

---

# Mixer

## Produktbeskrivning

Mixer tillbringaren rymmer 1,2 liter och är tillverkad i okrossbar plast.

Tippa maskinen på sidan, ta bort skyddslocket över drivuttaget och fäst mixern genom att vrida den medsols.

Mixern passar maskinmodell N21-N30.

### Användartips:

- För bästa effekt när du mixar tjockare puréer, ”pulsa” effekten, dvs slå på och av maskinen under gång.
- Fyll inte mixer behållaren mer än till 3/4 med flytande ingredienser eller 1/2 med torra ingredienser.
- Använd innerlocket när du ska mixa små kvantiteter. Det förhindrar att ingredienserna fastnar på mixerkannans väggar och gör att fördelningen går snabbare och ger ett bättre resultat.
- Ha alltid en hand på locket när du kör mixern.
- Kör inte mixern längre än 3 minuter vid mixning av torrvaror och 9 minuter vid mixning av vätskor.
- Ett smidigt sätt att diska mixern är att köra den med ljummet vatten och ett par droppar diskmedel i cirka 15 sekunder.

