
Grönsaksskärare

Produktbeskrivning

Grönsaksskäraren säljs tillsammans med tre standardtrummor. Utöver det finns det ett set om tre extra trummor som går att köpa till. Börja med att välja vilken trumma du vill använda. Öppna låsringen genom att vrida den medsols och placera vald trumma i trumhuset, sätt tillbaka låsringen och vrid motsols. Lossa vingmuttern och fäst trumhuset på maskinens drivuttag. Skruva åt vingmuttern och tippa maskinen på sidan.

Grönsaksskäraren passar maskinmodell N1-N30.

Användartips:

- Använd grönsaksskäraren till exempelvis potatis, gurka, morötter, vitkål och champinjoner.
- Medelgrov rivtrumma används till rotfrukter och grönsaker för råkost, mandel och nötter för bakning och till rivning av frukt och ost.
- Skivtrumma används för att skiva rotfrukter, lök, potatis, frukt och grönsaker tunt.
- Grov rivtrumma används till rotfrukter, grönsaker och frukt för soppor och pajer.

