

E4OHTR11 Accessory



Med teleskopsskenor kan du sätta in och ta ut dina maträtter ur ugnen utan risk för att bränna sig. De är enkla att montera genom att snäppa fast dem på de existerande ugnstegarna. De har SafeStop som förhindrar att skenorna glider ur eller tippar framåt. Glidskenorna är för en nivå och passar alla Electrolux XXL-ugnar med 74 liters ugnsytrymme. –Säkerhetsstoppen hindrar grillgaller

Produktegenskaper :

Teknisk data :

- Produkttyp : Teleskopsskenor
- partCode : 9029794022
- Djup, mm : 0
- Spänning, V : 230
- Nettovikt, kg : 0.95
- Färg : None
- Bredd, mm : 0
- Installation : Inbyggnad
- Frekvens, Hz : 50/60
- EAN-kod : 7321422821251

Produktbeskrivning :

Med teleskopsskenor kan du sätta in och ta ut dina maträtter ur ugnen utan risk för att bränna sig. De är enkla att montera genom att snäppa fast dem på de existerande ugnstegarna. De har SafeStop som förhindrar att skenorna glider ur eller tippar framåt. Glidskenorna är för en nivå och passar alla Electrolux XXL-ugnar med 74 liters ugnsytrymme. –Säkerhetsstoppen hindrar grillgaller eller plåtar att falla av skenorna –Lätt att klämma fast i de befintliga ugnstegarna –1 nivå som är efterbehandlade med stål