



Scandinavia

Användarhandbok Nyckelbricka för S6evo™



Version: SE-1.0 - Februari 2020

Läs denna bruksanvisning före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Designet i Danmark

Beskrivning av S6evo™ Nyckelbricka

Beskrivning av S6evo™ Nyckelbricka

Liten och praktisk nyckelring som används för att slå på och stänga av larmet utan att behöva ange din PIN-kod.

Vad gör det?

Tryck bara på din S6evo™ SmartPad med knappsatsen och larmsystemet slås på eller av utan att ange en PIN-kod.

Så här fungerar det


Tryck bara på din S6evo™ SmartPad med knappsatsen och larmsystemets status ändras. Om larmet är på när du använder knappsatsen kommer det att stängas av. Om larmet stängs av när chipet används slås det på.

Kom igång

Att ansluta extra tillbehör till ett S6evo™ larpaket är både enkelt och snabbt. Detta görs genom att skanna QR-koden för det tillbehör du vill lägga till.

Börja med att öppna S6evo™ -appen

I den öppna appen, tryck på  (i det övre högra hörnet)

1. Tryck på **+ Lägg til** tillbehör längst ner på sidan
2. Välj **Skanna QR-kod**
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden på nyckelchipet. Skanningen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i skannarfönstret.
4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel "Nyckelring - Claus" och bekräfta genom att trycka på  i det övre högra hörnet.

FAQ

Jag kan inte lägga till min nyckel i appen

Försök skanna QR-koden igen. Se till att QR-koden finns i skanningsrutan. Om det fortfarande inte fungerar, skanna manuellt.

Min nyckelring är inte registrerad på SmartPad

Se till att ditt nyckelbricka täcker ett heltal på SmartPad. SmartPad är ljuskänslig och här måste numren vara helt täckta vid aktivering/inaktivering.

Tekniska specifikationer

Frekvens	RFID 1256K
Temperatur	-10°C - +50°C
Fuktighet (upp till)	95% relativ (ej kondenserande)
Dimensioner	H: 27 mm B: 27 mm D: 3 mm