

Digitalt husholdningstermometer

Modell E 514

Artikkelnummer 5-1015

Vi gratulerer og takker for kjøpet av SUNARTIS Digitala

Husholdningstermometer

Takket være det brede måleområdet er dette termometeret nyttig for store antall forskjellige mål:

- Som termometer for fisk og kjøtt
- For vin og andre kalde og varme drikker
- For tilberedning av supper og sauser og måling av fritureolje
- Ved baking
- For temperaturkontroll ved tilberedning av barnemat, velling og lignende

Funksjoner

Meget rask reaksjons- og måletid (4-10 sekunder)

Måleområde: -45 ° C til + 200 ° C (-49 ° F til 392 ° F)

Målenøyaktighet:

-20 ° C - 100 ° C +/- 1 ° C

- Andre +/- 2 ° C innen 4–10 sek.

Oppløsning: 0,1 ° C / 0,1 ° F

Justerbar: Celsius / Fahrenheit.

Lettlest LCD-skjerm med store tall.

Førsteklasses ABS plasthus.

120 mm sensor i rustfritt stål 18/8 (304) med beskyttelseshette i silikon.

1 x 1,5 V LR 44 batteri inkludert.

3 års SUNARTIS garanti.

Les bruksanvisningen før du bruker dette produktet

og vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene.

Ta vare på bruksanvisningen for evt. senere spørsmål og for andre brukere.

Instruksjoner for bruk

Fjern beskyttelseshetten og rengjør sensoren med en fuktig klut eller svamp.

Fjern beskyttelsesplasten fra skjermen.

Trykk på av/på-knappen for å slå på termometeret.

Termometeret viser gjeldende temperatur.

Termometeret er satt til å vise temperaturen i Celsius. Hvis du vil endre til Fahrenheit (eller omvendt), åpne batteridekselet og velg Celsius eller Fahrenheit ved å skyve valgknappen til ønsket posisjon.

Skyv inn den rustfrie sonden minst 2 cm til du vil vite temperaturen.

Avlesningen er korrekt når LCD-skjermen viser en jevn temperatur, som tar mellom 4-10 sekunder.

For avlesning av temperaturen ved tilberedning i ovn, f.eks. baking og steking:

Åpne ovnen, trekk ut maten og mål temperaturen. Etter ca 4-6 sekunder vises termometeret gjeldende temperatur. Fjern termometeret før du setter det inn returner maten til ovnen.

La aldri termometeret stå i en lukket ovn!

Trykk på av/på-knappen for å slå av termometeret.

Den forblir av til du slår den på igjen.

Termometeret slår seg av hvis det ikke har vært brukt på 15 minutter.

Rengjør sonden og sett på beskyttelseshetten når du er ferdig.

Batteribytte

Åpne batteridekselet.

Sett inn 1 x 1,5 V LR 44-batteri, sørg for at +-siden vender opp.

Lukk batteridekselet.

Omsorg

Rengjør sensoren/sonden grundig etter hver bruk.

Termometeret tåler ikke vann eller oppvaskmaskin.

Ikke senk hele termometeret i vann, rengjør med en fuktig klut.

Bytt ut batteriet når LCD-skjermen blir svak.

NOEN ANBEFALINGER °C

Oksefilet, rosa 55 °C

rosa 59 °C

Hel kylling 80°C

Kyllingbrystfilet 75°C

Hel laks 58 °C

Juleskinke 70 °C

98 °C

Frityrolje 175°C

Karamelliser sukker 150°C

Velling 35 °C

Merknader

Vær oppmerksom på at dette produktet inneholder batterier. Batterier får ikke kastet som usortert søppel.

Ta vare på brukte batterier på en miljøvennlig måte.

Batteribrukere må følge reglene for retur,

innsamling, resirkulering og behandling av batterier. Bruk den derfor kommuneledelse for sluttdisponering.

Termometeret inneholder verdifulle deler som kan gjenbrukes for å redusere belastningen på miljøet vårt.

Kartong og emballasje kan gjenbrukes, sorteres som bølgepapp.

CE-merking

Ved å merke produktet med CE-merking (Communauté Européenne), som betyr det europeiske fellesskapet, bekrefter leverandøren at produktet oppfyller gjeldende retningslinjer for produktsikkerhet