

SIEMENS

WQ42G2ACDN

Tørketrommel



NO Bruksanvisning og installasjonsveiledning



For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	26
1.1 Generelle merknader.....	4	9.1 Automatiske programmer	26
1.2 Korrekt bruk	4	9.2 Tidsprogrammer.....	27
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	10 Tilbehør.....	28
1.4 Sikker installasjon.....	4	11 Tøy	29
1.5 Sikker bruk	7	11.1 Klargjøre tøy	29
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	12 Grunnleggende betjening.....	29
2 Unngå materielle skader.....	11	12.1 Slå på vaskemaskinen	29
3 Miljøvern og innsparing.....	11	12.2 Stille inn program	29
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	12.3 Tilpasse programinnstillinger	29
3.2 Energisparing	11	12.4 Innlegging av tøy	29
3.3 Strømsparemodus.....	12	12.5 Starte program	29
4 Oppstilling og tilkobling	12	12.6 Ilegging av tøy.....	30
4.1 Pakke ut maskinen.....	12	12.7 Avbryt program.....	30
4.2 I denne pakken	12	12.8 Ta ut tøyet.....	30
4.3 Krav til oppstillingssted	13	12.9 Slå av maskinen	30
4.4 Avløpsslange	13	12.10 Lofilter	30
4.5 Sette maskinen i vater.....	15	12.11 Bunnhetens filtersystem ..	32
4.6 Koble apparatet til strøm.....	16	12.12 Kondensvannbeholder	33
5 Bli kjent med.....	17	13 Barnesikring	34
5.1 Maskin	17	13.1 Aktivere barnesikringen.....	34
5.2 Betjeningspanel.....	18	13.2 Deaktivere barnesikring	34
6 Display	19	14 Antikrøllfunksjon.....	34
7 Knapper	22	14.1 Starte program med antikrøllfunksjon	34
8 Tørkemål.....	25	14.2 Fylle vanntanken.....	35
8.1 Endre tørkemål.....	25	15 Grunninnstillingene	36
8.2 Tilpasse tørkemål	25	15.1 Oversikt over grunninnstillingene.....	36
		15.2 Endring av grunninnstillingene	37

16 Rengjøring og pleie.....	37
16.1 Tips for rengjøring og vedli- kehold.....	37
16.2 Bunkenhet	37
16.3 Filteret i vanntanken	39
16.4 Fuktighetssensor	40
17 Utbedring av feil	41
18 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	46
18.1 Klargjøre maskinen til transport	46
18.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	46
19 Kundeservice	47
19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	47
20 Forbruksverdier	48
21 Tekniske data	49



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tørke og friske opp tøys som er egnet for tørketrommel, og som er vasket med vann.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.


Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Maskinen må aldri kobles til en strømkrets som slås på og av regelmessig av strømleverandøren.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen
→ "Tilbehør", Side 28. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føttene.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.

- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 47*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Kullstøv i nærheten av maskinen kan føre til eksplosjon.

- ▶ Hold omgivelsene rundt maskinen rene under bruk.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Kondensvannet fra denne maskinen er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.

- ▶ Ikke drikk kondensvannet fra maskinen eller bruk det videre. Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Kjølemiddelet R290 i denne maskinen er miljøvennlig, men brennbar og kan antennes ved kontakt med åpen ild eller tennkilder.



- ▶ Åpen ild og tennkilder må holdes borte fra maskinen.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Rester i lofilteret kan antennes under tørkingen.

- ▶ Lofilteret må renses regelmessig.
- Lettantennelige gjenstander som lightere eller fyrstikker kan antennes under tørkingen.
- ▶ Før tørking må alle lettantennelige gjenstander fjernes fra lommene i tøyet.

Uvasket tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen.

- ▶ Ikke tørk uvasket tøy i denne maskinen.
- ▶ Tøyet må skylles grundig med varmt vann og vaskemiddel før tørking.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis tøyet er blitt rengjort med industrielle kjemikalier på forhånd.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Dersom tørkingen avbrytes før tiden, blir ikke tøyet tilstrekkelig avkjølt og det kan antennes.

- ▶ Ikke avbryt tørkeprogrammet før tiden.

- ▶ Dersom tørkingen avbrytes før tiden, må tøyet tas ut øyeblikkelig og brettes ut.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Foreta aldri tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Før rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen kobles ut i sikringsskapet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originale tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originale tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan redusere apparatets funksjon.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 26

Hvis apparatet blir overopphetet, kan dette være uheldig for apparatets yteevne.

- ▶ La apparatets lufteåpning være fri mens apparatet er i bruk.
- ▶ Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

Lette objekter, som hår og lo, kan suges inn i lufteåpningen på apparatet under bruk og få apparatet til å fungere dårligere.

- ▶ Hold omgivelsene rundt apparatet rene under bruk.
- ▶ Hold lette objekter unna apparatet.

Hvis maskinen brukes med manglende, ufullstendig eller defekt løbeskyttelse (utstyrsavhengig, f.eks. lofilter, lo-depot, filtermatte), kan dette føre til maskinskader.

- ▶ Ikke bruk maskinen med manglende, ufullstendig eller defekt løbeskyttelse.

Plastskum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking.

- ▶ Ikke tørk noe som inneholder plastskum eller skumgummi.

Uegnete rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.

- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Bruk apparatet i et godt ventilert rom og sørg for at lufteåpningen på apparatet er fri.

- ✓ Dersom luftutskiftningen hindres, forlenges programvarigheten og energiforbruket øker.

Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen før tørking.

- ✓ Fuktigere tøy forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

no Oppstilling og tilkobling

Overhold programmenes maksimale tøymengde.

→ "Programmer", Side 26

- ✓ Dersom den maksimale tøymengden overskrides, forlenges programvarigheten og energiforbruket øker.

Rengjør lofilteret → Side 30 etter tørking.

- ✓ Et skittent lofilter reduserer luftstrømmen i apparatet, forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

Etter rengjøring må filtrene i bunnhetens filtersystem → Side 32 tørkes godt.

- ✓ Fuktigere filtre forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukner, og ► **Start/Reload** blinker.

Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ "Avfallsbehandling av emballasje", Side 11
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren.
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 I denne pakken




Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.

→ "Tilbehør", Side 28

Leveringsinnhold	Beskrivelse
	Tørketrommel
	Medfølgende dokumenter
	Avløpsslange med tilkoblingsadapter, festemateriale og bend. → "Avløpsslange", Side 13


Leveringsinnhold	Beskrivelse
	Vannkanne → "Fulle vann- tanken", Side 35





4.3 Krav til oppstillingssted

OBS!

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- ▶ Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
 - ▶ Transporter maskinen stående. Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.
 - ▶ Ikke installer og bruk apparatet i frostutsatte områder eller utendørs.
- Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.
- ▶ Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

Oppstillingssted	Krav
På gulvet 	Still opp maskinen på en ren, jevn og fast flate. Juster maskinen slik at den er i vater → Side 15.

Oppstillingssted	Krav
Under en tørketrommel  	Denne maskinen må kun installeres under en tørketrommel ved hjelp av forbindelsessettet fra produsenten av tørketrommelen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Monteringssett med uttrekkelig arbeidsplate → Side 28 ■ Monteringssett → Side 28
Inntil en vegg  	Denne maskinen må kun installeres oppå en vaskemaskin fra samme produsent. Dybden og bredden på denne maskinen må stemme overens med målene på den andre vaskemaskinen. En vaskemaskin med en tørketrommel oppå må ikke stilles opp på en plattform. Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom veggen og apparatet.

4.4 Avløpsslange

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikkens til å samle i en kondens-

no Oppstilling og tilkobling

vannbeholder. Bruk avløpsslangen til å lede overskytende kondens rett i avløpet.

Merknader

- Bruk dette apparatet med den medfølgende avløpsslangen.
→ "Koble til avløpsslange", Side 14
Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.
→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 33
- "Tilbehør", Side 28 er ekstrastyr som du kan bestille hos kundeservice.

Koble til avløpsslange

Dersom du ikke ønsker å tømme kondensbeholderen regelmessig, kan du koble til avløpsslangen.

OBS!


Hvis du bruker maskinen uten å ha festet kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig, kan det lekke væske fra stussen.

- ▶ Før du bruker maskinen, må du feste kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig på stussen.

Forutsetninger

- Maskinen og tilbehøret er pakket ut.
→ "Pakke ut maskinen", Side 12
- Apparatet er stilt opp på oppstillingsstedet.
→ "Krav til oppstillingssted", Side 13


1. Dra kondensvannslangen av stussen.




Kondensvannslangen er koblet til stussen fra fabrikk.

Merk: Når kondensvannslangen fjernes, kan det renne væske ut av stussen.


2. Skyv kondensvannslangen på holderen.



3. Skyv avløpsslangen på stussen helt til stopp.



4. Sett avløpsslangen inn i slangeføringen.



Påse at avløpsslangen ikke kommer i knekk.

5. Koble apparatet til vannavløpet.
→ "Tilkoblingstyper for vannavløp", Side 15

Tips: For å samle kondensvann i kondensbeholderen igjen (f.eks etter at apparatet er blitt flyttet) går du gjennom disse trinnene på nytt i omvendt rekkefølge.


Tilkoblingstyper for vannavløp

OBS!

Hvis avløpet er tettet eller avstengt, kan oppdemmet avløpsvann renne tilbake i maskinen.

- Før du bruker maskinen, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerne tetheter.

Avløp i vannlås.




Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (12–22 mm). Fest avløpsslangen med en slangeføring i en høyde på minst 80 cm og maks. 100 cm.

Merk: Ved hjelp av Y-stykket → Side 28 kan


du koble til avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlås-avløp.

Avløp i servant.



Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret → Side 12 og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret i en høyde på maks. 100 cm.

Avløp i sluk.




Skyv avløpsslangen helt gjennom albuerøret → Side 12 og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret på sluket.

4.5 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner må du sette vaskemaskinen ordentlig i vater.

- Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.



Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

4.6 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data
→ *Side 49*.
2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.




Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av maskintype.

1	Lufteåpning	4	Dør
2	Vedlikeholdsluken på bunnenheten → Side 37	5	Kondensvannbeholder → Side 33
3	Lofilter → Side 30	6	Betjeningspanel → Side 18

no Bli kjent med

5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.



1 Programmer → Side 26

2 Programvelger → Side 29

3 Display → Side 19

4 Knapper → Side 22
















6 Display

I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.



Visning	Beskrivelse
0:40 ¹	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
1:27	Tidsprogram er stilt inn. → "Tidsprogrammer", Side 27
9,0 ¹	Anbefaling for maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
+ 0:45 ¹	Sluttid for programmet → "Knapper", Side 24
	<ul style="list-style-type: none"> lyser: Barnesikringen er aktivert. bliker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → "Deaktivere barnesikring", Side 34
	Start, avbryt eller sett på pause <ul style="list-style-type: none"> lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause. bliker: Programmet kan startes eller fortsettes.
	Tørkemålet er aktivert. → "Knapper", Side 23
	Tørkemålet er aktivert. → "Knapper", Side 23

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
	Tørkemålet er aktivert. → "Knapper", Side 22
+1 +2 +3	Tilpasset tørkemål er aktivert. → "Tørkemål", Side 25
	Antikrøll er aktivert. → "Knapper", Side 23
	Skånsom tørking for ømfintlige tekstiler er aktivert. → "Knapper", Side 23
 4.5 kg	Halv tøymengde er aktivert. → "Knapper", Side 24
	Stille tørking uten signaltoner er aktivert. → "Knapper", Side 24
	Tøm og skyv inn kondensvannbeholderen. → "Tømme kondensvannbeholderen", Side 33
	Rengjør lofilteret. → "Rengjøre lofilteret", Side 30 Rengjør filtersystemet til bunnenheten. → "Rengjøre bunnenhetens filtersystem", Side 32
	Rengjør filtersystemet til bunnenheten. → "Rengjøre bunnenhetens filtersystem", Side 32
	Fyll vanntanken for antikrøllfunksjonen. → "Fulle vanntanken", Side 35
Hot	Kjøleprosessen avkjøler tøyet i noen minutter mens trommelen går, for å unngå skader på tøyet. Avkjølingsprosessen kan avbrytes ved å åpne døren. Merk: Ikke endre det innstilte programmet.
	Tørking Programstatus
	Tørkemål: stryketørt Programstatus
	Tørkemål: skaptørt Programstatus
	Antikrøll Programstatus
	Antikrøllfunksjon Programstatus
	Pause Programstatus









¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
End	Programslutt Programstatus
¹ Eksempel	

7 Knapper

Her finner du en oversikt over knappene og de innstillingsmulighetene du har med dem.




Knapp	Valg	Beskrivelse
▷☐ Start/Reload	<ul style="list-style-type: none"> ■ Start ■ Avbryt ■ Pause 	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
☐ 3s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktiverer eller deaktiverer barnesikringen. Sikre betjeningspanelet mot utilsiktet betjening. Hvis barnesikringen er blitt aktivert og maskinen slått av, vil barnesikringen fortsatt være aktivert. → "Barnesikring", Side 34
☐ ⁺ Cupboard Extra Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☐⁺ Cupboard Extra Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Når du velger ☐⁺ Cupboard Extra Dry , er tørkemålet aktivert. Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslutt. → "Tørkemål", Side 25 ■ Når du velger +1 , +2 eller +3 , er tørkemålet aktivert. → "Tilpasse tørkemål", Side 25

Knapp	Valg	Beskrivelse
 Cupboard Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■  Cupboard Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Når du velger  Cupboard Dry , er tørkemålet aktivert. Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslutt. → "Tørkemål", Side 25 ■ Når du velger +1 , +2 eller +3 , er tørkemålet aktivert. → "Tilpasse tørkemål", Side 25
 Iron Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■  Iron Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Når du velger  Iron Dry , er tørkemålet aktivert. Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslutt. → "Tørkemål", Side 25 ■ Når du velger +1 , +2 eller +3 , er tørkemålet aktivert. → "Tilpasse tørkemål", Side 25
 Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	<p>Aktiver eller deaktiver antikrøll.</p> <p>Etter programslutt beveger trommelen tøyet med jevne mellomrom i 120 minutter, slik at det ikke skal bli krøllete.</p>
 Low Heat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	<p>Aktiver eller deaktiver skånsom tørking. Temperaturen reduseres for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl eller elastan.</p> <p>Programmet får forlenget varighet.</p>

Knapp	Valg	Beskrivelse
⌚ Ready In	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sluttid for programmet ■ Programvarighet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Definer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten. ■ Still inn programvarigheten for tidsprogrammer. → "Tidsprogrammer", Side 27
🔊 Signal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktiver eller deaktiver betjeningssignalene og infosignalene.
⏸ Half Load	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Tørke plagg enkeltvis eller i små tøymengder.

8 Tørkemål

Angi et tørkemål for hvert automatiske program. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tørkemål	Tøy	Tørkeresultat
 Cupboard Extra Dry	Tykke tekstiler i flere lag som tørker sent.	Tøyet er tørt.
 Cupboard Dry	Normalt tøy i ett lag.	Tøyet er tørt.
 Iron Dry	Normalt tøy i ett lag.	Tøyet er fortsatt litt fuktig. For å unngå krølldannelse etter tørking skal du stryke tøyet eller henge det opp.

8.1 Endre tørkemål




På enkelte automatiske programmer kan du endre tørkemål, slik at tøyet blir enda tørrere eller fuktigere.

1. Still inn et automatisk program.

→ "Automatiske programmer",
Side 26

✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkemålet.

2. Trykk på  **Cupboard Dry**,  **Cupboard Extra Dry** eller  **Iron Dry**.

✓ Displayet viser ,  eller .

3. Trykk en gang til på det innstilte tørkeresultatet for å tilpasse det.

✓ Displayet viser "+1", "+2" eller "+3".

8.2 Tilpasse tørkemål

Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet.

1. Still inn et automatisk program.

→ "Automatiske programmer",
Side 26

✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkemålet.

2. Trykk på  **Cupboard Dry**,  **Cupboard Extra Dry** eller  **Iron Dry**.

9 Programmer


Du kan tørke tekstilene enten med et automatisk program eller et tidsprogram.



9.1 Automatiske programmer

Automatiske programmer er programmer der fuktighetssensorer måler restfuktighetene i tøyet under tørking. Programmet avsluttes først når det innstilte tørkemålet er nådd. Hvert automatiske program har et tørkemål → *Side 25*. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tips

- Velg tørkemålet med hensyn til tekstilene eller ønsket tørkeresultat. → "*Tørkemål*", *Side 25*
- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Bomull	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes.	9,0
 Bomull Eco	Tørking av slitesterke tekstiler i bomull eller lin som kan kokes. Strømsparingsprogram.	9,0
Syntetisk	Tørke syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	3,5
Mix	Tørking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.	3,0
Dyner	Tørking av tekstiler, hodeputer, dyner, vatterte tepper eller sengetepper som er fylt med syntetisk fiber. Merk: Tørk store plagg, dyner og puter enkeltvis.	2,5
Undertøy	Tørking av ømfintlig undertøy av blonde, lycra, sateng eller blandingstekstiler.	2,0
Outdoor	Tørking av regn- og fritidstøy med membranbelegg og vannavvisende tekstiler.	1,5
Puter	Tørking av hodeputer fylt med dun eller syntetisk fiber. Merk: Rist hodeputene etter programslett for å fordele fyllet og løse opp lommer med fuktighet.	Én hodepute

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Skjorter/Bluser	Tørking av skjorter og bluser av bomull eller lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merk: Tørk maksimalt 5 skjorter eller bluser samtidig for å oppnå et optimalt tørkeresultat. Stryk eller heng opp tøyet etter tørking. Restfuktigheten fordeler seg da jevnt.	1,5
Super 40'	Tørking av syntetiske tekstiler og lett bomull.	1,0
Håndklær	Tørking av slitesterke håndklær og badekåper av bomull eller lin som kan kokes.	6,0
5 Skjorter smartFinish 	Reduserer krølldannelse og lukt i tørre skjorter og bluser som ikke har blitt brukt eller er lite brukt. → "Antikrøllfunksjon", Side 34	2 til 5 plagg
1 Skjorte smartFinish 	Reduserer krølldannelse og lukt i tørre skjorter og bluser som ikke har blitt brukt eller er lite brukt. → "Antikrøllfunksjon", Side 34	Ett plagg

9.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastsatt eller justerbar programvarighet. Programmet avsluttes når tiden er utløpt, også når tøyet f.eks. ikke er tørt ennå. Tidsprogrammer egner seg til tørking av enkeltplagg eller tynne tekstiler.

Tips: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	maks. tøymengde (kg)
Tidsprogram varmt	Tørking av alle tekstiler unntatt ull og silke. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy samt tilleggstørking av tykt tøy i flere lag.	3,0

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt

→ "Kundeservice", Side 47.

	Bruk	Bestillingsnummer
Monteringssett	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde.	WZ27410
Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde. Med den uttrekkbare arbeidsplaten blir det lettere å fylle og tømme maskinen.	WZ27400
Y-fordeler	Koble avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlåsavløp.	15000490
Avløpsslange	Led overskytende kondensvann fra maskinen rett i avløpet, uten å tømme kondensvannbeholderen regelmessig.	WZ20160
Filtermatte	Reservedel for å beskytte filtersystemet til bunnenheten mot lo.	12007650
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WZDP20D

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Sentrifuger tøyet før tørking

12 Grunnleggende betjening

12.1 Slå på vaskemaskinen

Forutsetning: Apparatet er riktig oppstilt og tilkoblet.

→ "Oppstilling og tilkobling", Side 12

- ▶ Sett programvelgeren på et program.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

12.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ "Programmer", Side 26

2. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 29

12.3 Tilpasse programinnstillingene

Avhengig av program og programprogresjon kan du tilpasse eller aktivere og deaktivere innstillingene.

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 29

- ▶ Tilpass programinnstillingene.
→ "Knapper", Side 22

Merk: Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

12.4 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 26


Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 29
- Trommelen er tom.

1. Åpne døren.
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.
Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

12.5 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 29

- ▶ Trykk på  **Start/Reload** .
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End" .

no Grunnleggende betjening

Merk: Når "Hot" vises, kjøler maskinen ned tøyet.
Når "Hot" slukner, er tøyet avkjølt.

12.6 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du når som helst ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på  **Start/Reload** .

Avkjølingsprosessen starter automatisk etter ca. 30 sekunder og avkjøler vasken mens trommelen roterer. Dersom du vil sløyfe eller avbryte avkjølingsprosessen, åpner du døren.

→ "Display", Side 20

2. Åpne døren.

3. Ta ut eller legg i tøy.

4. Lukk døren.

5. Trykk på  **Start/Reload** .

12.7 Avbryt program

1. Trykk på  **Start/Reload** .

2. Åpne døren.

3. Ta ut tøyet.

→ "Ta ut tøyet", Side 30

12.8 Ta ut tøyet

1. Åpne døren.

2. Ta tøyet ut av trommelen.

12.9 Slå av maskinen

▶ Sett programvelgeren på  .

12.10 Lofilter


Under tørkingen samles loen fra tøyet i lofilteret. Lofilteret beskytter maskinen mot lo.

Rengjøre lofilteret

Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, rengjør du lofilteret.


Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

Forutsetninger


- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk:  .

1. Åpne døren.


2. Fjern lo fra døren.



3. Fjern det todelte lofilteret.




4. Fjern lo fra fordypningen.




Påse at det ikke faller noe lo i luftkanalen.


5. Skill det todelte lofilteret.




6. Åpne begge lofiltrene.




7. Fjern loen.



8. Vask de to lofiltrene grundig i rennende, varmt vann og tørk dem.




9. Lukk de to lofiltrene og sett dem sammen.



no Grunnleggende betjening

10. Sett inn det todelte lofilteret.



11. Lukk døren.

12.11 Bunnhetens filtersystem

Under tørkingen samles loen fra tøyet i bunnhetens filtersystem. Filtersystemet beskytter maskinen mot lo.

Rengjøre bunnhetens filtersystem

Dersom displayet viser en melding under bruk, rengjør du bunnhetens filtersystem.


Merknader

- Du kan rengjøre filtersystemet regelmessig utenom meldingen som vises i displayet. Det er ikke nødvendig med rengjøring etter hver tørking.
- Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

Forutsetning: Displayet viser følgende under bruk: .


1. Rengjør lofilteret → Side 30.
2. Åpne bunnheten → Side 37.

3. Fjern filtermatten forsiktig fra holderne.




Pass på at du ikke deformerer eller skader filtermatten.

4. Rengjør varmevekslerdekselet med en myk børste.




Pass på å fjerne all skitt fra tetningen.

5. Vask filtermatten grundig i rennende, varmt vann og klem ut vannet med hånden.



Du kan fjerne kraftig smuss forsiktig med en støvsuger. Ikke vask filtermatten med rengjøringsmidler.

6. Skyv filtermatten på holderne.



Pass på at du ikke deformerer eller skader den rengjorte filtermatten eller setter feil side på holderne.

Merk: Du kan bestille filtermatten → Side 28 som reservedel hos kundeservice.

7. Lukk bunnenheten → Side 39.

12.12 Kondensvannbeholder

Under tørking oppstår det kondensvann som apparatet ditt er stilt inn på fabrikken til å samle i en kondensvannbeholder.

Merk: Bruk dette apparatet med den medfølgende avløpsslangen.


→ "Koble til avløpsslange", Side 14
Hvis du kobler til avløpsslangen, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen regelmessig.

→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 33


Tømme kondensvannbeholderen

Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, tømmer du kondensvannbeholderen.

Forutsetninger


- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk:  .

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.



no Barnesikring


2. Tøm kondensvannbeholderen.



Påse at kondensvannbeholderen er skjøvet inn før maskinen brukes.
→ "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 34

Skyve inn kondensvannbeholderen



- ▶ Skyv inn kondensvannbeholderen helt til stopp.



13 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.



13.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold de to knappene  **3s** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementene er sperret.

- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

13.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Hold de to tastene  **3s** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓  slukner i displayet.

14 Antikrøllfunksjon

Bruk et program med antikrøllfunksjon for tørt tøy som ikke er brukt eller er lite brukt for å glatte ut tøy og redusere lukt fra f.eks. tobakksrøyk.

14.1 Starte program med antikrøllfunksjon

Merk

Vask tøy som er utsatt for svette, parfyme eller deodorant, før du bruker det på nytt.

Ikke bruk rengjøringssett for tørketrommel.

Programmer med antikrøllfunksjon må ikke brukes til følgende tekstiler:

- ull, lær og viskose
- tekstiler med deler av metall, tre eller plast
- voksjakker og oljepakker

Forutsetninger

- Tøyet er klargjort.
→ "Klargjøre tøy", Side 29
- Tøyet er sortert.
- Tøyet er lagt inn.
→ "Innlegging av tøy", Side 29

1. Still inn et program med antikrøllfunksjon.
→ "Automatiske programmer", Side 26

2. Start programmet.
→ "Starte program", Side 29
Når vanntanken er tom, viser displayet: ☒.
→ "Fylle vanntanken", Side 35
Gjennomsnittlig varighet på antikrøllfunksjonen er omtrent 45 minutter og kan forlenges eller forkortes alt etter omgivelsestemperatur.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End".
3. Ta ut tøyet.
→ "Ta ut tøyet", Side 30
Resultatet av antikrøllfunksjonen kan variere alt etter tekstiltype, tøymengde og innstilt program. Ta ut tøyet med en gang etter programslutt for å unngå at det krøller seg.
4. Heng opp tøyet og strekk det.

14.2 Fylle vanntanken

Vaskemaskinen fjerner krøller fra tørt og lite brukt tøy ved hjelp av kaldt springvann. Dersom displayet viser en melding under bruk, fyller du vanntanken.


OBS!

Dersom apparatet brukes med forurenset eller for varmt vann, kan det oppstå apparatskader.

- ▶ Fyll utelukkende kaldt drikkevann på vanntanken.
- ▶ Aldri bruk kondensvann, destillert vann, tilsetningsstoffer eller avkalkningsmiddel til antikrøllfunksjonen.

Forutsetninger

- Du har startet et program med antikrøllfunksjon.
→ "Starte program med antikrøllfunksjon", Side 34
 - Displayet viser: ☒.
 - Kondensvannbeholderen
→ Side 33 er fjernet fra vaskemaskinen.
1. Fyll ca. 180 ml kaldt springvann i fremre åpning ved hjelp av den medfølgende vannkannen.



Kontroller filteret i vanntanken regelmessig og rengjør det når det er skittent.

→ "Rengjøre filteret i vanntanken", Side 39

Dersom ☒ ikke slukner i displayet, må du justere maskinen slik at den står riktig.


→ "Sette maskinen i vater", Side 15

- ✓ I displayet slukner: ☒.
2. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 34
 3. Start programmet.
→ "Starte program med antikrøllfunksjon", Side 34

15 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

15.1 Oversikt over grunninnstillingene




Grunninnstilling	Programposisjon	Verdi	Beskrivelse
Sluttsignal	2	0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt.
Tastesignal	3	0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på tastetonen.
Programteller	5	42 ¹	Vise antall programmer som er startet.

¹ Eksempel

15.2 Endring av grunninnstillingene

1. Sett programvelgeren i posisjonen 1.



2. Trykk på  **Iron Dry** og vri samtidig programvelgeren til posisjon 2.
- ✓ Displayet viser den gjeldende verdien.
3. Sett programvelgeren i ønsket posisjon.
→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 36
4. Trykk på  **Ready In** for å endre verdien.
5. Du lagrer endringen ved å slå av maskinen.

16 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

16.1 Tips for rengjøring og vedlikehold

Huset og betjeningselementene bør kun vaskes med vann og en fuktig klut.	Maskindelene holder seg rene og hygieniske.
--	---

Fjern umiddelbart alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer.	Det er lettere å fjerne ferske avleiringer uten å etterlate rester.
---	---

La maskindøren stå åpen etter bruk.	Da kan restvannet tørke, og det blir mindre lukt-dannelse i maskinen.
-------------------------------------	---

16.2 Bunnheten


Bunnheten er den nedre, tilgjengelige delen i maskinen, hvor du finner varmeveksleren.

Åpne bunnheten

Forutsetninger

- Apparatet er avkjølt i 30 minutter.
- Apparatdøren er lukket.


1. Åpne serviceluken.




Ved å legge en håndkle under serviceluken kan du samle opp vannrester fra bunnheten.

no Rengjøring og pleie


2. Åpne hendelen til varmevekslerdekelet.



3. Trekk ut varmevekslerdekelet etter håndtaket.




2. Rengjør varmevekslerdekelet med en myk børste.



Pass på å fjerne all skitt fra tetningen.

3. Rengjør lamellene på varmeveksleren forsiktig med børstemunnstykket på en støvsuger.



Pass på at du støvsuger lamellene ovenfra og ned, og at du ikke bøyer eller skader dem under rengjøringen.

Rengjøre bunnenheten

Du kan fjerne synlig skitt fra bunnenheten.


⚠ FORSIKTIG **Kuttfare!**

Skarpe kanter på varmeveksleren kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør lamellene til varmeveksleren.

1. Åpne bunnenheten → Side 37.

4. Rengjør åpningen med en myk, fuktig klut.




5. Lukk bunnenheten → Side 39.


Lukke bunnenheten

Forutsetning: Bunnenheten er åpnet.
→ "Åpne bunnenheten", Side 37


1. Sett inn varmevekslerdekselet med håndtaket.



2. Lukk hendelen til varmevekslerdekselet.



3. Lukk servicelukuken.



16.3 Filteret i vanntanken


Filteret i vanntanken beskytter maskinen mot smuss.

Rengjøre filteret i vanntanken

Kontroller filteret regelmessig og rengjør det når det er skittent.


Forutsetning: Kondensvannbeholderen → Side 33 er fjernet fra vaskemaskinen.

1. Trekk ut filteret.




no Rengjøring og pleie

2. Sett inn filteret.



3. Skyv inn kondensvannbeholderen
→ Side 34.

2. Rengjør fuktighetssensoren med
en svamp.



16.4 Fuktighetssensor

Fuktighetssensoren til denne maskinen måler hvor fuktig tøyet er under tørkingen. Alt etter tøyet restfuktighet vil maskinen endre varighet på det automatiske programmet.

Rengjøre fuktighetssensoren

Etter en viss tid kan det legge seg rester av kalk, vaskemiddel og pleiemidler på fuktighetssensoren. Rengjør fuktighetssensoren regelmessig.

OBS!

Harde eller ru gjenstander kan skade fuktighetssensoren.

- ▶ Ikke bruk harde eller ru gjenstander, skuremidler eller stålull til rengjøringen.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

1. Åpne døren.

17 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.







ADVARSEL



Fare for elektrisk støt!


Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
"Hot" og trommelen roterer.	<p>Avkjølingsprosessen pågår.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingen feil. 2. Ikke endre program mens avkjølingsprosessen pågår. <p>Merk: Avkjølingsprosessen tar opptil 10 minutter. Du kan fortsatt betjene maskinen.</p>
Brummelyd.	<p>Kompressoren er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Display har sluknet, og  Start/Reload blinker.	<p>Strømsparemodus er aktivt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på en vilkårlig tast. ✓ Displayet lyser igjen.
Antikrøllfunksjonen tar for lang tid.	<p>Lav omgivelsestemperatur forlenger varigheten på antikrøllfunksjonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
	<p>Lofilteret er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre lofilteret", Side 30
	<p>Filteret i bunnheten er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre bunnhetens filtersystem", Side 32
	<p>Filteret i bunnheten er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre bunnhetens filtersystem", Side 32
Apparatet virker ikke.	<p>Støpselet på strømledningen er ikke satt i.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble apparatet til strømmettet.
	<p>Sikringen i sikringsskapet har gått.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	<p>Svikt på strømforsyningen.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Maskinen settes på pause, men trommelen roterer.	Avkjølingsprosessen pågår. <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Krølldannelse.	Tøymengden er for stor. <ul style="list-style-type: none">▶ Vær obs på maks. tøymengde i → "Programmer", Side 26. <p>Tøyet blir liggende for lenge i trommelen etter tørk.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen.2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. <p>Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Velg et program som egner seg for tekstiltypen. → "Programmer", Side 26
	Strykefrie tekstiler er blitt tørket for lenge. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Endre tørkemål", Side 25.▶ → "Tilpasse tørkemål", Side 25.
	Antikrøll er ikke aktivert. <ul style="list-style-type: none">▶ Aktiver antikrøll. → "Knapper", Side 23
 og programmet er avbrutt.	Kondensvannbeholderen er full. <ol style="list-style-type: none">1. → "Tømme kondensvannbeholderen", Side 33.2. → "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 34.3. → "Starte program", Side 29.
	Avløpsslangen er i knekk eller klem. <ol style="list-style-type: none">1. Påse at avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.2. Legg avløpsslangen slik at det ikke er knekk på den.
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at avløpsslangen er koblet til riktig. → "Koble til avløpsslange", Side 14
	Avløpsslangen er tett. <ul style="list-style-type: none">▶ Skyll gjennom avløpsslangen med springvann.
	Det er fremmedlegemer i bunnenheten. <ol style="list-style-type: none">1. → "Åpne bunnenheten", Side 37.2. Fjern fremmedlegemene.3. → "Lukke bunnenheten", Side 39.

Feil	Årsak og feilsøking
Det er kondensvann i kondensvannbeholderen selv om avløpslangen er koblet til.	<p>Det kan ligge kondensvann igjen i kondensvannbeholderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <hr/> <p>Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsslangen er koblet til riktig. → "<i>Koble til avløpsslange</i>", Side 14
Programmet starter ikke.	<p>Barnesikringer er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Deaktivere barnesikring</i>", Side 34 <hr/> <p>Du har ikke trykt på  Start/Reload .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på  Start/Reload . <hr/> <p>Det er ikke valgt noe program.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "<i>Stille inn program</i>", Side 29. 2. → "<i>Starte program</i>", Side 29.
Programmets varighet forandrer seg i løpet av tørkeprosessen.	<p>Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Pumpestøy.	<p>Kondensvannpumpen er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Surrelyd.	<p>Kompressorventilasjonen er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Tørketiden er for lang.	<p>Filteret i bunnheten er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Rengjøre bunnhetens filtersystem</i>", Side 32 <hr/> <p>Lofilteret er tilsmusset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Rengjøre lofilteret</i>", Side 30 <hr/> <p>Omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger under 30 °C. <hr/> <p>Omgivelsestemperaturen er lavere enn 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger over 15 °C. <hr/> <p>Utilstrekkelig luftsirkulasjon der maskinen er stilt opp.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Luft maskinens oppstillingssted. <hr/> <p>Lufteåpningen på apparatet er blokkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at apparatets lufteåpning er fri. <hr/> <p>Varmeveksleren er tilsmusset.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpne bunnheten. → "<i>Åpne bunnheten</i>", Side 37. 2. Rengjør varmeveksleren. → "<i>Rengjøre bunnheten</i>", Side 38.

Feil	Årsak og feilsøking
Tørketiden er for lang.	3. Lukke bunnenheten. → "Lukke bunnenheten", Side 39.
Det renner ut vann.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ▶ → "Sette maskinen i vater", Side 15 Tetningen i varmevekslerdekselet er skitten. ▶ Rengjør tetningen i varmevekslerdekselet. → "Rengjøre bunnenhetens filtersystem", Side 32 Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ▶ Påse at avløpsslangen er koblet til riktig. → "Koble til avløpsslange", Side 14 Hendelen til varmevekslerdekselet er ikke ordentlig lukket. ▶ Påse at hendelen til varmevekslerdekselet er lukket. → "Lukke bunnenheten", Side 39
	Vanntanken til antirøllfunksjonen er tom. ▶ Fyll vanntanken. → "Fylle vanntanken", Side 35.
Det renner over vann når vanntanken fylles.	Vanntanken er full. Merk: Det er uproblematisk at det renner over vann. ▶ Ikke fyll på mer vann i vanntanken. Filteret i vanntanken er tilsmusset. ▶ → "Rengjøre filteret i vanntanken", Side 39.
Tøyet er for fuktig.	Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. ▶ Velg et tidsprogram til ettertørring. → "Programmer", Side 26 Svikt på strømforsyningen. ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker. Tøymengden er for stor. ▶ Vær obs på maks. tøymengde i → "Programmer", Side 26. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er etter programslutt. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. Det er valgt et uegnet tørkeresultat. ▶ → "Endre tørkemål", Side 25. Tørkeresultatet er ikke tilpasset. ▶ → "Tilpasse tørkemål", Side 25.

Feil	Årsak og feilsøking
Tøyet er for fuktig.	Tøymengden er for lav. <ul style="list-style-type: none">▶ Velg et tidsprogram til ettertørring. → "Programmer", Side 26
	Fuktighetssensoren er tilsmusset. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Rengjøre fuktighetssensoren", Side 40.
	Tørkeprosessen er avbrutt, og kondensvannbeholderen er full. <ol style="list-style-type: none">1. → "Tømme kondensvannbeholderen", Side 33.2. → "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 34.3. → "Starte program", Side 29.

18 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

18.1 Klargjøre maskinen til transport

OBS!

Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.

- ▶ Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

Tips: Maskinen kan inneholde restvann og dryppe under transport. Transporter maskinen stående.

Forutsetninger

- Kondensvannbeholderen skal være tømt. Tømme kondensvannbeholderen → *Side 33*
 - Maskinen er slått på.
→ "*Slå på vaskemaskinen*", *Side 29*
1. Still inn et tilfeldig valgt program
→ *Side 29*.
 2. Start programmet → *Side 29* og vent i 5 minutter.
- ✓ Kondensvannet skal være pumpet ut.
3. Slå av maskinen.
→ "*Slå av maskinen*", *Side 30*
 4. Fjern avløpslangen fra tilkoblingspunktet.
→ "*Tilkoblingstyper for vannavløp*", *Side 15*
 5. Sikre avløpslangen mot å løse utilsiktet.
Påse at avløpslangen ikke kommer i knekk.
 6. Tøm kondensvannbeholderen
→ *Side 33*.
 7. Skyv inn kondensvannbeholderen
→ *Side 34*.

8. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
✓ Maskinen er klar til transport.

18.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL

Brannfare!

Kuldemiddel R290 i dette apparatet er miljøvennlig, men kan ta fyr, og det kan bli antent hvis apparatet ikke avfallshåndteres korrekt.

- ▶ Apparatet må avfallhåndteres korrekt.
- ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

19 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.


19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren














20 Forbruksverdier








Programmet  **Bomull Eco** (merket med "pil") er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler. Forbruksverdiene på energimerkingen for dette programmet gjelder et tøyfuktighetsnivå på 60 %.

De verdiene som er oppgitt for andre programmer, er veiledende og beregnet i henhold til gjeldende standard EN61121.


De faktiske verdiene kan avvike fra de oppgitte verdiene, alt etter tøytype, sammensetning av den vasken som skal tørkes, restfuktighet i tøyet, innstilt tørkegrad, tøymengde, omgivelsesforhold og aktivering av tilleggsfunksjoner.

Den anslåtte programvarigheten / ferdig om-tiden som vises i displayet ved valg av program, er basert på en sentrifugeringshastighet på 1000 o/min når vaskemaskinen leveres.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifugeringshastighet (o/min)	Startfuktighet (%)	Programvarighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
Bomull +  Cup-board Dry	-1,5	9,0	1400	50	3:46	2,01
Bomull +  Cup-board Dry	-1,5	4,5	1400	50	2:36	1,33
Bomull +  Cup-board Dry	-1,5	9,0	1000	60	4:15	2,28
Bomull +  Cup-board Dry	-1,5	4,5	1000	60	2:52	1,48
Bomull +  Cup-board Dry	-1,5	9,0	800	70	4:44	2,54
Bomull +  Cup-board Dry	-1,5	4,5	800	70	3:08	1,64
 Bomull Eco	0,0	9,0	1400	50	3:30	1,82
 Bomull Eco	0,0	4,5	1400	50	2:08	1,07
 Bomull Eco	0,0	9,0	1000	60	3:58	2,11
 Bomull Eco	0,0	4,5	1000	60	2:23	1,22
 Bomull Eco	0,0	9,0	800	70	4:27	2,40
 Bomull Eco	0,0	4,5	800	70	2:39	1,37
Bomull +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:25	1,29

Program		Slutt-fuktigh et (%)	Tøyme ngde (kg)	Sentrif uge-rings-hastigh et (o/ min)	Start-fuktigh et (%)	Progra m-varighe t (h:min)	Energi-forbruk (kWh/ syklus)
Bomull Dry	+  Iron	12,0	4,5	1400	50	1:35	0,79
Bomull Dry	+  Iron	12,0	9,0	1000	60	2:55	1,56
Bomull Dry	+  Iron	12,0	4,5	1000	60	1:51	0,95
Bomull Dry	+  Iron	12,0	9,0	800	70	3:24	1,84
Bomull Dry	+  Iron	12,0	4,5	800	70	2:07	1,11
Syntetisk board Dry	+  Cup-board	2,0	3,5	800	40	1:06	0,55
Syntetisk board Dry	+  Cup-board	2,0	3,5	600	50	1:21	0,67

21 Tekniske data

Maskinhøyde	84,2 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	61,3 cm
Apparatdybde når døren er lukket	64,8 cm
Apparatdybde når døren er åpen	109,6 cm
Vekt	44,4 kg
Maksimal tøyemenge	9,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
 Min. installasjonssikring	10 A

Nominell effekt	625 W
Effekttopptak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utkoblet tilstand: 0,15 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W
Omgivelsestemperatur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minst: 5 °C ■ Maks.: 35 °C
Lengde på strømledning	145 cm

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Mo-

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

no Tekniske data

dellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.



A series of 21 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

NO Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001886238

(030908)

no