



## RF-D10EG DAB-/DAB+-FM radio

	<b>Band/Station Presets</b>	FM 87,5–108 MHz (i 50 kHz-steg)/DAB BANDIII (5A-13F)
<b>TUNER</b>	<b>DAB</b>	DAB/ DAB+
	<b>FM</b>	Ja
	<b>RDS</b>	Ja
	<b>Sprötantenn (för FM/DAB)</b>	67cm
<b>AUDIO SYSTEM</b>	<b>Output Channel</b>	1 kanal
	<b>Power Output (RMS)</b>	2 W (10 % THD)
	<b>Total Power</b>	2 W (10 % THD)
<b>SPEAKER SYSTEM</b>	<b>Configuration</b>	1 envägshögtalare
	<b>Speaker Unit</b>	Fullregisterhögtalare: 10 cm (4 ohm)
<b>EASY OPERATION</b>	<b>Minne för 10 kanaler</b>	Ja
	<b>5 förinställda equalizerlägen</b>	Ja (Flat/ Heavy/ Soft/ Clear/ Vocal)
	<b>DAB-skanning*1</b>	Ja
	<b>Läge för automatisk frekvensinställning</b>	ja (för FM)
	<b>Programmerbar timer</b>	PLAY/ SLEEP
	<b>Batterinivåindikator</b>	Ja
	<b>Klocka (automatisk tidsjustering)</b>	Ja
<b>DESIGN</b>	<b>Displaystorlek (visningsområde)</b>	74 x 21 mm stor display
	<b>Lättavläst display</b>	ja (med vit bakgrundsbelysning)
	<b>Siffra</b>	2 x 16 siffror + ikoner
<b>TERMINAL</b>	<b>10 snabbvalsknappar</b>	Ja
	<b>Nedfällbart handtag</b>	Ja
	<b>Uttag för öronsnäcka/hörlurar (3,5 mm)</b>	ja (stereo mini)
<b>MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR</b>	<b>Nätsladd</b>	Ja

<b>Power Supply</b>	<b>AC</b>	230V, 50Hz
	<b>Battery</b>	DC 6V/ C x 4 (R14/ LR14)
<b>Power Consumption</b>	<b>Normal Use [Approx.]</b>	7W
	<b>Standby [Approx.]</b>	0.6W
<b>Batterilivslängd*2 – Brunstensbatteri R14/Alkaline LR14</b>	<b>DAB [Ca]</b>	12h/ 40h
	<b>FM [Ca]</b>	9h/ 30h
<b>DIMENSIONS, WEIGHT</b>	<b>Dimensions (W x H x D) [Approx.]</b>	251 x 138 x 91 mm
	<b>Vikt (med batterier) [Ca]</b>	1.3 kg
	<b>Vikt (utan batterier) [Ca]</b>	1 kg
	<b>NOTE</b>	*1 DAB-skanning utförs genom att välja "Full Scan" (Full skanning) i MENYN.
	<b>NOTE</b>	*2 använd Panasonic-batterier.
	<b>NOTE</b>	·Specifications are subject to change without notice. Weight and dimensions are approximate.