



Philips Egg Cooker 3000
Series
Perfekt tillagade ägg, varje
dag

Olika tillagningsnivåer
Familjestorlek
400 W effekt
Tillbehör för pochering



HD9137/90

Perfekt tillagade ägg, varje dag

Ägg som tillagats som du vill ha dem. Lös-, medel- eller hårdkokta ägg och pocherade ägg som tillagats perfekt. Den kompakta designen är lätt att rengöra och tar inte upp mycket plats, men har ändå tillräckligt stor kapacitet för hela familjen.

Tillaga alla typer av ägg perfekt

- Exakt mätbägare med vattennivåmarkeringar
- 400 W tillagningseffekt
- Klar-signal

Energieffektiva

- Spara upp till 70 % energi med äggkokaren.

Familjestorlek

- Familjestorlek med kapacitet för sex ägg

Tillbehör för expertresultat

- Extra bricka för pocherade ägg för upp till tre ägg
- Äggpickare och bågare som tillbehör för expertresultat

Kompakt och praktisk design

- Kompakt design som är enkel att förvara rymmer alla tillbehör
- På-lampa

PHILIPS

Perfekt tillagade ägg, varje dag
Olika tillagningsnivåer Familjestorlek, 400 W effekt, Tillbehör för pochering

HD9137/90

Funktioner

Mätbägare för exakta resultat



Att tillaga det perfekta ägget är en exakt balans mellan vatten, effekt och tid. Beroende på vilken typ av ägg du tillagar behöver du tillsätta olika mängder vatten. Den här mätbägaren anger de olika vattennivåmarkeringarna för bästa resultat.

Familjestorlek



Servera hela familjen genom att koka upp till sex ägg eller pochera upp till tre ägg samtidigt.

400 W effekt



Äggkokarens höga effekt på 400 W ger perfekt resultat varje gång för alla typer av ägg.

Bricka för pocherade ägg



Äggkokaren levereras med en bricka för pocherade ägg. Brickan är lätt att använda och rengöra – bara sätt fast dem för att pochera tre ägg samtidigt.

Äggpickartillbehör



Ägg måste pickas innan de kokas för att säkerställa att de inte spricker. En äggpickare medföljer äggkokaren. Den finns inuti en handhållen bägare – lätt att använda och lätt att fånga upp eventuellt spill.

Kompakt design som är lätt att förvara



Äggkokaren är liten och kompakt och utformad för att ta upp lite plats. Den rymmer alla tillbehör inuti (mätbägare, pocheringsbricka, äggpickare och bägare).

På-lampa



Det ligger i detaljerna. Den eleganta på-lampan visar när äggkokaren är påslagen.

Lätt att rengöra



Ägg utan krängel eller spill. Äggbrickan och brickan för pocherade ägg kan båda tas bort, är lätta att rengöra och kan diskas i diskmaskinen för extra smidighet.

Klar-signal



Klar-signalen är ett kort pipjud som anger att tillagningen har avslutats och äggen är klara.

Spara upp till 70 % energi med äggkokaren.

Med äggkokaren ser du till att du kokar rätt mängd vatten för att koka ägg vilket sparar både energi (upp till 70 % jämfört med en induktionsplatta) och vatten.

Perfekt tillagade ägg, varje dag
Olika tillagningsnivåer Familjestorlek, 400 W effekt, Tillbehör för pochering

HD9137/90

Specifikationer

Tekniska specifikationer

- Spänning: 220-240 V
- Wattal: 400 W
- Godkänd spänningsfrekvens: 50/60 Hz
- Behövs batterier?: Nej
- Innehåller den vätskor?: Nej

Vikt och mått

- Enhetens vikt: 0,56 kg
- Produktens mått (L x B x H): 18,5 x 14 x 13,4 cm
- Förpackningens mått (L x B x H): 23 x 16,6 x

15,4 cm

- Förpackningens vikt: 0,8 kg

Design och finish

- Färg(er): Djupsvart

Ursprungsland

- Tillverkad i: Kina

Service

- 2 års världsomfattande garanti



Publiceringsdatum
2024-01-15

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com