

COP826V  
COP826X  
OOP825NZ



---

**DA** Ovn  
**EN** Oven  
**FI** Uuni  
**NO** Ovn  
**SV** Inbygggnadsugn

---

Brugsanvisning 2  
User Manual 43  
Käyttöohje 84  
Bruksanvisning 125  
Bruksanvisning 166

# VI TÆNKER PÅ DIG

---

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.

Besøg vores hjemmeside for at:



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrér dit produkt for at få bedre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Hent **My Electrolux Kitchen**-appen for flere opskrifter, tips og fejlfinding.




## KUNDEPLEJE OG SERVICE

---

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

 Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og råd

 Miljøoplysninger


Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

<b>1. OM SIKKERHED</b> .....	<b>4</b>	<b>3. PRODUKTBESKRIVELSE</b> .....	<b>9</b>
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer.....	4	3.1 Generelt overblik.....	10
1.2 Generel sikkerhed.....	4	3.2 Tilbehør.....	10
<b>2. SIKKERHEDSANVISNINGER</b> .....	<b>5</b>	<b>4. SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES</b>	
2.1 Installation.....	5	OVNEN.....	11
2.2 El-forbindelse.....	6	4.1 Forsænkbare knapper.....	11
2.3 Brug.....	7	4.2 Betjeningspanel.....	11
2.4 Vedligeholdelse og rengøring.....	8	<b>5. FØR BRUG FØRSTE GANG</b> .....	<b>13</b>
2.5 Pyrolytisk selvrens.....	8	5.1 Indledende rengøring.....	13
2.6 Indvendig belysning.....	9	5.2 Indledende forvarmning.....	13
2.7 Service.....	9	5.3 Trådløs forbindelse  .....	13
2.8 Bortskaffelse.....	9	5.4 Softwarelicenser.....	14

<b>6. DAGLIG BRUG</b> .....	<b>14</b>	<b>10.2</b> Fugtig varmluft - anbefalet tilbehør.....	<b>30</b>
<b>6.1</b> Sådan indstilles: Ovnfunktioner.....	15	<b>10.3</b> Madlavningstabeller for testinstitutter.....	30
<b>6.2</b> Ovnfunktioner.....	15		
<b>6.3</b> Bemærkninger til: Fugtig varmluft..	17		
<b>6.4</b> Sådan indstilles: Hjælp til tilberedning.....	17		
<b>6.5</b> Hjælp til tilberedning med opskrifter.....	18		
<b>7. URFUNKTIONER</b> .....	<b>22</b>	<b>11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING</b> .....	<b>32</b>
<b>7.1</b> Urfunktioner.....	23	<b>11.1</b> Bemærkninger om rengøring.....	32
<b>7.2</b> Sådan indstilles: Urfunktioner.....	23	<b>11.2</b> Rengøring: Prægning i ovnrum....	33
<b>8. ANVENDELSE: TILBEHØR</b> .....	<b>24</b>	<b>11.3</b> Fjernelse: Ovnribber .....	33
<b>8.1</b> Isætning af tilbehør.....	24	<b>11.4</b> Anvendelse: Pyrolyserengøring...	33
<b>8.2</b> Termometer.....	25	<b>11.5</b> Husk rengøring.....	35
<b>9. EKSTRAFUNKTIONER</b> .....	<b>27</b>	<b>11.6</b> Fjernelse og installation: Låge....	35
<b>9.1</b> Lås.....	27	<b>11.7</b> Udskiftning: Lampe.....	36
<b>9.2</b> Automatisk slukning.....	27	<b>12. FEJLFINDING</b> .....	<b>37</b>
<b>9.3</b> Køleventilator.....	27	<b>12.1</b> Hvad gør du, hvis .....	37
<b>9.4</b> Mekanisk lågelås.....	28	<b>12.2</b> Serviceoplysninger.....	38
<b>9.5</b> Anvendelse: Mekanisk lågelås.....	28	<b>13. ENERGIEFFEKTIV</b> .....	<b>39</b>
<b>10. RÅD OG TIPS</b> .....	<b>29</b>	<b>13.1</b> Produktinformation og produktinformationsark*.....	39
<b>10.1</b> Fugtig varmluft.....	29	<b>13.2</b> Energibesparelse.....	40
		<b>14. MENUSTRUKTUR</b> .....	<b>40</b>
		<b>14.1</b> Menu.....	40



## 1. ⚠️ OM SIKKERHED

---

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet og mobile enheder med My Electrolux Kitchen.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele bliver meget varme under brug.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

### 1.2 Generel sikkerhed

- Kun en faguddannet installatør må installere apparatet og udskifte kablet.
- Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur.

- Før enhver vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elnettet.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- **ADVARSEL:** Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- **ADVARSEL:** Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
- Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
- Brug kun den anbefalede temperaturføler (termometer) til dette apparat.
- For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
- Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning. Tag alle dele ud af ovnen.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

---

### 2.1 Installation

**ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
- Installér apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskrav.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Før montering af apparatet kontrolleres, om ovnlugen åbner uden modstand.

# SIKKERHEDSANVISNINGER

- Apparatet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning.
- Indbygningsskabets stabilitet skal opfylde kravene i DIN 68930.

Kabinettets minimumshøjde (kabinets minimumshøjde under bordpladen)	578 (600) mm
Kabinet, bredde	560 mm
Kabinet, dybde	550 (550) mm
Højde foran på apparatet	594 mm
Højde bagest på apparatet	576 mm
Bredde foran på apparatet	595 mm
Bredde bagest på apparatet	559 mm
Apparatets dybde	567 mm
Apparatets indbygningsdybde	546 mm
Dybde med åben dør	1027 mm
Ventilationsåbning minimumsstørrelse. Åbning placeret på bundens bageste side	560 x 20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af bagsiden	1500 mm
Monteringsskruer	4 x 25 mm

## 2.2 El-forbindelse



### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når det er tændt, eller lågen er varm.

- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
- Luk apparatets luge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten.
- Dette apparat er forsynet med et stik og en strømledning.

## 2.3 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug (indendørs).
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift.
- Sluk for apparatet efter hver brug.
- Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan slippe varm luft ud.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Tryk ikke på den åbne låge.
- Brug ikke apparatet som arbejds- eller fræsætningsplads.
- Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan forårsage en blanding af alkohol og luft.
- Lad ikke gnister eller åben ild komme i kontakt med apparatet, når du åbner lågen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Del ikke din Wi-Fi-adgangscode.



### ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgås skader eller misfarvning af emaljen:
  - Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte i apparatet.
  - Læg ikke aluminiumsfolie direkte på bunden af ovnrummet.
  - Hæld ikke vand direkte ind i det varme apparat.
  - Hold ikke fugtige fade og madvarer i apparatet, når du har afsluttet tilberedningen.
  - Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne.
- Brug en bradepande til fugtige kager. Frugtsaft forårsager pletter, der kan være permanente.
- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke bruges til andre formål, f.eks. rumopvarmning.
- Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen.

- Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel, hvilket kan forårsage efterfølgende skade på apparatet, huset eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet helt af efter brug.

## 2.4 Vedligeholdelse og rengøring



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
- Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter.
- Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Døren er tung!
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på dens emballage.

## 2.5 Pyrolytisk selvrens



### ADVARSEL!

Risiko for personskade / brand / kemiske emissioner (dampe) i pyrolyse-tilstand.

- Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller lbrugtagning, skal du først tage følgende ud af ovnen:
  - alle madlavningsrester, pletter fra olie eller fedt / belægninger.
  - alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber osv., der fulgte med produktet), herunder evt. alle non-stick gryder, pander, bakker, redskaber osv.
- Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk rensning.
- Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske rensning er i gang. Apparatet bliver meget varmt, og der udledes varm luft fra de forreste køleafræk.
- Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der kan frigive dampe fra madlavningsrester og produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det kraftigste rådes til at:
  - sørge for god udluftning under og efter hver pyrolytisk rensning.
  - sørge for god udluftning under og efter første lbrugtagning med maksimal temperatur.
- I modsætning til mennesker kan visse fugle og krybdyr være ekstremt følsomme over for potentielle dampe, der udsendes under rensningen af alle pyrolytiske ovne.
  - Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med god udluftning og må ikke være i nærheden af apparatet under og efter hver pyrolytisk rensning og første lbrugtagning med maksimal temperatur.
- Små kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af alle pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske selvrensning er i gang.
- Non-stick overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe af lavt niveau.
- Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester, som beskrevet, er ikke skadelige for mennesker, herunder børn eller personer med fysiske lidelser.



## 2.6 Indvendig belysning



### **ADVARSEL!**

Risiko for elektrisk stød.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Brug kun lamper med de samme specifikationer.

## 2.7 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

## 2.8 Bortskaffelse



### **ADVARSEL!**


Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i apparatet.

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

---

### 3.1 Generelt overblik




- 1** Betjeningspanel
- 2** Knap til ovnfunktioner
- 3** Display
- 4** Betjeningsknap
- 5** Stik til termometer
- 6** Varmelegeme
- 7** Ovnprære
- 8** Blæser
- 9** Ovnribbe, udtagelig
- 10** Ovnrumsprægning
- 11** Ovnriller

### 3.2 Tilbehør

#### Grillrist


Til kogegrej, kageforme, stege.



# SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES OVNEN


## Bageplade

Til kager og småkager.




## Grill-/bradepande

Til at bage og stege eller som en pande til opsamling af fedt.




## Professionelle plader

Til boller, kringler og småkager. Velegnet til dampfunktioner. Misfarvning af overfladen har ingen indvirkning på funktionerne.



## Termometer

Til måling af temperaturen i maden.









## 4. SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES OVNEN

### 4.1 Forsænkbare knapper




Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet. Funktionsvælgeren kommer ud.












### 4.2 Betjeningspanel


Sensorfelter til betjeningspanelet					Tryk	Drej knappen
 Timer	 Hurtig opvarmning	 Lys	 Termometer	OK		



# SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES OVNER

Sensorfelter til betjeningspanelet	Tryk	Drej knappen
Vælg en ovnfunktion for at tænde ovnen.		
Drej knappen for ovnfunktionerne til sluk-positionen for at slukke for ovnen.		

	Når knappen for ovnfunktionerne er i sluk-positionen, skifter displayet til standby.
	Når du laver mad, viser displayet den indstillede temperatur, aktuel tid og andre tilgængelige tilvalg.
	Displayet med det højeste antal funktioner indstillet.

Displaylamper				
 Lås	 Hjælp til tilberedning	 Rengøring	 Indstillinger	 Hurtig opvarmning
<b>Indikatorer for timer:</b>				
<b>Wi-Fi indikator</b> - blinker, når ovnen kan tilsluttes Wi-Fi.			<b>Fjernbetjent tilstand indikator</b> - ovnen kan fjernbetjenes.	
 Wi-Fi forbindelsen er slået til.			 Fjernbetjent tilstand er tændt.	

<b>Statuslinje</b> - til temperatur eller tid.	
--	---

Indikator for damptilberedning	
Termometer Indikator	





## 5. FØR BRUG FØRSTE GANG







### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Indledende rengøring

Inden den første brug rengøres den tomme ovn og tiden indstilles:			
			 <b>00:00</b> Indstil tid. Tryk på: OK

### 5.2 Indledende forvarmning

	<b>Forvarm den tomme ovn, inden du tager den i brug.</b>
<b>Trin 1</b>	Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra ovnen.
<b>Trin 2</b>	Indstil den maksimale temperatur for funktionen:  Lad ovnen være tændt i 1 time.
<b>Trin 3</b>	Indstil den maksimale temperatur for funktionen:  Lad ovnen være tændt i 15 min.
	Ovnen kan udsende lugt og røg under forvarmning. Kontroller, at rummet er udluftet.

### 5.3 Trådløs forbindelse

For at tilslutte ovnen skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen.
- En mobil enhed sluttet til dit trådløse netværk.

<b>Trin 1</b>	Download Mobile App'en My Electrolux Kitchen, og følg vejledningen til de næste trin.
---------------	---

# DAGLIG BRUG

---

<b>Trin 2</b>	Drej knappen for at vælge:  .
---------------	--

Frekvens	2,4 Ghz WLAN	5 Ghz WLAN
	2400 - 2483,5 Mhz	5150 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS/ 802.11g/n OFDM	IEEE 802.11 a/n OFDM
Maks. effekt	EIRP < 20 dBm (100 mW)	EIRP < 23 dBm (200 mW)
Wi-fi-modul	NIU5-50	

Frekvens Bluetooth	2400 - 2483,5 Mhz
Protokol	LE: DSSS
Maks. effekt	EIRP < 4 dBm (2,5 mW)

EU-medlemslandene dækket af bestemmelse af direktiv 2014/53/EU: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Holland, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet.

## 5.4 Softwarelicenser



Softwaren i dette produkt indeholder komponenter, som er baseret på fri og open source-software. Electrolux at anerkende bidrag fra de åbne software- og robotgrupper til udviklingsprojektet.
For at få adgang til kildekoden for disse gratis og åbne kildesoftwarekomponenter, hvis licensbetingelser kræver offentliggørelse, og for at se deres fulde oplysninger om copyright og gældende licensbetingelser, bedes du gå ind på: <a href="http://electrolux.opensoftwarerepository.com">http://electrolux.opensoftwarerepository.com</a> (mappe NIU5).




## 6. DAGLIG BRUG

---

 <b>ADVARSEL!</b> Se kapitlerne om sikkerhed.
--

## 6.1 Sådan indstilles: Ovnfunktioner










Start tilberedning	
<b>Trin 1</b>	<b>Trin 2</b>
	
Indstil en ovnfunktion.	Indstil temperaturen.

Tilberedning med damp			
Sørg for, at ovnen er kold.			
Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4
			Opvarm den tomme ovn i 10 minutter for at skabe fugt. Sæt mad i ovnen.
Fyld fordybningen i ovnrummet med vand.	Vælg dampovnfunktion.	Indstil temperaturen.	
<p><b>i</b> Der kan maks. være 250 ml i fordybningen i ovnrummet. Fyld ikke fordybningen i ovnrummet under tilberedning, eller når ovnen er meget varm.</p>			


Når damptilberedningen slutter:		
Trin 1	Trin 2	Trin 3
Drej knappen for ovnfunktionerne til sluk-positionen for at slukke for ovnen.	Åbn forsigtigt lågen. Frigivet fugt kan forårsage forbrændinger.	Sørg for, at ovnen er kold. Fjern det resterende vand fra fordybningen i ovnrummet.

## 6.2 Ovnfunktioner

## Standardovnfunktioner

Ovnfunktion	Applikation
 <b>Varmluft</b>	<p>Bagning på op til tre ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer. Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end ved Over-/undervarme.</p>
 <b>Over-/undervarme</b>	<p>Til bagning og stegning af mad på én ovnrille.</p>
 <b>SteamBake</b>	<p>Til at tilføje fugtighed under madlavningen. Til at opnå den rette farve og sprøde skorpe under bagning. Til at give større saftighed under genopvarmning. Til henkogning af frugt og grøntsager.</p>
 <b>Pizza</b>	<p>Til at bage pizza. Til at lave en kraftig bruning og en sprød bund.</p>
 <b>Undervarme</b>	<p>Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.</p>
 <b>Frosne madvarer</b>	<p>Til tilberedning af sprøde færdigretter (f.eks. pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller).</p>
 <b>Fugtig varmluft</b>	<p>Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Når du bruger denne funktion, kan temperaturen i ovnrummet variere fra den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes. Varmeeffekten kan blive reduceret. Få flere oplysninger i kapitlet "Daglig brug", Bemærkninger til: Fugtig varmluft.</p>
 <b>Grillstegning</b>	<p>Til grillstegning af tynde stykker mad og til ristning af brød.</p>
 <b>Turbogrill</b>	<p>Til stegning af større stykker kød eller fjerkræ med ben på én hyldeposition. For at lave gratiner og til at brune.</p>



Ovnfunktion	Applikation
 <p>Menu</p>	For at åbne menuen: Hjælp til tilberedning, Rengøring, Indstillinger.

### 6.3 Bemærkninger til: Fugtig varmluft

Denne funktion blev anvendt til at overholde kravene i energieffektivitetsklasse og økodesign i overensstemmelse med EU 65/2014 og EU 66/2014. Test i henhold til EN 60350-1.

Ovnlågen skal være lukket under tilberedningen, så funktionen ikke afbrydes, og ovnen kører med den højeste energieffektivitet, der er mulig.





Når du bruger denne funktion, slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder.

Se kapitlet "Råd" for at få oplysninger om tilberedningsvejledningen. Fugtig varmluft. Se kapitlet "Energieffektivitet", Energiebesparelse for generelle anbefalinger til energibesparelse.





### 6.4 Sådan indstilles: Hjælp til tilberedning

Hver ret i denne undermenu har en anbefalet funktion og temperatur. Du kan justere tiden og temperaturen under tilberedningen.








Til nogle retter kan du også tilberede med:	Den grad, en ret tilberedes ved:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termometer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rød</li> <li>• Medium</li> <li>• Gennemstegt</li> </ul>






Hjælp til tilberedning - brug den til at tilberede en ret hurtigt med standardindstillingerne:			
Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4
			
Åbn menuen.	Vælg Hjælp til tilberedning. Tryk på OK.	Vælg retten. Tryk på: OK	Sæt retten i ovnen. Bekræft indstillingen.




















## 6.5 Hjælp til tilberedning med opskrifter





























Forklaring	
	Termometer tilgængelig. Anbring Termometer i den tykkeste del af retten. Ovnens slukkes, når den indstillede Termometer temperatur er nået.
	Mængden af vand til dampfunktionen.
	Forvarm ovnen, inden du begynder at lave mad.
	Ribbe.

Når funktionen slutter, skal du kontrollere, om maden er klar.
























	Ret	Vægt	Ribbe/Tilbehør	Varighed
<b>Oksekød</b> 🍖				
P1	Roastbeef, rød	1 - 1,5 kg; 4 - 5 cm tykke stykker	  2; bageplade Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt det i ovnen.	~ 40 min
P2	Roastbeef, rosa i midten			~ 50 min
P3	Roastbeef, gennemstegt			~ 60 min
P4	Steak, medium	180 - 220 g pr. stk., 3 cm tykke skiver	   3; stegefad på grillrist Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt det i ovnen.	~ 15 min
P5	Oksesteg / braiseret (højreb, øverste rund, tyk flanksteak)	1,5 - 2 kg	  2; stegefad på grillrist Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Tilsæt væske. Sæt det i ovnen.	~ 120 min

	Ret	Vægt	Ribbe/Tilbehør	Varighed
P6	<b>Roastbeef, rød</b> (lavtemperaturstegning)	1 - 1,5 kg; 4 - 5 cm tykke stykker	 2; <b>bageplade</b> Brug dine yndlingskrydderier eller blot salt og friskkværnet peber. Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt det i ovnen.	~ 75 min
P7	<b>Roastbeef, medium</b> (lavtemperaturstegning)			~ 85 min
P8	<b>Roastbeef, gennemstegt</b> (lavtemperaturstegning)			~ 130 min
P9	<b>Filet, rød</b> (lavtemperaturstegning)	0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 cm tykke stykker	 2; <b>bageplade</b> Brug dine yndlingskrydderier eller blot salt og friskkværnet peber. Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt det i ovnen.	~ 75 min
P10	<b>Filet, medium</b> (lavtemperaturstegning)			~ 90 min
P11	<b>Filet, færdig</b> (lavtemperaturstegning)			~ 120 min
<b>Kalvekød</b> 🍖				
P12	<b>Kalvesteg</b> (f.eks. bov)	0,8 - 1,5 kg; 4 cm tykke stykker	 2; <b>stegefad på grillrist</b> Brug dine yndlingskrydderier. Tilsæt væske. Tildækket steg.	~ 80 min
<b>Svinekød</b> 🍖 🍖				
P13	<b>Nakkesteg i nakkesteg</b>	1,5 - 2 kg	 2; <b>stegefad på grillrist</b> Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden.	~ 120 min
P14	<b>Pulled pork LTC</b>	1,5 - 2 kg	 2; <b>bageplade</b> Brug dine yndlingskrydderier. Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden for at få en ensartet bruning.	~ 215 min

	Ret	Vægt	Ribbe/Tilbehør	Varighed
P15	<b>Mørbrad, frisk</b>	1 - 1,5 kg; 5 - 6 cm tykke stykker	  2; stegefad på <b>grillrist</b> Brug dine yndlingskrydderier.	~ 55 min
P16	<b>Spareribs</b>	2 - 3 kg; brug rå, 2 - 3 cm tynde spareribs	 3; <b>bradepande</b> Tilsæt væske for at dække bunden af retten. Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden.	90 min
<b>Lammekød</b> 				
P17	<b>Lammeben med ben</b>	1,5 - 2 kg; 7 - 9 cm tykke stykker	  2; stegefad på <b>bageplade</b> Tilsæt væske. Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden.	~ 130 min
<b>Fjerkræ</b> 				
P18	<b>Hel kylling</b>	1 - 1,5 kg; frisk	  2;  200 ml; sammenkogt ret på <b>bageplade</b> Brug dine yndlingskrydderier. Vend kyllingen efter halvdelen af tilberedningstiden for at få en ensartet bruning.	~ 60 min
P19	<b>Halv kylling</b>	0,5 - 0,8 kg	  3; <b>bageplade</b> Brug dine yndlingskrydderier.	~ 40 min
P20	<b>Kyllingebryst</b>	180 - 200 g pr. stk.	   2; sammenkogt ret på <b>grillrist</b> Brug dine yndlingskrydderier. Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande.	~ 25 min
P21	<b>Kyllingelår, friske</b>	-	  3; <b>bageplade</b> Hvis du marinerede kyllingelår først, skal du indstille den lavere temperatur og tilberede dem længere.	~ 30 min
P22	<b>And, hel</b>	2 - 3 kg	  2; stegefad på <b>grillrist</b> Brug dine yndlingskrydderier. Læg kødet på stegefadet. Vend anden efter halvdelen af tilberedningstiden.	~ 100 min





	Ret	Vægt	Ribbe/Tilbehør	Varighed
P23	Gås, hel	4 - 5 kg	  2; <b>bradepande</b> Brug dine yndlingskrydderier. Læg kødet på bradepanden. Vend gås efter halvdele af tilberedningstiden.	~ 110 min
<b>Andet</b> 				
P24	Farsbrød	1 kg	  2; <b>grillrist</b> Brug dine yndlingskrydderier.	~ 60 min
 <b>Fisk</b>				
P25	Hel fisk, grillstegt	0,5 - 1 kg pr. fisk	  2; <b>bageplade</b> Fyld fisken med smør, og brug dine yndlingskrydderier og krydderurter.	~ 30 min
P26	Fiskefilet	-	  3; sammenkogt ret på <b>grillrist</b> Brug dine yndlingskrydderier.	20 min
<b>Bagning/dessurter</b>   				
P27	Cheesecake	-	 2;  28 cm springform på <b>grillrist</b>	90 min
P28	Æblekage	-	 2;  100 - 150 ml; <b>bageplade</b>	60 min
P29	Æbletærte	-	 2; tærte til <b>grillrist</b>	40 min
P30	Æbletærte	-	 2;  100 - 150 ml;  22 cm tærteform på <b>grillrist</b>	60 min
P31	Brownies	2 kg	 3; <b>bradepande</b>	30 min
P32	Chokolademuffins	-	 2;  100 - 150 ml; muffinbakke på <b>grillrist</b>	30 min
P33	Brødkage	-	 2; brødplade på <b>grillrist</b>	50 min
<b>Grøntsager/tilbehør</b>   				

# URFUNKTIONER




	Ret	Vægt	Ribbe/Tilbehør	Varighed
P34	Bagte kartofler	1 kg	 2; <b>bageplade</b> Læg de hele kartofler med skindet på bagepladen.	50 min
P35	Kartoffelbåde	1 kg	 3; <b>bageplade</b> foret med bagepapir Brug dine yndlingskrydderier. Skær kartoflerne i stykker.	35 min
P36	Grillede blandede grøntsager	1 -1,5 kg	 3; <b>bageplade</b> foret med bagepapir Brug dine yndlingskrydderier. Skær grøntsagerne i stykker.	30 min
P37	Kroketter, frosne	0,5 kg	 3; <b>bageplade</b>	25 min
P38	Pommes frites, frosne	0,75 kg	 3; <b>bageplade</b>	25 min
Gratiner, brød og pizza   				
P39	Lasagne/sammenkogte retter med nudler	1 -1,5 kg	 2; sammenkogt ret på <b>grillrist</b>	45 min
P40	Kartoffelgratin	1 -1,5 kg	 1; sammenkogt ret på <b>grillrist</b>	50 min
P41	Pizza frisk, tynd	-	  2;  100 ml; <b>bageplade</b> foret med bagepapir	15 min
P42	Pizza frisk, tyk	-	  2;  100 ml; <b>bageplade</b> foret med bagepapir	25 min
P43	Quiche	-	 2; bageform på <b>grillrist</b>	45 min
P44	Flute/ciabatta/hvidt brød	0,8 kg	  3;  150 ml; <b>bageplade</b> foret med bagepapir Mere tid til hvidt brød.	30 min
P45	Fuldkornsbrød/rugbrød i brødform	1 kg	  2;  150 ml; <b>bageplade</b> foret med bagepapir / <b>grillrist</b>	45 min







## 7. URFUNKTIONER

### 7.1 Urfunktioner







Urfunktioner	Applikation
	Minutur. Når den indstillede tid er gået, høres signalet.
	Tilberedningstid. Når den indstillede tid er gået, høres signalet, og ovnfunktionen stopper.
	Udskudt tid. For at udskyde starten og/eller tilberedningens afslutning.
	Optimer. Maksimum er 23 t 59 min. Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen. For at tænde og slukke Optimer vælg: Menu, Indstillinger.


### 7.2 Sådan indstilles: Urfunktioner










Indstil: Aktuel tid		
Trin 1	Trin 2	Trin 3
		
For at ændre klokkeslættet skal du gå ind i menuen og vælge Indstillinger, Aktuel tid.	Indstil uret.	Tryk: OK.


Indstil: Minutur			
Trin 1	Displayet viser: 0:00 	Trin 2	Trin 3
			
Tryk på: 		Indstil Minutur	Tryk: OK.
 Timeren begynder straks at tælle ned.			

# ANVENDELSE: TILBEHØR

Indstil: Tilberedningstid				
Trin 1	Trin 2	Displayet viser: 0:00  STOP	Trin 3	Trin 4
				
Vælg en ovnfunktion og indstil temperaturen.	Tryk gentagne gange:  .		Indstil tilberedningstiden.	Tryk: OK.

 Timeren begynder straks at tælle ned.

Indstil: Udskudt tid							
Trin 1	Trin 2	Displayet viser: aktuel tid  START	Trin 3	Trin 4	Displayet viser: --:--  STOP	Trin 5	Trin 6
							
Vælg ovnfunktion.	Tryk gentagne gange:  .		Indstil starttiden.	Tryk: OK.		Indstil sluttiden.	Tryk: OK.




 Timeren begynder at tælle ned ved en indstillet starttid.

## 8. ANVENDELSE: TILBEHØR

### 8.1 Isætning af tilbehør


En lille fordybning i toppen øger sikkerheden. Fordybningerne er også antivyppes-anordninger. Den høje kant omkring hylden forhindrer kogegrej i at glide af hylden.



<p><b>Grillrist:</b> Skub risten mellem ovnribbens skinner, .</p>	
<p><b>Bageplade /Dyb bradepande:</b> Skub pladen ind mellem skinnerne ud for den valgte rille.</p>	
<p><b>Grillrist, Bageplade /Dyb bradepande:</b> Skub pladen ind mellem ovnribbernes skinner og grillristen på skinnerne ovenover.</p>	

## 8.2 Termometer

Termometer- måler temperaturen i maden.




Der skal indstilles to temperaturer:	
<p>°C Ovntemperaturen.</p>	<p> Kernetemperaturen.</p>


# ANVENDELSE: TILBEHØR

## For de bedste madlavningsresultater:

Ingredienserne bør være ved stuetemperatur.	Brug den ikke til flydende retter.	Under tilberedning skal det forblive i retten.
---	------------------------------------	--







## Anvendelse: Termometer

<b>Trin 1</b>	Tænd for ovnen.
<b>Trin 2</b>	Vælg en ovnfunktion og evt. ovntemperatur.
<b>Trin 3</b>	Indsæt: Termometer.
<b>Kød, fjerkræ og fisk</b>	<b>Sammenkogte retter</b>
Indsæt spidsen af Termometer i midten af kød, fisk, om muligt i den tykkeste del. Sørg for, at mindst 3/4 af Termometer er inde i retten.	Indsæt spidsen af Termometer nøjagtigt i midten af den sammenkogte ret. Termometer bør stabiliseres ét sted under bagning. Brug en fast ingrediens til at opnå dette. Brug kanten af bagepladen til at understøtte silikonehåndtaget på Termometer. Spidsen af Termometer bør ikke røre bunden af en bageform.
	
<b>Trin 4</b>	Stik Termometer i stikket på ovnens forside. Displayet viser den aktuelle temperatur af Termometer.
<b>Trin 5</b>	 - tryk for at indstille termometerets kernetemperatur.
<b>Trin 6</b>	OK - tryk for at bekræfte. Når maden når den indstillede temperatur, udsendes et signal. Du kan vælge at stoppe eller fortsætte tilberedningen for at sikre, at maden er gennemstegt.

<b>Trin 7</b>	<p>Tag Termometer-stikket ud af stikket, og tag retten ud af ovnen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>ADVARSEL!</b> Der er risiko for forbrændinger, da Termometer bliver varm. Pas på, når du trækker det ud og fjerner det fra maden.</p> </div>
---------------	---



## 9. EKSTRAFUNKTIONER

### 9.1 Lås

<b>Denne funktion forhindrer en utilsigtet ændring af ovnfunktionen.</b>		
<p>Tænd den, når ovnen virker - den indstillede tilberedning fortsætter, kontrolpanelet låses. Tænd den, når ovnen er slukket - ovnen kan ikke tændes, kontrolpanelet er låst.</p>		
 	<p> OK - tryk og hold inde for at slå funktionen til. Der lyder et signal.</p>	<p> OK - tryk og hold inde for at slukke.</p>
<p> 3 x  - blinker, når låsen er slået til.</p>		

### 9.2 Automatisk slukning

Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen efter nogen tid, hvis en opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke ændrer indstillingerne.




 (°C)	 (t)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maksimum	3

Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: Lys, Termometer, Udskudt tid.


### 9.3 Køleventilator

Når ovnen er i brug, tændes blæseren automatisk for at holde ovnen kølig på de udvendige sider. Hvis du slukker for ovnen, kan køleblæseren fortsat være i brug, indtil ovnen afkøles.

## 9.4 Mekanisk lågelås

<p>Lågelåsen er ulåst, når du køber ovnen.</p>	
<p> <b>FORSIGTIG!</b> Bevæg ikke lågelåsen vertikalt. Tryk ikke på lågelåsen, når du lukker ovnlågen.</p>	

## 9.5 Anvendelse: Mekanisk lågelås


<p><b>Trin 1</b></p>	<p>Træk lågelåsen frem, indtil den låses, for at låse lågen.</p>
<p><b>Trin 2</b></p>	<p>For at låse op for lågen skal du trykke lågelåsen tilbage i panelet.</p> 

### Åbning af den låste låge

Du kan åbne lågen, når den mekaniske lågelås er låst.

## Trin 1

Tryk lågelåsen en smule, og åbn lågen ved at trække den med håndtaget.






Når du lukker lågen, skal du sørge for, at lågelåsen forbliver låst.

## 10. RÅD OG TIPS





### 10.1 Fugtig varmluft

For at få de bedste resultater skal du følge forslagene angivet på nedenstående tabel. Brug ovnens tredje ristposition.

	 (°C)	 (min.)
Pastagratin	200 - 220	45 - 55
Kartoffelgratin	180 - 200	70 - 85
Moussaka	170 - 190	70 - 95
Lasagne	180 - 200	75 - 90
Cannelloni	180 - 200	70 - 85
Brødbudding	190 - 200	55 - 70
Risbudding	170 - 190	45 - 60
Æblekage, lavet af rørt kagedej (rund form)	160 - 170	70 - 80
Franskrød	190 - 200	55 - 70

## 10.2 Fugtig varmluft - anbefalet tilbehør







Brug mørke og ikke-reflekterende former og beholdere. De har en bedre varmeabsorbering end lyse og reflekterende fade.

 <b>Pizzaform</b>	 <b>Bageform</b>	 <b>Ramekiner</b>	 <b>Tærtbundform</b>
Mørk, ikke-reflekterende 28 cm diameter	Mørk, ikke-reflekterende 26 cm diameter	Keramisk 8 cm diameter, 5 cm højde	Mørk, ikke-reflekterende 28 cm diameter

## 10.3 Madlavningstabeller for testinstitutter

### Oplysninger til testinstitutter

Tests i overensstemmelse med: EN 60350, IEC 60350.





 <b>BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Bagværk i form</b>				
		 (°C)	 (min.)	
Fedtfattig sandkage	Varmluft	140 - 150	35 - 50	2
Fedtfattig sandkage	Over-/undervarme	160	35 - 50	2
Æbletærte, 2 forme Ø20 cm	Varmluft	160	60 - 90	2
Æbletærte, 2 forme Ø20 cm	Over-/undervarme	180	70 - 90	1



## BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager








Brug ovnens tredje ristposition.

		 (°C)	 (min.)
Smørkager / Kagesnitter	Varmluft	140	25 - 40
Smørkager / Kagesnitter, forvarm den tomme ovn	Over-/undervarme	160	20 - 30
Små kager i form, 20 stk./ plade, forvarm den tomme ovn	Varmluft	150	20 - 35
Små kager i form, 20 stk./ plade, forvarm den tomme ovn	Over-/undervarme	170	20 - 30



## BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager

		 (°C)	 (min.)	
Smørkager / Kagesnitter	Varmluft	140	25 - 45	1 / 4
Små kager i form, 20 stk./ plade, forvarm den tomme ovn	Varmluft	150	23 - 40	1 / 4
Fedtfattig sandkage	Varmluft	160	35 - 50	1 / 4

# VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING



Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.



Grill med den maksimale temperaturindstilling.



(min.)



Toast

Grillstegning

1 - 3

5

Oksesteak, vendes undervejs

Grillstegning

24 - 30

4

## 11. VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 11.1 Bemærkninger om rengøring



Rengørings-  
midler

Rengør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.

Brug en rengøringsopløsning for at rengøre metaloverflader.

Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.




Hverdags-  
brug

Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre rester kan medføre en brand.

Opbevar ikke madvarer i ovnen i mere end 20 minutter. Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.



 <b>Tilbehør</b>	Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
	Rengør ikke slip let-tilbehøret med slibende rengøringsmiddel eller skarpe genstande.



## 11.2 Rengøring: Prægning i ovnrum

Rengør fordybningen i ovnrumsmet for at fjerne kalkrester efter tilberedning med damp.

Trin 1	Trin 2	Trin 3
Hæld: 250 ml hvid eddike ind i fordybningen i ovnrumsmet. Brug maks. 6 % eddike uden tilsætningsstoffer.	Lad eddiken opløse kalkresterne ved stuetemperatur i 30 minutter.	Rengør ovnrumsmet med varmt vand og en blød klud.
For funktionen: SteamBake rengør ovnen, hver gang der er gået 5 - 10 tilberedningscyklusser.		

## 11.3 Fjernelse: Ovnribber

Fjern ovnribberne, så ovnen kan rengøres.

<b>Trin 1</b>	Sluk for ovnen, og vent, til den er kold.	
<b>Trin 2</b>	Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.	
<b>Trin 3</b>	Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og fjern den.	
<b>Trin 4</b>	Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.	

## 11.4 Anvendelse: Pyrolyserengøring

Rengør ovnen med Pyrolyserengøring.



### ADVARSEL!

Der er risiko for forbrænding.

# VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING



## FORSIGTIG!

Hvis der er andre apparater installeret i det samme skab, bør de ikke bruges samtidigt med denne funktion. Det kan skade ovnen.

### Før Pyrolyserengøring:

Sluk for ovnen, og vent, til den er kold.	Fjern al tilbehøret fra ovnen og de udtagelige ovnribber fra ovnen.	Rengør ovnbunden og det indvendige lågeglas med varmt vand, en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
---	---	--


### Pyrolyserengøring

<b>Trin 1</b>	Åbn menuen: Rengøring $\text{m}/$ .	
	<b>Valgmulighed</b>	<b>Varighed</b>
	C1 - Let rengøring	1 h
	C2 - Normal rengøring	1 h 30 min
	C3 - Grundig rengøring	3 h
<b>Trin 2</b>	OK - tryk for at vælge rengøringsprogrammet.	
<b>Trin 3</b>	OK - tryk for at starte rengøringen.	
<b>Trin 4</b>	Drej knappen for ovnfunktioner til slukket efter rengøring.	
Ovnpræren er slukket under rengøringen.		
Når ovnen har nået den indstillede temperatur, låses lågen. Indtil lågen låses op, viser displayet: 		

### Når rengøringen slutter:



Sluk for ovnen, og vent, til den er kold.	Rengør ovnrummet med en blød klud.	Fjern resterne fra bunden af ovnrummet.
---	------------------------------------	---



## 11.5 Husk rengøring

<b>Ovnen minder dig om, når du skal rengøre den med pyrolyserengøring.</b>	
 blinker i displayet i 5 sek. efter hver tilberedning.	For at deaktivere påmindelsen skal du indtaste Menu og vælg Indstillinger, Husk rengøring.


## 11.6 Fjernelse og installation: Låge

Du kan tage lågen og det indvendige ovnglas ud for at rengøre det. Antallet af glaspaneler er forskelligt for forskellige modeller.

	<b>ADVARSEL!</b> Døren er tung.
	<b>FORSIGTIG!</b> Hånder forsigtigt glasset, især omkring frontpanelets kanter. Glasset kan gå i stykker.

<b>Trin 1</b>	Åbn lågen helt.	
<b>Trin 2</b>	Løft og tryk låsegrebene (A) helt på de to lågehængsler.	
<b>Trin 3</b>	Sæt ovnlågen i den første tætte position (vinkel på ca. 70°). Hold lågen i begge sider, og træk den væk fra ovnen i en vinkel opad. Læg lågen med ydersiden nedad på en blød klud på et stabilt underlag.	
<b>Trin 4</b>	Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.	
<b>Trin 5</b>	Træk lågelisten fremad, og tag den ud.	
<b>Trin 6</b>	Hold i overkanten af hvert enkelt ovnglas, og træk det opad og ud af skinnen.	

# VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

<b>Trin 7</b>	Rengør glaspanelet med vand og sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt. Ovnglasset må ikke komme i opvaskemaskinen.	
<b>Trin 8</b>	Udfør ovennævnte trin i omvendt rækkefølge efter rengøring.	
<b>Trin 9</b>	Sæt det mindste glas i først og derefter det største og lågen. Sørg for, at glassene er sat i den rigtige position, da lågens overflade ellers kan blive overophedet.	

## 11.7 Udskiftning: Lampe




### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød  
Pæren kan være varm.


### Før du udskifter pæren:

Trin 1	Trin 2	Trin 3
Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er kold.	Tag stikket ud af kontakten.	Læg en klud i bunden af ovnrummet.

## Toplampe

<b>Trin 1</b>	Drej glasset, og tag det af.	
<b>Trin 2</b>	Gør glasset rent.	
<b>Trin 3</b>	Udskift pæren med en passende 300 ° C varmebestandig pære.	
<b>Trin 4</b>	Montér dækglasset.	

## Pære i siden

<b>Trin 1</b>	Fjern venstre ovnribbe for at få adgang til pæren.	
<b>Trin 2</b>	Lirk dækglasset af med en smal genstand uden spids (f.eks. en teske).	
<b>Trin 3</b>	Gør glasset rent.	
<b>Trin 4</b>	Udskift pæren med en passende 300 ° C varmebestandig pære.	
<b>Trin 5</b>	Montér dækglasset.	
<b>Trin 6</b>	Monter den venstre hyldeholder.	

## 12. FEJLFINDING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


### 12.1 Hvad gør du, hvis ...


I eventuelle tilfælde, der ikke er inkluderet i denne tabel, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.




#### Ovnen tændes ikke eller bliver ikke opvarmet

Problem	Kontrollér, om ...
Ovnen kan ikke tændes eller betjenes.	Ovnen er korrekt tilsluttet til en strømforsyning.
Ovnen opvarmes ikke.	Den automatiske slukning er deaktiveret.
Ovnen opvarmes ikke.	Ovnlågen er lukket.
Ovnen opvarmes ikke.	Sikringen er ikke sprunget.
Ovnen opvarmes ikke.	Børnesikringen er ikke aktiveret.

 <b>Komponenter</b>	
<b>Problem</b>	<b>Kontrollér, om ...</b>
Lysen er slukket.	Fugtig varmluft - er tændt.
Pæren virker ikke.	Pæren er sprunget.
Termometer virker ikke.	Stikket fra Termometer er sat helt ind i stikkontakten.

 <b>Fejlkode</b>	
<b>Displayet viser...</b>	<b>Kontrollér, om ...</b>
Err C2	Du tog Termometer stikket ud af stikkontakten.
Err C3	Ovnlågen er lukket, eller lågelåsen ikke er ødelagt.
Err F102	Ovnlågen er lukket.
Err F102	Lågelåsen er ikke ødelagt.
00:00	Der har været strømafbrydelse. Indstil aktuel tid.
<p>Hvis displayet viser en fejlkode, der ikke findes i denne tabel, skal husets sikring slukkes og tændes for at genstarte ovnen. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden forekommer igen.</p>	

 <b>Rengøring</b>	
<b>Problem</b>	<b>Kontrollér, om ...</b>
Vandet kommer ud af fordybningen i ovnrummet.	Der er for meget vand i fordybningen i ovnrummet.

## 12.2 Serviceoplysninger

Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på ovnrummets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:	
Model (MOD.)	.....
Produktnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

## 13. ENERGIEFFEKTIV

### 13.1 Produktinformation og produktinformationsark\*

Leverandørens navn	Electrolux	
Identifikation af model	COP826V 944032020 COP826X 944032019 OOP825NZ 944032025	
Energieffektivitetsindeks	81.2	
Energieffektivitetsklasse	A+	
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand	1.09 kWh/cyklus	
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand	0.69 kWh/cyklus	
Antal ovnrum	1	
Varmekilde	Elektricitet	
Volumen	71 l	
Type ovn	Indbygningsovn	
Vægt	COP826V	35.5 kg
	COP826X	35.5 kg
	OOP825NZ	35.5 kg

# MENUSTRUKTUR

---

\* For EU ifølge EU-forordninger 65/2014 og 66/2014.  
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.  
For Ukraine ifølge 568/32020.

Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.

EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.

## 13.2 Energibesparelse



Ovnen indeholder funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved daglig madlavning.

Sørg for, at ovnlågen er lukket, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast. Brug køkkengrej af metal for at øge energibesparelsen. Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning. Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.

### Tilberedning med blæser

Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi.

### Restvarme

Blæseren og lampen bliver ved med at være tændt. Når du tænder for ovnen viser displayet eftervarmen. Du kan bruge varmen til at holde maden varm.

Når tilberedningsvarigheden er længere end 30 min., skal du reducere ovntemperaturen til minimum 3 - 10 min. inden afslutningen af tilberedningen. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden.

Brug restvarmen til at opvarme andre retter.

### Hold maden varm

Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt. Restvarmelampen eller temperaturen vises på displayet.

### Tilberedning med slukket lampe

Sluk for lampen under tilberedning. Tænd kun for det, når det er nødvendigt.

### Fugtig varmluft

Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning.

Når du bruger denne funktion, slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder. Du kan tænde det igen, men denne handling vil mindske den forventede energibesparelse.

## 14. MENUSTRUKTUR




---






### 14.1 Menu



- vælg for at åbne Menu.




Menu struktur		
Hjælp til tilberedning 	Rengøring 	Indstillinger 

Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5
				
Vælg Menu, Indstillinger.	Bekræft indstillingen.	Vælg indstillingen.	Bekræft indstillingen.	Justér værdien, og tryk på OK.


Indstillinger					
O1	Aktuel tid	Skift	O2	Lysstyrke display	1 - 5
O3	Panelsignal	1 - Bip 2 - Klik 3 - Lyd fra	O4	Signal volume	1 - 4
O5	Termometer Handling	1 - Alarm og stop 2 - Alarm	O6	Optimer	Tænd / sluk
O7	Lys	Tænd / sluk	O8	Hurtig opvarmning	Tænd / sluk
O9	Husk rengøring	Tænd / sluk	O10	Wi-Fi	Tænd / sluk
O11	Automatisk fjernbetjening	Tænd / sluk	O12	Glem netværk	Ja/nej
O13	Demo funktion	Aktiveringskode: 2468	O14	Softwareversion	Kontroller
O15	Nulstil alle indstillinger	Ja/nej			

## 15. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af

# MENUSTRUKTUR

---

elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Register your product for better service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



For more recipes, hints, troubleshooting download **My Electrolux Kitchen** app.



## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information

 General information and tips


 Environmental information


Subject to change without notice.

## CONTENTS

<b>1. SAFETY INFORMATION.....</b>	<b>45</b>	<b>2.7 Service.....</b>	<b>50</b>
1.1 Children and vulnerable people safety.....	45	2.8 Disposal.....	50
1.2 General Safety.....	45	<b>3. PRODUCT DESCRIPTION.....</b>	<b>50</b>
<b>2. SAFETY INSTRUCTIONS.....</b>	<b>46</b>	3.1 General overview.....	51
2.1 Installation.....	46	3.2 Accessories.....	51
2.2 Electrical connection.....	47	<b>4. HOW TO TURN OVEN ON AND OFF.....</b>	<b>52</b>
2.3 Use.....	48	4.1 Retractable knobs.....	52
2.4 Care and cleaning.....	49	4.2 Control panel.....	52
2.5 Pyrolytic cleaning.....	49	<b>5. BEFORE FIRST USE.....</b>	<b>54</b>
2.6 Internal lighting.....	50	5.1 Initial cleaning.....	54

# CONTENTS

5.2 Initial preheating.....	54	10.2 Moist Fan Baking - recommended accessories.....	71
5.3 Wireless connection  .....	54	10.3 Cooking tables for test institutes..	71
5.4 Software licences.....	55		
<b>6. DAILY USE.....</b>	<b>55</b>	<b>11. CARE AND CLEANING.....</b>	<b>73</b>
6.1 How to set: Heating functions.....	56	11.1 Notes on cleaning.....	74
6.2 Heating functions.....	56	11.2 How to clean: Cavity embossment.....	74
6.3 Notes on: Moist Fan Baking.....	58	11.3 How to remove: Shelf supports ...	74
6.4 How to set: Assisted Cooking.....	58	11.4 How to use: Pyrolytic Cleaning....	75
6.5 Assisted Cooking with recipes.....	59	11.5 Cleaning Reminder.....	76
<b>7. CLOCK FUNCTIONS.....</b>	<b>64</b>	11.6 How to remove and install: Door..	76
7.1 Clock functions.....	64	11.7 How to replace: Lamp.....	77
7.2 How to set: Clock functions.....	64	<b>12. TROUBLESHOOTING.....</b>	<b>78</b>
<b>8. HOW TO USE: ACCESSORIES.....</b>	<b>65</b>	12.1 What to do if.....	79
8.1 Inserting accessories.....	66	12.2 Service data.....	80
8.2 Food Sensor.....	66	<b>13. ENERGY EFFICIENCY.....</b>	<b>80</b>
<b>9. ADDITIONAL FUNCTIONS.....</b>	<b>68</b>	13.1 Product Information and Product Information Sheet*.....	80
9.1 Lock.....	68	13.2 Energy saving.....	81
9.2 Automatic switch-off.....	68	<b>14. MENU STRUCTURE.....</b>	<b>82</b>
9.3 Cooling fan.....	69	14.1 Menu.....	82
9.4 Mechanical door lock.....	69		
9.5 How to use: Mechanical door lock.....	69		
<b>10. HINTS AND TIPS.....</b>	<b>70</b>		
10.1 Moist Fan Baking.....	70		



## 1. ⚠ SAFETY INFORMATION

---

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and mobile devices with My Electrolux Kitchen.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- **WARNING:** Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts become hot during use.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

### 1.2 General Safety

- Only a qualified person must install this appliance and replace the cable.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Do not use the appliance before installing it in the built-in structure.
- Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any maintenance.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Always use oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
- Use only the food sensor (core temperature sensor) recommended for this appliance.
- To remove the shelf supports first pull the front of the shelf support and then the rear end away from the side walls. Install the shelf supports in the opposite sequence.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Excessive spillage must be removed before the pyrolytic cleaning. Remove all parts from the oven.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

---

### 2.1 Installation

**WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not pull the appliance by the handle.

- Install the appliance in a safe and suitable place that meets installation requirements.
- Keep the minimum distance from other appliances and units.
- Before mounting the appliance, check if the oven door opens without restraint.
- The appliance is equipped with an electric cooling system. It must be operated with the electric power supply.
- The built-in unit must meet the stability requirements of DIN 68930.

Cabinet minimum height (Cabinet under the work-top minimum height)	578 (600) mm
Cabinet width	560 mm
Cabinet depth	550 (550) mm
Height of the front of the appliance	594 mm
Height of the back of the appliance	576 mm
Width of the front of the appliance	595 mm
Width of the back of the appliance	559 mm
Depth of the appliance	567 mm
Built in depth of the appliance	546 mm
Depth with open door	1027 mm
Ventilation opening minimum size. Opening placed on the bottom rear side	560 x 20 mm
Mains supply cable length. Cable is placed in the right corner of the back side	1500 mm
Mounting screws	4 x 25 mm

## 2.2 Electrical connection



### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Do not let mains cables touch or come near the appliance door or the niche below the appliance, especially when it operates or the door is hot.
- The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
- The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening width of minimum 3 mm.
- Fully close the appliance door before you connect the mains plug to the mains socket.
- This appliance is supplied with a main plug and a main cable.

## 2.3 Use



### **WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- This appliance is for household (indoors) use only.
- Do not change the specification of this appliance.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Deactivate the appliance after each use.
- Be careful when you open the appliance door while the appliance is in operation. Hot air can release.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Do not apply pressure on the open door.
- Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
- Open the appliance door carefully. The use of ingredients with alcohol can cause a mixture of alcohol and air.
- Do not let sparks or open flames to come in contact with the appliance when you open the door.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not share your Wi-Fi password.



### **WARNING!**

Risk of damage to the appliance.

- To prevent damage or discoloration to the enamel:
  - do not put ovenware or other objects in the appliance directly on the bottom.
  - do not put aluminium foil directly on the bottom of cavity of the appliance.
  - do not put water directly into the hot appliance.
  - do not keep moist dishes and food in the appliance after you finish the cooking.
  - be careful when you remove or install the accessories.



- Discoloration of the enamel or stainless steel has no effect on the performance of the appliance.
- Use a deep pan for moist cakes. Fruit juices cause stains that can be permanent.
- This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating.
- Always cook with the oven door closed.
- If the appliance is installed behind a furniture panel (e.g. a door) make sure the door is never closed when the appliance operates. Heat and moisture can build up behind a closed furniture panel and cause subsequent damage to the appliance, the housing unit or the floor. Do not close the furniture panel until the appliance has cooled down completely after use.

## 2.4 Care and cleaning



### **WARNING!**

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Make sure the appliance is cold. There is the risk that the glass panels can break.
- Replace immediately the door glass panels when they are damaged. Contact the Authorised Service Centre.
- Be careful when you remove the door from the appliance. The door is heavy!
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, follow the safety instructions on its packaging.

## 2.5 Pyrolytic cleaning



### **WARNING!**

Risk of Injury / Fires / Chemical Emissions (Fumes) in Pyrolytic Mode.

- Before carrying out a Pyrolytic self-cleaning function or the First Use please remove from the oven cavity:
  - any excess food residues, oil or grease spills / deposits.
  - any removable objects (including shelves, side rails etc., provided with the product) particularly any non-stick pots, pans, trays, utensils etc.
- Read carefully all the instructions for Pyrolytic cleaning.
- Keep children away from the appliance while the Pyrolytic cleaning operates. The appliance becomes very hot and hot air is released from the front cooling vents.
- Pyrolytic cleaning is a high temperature operation that can release fumes from cooking residues and construction materials, as such consumers are strongly advised to:
  - provide good ventilation during and after each Pyrolytic cleaning.
  - provide good ventilation during and after the first use at maximum temperature operation.
- Unlike all humans, some birds and reptiles can be extremely sensitive to potential fumes emitted during the cleaning process of all Pyrolytic Ovens.
  - Remove any pets (especially birds) from the vicinity of the appliance location during and after the Pyrolytic cleaning and first use maximum temperature operation to a well ventilated area.

# PRODUCT DESCRIPTION

---

- Small pets can also be highly sensitive to the localized temperature changes in the vicinity of all Pyrolytic Ovens when the Pyrolytic self cleaning program is in operation.
- Non-stick surfaces on pots, pans, trays, utensils etc., can be damaged by the high temperature Pyrolytic cleaning operation of all Pyrolytic Ovens and can be also a source for low level harmful fumes.
- Fumes released from all Pyrolytic Ovens / Cooking Residues as described are not harmful to humans, including children, or persons with medical conditions.

## 2.6 Internal lighting

**WARNING!**

Risk of electric shock.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.
- Use only lamps with the same specifications.

## 2.7 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre.
- Use original spare parts only.

## 2.8 Disposal


**WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the appliance.

## 3. PRODUCT DESCRIPTION

### 3.1 General overview




- 1** Control panel
- 2** Knob for the heating functions
- 3** Display
- 4** Control knob
- 5** Socket for the food sensor
- 6** Heating element
- 7** Lamp
- 8** Fan
- 9** Shelf support, removable
- 10** Cavity embossment
- 11** Shelf positions

### 3.2 Accessories

#### Wire shelf

For cookware, cake tins, roasts.




# HOW TO TURN OVEN ON AND OFF

---


## Baking tray

For cakes and biscuits.




## Grill- / Roasting pan

To bake and roast or as a pan to collect fat.




## Patisserie tray

For rolls, pretzels and small pastries. Suitable for steam functions. The discolouration of the surface has no effect on the functions.



## Food sensor

To measure the temperature inside food.









## 4. HOW TO TURN OVEN ON AND OFF

---

### 4.1 Retractable knobs




To use the appliance press the knob. The knob comes out.












### 4.2 Control panel


Control panel sensor fields					Press	Turn the knob
 Timer	 Fast Heat Up	 Light	 Food Sensor	OK		

# HOW TO TURN OVEN ON AND OFF



Control panel sensor fields	Press	Turn the knob
Select a heating function to turn on the oven.		
Turn the knob for the heating functions to the off position to turn the oven off.		

	When the knob for the heating functions is in the off position, the display goes to standby.
	When you cook, the display shows the set temperature, time of day and other available options.
	The display with the maximum number of functions set.

Display indicators				
 Lock	 Assisted Cook- ing	 Cleaning	 Settings	 Fast Heat Up
<b>Timer indi- cators:</b>		 STOP		
<b>Wi-Fi indicator</b> - flashes when the oven can be connected to Wi-Fi.			<b>Remote operation indicator</b> - the oven can be controlled remotely.	
 Wi-Fi connection is turned on.			 Remote operation is turned on.	

<b>Progress bar</b> - for temperature or time.	
--	---

# BEFORE FIRST USE

Steam cooking indicator	
Food sensor indicator	

## 5. BEFORE FIRST USE



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 5.1 Initial cleaning

Before the first use clean the empty oven and set the time:



00:00


Set the time. Press **OK**.


### 5.2 Initial preheating




Preheat the empty oven before the first use.

**Step 1** Remove all accessories and removable shelf supports from the oven.

**Step 2** Set the maximum temperature for the function: .  
Let the oven operate for 1 h.


**Step 3** Set the maximum temperature for the function: .  
Let the oven operate for 15 min.

 The oven can emit an odour and smoke during preheating. Make sure that the room is ventilated.

### 5.3 Wireless connection

To connect the oven you need:

- Wireless network with the Internet connection.
- Mobile device connected to your wireless network.

<b>Step 1</b>	Download the mobile app My Electrolux Kitchen and follow the instructions for the next steps.
<b>Step 2</b>	Turn the knob to select:  .

Frequency	2.4 GHz WLAN	5 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz	5150 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz
Protocol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM	IEEE 802.11 a/n OFDM
Max Power	EIRP < 20 dBm (100 mW)	EIRP < 23 dBm (200 mW)
Wi-Fi module	NIU5-50	

Frequency Bluetooth	2400 - 2483.5 MHz
Protocol	LE: DSSS
Max Power	EIRP < 4 dBm (2.5 mW)

EU member states covered by the provision of Directive 2014/53/EU: Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, Norway, Switzerland, United Kingdom, Turkey.



## 5.4 Software licences




The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.
To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit: <a href="http://electrolux.opensoftwarerepository.com">http://electrolux.opensoftwarerepository.com</a> (folder NIU5).

## 6. DAILY USE

 <b>WARNING!</b> Refer to Safety chapters.
---

## 6.1 How to set: Heating functions

Start cooking	
Step 1	Step 2
	
Set a heating function.	Set the temperature.










Steam cooking			
Make sure that the oven is cold.			
Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
			Preheat the empty oven for 10 min to create humidity. Put food in the oven.
Fill the cavity embossment with tap water.	Set the steam heating function.	Set the temperature.	
<p><b>i</b> The maximum capacity of the cavity embossment is 250 ml. Do not refill the cavity embossment during cooking or when the oven is hot.</p>			


When the steam cooking ends:		
Step 1	Step 2	Step 3
Turn the knob for the heating functions to the off position to turn off the oven.	Carefully open the door. Released humidity can cause burns.	Make sure that the oven is cold. Remove the remaining water from the cavity embossment.

## 6.2 Heating functions



## Standard heating functions

Heating function	Application
 <p><b>True Fan Cooking</b></p>	To bake on up to three shelf positions at the same time and to dry food. Set the temperature 20 - 40 °C lower than for Conventional Cooking.
 <p><b>Conventional Cooking</b></p>	To bake and roast food on one shelf position.
 <p><b>SteamBake</b></p>	To add humidity during the cooking. To get the right colour and crispy crust during baking. To give more juiciness during reheating. To preserve fruit or vegetables.
 <p><b>Pizza Function</b></p>	To bake pizza. To make intensive browning and a crispy bottom.
 <p><b>Bottom Heat</b></p>	To bake cakes with crispy bottom and to preserve food.
 <p><b>Frozen Foods</b></p>	To make convenience food (e.g., french fries, potato wedges or spring rolls) crispy.
 <p><b>Moist Fan Baking</b></p>	This function is designed to save energy during cooking. When you use this function, the temperature in the cavity may differ from the set temperature. The residual heat is used. The heating power may be reduced. For more information refer to "Daily Use" chapter, Notes on: Moist Fan Baking.
 <p><b>Grill</b></p>	To grill thin pieces of food and to toast bread.
 <p><b>Turbo Grilling</b></p>	To roast large meat joints or poultry with bones on one shelf position. To make gratins and to brown.

Heating function	Application
 Menu	To enter the Menu: Assisted Cooking, Cleaning, Settings.

## 6.3 Notes on: Moist Fan Baking

This function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements according to EU 65/2014 and EU 66/2014. Tests according to EN 60350-1.

The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible.





When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec.

For the cooking instructions refer to "Hints and tips" chapter, Moist Fan Baking. For general energy saving recommendations refer to "Energy Efficiency" chapter, Energy Saving.





## 6.4 How to set: Assisted Cooking

Every dish in this submenu has a recommended function and temperature. You can adjust the time and the temperature during cooking.









For some of the dishes you can also cook with:	The degree to which a dish is cooked:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Food Sensor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rare</li> <li>Medium</li> <li>Well done</li> </ul>









Assisted Cooking - use it to prepare a dish quickly with default settings:			
Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
			
Enter the menu.	Select Assisted Cooking. Press OK.	Select the dish. Press OK.	Insert the dish to the oven. Confirm setting.




















## 6.5 Assisted Cooking with recipes

Legend	
	Food sensor available. Place the Food sensor in the thickest part of the dish. The oven turns off when the set Food sensor temperature is reached.
	The amount of water for the steam function.
	Preheat the oven before you start cooking.
	Shelf level.



























When the function ends check if the food is ready.


















	Dish	Weight	Shelf level / Accessory	Duration time
<b>Beef</b> 				
P1	<b>Roast Beef, rare</b>	1 - 1,5 kg; 4 - 5 cm thick pieces	  <b>2; baking tray</b> Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the oven.	~ 40 min
P2	<b>Roast Beef, medium</b>			~ 50 min
P3	<b>Roast Beef, well done</b>			~ 60 min
P4	<b>Steak, medium</b>	180 - 220 g per piece; 3 cm thick slices	   <b>3; roasting dish on wire shelf</b> Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the oven.	~ 15 min
P5	<b>Beef roast / braised</b> (prime rib, top round, thick flank)	1,5 - 2 kg	  <b>2; roasting dish on wire shelf</b> Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Add liquid. Insert to the oven.	~ 120 min

	Dish	Weight	Shelf level / Accessory	Duration time
P6	<b>Roast Beef, rare</b> (slow cooking)	1 - 1,5 kg; 4 - 5 cm thick pieces	 <b>2; baking tray</b> Use your favourite spices or simply salt and fresh grounded pepper. Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the oven.	~ 75 min
P7	<b>Roast Beef, medium</b> (slow cooking)			~ 85 min
P8	<b>Roast Beef, well done</b> (slow cooking)			~ 130 min
P9	<b>Fillet, rare</b> (slow cooking)	0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 cm thick pieces	 <b>2; baking tray</b> Use your favourite spices or simply salt and fresh grounded pepper. Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the oven.	~ 75 min
P10	<b>Fillet, medium</b> (slow cooking)			~ 90 min
P11	<b>Fillet, done</b> (slow cooking)			~ 120 min
<b>Veal</b> 				
P12	<b>Veal roast</b> (e.g. shoulder)	0,8 - 1,5 kg; 4 cm thick pieces	 <b>2; roasting dish on wire shelf</b> Use your favourite spices. Add liquid. Roast covered.	~ 80 min
<b>Pork</b> 				
P13	<b>Pork roast neck or shoulder</b>	1,5 - 2 kg	 <b>2; roasting dish on wire shelf</b> Turn the meat after half of the cooking time.	~ 120 min
P14	<b>Pulled pork LTC</b>	1,5 - 2 kg	 <b>2; baking tray</b> Use your favourite spices. Turn the meat after half of the cooking time to get an even browning.	~ 215 min
P15	<b>Loin, fresh</b>	1 - 1,5 kg; 5 - 6 cm thick pieces	 <b>2; roasting dish on wire shelf</b> Use your favourite spices.	~ 55 min




	Dish	Weight	Shelf level / Accessory	Duration time
P16	<b>Spare Ribs</b>	2 - 3 kg; use raw, 2 - 3 cm thin spare ribs	 <b>3; deep pan</b> Add liquid to cover the bottom of a dish. Turn the meat after half of the cooking time.	90 min
<b>Lamb</b> 				
P17	<b>Lamb leg with bones</b>	1,5 - 2 kg; 7 - 9 cm thick pieces	  <b>2; roasting dish on baking tray</b> Add liquid. Turn the meat after half of the cooking time.	~ 130 min
<b>Poultry</b> 				
P18	<b>Whole chicken</b>	1 - 1,5 kg; fresh	  <b>2;</b>  200 ml; casserole dish on <b>baking tray</b> Use your favourite spices. Turn the chicken after half of the cooking time to get an even browning.	~ 60 min
P19	<b>Half chicken</b>	0,5 - 0,8 kg	  <b>3 ; baking tray</b> Use your favourite spices.	~ 40 min
P20	<b>Chicken breast</b>	180 - 200 g per piece	   <b>2;</b> casserole dish on <b>wire shelf</b> Use your favourite spices. Fry the meat for a few minutes on a hot pan.	~ 25 min
P21	<b>Chicken legs, fresh</b>	-	  <b>3; baking tray</b> If you marinated chicken legs first, set lower temperature and cook them longer.	~ 30 min
P22	<b>Duck, whole</b>	2 - 3 kg	  <b>2;</b> roasting dish on <b>wire shelf</b> Use your favourite spices. Put the meat on roasting dish. Turn the duck after half of the cooking time.	~ 100 min
P23	<b>Goose, whole</b>	4 - 5 kg	  <b>2; deep pan</b> Use your favourite spices. Put the meat on deep baking tray. Turn the goose after half of the cooking time.	~ 110 min

# DAILY USE

	Dish	Weight	Shelf level / Accessory	Duration time
<b>Other</b> 				
P24	Meat loaf	1 kg	  2; <b>wire shelf</b> Use your favourite spices.	~ 60 min
<b>Fish</b> 				
P25	Whole fish, grilled	0,5 - 1 kg per fish	  2; <b>baking tray</b> Fill the fish with butter and use your favourite spices and herbs.	~ 30 min
P26	Fish fillet	-	  3; casserole dish on <b>wire shelf</b> Use your favourite spices.	20 min
<b>Sweet baking / desserts</b>   				
P27	Cheesecake	-	 2;  28 cm springform tin on <b>wire shelf</b>	90 min
P28	Apple cake	-	 2;  100 - 150 ml; <b>baking tray</b>	60 min
P29	Apple tart	-	 2; pie form on <b>wire shelf</b>	40 min
P30	Apple pie	-	 2;  100 - 150 ml;  22 cm pie form on <b>wire shelf</b>	60 min
P31	Brownies	2 kg	 3; <b>deep pan</b>	30 min
P32	Chocolate muffins	-	 2;  100 - 150 ml; muffin tray on <b>wire shelf</b>	30 min
P33	Loaf cake	-	 2; loaf pan on <b>wire shelf</b>	50 min
<b>Vegetable / Side dishes</b>   				





	Dish	Weight	Shelf level / Accessory	Duration time
P34	Baked potatoes	1 kg	 <b>2; baking tray</b> Put the whole potatoes with skin on baking tray.	50 min
P35	Wegdes	1 kg	 <b>3; baking tray</b> lined with baking paper Use your favourite spices. Cut potatoes into pieces.	35 min
P36	Grilled mixed vegetables	1 - 1,5 kg	 <b>3; baking tray</b> lined with baking paper Use your favourite spices. Cut the vegetables into pieces.	30 min
P37	Croquets, frozen	0,5 kg	 <b>3; baking tray</b>	25 min
P38	Pommes, frozen	0,75 kg	 <b>3; baking tray</b>	25 min
<b>Gratins, bread and pizza</b>   				
P39	Lasagna / Noodle casserole	1 - 1,5 kg	 <b>2; casserole dish on wire shelf</b>	45 min
P40	Potato gratin	1 - 1,5 kg	 <b>1; casserole dish on wire shelf</b>	50 min
P41	Pizza fresh, thin	-	  <b>2; 100 ml; baking tray</b> lined with baking paper	15 min
P42	Pizza fresh, thick	-	  <b>2; 100 ml; baking tray</b> lined with baking paper	25 min
P43	Quiche	-	 <b>2; baking tin on wire shelf</b>	45 min
P44	Baguette / Ciabatta / White bread	0,8 kg	  <b>3; 150 ml; baking tray</b> lined with baking paper More time needed for white bread.	30 min

# CLOCK FUNCTIONS




	Dish	Weight	Shelf level / Accessory	Duration time
P45	All grain / rye / dark bread all grain in loaf pan	1 kg	  2;  150 ml; <b>baking tray</b> lined with baking paper / <b>wire shelf</b>	45 min

## 7. CLOCK FUNCTIONS

### 7.1 Clock functions

Clock Function	Application
	Minute minder. When the timer ends, the signal sounds.
	Cooking time. When the timer ends, the signal sounds and the heating function stops.
	Time Delay. To postpone the start and / or end of cooking.
	Uptimer. Maximum is 23 h 59 min. This function has no effect on the operation of the oven. To turn on and off the Uptimer select: Menu, Settings.







### 7.2 How to set: Clock functions


How to set: Time of day		
Step 1	Step 2	Step 3
		
To change the time of day enter the menu and select Settings, Time of day.	Set the clock.	Press: OK.










# HOW TO USE: ACCESSORIES


## How to set: Minute minder

Step 1	The display shows: 0:00 	Step 2	Step 3
			
Press: 		Set the Minute minder	Press: OK, 












 Timer starts counting down immediately.


## How to set: Cooking time

Step 1	Step 2	The display shows: 0:00  STOP	Step 3	Step 4
				
Choose a heating function and set the temperature.	Press repeatedly: 		Set the cooking time.	Press: OK, 

 Timer starts counting down immediately.

## How to set: Time Delay

Step 1	Step 2	The display shows: the time of day  START	Step 3	Step 4	The display shows: --:--  STOP	Step 5	Step 6
							
Select the heating function.	Press repeatedly: 		Set the start time.	Press: OK, 		Set the end time.	Press: OK, 

 Timer starts counting down at a set start time.


## 8. HOW TO USE: ACCESSORIES

### 8.1 Inserting accessories

A small indentation at the top increases safety. The indentations are also anti-tip devices. The high rim around the shelf prevents cookware from slipping off the shelf.


**Wire shelf:**

Push the shelf between the guide bars of the shelf support.




**Baking tray / Deep pan:**

Push the tray between the guide bars of the shelf support.



**Wire shelf, Baking tray / Deep pan:**

Push the tray between the guide bars of the shelf support and the wire shelf on the guide bars above.



### 8.2 Food Sensor

Food Sensor- measures the temperature inside the food.

# HOW TO USE: ACCESSORIES

**There are two temperatures to be set:**



The oven temperature.



The core temperature.



**For the best cooking results:**

Ingredients should be at room temperature.



Do not use it for liquid dishes.

During cooking it must remain in the dish.

## How to use: Food Sensor






<b>Step 1</b>	Turn on the oven.	
<b>Step 2</b>	Set a heating function and, if necessary, the oven temperature.	
<b>Step 3</b>	Insert: Food Sensor.	
<b>Meat, poultry and fish</b>	<b>Casserole</b>	
<p>Insert the tip of Food Sensor into the centre of meat, fish, in the thickest part if possible. Make sure that at least 3/4 of Food Sensor is inside of the dish.</p>	<p>Insert the tip of Food Sensor exactly in the centre of the casserole. Food Sensor should be stabilized in one place during baking. Use a solid ingredient to achieve that. Use the rim of the baking dish to support the silicone handle of Food Sensor. The tip of Food Sensor should not touch the bottom of a baking dish.</p>	
		
<b>Step 4</b>	Plug Food Sensor into the socket at the front of the oven. The display shows the current temperature of: Food Sensor.	

# ADDITIONAL FUNCTIONS

<b>Step 5</b>	 - press to set the core temperature of the sensor.
<b>Step 6</b>	OK - press to confirm. When food reaches the set temperature, the signal sounds. You can choose to stop or to continue cooking to make sure the food is well done.
<b>Step 7</b>	Remove Food Sensor plug from the socket and remove the dish from the oven. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>WARNING!</b> There is a risk of burns as Food Sensor becomes hot. Be careful when you unplug it and remove it from the food.</div>



## 9. ADDITIONAL FUNCTIONS

### 9.1 Lock

<b>This function prevents an accidental change of the oven function.</b>		
Turn it on when the oven works - the set cooking continues, the control panel is locked. Turn it on when the oven is off - the oven cannot be turned on, the control panel is locked.		
	 OK - press and hold to turn on the function. A signal sounds.	 OK - press and hold to turn it off.
 3 x  - flashes when the lock is turned on.		

### 9.2 Automatic switch-off

For safety reasons the oven turns off after some time, if a heating function works and you do not change any settings.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maximum	3


The Automatic switch-off does not work with the functions: Light, Food sensor, Time Delay.

## 9.3 Cooling fan

When the oven operates, the cooling fan turns on automatically to keep the surfaces of the oven cool. If you turn off the oven, the cooling fan can continue to operate until the oven cools down.


## 9.4 Mechanical door lock

The door lock is unlocked when you buy the oven.



### CAUTION!

Do not move the door lock vertically.  
Do not push the door lock when you close the oven door.



## 9.5 How to use: Mechanical door lock


### Step 1

To lock the door pull the door lock forward until it locks.

# HINTS AND TIPS

## Step 2

To unlock the door push the door lock back into the panel.




## Opening the locked door

You can open the door when the door lock is locked.

## Step 1

Push the door lock slightly and open the door by pulling it with the handle.









When you close the door make sure that the door lock remains locked.

# 10. HINTS AND TIPS

## 10.1 Moist Fan Baking





For the best results follow suggestions listed in the table below.  
Use the third shelf position.

	 (°C)	 (min)
Pasta gratin	200 - 220	45 - 55
Potato gratin	180 - 200	70 - 85

	 (°C)	 (min)
Moussaka	170 - 190	70 - 95
Lasagne	180 - 200	75 - 90
Cannelloni	180 - 200	70 - 85
Bread pudding	190 - 200	55 - 70
Rice pudding	170 - 190	45 - 60
Apple cake, made of sponge cake mixture (round cake tin)	160 - 170	70 - 80
White bread	190 - 200	55 - 70

## 10.2 Moist Fan Baking - recommended accessories

Use the dark and non-reflective tins and containers. They have better heat absorption than the light colour and reflective dishes.

			
<b>Pizza pan</b>	<b>Baking dish</b>	<b>Ramekins</b>	<b>Flan base tin</b>
Dark, non-reflective 28 cm diameter	Dark, non-reflective 26 cm diameter	Ceramic 8 cm diameter, 5 cm height	Dark, non-reflective 28 cm diameter

## 10.3 Cooking tables for test institutes






### Information for test institutes

Tests according to: EN 60350, IEC 60350.

# HINTS AND TIPS



## BAKING ON ONE LEVEL. Baking in tins





		 (°C)	 (min)	
Fatless sponge cake	True Fan Cooking	140 - 150	35 - 50	2
Fatless sponge cake	Conventional Cooking	160	35 - 50	2
Apple pie, 2 tins Ø20 cm	True Fan Cooking	160	60 - 90	2
Apple pie, 2 tins Ø20 cm	Conventional Cooking	180	70 - 90	1



## BAKING ON ONE LEVEL. Biscuits



Use the third shelf position.






		 (°C)	 (min)
Short bread / Pastry strips	True Fan Cooking	140	25 - 40
Short bread / Pastry strips, preheat the empty oven	Conventional Cooking	160	20 - 30
Small cakes, 20 per tray, preheat the empty oven	True Fan Cooking	150	20 - 35
Small cakes, 20 per tray, preheat the empty oven	Conventional Cooking	170	20 - 30



## CARE AND CLEANING



### MULTILEVEL BAKING. Biscuits

		 (°C)	 (min)	
Short bread / Pastry strips	True Fan Cooking	140	25 - 45	1 / 4
Small cakes, 20 per tray, preheat the empty oven	True Fan Cooking	150	23 - 40	1 / 4
Fatless sponge cake	True Fan Cooking	160	35 - 50	1 / 4







### GRILL



Preheat the empty oven for 5 minutes.



Grill with the maximum temperature setting.

		 (min)	
Toast	Grill	1 - 3	5
Beef steak, turn halfway through	Grill	24 - 30	4

## 11. CARE AND CLEANING





### WARNING!


Refer to Safety chapters.

# CARE AND CLEANING

## 11.1 Notes on cleaning

 <b>Cleaning Agents</b>	Clean the front of the oven with a soft cloth with warm water and a mild detergent.
	Use a cleaning solution to clean metal surfaces.
	Clean stains with a mild detergent.

 <b>Everyday Use</b>	Clean the cavity after each use. Fat accumulation or other residue may cause fire.
	Do not store the food in the oven for longer than 20 minutes. Dry the cavity with a soft cloth after each use.

 <b>Accessories</b>	Clean all accessories after each use and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a mild detergent. Do not clean the accessories in a dishwasher.
	Do not clean the non-stick accessories using abrasive cleaner or sharp-edged objects.



## 11.2 How to clean: Cavity embossment

Clean the cavity embossment to remove limestone residue after cooking with steam.

Step 1	Step 2	Step 3
Pour: 250 ml of white vinegar into the cavity embossment. Use maximum 6% vinegar without any additives.	Let the vinegar dissolve the limestone residue at the ambient temperature for 30 minutes.	Clean the cavity with warm water and a soft cloth.
For the function: SteamBake clean the oven for every 5 - 10 cooking cycles.		

## 11.3 How to remove: Shelf supports

Remove the shelf supports to clean the oven.

<b>Step 1</b>	Turn off the oven and wait until it is cold.	
<b>Step 2</b>	Pull the front of the shelf support away from the side wall.	
<b>Step 3</b>	Pull the rear end of the shelf support away from the side wall and remove it.	
<b>Step 4</b>	Install the shelf supports in the opposite sequence.	

## 11.4 How to use: Pyrolytic Cleaning

Clean the oven with Pyrolytic Cleaning.



### WARNING!

There is a risk of burns.



### CAUTION!

If there are other appliances installed in the same cabinet, do not use them at the same time as this function. It can cause damage to the oven.



### Before the Pyrolytic Cleaning:

Turn off the oven and wait until it is cold.	Remove all accessories and removable shelf supports.	Clean the oven floor and the inner door glass with warm water, a soft cloth and a mild detergent.
--	--	---

### Pyrolytic Cleaning


<b>Step 1</b>	Enter menu: Cleaning $\text{mm} /$ .	
	<b>Option</b>	<b>Duration</b>
	C1 - Light cleaning	1 h
	C2 - Normal cleaning	1 h 30 min

# CARE AND CLEANING

Pyrolytic Cleaning	
C3 - Thorough cleaning	3 h
<b>Step 2</b>	OK - press to select the cleaning programme.
<b>Step 3</b>	OK - press to start the cleaning.
<b>Step 4</b>	After cleaning, turn the knob for the heating functions to the off position.
 During the cleaning the oven lamp is off.	
When the oven is at the set temperature, the door locks. Until the door unlocks the display shows:  .	

When the cleaning ends:		
Turn off the oven and wait until it is cold.	Clean the cavity with a soft cloth.	Remove the residue from the bottom of the cavity.


## 11.5 Cleaning Reminder

The oven reminds you when to clean it with pyrolytic cleaning.	
 flashes in the display for 5 sec after each cooking session.	To turn off the reminder enter the Menu and select Settings, Cleaning Reminder.




## 11.6 How to remove and install: Door

You can remove the door and the internal glass panels to clean it. The number of glass panels is different for different models.

 <b>WARNING!</b> The door is heavy.
--

 <b>CAUTION!</b> Carefully handle the glass, especially around the edges of the front panel. The glass can break.
--

## CARE AND CLEANING

<b>Step 1</b>	Fully open the door.	
<b>Step 2</b>	Lift and press the clamping levers (A) on the two door hinges.	
<b>Step 3</b>	Close the oven door to the first opening position (approximately 70° angle). Hold the door at both sides and pull it away from the oven at an upwards angle. Put the door with the outer side down on a soft cloth on a stable surface.	
<b>Step 4</b>	Hold the door trim (B) on the top edge of the door at the two sides and push inwards to release the clip seal.	
<b>Step 5</b>	Pull the door trim to the front to remove it.	
<b>Step 6</b>	Hold the door glass panels on their top edge one by one and pull them up out of the guide.	
<b>Step 7</b>	Clean the glass panel with water and soap. Dry the glass panel carefully. Do not clean the glass panels in the dishwasher.	
<b>Step 8</b>	After cleaning, do the above steps in the opposite sequence.	
<b>Step 9</b>	Install the smaller panel first, then the larger and the door. Make sure that the glasses are inserted in the correct position otherwise the surface of the door may overheat.	

### 11.7 How to replace: Lamp



#### **WARNING!**


Risk of electric shock.  
The lamp can be hot.

# TROUBLESHOOTING


## Before you replace the lamp:

Step 1	Step 2	Step 3
Turn off the oven. Wait until the oven is cold.	Disconnect the oven from the mains.	Put a cloth on the bottom of the cavity.

## Top lamp

<b>Step 1</b>	Turn the glass cover to remove it.	
<b>Step 2</b>	Clean the glass cover.	
<b>Step 3</b>	Replace the lamp with a suitable 300 °C heat-resistant lamp.	
<b>Step 4</b>	Install the glass cover.	

## Side lamp

<b>Step 1</b>	Remove the left shelf support to get access to the lamp.	
<b>Step 2</b>	Use a narrow, blunt object (e.g. a teaspoon) to remove the glass cover.	
<b>Step 3</b>	Clean the glass cover.	
<b>Step 4</b>	Replace the lamp with a suitable 300 °C heat-resistant lamp.	
<b>Step 5</b>	Install the glass cover.	
<b>Step 6</b>	Install the left shelf support.	

# 12. TROUBLESHOOTING



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

## 12.1 What to do if...

In any cases not included in this table please contact with an Authorised Service Centre.



### The oven does not turn on or does not heat up

Problem	Check if...
You cannot activate or operate the oven.	The oven is correctly connected to an electrical supply.
The oven does not heat up.	The automatic switch-off is deactivated.
The oven does not heat up.	The oven door is closed.
The oven does not heat up.	The fuse is not blown.
The oven does not heat up.	The Child Lock is off.



### Components

Problem	Check if...
The lamp is turned off.	Moist Fan Baking - is turned on.
The lamp does not work.	The lamp is burnt out.
The Food sensor does not operate.	The plug of the Food sensor is fully inserted into the socket.



### Error codes

The display shows...	Check if...
Err C2	You removed the Food sensor plug from the socket.
Err C3	The oven door is closed or the door lock is not broken.
Err F102	The oven door is closed.

# ENERGY EFFICIENCY

---



## Error codes

Err F102	The door lock is not broken.
00:00	There was a power cut. Set the time of day.
If the display shows an error code that is not in this table turn the house fuse off and on to restart the oven. If the error code recurs contact an Authorised Service Centre.	



## Cleaning

Problem	Check if...
The water leaks out of the cavity embossment.	There is too much water in the cavity embossment.

## 12.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the front frame of the oven cavity. Do not remove the rating plate from the oven cavity.

### We recommend that you write the data here:

Model (MOD.)	.....
Product number (PNC)	.....
Serial number (S.N.)	.....

# 13. ENERGY EFFICIENCY

---

## 13.1 Product Information and Product Information Sheet\*

Supplier's name	Electrolux
Model identification	COP826V 944032020 COP826X 944032019 OOP825NZ 944032025



Energy Efficiency Index	81.2	
Energy efficiency class	A+	
Energy consumption with a standard load, conventional mode	1.09 kWh/cycle	
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.69 kWh/cycle	
Number of cavities	1	
Heat source	Electricity	
Volume	71 l	
Type of oven	Built-In Oven	
Mass	COP826V	35.5 kg
	COP826X	35.5 kg
	OOP825NZ	35.5 kg

\* For European Union according to EU Regulations 65/2014 and 66/2014.  
 For Republic of Belarus according to STB 2478-2017, Appendix G; STB 2477-2017, Annexes A and B.  
 For Ukraine according to 568/32020.

Energy efficiency class is not applicable for Russia.

EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

## 13.2 Energy saving



The oven has features which help you save energy during everyday cooking.

Make sure that the oven door is closed when the oven operates. Do not open the oven door too often during cooking. Keep the door gasket clean and make sure it is well fixed in its position.

Use metal cookware to improve energy saving.

When possible, do not preheat the oven before cooking.

Keep breaks between baking as short as possible when you prepare a few dishes at one time.

### Cooking with fan

When possible, use the cooking functions with fan to save energy.

# MENU STRUCTURE

## Residual heat

The fan and lamp continue to operate. When you turn off the oven, the display shows the residual heat. You can use that heat to keep the food warm.

When the cooking duration is longer than 30 min, reduce the oven temperature to minimum 3 - 10 min before the end of cooking. The residual heat inside the oven will continue to cook.

Use the residual heat to warm up other dishes.

## Keep food warm

Choose the lowest possible temperature setting to use residual heat and keep a meal warm.

The residual heat indicator or temperature appears on the display.

## Cooking with the lamp off

Turn off the lamp during cooking. Turn it on only when you need it.



## Moist Fan Baking




Function designed to save energy during cooking.







When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec. You may turn on the lamp again but this action will reduce the expected energy savings.

# 14. MENU STRUCTURE

## 14.1 Menu

	 - select to enter the Menu.
---	---



Menu structure		
Assisted Cooking 	Cleaning 	Settings 

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
 	 OK	 <b>O1 - O15</b>	 OK	
Select the Menu, Settings.	Confirm setting.	Select the setting.	Confirm setting.	Adjust the value and press OK.

Settings				
O1	Time of day	Change	O2	Display brightness 1 - 5

Settings					
O3	Key tones	1 - Beep 2 - Click 3 - Sound off	O4	Buzzer volume	1 - 4
O5	Food Sensor Action	1 - Alarm and stop 2 - Alarm	O6	Uptimer	On / Off
O7	Light	On / Off	O8	Fast Heat Up	On / Off
O9	Cleaning Reminder	On / Off	O10	Wi-Fi	On / Off
O11	Auto remote operation	On / Off	O12	Forget network	Yes / No
O13	Demo mode	Activation code: 2468	O14	Software version	Check
O15	Reset all settings	Yes / No			

## 15. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Saat lisää reseptejä, vinkkejä, vianetsintäohjeita lataamalla **My Electrolux Kitchen** sovellus.



## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

 Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja


 Yleistietoa ja vinkkejä


 Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

<b>1. TURVALLISUUSTIEDOT</b> .....	<b>86</b>	<b>2.7 Huoltopalvelu</b> .....	<b>91</b>
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus.....	86	2.8 Hävittäminen.....	91
1.2 Yleinen turvallisuus.....	87	<b>3. TUOTEKUVAUS</b> .....	<b>92</b>
<b>2. TURVALLISUUSOHJEET</b> .....	<b>88</b>	3.1 Yleiskatsaus.....	92
2.1 Asennus.....	88	3.2 Varusteet.....	92
2.2 Sähkökytkentä.....	89	<b>4. UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ</b> .....	<b>93</b>
2.3 Valitse.....	89	4.1 Sisäänpainettava vääntimet.....	93
2.4 Hoito ja puhdistus.....	90	4.2 Käyttöpaneeli.....	94
2.5 Pyrolyysipuhdistus.....	91		
2.6 Sisävalo.....	91		

<b>5. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....</b>	<b>95</b>	<b>10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....</b>	<b>111</b>
5.1 Alkupuhdistus.....	95	10.1 Kosteaa kiertoilma.....	112
5.2 Alustava esikuumennus.....	95	10.2 Kosteaa kiertoilma - suositellut varusteet.....	112
5.3 Langaton yhteys  .....	96	10.3 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot.....	113
5.4 Ohjelmistolisenssit.....	96		
<b>6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....</b>	<b>96</b>	<b>11. HOITO JA PUHDISTUS.....</b>	<b>114</b>
6.1 Asetukset: Uunitoiminnot.....	97	11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia.....	115
6.2 Uunitoiminnot.....	98	11.2 Puhdistaminen: Lokeron reliefi..	115
6.3 Huomautus: Kosteaa kiertoilma.....	99	11.3 Irrottaminen: Kannattimet .....	115
6.4 Asetukset: Avustava ruoanvalmistus.....	99	11.4 Käyttöohje: Pyrolyyttinen puhdistus.....	116
6.5 Avustava ruoanvalmistus sisältää reseptejä.....	100	11.5 Muistutus puhdistamisesta.....	117
<b>7. KELLOTOIMINNOT.....</b>	<b>105</b>	11.6	
7.1 Kellotoiminnot.....	105	11.7 Irrottaminen ja asentaminen: Luukku.	117
7.2 Asetukset: Kellotoiminnot.....	106	11.7 Vaihtaminen: Lamppu.....	118
<b>8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET....</b>	<b>107</b>	<b>12. VIANMÄÄRITYS.....</b>	<b>119</b>
8.1 Lisävarusteiden asennus.....	107	12.1 Käyttöhäiriöt.....	120
8.2 Paistolämpömittari.....	108	12.2 Huoltotiedot.....	121
<b>9. LISÄTOIMINNOT.....</b>	<b>109</b>	<b>13. ENERGIATEHOKKUUS.....</b>	<b>121</b>
9.1 Lukko.....	109	13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*.....	121
9.2 Automaattinen virrankatkaisu.....	110	13.2 Energiansäästö.....	122
9.3 Jäähdytyspuhallin.....	110	<b>14. VALIKKORAKENNE.....</b>	<b>123</b>
9.4 Mekaanin luukun lukko.....	110	14.1 Valikko.....	123
9.5 Käyttöohje: Mekaanin luukun lukko.....	111		



## 1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

---

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella ja mobiililaitteilla My Electrolux Kitchen.

- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois uunin lähetyviltä sen ollessa toiminnassa tai jäähtymässä käytön jälkeen. Laitteen esillä olevat osat kuumentuvat käytön aikana.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

## 1.2 Yleinen turvallisuus

- Laitteen asennuksen ja virtajohdon vaihtamisen saa suorittaa vain alan ammattilainen.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
- VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
- Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria.
- Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
- Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.
- Laite on varustettu sähkötoimisella jäähdytysjärjestelmällä. Sitä on käytettävä sähkösyötöllä.
- Kalusteisiin asennettavan yksikön on täytettävä standardin DIN 68930 asettamat vaatimukset.

Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan kaapin vähimmäiskorkeus)	578 (600) mm
Kaapin leveys	560 mm
Kaapin syvyys	550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus	594 mm
Laitteen takaosan korkeus	576 mm
Laitteen etuosan leveys	595 mm
Laitteen takaosan leveys	559 mm
Laitteen syvyys	567 mm
Laitteen asennussyvyys	546 mm



Leveys luukun ollessa auki	1027 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa takana	560 x 20 mm
Virtajohdon pituus. Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana	1500 mm
Kiinnitysruuvit	4 x 25 mm

## 2.2 Sähkökytkentä



### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun tai päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
- Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
- Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
- Laitteen mukana toimitetaan päävirtajohto ja pääpistoke.

## 2.3 Valitse



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdysvaara.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Noudata varovaisuutta avatessasi laitteen luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi purkautua ulos kuumaa ilmaa.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai laitteen ollessa kosketuksessa veteen.
- Älä kohdistaa painetta avoimeen oveen.
- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Avaa laitteen luukku varovaisuutta noudattaen. Alkoholipitoisten ainesosien käyttämisen tuloksena voi muodostua alkoholin ja ilman seoksia.
- Älä päästä kipinöitä tai avotulta kosketukseen laitteen kanssa avatessasi sen luukun.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä jaa Wi-Fi-salasaanaasi muille.



## **VAROITUS!**

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
  - Älä aseta ruoanlaittovälineitä tai muita esineitä laitteeseen siten, että ne olisivat suorassa kosketuksessa laitteen pohjan kanssa.
  - Älä aseta alumiinifoliota siten, että se olisi suorassa kosketuksessa laitteen pohjan kanssa.
  - Älä laita vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
  - Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa lopetettuasi ruoanlaiton.
  - Noudata varovaisuutta poistaessasi tai asentaessasi lisäosia.
- Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
- Käytä syvää pannua kosteita kakkuja paistaessasi. Hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahroja.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.
- Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana.
- Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin jäähtynyt käytön jälkeen.

## 2.4 Hoito ja puhdistus



### **VAROITUS!**

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.
- Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on painava!
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uunipuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

## 2.5 Pyrolyysipuhdistus



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen / tulipalon / kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara pyrolyysitoiminnossa.

- Ennen pyrolyysi- tai käyttöönotto toiminnon käyttöä on uunista poistettava:
  - ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai rasvariskeet/-jäämät
  - irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, kannattimet jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, pellit, välineet jne.
- Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet huolellisesti.
- Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä. Laitte kuumenee erittäin kuumaksi ja kuumaa ilmaa pääsee etuosan jäähdytysaukoista.
- Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä ja valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin suositeltavaa:
  - varmistaa hyvä tuuletus pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen
  - varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
- Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana mahdollisesti muodostuville höyryille.
  - Varmista, ettei laitteen lähettyvillä ole eläimiä (varsinkin lintuja) pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen ja käytä ensin maksimilämpötilaa hyvin tuulettetussa tilassa.
- Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
- Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan seurauksena ja niistä voi päästä myös pienessä määrin haitallista höyryä.
- Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia ihmisille, tämä koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä.

## 2.6 Sisävalo



### **VAROITUS!**

Sähköiskun vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävämmän kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lampuja.

## 2.7 Huoltopalvelu

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

## 2.8 Hävittäminen



### **VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.


- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

## 3. TUOTEKUVAUS

---

### 3.1 Yleiskatsaus




- 1** Käyttöpaneeli
- 2** Uunitoimintojen kiertonuppi
- 3** Näyttö
- 4** Säätonuppi
- 5** Paistolämpömittarin pistorasia
- 6** Lämpövastus
- 7** Lamppu
- 8** Puhallin
- 9** Hyllykannatin, irrotettava
- 10** Lokero
- 11** Hyllytasot

### 3.2 Varusteet

#### Paistoritilä


Ruoanlaittovälineille, kakkuvuokat, paistit.



# UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.


## Leivinpelti

Kakuille ja kekseille.




## Grilli / uunipannu

Paistamiseen tai pannuna rasvan keräämiseen.




## Ammattilaispelti

Käytetään sämpylöiden ja muiden pienten leivonnaisten paistamiseen. Soveltuu höyrytystoimintoihin. Pinnan värimuutokset eivät vaikuta toimintoihin.



## Paistolämpömittari

Ruoan sisälämpötilan mittaamiseen.









## 4. UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.






### 4.1 Sisäänpainettava vääntimet










Paina väännintä käyttäaksesi laitetta. Väännin tulee ulos.






# UUNIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ.

## 4.2 Käyttöpaneeli

Käyttöpaneelin kosketuskentät					Paina	Kierrä nappivalitsinta
 Ajastin	 Pikakuu- mennus	 Uuni- valo	 Paistolämpö- mittarin kanssa	OK		
Kytke uuni päälle valitsemalla uunitoiminto.						
Kytke uuni pois päältä kääntämällä uunitoimintojen nappivalitsin Off (pois päältä) -asentoon.						

 	Kun uunitoimintojen nappivalitsin on Off (pois päältä) -asennossa, näyttö siirtyy valmistustilaan.
 	Asetettu lämpötila, kellonaika ja muut käytettävissä olevat valinnat näkyvät näytössä kypsennyksen aikana.
	Näyttö enimmäismäärällä asetettuja toimintoja.





Näytön merkkivalot				
 Lukko	 Avustava ruoan- valmistus	 Puhdistus	 Asetukset	 Pikakuu- mennus
<b>Ajastimen merkkiva- lot:</b>				
<b>Wi-Fi-yhteys merkkivalo</b> – vilkkuu, kun uuniin voidaan muodostaa Wi-Fi-yhteys.			<b>Etäohjaus -merkkivalo</b> – uunia voidaan etäohjata.	

 Wi-Fi-yhteys -yhteys on kytketty päälle.	 Etäohjaus on kytketty toimintaan.
<b>Edistymistä osoittava palkki</b> – lämpötilan tai ajan kulumisen seuraamiseen.	
<b>Höyrykypsentämisen merkkivalo</b>	
<b>Paistolämpömittari merkkivalo</b>	





## 5. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

	<b>VAROITUS!</b> Lue turvallisuutta koskevat luvut.
--	--

### 5.1 Alkupuhdistus

<b>Ennen ensikäyttöä tyhjä uuni täytyy puhdistaa ja sen kelloon on asetettava seuraava arvo:</b>			
			 <b>00:00</b> Aseta aika. Paina <b>OK</b> .


### 5.2 Alustava esikuumennus

	<b>Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.</b>
<b>1. vaihe</b>	Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uunista.
<b>2. vaihe</b>	Aseta toiminnon maksimilämpötila:  Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
<b>3. vaihe</b>	Aseta toiminnon maksimilämpötila:  Anna uunin käydä 15 minuutin ajan.
 Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Varmista tilan hyvä tuuletus.	

## 5.3 Langaton yhteys

Uuniin yhdistämiseen tarvitset:

- langattoman verkon Internet-yhteydellä
- Mobiililaitteen, joka on yhdistetty langattomaan verkkoon.

<b>1. vaihe</b>	Lataa mobiilisovellus My Electrolux Kitchen ja noudata seuraaviin vaiheisiin liittyviä ohjeita.
<b>2. vaihe</b>	Valitse kiertämällä nuppia:  :

Taajuus	2,4 GHz WLAN	5 GHz WLAN
	2400 - 2483,5 MHz	5150–5350 MHz 5470–5725 MHz
Protokolla	IEEE 802.11b DSSS/ 802.11g/n OFDM	IEEE 802.11 a/n OFDM
Enimmäisteho	EIRP < 20 dBm (100 mW)	EIRP < 23 dBm (200 mW)
Wi-Fi-moduuli	NIU5-50	

Taajuus Bluetooth	2400 - 2483,5 MHz
Protokolla	LE: DSSS
Enimmäisteho	EIRP < 4 dBm (2,5 mW)

Direktiivin 2014/53/EU piiriin kuuluvat EU-jäsenvaltiot: Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Turkki.

## 5.4 Ohjelmistolisenssit

Tämän tuotteen ohjelmisto sisältää komponentteja, jotka perustuvat ilmaisohjelmistoihin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Electrolux kiitollisena ilmoittaa, että kehittämisprojektissa on käytetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja robotiikkayhteisöjen osallistumista.

Jos haluat käyttää näiden ilmaisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen komponentteja, joiden käyttöoikeusehdot edellyttävät julkaisemista, ja nähdä kaikki ao. tekijänoikeustiedot ja sovellettavat käyttöoikeusehdot, vieraile sivustoilla: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (kansio NIU5).



## 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Asetukset: Uunitoiminnot

Ruoanlaiton aloitus	
1. vaihe	2. vaihe
Aseta kuumennustoiminto.	Aseta lämpötila.

Höyrykypsennys			
Varmista, että laite on jäähtynyt.			
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe	4. vaihe
			Esikuumenna tyhjää uunia 10 minuuttia kosteuden muodostamiseksi. Aseta ruoka-aineet uuniin.
Täytä lokero hanavedellä.	Aseta höyryuunitoiminto.	Aseta lämpötila.	
ⓘ Lokeron enimmäistilavuus on 250 ml. Lokeroon ei saa lisätä vettä käytön aikana tai uunin ollessa kuuma.			








Kun höyryuunitoiminto on päättynyt:		
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe




## Kun höyryuunitoiminto on päättynyt:

<p>Kytke uunin virta pois päältä kääntämällä uunitoimintojen nappivalitsin Off (virta pois päältä) -asentoon.</p>	<p>Vaava luukku kokonaan varovasti. Laitteesta purkautuva kosteus voi aiheuttaa palovammoja.</p>	<p>Varmista, että laite on jäähtynyt. Poista lokeroon jäänyt vesi.</p>
---	--	--

## 6.2 Uunitoiminnot

### Vakiouunitoiminnot

Uunitoiminto	Sovellus
 <b>Kierroilma</b>	<p>Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaus. Aseta lämpötila 20–40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnolle Ylä + alalämpö.</p>
 <b>Ylä + alalämpö</b>	<p>Kypsäminen ja paistaminen yhdellä tasolla.</p>
 <b>SteamBake</b>	<p>Kosteuden lisääminen paistamisen aikana. Oikean värin ja rapean pinnan saavuttaminen paistamisen aikana. Mehukkuuden lisääminen uudelleen lämmityksen aikana. Hedelmien ja vihannesten säilöntään.</p>
 <b>Pizza-toiminto</b>	<p>Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen ja rapean pohjan luomiseen.</p>
 <b>Alalämpö</b>	<p>Kakkujen paistamiseksi rapealla pohjalla ja ruoan säilömiseksi.</p>
 <b>Pakasteet</b>	<p>Puolivalmisteruokien (esim. ranskalaisten perunoiden, lohkoperunoiden, kevätkääryleiden) valmistaminen rapeiksi.</p>
 <b>Kosteaa kierroilma</b>	<p>Tämä toiminto säästää energiaa ruoanlaiton aikana. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Jälkilämpötilaa käytetään. Kuumennusteho voi laskea. Katso lisätietoa luvusta "Päivittäinen käyttö", Huomautus: Kosteaa kierroilma:</p>

Uunitoiminto	Sovellus
 <b>Grilli</b>	Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
 <b>Tehogrillaus</b>	Isokojen, luisten liha- tai lintupaistien paistamiseen yhdessä ritiläasennossa. Gratinointi ja ruskistus.
 <b>Valikko</b>	Siirtyminen valikkoon: Avustava ruoanvalmistus, Puhdistus, Asetukset.

## 6.3 Huomautus: Kosteä kiertoilma

Tämän toiminnon avulla määritettiin energiatehokkuusluokka vastaamaan standardeja EU 65/2014 ja EU 66/2014. Testit standardin EN 60350-1 mukaisesti.

Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.







Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Ruoanlaitto-ohjeet löytyvät luvusta ”Neuvoja ja vinkkejä”, Kosteä kiertoilma. Yleissuosituksia energiansäästämiseksi on luvussa ”Energiatehokkuus”.

## 6.4 Asetukset: Avustava ruoanvalmistus

Tämän alavalikon kaikki ruokalajit sisältävät toiminto- ja lämpötilasuosituksen. Voit säätää aikaa ja lämpötilaa kypsennyksen yhteydessä.

Joidenkin ruokalajien kohdalla voit valita myös seuraavaa:	Ruoan kypsyytaso:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Paistolämpömittari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puoliraaka</li> <li>Keskitaso</li> <li>Kypsä</li> </ul>





Avustava ruoanvalmistus – käytä sitä ruokalajin nopeaan valmistukseen oletusasetuksilla:			
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe	4. vaihe
 	 	 <b>1 - 45</b>	 <b>OK</b>

## Avustava ruoanvalmistus – käytä sitä ruokalajin nopeaan valmistukseen oletusasetuksilla:







Siirry valikkoon.	Valitse Avustava ruoanvalmistus. Paina OK.	Valitse ruokalaji. Paina OK.	Laita ruokalaji uuniin. Vahvista asetus.
-------------------	--	------------------------------	--







## 6.5 Avustava ruoanvalmistus sisältää reseptejä

### Symbolien selitys











	Paistolämpömittari saatavana. Aseta Paistolämpömittari paksuimpaan kohtaan. Kun asetettu Paistolämpömittari -osan lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
	Höyrytoiminnon edellyttämä vesimäärä.
	Esikuumenna uuni ennen ruokien asettamista uuniin.
	Hyllytaso.






















Kun toiminto päättyy, tarkista, onko ruoka valmis.

	Ruoka-annos	Paino	Hyllytaso / Lisävaruste	Ajallinen kesto
<b>Naudanliha</b> 				
<b>P1</b>	<b>Paahtopaisti, raaka</b>	1–1,5 kg; 4–5 cm paksuudeltaan olevia kappaleita	  <b>2; paistopelti</b> Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpannalla. Aseta uuniin.	~ 40 min
<b>P2</b>	<b>Paahtopaisti, puolikypsä</b>			~ 50 min
<b>P3</b>	<b>Paahtopaisti, kypsä</b>			~ 60 min
<b>P4</b>	<b>Pihvi, puolikypsä</b>	180–220 g per kappale; siivut 3 cm paksuudeltaan	   <b>3; paistettava ruoka paistoritilällä</b> Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpannalla. Aseta uuniin.	~ 15 min























	Ruoka-annos	Paino	Hyllytaso / Lisävaruste	Ajallinen kesto
P5	<b>Naudanliha-paisti / haudutettu</b> (ensiluokkainen kylki-paisti, paras pyöreä, paksu kylki)	1,5–2 kg	 <b>2; paistettava ruoka paistoritilälä</b> Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpannulla. Lisää nestettä. Aseta uuniin.	~ 120 min
P6	<b>Paahtopaisti, raaka</b> (hidas kypsennys)	1–1,5 kg; 4–5 cm paksuudeltaan olevia kappaleita	 <b>2; paistopelti</b> Ota käyttöön suosikkireseptesi tai käytä pelkästään suolaa ja juuri hienonnettua pippuria. Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpannulla. Aseta uuniin.	~ 75 min
P7	<b>Paahtopaisti, puolikypsä</b> (hidas kypsennys)			~ 85 min
P8	<b>Paahtopaisti, kypsä</b> (hidas kypsennys)			~ 130 min
P9	<b>Filee, raaka</b> (hidas kypsennys)	0,5–1,5 kg; 5–6 cm paksuudeltaan olevia kappaleita	 <b>2; paistopelti</b> Ota käyttöön suosikkireseptesi tai käytä pelkästään suolaa ja juuri hienonnettua pippuria. Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpannulla. Aseta uuniin.	~ 75 min
P10	<b>Filee, puolikypsä</b> (hidas kypsennys)			~ 90 min
P11	<b>Filee, kypsä</b> (hidas kypsennys)			~ 120 min
<b>Vasikanliha</b> 				
P12	<b>Vasikanliha-paahtopaisti</b> (esim. lapa)	0,8–1,5 kg; 4 cm paksuudeltaan olevia kappaleita	 <b>2; paistettava ruoka paistoritilälä</b> Käytä suosikkimausteitasi. Lisää nestettä. Paisti peitetty.	~ 80 min
<b>Porsaanliha</b> 				

# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ















	Ruoka-annos	Paino	Hyllytaso / Lisävaruste	Ajallinen kesto
P13	Porsaanpaisti, niska tai lapa	1,5–2 kg	 2; paistettava ruoka on <b>paistoritilällä</b> Käännä liha kypsennyksen puolivälissä.	~ 120 min
P14	Nyhtöporsaanliha LTC	1,5–2 kg	 2; <b>paistopelti</b> Käytä suosikkimausteitasi. Käännä liha, kun noin puolet kypsennysajasta on kulunut, jotta ruskistus olisi tasainen.	~ 215 min
P15	Kylki, tuore	1–1,5 kg; 5–6 cm paksuudeltaan olevia kappaleita	 2; paistettava ruoka on <b>paistoritilällä</b> Käytä suosikkimausteitasi.	~ 55 min
P16	Siankylki	2–3 kg; käytä raakana, 2–3 cm ohuita kylkipaloja	 3; <b>syvä pannu</b> Lisää nestettä peittämään astian pohjan. Käännä liha kypsennyksen puolivälissä.	90 min
<b>Lampaanliha</b> 				
P17	Lampaankoipi luineen	1,5–2 kg; 7–9 cm paksuudeltaan olevia kappaleita	 2; paistoastia <b>paistopellillä</b> Lisää nestettä. Käännä liha kypsennyksen puolivälissä.	~ 130 min
<b>Linnunliha</b> 				
P18	Kana, kokonainen	1–1,5 kg; tuore	 2;  200 ml; pataruoka-astia <b>paistolevyllä</b> Käytä suosikkimausteitasi. Käännä kana, kun noin puolet kypsennysajasta on kulunut, jotta ruskistus olisi tasainen.	~ 60 min
P19	Kana, puolikas	0,5–0,8 kg	 3; <b>paistopelti</b> Käytä suosikkimausteitasi.	~ 40 min

	Ruoka-annos	Paino	Hyllytaso / Lisävaruste	Ajallinen kesto
P20	Kanan rintafilee	180–200 g per kappale	  2; pataruoka-astia <b>paistoritilällä</b> Käytä suosikkimausteitasi. Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpannulla.	~ 25 min
P21	Kanan koivet, tuoreet	-	  3; <b>paistopelti</b> Jos olet ensin marinoidut kanankoivet, aseta matalampi lämpötila ja kypsennä pidempään.	~ 30 min
P22	Kokonainen anka	2–3 kg	  2; paistettava ruoka <b>paistoritilällä</b> Käytä suosikkimausteitasi. Aseta liha paistoastiaan. Käännä anka kypsennyksen puolivälissä.	~ 100 min
P23	Kokonainen hanhi	4–5 kg	  2; <b>syvä pannu</b> Käytä suosikkimausteitasi. Aseta liha syvälle paistopellille. Käännä hanhi kypsennyksen puolivälissä.	~ 110 min
<b>Muu</b> 				
P24	Lihamureke	1 kg	  2; <b>paistoritilä</b> Käytä suosikkimausteitasi.	~ 60 min
 <b>Kala</b>				
P25	Kokonainen kala, grillattu	0,5–1 kg per kala	  2; <b>paistopelti</b> Täytä kala voilla ja ota käyttöön suosikkimausteisi.	~ 30 min
P26	Kalafilee	-	  3; pataruoka-astia <b>paistoritilällä</b> Käytä suosikkimausteitasi.	20 min
<b>Leivonnaiset ja jälkiruokat</b>   				
P27	Juustokakku	-	 2;  28 cm joustomuotti <b>paistoritilällä</b>	90 min

# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ





	Ruoka-annos	Paino	Hyllytaso / Lisävaruste	Ajallinen kesto
P28	Omenakakku	-	 2;  100–150 ml; leivinpelti	60 min
P29	Omenatorttu	-	 2; piirakkamuotti paistoritilällä	40 min
P30	Omenapiirakka	-	 2;  100–150 ml;  22 cm piirakkamuotti paistoritilällä	60 min
P31	Brownie	2 kg	 3; syvä pannu	30 min
P32	Suklaamuffinit	-	 2;  100–150 ml; muffinipelti paistoritilällä	30 min
P33	Murekekakku	-	 2; murekepannu paistoritilällä	50 min
<b>Vihannesannokset/lisukkeet</b>   				
P34	Paistetut perunat	1 kg	 2; leivinpelti Laita kokonaiset kuorelliset perunat paistopellille.	50 min
P35	Lohkoperunat	1 kg	 3; paistopelti katettu leivinpaperilla Käytä suosikkimausteitasi. Leikkaa perunat lohkoiksi.	35 min
P36	Grillatut seka-vihannekset	1–1,5 kg	 3; paistopelti katettu leivinpaperilla Käytä suosikkimausteitasi. Leikkaa vihannekset paloiksi.	30 min
P37	Kuorukat, pakaste	0,5 kg	 3; paistopelti	25 min
P38	Omenat, pakaste	0,75 kg	 3; leivinpelti	25 min
<b>Gratiinit, leipä ja pizza</b>   				
P39	Lasagne / Nuudeli -vuokaruoka	1–1,5 kg	 2; nuudeliannos paistoritilällä	45 min






	Ruoka-annos	Paino	Hyllytaso / Lisävaruste	Ajallinen kesto
P40	Perunapais-tos	1–1,5 kg	 1; nuudeliannos <b>paistoritilällä</b>	50 min
P41	Pizza tuore, ohut	-	  2;  100 ml; <b>paistopelti</b> leivinpaperilla katettu	15 min
P42	Pizza tuore, paksu	-	  2;  100 ml; <b>paistopelti</b> leivinpaperilla katettu	25 min
P43	Piirakka	-	 2; paistovuoka <b>paistoritilällä</b>	45 min
P44	Patonki / Ciabatta / Vaalea leipä	0,8 kg	  3;  150 ml; <b>paistopelti</b> leivinpaperilla katettu Vaalea leipä vaatii enemmän aikaa.	30 min
P45	Kokojyvä / Ruis / Tumma leipä kokojyväleipää limppupannulla	1 kg	  2;  150 ml; <b>leivinpelti</b> leivinpaperilla katettu / <b>paistoritilällä</b>	45 min






## 7. KELLOTOIMINNOT








### 7.1 Kellotoiminnot

Kellotoiminto	Sovellus
	Hälytinajastin. Kun ajastin saavuttaa loppupisteen, laitteesta kuuluu äänimerkki.
	Kypsentämisaika. Kun ajastin saavuttaa loppupisteen, laitteesta kuuluu äänimerkki ja uunitoiminto pysähtyy.
	Ajastin. Kypsennyksen käynnistymisen ja/tai päättymisen siirtäminen tuonemmaksi.
	Ajastin. Enintään 23 tuntia 59 minuttia. Tällä toiminnolla ei ole mitään vaikutusta uunin toimintaan. Voit kääntää toiminnon Ajastin päälle ja pois päältä valitsemalla: Valikko, Asetukset.

## 7.2 Asetukset: Kellotoiminnot

Asetukset: Kellonaika		
1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
		
Jos haluat vaihtaa kellonajan, siirry valikkoon ja valitse Asetukset, Kellonaika.	Aseta kellonaika.	Paina: OK:

Asetukset: Hälytinajastin			
1. vaihe	Näytössä näkyy: 0:00 	2. vaihe	3. vaihe
			
Paina: 		Aseta Hälytinajastin	Paina: OK:
 Ajastin käynnistyy välittömästi.			

Asetukset: Kypsentämisaika				
1. vaihe	2. vaihe	Näytössä näkyy: 0:00  STOP	3. vaihe	4. vaihe
				
Valitse uunitoiminto ja aseta lämpötila.	Paina toistuvasti: 		Kypsennusaika on asetettu.	Paina: OK:
 Ajastin käynnistyy välittömästi.				



# KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET

Asetukset: Ajastin							
1. vaihe	2. vaihe		3. vaihe	4. vaihe		5. vaihe	6. vaihe
		Näytösä näkyy kellonaika 			Näytösä näkyy: --:--  PY-SÄYTÄ		
Valitse uunitoiminto.	Paina toistuvasti: 	KÄYNNISTÄ	Aseta käynnistysaika.	Paina: OK:		Aseta pysäytysaika.	Paina: OK:
 Ajastin aloittaa ajanlaskennan asetettuna käynnistysaikana.							

## 8. KÄYTTÖOHJEET: LISÄVARUSTEET


### 8.1 Lisävarusteiden asennus

Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet estävät myös kallistumisen. Ritilän yläreuna estää keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.

<p><b>Paistoritilä:</b> Paina ritilä liukukiskojen väliin kannattimeen.</p>	
<p><b>Leivinpelti /Syvä pannu:</b> Työnnä pelti haluamasi ohjauskiskojen väliin.</p>	

## Paistoritilä, Leivinpelti /Syvä pannu:

Paina leivinpelti kannatinkiskon ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.



## 8.2 Paistolämpömittari

Paistolämpömittari – mittaa ruoan sisälämpötilan.

Asetettavia lämpötiloja on kaksi:

°C  
Uunin lämpötila.

  
Sisälämpötila.

Näin saavutat parhaan kypsennystuloksen





Ainesosien pitäisi olla huoneenlämpöisiä.

Älä käytä nestemäisten ruokien suhteen.

Mittari on jätettävä ruokaan kypsennyksen ajaksi.




## Käyttöohje: Paistolämpömittari

<b>1. vaihe</b>	Kytke uuni päälle.
<b>2. vaihe</b>	Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa uunin lämpötila.
<b>3. vaihe</b>	Lisää: Paistolämpömittari:
<b>Liha-, lintu- ja kalaruoka</b>	<b>Vuokaruoka</b>
Aseta Paistolämpömittari kärki lihan tai kalan keskelle paksumpaan kohtaan, jos mahdollista. Varmista, että vähintään 3/4 Paistolämpömittari on ruoan sisällä.	Aseta Paistolämpömittari kärki tarkalleen vuokaruonan keskelle. Paistolämpömittari tulee asettaa vakaasti paikalleen yhteen kohtaan kypsennyksen ajaksi. Käytä sen vakauttamiseen kiinteää ruoka-ainesta. Käytä paistoastian reunaa tukemaan Paistolämpömittari silikonista valmistettua kädensijaa. Paistolämpömittari -kärki ei saa koskettaa paistoastian pohjaa.


	
<p><b>4. vaihe</b></p>	<p>Liitä Paistolämpömittari laitteen etukehyksessä olevaan pistorasiaan. Senhetkinen lämpötila näkyy näytössä: Paistolämpömittari:</p>
<p><b>5. vaihe</b></p>	<p> - aseta paistolämpömittarin lämpötila painamalla.</p>
<p><b>6. vaihe</b></p>	<p>OK – paina vahvistaaksesi. Kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Voit halutessasi lopettaa kypsennyksen tai jatkaa sitä ruoan oikean kypsyytason varmistamiseksi.</p>
<p><b>7. vaihe</b></p>	<p>Irrota Paistolämpömittari pistoke pistorasiasta ja poista ruoka uunista.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>VAROITUS!</b> Palovammojen vaara on olemassa, sillä Paistolämpömittari kuumentuu erittäin kuumaksi. Ole varovainen pistokkeen irrottamisen ja mittarin poistamisen aikana.</p> </div>

## 9. LISÄTOIMINNOT

### 9.1 Lukko



<p><b>Tämä toiminto estää kuumennustoiminnon tahattoman muuttamisen.</b></p>		
<p>Kytke se päälle uunin ollessa toiminnassa – valittu ruoanlaitto jatkuu ja ohjauspaneeli on lukittu. Kytke se päälle uunin ollessa pois päältä – uunia ei voi nyt kytkeä päälle, ohjauspaneeli on lukittu.</p>		
	<p>Kytke toiminto päälle painamalla painiketta . Äänimerkki kuuluu.</p>	<p> OK – paina ja pidä painettuna kytkeäksesi sen pois päältä.</p>

Tämä toiminto estää kuumennustoiminnon tahattoman muuttamisen.

① 3 x  – vilkkuu, kun lukko kytketään päälle.

## 9.2 Automaattinen virrankatkaisu

Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä eikä asetuksiin tehdä muutoksia.

 (°C)	 (tunti)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 – enintään	3


Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo, Paistolämpömittari, Ajastin.

## 9.3 Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.

## 9.4 Mekaanin luukun lukko

Luukun lukitus on auki uunin ostaessasi.



<p><b>⚠ HUOMIO!</b>          Älä siirrä luukun lukkoa pystysuunnassa.          Älä työnnä luukun lukkoa uunin luukkua sulkiessasi.</p>	
--	--

## 9.5 Käyttöohje: Mekaanin luukun lukko

<p><b>1. vaihe</b></p>	<p>Lukitse lukku vetämällä luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.</p>
<p><b>2. vaihe</b></p>	<p>Avaa luukku painamalla luukun lukitus takaisin paneeliin.</p>




### Lukitun luukun avaaminen

<p>Luukku voidaan avata, kun luukun lukitus on päällä.</p>	
<p><b>1. vaihe</b></p>	<p>Paina luukun lukitusta kevyesti ja avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.</p>
<p>Varmista luukkua sulkiessasi, että luukun lukitus pysyy kiinni.</p>	

## 10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA





### 10.1 Kosteaa kiertoilmaa

Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Käytä kolmatta kannatintasoa.

	 (°C)	 (min)
Pastagratiini	200 - 220	45 - 55
Perunapaistos	180 - 200	70 - 85
Moussaka	170 - 190	70 - 95
Lasagne	180 - 200	75 - 90
Cannelloni	180 - 200	70 - 85
Leipävanukas	190 - 200	55 - 70
Riisivanukas	170 - 190	45 - 60
Omenakakku vatkatusta taikinasta (pyöreä kakkuvuoka)	160 - 170	70 - 80
Vaalea leipä	190 - 200	55 - 70

### 10.2 Kosteaa kiertoilmaa - suositellut varusteet

Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin verrattuna.







			
<b>Pizzapannu</b>	<b>Uunivuoka</b>	<b>Annosvuokat</b>	<b>Tortturuoka</b>
Tumma, heijastamaton halkaisija 28 cm	Tumma, heijastamaton halkaisija 26 cm	Keraaminen halkaisija 8 cm, korkeus 5 cm	Tumma, heijastamaton halkaisija 28 cm









## 10.3 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot

### Tietoja testilaitokselle

Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350, IEC 60350.

 <b>PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuossa paistetut leivonnaiset</b>				
		 (°C)	 (min)	
Rasvaton sokerikakku	Kiertoilma	140 - 150	35 - 50	2
Rasvaton sokerikakku	Ylä + alalämpö	160	35 - 50	2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm	Kiertoilma	160	60 - 90	2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm	Ylä + alalämpö	180	70 - 90	1

 <b>PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleiväät</b>				
 <b>Käytä kolmatta kannatintasoa.</b>				
		 (°C)	 (min)	
Murokeksit / Pasteijat	Kiertoilma	140	25 - 40	
Murokeksit / Pasteijat, esikuumenna tyhjä uuni	Ylä + alalämpö	160	20 - 30	
Pienet kakut (20 kpl/leivinpelti), esikuumenna tyhjä uuni	Kiertoilma	150	20 - 35	
Pienet kakut (20 kpl/leivinpelti), esikuumenna tyhjä uuni	Ylä + alalämpö	170	20 - 30	

# HOITO JA PUHDISTUS



## PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät

		 (°C)	 (min)	
Murokeksit / Pasteijat	Kiertoilma	140	25 - 45	1 / 4
Pienet kakut (20 kpl/ leivinpelti), esikuumenna tyhjä uuni	Kiertoilma	150	23 - 40	1 / 4
Rasvaton sokerikakku	Kiertoilma	160	35 - 50	1 / 4



## GRILLI



Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.



Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.

		 (min)	
Paahtoleipä	Grilli	1 - 3	5
Naudanlihapihvi, käännä kyp- sennyksen puolivälissä	Grilli	24 - 30	4




## 11. HOITO JA PUHDISTUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

 <p><b>Puhdistusai- neet</b></p>	<p>Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.</p>
	<p>Käytä puhdistusainetta metallipintojen puhdistamiseen.</p>
	<p>Poista tahrat miedolla pesuaineella.</p>
 <p><b>Jokapäiväi- nen käyttö</b></p>	<p>Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon.</p>
	<p>Älä jätä ruokia uuniin 20 minuuttia pitemmäksi ajaksi. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.</p>
 <p><b>Lisävarusteet</b></p>	<p>Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja mietoja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.</p>
	<p>Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.</p>

## 11.2 Puhdistaminen: Lokeron reliefi



Poista kalkkijäämät puhdistamalla sisätilan reliefi höyrytoiminnon käyttämisen jälkeen.

1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
<p>Kaada 250 ml valkoviinietikkaa lokeroon. Käytä enintään 6 % viinietikkaa ilman lisäaineita.</p>	<p>Anna viinietikan liuottaa kalkkijäämiä ympäröivässä lämpötilassa 30 minuutin ajan.</p>	<p>Puhdista uunitila pehmeällä liinalla.</p>
<p>Toimintoa varten: SteamBake puhdista uuni aina 5–10 käyttökerran jälkeen.</p>		

## 11.3 Irrottaminen: Kannattimet

Poista kannattimet uunin puhdistamiseksi.

# HOITO JA PUHDISTUS

<b>1. vaihe</b>	Kytke uuni pois toiminnasta ja odota, että se jäähtyy.	
<b>2. vaihe</b>	Vedä uunipeltien kannattimen etuosa irti sivuseinästä.	
<b>3. vaihe</b>	Vedä kannattimen takaosa irti seinästä ja poista se.	
<b>4. vaihe</b>	Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.	

## 11.4 Käyttöohje: Pyrolyttinen puhdistus

Puhdista uuni käyttäen Pyrolyttinen puhdistus.



### VAROITUS!

On olemassa palovammojen vaara.



### HUOMIO!



Jos samaan kaappiin on asennettu muita laitteita, älä käytä niitä samaan aikaan tämän toiminnon kanssa. Se voi vahingoittaa uunia.

### Ennen Pyrolyttinen puhdistus:

kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähtyy.	poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien hyllykannattimet uunista	Puhdista uunin pohja ja sisempi luukun lasi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella ja käyttämällä pehmeää puhdistusliinaa.
---	--	---


### Pyrolyttinen puhdistus

<b>1. vaihe</b>	Siirry valikkoon: Puhdistus $\frac{m}{l}$ .	
<b>Vaihtoehto</b>		<b>Kesto</b>
C1 - Kevyt puhdistus		1 h
C2 - Normaali puhdistus		1 h 30 min

Pyrolyyttinen puhdistus	
C3 - Perusteellinen puhdistus	3 h
<b>2. vaihe</b>	OK – paina puhdistustoiminnon valitsemiseksi.
<b>3. vaihe</b>	OK – paina puhdistuksen käynnistämiseksi.
<b>4. vaihe</b>	Suoritettuasi puhdistuksen käännä uunitoimintojen nappivalitsin Off (pois päältä) -asentoon.
 Uunin valo on kytketty pois päältä puhdistuksen aikana.	
Kun ruoan lämpötila on saavuttanut asetetun lämpötilan, luukku lukittuu. Kunnes luukku kukittuu, näytöllä näkyy:  .	

Puhdistuksen päätyttyä:		
Kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähtyy.	Puhdista uunitila pehmeällä liinalla.	Poista jäämät uunin pohjasta.

## 11.5 Muistutus puhdistamisesta

Uuni muistuttaa sinua aina, kun pyrolyyttinen puhdistus on suoritettava.	
 vilkkuu näytöllä 5 sekuntia jokaisen ruoanlaittokerran jälkeen.	Kytke muistutus pois päältä syöttämällä Valikko ja valitsemalla Asetukset, Muistutus puhdistamisesta.

## 11.6 Irrottaminen ja asentaminen: Luukku

Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lasipaneelien lukumäärä vaihtelee eri malleissa.



### **VAROITUS!**




Luukku on painava.



### **HUOMIO!**

Käsittele lasia varoen, tämä koskee erityisesti etupaneelin reunoja. Lasi voi rikkoontua.

# HOITO JA PUHDISTUS

<b>1. vaihe</b>	Avaa luukku kokonaan.	
<b>2. vaihe</b>	Paina ja nosta saranoissa olevat lukitusvivut (A).	
<b>3. vaihe</b>	Sulje uunin luukku ensimmäiseen avausasentoon (likimäärin 70° kulma). Tartu luukkuun kummaltakin puolelta ja vedä se irti uunista ylöspäin suuntautuvassa kulmassa. Aseta luukku sen ulkopinta alaspäin vakaalle pinnalle levitetyn liinan päälle.	
<b>4. vaihe</b>	Pidä kiinni luukun reunalistasta (B) molemmin puolin luukun yläreunaa ja työnnä sisäänpäin vapauttaaksesi pinnetiivisteet.	
<b>5. vaihe</b>	Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin.	
<b>6. vaihe</b>	Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä ne yksi kerrallaan ulos sivulla olevista kiskoista.	
<b>7. vaihe</b>	Puhdista lasipaneeli vedellä ja saippualla. Kuivaa lasipaneeli huolellisesti. Lasilevyjä ei saa pestä astianpesukoneessa.	
<b>8. vaihe</b>	Suorita edellä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä puhdistamisen jälkeen.	
<b>9. vaihe</b>	Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten suurempi ja lopuksi luukku. Varmista, että lasit on asetettu oikeaan asentoon. Muutoin luukun pinta voi ylikuumentua.	

## 11.7 Vaihtaminen: Lamppu




### **VAROITUS!**

Sähköiskun vaara.  
Lamppu voi olla kuuma.


## Ennen lampun vaihtamista:

1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe
Kytke uuni pois päältä. Odota, kunnes uuni on jäähtynyt.	Irrota uunin pistoke pistorasiasta.	Peitä uunin pohja kankaalla.

## Ylälamppu

1. vaihe	Irrota suojalasi kiertämällä sitä.	
2. vaihe	Puhdista suojalasi.	
3. vaihe	Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.	
4. vaihe	Kiinnitä suojalasi paikalleen.	

## Sivulamppu

1. vaihe	Poista vasen kannatin päästäksesi lamppuun.	
2. vaihe	Irrota suojalasi kapealla ja tylpällä esineellä (esim. teelusikalla).	
3. vaihe	Puhdista suojalasi.	
4. vaihe	Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.	
5. vaihe	Kiinnitä suojalasi paikalleen.	
6. vaihe	Asenna vasen kannatin.	

## 12. VIANMÄÄRITYS





### VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 12.1 Käyttöhäiriöt...

Mikäli laitteessa ilmenevää ongelmaa ei ole kuvattu tässä taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 <b>Uuni ei käynnisty tai ei kuumene</b>	
Ongelma	Tarkista, jos...
Uuni ei kytkeydy päälle eikä sitä voi käyttää.	Uuni on yhdistetty asianmukaisesti sähköverkkoon.
Uuni ei kuumene.	Automaattinen virrankatkaisu on pois toiminnasta.
Uuni ei kuumene.	Uunin luukku on suljettu.
Uuni ei kuumene.	Sulake ei ole palanut.
Uuni ei kuumene.	Lapsilukko on kytketty pois toiminnasta.

 <b>Komponentit</b>	
Ongelma	Tarkista, jos...
Lamppu on kytketty pois päältä.	Kosteaa kiertoilmaa – on kytketty päälle.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on palanut.
Paistolämpömittari ei toimi.	Paistolämpömittari -osan pistoke on liitetty asianmukaisesti pistokkeeseen.

 <b>Virhekoodit</b>	
Näytössä näkyy...	Tarkista, jos...
Err C2	Osan Paistolämpömittari pistoke on irrotettu pistorasiasta.
Err C3	Uunin luukku on suljettu tai luukun lukko ei ole vaurioitunut.



**Virhekoodit**

Err F102	Uunin luukku on suljettu.
Err F102	Luukun lukko ei ole vaurioitunut.
00:00	On tapahtunut virtakatko. Aseta kellonaika.
<p>Jos näytössä näkyy jokin muu kuin tässä taulukossa kuvattu virhekoodi, kytke asuinrakennuksen sulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä sitten uuni uudelleen. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.</p>	

**Puhdistus**

Ongelma	Tarkista, jos...
Vettä vuotaa uunin lokerosta.	Lokerossa on liikaa vettä.

**12.2 Huoltotiedot**

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun. Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.

Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:	
Malli (MOD.)	.....
Tuotenumero (PNC)	.....
Sarjanumero (S.N.)	.....

**13. ENERGIATEHOKKUUS****13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake\***

Tavarantoimittajan nimi	Electrolux
-------------------------	------------

# ENERGIATEHOKKUUS

Mallin tunnus	COP826V 944032020 COP826X 944032019 OOP825NZ 944032025	
Energialuokka	81,2	
Energiatehokkuusluokka	A+	
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toiminnossa	1,09 kWh/ohjelma	
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa	0,69 kWh/ohjelma	
Pesien lukumäärä	1	
Lämpölähde	Sähkö	
Tilavuus	71 l	
Uunityyppi	Kalusteeseen asennettava uuni	
Massa	COP826V	35.5 kg
	COP826X	35.5 kg
	OOP825NZ	35.5 kg

\* Euroopan unionissa EU-määräyksiensä 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.  
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B mukaisesti.  
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.

## 13.2 Energiansäästö



Uunissa on toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa päivittäisessä ruoanlaitossa.

Varmista, että uunin luukku on kiinni uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkuja liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.

Käytä metallisia keittoastioita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin. Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

## Puhallintoiminnon käyttäminen ruoanlaiton yhteydessä

Jos mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella energian säästämiseksi.

## Jäännöslämpö

Puhaltimen ja lampun toiminta jatkuu. Kun sammutat uunin, näytössä näkyy jälkilämpö.

Lämmön avulla voit pitää ruoka-aineisia lämpimänä.

Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötilaa vähintään 3–10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä. Jälkilämpö uunissa jatkaa ruoka-aineksien kypsentämistä.

Lämmitä muita ruokalajeja jälkilämpöä käyttäen.

## Ruoan lämpimänä pitoon

Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus, niin voit hyödyntää jälkilämmön ja säilyttää aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkivalo tai lämpötila syttyy näyttöön.

## Kypsentäminen lampun ollessa sammutettuna

Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.


## Kosteaa kiertoilma




Tämä toiminto säästää energiaa ruoanlaiton aikana.







Kun tämä toiminto on käytössä, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Voit sytyttää lampun uudelleen, mutta tällöin energiasäästö on pienempi.

## 14. VALIKKORAKENNE

### 14.1 Valikko

	≡ – valitse, jotta voit siirtyä kohteeseen Valikko.
---	---



Valikko rakenne		
Avustava ruoanvalmistus 	Puhdistus 	Asetukset 

1. vaihe	2. vaihe	3. vaihe	4. vaihe	5. vaihe
 ≡ 	 OK	 01 - 015	 OK	
Valitse Valikko, Asetukset.	Vahvasta asetus.	Valitse asetus.	Vahvasta asetus.	Säädä arvoa ja paina OK.

# VALIKKORAKENNE

Asetukset					
O1	Kellonaika	Muuta	O2	Näytön kirkkaus	1 - 5
O3	Painikeäänet	1 – Ääni-merkki 2 – Painikeäänet 3 – Ääni pois päältä	O4	Äänenvoimakkuus	1 - 4
O5	Paistolämpömittari Toimenpide	1 – Hälytys ja pysäytys 2 – Hälytys	O6	Ajastin	Päälle/Pois päältä
O7	Uunivalo	Päälle/Pois päältä	O8	Pikakuumennus	Päälle/Pois päältä
O9	Muistutus puhdistamisesta	Päälle/Pois päältä	O10	Wi-Fi-yhteys	Päälle/Pois päältä
O11	Automaattinen kauko-ohjaus	Päälle/Pois päältä	O12	Unohda verkko	Kyllä / Ei
O13	Demo-toiminto	Aktivointikoodi: 2468	O14	Ohjelmistoversio	Tarkista
O15	Palauta tehdasasetukset	Kyllä / Ei			

## 15. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrer produktet for å få bedre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



For flere oppskrifter, tips, feilsøking last ned **My Electrolux Kitchen** appen.




## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon


 Generell informasjon og tips


 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

## INNHold

<b>1. SIKKERHETSINFORMASJON.....</b>	<b>127</b>	<b>2.8 Kasting.....</b>	<b>132</b>
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker.....	127	<b>3. PRODUKTBESKRIVELSE.....</b>	<b>132</b>
1.2 Generell sikkerhet.....	128	3.1 Generell oversikt.....	133
<b>2. SIKKERHETSANVISNINGER.....</b>	<b>129</b>	3.2 Tilbehør.....	133
2.1 Montering.....	129	<b>4. SLIK SLÅR DU OVNEPÅ OG AV.....</b>	<b>134</b>
2.2 Elektrisk tilkobling.....	130	4.1 Skjult lås.....	134
2.3 Bruk.....	130	4.2 Betjeningspanel.....	134
2.4 Stell og rengjøring.....	131	<b>5. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....</b>	<b>136</b>
2.5 Pyrolytisk rengjøring.....	131	5.1 Første gangs rengjøring.....	136
2.6 Innvendig lys.....	132	5.2 Første gangs forvarming.....	136
2.7 Service.....	132		

5.3 Trådløs tilkobling 	136
5.4 Programvarelisenser	137
<b>6. DAGLIG BRUK</b>	<b>137</b>
6.1	
Slik stiller du inn: Varmefunksjoner	138
6.2 Varmefunksjoner	138
6.3 Merknader om: Baking med fukt	140
6.4 Slik stiller du inn:	
Assistert matlaging	140
6.5 Assistert matlaging med oppskrifter	141
<b>7. KLOKKEFUNKSJONER</b>	<b>146</b>
7.1 Klokkefunksjonene	146
7.2	
Slik stiller du inn: Klokkefunksjonene	146
<b>8. BRUK: PRAKTISK TILBEHØR</b>	<b>147</b>
8.1 Innsetting av tilbehør	148
8.2 Steketermometer	148
<b>9. TILLEGGSFUNKSJONER</b>	<b>150</b>
9.1 Sperre	150
9.2 Automatisk utkopling	150
9.3 Kjølevifte	151
9.4 Mekanisk dørlås	151
9.5 Slik bruker du: Mekanisk dørlås	151
<b>10. RÅD OG TIPS</b>	<b>152</b>
10.1 Baking med fukt	152
10.2 Baking med fukt – anbefalt tilbehør	153
10.3 Tilberedningstabeller for testinstitutter	153
<b>11. STELL OG RENGJØRING</b>	<b>155</b>
11.1 Merknader om rengjøring	156
11.2 Slik rengjør du: Gravert ovnsrom	156
11.3 Slik fjerner du: Hyllestøtter	156
11.4 Bruk: Pyrolytisk rengjøring	157
11.5 Husk Å Rengjøre !	158
11.6	
Slik fjerner du og installerer: Dør	158
11.7 Slik bytter du: Ovnslampe	159
<b>12. FEILSØKING</b>	<b>160</b>
12.1 Hva må gjøres, hvis	161
12.2 Servicedata	162
<b>13. ENERGIEFFEKTIV</b>	<b>162</b>
13.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*	162
13.2 Energisparing	163
<b>14. MENYSTRUKTUR</b>	<b>164</b>
14.1 Meny	164



## 1. ⚠️ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet og mobilenheter med My Electrolux Kitchen.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

- **ADVARSEL:** Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det er i bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler blir varme under bruk.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

## 1.2 Generell sikkerhet

- Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kablet.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- **ADVARSEL:** Sørg for at apparatet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- **ADVARSEL:** Apparatet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
- Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som anbefales for dette apparatet.
- For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigen.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.



- Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering



#### ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Før du monterer produktet, sjekk at ovnsdøren åpner uten hindring.
- Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med elektrisk strømforsyning.
- Innbyggingsenheten må møte kravene til stabilitet i DIN 68930.

Minstehøyde for skap (minstehøyde for skap under benkeplate)	578 (600) mm
Skapbredde	560 mm
Skapdybde	550 (550) mm
Høyden av fronten av apparatet	594 mm
Høyden av baksiden av apparatet	576 mm
Bredden av fronten av apparatet	595 mm
Bredden av baksiden av apparatet	559 mm
Dybden av apparatet	567 mm
Apparatets innebygde dybde	546 mm
Dybde med døren åpen	1027 mm
Minsteåpning for ventilasjon. Åpning er plassert på nedre bakside	560 x 20 mm

# SIKKERHETSANVISNINGER

---

Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i høyre hjørne på baksiden	1500 mm
Monteringsskruer	4 x 25 mm

## 2.2 Elektrisk tilkobling



### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Strømkablene må ikke berøre eller komme nær apparatets dør eller sprekken under apparatet, spesielt ikke når den er i bruk eller når døren er varm.
- Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Hvis stikkontakten er løs skal du ikke sette i støpselet.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble apparatet fra strømmettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Lukk døren til apparatet helt før du setter støpselet i stikkontakten.
- Apparatet leveres med støpsel og strømledning.

## 2.3 Bruk



### ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Dette apparatet er kun for husholdningsbruk (innendørs).
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av apparatet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren til apparatet når apparatet er i bruk. Varmluft kan slippe ut.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Bruk ikke apparatet som arbeids- eller oppbevaringsflate.

- Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser med alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
- Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med apparatet når du åpner døren.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke del Wi-Fi-passordet ditt.



## **ADVARSEL!**

Fare for skade på produktet.

- For å forhindre skade på emaljen:
  - ikke plasser ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte i bunnen av apparatet.
  - ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i apparatet.
  - ikke tøm vann direkte inn i det varme apparatet.
  - ikke oppbevar fuktig servise eller mat i apparatet når tilberedningen er ferdig.
  - vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Misfarge på apparatets emalje eller rustfritt stål har ingen innvirkning på funksjonen.
- Bruk en grill-/stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft gir permanente flekker.
- Dette apparatet skal kun brukes til matlaging. Den må ikke brukes til andre formål, for eksempel oppvarming av rom.
- Ha alltid ovnsdøren lukket når stekeovnsdøren er lukket.
- Hvis produktet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på apparatet, boligen eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt etter bruk.

## 2.4 Stell og rengjøring



## **ADVARSEL!**

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Påse at produktet er kaldt. Det er fare for at glasspanelene kan knuses.
- Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
- Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!
- Rengjør apparatet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

## 2.5 Pyrolytisk rengjøring



## **ADVARSEL!**

Fare for skade / Brann / Kjemiske utslipp (damp) i pyrolytisk modus.

- Før du utfører en "pyrolytisk selvrensing"-funksjon eller "første gangs bruk"-funksjon må du fjerne følgende fra ovnsrommet:
  - eventuelle overflødige matrester, olje eller fettsøl-/avleiringer.
  - alle objekter som kan fjernes (inkludert hyller, sideskinner osv. som ble levert med apparatet) og særlig gryter, panner, brett, redskaper osv. med non-stick-belegg.
- Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring nøye.

# PRODUKTBESKRIVELSE

---

- Hold barn borte fra apparatet mens pyrolytisk rengjøring er i gang. Apparatet blir svært varmt og varm luft slippes ut av kjøleventilene i fronten.
- Pyrolytisk rengjøring er en operasjon med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer, derfor anbefales forbrukere på det sterkeste å:
  - sørge for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.
  - sørge for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum temperaturdrift.
- I motsetning til mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for potensiell røyk som frigis under rengjøringen av pyrolytiske ovner.
  - Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte fra apparatet under og etter hver pyrolytiske rengjøring, og bruk først maksimal temperatur i et godt ventilert område.
- Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner, når det pyrolytiske selvrensingsprogrammet brukes.
- Non-stick-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske ovner, og kan også være en kilde for et lavt nivå skadelige gasser.
- Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner / matrester, er ikke skadelig for mennesker, inkludert barn, eller personer med medisinske tilstander.

## 2.6 Innvendig lys



### **ADVARSEL!**

Fare for elektrisk støt.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Bruk kun lyspærer med tilsvarende spesifikasjoner.

## 2.7 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

## 2.8 Kasting




### **ADVARSEL!**

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn, eller kjæledyr kan bli innestengt i apparatet.

## 3. PRODUKTBEKRIVELSE

### 3.1 Generell oversikt




- 1** Betjeningspanel
- 2** Bryter for ovnsfunksjoner
- 3** Display
- 4** Betjeningsbryter
- 5** Kontakt til steketermometer
- 6** Varmeelement
- 7** Lys
- 8** Vifte
- 9** Uttakbare brettstiger
- 10** Gravert ovnsrom
- 11** Hyllnivåer

### 3.2 Tilbehør

#### Rist


For kokekar, kakeformer, steker.



# SLIK SLÅR DU OVNEEN PÅ OG AV


## Stekebrett

For kaker og kjeks.




## Grill-/stekepanne

For å bake eller steke eller for å samle opp fett.




## Proffbrett

For rundstykker, saltstenger og småkaker. Egnet for dampfunksjoner. Misfarging av overflaten har ingen effekt på funksjonaliteten.



## Steketermometer

Måler temperaturen i maten.









## 4. SLIK SLÅR DU OVNEEN PÅ OG AV

### 4.1 Skjult lås




For å bruke produktet, trykker du på bryteren. Bryteren kommer ut.












### 4.2 Betjeningspanel


Sensorfelt for betjeningspanel					Trykk på	Drei bryteren
 Timer	 Hurtigoppvarming	 Lys	 Steketermometer	OK		

# SLIK SLÅR DU OVNEN PÅ OG AV



Sensorfelt for betjeningspanel	Trykk på	Drei bryteren
Velg en ovnsfunksjon for å slå på ovnen.		
Vri bryteren for ovnsfunksjonen til av-posisjonen for å slå av ovnen.		

	Når bryteren for ovnsfunksjonene er av, går displayet til standby.
	Når du lager mat viser displayet den angitte temperaturen, tid på dagen og andre tilgjengelige tilvalg.
	Displayet med maks antall funksjoner er valgt.

Displayindikatorer				
 Sperre	 Assistert matlagning	 Rengjøring	 Oppsett	 Hurtigoppvarming
<b>Timer-indikatorer:</b>				
<b>Wi-Fi-indikator</b> – blinker når ovnen kan kobles til Wi-Fi.			<b>Fjernstyring-indikator</b> – ovnen kan fjernstyres.	
 Wi-Fi-tilkoblingen er slått på.			 Fjernstyring er slått på.	

<b>Fremdriftslinje</b> – for temperatur eller tid.	
--	---

# FØR FØRSTE GANGS BRUK

Indikator for matlaging med damp	
Steketermometer indikator	





## 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK







### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Første gangs rengjøring

Rengjør tom stekeovn og angi tiden før første gangs bruk:			
			 <b>00:00</b> Still inn tiden. Trykk på OK.

### 5.2 Første gangs forvarming


 Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.	
<b>Steg 1</b>	Ta ut alt tilbehør og avtakbare brettstiger fra ovnen.
<b>Steg 2</b>	Velg maksimumstemperaturen for funksjonen:  . La ovnen stå på i 1 time.
<b>Steg 3</b>	Velg maksimumstemperaturen for funksjonen:  . La ovnen stå på i 15 minutter.
 Ovnen kan avgi lukt og røyk under forvarming. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.	

### 5.3 Trådløs tilkobling

For å koble til ovnen trenger du:

- Trådløst nettverk med internettilkobling.
- Mobilenhet koblet til det trådløse nettverket.



<b>Steg 1</b>	Last ned mobilappen My Electrolux Kitchen og følg instruksjonene for de neste stegene.
<b>Steg 2</b>	Drei bryteren for å velge:  .

Frekvens	2,4 GHz WLAN	5 GHz WLAN
	2400–2483,5 MHz	5150–5350 MHz 5470–5725 MHz
Protokoll	IEEE 802.11 b DSSS, 802.11 g/n OFDM	IEEE 802.11 a/n OFDM
Maks effekt	EIRP < 20 dBm (100 mW)	EIRP < 23 dBm (200 mW)
Wi-Fi-modul	NIU5-50	

Bluetooth-frekvens	2400–2483,5 Mhz
Protokoll	LE: DSSS
Maks effekt	EIRP < 4 dBm (2.5 mW)

EU-medlemstater som dekkes av bestemmelsen i direktiv 2014/53/EU: Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige, Norge, Sveits, Storbritannia, Tyrkia.



## 5.4 Programvarelisenser




<p>Programvaren i dette produktet inneholder komponenter som er basert på programvarer fra gratis og åpne kilder. Electrolux erkjenner tydelig bidrag fra åpne programvare og robotsamfunn til utviklingsprosjektet.</p>
<p>Gå frem på følgende måte for å få tilgang til kildekoden til disse programvarene fra gratis og åpne komponenter med lisensvilkår som krever publisering, og for å se hele informasjonen om opphavsrett og gjeldende lisensvilkår, gå til: <a href="http://electrolux.opensoftwarerepository.com">http://electrolux.opensoftwarerepository.com</a> (mappe NIU5).</p>

## 6. DAGLIG BRUK

 <p><b>ADVARSEL!</b> Se etter i Sikkerhetskapitlene.</p>
--

## 6.1 Slik stiller du inn: Varmefunksjoner










Start tilberedningen	
<b>Steg 1</b>	<b>Steg 2</b>
	
Still inn en ovnsfunksjon.	Still inn temperaturen.



Matlaging med damp			
Kontroller at ovnen er kald.			
Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
			Forvarm den tomme ovnen i 10 min. for å danne fuktighet. Legg maten i ovnen.
Fyll hulrommet med vann fra springen.	Angi ovnsfunksjonen med damp.	Still inn temperaturen.	
ⓘ Hulrommet har maksimal kapasitet på 250 ml. Fyll ikke hulrommet på nytt under matlaging eller når ovnen er varm.			

Når dampkokingen avslutter:		
Steg 1	Steg 2	Steg 3
Vri bryteren for ovnsfunksjonene til av-posisjonen for å slå av ovnen.	Åpne døren forsiktig. Frigitt fuktighet kan forårsake brannskader.	Kontroller at ovnen er kald. Fjern gjenværende vann fra ovnsrommet.

## 6.2 Varmefunksjoner

## Standard ovnsfunksjoner

Ovnsfunksjon	Anvendelse
 <p><b>Ekte Varmluft</b></p>	Slik baker du på opptil tre hyllnivåer samtidig og tørker mat. Angi temperaturen 20–40 °C lavere enn Over- og undervarme.
 <p><b>Over- og undervarme</b></p>	For å bake og steke på én brett plassering.
 <p><b>SteamBake</b></p>	For å tilføre fuktighet under tilberedningen. For å få riktig farge og sprø skorpe under baking. For å gjenoppvarme mat med saftigere resultater. Hermetisering av frukt eller grønnsaker.
 <p><b>Pizzafunksjon</b></p>	Slik steker du pizza. For å oppnå en mer intens brunning og sprø bunn.
 <p><b>Undervarme</b></p>	For å hermetisere mat og bake kaker med sprø bunn.
 <p><b>Frossen mat</b></p>	For å gjøre halvfabrikata og hurtigmat (f.eks. pommefrites, potetbåter og vårruller) sprøere.
 <p><b>Baking med fukt</b></p>	Denne funksjonen er laget med tanke på å spare energi når man lager mat. Når du bruker denne funksjonen, kan temperaturen i ovnsrommet variere fra den angitte temperaturen. Restvarmen brukes. Varmeeffekten kan reduseres. For mer informasjon, se kapittelet «Daglig bruk», merknader om: Baking med fukt.
 <p><b>Grill</b></p>	Slik griller du tynne matstykker og rister brød.
 <p><b>Gratinerings med vifte</b></p>	For å steke store kjøttstykker eller fjærfe på én brett plassering. For å gratinere og brune.

Ovnfunksjon	Anvendelse
  <b>Meny</b>	For å gå inn i Menyene: Assistert matlaging, Rengjøring, Oppsett.

## 6.3 Merknader om: Baking med fukt

Denne funksjonen blir brukt til å overholde energieffektivitetsklassen og økologiske designkrav i henhold til EU 65/2014 og EU 66/2014. Tester i henhold til EN 60350-1.

Stekeovnsdøren bør være lukket under tilberedning slik at funksjonen ikke forstyrres, og ovnen er i drift med høyest mulig energieffektivitet.




Når du bruker denne funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter 30 sekunder.

For matlaginginstruksjonene, se kapittelet «Råd og tips», Baking med fukt. Se kapittelet «Energieffektivitet» for generelle anbefalinger for energisparing.





## 6.4 Slik stiller du inn: Assistert matlaging

Hver rett i denne undermenyen har en anbefalt funksjon og temperatur. Du kan justere tiden og temperaturen under matlagingen.









For enkelte av rettene kan du også lage mat med:	Tilberedningsgrad:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steketermometer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rå</li> <li>• Medium – rosa</li> <li>• Godt stekt</li> </ul>








Assistert matlaging – bruk den til å tilberede en rett raskt med standardinnstillinger:			
Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
 	 	 <b>1 - 45</b>	 <b>OK</b>
Gå inn i menyene.	Velg Assistert matlaging. Trykk OK.	Velg retten. Trykk på OK.	Sett retten inn i ovnen. Bekreft innstilling.












## 6.5 Assistert matlaging med oppskrifter
























Bildetekst	
	Steketermometer tilgjengelig. Plasser Steketermometer i den tykkeste delen av retten. Stekeovnen slår seg av når den innstilte Steketermometer temperatur er nådd.
	Vannmengden til dampfunksjonen.
	Forvarm ovnen før du begynner matlagingen.
	Bretthøyde.

Når funksjonen er ferdig, kontroller at maten er klar.

	Rett	Vekt	Bretthøyde / tilbehør	Tid for steketid
<b>Storfekjøtt</b> 				
P1	Roastbiff, rå	1–1,5 kg; 4–5 cm tykke stykker	  2; stekebrett Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i ovnen.	~ 40 min
P2	Roastbiff, medium			~ 50 min
P3	Roastbiff, godt stekt			~ 60 min
P4	Biff, medium	180–220 g per stykke; 3 cm tykke skiver	   3; stekeform på rist Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i ovnen.	~ 15 min
P5	Oksestek / brasert (ribbe, rund, tykk flanke)	1,5–2 kg	  2; stekeform på rist Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Tilsett væske. Sett inn i ovnen.	~ 120 min

	Rett	Vekt	Brethøyde / tilbehør	Tid for steketid
P6	<b>Roastbiff, rå</b> (langtidsste-king)	1–1,5 kg; 4–5 cm tykke stykker	 <b>2; stekebrett</b> Bruk favorittkrydderet ditt eller bare salt og nykværnet pepper. Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i ovnen.	~ 75 min
P7	<b>Roastbiff, medium</b> (langtidssteking)			~ 85 min
P8	<b>Roastbiff, godt stekt</b> (langtidsste-king)			~ 130 min
P9	<b>Filet, rå</b> (langtidssteking)	0,5–1,5 kg; 5–6 cm tykke stykker	 <b>2; stekebrett</b> Bruk favorittkrydderet ditt eller bare salt og nykværnet pepper. Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i ovnen.	~ 75 min
P10	<b>Filet, middels</b> (langtidsste-king)			~ 90 min
P11	<b>Filet, fullført</b> (langtidsste-king)			~ 120 min
<b>Kalv</b> 				
P12	<b>Kalvestek</b> (f.eks. skulder)	0,8–1,5 kg; 4 cm tykke stykker	 <b>2; stekeform på rist</b> Bruk favorittkrydderet ditt. Tilsett væske. Stek det tildekket.	~ 80 min
<b>Svinekjøtt</b> 				
P13	<b>Svinestek eller skulder</b>	1,5–2 kg	 <b>2; stekeform på rist</b> Snu kjøttet etter halve steketiden.	~ 120 min
P14	<b>Pulled pork LTS</b>	1,5–2 kg	 <b>2; stekebrett</b> Bruk favorittkrydderet ditt. Snu kjøttet etter halve tilberedningstiden for å få en jevn stekefarge.	~ 215 min



	Rett	Vekt	Brethøyde / tilbehør	Tid for steketid
P15	Fersk filet	1–1,5 kg; 5–6 cm tykke stykker	 2; stekeform på rist Bruk favorittkrydderet ditt.	~ 55 min
P16	Spareribs	2–3 kg; bruk rå, 2–3 cm tynn spare-ribs	 3; langpanne Tilsett væske for å dekke bunnen av en form. Snu kjøttet etter halve steketiden.	90 min
<b>Lammekjøtt</b> 				
P17	Lammelår med ben	1,5–2 kg; 7–9 cm tykke stykker	 2; stekeform på stekebrett Tilsett væske. Snu kjøttet etter halve steketiden.	~ 130 min
<b>Fjærkre</b> 				
P18	Hel kylling	1–1,5 kg; fersk	 2;  200 ml; gryterett på stekebrett Bruk favorittkrydderet ditt. Snu kyllingen etter halve tilberedningstiden for å få en jevn stekefarge.	~ 60 min
P19	Halv kylling	0,5–0,8 kg	 3; stekebrett Bruk favorittkrydderet ditt.	~ 40 min
P20	Kyllingbryst	180–200 g per stykke	 2; gryterett på rist Bruk favorittkrydderet ditt. Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne.	~ 25 min
P21	Kyllinglår, ferske	-	 3; stekebrett Hvis du marinerer kyllingbein først, angi lavere temperatur og kok dem lenger.	~ 30 min
P22	Hel and	2–3 kg	 2; stekeform på rist Bruk favorittkrydderet ditt. Legg kjøttet på stekebrett. Snu anden etter halve steketiden.	~ 100 min

	Rett	Vekt	Brethøyde / tilbehør	Tid for steketid
P23	Hel gås	4–5 kg	  2; <b>langpanne</b> Bruk favorittkrydderet ditt. Legg kjøttet på stekebrettet. Snu gåsen etter halve steketiden.	~ 110 min
<b>Andre</b> 				
P24	Kjøttpudding	1 kg	  2; <b>rist</b> Bruk favorittkrydderet ditt.	~ 60 min
 <b>Fisk</b>				
P25	Hel fisk, grillet	0,5–1 kg per fisk	  2; <b>stekebrett</b> Fyll fisken med smør og bruk favorittkrydder og urter.	~ 30 min
P26	Fiskefilét	-	  3; gryterett på <b>rist</b> Bruk favorittkrydderet ditt.	20 min
<b>Søtbakst / desserter</b>   				
P27	Ostekake	-	 2; $\emptyset$ 28 cm rund form <b>rist</b>	90 min
P28	Eplekake	-	 2;  100–150 ml; <b>stekebrett</b>	60 min
P29	Epleterte	-	 2; paiform på <b>rist</b>	40 min
P30	Eplekake	-	 2;  100–150 ml; $\emptyset$ 22 cm paiform på <b>rist</b>	60 min
P31	Brownies	2 kg	 3; <b>langpanne</b>	30 min
P32	Sjokolademuffins	-	 2;  100–150 ml; muffinsbrett på <b>rist</b>	30 min
P33	Brødkake	-	 2; loff-form på <b>rist</b>	50 min







	Rett	Vekt	Brethøyde / tilbehør	Tid for steketid
<b>Grønnsaker / tilbehør</b> 🥕🥔🌿				
P34	Bakte poteter	1 kg	☒ 2; <b>stekebrett</b> Legg hele poteter med skinn rett på stekebrettet.	50 min
P35	Båter	1 kg	☒ 3; <b>stekebrett</b> med bakepapir Bruk favorittkrydderet ditt. Skjær potetene i biter.	35 min
P36	Stekt blandede grønnsaker	1–1,5 kg	☒ 3; <b>stekebrett</b> med bakepapir Bruk favorittkrydderet ditt. Del grønnsakene i stykker.	30 min
P37	Croquettes, frossen	0,5 kg	☒ 3; <b>stekebrett</b>	25 min
P38	Pommes frites, frossen	0,75 kg	☒ 3; <b>stekebrett</b>	25 min
<b>Gratenger, brød og pizza</b> 🍷🍕🍞				
P39	Lasagne / nudelgryte	1–1,5 kg	☒ 2; gryterett på rist	45 min
P40	Potetgrateng	1–1,5 kg	☒ 1; gryterett på rist	50 min
P41	Fersk pizza, tynn	-	☒☒ 2; 🍷 100 ml; <b>stekebrett</b> med bakepapir	15 min
P42	Pizza fersk, tykk	-	☒☒ 2; 🍷 100 ml; <b>stekebrett</b> med bakepapir	25 min
P43	Quiche	-	☒ 2; stekeform på rist	45 min
P44	Baguette / Ciabatta / loff	0,8 kg	☒☒ 3; 🍷 150 ml; <b>stekebrett</b> med bakepapir Det trengs mer tid for loff.	30 min

# KLOKKEFUNKSJONER

	Rett	Vekt	Brethøyde / tilbehør	Tid for steketid
P45	Kornet / rugbrød / mørkt brød i brødform	1 kg	 2;  150 ml; stekebrett med bakepapir / rist	45 min







## 7. KLOKKEFUNKSJONER








### 7.1 Klokkefunksjonene











Klokkefunksjon	Anvendelse
	Varselur. Når tidtakeren er ferdig, høres et lydsignal.
	Tilberedningstid. Når tidtakeren er ferdig, hører du et lydsignal og ovnsfunksjonen stopper.
	Utsatt tid. For å utsette starten og/eller slutten på matlagingen.
	Tidsinnstilling. Maksimaltid er 23 t 59 min. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruk av ovnen. For å slå av og på Tidsinnstilling velg: Meny, Oppsett.

### 7.2 Slik stiller du inn: Klokkefunksjonene

Slik angir du: Tid på dagen		
Steg 1	Steg 2	Steg 3
		
For å endre klokkeslett, gå inn i menyen og velg Innstillinger, Klokkeslett.	Still klokken.	Trykk på: OK.

Slik angir du: Varselur			
Steg 1	Displayet viser: 00:00 	Steg 2	Steg 3
			
Trykk på:  .		Angi Varselur	Trykk på: OK.
 Timeren starter nedtellingen med det samme.			

Slik angir du: Tilberedningstid				
Steg 1	Steg 2	Displayet viser: 00:00  STOP	Steg 3	Steg 4
				
Velg en ovnsfunksjon og still inn temperaturen.	Trykk gjentatte ganger:  .		Still inn tilberedningstiden.	Trykk på: OK.
 Timeren starter nedtellingen med det samme.				

Slik angir du: Utsatt tid							
Steg 1	Steg 2	Displayet viser: tid på dagen  START	Steg 3	Steg 4	Displayet viser: ---:  STOPP	Steg 5	Steg 6
							
Velg ovnsfunksjon.	Trykk gjentatte ganger:  .		Angi starttid.	Trykk på: OK.		Angi ferdigtid.	Trykk på: OK.
 Timer startet å telle ned ved innstilt starttid.							


## 8. BRUK: PRAKTISK TILBEHØR

### 8.1 Innsetting av tilbehør


Små fordypninger øverst for å øke sikkerheten. Fordypningene hindrer også de i å tippe. Den høye kanten rundt risten forhindrer at kokekar sklir av risten.

**Rist:**


Sett ristene inn mellom sporene på hyllestøtten .

**Stekebrett /Langpanne:**

Skyv brettet inn i sporene på brettstigene.

**Rist, Stekebrett /Langpanne:**

Skyv brettet inn mellom sporene på brettstigen og risten på sporene over.



### 8.2 Steketermometer

Steketermometer- måler temperaturen i maten.

## To temperaturer må stilles inn:

°C  
Ovnstemperaturen.

  
Kjernetemperaturen.



## Slik får du best tilberedningsresultater:

Ingrediensene bør holde romtemperatur.



Ikke bruk det til flytende retter.

Det må stå i retten under tilberedningen.

## Bruk: Steketermometer







<b>Steg 1</b>	Slå på ovnen.	
<b>Steg 2</b>	Angi varmefunksjon og, om nødvendig, ovnstemperatur.	
<b>Steg 3</b>	Sett inn: Steketermometer.	
<b>Kjøtt, fjærkre og fisk</b>	<b>Gryterett</b>	
<p>Sett spissen på Steketermometer inn i midten av kjøttet eller fisken, helst i den tykkeste delen. Sørg for at minst 3/4 av Steketermometer er inne i retten.</p>	<p>Sett spissen på Steketermometer nøyaktig i midten av gryteretten. Steketermometer bør stå stødig på samme sted under steking. For å oppnå dette kan du bruke en solid ingrediens. Bruk kanten av formen som støtte for silikonhåndtaket på Steketermometer. Tuppen av Steketermometer ikke berører bunnen av formen.</p>	
		
<b>Steg 4</b>	Sett Steketermometer i kontakten på fremsiden av ovnen. Displayet viser den aktuelle temperaturen til: Steketermometer.	

# TILLEGGSFUNKSJONER

<b>Steg 5</b>	 – trykk for å angi kjernetemperaturen til sensoren.
<b>Steg 6</b>	OK – trykk for å bekrefte. Når retten når den angitte temperaturen, hører du et lydsignal. Du kan velge å stoppe eller å fortsette tilberedningen for å sikre at maten er godt stekt.
<b>Steg 7</b>	Fjern Steketermometer pluggen fra kontakten og ta retten ut av ovnen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ADVARSEL!</b> Siden Steketermometer blir svært varm er det en risiko for brannskader. Vær forsiktig når du trekker ut pluggen på sensoren og fjerner den fra maten.</div>



## 9. TILLEGGSFUNKSJONER

### 9.1 Sperre

<b>Denne funksjonen forhindrer at ovnsfunksjonen endres ved et uhell.</b>		
Slå den på når ovnen er på – den innstilte tilberedningen fortsetter og betjeningspanelet er låst. Slå den på når ovnen er av – ovnen kan ikke slås på og betjeningspanelet er låst.		
 	 OK – trykk og hold for å slå på funksjonen. Det høres et lydsignal.	 OK – trykk og hold inne for å slå den av.
 3 x  – blinker når låsen er slått på.		

### 9.2 Automatisk utkopling

Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen seg av etter en viss tid dersom en varmefunksjon er i bruk og ingen innstillinger endres.

 (°C)	 (t)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5




 (°C)	 (t)
250 – maksimum	3

Automatisk utkobling virker ikke med funksjonene: Lys, Steketermometer, Utsatt tid.

## 9.3 Kjølevifte

Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde ovnens overflater kalde. Hvis du slår av ovnen, kan kjøleviften være aktiv til ovnen er kjølt ned.

## 9.4 Mekanisk dørlås

<p>Dørlåsen er ulåst når du kjøper ovnen.</p>	
<p> <b>FORSIKTIG!</b> Ikke flytt dørlåsen vertikalt. Ikke skyv på dørlåsen når du lukker ovnsdøren.</p>	


## 9.5 Slik bruker du: Mekanisk dørlås

<b>Steg 1</b>	For å låse døren trekker du dørlåsen fremover til den låser seg.
---------------	--

# RÅD OG TIPS

## Steg 2

For å låse opp døren skyver du dørlåsen tilbake inn i panelet.




## Slik åpner du den låste døren

Du kan åpne døren når dørlåsen er låst.

## Steg 1

Skyv litt på dørlåsen og åpne døren ved å trekke i håndtaket.






Når du lukker døren, må du påse at dørlåsen forblir låst.




# 10. RÅD OG TIPS

## 10.1 Baking med fukt

Følg forslagene i tabellen for best mulig resultater. Bruk den tredje brett plasseringen.





	 (°C)	 (min)
Pastagrateg	200 - 220	45 - 55
Potetgrateg	180 - 200	70 - 85



	 (°C)	 (min)
Moussaka	170 - 190	70 - 95
Lasagne	180 - 200	75 - 90
Cannelloni	180 - 200	70 - 85
Brøduppuding	190 - 200	55 - 70
Rispudding	170 - 190	45 - 60
Eplekake av formkakedeig (rund kakeform)	160 - 170	70 - 80
Loff	190 - 200	55 - 70

## 10.2 Baking med fukt – anbefalt tilbehør

Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og beholderen. De har bedre varmeabsorbering enn den lette fargen og de reflekserive rettene.

			
<b>Pizzapanne</b>	<b>Kakeform</b>	<b>Ramekins</b>	<b>Form for karamellpudding</b>
Mørk, ikke-reflekterende 28 cm diameter	Mørk, ikke-reflekterende 26 cm diameter	Keramikk 8 cm diameter, 5 cm høyde	Mørk, ikke-reflekterende 28 cm diameter






## 10.3 Tilberedningstabeller for testinstitutter

### Informasjon for testinstitutter

Tester i henhold til: EN 60350, IEC 60350.



## STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former





		 (°C)	 (min)	
Fettfritt formkake	Ekte Varmluft	140 – 150	35 – 50	2
Fettfritt formkake	Over- og undervarme	160	35 – 50	2
Eplepai, 2 former Ø 20 cm	Ekte Varmluft	160	60 – 90	2
Eplepai, 2 former Ø 20 cm	Over- og undervarme	180	70 – 90	1



## STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks



Bruk det tredje hyllnivået.

		 (°C)	 (min)
Kjeks / Deigstriper	Ekte Varmluft	140	25 – 40
Kjeks / Deigstriper, forvarm den tomme ovnen	Over- og undervarme	160	20 – 30
Småkaker, 20 stk. per stekebrett, forvarm den tomme ovnen	Ekte Varmluft	150	20 – 35
Småkaker, 20 stk. per stekebrett, forvarm den tomme ovnen	Over- og undervarme	170	20 – 30

## STELL OG RENGJØRING



### STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks

		 (°C)	 (min)	
Kjeks / Deigstriper	Ekte Varmluft	140	25 – 45	1 / 4
Småkaker, 20 stk. per stekebrett, forvarm den tomme ovnen	Ekte Varmluft	150	23 – 40	1 / 4
Fettfritt formkake	Ekte Varmluft	160	35 – 50	1 / 4



### GRILL



Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.



Grill med maksimum temperaturinnstilling.

		 (min)	
Smørbrød	Grill	1 – 3	5
Storfestek, snu halvveis	Grill	24–30	4


## 11. STELL OG RENGJØRING





### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 11.1 Merknader om rengjøring

 <b>Rengjøringsmidler</b>	Rengjør ovnsens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
	Bruk en rengjøringsløsning for å rengjøre metalloverflater.
	Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.

 <b>Hverdagsbruk</b>	Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettopsamling eller andre rester kan føre til brann.
	Ikke la maten bli stående i ovnen lenger enn 20 minutter. Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.

 <b>Tilbehør</b>	Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og mildt vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
	Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg med sterke vaskemidler eller skarpe gjenstander.



## 11.2 Slik rengjør du: Gravert ovnsrom

Rengjør ovnsrommet for å fjerne kalkrester etter damptilberedning.

Steg 1	Steg 2	Steg 3
Hell 250 ml hvit eddik i ovnsrommet. Bruk maks 6 % eddik uten tilsetningsmidler.	La eddiken løse opp kalkrestene i romtemperatur i 30 minutter.	Rengjør ovnsrommet med varmt vann og en myk klut.
For funksjonen: SteamBake rengjør ovnen for hver 5. – 10. kokesyklus.		

## 11.3 Slik fjerner du: Hyllestøtter

Fjern brettstigenefor å rengjøre ovnen.

<b>Steg 1</b>	Slå ovnen av, og vent til det er kaldt.	
<b>Steg 2</b>	Trekk den fremre delen av ovnsstigen ut fra sideveggen.	
<b>Steg 3</b>	Trekk den bakre delen av ovnsstigen ut fra veggen og ta dem ut.	
<b>Steg 4</b>	Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigen.	

## 11.4 Bruk: Pyrolytisk rengjøring

Rengjør ovnen med Pyrolytisk rengjøring.



### ADVARSEL!

Fare for brannskader.



### FORSIKTIG!

Hvis det er andre produkter montert i samme kabinett må du ikke bruke dem samtidig som denne funksjonen. Dette kan skade ovnen.



### Før Pyrolytisk rengjøring:

Slå ovnen av, og vent til det er kaldt.	Fjern alt tilbehør og alle uttakbare hyllestøtter.	Rengjør ovnsgulvet og det innvendige dørglasset med varmt vann, en myk klut og et skånsomt vaskemiddel.
---	--	---

### Pyrolytisk rengjøring


<b>Steg 1</b>	Gå inn i meny: Rengjøring $\frac{mm}{/}$ .	
	<b>Mulighet</b>	<b>Varighet</b>
	C1 - Lett rengjøring	1 h
	C2 - Normal rengjøring	1 h 30 min

# STELL OG RENGJØRING

Pyrolytisk rengjøring	
C3 - Grundig rengjøring	3 h
<b>Steg 2</b>	OK - trykk for å velge rengjøringsprogrammet.
<b>Steg 3</b>	OK – trykk for å starte rengjøringen.
<b>Steg 4</b>	Etter rengjøring, dreier bryteren for varmefunksjoner til av-posisjonen.
 Ovnslampen er av under rengjøringen.	
Når ovnen når den angitte temperaturen, låses døren. Frem til døren låses opp, vises skjermbildet:  .	



Når rengjøringen er over:		
Slå ovnen av, og vent til det er kaldt.	Rengjør ovnsrommet med en myk klut.	Fjern resten fra bunnen av ovnen.




## 11.5 Husk Å Rengjøre !

Ovnen påminner deg når den skal rengjøres med pyrolytisk rengjøring.	
 blinker i displayet i 5 sekunder etter hver tilberedningsøkt.	For å slå av påminnelsen, må du taste inn Meny og velg Oppsett, Husk Å Rengjøre !.

## 11.6 Slik fjerner du og installerer: Dør

Du kan fjerne døren og det indre glasspanelet for å rengjøre det. Antall glass er forskjellig for ulike modeller.

 <b>ADVARSEL!</b> Døren er tung.
 <b>FORSIKTIG!</b> Hånder glasset forsiktig, særlig på kantene på frontpanelet. Glasset kan knuse.

<b>Steg 1</b>	Åpne døren helt.	
<b>Steg 2</b>	Løft og trykk klemmefestene (A) på begge dørhengslene.	
<b>Steg 3</b>	Lukk døren til første åpneposisjon (ved tilnærmet 70° vinkel). Hold ovnsdøren i begge sider og trekk den ut og opp fra ovnen. Legg døren med utsiden ned på et mykt og stabilt underlag.	
<b>Steg 4</b>	Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.	
<b>Steg 5</b>	Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.	
<b>Steg 6</b>	Hold et og et glass øverst i kanten og trekk dem oppover og ut av føringen.	
<b>Steg 7</b>	Rengjør glasspanelet med såpe og vann. Tørk glasspanelet grundig. Ikke rengjør glasspanelene i oppvaskmaskinen.	
<b>Steg 8</b>	Gjenta stegene ovenfor i motsatt rekkefølge etter rengjøring.	
<b>Steg 9</b>	Monter det minste panelet først, så det store, og til slutt døren. Kontroller at glassene er satt inn og ligger i riktig posisjon, ellers kan overflaten på døren overopphetes.	

## 11.7 Slik bytter du: Ovnslampe



### ADVARSEL!


Fare for elektrisk støt.  
Lampen kan være varm.

# FEILSØKING


## Før du skifter pæren:

Steg 1	Steg 2	Steg 3
Slå av ovnen. Vent til ovnen er avkjølt.	Koble fra strømtilførselen til ovnen.	Legg en klut på bunnen i ovnsrommet.

## Øverste ovnslampe

Steg 1	Drei glassdekselet for å ta det av.	
Steg 2	Rengjør lampedekselet.	
Steg 3	Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.	
Steg 4	Monter glassdekselet.	

## Sidelys

Steg 1	Fjern den venstre brettstigen for å få tilgang til lampen.	
Steg 2	Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks. skaftet på en teskje) for å fjerne glassdekselet.	
Steg 3	Rengjør lampedekselet.	
Steg 4	Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.	
Steg 5	Monter glassdekselet.	
Steg 6	Monter den venstre ovnsstigen.	

## 12. FEILSØKING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



## 12.1 Hva må gjøres, hvis...

tilfeller som ikke er inkludert i denne tabellen, ta kontakt med et autorisert servicesenter.



### Ovnen slår seg ikke på eller blir ikke oppvarmet

Problem	Kontroller at...
Du kan ikke aktivere eller betjene ovnen.	Ovnen er koblet til strømforsyningen på riktig måte.
Ovnen blir ikke varm.	Den automatiske utkoplingsfunksjonen er deaktivert.
Ovnen blir ikke varm.	Ovnsdøren er lukket.
Ovnen blir ikke varm.	Sikringen har gått.
Ovnen blir ikke varm.	Barnesikringen er av.



### Komponenter


Problem	Kontroller at...
Lampen er slått av.	Baking med fukt – er slått på.
Lampen fungerer ikke.	Lyspæren har gått.
Steketermometer starter ikke.	Pluggen til Steketermometer er satt helt inn i kontakten.



### Feilkoder

Displayet viser ...	Kontroller at...
Err C2	Du trakk Steketermometer -støpslet ut av stikkontakten.
Err C3	Døren er lukket eller dørlåsen er ikke ødelagt.
Err F102	Ovnsdøren er lukket.

# ENERGIEFFEKTIV

 Feilkoder	
Err F102	Dørlåsen er ikke ødelagt.
00:00	Det var strømbrydd. Angi tid på dagen.
Hvis displayet viser en feilkode som ikke står i denne tabellen, må du slå sikringene i huset av og på for å starte ovnen på nytt. Hvis feilmeldingen vises igjen, ta kontakt med et autorisert service-senter.	

 Rengjøring	
Problem	Kontroller at...
Vannet lekker ut av ovnen.	Det er for mye vann i ovnen.

## 12.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:	
Modell (MOD.)	.....
Produktnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

## 13. ENERGIEFFEKTIV

### 13.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark\*

Leverandørens navn	Electrolux
Modellidentifikasjon	COP826V 944032020 COP826X 944032019 OOP825NZ 944032025

Energieffektivitetsindeks	81.2	
Energieffektivitetsklasse	A+	
Energiforbruk med standard matmengde, over- og under-varme	1.09 kWh/syklus	
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus	0.69 kWh/syklus	
Antall hulrom	1	
Varmekilde	Elektrisitet	
Volum	71 l	
Type ovn	Innebygd ovn	
Masse	COP826V	35.5 kg
	COP826X	35.5 kg
	OOP825NZ	35.5 kg

\* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.  
 For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017, vedlegg A og B.  
 For Ukraina i henhold til 568/32020.

Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.

EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller – metoder for måling av ytelse.

## 13.2 Energisparing



Ovnen har funksjoner som hjelper deg med å spare strøm under matlaging.

Påse at ovnsdøren er lukket mens ovnen er på. Ikke åpne ovnsdøren for ofte under matlaging.

Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.

Bruk kokekar i metall for å øke energisparingen.

Når det er mulig skal du ikke forvarme ovnen før matlaging.

Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig når du lager flere retter om gangen.

### Matlaging med vifte

Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare strøm.

# MENYSTRUKTUR

## Restvarme

Viften og ovnslampen vil fortsette å fungere. Når du slår av ovnen viser skjermen restvarmen. Denne varmen kan du bruke til å holde maten varm.

Når tilberedningstiden er lengre enn 30 min, reduser ovnstemperaturen til minimum 3–10 min før tilberedningen avsluttes. Restvarmen inne i ovnen fortsetter å steke.

Bruk restvarmen til å varme opp andre retter.

## Slik holder du maten varm

Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling. Displayet viser restvarmeindikatoren eller -temperaturen.

## Matlaging med lampen av

Slå av lampen under matlaging. Slå den på kun når du behøver den.



## Baking med fukt




Funksjonen er laget med tanke på å spare strøm under matlaging.







Når du bruker denne funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter 30 sek. Du kan slå på ovnslampen igjen, men dette reduserer forventet energibesparing.

# 14. MENYSTRUKTUR

## 14.1 Meny

	 – velg for å gå inn i Meny.
---	---



Meny struktur		
Assistert matlaging 	Rengjøring 	Oppsett 

Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	Steg 5
 	 OK	 O1 – O15	 OK	
Velg Meny, Oppsett.	Bekreft innstilling.	Velg innstillingen.	Bekreft innstilling.	Juster verdien og trykk OK.

Oppsett					
O1	Tid på dagen	Endre	O2	Skjermlysstyrke	1 - 5

Oppsett					
O3	Tastelyder	1 – Pip 2 – Klikk 3 – Lyd av	O4	Summerlyd	1 - 4
O5	Steketermometer handling	1 – Alarm og stopp 2 – Alarm	O6	Tidsinnstilling	På/av
O7	Lys	På/av	O8	Hurtigoppvarming	På/av
O9	Husk Å Rengjøre !	På/av	O10	Wi-Fi	På/av
O11	Automatisk fjernbruk	På/av	O12	Glem nettverk	Ja / Nei
O13	Demomodus	Aktiveringskode: 2468	O14	Programvareversjon	Kontroller
O15	Tilbakestill alle innstillinger	Ja / Nei			

## 15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## VI TÄNKER PÅ DIG

---

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



registrera din produkt för bättre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Ladda ner **My Electrolux Kitchen**-appen för fler recept, tips och felsökning.




## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

---

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips


 Miljöinformation


Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

---

<b>1. SÄKERHETSINFORMATION.....</b>	<b>168</b>	<b>2.7 Service.....</b>	<b>173</b>
1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning.....	168	2.8 Kassering.....	174
1.2 Allmän säkerhet.....	169	<b>3. PRODUKTBSKRIVNING.....</b>	<b>174</b>
<b>2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....</b>	<b>170</b>	3.1 Allmän översikt.....	174
2.1 Installation.....	170	3.2 Tillbehör.....	175
2.2 Elanslutning.....	171	<b>4. SÅ HÄR SLÅR DU PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN.....</b>	<b>175</b>
2.3 Använd.....	171	4.1 Infällbara vred.....	175
2.4 Underhåll och rengöring.....	172	4.2 Kontrollpanel.....	176
2.5 Pyrolysgöroing.....	173		
2.6 Lampa inuti produkten.....	173		

<b>5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....</b>	<b>177</b>	<b>10. RÅD OCH TIPS.....</b>	<b>193</b>
5.1 Första rengöring.....	177	10.1 Bakning med fukt.....	193
5.2 Initial föruppvärmning.....	177	10.2 Bakning med fukt - rekommenderade tillbehör.....	194
5.3 Trådlös anslutning  .....	177	10.3 Tillagningstabeller för testinstitut.....	194
5.4 Programlicenser.....	178		
<b>6. DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>	<b>178</b>	<b>11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....</b>	<b>196</b>
6.1		11.1 Anmärkningar om rengöring.....	196
Så här ställer du in: Tillagningsfunktion er.....	179	11.2 Hur man rengör: Fördjupning i ugnsutrymmet.....	197
6.2 Värmefunktioner.....	179	11.3 Hur man tar bort: Ugnsstegar....	197
6.3 Anvisningar om: Bakning med fukt.....	181	11.4 Så här använder du: Pyrolytisk rengöring.....	197
6.4		11.5 Påminnelse om rengöring.....	199
Så här ställer du in: Tillagningshjälp..	181	11.6	
6.5 Tillagningshjälp med recept.....	182	Hur man tar bort och installerar: Lucka n.....	199
<b>7. KLOCKFUNKTIONER.....</b>	<b>186</b>	11.7 Byte av: Lampa.....	200
7.1 Klockfunktioner.....	187	<b>12. FELSÖKNING.....</b>	<b>201</b>
7.2		12.1 Vad gör jag om .....	201
Så här ställer du in: Klockfunktioner..	187	12.2 Serviceinformation.....	202
<b>8. ANVÄNDNING: TILLBEHÖR.....</b>	<b>188</b>	<b>13. ENERGIEFFEKTIVITET.....</b>	<b>203</b>
8.1 Sätta in tillbehör.....	188	13.1 Produktinformation och produktinformationsblad*.....	203
8.2 Matlagningstermometer.....	189	13.2 Energibesparing.....	204
<b>9. TILLVALSFUNKTIONER.....</b>	<b>191</b>	<b>14. MENYSTRUKTUR.....</b>	<b>204</b>
9.1 Knapplås.....	191	14.1 Meny.....	204
9.2 Automatisk avstängning.....	191		
9.3 Kylfläkt.....	191		
9.4 Mekaniskt lucklås.....	192		
9.5 Så här använder du: Mekaniskt lucklås.....	192		



## 1. ⚠️ SÄKERHETSINFORMATION

---

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.



- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och mobilenheter med My Electrolux Kitchen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- VARNING! Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar blir heta under användning.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Installation av denna produkt och byte av kabeln får endast utföras av behörig person.
- Använd inte produkten innan den har installerats i inbyggnadsstrukturen.
- Bryt strömförsörjningen till apparaten före utförande av underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
- VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.
- Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
- Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.
- För att ta bort ugnsstegen drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegen i omvänd ordning.
- Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

---

- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

---

### 2.1 Installation

**WARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Kontrollera, före installation av produkten, att ugnsluckan kan öppnas enkelt utan motstånd.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste användas med den elektriska strömförsörjningen.
- En inbyggnadsenhet måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.

Skåpets minimihöjd (minsta höjd för skåpet under bänk)	578 (600) mm
Skåpets bredd	560 mm
Skåpets djup	550 (550) mm
Höjd på produktens främre del	594 mm
Höjd på produktens bakre del	576 mm
Bredd på produktens främre del	595 mm
Bredd på produktens bakre del	559 mm
Produktens djup	567 mm
Inbyggnadsdjup för produkten	546 mm

Djup med öppen lucka	1027 mm
Minsta storlek på ventilationsöppningen. Öppning placerad nedtill på vänstra sidan	560 x 20 mm
Nätsladdens längd. Kabeln är placerad i det nedre högra hörnet på baksidan	1500 mm
Monteringssskruvar	4 x 25 mm

## 2.2 Elanslutning



### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nichen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel

## 2.3 Använd



### **WARNING!**

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.

# SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är påslagen. Varm luft kan strömma ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den har kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka blandning av alkohol och luft.
- Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Dela inte ditt Wi-Fi-lösenord.



## **WARNING!**

Risk för skador på produkten föreligger.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:
  - placera inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på ugnsbotten.
  - lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
  - håll inte vatten direkt i den heta produkten.
  - Låt inte fuktiga maträtter eller matvaror stå kvar i produkten när tillagningen är klar.
  - var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören.
- Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.
- Använd en djup form för mjuka kakor. Fruk juice kan orsaka fläckar som inte går att ta bort.
- Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för andra ändamål, t.ex. rumsuppvärmning.
- Tillaga alltid med ugnsluckan stängd.
- Om produkten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när produkten är i drift. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skåpsmöblerna eller golvet. Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.

## 2.4 Underhåll och rengöring



## **WARNING!**

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.
- Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
- Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialiet försämrats.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

## 2.5 Pyrolyrensrengöring



### **VARNING!**

Risk för skador / brand / kemiska utsläpp (rök) i Pyrolysläget.

- Innan du utför en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktion för Första användningstillfället ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet:
  - alla överblivna matrester, olje- eller fettspill/rester.
  - alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor som medföljer produkten) och särskilt kastruller, pannor, brickor, köksredskap som är behandlade med en non-stick-beläggning.
- Läs noggrant alla anvisningar om pyrolyrensrengöring.
- Håll barn och borta från produkten när pyrolyrensrengöring är igång. Ugnen blir mycket varm och varm luft släpps ut från ventilerna.
- Pyrolyrensrengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmateriel och därför bör användare:
  - tillse god ventilation under och efter varje pyrolyrensrengöring.
  - tillse god ventilation under och efter första användningstillfället vid användning vid maximal temperatur.
- Till skillnad från människan kan vissa fåglar och reptiler vara extremt känsliga mot potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen i alla pyrolyssugnar.
  - Se till att inte husdjur (särskilt fåglar) kommer i produktens närhet under och efter pyrolyrensrengöringen. Detta gäller även vid det första användningstillfället av produkten på maximal temperatur i ett välventilerat utrymme.
- Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla pyrolyssugnar när det pyrolytiska självrengöringsprogrammet används.
- Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv. kan skadas av den höga temperaturen vid pyrolytisk rengöring och kan även släppa ut skadliga ångor i små mängder.
- Ångor som släpps ut från pyrolyssugnar/matlagingsrester är inte skadliga för människor, inklusive barn och eller personer med sjukdom.

## 2.6 Lampa inuti produkten



### **VARNING!**

Risk för elektrisk stöt!

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Använd bara lampor med samma specifikationer.

## 2.7 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

# PRODUKTBESKRIVNING

---

## 2.8 Kassering



### **WARNING!**


Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.

## 3. PRODUKTBESKRIVNING

---

### 3.1 Allmän översikt




- 1** Kontrollpanel
- 2** Funktionsratt för tillagningsfunktioner
- 3** Display
- 4** Inställningsratt
- 5** Uttag för matlagningstermometern
- 6** Värmeelement
- 7** Lampa
- 8** Fläkt
- 9** Ugnsstegar, borttagbara
- 10** Ugnsutrymmets upphöjning
- 11** Hyllplaceringar

# SÅ HÄR SLÅR DU PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN

## 3.2 Tillbehör


### Galler

För kokkärl, kakformar, stekar.




### Bakplåt

För kakor och småkakor.




### Grill- / stekpanna

För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.




### Bakplåt

För småfranska, kringlor och små bakverk.  
Lämplig för ångfunktioner. Ytans missfärgning påverkar inte dess funktionsduglighet.



### Matlagningstermometer

För att mäta temperaturen inuti maten.









## 4. SÅ HÄR SLÅR DU PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN




### 4.1 Infällbara vred












För att använda produkten, tryck på kontrollvredet. Vredet kommer ut.

# SÅ HÄR SLÅR DU PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN




## 4.2 Kontrollpanel

Sensorområden på kontrollpanelen					Tryck på	Vrid ratten
 Timer	 Snabbuppvärmning	 Belysning	 Matlagningstermometern	OK		
Välj en tillagningsfunktion för att sätta på ugnen.						
Ugnen stängs av genom att funktionsratten ställs i avstängt läge.						

	Om funktionsratten ställs i avstängt läge sätts displayen i standby-läge.
	När du lagar mat visar displayen den inställda temperaturen, klockslag och andra tillgängliga alternativ.
	Displayen med maximalt antal funktioner inställda.

Indikeringar på displayen				
 Knapplås	 Tillagningshjälp	 Rengöring	 Inställningar	 Snabbuppvärmning
<b>Timerindikatorer:</b>				
<b>Wi-Fi-indikator</b> - blinkar när ugnen kan anslutas till Wifi-nätverket.			<b>Fjärrstyrning-indikator</b> – ugnen kan fjärrstyras.	
 Wi-Fi-anslutningen är påslagen.			 Fjärrstyrning är påslagen.	



<b>Förloppsindikator</b> - visar uppnådd temperatur eller tid.	
<b>Indikator för ångtillagning</b>	
<b>Matlagningstermometer Indikator</b>	

## 5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



### WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Första rengöring




Före den första användningen ska den tomma ugnen rengöras och tiden ställas in på:

			 <b>00:00</b> Ställ in tidtagningen. Tryck på OK.
---	---	---	--

### 5.2 Initial föruppvärmning



Värm upp den tomma ugnen före första användning.


<b>Steg 1</b>	Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.
<b>Steg 2</b>	Ställ in maxtemperatur för funktionen:  Låt ugnen stå på i en timme.
<b>Steg 3</b>	Ställ in maxtemperatur för funktionen:  Låt ugnen stå på i 15 minuter.
 Ugnen kan avge lukt och rök under föruppvärmning. Se till att rummet är ventilerat.	

### 5.3 Trådlös anslutning

För att ansluta ugnen behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.

# DAGLIG ANVÄNDNING

<b>Steg 1</b>	Ladda ner mobilappen My Electrolux Kitchen och följ instruktionerna för kommande steg.
<b>Steg 2</b>	Vrid på ratten för att välja:  .

Frekvens	WLAN 2,4 Ghz	WLAN 5 Ghz
	2 400–2 483,5 Mhz	5 150–5 350 MHz 5 470–5 725 MHz
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM	IEEE 802.11 a/n OFDM
Max. effekt	EIRP <20 dBm (100 mW)	EIRP <23 dBm (200 mW)
WiFi-modul	NIU5-50	

Frekvens Bluetooth	2 400–2 483,5 Mhz
Protokoll	LE: DSSS
Max. effekt	EIRP <4 dBm (2,5 mW)

EU-länderna som omfattas av direktivet 2014/53/EU: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige, Norge, Schweiz, Storbritannien, Turkiet.

## 5.4 Programlicenser

Programvaran i den här produkten innehåller komponenter som baseras på fri och öppen källkod. Electrolux bekräftar de öppna programvarans och robotgemenskapernas bidrag till utvecklingsprojektet.

För att komma åt källkoden för dessa kostnadsfria och öppna programvarukomponenter vars licensvillkor kräver publicering och för att se deras fullständiga upphovsrättsinformation och tillämpliga licensvillkor, besök: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapp NIU5).



# 6. DAGLIG ANVÄNDNING






### **WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

## 6.1 Så här ställer du in: Tillagningsfunktioner










Börja tillagningen	
<b>Steg 1</b>	<b>Steg 2</b>
	
Ställ in en tillagningsfunktion.	Ställ in temperaturen.


Ångtillagning			
Se till att ugnen är kall.			
Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
			Förvärm den tomma ugnen i 10 minuter för att skapa fuktighet. Sätt in maten i ugnen.
Fyll ugnens bottenfördjupning med kranvatten.	Välj ångtillagningsfunktionen.	Ställ in temperaturen.	
<p><b>i</b> Ugnsutrymmets fördjupning rymmer 250 ml. Fyll inte på ugnens botten när ugnen är påslagen eller medan den fortfarande är varm.</p>			

När ångtillagningen har avslutats:		
Steg 1	Steg 2	Steg 3
Stäng av ugnen genom att ställa funktionsratten i avstängt läge.	Öppna luckan försiktigt. Ånga som släpps ut kan orsaka brännskador.	Se till att ugnen är kall. Ta bort kvarvarande vatten från ugnsutrymmets nedsänkning.

## 6.2 Värmefunktioner

## Standardtillagningsfunktioner

Tillagningsfunktion	Användning
 <b>Varmluft</b>	För bakning eller torkning på upp till tre ugnsnivåer samtidigt. Välj en temperatur 20 till 40 °C lägre än för Över-/undervärme.
 <b>Över-/undervärme</b>	Bakning och stekning på en ugnsnivå.
 <b>SteamBake</b>	För att tillsätta fukt under tillagningen. För att få den rätta färgen och krispigheten under gräddning. För att få rätten saftigare under uppvärmning. Konservering av frukt eller grönsaker.
 <b>Pizza/Paj</b>	För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en knaprig botten.
 <b>Undervärme</b>	För bakning av kakor med knaprig botten och för konservering av livsmedel.
 <b>Fryst mat</b>	För tillagning av snabbmat (som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar) med en krispig effekt.
 <b>Bakning med fukt</b>	Denna funktion är för att spara energi under tillagningen. När du använder den här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen används. Värmeeffekten kan minskas. Mer information finns i kapitlet "Daglig användning" och anvisningar om: Bakning med fukt.
 <b>GRILL</b>	För grillning av tunnskurna stycken och brödrostning.
 <b>Varmluftsgrillning</b>	Varmluftstekning på första ugnsnivån av större köttstycken eller fågelkött med ben. För att bryna och göra gratänger.

Tillagningsfunktion	Användning
 <p>Meny</p>	Så här öppnar du menyn: Tillagningshjälp, Rengöring, Inställningar.

## 6.3 Anvisningar om: Bakning med fukt

Denna funktion användes för att uppfylla kraven för energieffektivitet och ekodesign enligt EU 65/2014 och EU 66/2014. Provnings enligt EN 60350-1.

Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och ugnen fungerar med högsta möjliga energieffektivitet.

Om du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.

För tillagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och tips", Bakning med fukt. För instruktioner om allmän energibesparing, se kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparing.





## 6.4 Så här ställer du in: Tillagningshjälp

Varje maträtt i denna undermeny har en föreslagen funktion och temperatur. Tiden och temperaturen kan justeras under tillagningen.









För vissa maträtter kan tillagningen också styras med:	I vilken grad maträtten ska tillagas:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Matlagningstermometer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rare</li> <li>Medel</li> <li>Välstekt</li> </ul>







Tillagningshjälp - använd det för att tillaga en maträtt snabbt med standardinställningar:			
Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
			
Öppna menyn.	Välj Tillagningshjälp. Tryck på OK.	Välj maträtt. Tryck på OK.	Sätt in maträtten i ugnen. Bekräfta inställning.

## 6.5 Tillagningshjälp med recept




















Teckenförklaring	
	Matlagningstermometer tillgängligt. Placera Matlagningstermometer i den tjockaste delen av rätten. Ugnen stängs av när inställd Matlagningstermometer temperatur har uppnåtts.
	Mängden vatten för ångfunktionen.
	Förvärm ugnen innan du startar tillagningen.
	Ugnsnivå.

När funktionen har avslutats, kontrollera om maten är klar.

	Maträtt	Vikt	Ugnsnivå / tillbehör	Program-tid
<b>Nötkött</b> 				
P1	Rostbiff, röd	1–1,5 kg; skivor med tjocklek 4–5 cm	  2; <b>bakplåt</b> Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen.	~ 40 min
P2	Rostbiff, medium			~ 50 min
P3	Rostbiff, välstekt			~ 60 min
P4	Stek, medium	180–220 g per stycke; 3 cm tjocka skivor	   3; stekfat på <b>galler</b> Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen.	~ 15 min
P5	Rostbiff/ bräserad (revbensspjäll, rund, tjock flé)	1,5–2 kg	  2; stekfat på <b>galler</b> Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Tillsätt vätska. Sätt in i ugnen.	~ 120 min

	Maträtt	Vikt	Ugnsnivå / tillbehör	Programtid
P6	<b>Rostbiff, röd</b> (långsam tillagning)	1–1,5 kg; skivor med tjocklek 4–5 cm	 <b>2; bakplåt</b> Använd dina favoritkryddor eller bara salt och färsk malen peppar. Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen.	~ 75 min
P7	<b>Rostbiff, medium</b> (långsam tillagning)			~ 85 min
P8	<b>Rostbiff, välstekt</b> (långsam tillagning)			~ 130 min
P9	<b>Filé, röd</b> (långsam tillagning)	0,5–1,5 kg; 5–6 cm tjocka bitar	 <b>2; bakplåt</b> Använd dina favoritkryddor eller bara salt och färsk malen peppar. Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen.	~ 75 min
P10	<b>Filé, medium</b> (långsam tillagning)			~ 90 min
P11	<b>Filé, klar</b> (långsam tillagning)			~ 120 min
<b>Kalvkött</b> 🍖				
P12	<b>Kalvstek</b> (t.ex. bog)	0,8–1,5 kg; 4 cm tjocka bitar	 <b>2; stekfat på galler</b> Använd dina favoritkryddor. Tillsätt vätska. Täckt stek.	~ 80 min
<b>Fläskkött</b> 🍖🐷				
P13	<b>Fläskstek, hals eller bog</b>	1,5–2 kg	 <b>2; stekfat på galler</b> Vänd köttet efter halva tillagningstiden.	~ 120 min
P14	<b>Pulled pork LTC</b>	1,5–2 kg	 <b>2; bakplåt</b> Använd dina favoritkryddor. Vänd köttet efter halva tillagningstiden för att få en jämn bryning.	~ 215 min
P15	<b>Karré, färsk</b>	1–1,5 kg; 5–6 cm tjocka skivor	 <b>2; stekfat på galler</b> Använd dina favoritkryddor.	~ 55 min




















# DAGLIG ANVÄNDNING

	Maträtt	Vikt	Ugnsnivå / tillbehör	Programtid
P16	Revbensspjäll	2–3 kg; använd råa, 2–3 cm tjocka revbensspjäll	 <b>3 långpanna</b> Tillsätt vätska så att botten täcks i stekfatet. Vänd köttet efter halva tillagningstiden.	90 min
<b>Lamm</b> 				
P17	Lammfiol med ben	1,5–2 kg; 7–9 cm tjocka stycken	  <b>2; stekfat på galler</b> Tillsätt vätska. Vänd köttet efter halva tillagningstiden.	~ 130 min
<b>Fågelkött</b> 				
P18	Hel kyckling	1–1,5 kg; färsk	  <b>2;  200 ml; stekgryta på plåt</b> Använd dina favoritkryddor. Vänd köttet efter halva tillagningstiden för att få en jämn bryning.	~ 60 min
P19	Halv kyckling	0,5–0,8 kg	  <b>3; bakplåt</b> Använd dina favoritkryddor.	~ 40 min
P20	Kycklingbröst	180–200 g per bit	   <b>2; stekgryta på galler</b> Använd dina favoritkryddor. Stek köttet i några minuter i en het stekpanna.	~ 25 min
P21	Kycklinglår, färska	-	  <b>3; bakplåt</b> Om du har marinerat kycklingbenen, välj en lägre temperatur och längre tillagningstid.	~ 30 min
P22	Hel anka	2–3 kg	  <b>2; stekfat på galler</b> Använd dina favoritkryddor. Lägg köttet på stekfatet. Vänd köttet efter halva tillagningstiden.	~ 100 min
P23	Hel gås	4–5 kg	  <b>2 långpanna</b> Använd dina favoritkryddor. Lägg köttet på en djup bakplåt. Vänd gåsen efter halva tillagningstiden.	~ 110 min







	Maträtt	Vikt	Ugnsnivå / tillbehör	Program-tid
<b>Annat</b> 🍷				
P24	Köttfärslimpa	1 kg	🔪 🍳 2; <b>galler</b> Använd dina favoritkryddor.	~ 60 min
<b>Fisk</b> 🐟				
P25	Hel fisk gril-lad	0,5–1 kg per fisk	🔪 🍳 2; <b>bakplåt</b> Fyll fisken med smör och använd dina fa- voritkryddor och örter.	~ 30 min
P26	Fiskfilé	-	🍳 🍳 3; stekgryta på <b>galler</b> Använd dina favoritkryddor.	20 min
<b>Söta bakverk/efterrätter</b> 🍰 🍩 🍪				
P27	Cheesecake	-	🍳 2; ∅ 28 cm springform på <b>galler</b>	90 min
P28	Äppelkaka	-	🍳 2; 🍷 100–150 ml <b>bakplåt</b>	60 min
P29	Äppelpaj	-	🍳 2; pajform på <b>galler</b>	40 min
P30	Äppelpaj	-	🍳 2; 🍷 100–150 ml; ∅ 22 cm paj- form på <b>galler</b>	60 min
P31	Brownies	2 kg	🍳 3; <b>långpanna</b>	30 min
P32	Chokladmuf-fins	-	🍳 2; 🍷 100–150 ml; muffinsbricka på <b>galler</b>	30 min
P33	Limpkaka	-	🍳 2 brödform på <b>galler</b>	50 min
<b>Grönsaker/smårätter</b> 🥬 🥕 🌿				
P34	Bakad potatis	1 kg	🍳 2; <b>bakplåt</b> Lägg hela potatisar med skal på bakplå- ten.	50 min

# KLOCKFUNKTIONER



	Maträtt	Vikt	Ugnsnivå / tillbehör	Program-tid
P35	Klyftor	1 kg	 <b>3 bakplåt</b> täckt med bakplåtspapper Använd dina favoritkryddor. Skär potatisen i bitar.	35 min
P36	Grillade grönsaker	1–1,5 kg	 <b>3 bakplåt</b> täckt med bakplåtspapper Använd dina favoritkryddor. Skär grönsakerna i bitar.	30 min
P37	Croquettes, frysta	0,5 kg	 <b>3; bakplåt</b>	25 min
P38	Pommes frites, frysta	0,75 kg	 <b>3; bakplåt</b>	25 min
Gratänger, bröd och pizza   				
P39	Lasagne/nudelgryta	1–1,5 kg	 <b>2; stekgryta på galler</b>	45 min
P40	Potatisgratäng	1–1,5 kg	 <b>1; stekgryta på galler</b>	50 min
P41	Färsk pizza, tunn	-	  <b>2; لسا</b> 100 ml; <b>bakplåt</b> täckt med bakplåtspapper	15 min
P42	Färsk pizza, tunn	-	  <b>2; لسا</b> 100 ml; <b>bakplåt</b> täckt med bakplåtspapper	25 min
P43	Quiche	-	 <b>2 bakform på galler</b>	45 min
P44	Baguette/ciabatta/ljust bröd	0,8 kg	   <b>3; لسا</b> 150 ml; <b>bakplåt</b> täckt med bakplåtspapper Mer tid behövs för ljust bröd.	30 min
P45	Blandkorn/rågbröd/mörkt blandkornsbröd i form	1 kg	  <b>2; لسا</b> 150 ml; <b>bakplåt</b> täckt med bakplåtspapper / <b>galler</b>	45 min







## 7. KLOCKFUNKTIONER

### 7.1 Klockfunktioner







Klockfunktion	Program
	Signalur. När den inställda tiden har gått avges en ljudsignal.
	Tillagningstid. När inställd tid har gått avges en ljudsignal och tillagningsfunktionen stoppas.
	Tidsfördröjning. För att fördröja tillagningens start- och/eller sluttid.
	Upptimer. Längsta möjliga tid är 23 tim och 59 min. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Slå på och stäng av Upptimer genom att välja: Meny, Inställningar.

### 7.2 Så här ställer du in: Klockfunktioner

Så här ställer du in: Klockslag		
Steg 1	Steg 2	Steg 3
		
Ändra tidpunkt genom att öppna menyn och välja Inställningar och Tidpunkt.	Ställ tiden	Tryck på: OK.

Så här ställer du in: Signalur			
Steg 1	Displayen visar: 0:00 	Steg 2	Steg 3
			
Tryck på: 		Ställ in Signalur	Tryck på: OK.
 Timern startar nedräkningen omedelbart.			

# ANVÄNDNING: TILLBEHÖR




Så här ställer du in: Tillagningstid				
Steg 1	Steg 2	Displayen visar: 0:00  STOP	Steg 3	Steg 4
			Välj en tillagningsfunktion och ställ in temperaturen.	
	Tryck upprepade gånger på: 		Ställ in tillagningstiden.	Tryck på: OK.
 Timern startar nedräkningen omedelbart.				

Så här ställer du in: Tidsfördröjning							
Steg 1	Steg 2	Displayen visar: tidpunkt  START	Steg 3	Steg 4	Displayen visar: --:--  STOPP	Steg 5	Steg 6
			Välj tillagningsfunktion.				Tryck på: OK.
	Tryck upprepade gånger på: 		Ställ in starttiden.			Ställ in sluttiden.	Tryck på: OK.
 Timern börjar nedräkningen vid inställd starttid.							

## 8. ANVÄNDNING: TILLBEHÖR


### 8.1 Sätta in tillbehör

Liten inbuktning upptill ökar säkerheten. Fördjupningarna ger också ett tippskydd. Den höga kanten runt hyllan förhindrar kokkärnen från att glida ner.

<p><b>Galler:</b> För in gallret mellan skenorna på ugnstegen .</p>	
<p><b>Bakplåt /Djup form:</b> Skjut in plåten mellan stegparen på önskad nivå.</p>	
<p><b>Galler, Bakplåt /Djup form:</b> Tryck in plåten mellan skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på skenorna ovan.</p>	

## 8.2 Matlagningstermometer

Matlagningstermometer- mäter temperaturen inuti maten.

Två temperaturer ska ställas in:	
<p style="text-align: center;">°C Ugnstemperaturen.</p>	<p style="text-align: center;"> Tillagningstemperaturen.</p>

# ANVÄNDNING: TILLBEHÖR




## För bästa resultat:


Ingredienserna ska hålla rumstemperatur.

Den är inte lämplig för flytande rätter.

Under tillagning ska den vara inuti maten.






## Så här använder du: Matlagningstermometer

<b>Steg 1</b>	Slå på ugnen.
<b>Steg 2</b>	Ställ in en tillagningsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
<b>Steg 3</b>	Sätt in: Matlagningstermometer.
<b>Kött, fågel och fisk</b>	<b>Gryta</b>
Sätt i spetsen på Matlagningstermometer i mitten av köttet eller fisken eller i den tjockaste delen. Se till att minst 3/4 av Matlagningstermometer är instucken.	Placera spetsen på Matlagningstermometer mitt i ugnsrätten. Matlagningstermometer ska sitta stabilt på samma ställe under tillagningen. Sätt den i en massiv del av maten. Använd kanten på formen som stöd för silikonhandtaget på Matlagningstermometer. Spetsen på Matlagningstermometer får inte komma i kontakt med formens botten.
	
<b>Steg 4</b>	Anslut Matlagningstermometer i uttaget framtill i ugnen. På displayen visas aktuell temperatur för: Matlagningstermometer.
<b>Steg 5</b>	 - tryck för att ställa in tillagningstemperaturen.
<b>Steg 6</b>	OK - tryck för att bekräfta. En ljudsignal avges när maten når den inställda temperaturen. Du kan välja att stoppa eller fortsätta tillagningen för maten ska bli tillräckligt tillagad.

<b>Steg 7</b>	<p>Dra ut Matlagningstermometer ur uttaget och ta ut maten ur ugnen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> <b>WARNING!</b>          Det finns risk för brännskador när Matlagningstermometer blir het. Var försiktig när du drar ut den från kontakten och från maten.</p> </div>
---------------	---



## 9. TILLVALSFUNKTIONER

### 9.1 Knapplås

<b>Funktionen förhindrar att ugnsfunktionen ändras oavsiktligt.</b>		
Sätt på den när ugnen är igång – den angivna matlagningen fortsätter, kontrollpanelen är låst. Slå på den när ugnen är avstängd – ugnen kan inte sättas på, kontrollpanelen är låst.		
	<p> OK – tryck och håll inne för att slå på funktionen. En ljudsignal hörs.</p>	<p> OK – tryck och håll inne för att stänga av den.</p>
<p> 3 x  – blinkar när låset slås på.</p>		

### 9.2 Automatisk avstängning

Av säkerhetsskäl stängs ugnen av efter en tid om en uppvärmningsfunktion är aktiv och inga inställningar ändras.




 (°C)	 (tim)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
max 250	3

Automatisk avstängning fungerar inte med funktionerna: Belysning, Matlagningstermometer, Tidsfördröjning.

### 9.3 Kylfläkt

När ugnen är på, slås kylfläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av ugnen kan kylfläkten fortsätta att vara igång tills ugnen är sval.

## 9.4 Mekaniskt lucklås

<p>Luckan är oläst vid leverans.</p>	
<p> <b>FÖRSIKTIGHET!</b> Flytta inte lucklåset vertikalt. Tryck inte på lucklåset när du stänger ugnsluckan.</p>	

## 9.5 Så här använder du: Mekaniskt lucklås

<p><b>Steg 1</b></p>	<p>Lås luckan genom att dra lucklåset framåt tills det låses på plats.</p>
<p><b>Steg 2</b></p>	<p>Lås upp luckan genom att trycka tillbaka lucklåset i panelen.</p> 


### Öppna den låsta luckan

Du kan öppna luckan när lucklåset är låst.



## Steg 1

Tryck på lucklåset något och öppna luckan genom att dra i den med handtaget.






När du stänger luckan, se till att lucklåset är låst.

## 10. RÅD OCH TIPS





### 10.1 Bakning med fukt

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan. Använd den tredje hyllnivån.

	 (°C)	 (min.)
Pastagrätäng	200 - 220	45 - 55
Potatisgrätäng	180 - 200	70 - 85
Moussaka	170 - 190	70 - 95
Lasagne	180 - 200	75 - 90
Cannelloni,	180 - 200	70 - 85
Brödpudding	190 - 200	55 - 70
Risgrynspudding	170 - 190	45 - 60
Äppelkaka på sockerkakssmet (rund kakform)	160 - 170	70 - 80
Franskbröd	190 - 200	55 - 70

## 10.2 Bakning med fukt - rekommenderade tillbehör







Använd mörka och icke reflekterande burkar och formar. De absorberar värme bättre än ljusa färger och reflektiva formar.

 <b>Pizzaform</b>	 <b>Ugnsform</b>	 <b>Portionsform</b>	 <b>Tårtbottenform</b>
Mörk, icke reflekterande 28 cm i diameter	Mörk, icke reflekterande 26 cm i diameter	Keramik 8 cm diameter, 5 cm hög	Mörk, icke reflekterande 28 cm i diameter

## 10.3 Tillagningstabeller för testinstitut

### Information till provanstalter

Tester enligt: EN 60350, IEC 60350.





 <b>BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar</b>				
		 (°C)	 (min.)	
Sockerkaka utan fett	Varmluft	140 - 150	35 - 50	2
Sockerkaka utan fett	Över-/undervärme	160	35 - 50	2
Äppelpaj, 2 st 20 cm formar	Varmluft	160	60 - 90	2
Äppelpaj, 2 st 20 cm formar	Över-/undervärme	180	70 - 90	1



## BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor








Använd den tredje hyllpositionen.

		 (°C)	 (min.)
Mördegskakor / Mördegskakor	Varmluft	140	25 - 40
Mördegskakor / Mördegskakor, förvärm den tomma ugnen	Över-/undervärme	160	20 - 30
Småkakor, 20 st/plåt, förvärm den tomma ugnen	Varmluft	150	20 - 35
Småkakor, 20 st/plåt, förvärm den tomma ugnen	Över-/undervärme	170	20 - 30



## BAKNING PÅ FLERA NIVÅER. Småkakor

		 (°C)	 (min.)	
Mördegskakor / Mördegskakor	Varmluft	140	25 - 45	1 / 4
Småkakor, 20 st/plåt, förvärm den tomma ugnen	Varmluft	150	23 - 40	1 / 4
Sockerkaka utan fett	Varmluft	160	35 - 50	1 / 4

# SKÖTSEL OCH RENGÖRING



Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.



Grillning med maximal temperaturinställning.



Rostat bröd

GRILL

1 - 3

5

Nötstek, vänd efter halva tiden

GRILL

24 - 30

4

## 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 11.1 Anmärkningar om rengöring



Rengörings-  
medel

Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.

Använd en rengöringslösning för att rengöra metalledar.


Rengör fläckar med ett mildt rengöringsmedel.



Används var-  
je dag

Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda.

Låt inte maten stå i ugnen längre än 20 minuter. Torka av ugnsutrymmet med en mjuk trasa efter användning.

 <p><b>Tillbehör</b></p>	<p>Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.</p>
	<p>Rengör inte tillbehör med nonstick-beläggning med ett rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa föremål.</p>



## 11.2 Hur man rengör: Fördjupning i ugnsutrymmet

Rengör nedsänkningen i ugnsutrymmet från kalkavlagringar efter tillagning med ånga.

Steg 1	Steg 2	Steg 3
Häll 250 ml vitvinsvinäger i ugnsutrymmets nedsänkning. Använd högst 6 % vinäger utan tillsatser.	Låt vinägern lösa upp kalkavlagringarna i omgivningstemperatur under 30 minuter.	Rengör nedsänkningen med varmt vatten och en mjuk trasa.
För funktionen: SteamBake rengör ugnen efter 5–10 användningar.		

## 11.3 Hur man tar bort: Ugnsstegar

Ta bort ugnsstegarna vid rengöring av ugnen.

<b>Steg 1</b>	Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.	
<b>Steg 2</b>	Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.	
<b>Steg 3</b>	Dra ut stegen baktill från ugnsidan och ta bort den.	
<b>Steg 4</b>	Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.	

## 11.4 Så här använder du: Pyrolytisk rengöring

Rengör ugnen med Pyrolytisk rengöring.



### **WARNING!**

Det finns risk för brännskador.

# SKÖTSEL OCH RENGÖRING





## FÖRSIKTIGHET!

Om andra produkter är monterade i samma skåp får de inte användas samtidigt som den här funktionen. Det kan skada ugnen.

### Före Pyrolytisk rengöring:

Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.	Ta ut alla tillbehör och borttagbara stöd.	Rengör ugnsbotten och innerglaset på luckan med varmt vatten, mjuk trasa och mildt rengöringsmedel.
---	--	---


### Pyrolytisk rengöring

<b>Steg 1</b>	Öppna meny: Rengöring $\text{m}/$ .	
	<b>Funktion</b>	<b>Koktid</b>
	C1 - Lätt rengöring	1 h
	C2 - Normal rengöring	1 h 30 min
	C3 - Grundlig rengöring	3 h
<b>Steg 2</b>	OK - tryck för att välja rengöringsprogrammet.	
<b>Steg 3</b>	OK – tryck för att starta rengöringen.	
<b>Steg 4</b>	Efter rengöring, vrid på vredet för värmefunktioner till avstängt läge.	
 Ugnslampan är släckt under rengöringen.		
När ugnen har nått den inställda temperaturen låses luckan. Tills luckan låses upp visar displayen: 		

### När rengöringen är klar:


Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.	Torka ur ugnen invändigt med en mjuk trasa.	Ta bort rester från ugnens botten.
---	---	------------------------------------



## 11.5 Påminnelse om rengöring

Ugnen påminner dig om när den ska rengöras med pyrolysrengöring.	
 blinkar på displayen i 5 sekunder efter varje tillagning.	För att stänga av påminnelsen, ange Meny och välj Inställningar, Påminnelse om rengöring.


## 11.6 Hur man tar bort och installerar: Luckan

Man kan ta loss och rengöra luckan och de inre glasrutorna. Antalet glaspaneler skiljer sig åt för olika modeller.

 <b>VARNING!</b> Luckan är tung.
 <b>FÖRSIKTIGHET!</b> Hantera glaset varsamt, särskilt runt den främre panelens kanter. Glaset kan gå sönder.

<b>Steg 1</b>	Öppna luckan helt.	
<b>Steg 2</b>	Lyft och tryck in klämspärrarna (A) på de två gångjärnen till luckan.	
<b>Steg 3</b>	Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (ungefär 70° vinkel). Håll i luckan på båda sidorna och dra den ut från ugnen i en uppåtgående vinkel. Lägg ner luckan med utsidan neråt på en mjuk handduk på ett stabilt underlag.	
<b>Steg 4</b>	Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämläset.	
<b>Steg 5</b>	Dra lucklisten framåt för att ta bort den.	
<b>Steg 6</b>	Håll glaset i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenan.	

# SKÖTSEL OCH RENGÖRING

<b>Steg 7</b>	Rengör glaset med vatten och tvål. Torka luckglaset nogga. Diska inte glasskivorna i diskmaskin.	
<b>Steg 8</b>	Efter rengöring, utför stegen ovan i omvänd ordning.	
<b>Steg 9</b>	Sätt i det mindre ugnsglasets först, därefter det större och sist luckan. Se till att glasen är korrekt och ordentligt införda, annars kan luckans yta bli överhettad.	

## 11.7 Byte av: Lampa




### **VARNING!**

Risk för elektrisk stöt!  
Lampan kan vara het.

### Innan du byter lampan:


<b>Steg 1</b>	<b>Steg 2</b>	<b>Steg 3</b>
Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är kall.	Koppla bort ugnen från eluttaget.	Lägg en trasa i botten av ugnsutrymmet.

## Övre lampa

<b>Steg 1</b>	Ta bort glasskyddet genom att vrida på det.	
<b>Steg 2</b>	Rengör lampglaset.	
<b>Steg 3</b>	Byt ut lampan mot en lämplig lampa som tål 300 °C.	
<b>Steg 4</b>	Sätt tillbaka lampglaset.	



## Sidolampa

<b>Steg 1</b>	Ta ut den vänstra stegen för att komma åt lampan.	
<b>Steg 2</b>	Använd ett smalt och trubbigt föremål (t.ex. en tesked) för att avlägsna lampglaset.	
<b>Steg 3</b>	Rengör lampglaset.	
<b>Steg 4</b>	Byt ut lampan mot en lämplig lampa som tål 300 °C.	
<b>Steg 5</b>	Sätt tillbaka lampglaset.	
<b>Steg 6</b>	Sätt i vänster ugnssteg.	

## 12. FELSÖKNING



### WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


### 12.1 Vad gör jag om ...


Om något saknas i denna tabell, kontakta ett auktoriserat servicecenter.




#### Ugnen slås inte på eller värms inte upp

Problem	Kontrollera att...
Det går inte att aktivera eller använda ugnen.	Ugnen är korrekt ansluten till eluttaget.
Ugnen värms inte upp.	Den automatiska avstängningen är avaktiverad.
Ugnen värms inte upp.	Ugnsluckan är stängd.
Ugnen värms inte upp.	Säkringen har inte löst ut.
Ugnen värms inte upp.	Barnlåset är avaktiverat.

 <b>Komponenter</b>	
<b>Problem</b>	<b>Kontrollera att...</b>
Belysningen är släckt.	Bakning med fukt - är påslagen.
Belysningen fungerar inte.	Glödlampan är trasig.
Funktionen Matlagningstermometer fungerar inte.	Kontakten till Matlagningstermometer är ordentligt isatt i uttaget.

 <b>Felkoder</b>	
<b>Displayen visar ...</b>	<b>Kontrollera att...</b>
Err C2	Matlagningstermometer kontakten har tagits bort från uttaget.
Err C3	Ugnsluckan är stängd och ugnslåset är inte trasigt.
Err F102	Ugnsluckan är stängd.
Err F102	Ugnslåset är inte trasigt.
00:00	Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan.
Om displayen visar en felkod som inte finns i den här tabellen, slå av säkringen och slå på den igen för att starta om ugnen. Om felkoden återkommer, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.	

 <b>Rengöring</b>	
<b>Problem</b>	<b>Kontrollera att...</b>
Vattnet rinner ut ur bottenfördjupningen.	Det är för mycket vatten i bottenfördjupningen.

## 12.2 Serviceinformation

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet. Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugnsutrymmet.

**Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:**

Modell (MOD.)	.....
Produktnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

## 13. ENERGIEFFEKTIVITET

### 13.1 Produktinformation och produktinformationsblad\*

Leverantörens namn	Electrolux	
Modellbeskrivning	COP826V 944032020 COP826X 944032019 OOP825NZ 944032025	
Energieffektivitetsindex	81.2	
Energieffektivitetsklass	A+	
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme	1.09 kWh/program	
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft	0.69 kWh/program	
Antal kaviteter	1	
Värmekälla	Elektricitet	
Ljudstyrka	71 l	
Typ av ugn	Inbyggnadsugn	
Massa	COP826V	35.5 kg
	COP826X	35.5 kg
	OOP825NZ	35.5 kg

\* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.  
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A och B.  
För Ukraina enligt 568/32020.

Energieeffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.

EN 60350-1 - Elektriska matlagingsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.

## 13.2 Energibesparing



Denna ugn har funktioner som möjliggör energibesparing under tillagningen.

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte luckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tätningsslist är ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.

Använd kokkärl i metall för högre energieffektivitet.

Om möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.

Gör så korta uppehåll som möjligt vid tillagning av flera rätter för samma tillfälle.

### Tillagning med varmluft

Om möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

### Restvärme

Fläkten och belysningen fortsätter att vara påslagna. När du stänger av ugnen visas restvärme på displayen. Du kan använda den värmen för varmhållning.

Om tillagningen tar längre tid än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen med minst 3–10 minuter innan tillagningen avslutas. Tillagningen fortsätter med ugnens restvärme.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

### Varmhållning

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på displayen.

### Laga mat med släckt belysning

Släck belysningen under tillagning. Tänd den endast när du behöver den.

### Bakning med fukt

Denna funktion används för att spara energi under tillagningen.

Med denna funktion släcks belysningen automatiskt efter 30 sekunder. Du kan tända belysningen igen, men det innebär att förväntad energibesparing minskar.

## 14. MENYSTRUKTUR

---

### 14.1 Meny








- välj för att öppna Meny.

#### Meny-struktur

Tillagningshjälp 



Rengöring 

Inställningar 

Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	Steg 5
	 OK	 O1 - O15	 OK	
Välj Meny, Inställningar.	Bekräfta inställning.	Välj inställningen.	Bekräfta inställning.	Justera värdet och tryck på OK.

Inställningar					
O1	Klockslag	Ändra	O2	Ljusstyrka i display	1 - 5
O3	Knappljud	1 - Pip 2 - Klick 3 - Ljud av	O4	Ljudvolym	1 - 4
O5	Matlagningstermometer Åtgärd	1 - Larm och stopp 2 - Larm	O6	Upptimer	På/Av
O7	Belysning	På/Av	O8	Snabbuppvärmning	På/Av
O9	Påminnelse om rengöring	På/Av	O10	Wi-Fi	På/Av
O11	Automatisk fjärrstyrning	På/Av	O12	Glöm nätverk	ja/nej
O13	Demoläge	Aktiveringskod: 2468	O14	Programversion	Kontrollera
O15	Återställ alla inställningar	ja/nej			

## 15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867362430-A-032021

