

Slow Cooker, 3,5L röd
Slow Cooker, 3,5L borstad aluminium
Slow Cooker, 3,5L grön



En av de mindre grytorna som Crock-Pot har med en gryta i keramik. Manuell slowcooker där du kan alternera mellan kokning och varmhållning.

Den här grytan rymmer 3,5 liter, du kan ha den i ugnen och kylan samt diska den i diskmaskinen. Finns i 3 fina färger

Manuell mindre modell

Crock-Pot är idealisk för människor med en upptagen livsstil men som ändå vill äta nyttig, hemlagad mat. Med en Crock-Pot kan du göra annat medan maten tillagas. Den är designad och konstruerad för att kunna användas även när du inte är hemma.

2 värmnivåer – låg, hög
Varmhållningsfunktion – håller maten i serverings-temperatur.

Innergrytan kan användas:

- o I mikrovågsugn
- o I ugn
- o I kylskåp
- o I frys

Tål maskindisk

2 års garanti

Artikelnummer: 201008 - röd,
201015 - aluminium, 201012 - grön