



GTNE38E265GC

Produktblad
Program & Tillval

GRUNDIG

It starts at home

eLON

GTNE38E265GC

- A+++
- Hybrid teknik
- Trumma i rostfritt stål
- LED belysning i trumma
- 16 olika program
- Sensor styrning

Allmän info

- 8kg kapacitet
- Energieffektivitetsklass: A+++
- Kondenserings effektivitetsklass: A
- Hybrid
- Ljudnivå: 65 dBA
- B/H/D 59,7/84,6/64,3
- Vikt: 50,5kg

Funktioner

- Stor LCD display, touchknappar
- Express Dry hybrid torkteknologi
- EcoMotor med avancerad värmepumpsteknik
- Automatisk sensortorkning
- Val av starttid inom 24 timmar och rest tidindikator
- Stor glasdörr för enkel inläggning/uttagning
- Trumman roterar åt båda håll
- Automatisk avkylning
- Automatisk anti-skrynk
- Möjlighet för direkt utpumpning
- Möjlighet att hänga om luckan
- Barnlås
- Ljudsignal vid avslutat program
- Varningsindikator: : aktiverat barnlås, blockerat filter, full vattentank, blockerad filterlåda, öppen lucka, uppskjuten start

GTNE 38E265GC är en värmepumpstorktumlare från Grundig. I denna kan du lasta 8 kg tvätt och den har energiklass A+++. Tumlaren har en kolborstfri EcoMotor med avancerad värmepumpsteknik som återanvänder värmen. Denna modell har dessutom så kallad ExpressDry hybrid torkteknologi som via ett extra element höjer temperaturen och torkar 8kg tvätt på under 2 timmar med bibehållen A+ i energiklass!





1 Syntet Stryktorrt

Du kan torka din syntetvävt som ska strykas i det här programmet, så att den är något fuktig vid strykning. (Skjorta, T-shirt, dukar m.m.) 3,5kg



5 Bomull-Normaltorrt

Du kan torka din tjocka bomullsvävt i det här programmet, såsom handdukar, badrockar m.m. Du kan lägga in tvätten i garderoben utan att stryka den. 7kg



2 Syntet Normaltorrt

Du kan torka alla dina syntetkläder i det här programmet. (Skjortor, T-shirtar, underkläder, dukar m.m.) Du kan lägga in all tvätt i garderoben utan att stryka den. 3,5kg



6 Bomull Extra torrt

Du kan torka din tjocka bomullsvävt i det här programmet, såsom handdukar, badrockar m.m. Du kan lägga in tvätten i garderoben utan att stryka den. 7kg



3 Bomull-Stryktorrt

Du kan torka din bomullsvävt som ska strykas i det här programmet, så att den är något fuktig vid strykning. (Skjorta, T-shirt, dukar m.m.) 7kg



7 Bomull Extra torrt/ Tyst

Med det här programmet avges minska möjliga ljud i omgivande miljö. Ljudnivåerna är hälften av bomulls-torkprogrammet. 8kg




4 Bomull-Eco bomull

Du kan torka alla dina bomullskläder i det här programmet. (T-shirtar, byxor, pyjamas, barnkläder, underkläder, sängkläder m.m.) Du kan lägga in all tvätt i garderoben utan att stryka den. 7kg




8 Ventilering

Ger luft i 10 minuter utan någon varmluft. Du kan lufta ex bomullskläder, dukar och sängkläder som har legat i garderoben länge och ta bort tänkbara dofter.



9 Skjortor

Torkar skjortor på ett lite försiktigare sätt som orsakar färre rynkor, vilket underlättar för strykningen. 1,5kg



13 Sängkläder

Torktumla bara fibertäcken med en etikett som visar en symbol för torktumling. Se till att du lägger i täcket på rätt sätt för att undvika skador på maskinen och täcket. Ta av påslakanet innan du lägger i täcket i maskinen. Vik täcket dubbelt innan du lägger i det.



10 Jeans

Du kan torka jeans, skjortor, kjolar eller jackor i det här programmet. 4kg



14 Wool Protect

Använd detta program för att torka ylleplagg som t.ex. tröjor som tvättas enligt anvisningarna.

Det rekommenderas att ta bort plaggen i slutet av programmet. 1,5kg



11 Sportkläder

Använd det här programmet för att torka syntet- och bomullsplagg tillsammans och för att torka plagg av olika textilier. 4kg



15 Fintvätt

Du kan torka dina underkläder eller kläder som behöver handtvätt (silkesblusar, tunna underkläder m.m.) på låg temperatur i det här programmet. 2kg



12 Daglig

Detta program används för att torka bomulls- och syntetplagg, och pågår i 100 timme. 4kg




16 Timerprogram

Du kan välja timerprogram på 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. och 160 min. för att uppnå önskad torkningsnivå vid låga temperaturer

GRUNDIG

It starts at home



1. På-/Av-/Avbrytknapp
2. Programnummerindikator
3. Display
4. Start/Paus-knapp
5. Väljarknapp för sluttidsinställning
6. Ljudvarningsnivå/Barnlåsknapp
7. Express Dry / Väljarknapp för timerprogram
8. Programvalsknapp

(För att lägga till någon av (+) funktionerna, håll in knappen i 3 sekunder)

eLON