

LED Garden Plug & Play

SVENSKA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Får endast kopplas till LED Garden Plug & Play.
- Lampor och kopplingar får ej placeras under vatten.
- Om transformatorn eller dess kabel är trasig måste hela transformatorn bytas ut.
- Överbelasta inte transformatorn.
- Godkänd för utomhusbruk.

INSTALLATION

- Placera ut dina lampor.
- Kontrollera att lampornas totala antal watt inte överskrider din transformators watt-tal. Om så, välj en större transformator.
- Plugga i och dra åt alla kontakterna samt skruva fast skyddshattar på eventuella oanvända kontakter.
- Anslut transformatorn till ett jordat 230V nätuttag.

FELSÖKNING

Om lamporna inte lyser, kontrollera att alla anslutningar/kopplingar är ordentligt åtskruvade och att 12V-kabeln är ansluten till transformatorn.

EL-AVFALL

Uttjänta elprodukter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till återvinning enligt direktiv 2002/96/EG samt 2006/66/EC.

NORSK

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Dette produktet kan kun kobles sammen med andre produkter fra LED Garden Plug & Play.
- Lampene og kopplingerne må ikke senkes ned i vann.
- Hvis transformatoren eller ledningen skades, skal den kastes.
- Overbelaste ikke transformatoren.
- Godkjent for bruk utendørs.

INSTALLASJON

- Sett lampene på ønsket plass.
- Koble belysningen til transformator, alternativt et annet produkt som er koblet til systemets transformator.
- Kontroller at kontakten er korrekt montert.
- Det totale antallet watt i alle tilkoblede armaturer må ikke overstige transformatorens watt-tall.
- Koble transformatoren til nettspenning.

FEILSØKING

Dersom lampene ikke lyser, kontroller strømtilførselen til transformatoren og at lavspenningskabelen er koblet til transformatoren.

EE-AVFALL

Utbrukte elektroniske produkter må ikke kastes med det vanlige husholdningsavfallet, men skal leveres inn til en gjenvinningsstasjon i henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC.

DANSK

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Dette produkt må kun kobles med andre produkter fra LED Garden Plug & Play.
- Pærerne og koblingerne må ikke bruges i vand.
- Hvis transformatoren eller dens ledninger er beskadiget, skal hele transformatoren udskiftes.
- Transformatoren må ikke overbelastes.
- Godkendt til udendørs brug.

INSTALLATION

- Sæt armaturerne på ønsket sted.
- Kobl belysningen til transformatoren, alternativt et andet produkt sluttet til systemets transformator.
- Spænd koblingerne til.
- Det samlede antal watt af alle tilkoblede armaturer må ikke overstige transformatorens watt-tal.
- Tilslut transformatoren til netspænding.
-

FEJLSØGNING

Hvis pærerne ikke lyser, kontroller spændingstilførslen til transformatoren og kontroller at 12V-ledningerne er tilsluttet transformatoren.

EL-AFFALD

Brugte el produkter skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC.



Lightson
LED Garden Plug & Play