

MTHT-1806

VÄGGSÄNDARE, TOUCH

1

2

3

Kategori EASY START, så enkelt att alla kan använda det.

EASY START

SYSTEM NEXA



Väggsändare med touchfunktion för pushdim och på/av. Används för att styra enskilda System Nexa mottagare samt mottagare med Smart Mode*. Monteras enkelt med medföljande dubbelhäftande tejp eller med skruv direkt på vägg eller apparatdosa.

- Touchfunktion för pushdim och på/av
- Batteri ingår
- Upp till 30 meter räckvidd
- Smart Mode* funktion

***SMART MODE FUNKTION.** Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.

TEKNISK DATA

Bateri	1 x CR-2032 (ingår)
Frekvens	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
IP klassificering	Inomhusbruk
Mått dörrklocka (B x H x D)	80 x 80 x 11 mm
EAN	7330545142259
Art nr E-nummer	14225 E 17 113 74