

**Ingen mer handdisk på festen**

Liten lägenhet, stor fest? Med Electrolux Compact diskmaskin behöver du inte diska mellan rätterna. Vårt 20-minuters partyprogram gör jobbet åt dig, så att du kan umgås eller förbereda efterrätten.

---

Liten lägenhet, stor fest? Med Electrolux Compact diskmaskin behöver du inte diska mellan rätterna. Vårt 20-minuters partyprogram gör jobbet åt dig, så att du kan umgås eller förbereda efterrätten.

**Produktfördelar****Det rätta programmet för din disk varje gång**

Exakt rätt program för dina tallrikar, beroende på vilken kombination du önskar. Välj från 6 program.

- Display med 3 siffror
- Torksystem: Restvärmeförskning
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Program: 20 Min Party Program, Ekonomi 55°, GlassCare 40Å°, Intensiv 70°, Normal 65, Snabb 40°

### Tekniska specifikationer

Installation	Bänkdiskmaskin	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
HöjdxBreddxDjup, mm	438x550x500	Extra inställningar	-
Färg	Vit	PVC-fri	-
Antal kuvert	6	Hjul	4 ställbara fötter
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	-
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
SprayZone	-	Display	LED-display, 3 tecken
Antal program	6	EAN-kod	7332543765249
Antal temperaturer	4	Produktnummer (PNC)	911 046 020
Invändig belysning	Nej		
Energiklass	F		
Ljudnivå (dB)	52		
Ljudklass	D		
Diskeffektbetyg	1.13		
Torkeffektbetyg	1.07		
Energiförbrukning (100 cykler)	61		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	6.5		
Total effekt, W	1180		
Säkring, A	10		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Tilloppsslang, cm	150		
Tilloppsslang, typ	Hetvattengummislang		
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör		

