


FISKARS®



TEKNISK INFORMATION	
Artikelnummer:	1026565
EAN-kod:	6424002008835
Volym:	4 liter
Produktmått, längd:	30,6 cm
Produktmått, bredd:	22 cm
Produktmått, höjd:	14,8 cm
Ugnstålighet:	270 °C
Tål maskindisk:	Nej
Tillverkningsland:	Finland

Norden Gryta 4 L gjutjärn

Art.nr: 1026565

PRODUKTBESKRIVNING:

Fiskars Norden högkvalitativa gjutjärns gryta är inspirerad av nordisk natur och traditioner. Gjutjärn behåller värmen extremt bra och är perfekt för långsam matlagning. Den unika Thermium™ mineralbehandlingen på den emaljerade gjutjärnsytan ger grytan överlägsna naturliga non-stick egenskaper även vid mycket höga temperaturer. Rostar inte och ingen ytbehandling behövs - lätt att underhålla. Avtagbart träunderlägg av finsk björk. Tillverkad i Finland.

SKÖTSELRÅD:

Innan du använder ditt nya redskap för första gången bör du rengöra det med mildt diskmedel. Trähandtaget och träunderlägget måste avlägsnas om du ska använda pannan eller grytan i ugn, sätt försiktigt tillbaka handtaget när den svalnat. Fiskars Norden kan användas på alla typer av hällar. Lyft alltid grytan eller stekpannan när du flyttar den på en glas- eller keramikhäll, dra den aldrig över hällen då glasytan kan repas. Matcha alltid pannstorleken med spishällens värmezonen. För bästa stekresultat, tillsätt alltid lite matfett innan du börjar steka. När fett är gyllenbrunt är pannan eller grytan redo att användas. Sänk temperaturen så snart som maten börjar koka eller brynas. Vi rekommenderar att du använder redskap av trä, nylon eller silikon. Vassa föremål, skurkuddar, stålull eller skurpulver kan skada emaljytan. Använd grytlappar, eftersom handtagen kan bli varma.