



Crockpot Slowcooker 7,5L

Låt Crockpot Slowcooker laga maten medan du gör annat.

Största modellen av slowcookers med timer ger en perfekt middag som räcker till flera. Det går faktiskt att spara tid på att laga mat långsamt, ladda grytan med ingredienser och kom hem många timmar senare till en utsökt rätt. Med en kapacitet på 7,5l lagar du mat som räcker till minst 8–10 personer.

- Timer med 2 värmeinställningar
 - Automatisk varmhållning
 - Går att diska i maskin
 - Gryta i keramik
 - Artikelnummer: 201029
 - Produktnummer: CSC063X
 - Energiförbrukning: 0,32 kW/tim
 - Vikt: 6,8kg
 - Mått: Bredd: 23,8 cm Höjd: 39 cm Längd: 39 cm
-