## MUSHROOM OUTDOOR LANTERN




#### Specifications

<u> </u>	
Model No.	803-52
Item size	Ø160x 282 mm
Rated Voltage	DC5V
Rated power	3W±10%
Power Interface	Micro-B cable(Included)

### **Recycling instructions**







#### (GB) Manua

Function	Operation
Power on/ Light level 1 (bright)	Press 🖰 once
Light level 2 (middle)	Press 🖰 twice
Light level 3 (low)	Press 🖰 3times
Power off	Press 🖰 4times

#### Safety instruction

Read the following instruction carefully

- Please charge the light completely before first usage.
- Please use the provided USB cable for charging.
- Do not expose the device to excessive heat or cold.
- Do not drop the device.
- Do not disassemable, repair or modify the device.
- In the event of visible damage to the device or cable, do not use the device and disconnect it from the power supply.
- Disconnect the lamp also from power supply if the device will not be use for a long time.

# Specifications

- Portabel.battery power LED table light (2000mAh / 3.7V)
- Warm light(3000 K/140 Lm)
- LED power 3 W
- Dimmable in 3 levels brightness
- USB charge, USB cable included(0.5m)
- Charging time approx. 5 hours
- Usage time 5-6 hours
- For indoor and outdoor use (IP44)
- Material: Plastic ABS

#### BACK

### (S) Manual

Funktion	Drift
Ström på/ Ljusnivå 1 (starkt)	Tryck 🖰 1 gång
Ljusnivå 2 (mellan)	Tryck 🖰 2 gånger
Ljusnivå 3 (svagt)	Tryck 🖰 3 gånger
Stäng av	Tryck 🖰 4 gånger

#### Säkerhetsinstruktioner

Läs följande instruktioner noggrant

- Ladda enheten helt innan den används första gången.
- Använd den medföljande USB-kabeln för laddning.
- Utsätt inte enheten för stark värme eller kyla.
- Tappa inte enheten.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera enheten.
- I händelse av synliga skador på enheten eller kabeln, använd inte enheten och koppla bort den från strömförsörjningen omedelbart.
- Koppla bort enheten från strömförsörjningen om enheten inte ska användas under en längre tid.

#### Specifikation

- Bärbar batteridriven LED-bordslampa (2000mAh / 3,7V)
- Varmt ljus (3000 K/140 Lm)
- LED-effekt 3 W
- Dimbar i 3 ljusnivåer
- USB-laddning, USB-kabel ingår (0,5 m)
- Laddninastid ca. 5 timmar
- Användningstid ca 5-6 timmar
- För inomhus- och utomhusbruk (IP44)
- Material: Plast ABS

### (FIN) Käyttöopas

Toiminto	Tee näin
PVirta päälle / Valotaso 1 (kirkas)	Paina 🖰 - painiketta kerran
Valotaso 2 (keskitaso)	PainaO-painiketta kahdesti
Valotaso 3 (matala)	Paina 🖰 - painiketta 3 kertaa
Virta pois	Paina 🖰 - painiketta 4 kertaa

## **Turvaohjeet**

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti

- Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä lataamiseen mukana toimitettua USB-johtoa.
- Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle tai kylmyydelle.
- Älä pudota laitetta.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta.
- Jos laitteeseen tai johtoon tulee näkyviä vaurioita, älä käytä laitetta ja irrota se virtalähteestä välittömästi.
- Irrota laite virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.

## Tekniset tiedot

- Kannettava Paristokäyttöinen LED-pöytävalo (2000mAh / 3,7V)
- Warm light (3000 K/140 Lm)
- LED-teho 3 W
- Himmennettävä 3 valotasossa
- USB-lataus, USB-laturi mukana (0,5 m)
- · Latausaika noin 5 tuntia
- Käyttöaika 5–6 tuntia
- Vain sisäkävttöön (IP44)
- Materiaali: Muovia ABS

# D Bedienung

Funktion	Betrieb
Einschalten / Lichtstufe 1 (hell)	Einmal 🖰 drücken
Light level 2 (middle)	Zweimal 🖰 drücken
Light level 3 (low)	Dreimal 🖰 drücken
Power off	Viermal () drücken

## Sicherheitsanweisung

Lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch.

- · Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze oder Kälte aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder Kabel verwenden Sie das Gerät nicht und trennen Sie es sofort von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet werden soll.

## Leistungsbeschreibung

- Tragbare batteriebetriebene LED Tischleuchte (2000 mAh / 3,7 V)
- Warmes Licht (3000 K/140 Lm)
- LED-Leistung 3 W
- Dimmbar in 3 Lichtstufen
- USB-aufladbar, USB-Kabel im Lieferumfang enthalten (0,5 m)
- Ladezeit ca. 5 Stunden
- Nutzungszeit 5-6 Stunden
- Für den Innen- und Außenbereich (IP44)
- Material: Kunststoff ABS

## NL Handleiding

Functie	Bediening
Inschakelen / Lichtniveau 1 (fel)	Press 🖰 once
Lichtniveau 2 (gemiddeld)	Press 🖰 twice
Lichtniveau 3 (laag)	Press 🖰 3times
Uitschakelen	Press 🖰 4times

#### Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies goed door

- Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op.
- Gebruik altijd de meegeleverde usb-kabel om op te laden.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem hete of koude temperaturen.
- · Laat het apparaat niet vallen.
- Demonteer het apparaat niet en voer zelf geen reparaties of aanpassingen uit op het apparaat.
- Bij zichtbare schade aan het apparaat of de kabel dient het apparaat niet te worden gebruikt en moet het onmiddellijk worden losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- Ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening wanneer het apparaat voor langere tijd niet zal worden gebruikt.

## Specificaties

- Draagbare, batterij gevoede LED tafellamp (2000 mAh / 3,7 V)
- Warm licht (3000 K / 140 Lm )
- · LED vermogen 3 W
- · Dimbaar op 3 lichtniveaus
- Usb-oplader, usb-kabel inbegrepen (0,5 m)
- Oplaadtijd ca. 5 uur
- Gebruikstiid 5-6 uur
- · Voor binnen- en buitengebruik (IP44)
- Materiaal: Plastic ABS

## BACK

### (I) Manuale

Funzione	Operazione
Accendere/Livello luce 1 (forte)	Premere 🖰 una volta
Livello luce 2 (medio)	Premere 🖰 due volte
Livello luce 3 (basso)	Premere 🖰 3 volte
Spegnere	Premere 🖰 4 volte

#### Istruzioni di sicurezza

Leggere con attenzione le sequenti istruzioni

- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Utilizzare il cavo USB fornito per la ricarica.
- Non esporre il dispositivo a calore o freddo eccessivi.
- Non far cadere il dispositivo.
- Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- In caso di danni visibili al dispositivo o al cavo, non utilizzare il dispositivo e scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica se il dispositivo non deve essere usato per un periodo di tempo più lungo.

### Specifiche

- Portable battery power LED table light (2000mAh / 3.7V)
- Warm light (3000 K/140 Lm)
- LED power 3 W
- Dimmable in 3 light levels
- USB charge, USB cable included (0. 5m)
- Charging time approx. 5 hours
- Usage time 5-6 hours
- For indoor and outdoor use (IP44)
- Material: Plastic ABS

## E Manual

Función	Operación
Encendido/nivel de luz 1 (brillante)	Pulse 🖰 una vez
Nivel de luz 2 (medio)	Pulse 🖰 dos veces
Nivel de luz 3 (bajo)	Pulse 🖰 3 veces
Apagado	Pulse 🖰 4 veces

## Instrucciones de seguridad

Lea con atención las siguientes instrucciones

- Carque el dispositivo por completo antes del primer uso.
- Use el cable USB proporcionado para la carga.
- No exponga el dispositivo a un calor o frío excesivos.
- No deje caer el dispositivo.
- No desmonte, repare o modifique el dispositivo.
- En caso de daños visibles en el dispositivo o el cable, no use el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación de inmediato.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación si no se va a usar durante un período largo de tiempo.

### Especificaciones

- Lámpara de mesa LED portátil con batería (2000 mAh/3,7 V)
- Luz cálida (3000 K/140 Lm)
- Potencia IFD de 3 W
- Se puede atenuar en 3 niveles de luz
- Carga por USB, cable incluido (0,5 m)
- Tiempo de carga de aproximado: 5 horas
- Tiempo de uso: 5 6 horas
- Para uso en interiores y exteriores (IP44)
- Material: Plástico ABS

## (PL) Instrukcja obsługi

Funkcja	Uruchomienie
Włączenie/ 1 poziom światła (jasne)	Naciśnij 🖰 jeden raz
2 poziom światła (średnie)	Naciśnij 🖰 dwa razy
1 poziom światła (słabe)	Naciśnij 🖰 trzy razy
Wyłączenie	Naciśnij 🖒 cztery razy

## Instrukcja bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję.

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.
- Do ładowania używaj załączonego kabla USB.
- Nie poddawaj urządzenia działaniu wysokich i niskich temperatur.
- · Nie upuść urządzenia.
- Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia urządzenia lub kabla, nie używaj lampki i natychmiast odłącz ją od źródła zasilania.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

# Specyfikacja

- Przenośna lampka stołowa LED zasilana akumulatorem (2000 mAh / 3.7 V)
- Ciepłe światło (3000 K / 140 Lm)
- Moc LED 3 W
- Możliwość przyciemnienia
  3 poziomy światła
- Ładowanie USB, załączony kabel USB (0,5 m)
- Czas ładowania ok. 5 godzin
- Czas pracy 5-6 godzin
- Do użytku we wnętrzach i na zewnątrz (IP44)
- Materiał: Plastik ABS

# F Mode d'emploi

Fonctionnalité	Fonctionnement
Mise en marche/Niveau de luminosité 1 (forte)	Appuyez sur 🖰 une fois
Niveau de luminosité 2 (moyenne)	Appuyez sur 🖰 2 fois
Niveau de luminosité 3 (faible)	Appuyez sur 🖰 3 fois
Arrêt	Appuyez sur 🖰 4 fois

### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes suivantes

- Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Veuillez utiliser le câble USB fourni pour le charger.
- N'exposez pas l'appareil à des températures excessivement élevées ou basses.
- Ne laissez pas tomber l'appareil.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- En cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée,

## Spécifications

- Lampe de table LED portative alimentée par batterie (2 000 mAh/3,7 V)
- Lumière chaude (3 000 K/140 Lm)
- Puissance LED 3 W
- 3 niveaux de luminosité à intensité variable
- Charge par USB, câble USB fourni (0,5 m)
- Temps de charge approx.
- 5 heures
- Temps d'utilisation 5 à 6 heures
- Destinée à une utilisation en intérieur et extérieur (IP44)
- Matériau : Plastique ABS

# **RU** Инструкции по эксплуатации

Функция	Действие
Включение питания/уровень яркости 1 (яркий)	Нажать 🖰 один раз
Уровень яркости 2 (средний)	Нажать 🖰 два раза
Уровень яркости 3 (тусклый)	Нажать 🖰 три раза
Выключение	Нажать 🖰 4 раза

# Инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкции ниже.

- Полностью зарядите светильник перед первым использованием.
- Для зарядки используйте входящий в комплект USB-кабель.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерного тепла или холода.
- Не роняйте устройство.
- Не разбирайте, не чините и не модифицируйте устройство.
- Если на устройстве или кабеле имеются видимые повреждения, немедленно отключите его от источника питания и не используйте.
- Отключите устройство от источника питания, если не собираетесь пользоваться им длительное время.

## Технические характеристики

- Портативная светодиодная лампа с питанием от аккумулятора (2000 мА·ч / 3,7 В)
- Теплый свет (3000 К/ 140 лм)
- Светодиодная лампа 3 Вт
- Трехуровневое диммирование
  Зарядка по USB-кабелю, USB-кабель входит в комплект (0, 5 м)
- Длительность зарядки прибл. 5 часов
- Длительность работы 5-6 часов
- Для использования внутри и вне помещения (IP44)
- Материал: пластмасса АбС