

sodastream® Art

YOUR SPARKLE. YOUR CREATION.

REGISTER NOW
AND UPGRADE YOUR
SODASTREAM EXPERIENCE

Scan code or go to:
sodastream.com/rega



VI FINNS HÄR FÖR
ATT HJÄLPA DIG

+46 8 586 30 400

VI ER HER FOR Å
HJELPE

+47 21 38 80 65

VI ER KLAR TIL AT
HJÆLPE

+45 43 600 609

AUTAMME SINUA

+358 9 77 400 100



Svenska	4
Norsk	22
Dansk	40
Suomi	58

KONSTEN ATT SKAPA FRÄSCHT BUBBELVATTEN

Nu kan du skapa dina egna bubblande drycker hemma samtidigt som du minskar plastavfallet!

Din nya kolsyremaskin ART™ förvandlar vanligt kranvatten till fräscht bubbeltvätt med ett enda tryck, nära som helst.

På bara någon minut kommer du kunna skapa din första hemmagjorda bubbeldryck. Njut!

INNEHÅLL

ALLT DU BEHÖVER FÖR EN FRÄSCH START	6
LÄR KÄNNA DIN ART™	7
SÅ HÄR GÖR DU	8
KOLSYRECYLINDER MED QUICK CONNECT	8
FÄST FLASKAN I SNAP-LOCK SYSTEMET	10
TILLSÄTT BUBBLOR – DET MAGISKA ÖGONBLICKET	12
BRUKSANVISNINGAR	14
ANVÄNDARLICENS	14
INSTALLATION	15
SKÖTSEL	16
FÖR DIN SÄKERHET	17
BEGRÄNSAD GARANTI	18



För din säkerhet bör du läsa igenom installations- och säkerhetsinstruktionerna på sidorna 15-19 innan du använder kolsyremaskinen. Spara dessa instruktioner och ge dem till efterföljande användare.

Mer information gällande våra kolsyremaskiner, inklusive guider gällande användning och felsökning av produkten, hittar du under supportsidan på sodastream.se

ALLT DU BEHÖVER FÖR EN FRÄSCH START



sodastream ART™
KOLSYREMASKIN



VATTENFLASKA
PÅ 1 LITER + LOCK



sodastream®
QUICK CONNECT
KOLSYRECYLINDER*

—
Patentsökt teknik

*60L SodaStream® kolsyrecylinder (under licens) kan ge upp till 60L bubbelvatten beroende på vilken kolsyrenivå och typ av kolsyremaskin som används.

LÄR KÄNNA DIN ART™



KAN ENDAST ANVÄNDAS MED FÖLJANDE:

SodaStreams återanvändbara
vattenflaskor*




SodaStream Quick
Connect kolsyrecylindr



*Kontrollera kompatibiliteten på flaskans förpackning.

QUICK CONNECT **KOLSYRE-** **CYLINDER**



SE VÅR ENKLA
INSTALLATIONSVIDEO –
SCANNA OCH TITTA



! Ta ut
vattenflaskan
innan du sätter i
kolsyrecylindern



1 Ta bort förseglingen
och dra av locket

2 Öppna
baksideskyddet



Läs noggrant igenom alla installationsinstruktioner
och säkerhetsvarningar på s.15 nedan

*Se till att det inte finns en vattenflaska i maskinen innan du installerar kolsyrecylindern.

BRA ATT VETA



Kom ihåg – din cylinder är återanvändbar, så när den tar slut på kolsyra behöver du bara lämna tillbaka den och byta ut den mot en ny!

BETALA ENDAST FÖR PÅFYLNINGEN AV KOLSYRA.

Köp en extra cylinder för att aldrig riskera att få slut på bubblor!




Se till att du byter till den typ av kolsyrecylindrar som passar i din Kolsyremaskin.



✓
Kompatibel
med din
sodastream®
ART™




✗
Ej
kompatibel



3 Lyft det rosa handtaget



4 Sätt i cylindern* med botten först



5 Sänk ner handtaget för att låsa



6 Sätt tillbaka baksideskyddet

FÄST FLASKAN

I SNAP-LOCK SYSTEMET




VILL DU
HELLRE SE EN
HOW-TO-
VIDEO?
Skanna bara:




10




- 1 Fyll vattenflaskan med kallt vatten upp till markören
- ! Tillsätt alltid kolsyra i vattnet innan du adderar någon smak



- 2 Se till att flaskstödet är vinklat utåt



- 3** Sätt i flaskhalsen i snap-lock-systemet.
Tryck **uppå** och sedan **framåt**.
- !** Flaskan är korrekt monterad om det finns ett mellanrum mellan flaskan och basen




PERFEKT!

Nu är det dags för det sista bubbliga steget

BRA ATT VETA



Leta efter dessa iconer för att se om din flaska är diskmaskinsäker eller inte



Flaskans utgångsdatum hittas här



VISSTE DU DETTA?

En sodastream kan spara upp till tusentals engångsplastflaskor*



*Baserat på GlobalData Plc Global Volume Packaging Database för åren 2017-2020.

TILLSÄTT BUBBLORNA

DET MAGISKA
ÖGONBLICKET!



VILL DU
HELLRE SE EN
HOW-TO-
VIDEO?
Skanna bara:




12




- 1 TRYCK BESTÄMT kolsyrespaken hela vägen ner.
TRYCK NER spaken i **1** sekund, och **SLÄPP**

x3 x5



- 2 Upprepa enligt önskemål:
3 gånger för normal mängd kolsyra
5 gånger för mycket kolsyra

BRA ATT VETA



3 Dra flaskan mot dig



PROFFSTIPS:

Kolsyra fungerar bättre i kallt vatten.

Se till att ha en extra flaska fylld i kylen så att du alltid har en redo för bubbliga drycker!



Vill du addera smak till din kolsyrade dryck?
Spana in vårt utbud av smaksättare på:
SODASTREAM.SE



TADA!
DIN DRYCK ÄR REDO

Råkat ut för bubbeltrubbel?
+46 8 586 30 400
info@sodastream.se



Tillsätt alltid kolsyra innan du adderar eventuell smaksättare.

ANVÄNDARLICENS

FÖR EN SODASTREAM QUICK CONNECT CYLINDER

FÅR INTE SÄLJAS

TILLHÖR SODA-CLUB (CO2) GMBH ELLER DESS DOTTERBOLAG

TILLHANDAHÅLLS UNDER LINCENS OCH ÄR PANTENTANSÖKT

Detta är ett juridiskt bindande dokument mellan Soda-Club (CO2) GmbH eller dess dotterbolag (SodaStream) och konsumenten om rätten att använda en SodaStream Quick Connect CO2-cylinder ("Cylinder").

Cylindern ägs av SodaStream, är föremål för patentansökan och är skyddad av andra immateriella rättigheter. För att skydda användarnas säkerhet och hälsa reglerar olika direktiv och förordningar användning, påfyllning, underhåll, omtestning och reparation av Cylindern. SodaStream har den kunskap och expertis som krävs enligt lag för att ansvara för strikt rättslig efterlevnad. Detta kan endast säkerställas om flaskan underhålls, undersöks, testas om och fylls på av dem. Därför förblir Cylindern SodaStreams egendom och tillhandahålls under licens.

1. Tom Cylinder ska lämnas tillbaka till antingen SodaStream eller en auktoriserad SodaStream-distributör, och du får en full Cylinder i retur, till kostnad för endast gaspåfyllningen. Denna licens gäller för varje påföljande Cylinder.
2. Påfyllnad av tredje part av en tom Cylinder kan innebära intrång i SodaStreams immateriella rättigheter, inklusive patent och andra äganderättigheter. SodaStream ansvarar bara för säkerheten för Cylindrar som företaget själva fyller på, vilka bär en manipuleringsåker ventiltätning från SodaStream. Du får inte ta bort eller ändra något meddelande om äganderätt som visas på eller medföljer Cylindrarna.
3. Om du returnerar Cylindern till SodaStream eller en auktoriserad SodaStream-distributör utan att byta ut den mot en full Cylinder har du rätt till en returavgift på 18 SEK.
4. Cylindern, tillsammans med denna användarlicens, kan överföras till tredje part förutsatt att tredje part samtycker till att vara bunden av de villkor och äganderättigheter som anges i detta dokument. Innehav av denna användarlicens bevisar innehavarens rätt att använda en Cylinder enligt villkoren i detta dokument.

Lagar i Schweiz reglerar denna licens.


Kontakta SodaStream International BV, Dongenseweg 200, 5047 SH, Tilburg, Nederländerna om du har några frågor.

Vänligen förvara på en säker plats
www.sodastream.se

INSTALLATION

INSTALLERA KOLSYRECYLINDER MED QUICK CONNECT

1. Placera SodaStream® Art™ kolsyremaskin på en jämn och stadig yta. Avlägsna det bakre skyddet.
2. Ta bort förseglingen och locket från SodaStream kolsyrecylinder med Quick Connect. **VARNING!** Sätt inte i och byt ut kolsyrecylinder med Quick Connect medan en vattenflaska finns installerad i kolsyremaskinen. Om du gör det kan kolsyrecylindern slungas ut eller spricka.
3. Höj det rosa handtaget. Sätt i kolsyrecylindern med Quick Connect på baksidan av kolsyremaskinen
4. Sänk det rosa handtaget.
5. Sätt tillbaka det bakre skyddet. Nu kan du börja tillverka kolsyrat vatten.




SODASTREAM® KOLSYRECYLINDER MED QUICK CONNECT

KOMPATIBEL SODASTREAM® KOLSYRECYLINDER MED SNABBKOPPLINGEN QUICK CONNECT


ICKE-KOMPATIBEL KOLSYRECYLINDER MED SKRUVANSLUTNING

OBS! SodaStream® Art™ är endast kompatibel med SodaStream® Kolsyrecylinder med Quick Connect- den är INTE kompatibel med SodaStream®-cylinder med skruvanslutning.




GÖRA KOLSYRAT VATTEN

1. Fyll vattenflaskan med kallt vatten upp till påfyllningslinjen.
VARNING! Tillsätt kolsyra endast till vatten. **Andra vätskor kan smutsa ner och sätta igen interna komponenter, vilket kan leda till överdrivet tryck, skada på flaskan under tillsättning av kolsyra och allvarlig personskada.** Kolsyra inte vattnet efter att smaksättningen har tillsatts.
2. För flaskstödet mot dig tills du hör ett klick. **VARNING!** Använd aldrig en kolsyremaskin med trasigt kolsyrerör. Detta kan orsaka överdrivet tryck, skada på flaskan och allvarlig personskada. Fäst flaskhalsen i låsanordningen. Tryck flaskan uppåt och framåt. Låsanordningen håller fast vattenflaskan.
3. Tryck ned kolsyrespaken i 1 sekund per tryckning (tre tryckningar för standard kolsyremängd och fem gånger för stor mängd kolsyra).
4. När du har uppnått önskad kolsyremängd drar du vattenflaskan försiktigt mot dig tills den når sitt främre läge. På så sätt frigörs trycket i vattenflaskan så att denna kan tas bort från låsanordningen.
VARNING! Ta bort vattenflaskan först efter att du har hört ljudet av överbliven kolsyra som släpps ut. Använd inte kraft för att ta ut vattenflaskan ur låsanordningen. Kolsyremaskinen ska frigöra vattenflaskan. Det kan ta några sekunder för vattenflaskan att frigöras från låsanordningen. Om vattenflaskan inte frigörs efter några sekunder trycker du tillbaka den till dess vertikala läge och drar den därefter försiktigt mot dig igen. Försök inte ta bort vattenflaskan när den fortfarande är trycksatt (den kan slungas ut och orsaka allvarlig personskada).



OBS! Vattenflaskan sitter i korrekt läge när det finns ett litet mellanrum mellan dess botten och stommen. Tillsätt inte kolsyra till vatten om vattenflaskan vilar mot stommen (vatten kommer att spruta ut).



OBS! Det kan bildas små isbitar i vattnet när du tillsätter kolsyra till mycket kallt vatten. All is som bildas kommer att smälta.



SKÖTSEL

SKÖTSEL AV KOLSYREMASKIN

- Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa verktyg vid rengöring. Rengör vid behov med milt flytande diskmedel och en mjuk fuktig trasa.
- Torka av allt spill så att stommen är torr.
- Doppa inte kolsyremaskinen i vatten och disk den inte i diskmaskin – den skadas allvarligt om du gör det.

SKÖTSEL AV VATTENFLASKA

- Skölj ur vattenflaskor som inte tål att diskas i diskmaskin med kallt eller ljummet vatten. **VARNING!** Utsätt inte för högre temperatur än 50 °C. **Tvätta eller skölj inte i varmt vatten. Diska inte i diskmaskin.**
- Vattenflaskor som kan diskas i diskmaskin kan du antingen disk i diskmaskin eller skölja ur med kallt eller ljummet vatten. **VARNING!** Utsätt inte för högre temperatur än 70°C.

FÖR DIN SÄKERHET

SPARA DESSA ANVISNINGAR OCH LÄMNA ÖVER DEM TILL NÄSTA ÄGARE.

VARNING! Risk för personskada och skada på produkt! Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du använder kolsyremaskinen.

Försäkra dig om att andra personer som ska använda kolsyremaskinen vet hur denna används på ett säkert sätt innan du läter dem använda den. All service och reparation får utföras endast av en SodaStream-auktoriserad servicerepresentant.

Kolsyremaskinen är avsedd att användas endast av personer över 12 år. Personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga får använda produkten endast förutsatt att de övervakas av en vuxen som ansvarar för deras säkerhet och efter att de har fått anvisningar om säker användning av produkten.

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ KOLSYREMASKINEN UNDER TILLSÄTTNING AV KOLSYRA

- Använd kolsyremaskinen endast placerad i upprätt läge på en plan, stabil yta.
- Placer inte kolsyremaskinen på en varm yta (till exempel köksspis/kamin), använd den aldrig i närheten av öppen låga och lämna den aldrig i direkt solljus.
- Använd endast för att kolsyra vatten.
- Tillsätt inte kolsyra till vatten efter att smak har tillsatts. Andra vätskor (förutom vatten) kan smutsa ner och sätta igen interna komponenter, vilket kan leda till överdrivet tryck och skadapå flaska under tillsättning av kolsyra.
- Använd inte maskinen om dess kolsyrerör är trasigt eller saknas.
- Kontrollera att glasflaskan/vattenflaskan av plast sitter korrekt på plats innan du tillsätter kolsyra.
- Flytta inte kolsyremaskinen och försök inte öppna flaskan under tillsättning av kolsyra.
- Tillsätt inte kolsyra till en tom vattenflaska av plast.

KOLSYRECYLINDER (CO₂)

Anvisningar för att minska risken för kolsyreläckage, personskada och skada på egendom:

- Sätt inte i en kolsyrecylinder i kolsyremaskinen medan en vattenflaska finns installerad.
- Använd inte enheten om den är skadad. Kontrollera kolsyrecylindern och kolsyreflaskans ventil före användning och försäkra dig om att de inte har bucklor, hål eller annan skada. Kontakta en SodaStream-auktoriserad servicerepresentant om du upptäcker skada.
- Manipulera inte på något sätt kolsyrecylindern (till exempel genom att göra hål i den, bränna den eller ta bort ventilen).
- Utsätt inte kolsyrecylindern för högre temperatur än 50°C. Skyddas mot solljus. Förvaras i välventilerat område.
- Ta inte bort kolsyrecylindern från kolsyremaskinen när denna används.
- Rör inte kolsyrecylindern när denna avger kolsyra.
- Vid läckage av koldioxid: Ventilera området och andas in frisk luft. Uppsök omedelbart läkare om du inte mår bra.

VATTENFLASKA

Följ dessa anvisningar för att minska risken för fel på flaskor som kan orsaka personskada:

- Exponera inte vattenflaskor av plast som inte kan diskas i diskmaskin för temperatur högre än 50 C. Tvätta eller skölj inte i varmt vatten. Diska inte i diskmaskin.
- Exponera inte vattenflaskor av plast som kan diskas i diskmaskin för temperatur över 70 °C.
- Placer inte vattenflaska av plast bredvid en värmekälla såsom köksspis/kamin.
- Lämna inte vattenflaska av plast i bilen.
- Placer inte vattenflaska av plast i frysen eller i extrem kyla (lägre temperatur än 1 C).
- Använd inte vattenflaska av plast i följande fall: om den är skadad eller deformeras, om dess form har förändrats, om den är repad, sliten eller missfärgad.
- Använd inte vattenflaska av plast som har passerat sitt utgångsdatum.
- Tillsätt kolsyra endast till vattenflaskor av plast särskilt avsedda för användning tillsammans med denna kolsyremaskin (se sidan 4 ovan).

SODASTREAM BEGRÄNSAD GARANTI

SODASTREAM KOLSYREMASKIN

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att din kolsyremaskin levereras till dig i bra skick.

SodaStream garanterar, med förbehåll för villkoren i denna begränsade garanti, att kolsyremaskinen är fri från defekter i material och utförande under normal hushållsanvändning i 2 (två) år efter inköpsdatum.

Om kolsyremaskinen inte fungerar under garantiperioden, och vi kan fastställa att problemet beror på felaktigt utförande eller material, kommer SodaStream att reparera eller byta ut den kostnadsfritt efter SodaStreams gottfinnande inom de begränsningar som anges i denna garanti. SodaStream kan ersätta din kolsyremaskin med en renoverad kolsyremaskin eller en motsvarande modell om den modell du köpte inte längre finns tillgänglig. Ingen återbetalning kommer att göras. Denna begränsade garanti är riktad till konsumenter som köpt kolsyremaskin för personligt bruk, användning i familj eller för hushållsbruk.

Denna garanti OMFATTAR INTE skada på kolsyremaskin som har uppstått till följd av följande:

- Missbruk, felaktig användning eller ändring av kolsyremaskinen, eller kommersiell användning.
- Tillsättning av kolsyra i annan vätska än vatten.
- Normalt slitage (till exempel missfärgning).
- Produktfel som helt eller delvis beror på ändring, demontering eller reparation av kolsyremaskin av service-tekniker som inte är ett auktoriserat SodaStream-servicecenter.
- Användning av annan kolsyreflaske eller vattenflaska än den typ som är godkänd av SodaStream för användning tillsammans med kolsyremaskinen.
- Användning av kolsyremaskin med adapter ansluten till cylinderventilen eller till kolsyremaskinen.
- Användning av utgången vattenflaska.
- Olycka, transport eller annan användning än normal hushållsanvändning.

Denna garanti OMFATTAR INTE vattenflaskor och kolsyrecylindrar.

SodaStream ansvarar inte för oförutsedda skador eller följskador. Konsumentens enda och exklusiva kompensation är reparation eller utbyte i enlighet med villkoren i denna garanti. Vissa lokala lagar tillåter inte undantag från eller begränsning av dessa skador, vilket betyder att dessa undantag kanske inte gäller för dig. I den utsträckning denna garanti är oöförenlig med lokal lagstiftning ska denna garanti anses vara ändrad så att den är öförenlig med sådan lokal lagstiftning.

Du kan också ha andra rättigheter, vilka varierar beroende på lokal lagstiftning. De fördelar som konsumenten får genom denna garanti är tillägg till andra rättigheter och rättsmedel som konsumenten kan vara berättigad till enligt lag gällande denna kolsyremaskin.

GARANTISERVICE FÖR KOLSYREMASKIN

Om kolsyremaskinen behöver garantiservice kontaktar du SodaStream kundservice på www.sodastream.se. En SodaStream-representant kommer att ge dig specifika anvisningar om hur du arrangerar leverans av din kolsyremaskin (på din bekostnad) till något av våra auktoriserade servicecenter. Endast SodaStream, eller dess agenter, har behörighet att tillhandahålla garantireparationer eller -service på kolsyremaskinen.

ICKE-GARANTISERVICE

Om SodaStream eller dess auktoriserade agenter fastställer att felet eller skadan på kolsyremaskinen inte täcks av garantin, repararerar SodaStream kolsyremaskinen endast mot betalning av den fastställda reparationskostnaden.

SODASTREAM KOLSYRECYLINDER MED QUICK CONNECT

Kolsyremaskinen är avsedd att användas tillsammans med SodaStream kolsyrecylinder med Quick Connect. Vi rekommenderar att du inte använder någon annan typ av kolsyrecylinder, eftersom denna kanske inte är kompatibel med en SodaStream kolsyremaskin. Skada som uppkommer till följd av användning av annan cylinder än en SodaStream kolsyrecylinder med Quick Connect eller användning av en SodaStream kolsyrecylinder med Quick Connect på sätt som inte uppfyller anvisningarna i denna bruksanvisning täcks inte av garantin.

SodaStream kolsyreflaske med Quick Connect tillhandahålls till dig under licens. Denna licens ger dig rätten att byta din tomma kolsyrecylinder mot en full cylinder endast till priset för kolsyran.

SODASTREAM VATTENFLASKA AV PLAST

Kolsyremaskinen är avsedd att användas tillsammans med en kompatibel SodaStream plastflaska. Skada som uppkommer till följd av användning av annan flaska, än en kompatibel SodaStream plastflaska, som inte uppfyller anvisningarna i denna bruksanvisning täcks inte av garantin.

SodaStream plastflaskor hittar du hos auktoriserade SodaStream-återförsäljare.

VILLKOR

Alla anspråk, klagomål, krav på dom eller rättsliga åtgärder som anförs härunder och som på något sätt gäller kolsyremaskinen, vattenflaska eller kolsyrecylinder med Quick Connect ska regleras av och tolkas i enlighet med de lokala lagarna i det land där SodaStream kolsyremaskin köptes.

ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING AV PRODUKT

Återvinn utgången och skadad vattenflaska av plast i enlighet med lokala återvinningslagar. Den förpackning i vilken SodaStream-produkter levereras är tillverkad av återvinningsbara material. Kontakta kommunen för mer information om återvinnning.

INFORMATION OM MASKINKLASSIFICERING

Max. drifttryck: 116 psi/8 bar

Max. tillåten drifttemperatur: 40°C

SodaStream är ett registrerat varumärke som tillhör Soda-Club (CO2) GmbH eller dess dotterbolag.

OM DU SER VARNINGSIKONER PÅ DIN FLASKA, SÅ BETYDER DE:



Läs manualen



Defekt flaska kan
resultera i personskada



Utsätt aldrig för temperaturer
över 50°C / 120°F eller under 1°C / 34°F



Kolsyrebehandla
endast vatten



Diska aldrig i
diskmaskin



Använd inte en flaska
som är skadad eller deformerad



Använd inte efter bäst-före-datum

FÖR DISKMASKINSSÄKRA FLASKOR



Utsätt aldrig för temperaturer över 70°C / 158°F
eller under 1°C / 34°F



Kan diskas i diskmaskin

GÖR DIN EGEN

Blushing Lemonade

BUBBLIGA MOCKTAIL

INGREDIENSER

- ◆ 200 ml / 7oz. lavendelsirap
- ◆ 200 ml / 7oz. färsk citronjuice
- ◆ 600 ml / 20oz. bubbelvatten från din SodaStream

TILLREDNING

Häll ner alla ingredienser i en kanna och servera.

Lavendelsirap:

- ◆ 100 g / 3½oz. torkade lavendelblomknoppar
- ◆ 500 ml / 17oz. socker
- ◆ 500ml / 17oz. vatten

Koka upp vatten och lavendel i en kastrull.
Rör ner sockret tills det har lösts upp ordentligt.
Sänk värmen och låt det sjuda i 10 minuter.
Ta bort från plattan och låt svalna.
Låt dra i 1 timme.
Sila av och kyl.

DEKORERING

Citron och färsk lavendel

SERVERA I

Martiniglas



RING OSS

VI FINNS HÄR FÖR ALLA DINA BUBBLANDE FRÅGOR:

+46 8 586 30 400

BLI EN AV OSS

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV OCH TA EMOT
EXKLUSIV INFORMATION OCH ERBJUDANDEN BESÖK:

sodastream.se



KUNSTEN Å LAGE FRISK BOBLEVANN

Nå kan du lage dine egne boblende drikker hjemme samtidig som du reduserer plastavfallet!

Din nye kullyremaskin ART™ forvandler vanlig kranvann til friskt boblevann med et enkelte trykk, når som helst.

På kun noen minutt vil du kunne lage din første hjemmelagde bobledrikk. Nyt!

INNHOLD

ALT DU TRENGER FOR EN FRISK START	24
BLI KJENT MED DIN ART™	25
TIPS	26
KULLSYRESYLINDER MED QUICK CONNECT	26
FEST FLASKEN I SNAP LOCK-SYSTEMET	28
TILSETT BOBLENE - DET MAGISKE ØYEBLIKKET	30
BRUKSHENVISNING	32
BRUKERLISENS	32
INSTALLASJON	33
VEDLIKEHOLD	34
FOR DIN EGEN SIKKERHET	35
BEGRENSET GARANTI	36



For din egen sikkerhet må du lese installasjons- og sikkerhetsinstruksjonene på side 31-35 før du bruker boblevannmaskinen. Lagre disse instruksjonene og gi dem til eventuelle senere brukere.

For mer detaljer og informasjon om våre boblevannmaskiner, inkludert hvordan du bruker dem og feilsøkingsguide, kan du gå til støttesiden på sodastream.no

ALT DU TRENGER FOR EN FRISK START



sodastream® ART™
KULLSYREMASKIN



1 LITER
VANNFLASKE + LOKK



sodastream
QUICK CONNECT-
KULLSYRESYLINDER*

Patent anmeldt teknologi

*60L SodaStream® kultsyresylinder (under lisens) utgjør opptil 60 l boblevann, avhengig av nivået på karbonisering og den type kultsyremaskin som brukes.

BLI KJENT MED DIN ART™



KOMPATIBEL KUN MED FØLGENDE:

SodaStream gjenbruksbare
Vannflasker*




SodaStream Quick Connect
Kullsyresylinder*



*Sjekk kompatibiliteten på flaskepakken.


QUICK CONNECT KULLSYRESYLINDER



FOR EN ENKEL
OPPSETTVIDEO -
SKANN OG SE



Trekk ut
vannflasken før
du setter inn
kullsyresylinderen




1 Fjern plastdekselet og
trekk av lokket

2 Åpne opp
baksidedekselet



Vennligst les nøye gjennom hele
installasjonsinstruksjonen og sikkerhetsadvarslene
på s.31 nedenfor


*Sørg for at det ikke er noen flaske i maskinen når du installerer kullsyresylinderen



3 Løft det rosa håndtaket



4 Sett inn sylinderen*, bunnen først



5 Senk håndtaket for hurtigkobling med Quick Connect



6 Sett tilbake bakdekselet

GODT Å VITE



Husk –
kullsyresylinderen din er
gjenbrukbar, så når den
går tom for kullsyre, er
det bare å ta den tilbake
og bytte den ut!

BETAL BARE FOR KULLSYRE- FYLLING.

Kjøp deg en ekstra
sylinder slik at du aldri
går tom for bobler!



Sørg for å bytte til
den type CO₂-
sylinder som passer til
bøllevannmaskinen din.



FEST FLASKEN

I SNAP LOCK-SYSTEMET




FORETREKKER
DU EN VIDEO
OM HVORDAN
MAN GJØR DET?
Det er bare å skanne:



28




- 1 Fyll vannflasken med kaldt vann til fyllelinjen
- ! Boble alltid vannet før du tilsetter smak



- 2 Sørg for at flaskestøtten er vippet ut



- 3** Sett flaskehalsen i Snap-lock klikklåsen. Skyv den **opp** og deretter **fremover**.
- !** Flasken er satt inn riktig når det er et mellomrom mellom flasken og bunnen




UTMERKET!

Nå kommer det siste boblende trinnet

GODT Å VITE



For å sjekke om flasken din tåler oppvaskmaskin eller ikke, må du se etter et av disse symbolene:



Flaskens utløps-dato er her



VISSTE DU DETTE?

En SodaStream kan spare opptil tusenvis av enkeltbruks plastflasker*



*Basert på GlobalData Plc Global Volume Packaging Database for årene 2017-2020.

TILSETT BOBLENE


DET MAGISKE
ØYEBLIKKT!



FORETREKKER
DU EN VIDEO
OM HVORDAN
MAN GJØR DET?
Det er bare å skanne:




- 1 TRYKK GODT på kullsyrespaken slik at den går helt ned. HOLD NEDE spaken i 1 sekund og SLIPP



- 2 Gjenta som ønsket:
3 ganger for standard kullsyre
5 ganger for sterk kullsyre

GODT Å VITE



3 Trekk flasken mot deg



TADA!

DRIKKEN DIN ER KLAR!

Har du bobbleproblemer?
+47 21 38 80 65
info@sodastream.no



PROFTIPS:

Kaldt vann gir bedre sprudleeffekt.
Ha en ekstra flaske fylt i kjøleskapet, så du alltid er klar for friske bobler!



Vil du ha litt smak sammen med boblene?
Sjekk ut smaksvariantene våre på:
SODASTREAM.NO



Boble alltid vannet før du tilsetter smak

BRUKERLISENS

**FOR EN SODASTREAM QUICK CONNECT SYLINDER
IKKE TIL SALGS**

**EIENDOM TILHØRENDE SODA-CLUB (CO2) GMBH ELLER DETS TILKNYTNDEDE SELSKAPER
LEVERT UNDER LISENS OG MELDT PATENT**

Dette er et juridisk bindende dokument mellom Soda-Club (CO2) GmbH eller dets tilknyttede selskaper ("SodaStream") og forbrukeren angående retten til å bruke en SodaStream Quick Connect kullsyresylinder ("Sylinderen").

SodaStream har eierrettigheter til Sylinderen, som er et meldt patent og beskyttet av andre immaterielle rettigheter. Videre, for å beskytte brukernes sikkerhet og helse, regulerer ulike lover og forskrifter bruk, påfylling, vedlikehold, testing og reparasjon av Sylinderen. SodaStream besitter den lovpålagte kunnskapen og ekspertisen for å være juridisk ansvarlig for overholdelse. Dette kan bare garanteres dersom Sylinderen vedlikeholdes, undersøkes, testes på nytt og etterfylles av SodaStream. Derfor blir Sylinderen SodaStreams eiendom og leveres til bruker under Lisens.

1. Når Sylinderen er tom, vennligst returner Sylinderen til enten SodaStream eller en autorisert SodaStream distributør i bytte mot en full Sylinder, kun for prisen av gasspåfylling. Denne Brukerlisensen vil fortsette å være bindende ved bruk av hver påfølgende Sylinder.
2. Etterfylling av en tom Sylinder hos tredjeparter kan være risikabelt. Uautorisert påfyll kan bryte loven og krenke SodaStreams immaterielle rettigheter, inkludert patenter og andre eierrettigheter. SodaStream garanterer derfor bare sikkerheten til Sylinderne som etterfylles av SodaStream, og som har en SodaStream ventilforsegling for å sikre mot manipulasjon. Du kan ikke fjerne eller endre noen meldinger om varemerker som vises på eller følger med Sylinderen.
3. Hvis du returnerer Sylinderen til SodaStream eller en autorisert SodaStream-distributør uten å bytte den mot en full, vil du ha rett til et returgebyr på 18 NOK.
4. Sylinderen, sammen med denne Brukerlisensen, kan overføres til en tredjepart forutsatt at tredjeparten samtykker til å være bundet av vilkårene og eierrettighetene som er angitt her. Besittelse av denne Brukerlisensen beviser innehaverens rett til å bruke en Sylinder i henhold til vilkårene angitt her.

Lover i Sveits regulerer denne lisensen.


For spørsmål, vennligst kontakt SodaStream International BV, Dongenseweg 200, 5047 SH, Tilburg, Nederland.

Vennligst oppbevar på et sikkert sted.
www.sodastream.no

INSTALLASJON

INSTALLERE QUICK CONNECT KULLSYRESYLINDER


1. Plasser SodaStream® Art™ kullsyreremaskin på en flat, solid overflate og fjern bakdekselet.
2. Fjern forseglingen og korken fra SodaStream Quick Connect kullsyresyylinder. **ADVARSEL!** **Sett aldri inn eller skift ut Quick Connect kullsyresyylinder mens en vannflaske er installert i Kullsyreremaskinen. Dette kan føre til at vannflasken støtes ut eller spreker.**
3. Løft det rosa håndtaket. Sett inn Quick Connect kullsyresyylinder på baksiden av kullsyreremaskinen.
4. Senk ned det rosa håndtaket.
5. Sett bakdekselet på plass igjen. Nå er du klar til å lage boblene.




SODASTREAM® QUICK CONNECT KULLSYRESYLINDER

KOMPATIBEL SODASTREAM® KULLSYRESYLINDER MED HURTIGKOBLINGEN QUICK CONNECT

Vennligst merk at SodaStream® Art™ bare er kompatibel med Quick Connect kullsyresylinger og er **IKKE** kompatibel med SodaStream® kullsyresylinger med skrue system eller andre sylinderne.




KULLSYRESYLINDER MED SKRUE SYSTEM




LAG BOBLENE

1. Fyll vannflasken med kaldt vann opp til fyllelinjen.
ADVARSEL! Ikke lag kullsyre av noe annet enn vann. Andre væsker kan forurense og tette innvendige deler, som potensielt kan føre til for høyt trykk, svikt i flasken under laging av kullsyre og alvorlig skade. Aldri lag kullsyre etter at smakstilsetning er blitt tilført.
2. For å sette inn vannflasken trekk Flaskestøtten mot deg inntil du hører et klikk. **ADVARSEL!** Bruk aldri en kullsyremaskin med ødelagt kullsyrerør. Dette kan føre til for høyt trykk, svikt i flasken og alvorlig skade. Sett vannflaskehalsen inn i Snap Lock-festet. Skyv vannflasken opp og fremover. Snap Lock-festet vil holde vannflasken.
3. For å lage kullsyre, trykk ned på kullsyprespaken i korte trykk på 1 sekund; 3 trykk for standard kullsyre og 5 trykk for sterk kullsyre.
4. Når ønsket kullsrenivå er oppnådd, trekk vannflasken forsiktig mot deg til den er i en full fremoverstilt posisjon. Dette vil frigjøre trykket i vannflasken og la vannflasken frigjøres fra Snap Lock-festet.
ADVARSEL! Ikke fjern vannflasken før du har hørt lyden av overflødig kullsyre som frigjøres. Tving aldri vannflasken ut av Snap Lock-festet. La alltid Kullsyremaskinen slippe løs vannflasken. Hvis vannflasken ikke umiddelbart løsner fra Snap Lock-festet, venter du litt. Hvis den fortsatt ikke løsner, skyver du vannflasken tilbake i vertikal stilling og trekker den forsiktig mot deg igjen. Et forsøk på å fjerne vannflasken mens den fremdeles er under trykk kan føre til ukontrollert utstøting av vannflasken og kan føre til alvorlig skade.



Merk: Når den settes inn riktig, er det et lite mellomrom mellom bunnen av vannflasken og basen. Ikke lag kullsyre hvis vannflasken hviler på basen, da vannet vil sprute ut.



Merk: Du kan oppleve at det dannes små isbiter i vannet under laging av kullsyre av svært kaldt vann. All is som skapes, vil smelte.



VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD AV KULLSYREMASKIN

- Bruk aldri skuremidler eller skarpe verktøy for å rengjøre. Bruk om nødvendig et mildt flytende oppvaskmiddel og en myk, fuktig klut til å rengjøre den forsiktig.
- Tørk av søl for å holde basen tørr.
- Senk ikke ned i vann eller vask i oppvaskmaskin, da dette kan vesentlig skade din Kullsyremaskin.

VEDLIKEHOLD AV VANNFLASKE

- For vannflasker som ikke er merket som "oppvaskmaskin-sikker", skyll vannflasken med kaldt eller lunkent vann. **ADVARSEL!** Må ikke utsettes for varme over 50 °C. Vask eller skyll aldri i varmt vann. **Ikke vask i oppvaskmaskin.**
- For vannflasker merket "oppvaskmaskin-sikker", vask disse enten i oppvaskmaskin eller skyll vannflasken med kaldt eller lunkent vann. **ADVARSEL!** Må ikke utsettes for varme over 70 °C.

FOR DIN SIKKERHET

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE OG GJØR DEM TILGJENGELIGE FOR ALLE ETTERFØLGENDE BRUKERE.

ADVARSEL! Les denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du bruker Kullsyremaskinen, for å redusere risikoen for personskader og skade på produktet.

Før du tillater andre å bruke din Kullsyremaskin, vennligst sørг for at disse forstår hvordan det gjøres trygt. All service eller reparasjon skal utføres av en SodaStream-autorisert servicerepresentant.

En Kullsyremaskin er kun beregnet for bruk av personer over 12 år. Personer med nedsatt fysisk eller mental evne bør bare bruke produktet under tilsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet og etter at de har fått instruksjoner om trygg bruk av produktet.

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ENTEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ KULLSYREMASKINEN UNDER KULLSYRELAGING:

- Bruk kun Kullsyremaskinen i loddrett stilling, på en flat, stabil overflate.
- Ikke plasser Kullsyremaskinen på en varm overflate (f.eks. kjøkkenovn/komfy) og bruk den aldri i nærheten av en åpen flamme eller la den stå i direkte sollys.
- Kullsyre kun vann.
- Ikke tilsett smak før laging av kullsyre. Andre væsker (unntatt vann) kan forurense og tette innvendige deler, som potensielt kan føre til for høyt trykk og svikt i flasken under laging av kullsyre.
- Ikke bruk maskinen hvis Kullsyrerøret er ødelagt eller mangler.
- Kontroller at vannflasken er riktig tilkoblet før du lager kullsyre.
- Ikke flytt Kullsyremaskinen eller fjern vannflasken under laging av kullsyre.
- Ikke lag kullsyre i en tom vannflaske.

KULLSYRESYLINDER

For å redusere risikoen for kullsyrelekkasje, personskade og materielle skader:

- Ikke bruk annen Sylinder enn SodaStream Quick Connect kullsresyylinder som er kompatibel med Art™ Pink Handle System.
- Ikke sett en kullsresyylinder inn i Kullsyremaskinen når en vannflaske er installert.
- Ikke bruk hvis skadet. Undersøk kullsresyylinder og kullsresylinderventilen før bruk for bulker, hull eller andre skader. Hvis skadet, kontakt en SodaStream-autorisert servicerepresentant.
- Ikke tukle med kullsresylderen på noen måte, inkludert lage hull, forbrenning eller fjerning av ventilen.
- Utsett IKKE kullsresylderen for varme over 50°C. Beskytt mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
- Ikke fjern en kullsresylder fra Kullsyremaskinen når den er i bruk.
- Ikke rør eller fjern kullsresylderen mens den avgir kullsyre.
- I tilfelle kullsrelekkasje, ventiler området, pust inn frisk luft, og søk øyeblikkelig legehjelp hvis du føler deg uvel.

VANNFLASKE

For å redusere risikoen for svikt i flasken som kan føre til personskade og materielle skader:

- Vannflasker som ikke er merket som "oppvaskmaskin-sikker", må ikke utsettes for varme over 50 °C. Vask eller skyll aldri i varmt vann. Ikke vask i oppvaskmaskin.
- Vannflasker som er merket "oppvaskmaskin-sikker" må ikke utsettes for varme over 70 °C.
- Ikke plasser vannflasken ved siden av en varmekilde, for eksempel kjøkkenovnen/komfyren.
- Ikke la vannflasken ligge igjen i bilen.
- Ikke plasser vannflasken i fryseren eller i ekstrem kulde under 1 °C.
- Ikke bruk vannflasken hvis den er skadet, deformert, det er endringer i formen, har riper, er slitt eller misfarget.
- Ikke bruk en vannflaske etter utløpsdatoen.
- Lag kullsyre kun med vannflasker som er spesielt utviklet for å fungere med Kullsyremaskinen som vist på side 23 ovenfor.

SODASTREAM BEGRENSET GARANTI

SODASTREAM KULLSYREMASKIN

Det er utvist stor forsiktighet for å sikre at din kullsyremaskin ble levert til deg i god stand. SodaStream garanterer, i henhold til vilkårene og betingelsene angitt i denne begrensede garantien, at din kullsyremaskin vil være fri for mangler i materialer og utførelse under vanlig hjemmebruk i 2 (to) år etter kjøpsdatoen.

Hvis det er en feil ved din kullsyremaskin i løpet av garantiperioden, og vi fastslår at feilen skyldes feilaktig utførelse eller feil ved produktet, vil SodaStream reparere eller erstatte den gratis etter SodaStreams skjønn innenfor begrensningene angitt i denne garantien. SodaStream kan erstatte kullsyremaskinen din med en renovert kullsyremaskin, eller en tilsvarende hvis modellen du kjøpte ikke lenger er tilgjengelig. Ingen refusjoner skal gis. Denne begrensede garantien er tilgjengelig for forbrukere som kjøpte kullsyremaskinen for personlig-, familie- eller husholdningsbruk.

Denne garantien dekker IKKE skader på kullsyremaskinen som følge av:

- Mis bruk, feil bruk, endring av kullsyremaskinen eller kommersiell bruk.
- At kullsyre lages med annet enn vann.
- Normal slitasje (f.eks. misfarging).
- Produktfeil som var et resultat av, helt eller delvis, ved endring, demontering eller reparasjon av kullsyremaskinen av en annen servicetilbyder enn et autorisert SodaStream ServiceSenter.
- Bruk av andre kullsyresylindere eller kullsyreflaske enn SodaStream Quick Connect kullsyresylinder Cylinder godkjent av SodaStream til bruk for din kullsyremaskin.
- Bruk av kullsyremaskinen med en adapter koblet til kullsyresylinderventilen eller til kullsyremaskinen.
- Bruk av en utløpt kullsyreflaske.
- Ulykke, forsendelse eller noe annet enn vanlig husholdningsbruk.

Denne garantien dekker IKKE kullsyreflaske og kullsyresylindere.

SodaStream er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader. Forbrukerens eneste rettsmiddel skal være reparasjon eller erstatning i henhold til vilkårene og betingelsene i denne garantien. Noen lokale lover tillater ikke utelukkelse eller begrensning av disse skadene, så disse unntakene gjelder kanskje ikke for deg. I den grad denne garantien er i strid med lokal lovgivning, skal denne garantien anses endret for å være i samsvar med slik lokal lovgivning.

Du kan også ha andre lovpålagte rettigheter, som varierer i samsvar med lokale lover. Fordelene som gis til forbrukeren av denne garantien, er i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler som kan gis til forbrukeren ved lov relatert til denne kullsyremaskinen.

FOR Å FÅ GARANTISERVICE PÅ DIN KULLSYREMASKIN

Hvis din kullsyremaskin har behov for garantiservice, kan du kontakte SodaStream kundeservice ved å besøke www.sodastream.no. En SodaStream-representant vil gi deg spesifikke instruksjoner om hvordan forsendelsen av din kullsyremaskin, betalt av deg, skal foretas til et av våre autoriserte servicesentre. Kun SodaStream, eller dets agenter, er autorisert til å utføre garantireparasjoner eller service på din kullsyremaskin.

SERVICE UTENFOR GARANTI

Hvis SodaStream eller dets autoriserte agenter finner ut at funksjonsfeil eller skade på din kullsyremaskin ikke dekkes av garantien, vil SodaStream kun reparere kullsyremaskinen mot betaling av en fastsatt reparasjonsavgift.

SODASTREAM QUICK CONNECT KULLSYRESYLINDER

Din kullsyremaskin er designet for å fungere med SodaStream® Quick Connect kullsyresylinder. Bruk av andre kullsyresylindere anbefales ikke, da de kanskje ikke er kompatibel med en SodaStream kullsyremaskin. Skader som følger av bruk av en annen sylinder enn SodaStream® Quick Connect kullsyresylinder eller bruk av SodaStream® Quick Connect kullsyresylinder som ikke er i samsvar med instruksjonene i denne brukermanualen, dekkes ikke av garantien.

SodaStream® Quick Connect kullsyresylinder leveres under brukerlisens. Med brukerlisens kan du bytte ut den tomme sylinderen mot en full til kun prisen av kullsyre.

SODASTREAM PLASTKULLSYREFLASKE

Din kullsyremaskin er designet for å fungere med en kompatibel SodaStream plastkullsyrerflaske. Skader som følge av bruk av en annen flaske enn en kompatibel SodaStream plastkullsyrerflaske eller bruk av flasker som ikke er i samsvar med instruksjonene i denne brukermanualen, dekkes ikke av garantien.

SodaStream plastkullsyrerflaske er tilgjengelig hos autoriserte SodaStream-forhandlere.

VILKÅR OG BETINGELSER

Alle krav, klager, krav om avgjørelse eller rettslige skritt tatt etter dette som på noen som helst måte relaterer seg til din kullsyremaskin, glasskaraffel/ plastkullsyrerflaske eller Quick Connect kullsyresyrlinder skal avgjøres etter og tolkes i samsvar med lokale lovene i landet der SodaStream kullsyremaskin ble kjøpt.

INSTRUKSJONER FOR AVFALLSHÅNDTERING AV PRODUKTET

Vennligst resirkuler utgåtte og skadede kullsyrerflasker i samsvar med lokale gjenvinningslover. Emballasjen som SodaStream-produkter leveres i, er laget av resirkulerbare materialer. Kontakt din lokale myndighet for mer informasjon om resirkulering.

INFORMASJON OM MASKINVURDERING

Maksimalt arbeidstrykk: 116 psi/8 bar

Maksimal tillatt driftstemperatur: 104°F/40°C

SodaStream er et registrert varemerke for Soda-Club (CO2) GmbH eller dets tilknyttede selskaper.

HVIS DU SER ADVARSELSSIKONER PÅ FLASKEN DIN, BETYR DE:



Les manuelen



Defekt flaske kan resultere i personskade



Utsett aldri for temperaturer over 50°C / 120°F eller under 1°C / 34°F



Karboniser kun vann



Vask ikke i oppvaskmaskin



Bruk ikke en flaske som er skadet eller deformert



Ikke bruk etter best-før-dato

FOR OPPVASKER SIKKERE FLASKER



Utsett aldri for temperaturer over 70°C / 158°F eller under 1°C / 34°F



Kan vaskes i oppvaskmaskin

LAG DIN EGEN

Blushing Lemonade

BOBLENDÉ MOCKTAIL

INGREDIENSER

- ◆ 200 ml / 7 oz lavendelsirup
- ◆ 200 ml / 7 oz fersk sitronjuice
- ◆ 600 ml / 20 oz SodaStream kullsyrerevann

FORBEREDELSE

Hell alle ingrediensene i en mugge og server.

Til lavendelsirupen:

- ◆ 100 g / 3½ oz tørkede blomsterknopper av lavendel
- ◆ 500 ml / 17 oz sukker
- ◆ 500 ml / 17 oz vann

I en kjele, kok opp vannet og lavendelen.

Rør inn sukker til det er helt oppløst.

Reduser varmen og småkok i 10 minutter.

Fjern fra varmen og kjøl av.

La den trekke i 1 time. Sil og avkjøl i kjøleskapet.

GARNER

Sitron og fersk lavendel

SERVER I

et martiniglass



RING OSS

VI ER HER FOR ALLE DINE SPRUDLENDE SPØRSMÅL:

+47 21 38 80 65

KOM OM BORD

REGISTERER DEG FOR VÅRT NYHETSBREV OG MOTTA
EKSKLUSIV INFORMASJON OG EKSKLUSIVE TILBUD GÅ TIL:

sodastream.no



KUNSTEN AT LAVE FRISK DANSKVAND

Nu kan du lave dine egne boblende drikkevarer derhjemme, imens du reducerer affald!

Din nye danskvandsmaskine ART™ forvandler almindeligt postevand til frisk bøllevand med et enkelt tryk når som helst.

På få minutter vil du være i stand til at lave din første hjemmelavede danskvand!

INDHOLD

ALT DU SKAL BRUGE TIL EN FRISK START	42
LÆR DIN ART™ AT KENDE	43
SÅDAN SKAL DU GØRE	44
KULSYRECYLINDER MED QUICK CONNECT	44
SNAP-LOCK SYSTEM TIL VANDFLASKE	46
TIKSÆT BOBLER - DET MAGISKE ØJEBLIK	48
BRUGERVEJLEDNING	50
BRUGERLICENS	50
OPSÆTNING	51
VEDLIGEHOLDELSE	52
DIN SIKKERHED	53
BEGRÆNSET GARANTI	54



For din egen sikkerhed, læs venligst instruktionerne og sikkerhedsanvisninger på side 47-51 før du benytter danskvandmaskinen. Gem disse instruktioner, og vidergiv dem til andre brugere.
For flere detaljer og informationer omkring din danskvandmaskine, inklusiv hvordan den anvendes samt fejlfinding, kan du benytte supportsiden på sodastream.dk

ALT DU SKAL BRUGE TIL EN FRISK START



soda^{stream} ART™
DANSKVANDSMASKINE

1 LITER
VANDFLASKE + LÅG

soda^{stream}
QUICK CONNECT
KULLSYRECYLINDER*

—
Patentanmeldt teknologi

*60L SodaStream® kulsyreylinder (under licens) laver op til 60 L danskvand afhængig af kulsyreindholdet og typen af danskvandsmaskine.

LÆR DIN ART™ AT KENDE



KUN KOMPATIBEL MED FØLGENTE:

SodaStream genanvendelige
vandflasker*




SodaStream Quick Connect
kulsyrecyylinder



*Tjek om de er kompatible på flasken.

QUICK CONNECT KULSYRECYLINDER



FOR EN ENKEL
OPSÆTNINGSVIDEO -
SCAN OG SE

! Fjern vandflasken
før du indsætter
kulsyrecylderen




- 1 Fjern plastikomslaget og træk hætten af
- 2 Åben bagsiden op



Læs venligst alle instruktioner grundigt
instruktioner og sikkerhedsadvarsler på s.47 nedenfor


*Sørg for, at der ikke er en vandflaske i maskinen, før du installerer kulsyrecylderen.



3 Løft det lyserøde håndtag



4 Indsæt kulsyrecylinderen*, bunden først



5 Sænk håndtaget for at låse



6 Sæt bagsiden på igen

VÆRD AT VIDE



Husk - din kulsyrecylindr er genanvendelig, når den løber tør for CO₂, kan du få den ombyttet!

BETAL KUN FOR CO₂-GENOPFYLDNINGEN.

Køb en ekstra kulsyrecylindr, og sikre dig at du aldrig løber tør for bobler!



Sørg for at ombytte til den rigtige kulsyrecylindr til din danskvandsmaskine.



Snap-lock system
til vandflaske



FORETRÆKKER
DU EN SÅDAN-
GØR-DU-VIDEO




Bare scan:

46




- 1** Fyld vandflasken med koldt vand op til fyldelinjen
- !** Husk altid at boble dit vand før tilsætning af smag.



- 2** Sørg for at flaskeholderen er vippet ud



- 3** Indsæt flaskehalsen i snap-locken.
Tryk den **op** og **fremad**.
- !** Flasken er indsæt korrekt, når der
er et mellemrum mellem flasken og basen




FREMAGENDE!

Nu til det sidste brusende trin

VÆRD AT VIDE



For at tjekke om din
flaske kan holde til at
komme i vaskemaskinen
eller ej, se efter ét af
disse ikoner:



Flaskens udløbsdato er her



VIDSTE DU?

En sodastream® kan
spare op til tusindvis
af enkeltbrugs
plastikflasker*



*Baseret på GlobalData Plc Global Volume
Emballeringsdatabase for årene 2017-2020.

TILSÆT BOBLER

DET MAGISKE
ØJEBLIK




FORETRÆKKER
DU EN SÅDAN-
GØR-DU-VIDEO

Bare scan:




- 1 DREJ kulsyrehåndtaget HELE vejen ned.
HOLD Håndtaget NEDE i 1 SEKUND og SLIP

x3 x5



- 2 Gentag efter behov:
3 gange for almindelig brus
5 gange for kraftig brus



3 Træk flasken mod dig



TADA!
DIT DANSKVAND ER KLART!

Har du problemer?
+45 43 600 609
info@sodastream.dk

VÆRD AT VIDE



PRO-TIP:

Koldt vand bruser bedre.
Sørg for at have en
ekstra flaske
i køleskabet, så du altid
har en klar
til at bruse!



Ønsker du smag
i din danskvand?
Udforsk vores brede
udvalg af smage på:
SODASTREAM.DK



Boble altid vandet, før
du tilføjer smag.

BRUGERLICENS

**TIL ET STK. SODASTREAM QUICK CONNECT- KULSYRECYLINDER
IKKE TIL SALG**

**TILHØRER SODA-CLUB (CO2) GMBH ELLER DETS KONCERNFORBUNDNE SELSKABER
GIVET I LICENS OG PATENTANMELDT**

Dette er et juridisk bindende dokument mellem Soda-Club (CO2) GmbH eller dets koncernforbundne selskaber ("SodaStream") og forbrugeren vedrørende retten til at bruge en SodaStream Quick Connect-kulsyrecylinder ("Kulsyrecylinderen").

Kulsyrecylinderen er SodaStreams ejendom og den er patentanmeldt og beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Af hensyn til brugernes sikkerhed og sundhed er Kulsyrecylinderen brug, genopfyldning, vedligeholdelse, gentestning og reparation underlagt forskellige love og regler. SodaStream har den juridisk nødvendige viden og ekspertise til at være ansvarlig for, at lovgivningen overholdes i alle henseender, hvilket kun garanteres, hvis Kulsyrecylinderen vedligeholdes, undersøges, gentestes og genopfyldes af SodaStream. Kulsyrecylinderen er således fortsat SodaStreams ejendom og gives i licens til forbrugeren.

1. Når Kulsyrecylinderen er tom, returneres den til enten SodaStream eller en autoriseret SodaStream-forhandler og ombyttes til en fuld Kulsyrecylinder. Du betaler kun for kulsyren. Denne licens vil også være bindende for genopfyldte Kulsyrecylindere.
2. Hvis en tom Kulsyrecylinder genopfyldes af tredjemand, kan dette krænke SodaStreams immaterielle rettigheder, herunder patenter og andre immaterielle rettigheder, ligesom det kan være forbundet med en risiko og være i strid med visse love. SodaStream garanterer kun for sikkerheden ved Kulsyrecylinderen, hvis det er SodaStream, der har genopfyldt Kulsyrecylinderen og hvis den er forsynet med SodaStreams sikkerhedsforsegling på ventilen. Du må ikke fjerne eller ændre nogen af de meddelelser om rettigheder mv., der fremgår af eller leveres sammen med Kulsyrecylinderne.
3. Hvis du returnerer en Kulsyrecylinder til SodaStream eller en autoriseret SodaStream-forhandler og ikke ønsker den ombyttet til en fuld cylinder, har du ret til at få 18 kr. tilbage for panten.
4. Kulsyrecylinderen kan sammen med denne Brugerlicens overdrages til tredjemand, hvis tredjemand accepterer at være bundet af de her anførte betingelser og bestemmelser om rettigheder. Denne Brugerlicens fungerer som dokumentation for, at ihændehaveren har ret til at bruge et stk. Kulsyrecylinder i overensstemmelse med de anførte vilkår.

Denne licens er omfattet af schweizisk ret.


Eventuelle spørgsmål kan stilles til SodaStream International BV, Dongenseweg 200, 5047 SH Tilburg, Holland.

Opbevar venligst et sikkert sted
www.sodastream.dk

OPSÆTNING

MONTERING AF QUICK CONNECT-KULSYRECYLINDER


1. Stil din SodaStream-maskine på en plan og solid overflade og fjern bagpanelet.
2. Fjern Quick Connect-kulsysrecylnderens forsegling og hætte. **ADVARSEL! Undlad at indsætte eller udskifte Quick Connect-kulsysrecylnderen, mens der sidder en flaske i SodaStream-maskinen. Dette kan få flasken til at eksplodere.**
3. Løft kulsysrecylnderens lyserøde håndtag. Indsæt kulsysrecylnderen bagerst i maskinen.
4. Sænk det lyserøde håndtag.
5. Sæt bagpanelet på igen. Nu er du klar til at lave bobler.




MONTERING AF SODASTREAM® QUICK CONNECT-KULSYRECYLINDER

KOMPATIBEL SODASTREAM® QUICK CONNECT-KULSYRECYLINDER

Bemærk venligst, at SodaStream® Art™ skal anvendes sammen med kulsysrecylnderen CO2 Quick Connect Cylinder og **IKKE** sammen med kulsysrecylnderen SodaStream® CO2 Screw System Cylinder eller andre kulsysrecylindere.




IKKE-KOMPATIBEL KULSYRECYLINDER




SÅDAN LAVER DU BOBLER

1. Håld kaldt vand i den tomme vandflaske til markeringssstregen.
ADVARSEL! Tilsæt ikke kulsyre til andet end vand. Andre væsker kan medføre snavs og tilstopning i SodaStream-maskinens indre dele, hvilket kan føre til overtryk, ødelægge flasken under tilsætning af kulsyre og medføre alvorlige skader. Tilsæt ikke kulsyre efter, at du har tilsat smag.
2. Når du vil sætte flasken i maskinen: Træk flaskens støtteplade ud mod dig selv, indtil den klikker. **ADVARSEL!** Brug ikke din SodaStream-maskine, hvis kulsyrerøret er gået i stykker. Dette kan føre til overtryk, ødelægge flasken og medføre alvorlige skader. Anbring flaskens hals i snap-låsen. Skub flasken op og fremad. Snap-låsen holder flasken fast.
3. Tilsæt kulsyre ved at trykke på kulsyrehåndtaget i korte tryk à ét sekund – tre tryk, hvis du ønsker en normal mængde kulsyre og fem tryk, hvis du ønsker meget kulsyre.
4. Når du har opnået den ønskede mængde kulsyre, trækker du forsigtigt flasken længst muligt ud mod dig selv. Dette frigiver trykket i flasken og gør det muligt for flasken at blive løsnet fra snap-låsen.
ADVARSEL! Fjern ikke flasken, før du har hørt lyden af overskydende kulsyre, der friges. Træk aldrig flasken ud af snap-låsen med magt. Lad altid SodaStream-maskinen selv give slip på flasken. Hvis snap-låsen ikke vil give slip på flasken, så vent et øjeblik. Hvis den stadig ikke vil give slip på flasken, kan du skubbe flasken tilbage i lodret position og forsigtigt trække den ud mod dig selv igen. **Hvis man forsøger at fjerne flasken, mens den stadig er under tryk, kan dette medføre, at flasken skydes ud af maskinen, hvilket kan medføre alvorlige skader.**



NB: Når flasken sidder korrekt, er der et lille mellemrum mellem flaskens bund og fodstykket. Du skal ikke tilsætte kulsyre, hvis flasken står direkte på fodstykket – gør den det, vil der sprøjte vand ud.



NB: Hvis du bruger iskoldt vand, kan der dannes små isklumper, når du tilsætter kulsyren. Disse isklumper vil smelte af sig selv.



RENGØRING

RENGØRING AF SODASTREAM-MASKINE

- Du må under ingen omstændigheder bruge skuremidler eller skarpe redskaber til at rengøre din SodaStream-maskine. Brug eventuelt en blød fugtig klud med lidt mildt opvaskemiddel.
- Tør spildt vand op, således at fodstykket holdes tørt.
- Du må ikke lægge SodaStream-maskinen i blød eller vaske den i opvaskemaskinen, da dette vil ødelægge SodaStream-maskinen.

RENGØRING AF FLASKE

- Flasker, der ikke kan tåle opvaskemaskine, renses med kaldt eller lunkent vand. **ADVARSEL! Må ikke udsættes for høj varme (over 50°C). Må ikke vaskes eller rengøres i varmt vand. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.**
- Flasker, der kan tåle opvaskemaskine, vaskes i opvaskemaskinen eller renses med kaldt eller lunkent vand. **ADVARSEL! Må ikke udsættes for høj varme (over 70°C).**

FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD

GEM DENNE VEJLEDNING OG VIS DEN TIL EVENTUELLE ANDRE BRUGERE.

ADVARSEL! Læs venligst disse vigtige sikkerhedsoplysninger igennem, før du bruger din SodaStream-maskine, så du mindsker risikoen for skader på personer og dit produkt.

Før du lader andre bruge din SodaStream-maskine, bedes du venligst sørge for, at de forstår, hvordan man bruger den korrekt. Service og reparation må kun udføres af én af SodaStreams autoriserede servicerepræsentanter.

SodaStream-maskinen må kun bruges af personer over 12 år. Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bør kun bruge produktet, hvis de er under opsyn af en voksen, som har ansvaret for deres sikkerhed og hvis de er blevet instrueret i korrekt brug af produktet.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER ELLER SODASTREAM-MASKINEN I FORBINDELSE MED TILSÆTNING AF KULSYRE GÆLDER:

- Brug kun din SodaStream-maskine, når den står oprejst på en plan og stabil overflade.
- Stil ikke din SodaStream-maskine på en varm overflade (f.eks. ovn/komfur/kogeplade) og stil den aldrig tæt på åben ild eller i direkte sollys.
- Tilsæt kun kulsyre til vand.
- Tilsæt ikke smag før kulsyre. Andre væsker (end vand) kan medføre snavs og tilstopning i SodaStream-maskinens indre dele, hvilket kan føre til overtryk og ødelægge flasken under tilsætning af kulsyre.
- Brug ikke din SodaStream-maskine, hvis kulsyrerøret er beskadiget eller mangler.
- Tjek, at flasken sidder korrekt i maskinen, før du tilsætter kulsyre.
- Flyt ikke SodaStream-maskinen eller flasken, mens der tilsættes kulsyre.
- Tilsæt ikke kulsyre til en tom flaske.

KULSYRECYLINDER

For at mindske risikoen for kulsyreudsrip og skader på personer og ting gælder:

- Brug ikke andre kulsyrecylindere end SodaStreams Quick Connect-Kulsyrecylinder, som er kompatibel med det lyserøde håndtagssystem på SodaStream ArtTM.
- Sæt ikke en kulsyrecylinder i din SodaStream-maskine, mens der sidder en flaske i maskinen.
- Brug ikke kulsyrecylinderen, hvis den er beskadiget. Tjek kulsyrecylinderen og kulsyrecylinderens ventil for eventuelle buler, punkteringer og andre skader før brug. Hvis der er skader, skal du kontakte én af SodaStreams autoriserede servicerepræsentanter.
- Du må ikke ændre på kulsyrecylinderen på nogen måde og herunder hverken punktere, sætte ild til eller fjerne ventilen.
- Kulsyrecylinderen må ikke udsættes for høj varme (over 50°C). Beskyttes mod sollys. Opbevares i et udluftet lokale.
- Tag ikke kulsyrecylinderen ud af din SodaStream-maskine, mens den er i brug.
- Undlad at fjerne eller røre ved kulsyrecylinderen, mens den afgiver kulsyre.
- Ved kulsyreudsrip skal du udlufte området, trække frisk luft og – hvis du får det dårligt – straks søge læge.

VANDFLASKEN:

For at mindske risikoen for, at flasken går i stykker, hvilket kan medføre skader på personer og ting, gælder:

- Flasker, der ikke kan tåle opvaskemaskine, må ikke udsættes for høj varme (over 50°C). Må ikke vaskes eller rengøres i varmt vand. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Flasker, der kan tåle opvaskemaskine, må ikke udsættes for høj varme (over 70°C).
- Stil ikke flasken tæt på varmekilder såsom ovn/komfur/kogeplade.
- Efterlad ikke flasken i din bil.
- Læg ikke flasken i fryseren og udsæt den ikke for lave kuldegrader (under 1°C).
- Brug ikke flasken, hvis den er beskadiget.
- Se efter, om flasken har ændret form, fået ridser eller skrammer eller om den er blevet slidt eller misfarvet.
- Brug ikke flasken efter dens udløbsdato.
- Tilsæt kun kulsyre til flasker, der er beregnet til brug sammen med denne SodaStream-maskine, jf. side 2 ovenfor.
- Fyld ikke mere vand i flasken end til markeringstregen.

SODASTREAMS BEGRÆNSEDE REKLAMATIONSRET

SODASTREAM-MASKINER

Vi har gjort os umage for at sikre, at din SodaStream-maskine er i god stand, når den bliver leveret til dig. SodaStream garanterer med forbehold for vilkårene og betingelserne i denne begrænsede reklamationsret, at din SodaStream-maskine er uden fejl i forhold til materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i hjemmet i to (2) år efter købsdatoen.

Hvis der opstår fejl i din SodaStream-maskine før reklamationsperiodens udløb og hvis vi vurderer, at fejlen skyldes den håndværksmæssige udførelse eller materialerne, vil SodaStream efter eget valg og med de begrænsninger, der fremgår af denne reklamationsret, enten reparere eller ombytte maskinen gratis. SodaStream kan ombytte din SodaStream-maskine til en istandsat SodaStream-maskine eller en tilsvarende SodaStream-maskine, hvis den købte model ikke længere er tilgængelig. Det er ikke muligt at få pengene retur. Denne begrænsede garanti gælder for forbrugere, som har købt SodaStream-maskinen til deres eget personlige brug eller til brug i familien eller husholdningen.

Denne reklamationsret dækker IKKE skader på SodaStream-maskinen, der skyldes:

- forkert brug, misbrug, ændringer af SodaStream-maskinen eller kommersielt brug.
- skader, som skyldes, at der tilsættes kulsyre til andre væsker end vand.
- normal slitage (f.eks. misfarvning).
- produktfejl, som helt eller delvist skyldes, at SodaStream-maskinen er blevet ændret, skift ad eller repareret af andre end ét af SodaStreams autoriserede Servicecentre.
- skader, som skyldes brug af andre kulsyrecylindere eller flasker end SodaStreams Quick Connect-kulsyrecylindere, der er godkendt af SodaStream til brug sammen med din SodaStream-maskine.
- skader, som skyldes brug af SodaStream-maskinen sammen med en adapter-ventil.
- skader, som skyldes brug af en flaske efter dens udløbsdato.
- skader, der skyldes ueheld, forsendelse og alt andet end normal brug i hjemmet.
- Flaskerne og Quick Connect-kulsyrecylinderen.

Flasker og Quick Connect-kulsyrecylinderen er IKKE omfattet af denne reklamationsret.

SodaStream er ikke ansvarlig for afledte skader eller følgeskader. Forbrugerens eneste misligholdelsesbeføjelse er reparation eller ombytning i henhold til vilkårene og betingelserne i denne garanti. I nogle lande giver lovgivningen ikke mulighed for at foretage sådanne ansvarsfraskrivelser og hvorfor ovenstående muligvis ikke gælder for dig. I det omfang denne garanti afviger fra den lokale lovgivning, skal denne garanti anses for at være ændret, således at den er i overensstemmelse med den pågældende lokale lovgivning.

Du kan have flere rettigheder alt efter den lokale lovgivning. De fordele, som tillægges forbruger i henhold til denne reklamationsret, gælder i tillæg til forbrugerens eventuelle øvrige rettigheder og beføjelser i henhold til lovgivningen i relation til denne SodaStream-maskine.

SÅDAN FÅR DU GARANTISERVICE PÅ DIN SODASTREAM-MASKINE

Hvis du har brug for reklamationsservice til din SodaStream-maskine, bedes du kontakte din lokale SodaStream kundeservice ved at gå ind på hjemmesiden www.sodastream.dk her vil en repræsentant for SodaStream fortælle dig, hvordan du kan indsende din SodaStream-maskine til ét af vores autoriserede servicecentre for egen regning. Det er kun SodaStream og SodaStreams autoriserede repræsentanter, der må udføre reklamationsservice og -reparation af din SodaStream-maskine. Hvis din SodaStream-maskine er blevet repareret af tredjemand, gælder reklamationsretten ikke.

SERVICE, DER IKKE ER OMFATTET AF REKLAMATIONSRETEN

Hvis SodaStream eller SodaStreams autoriserede repræsentanter vurderer, at fejlen eller skaden på din SodaStream-maskine ikke er omfattet af reklamationsretten, reparerer SodaStream kun din SodaStream-maskine mod betaling af et fastsat reparationsgebyr.

SODASTREAMS QUICK CONNECT-KULSYRECYLINDER

Din SodaStream-maskine skal anvendes sammen med SodaStreams Quick Connect-kulsyrerecylinder. Det kan ikke anbefales at bruge andre kulsysrecylindere, da de ikke nødvendigvis passer til din SodaStream-maskine. Skader, som skyldes brug af en kulsysrecylinder, der ikke er SodaStreams Quick Connect-kulsysrecylinder eller som skyldes, at SodaStreams Quick Connect-kulsysrecylinder bruges i strid med anvisningerne i denne brugervejledning, er ikke omfattet af reklamationsretten.

SodaStreams Quick Connect-kulsysrecylinder gives til dig i licens. Licensen giver dig ret til at ombytte din tomme kulsysrecylinder til en fuld kulsysrecylinder og kun betale for kulsysen.

SODASTREAM GENANVENDELIG PLASTIKFLASKE

SodaStream-maskinen er beregnet til brug med en kompatibel SodaStream plastikflaske. Skader som følger af brug af en anden plastikflaske. End en kompatibel SodaStream plastikflaske, der ikke overholder instruktionerne i denne vejledning, er ikke dækket af reklamationsretten.

SodaStream plastikflaske kan findes hos autoriserede SodaStream forhandlere.

VILKÅR OG BETINGELSER

Eventuelle krav, klager, begæringer om domsafsigelse eller retssager, som fremsættes eller anlægges i henhold hertil og på nogen måde vedrører din SodaStream-maskine, flaske eller Quick Connect-kulsysrecylinder, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor den pågældende SodaStream-maskine er købt.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Glasflasker/plastikflasker, der er udløbet eller beskadiget, bedes afleveret til genbrug i overensstemmelse med lokale genbrugsregler. SodaStream-produkter leveres i emballage, der er fremstillet af genbrugelige materialer. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om genbrug.

BELASTNING

Maksimalt tryk ved brug: 116 psi/8 bar

Maksimal temperatur ved brug: 104 °F/40 °C

SodaStream er et registreret varmemærke, som tilhører Soda-Club (CO2) GmbH eller dets koncern forbundne selskaber.

HVIS DU SER ADVARSELSEKONER PÅ DIN FLASKE, BETYDER DET:



Les manuelen



Defekt flaske kan
resultere i personskade



Udsæt aldrig for temperaturer
over 50°C / 120°F eller under 1°C / 34°F



Karboner kun
vann



Vask ikke i
opvaskemaskin



Bruk ikke en flaska som är
beskadiget eller deformert



Ikke bruk etter best-før-dato

TIL OPVASKER SIKKERE FLASKER



Udsæt aldrig for temperaturer over 70°C / 158°F
eller under 1°C / 34°F



Kan vaskes i opvaskemaskin

LAV DIN EGEN

Blushing Lemonade

BRUSENDE MOCKTAIL

INGREDIENSER

- ◆ 200ml/7oz. lavendelsirup
- ◆ 200ml/7oz. frisk citronsaft
- ◆ 600ml/20oz. SodaStream danskvand

FORBEREDELSE

Hæld alle ingredienser i en kande og server.

For at lave lavendelsirup:

- ◆ 100g / 3½oz. tørrede lavendelblomsterknopper
- ◆ 500ml/17oz. sukker
- ◆ 500ml/17oz. vand

Bring vand og lavendel i kog i en gryde.

Rør sukker i indtil det oploses helt.

Sænk varmen og lad det simre i 10 minutter.

Fjern fra varmen og lad det køle.

Lad det trække i 1 time.

Si og stil på køl.

PYNT

Citron og frisk lavendel

SERVER I

Martiniglas



RING TIL OS

VI ER TIL RÅDIGHED FOR ALLE DINE
BOBBLENDE SPØRGSMÅL:

+45 43 600 609

KOM MED OMBORD

TILMED DIG VORES NYHEDSBREV OG MODTAG
EKSKLUSIV INFORMATION OG TILBUD GÅ TIL:

sodastream.dk



RAIKKAAN KUPLAVEDEN VALMISTUS ON TAIDETTA

Nyt voit luoda omat kuplajuomasi
kotona ja auttaa vähentämään maapallon
jätemääärää ja lisäämään kuplia elämään!

Uusi ART™ -hiilihapotuslaite muuttaa minkälaisen
H₂O:n tahansa H₂Wow:ksi kahvan vedolla.
Nauti raikkaasta kuplavedestä milloin vain,
mukavasti kotonasi!

Saat ensimmäisen kotitekoisen
kuplajuomasi vain 3 minuutissa!

SISÄLTÖ

KAIKKI MITÄ TARVITSET RAIKKAASEEN ALKUUN **60**

OPI TUNTEMAAN ART™ -LAITTEESI	61
-------------------------------	----

KÄYTTÖOHJEET **62**

QUICK CONNECT-HIILIDIOKSIDISYLYINTERI	62
SNAP-LOCK PULLON PIKAKIINNITYS	64
KUPLIEN VALMISTUS - TAIANOMAINEN HETKI	66

KÄYTTÖOHJEET **68**

KÄYTTÄJÄLISENSSI	68
ASETUKSET	69
HUOLTO	70
TURVALLISUUSOHJEET	71
RAJOITETTU TAKUU	72



Turvallisutesi varmistamiseksi, lue asetus- ja turvallisuusohjeet sivuilla 63-67 ennen hiilihapotuslaitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet ja välitä ne eteenpäin kaikille tuleville käyttäjille.

Jos tarvitset lisätietoa hiilihapotuslaitteistamme, kuten käyttöohjeet ja vianetsintäoppaan, voit käydä tukisivillamme osoitteessa sodastream.fi

KAIKKI MITÄ TARVITSET RAIKKAASEEN ALKUUN



sodastream ART™
-HIILIHAPOTUSLAITE 1 LITRAN
JUOMAPULLO + KORKKI

sodastream
QUICK CONNECT-
HIILIDIOKSISIDYSLINTERI

Patentti vireillä

*60 l SodaStream® hiilidioksidisylinteri (lisensoitu) valmistaa jopa 60 l kuplavettä hiilihapotustasosta ja hiilihapotuslaitteen tyyppistä riippuen.

OPI TUNTEMAAN ART™



YHTEENSOPIVA AINOSTAAN SEURAAVIEN KANSSA:

SodaStream uudelleenkäytettävät
juomapullot*




SodaStream Quick
Connect -hiilidioksidisylinteri



*Tarkista yhteensovivuus pullopakkauksesta.



QUICK CONNECT
**HIILIDIOKSIDI-
SYLINTERI**



**OHJEVIDEO
HELPPOON
ASENNUKSEEN -
SKANNAA JA KATSO**



Ota juomapullo pois
laitteesta ennen
hiilidioksidisylinterin
asentamista




1 Poista sinetti ja
irrota korkki

2 Vedä takakansi
auki



**Lue huolellisesti koko ASENNUSOHJE
ja turvallisuusohjeet sivun 63 alaosassa**


*Varmista, ettei juomapullo ole asennettuna laitteeseen asentaessasi sylinteriä



3 Nosta vaaleanpunaisista kahvaa



4 Asenna sylinteri*, pohja edellä



5 Laske kahva lukitsemista varten



6 Asenna takakansi

HYVÄ TIETÄÄ



Muista – sylinterisi on uudelleenkäytettävä. Kuplien loppuessa palauta se takaisin ja vaihda uuteen!

MAKSA VAIN HIIILDIOKSIDIN TÄYTÖSTÄ.

Hanki myös extra-sylinteri, jotta sinulle riittää aina kuplia!



Varmista, että vaihdat hiilidioksidisylinterin hiilihapotuslaitteesi kanssa yhteensopivaan sylinteriin



PULLON ASENTAMINEN

SNAP-LOCK PULLON
PIKAKIINNITYKSELLÄ



HALUATKO
KÄYTTÖOHJE-
VIDEON?


Skanna se helposti:



64



- 1** Täytä juomapullo kylmällä vedellä täyttöviivaan asti
- !** Hapota vesi aina ennen makujen lisäämistä




- 2** Varmista, että pulloteline on kallistettu ulospäin



3 Aseta pullonkaula pikakiinnityslukkoon. Työnnä pulloa **ylös** ja sitten **eteenpäin**.

! Pullo on asetettu oikein, kun pullon ja pohjan välissä on rako




MAHTAVAA!

Nyt viimeinen kupliva vaihe

HYVÄ TIETÄÄ



Jos haluat tarkistaa, onko pullosi astianpesukoneen kestävä, etsi seuraavia kuvakkeita:



Katso myös pullon viimeinen käyttöpäivä



TIESITKÖ?

Yksi sodastream voi säästää jopa tuhansia kertakäyttöisiä muovipulloja*



*Perustuu GlobalData Plc Global Volume Packaging Database -tietokantaan vuosilta 2017-2020.

KUPLIEN LUOMINEN - TAIANOMAINEN HETKI!




HALUATKO
KÄYTTÖOHJE-
VIDEON?

Skanna se helposti:



- 1** PAINA LUJASTI hiilihapotusvipua pohjaan asti.
JATKA PAINAMISTA 1 SEKUNNIN
ajan ja **PÄÄSTÄ IRTI**

x3 **x5**



- 2** Toista halutessasi:
3 kertaa keskiverto määrään kuplia
5 kertaa voimakkaasti kuplivaa



3 Vedä pulloa itseäsi kohti



TADAA!

LUOMUKSESI ON VALMIS

Onko sinulla ongelmia kuplien kanssa?
+358 9 77 400 100
info@sodastream.fi

HYVÄ TIETÄÄ



AMMATTILAIKIVINKIT:

Kylmä vesi kuplia paremmin. Pidä pulloa varalla jäääkaapissa, jotta sinulla on aina viileää vettä valmiina poreilemaan!



Haluatko kuplajuomaasi makua?
Tutustu makuvalikoimaamme osoitteessa:
SODASTREAM.FI



Hapota vesi aina ennen makujen lisäämistä.

KÄYTTÄJÄLISENSSI

YHDELLE SODASTREAM QUICK CONNECT -SYLINTERILLE
YKSITYISKÄYTÖÖN

SODA-CLUB (CO2) GMBH:N TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN OMAISUUTTA.
PATENTTI VIREILLÄ, TOIMITETAAN LISENSSINALAISENA.

Tämä on oikeudellisesti sitova dokumentti Soda-Club (CO2) GmbH:n tai sen tytäryhtiöiden ("SodaStream") ja kuluttajan välillä koskien oikeutta käyttää SodaStream Quick Connect -hiilihioksisilinteriä ("Sylinteri").

Hiiidioksidisilinteri on SodaStreamin omaisuutta, sillä on patentti vireillä ja se on suojaatu muilla teollis- ja tekijänoikeuksilla. Käyttäjien turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi erilaiset direktiivit ja asetukset ohjaavat ja sääntelevät Sylinterin käytöä, täytöötä huoltoa, uudelleentestausta ja korjausta. SodaStreamilla on laillisesti vaadittu tietämys ja asiantuntemus ollakseen vastuussa lainsääädännön tiukasta noudattamisesta. Tämä voidaan taata vain, jos Sylinteriä huolletaan, tutkitaan, testataan uudelleen ja täytetään sen toimesta. Näin ollen Sylinteri pysyy SodaStreamin omaisuutena ja sitä tarjoatan lisenssin nojalla.

1. Sylinterin ollessa tyhjä palauta se joko SodaStreamille tai valtuutetulle SodaStreamin jakelijalle vastineeksi täydelle Sylinterille vain kaasun täytön hinnalla. Tämä lisensi sitoo edelleen jokaisen seuraavan Sylinterin käyttöä.
2. Tyhjän Sylinterin uudelleentäytö kolmansien osapuolien toimesta voi loukata SodaStreamin teollis- ja tekijänoikeuksia, sisältäen patentit ja muut omistajanoikeudet, ja se saattaa sisältää riskejä ja rikkoaa tiettyjä lakeja. SodaStream takaa vain sen täyttämät Sylinterit, joissa on SodaStream-turvaventtiilisetti. Et saa poistaa tai muuttaa mitään omistusoikeutta koskevia ilmoituksia, jotka esiintyvät Sylinterissä tai niiden mukana tulleissa asiakirjoissa.
3. Jos palautat Sylinterin SodaStreamille tai valtuutetulle SodaStreamin jakelijalle, vaihtamatta sitä täyneen sylinteriin, olet oikeutettu 2€ palautusmaksuun.
4. Sylinteri yhdessä tämän käyttäjälisenssin kanssa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että kolmas osapuoli suostuu sijoittumaan tässä ilmaistuihin ehtoihin ja omistusoikeuksiin. Tämän käyttäjälisenssin hallussapito todistaa sen haltijalla olevan oikeus käyttää sylinteriä tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Tähän lisensiin sovelletaan Sveitsin lakiä.


Kysymyksissä, ota yhteyttä SodaStream International BV, Dongenseweg 200, 5047 SH, Tilburg, Alankomaat.

Säilytä turvallisessa paikassa
www.sodastream.fi

ASENNUS

CO₂ QUICK CONNECT - HIILIDIOKSISYLYINTERIN ASENTAMINEN


1. Aseta SodaStream® Art™ -hiilihapotuslaite tasaiselle tukevalle pinnalle ja poista takakansi.
2. Poista sinetti ja korkki SodaStream Quick Connect-sylinteristä. **VAROITUS!** Älä koskaan asenna tai vaihda CO₂ Quick Connect -sylinteriä, kun juomapullo on asennettu hiilihapotuslaitteeseen. Tämä voi aiheuttaa pullon vaurioitumisen tai halkeamisen.
3. Nosta sylinterin vaaleanpunaisista kahvista. Aseta Quick Connect -sylinteri hiilihapotuslaitteen takaosaan.
4. Laske vaaleanpunainen kahva alas.
5. Asenna takakansi takaisin. Nyt olet valmis luomaan kuplia.




SODASTREAM® CO₂ QUICK CONNECT -SYLINTERI

YHTEENSOPIVA SODASTREAM® CO₂ QUICK CONNECT -SYLINTERIN KANSSA

HUOM! SodaStream Art™ -hiilihapotuslaite on yhteesopiva vain SodaStream Quick Connect-hiilioksidisylinterin kanssa.




YHTEENSOPIMATON KIERRETTÄVÄN HIILIDIOKSISYLYINTERIN KANSSA




KUPLIEN LUOMINEN

1. Täytä juomapullo kylmällä vedellä täyttöviivaan asti.
VAROITUS! Älä hiilihapota mitään muuta kuin vettä. Muut nesteet voivat vaarioittaa tai tukkia sisäosia mahdollisesti johtuen liialliseen paineeseen, pullon vioittumiseen hiilihapotukseen aikana ja vakavaan loukkaantumiseen. Älä koskaan hiilihapota maun lisäämisen jälkeen.
2. Asettaaksesi juomapullon varmista, että pullonpidike on ulospäin osoittavassa kulmassa. Varmista, ettet vedä hiilihapotuspikkistä. **VAROITUS!** Älä koskaan käytä hiilihapotuslaitetta rikkinäisen hiilihapotuspikkien kanssa. Tämä voi aiheuttaa liiallisen paineen, pullon vioittumisen ja vakavan loukkaantumisen. Aseta juomapullon kaula Snap-Lock -mekanismiin. Paina pulloa ylös ja eteenpäin. Snap-Lock -mekanismi pitää juomapullon paikallaan.
3. Paina hiilihapotusvipua napakasti noin sekunnin ajan, vapauta ja toista. Toista 3 kertaa keskiverto kupillille, 4 kertaa voimakkaille kupillille ja enemmän erityisen voimakkaille kupillille.
4. Kun haluttu hiilihapotustaso on saavutettu, vedä juomapullo varovaisesti itseäsi kohti, kunnes se on täysin eteenpäin. Tämä vapauttaa pullossa olevan paineen ja sallii pullon vapautumisen Snap-Lock -mekanismista. **VAROITUS!** Älä irrota juomapullopaa, ennen kuin olet kuullut ylimääräisen hiilihioksidin vapautumisen äänen. Älä koskaan irrota pulloa pakolla Snap-Lock -mekanismista. Salli aina hiilihapotuslaitteen irrottaa juomapullo. Jos juomapullo ei irrota heti Snap-Lock -mekanismista, odota muutama hetki. Jos se ei vieläkään irrota, paina pullo takaisin pystyasentoon ja vedä se varovaisesti itseäsi kohti uudestaan. **Juomapullen poistamisen yrityminen, kun se on yhä paineistettuna, voi johtaa hallitsemattomaan pullon irtoamiseen ja voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.**



Huomio: Kun juomapullo on asetettu oikein, pullon pohjan ja alustan väliin jäätä pieni rako. Älä käytä Hiilihapotuslaitetta, jos pullo osuu alustaan, tai muutoin vesi roiskuu ulos.



Huomio: Pieni jääläpaloja voi ilmestyä veteen hiilihapotettaessa hyvin kylmää vettä. Kaikki syntynyt jäätä tulee sulamaan.



HOITO

HIILIHIPOTUSLAITTEEN HOITO

- Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä välineitä puhdistukseen. Käytä tarvittaessa mietoa nestemäistä astianpesuainetta ja kosteaa liinaa varovaiseen puhdistamiseen.
- Pyyhi vuodot pitääksesi alustan kuivan.
- Älä laita veteen tai pese astianpesukoneessa, tämän tekeminen vahingoittaa vakavasti hiilihapotuslaitettasi.

JUOMAPULLON HOITO

- Juomapullojen, jotka eivät ole "konepesunkestävää", puhdistamiseksi huuhtele pullot kylmällä tai haalealla vedellä. **VAROITUS!** Älä altista yli 50°C:n lämmölle. Älä koskaan pese tai huuhtele kuumassa vedessä. Älä pese astianpesukoneessa.
- "Konepesunkestävien" juomapullojen puhdistamiseksi pese joko astianpesukoneessa tai huuhtele pullot kylmällä tai haalealla vedellä. **VAROITUS!** Älä altista yli 70°C:n lämmölle.

TURVALLISUUTESI VUOKSI

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET JA TOIMITA NE MYÖHEMMILLE KÄYTÄJILLE.

VAROITUS! Ennen hiilihapotuslaitteen käyttöä, vähentääksesi henkilövahinkojen ja tuotteesi vaurioiden riskiä, lue nämä tärkeät turvallisuustiedot.

Ennen kuin annat kenenkään käyttää hiilihapotuslaitetta, varmista, että he ymmärtävät, kuinka käyttäminen tehdään turvallisesti. Kaikki huollot ja korjaukset tulee suorittaa SodaStream-valtuutetun huoltoedustajan toimesta.

Hiilihapotuslaite on tarkoitettu vain yli 12-vuotiaiden käyttöön. Henkilöiden, joilla on heikentynyt fyysinen tai henkinen suorituskyky, tulisi käyttää tuotetta vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava aikuinen valvo heitä, ja kun heille on annettu ohjeet koskien laitteen turvallista käyttöä.

VÄHENTÄÄKSESI VAKAVIEN HENKILÖVAHINKOJEN TAI HIILIHAPOTUSLAITTEELLE AIHEUTUVIEN VAURIOIDEN RISKIÄ HIILIHAPOTUKSEN AIKANA:

- Käytä hiilihapotuslaitettasi vain pystyasennossa, tasaisella, tukevala pinnalla.
- Älä aseta hiilihapotuslaitettasi kuumalle pinnalle (esim. keittiön uuni/liesi) äläkä koskaan käytä sitä lähellä liekkiä tai jätä suoraan auringonvaloon.
- Hiilihapota vain vettä.
- Älä lisää makua ennen hiilihapotusta. Muut nesteet (lukuun ottamatta vettä) voivat vaurioittaa tai tukkia sisäosia, mahdollisesti johtaen liialaiseen paineeseen ja pullon vioittumiseen hiilihapotuksen aikana.
- Älä käytä laitetta, jos hiilihapotusputki on rikki tai se puuttuu.
- Tarkista, että juomapullo on oikein kytetty ennen hiilihapotusta.
- Älä liikuta hiilihapotuslaitettasi tai irrota pulloa hiilihapotuksen aikana.
- Älä hiilihapota tyhjää juomapulhoa.

CO2 -HIILIDIOKSIDISYLYINTERI

Vähentääksesi CO2 -vuodon sekä henkilö- ja omaisuusvahingon riskiä:

- Älä käytä muuta sylinteriä, kuin SodaStream CO2 Quick Connect -sylinteriä, joka on yhteensopiva Art™-hiilihapotuslaitteen vaaleanpunaisen kahvajärjestelmän kanssa.
- Älä aseta sylinteriä hiilihapotuslaitteeseen, kun juomapullo on asennettuna.
- Tarkista sylinteri ja sylinterinventtiili ennen käyttöä kolhujen, reikien ja muiden vaurioiden varalta. Jos ne ovat vaurioituneet, ota yhteyttä SodaStream asiakaspalveluun.
- Älä yritya muokata sylinteriä millään tavalla, mukaan lukien venttiilin puhkaiseminen, polttaminen tai poistaminen.
- Älä altista sylinteriä yli 50°C:n lämpölle. Suojaa auringonvalolta. Säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Älä poista sylinteriä hiilihapotuslaitteesta, kun sitä käytetään.
- Älä käsitlele tai poista sylinteriä laitteesta, kun se vapauttaa hiilidioksidia.
- CO2-vuotilanteessa tuuleta alue, hengitä raitista ilmaa, ja jos tunnet pahoinvointia, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

JUOMAPULLO:

Vähentääksesi pullon vioittumisen riskiä, joka voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoon:

- Älä altista juomapulloja, joita ei ole merkitty "konepesunkestäväksi", yli 50°C:n lämpölle. Älä koskaan pese tai huuhtele kuumassa vedessä. Älä pese astianpesukoneessa.
- Älä altista "konepesunkestävä" juomapulloja yli 70°C:n lämpölle.
- Älä aseta pulloja lämmönläheen, kuten keittiösi uunin/hellan, viereen.
- Älä jätä juomapulhoa autoon.
- Älä aseta pulloa pakastimeen tai erittäin kylmään alle 1°C:seen.
- Älä käytä juomapulhoa, jos se on vaurioitunut, vääräntynyt, muuttanut muotoaan, naarmuuntunut, kulunut tai jos sen väri on haalentunut.
- Älä käytä juomapulhoa sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Hiilihapota vain niiden juomapullojen kanssa, jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan tämän hiilihapotuslaitteen kanssa, kuten näytetty yllä sivulla 2.
- Älä täytä juomapulhoa täytyöivän yli.

SODASTREAM RAJOITETTU TAKUU

SODASTREAM-HIILIHAPOTUSLAITTEET

Olemme tehneet kaikkemme, että hiilihapotuslaitteesi toimitetaan sinulle hyvässä kunnossa. SodaStream takaa näiden rajoitetun takuuun ehtojen mukaisesti, että hiilihapotuslaitteessasi ei ole materiaali- tai valmistusvikoja normaalissa kotikäytössä 2 (kahden) vuoden aikana ostopäivästä lähtien.

Jos hiilihapotuslaitteessasi ilmenee vikoja takaajan aikana, ja me määrittelemme, että ongelma johtuu viallisesta valmistamisesta tai materiaaleista, SodaStream korjaa tai vaihtaa sen veloituksetta SodaStreamin harkinnan mukaan tämän takuuun rajoitusten mukaisesti. SodaStream voi vaihtaa hiilihapotuslaitteesi kunnostettuun hiilihapotuslaitteeseen tai vastaavaan, jos ostamaasi mallia ei ole enää saatavilla. Palautuksia ei korvata. Tämä rajoitettu takuu on saatavilla kuluttajille, jotka ostivat hiilihapotuslaitteen henkilökohtaiseen, perheen tai kotitalouden käyttöön.

Tämä takuu EI kata hiilihapotuslaitteelle aiheutuvia vahinkoja, jotka johtuvat:

- Hiilihapotuslaitteen väärinkäytöstä, muuttamisesta tai kaupallisesta käytöstä;
- Muiden nesteiden kuin veden hiilihapotuksesta;
- Normaalia kulumista (esim. värin muutokset);
- Tuotteen vioista, jotka johtuvat kokonaan tai osittain siitä, että muu kuin valtuutettu SodaStream-huoltoedustaja on muuttanut, purkanut tai korjannut hiilihapotuslaitteen;
- Muiden kuin SodaStreamin hyväksymien CO2-sylinterien tai juomapullojen käytöstä.
- Hiilihapotuslaitteen käytöstä sylinteri-adapterin tai hiilihapotuslaitteeseen kytketyn sovitimen kanssa;
- vanhentuneen juomapullon käytöstä;
- onnettomuudesta, kuljetuksesta tai kaikesta muusta kuin normaalista kotitalouskäytöstä;

Tämä takuu EI kata juomapulloja tai Quick Connect -sylinteriä.

SodaStream ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista. Kuluttajan ainoa ja yksinomainen korjauskeino on tämän takuuun ehtojen mukainen korjaus tai vaihto. Jotkut paikalliset lait eivät salli näiden vahinkojen poissulkemista tai rajoitusta, joten nämä poissulkemiset eivät väittämättä sovella sinuun. Siinä määrin, että tämä takuu on epäjohdonmukainen suhteessa paikalliseen lakiin, tämän takuuun katsotaan muutetun vastaamaan paikallista lainsäädäntöä.

Sinulla voi myös olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisten lakienvälisten mukaisesti. Kuluttajalle tällä takuulla annetut edut ovat lisänä muille oikeuksille ja korjauskeinoille, jotka voidaan antaa kuluttajalle lailla liittyen tähän hiilihapotuslaitteeseen.

TAKUUHUOLLON SAAMINEN HIILIHAPOTUSLAITTEELLESI

Jos hiilihapotuslaitteesi tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteyttä SodaStream-asiakaspalveluun käymällä osoitteessa www.sodastream.fi. SodaStreamin edustaja antaa sinulle tarkat ohjeet siitä, miten voit järjestää hiilihapotuslaitteesi toimituksen omalla kustannuksellasi johonkin valtuutettuun huoltokeskukseen. Vain SodaStream tai sen edustajat ovat valtuutettuja tarjoamaan takuukorjausia tai huoltoa hiilihapotuslaitteellesi.

TAKUUN ULKOPUOLINEN HUOLTO

Jos SodaStream tai sen valtuuttamat edustajat määrittelevät, ettei takuu kata hiilihapotuslaitteesi toimintahäiriöitä tai vauriota, SodaStream korjaa Hiilihapotuslaitteen vain määritellytä korjausmaksua vastaan.

SODASTREAM CO2 QUICK CONNECT- SYLINTERIT

Hiiilihapotuslaitteesi on suunniteltu toimimaan SodaStream Quick Connect-sylinterin kanssa. Muiden hiilidioksidisylinterien käyttöä ei suositella, sillä ne eivät ehkä ole yhteensopivia tämän SodaStream -hiilihapotuslaitteen kanssa. Muiden kuin SodaStreamin hyväksymien sylinterien käytöstä tai SodaStreamin Quick Connect -sylinterin käytöstä muuten kuin tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuuun piiriin.

SodaStream Quick Connect -sylinteri tarjotaan sinulle lisenssin nojalla. Lisenssi antaa sinulle mahdollisuuden välttää tyhjän sylinterisi täyteen vain hiilidioksidin hinnalla.

SODASTREAM -JUOMAPULLOT

Hiiilihapotuslaitteesi on suunniteltu toimimaan yhteensovivan SodaStream -juomapullon kanssa. Muiden kuin yhteensovivien SodaStream -juomapullojen käytöstä tai juomapullojen käytöstä muuten kuin tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuuun piiriin. SodaStream -juomapullot ovat saatavilla valtuutetuista SodaStream -jälleenmyyjiltä.

EHDOT JA MÄÄRÄYKSET

Kaikkiin vaatimuksiin, valitukiisiin, tuomiovaatimuksiin tai nostettuihin kanteisiin, jotka liittyvät millään tavalla hiiilihapotuslaitteeseesi, juomapullossasi tai Quick Connect -sylinteriisi, sovelletaan ja tulkintaan sen maan paikallisia lakeja, jossa SodaStream -hiilihapotuslaite ostettiin.

TUOTTEEN HÄVITTÄMISOHJEET

Kierrätä vanhentuneet ja vaurioituneet juomapullot paikallisten kierrätystä koskevien lakienvälinen tavalla. Pakaus, jossa SodaStream -tuotteet toimitetaan, on valmistettu kierrättävistä materiaaleista. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä.

KONEEN LUOKITUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Suurin käyttöaine: 116 psi/8 bar

Suurin sallittu käyttölämpötila: 40°C

SodaStream on Soda-Club (CO2) GmbH tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki.

Löydät paikallisen SodaStream asiakaspalvelun yhteystiedot osoitteesta www.sodastream.fi

JOS JUOMAPULLOSSASI ON VAROITUSKUVAKKEITA, NE TARKOITTAVAT:



Lue käyttöohje



Viallinen pullo voi
aiheuttaa henkilövahinkoja



Älä altista yli 50°C / 120°F
tai alle 1°C / 34°F lämpötiloille



Hiilihypota
vain vettä



Älä pese
astiapanekoneessa




Älä käytä, jos vaurioitunut
tai muuttanut muotoaan



Älä käytä
vanhenemispäivän jälkeen

KONEPESUNKESTÄVILLE JUOMAPULLOILLE



Älä altista yli 70°C / 158°F tai alle 1°C / 34°F lämpötiloille



Konepesun kestävä

VALMISTA OMA

Blushing Lemonade

KUPLIVA -MOCKTAIL

AINESOSAT

- ◆ 200 ml laventelisiirappia
- ◆ 200 ml tuorettä sitruunamehua
- ◆ 600 ml SodaStream -kuplavettä

VALMISTAMINEN

Kaada kaikki ainesosat kannuun ja tarjoile.

Laventelisiirappi:

- ◆ 100 g kuivattuja laventelin kukkanuppuja
- ◆ 500 ml sokeria
- ◆ 500 ml vettä

Kuumenna vesi ja laventeli kiehuvaksi kattilassa.

Sekoita joukkoon sokeri, kunnes se on täysin liuennut. Vähennä lämpöä ja anna hautua 10 minuutin ajan. Poista liedeltä ja anna jäähtyä.

Anna hautua tunnin ajan.

Siiivilöi ja laita jäärakkiin.

KORISTELE

Sitruunalla ja tuoreella laventellilla

TARJOILE

Martini-lasissa



SOITA MEILLE

VASTAAMME KAIKKIIN KUPLIVIIN KYSYMYKSIISI:

+358 9 77 400 100

TULE MUKAAN

TIKAA UUTISKIRJEEMME JA SAAT
AJANKOHTAISTA TIETOA JA TARJOUKSIA

Siirry osoitteeseen: sodastream.fi





soda[®]stream

4011350770 - 09/21