


Instruktion för aktivering av fjärrkontroll

1. Sätt i strömsladden och slå igång maskinen på silverknappen.
2. Håll in den vita knappen längst till vänster i 8 sekunder tills det slutar pipa.



Klart!