



Crockpot Multicooker 5,6L Express

Crockpot Express Multicooker lagar mat upp till 70 % snabbare jämfört med traditionell matlagning. Skapa middagsfrid utan att förlora dyrbar tid.

Denna multifunktionella tryckkokare från Crockpot har 8 förinställda funktioner som gör det enkelt att laga det du önskar – allt med ett enda knapptryck. Utöver tryckkokning finns även funktioner för bryning och slowcooking. Kockärlets non-stick beläggning gör den enkel att rengöra och den är snart redo för nästa måltid. Läs om funktionerna här: [Funktioner på Crock-Pot Express – CrockPot.se](#)

- Åtta förinställda matinställningar
- Funktioner för slowcooking, tryckkokning, bryning och ångkokning
- Artikelnummer: 201025
- Produktnummer: CSC051X
- Går att fylla max 4,5l
- Vikt: 5,8 kg
- Mått: Bredd: 36 cm Höjd: 41 cm Längd: 36 cm
- 1000 Watt