

# Turbostarter grilltändare

Tänd grillen snabbt utan kemikalier

Kraftfull 2000W

Lång sladd cirka 3 meter



**13824**

## Beskrivning

Tänd grillen, eller brasan, snabbt och enkelt helt utan kemikalier. Turbostarter fungerar som en väldigt het varmluftspistol som blåser igång grillen.



52x10x10cm



1,245kg



4000810138241



47cm



8cm



6cm

Turbostartern blåser i gång kol och briketter. Helt utan kemikalier.



Funkar även perfekt till att tända öppna spisen, kaminen

Kombinera gärna med Landmanns tändrör art.0131.

Perfekt vid lång-grillning då man kan förbereda glödklara briketter för påfyllning i grillen.



Säker konstruktion där knappen måste hållas in för att tändaren ska blåsa varmluft.