



WV 75 Plus är en batteridrivna fönstertvätt med sugfunktion för enkel och bekväm fönstertvättning. Den kompakta konstruktionen med det ergonomiska handtaget gör den extra användarvänlig. Först sprayas vatten och rengöringsmedel på fönstret med hjälp av sprayflaskan. Fönstret tvättas med tvättmunstycket och mikrofiberduken. Därefter suger du upp överflödigt smutsvattnet med fönstertvätten - resultatet är rena fönster utan ränder! WV 75 Plus har ett 280 mm brett sugmunstycke. I satsen ingår även en sprayflaska med tvättmunstycke och mikrofiberduk, 20 ml rengöringsmedel, batteri, laddare samt ett smalt sugmunstycke (170 mm) för exempelvis spröjsade fönster.




WV 75 Plus

Tekniska data

Best. nr	1.633-115.0	
EAN-kod	4039784463622	
Arbetsbredd för sugmunstycke	mm	280
Smutsvattentank	ml	100
Laddningstid	min	120
Brukstid per laddning	min	20
Ytkapacitet/batteriladdning	40-60 m ² = ca. 20 fönster	
Batterispänning V	V	3,6
Nätspänning	V	100-240
Frekvens	Hz	50-60
Glasrengöringsmedel	ml	20
Sprayflaska med tvättmunstycke	■	
Tvättmunstycke	1 x	
Sugmunstycke	280 mm	
Sugmunstycke	170 mm	
Litiumjonbatteri	■	
Laddare	■	

■ Ingår i standardutrustningen

Tillbehör till WV 75 Plus 1.633-115.0



		Best. nr					Beskrivning	
Munstycken								
Sugmunstycke (170 mm)	1	2.633-002.0					170 mm sugmunstycke till fönstertvätten WV 50. Perfekt för spröjsade och mindre fönster.	<input checked="" type="checkbox"/>
Laddare								
Laddare till fönstertvätt	2	2.633-107.0					Laddare till Kärchers fönstertvättar	<input checked="" type="checkbox"/>
Suglister								
Suglist 280 mm	3	2.633-005.0					Ger ett kristallklart resultat helt utan ränder.	<input type="checkbox"/>
Suglist 170 mm	4	2.633-104.0					För ett kristallklart resultat helt utan ränder.	<input type="checkbox"/>
Förlängning								
	5	2.633-111.0						<input type="checkbox"/>
	6	2.633-124.0						<input type="checkbox"/>
Förlängningsskaft	7	2.633-007.0					Teleskopiskt förlängningsskaft för Kärchers fönstertvättar. Gör så här: Tvättmunstycket sätts längst ut på skaftet. Blöt ner och tvätta. Fäst fönstertvätten på skaftet tillsammans med munstycket som medföljer. Räckvidd 1,2-2 meter	<input type="checkbox"/>
Sprayflaska								
Sprayflaska till fönstertvätt	8	2.633-106.0					Setet innehåller sprayflaska, tvättmunstycke, mikrofiberduk och 20 ml koncentrerat rengöringsmedel för glans och utan ränder.	<input type="checkbox"/>
Midjeväska								
Midjeväska för fönstertvätt	9	2.633-006.0					Praktisk midjeväska för förvaring av fönstertvätt och sprayflaska	<input type="checkbox"/>
Mikrofiberdukar								
Mikrofiberdukar	10	2.633-100.0					För optimal smutsborttagning.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiberdukar till förlängningsskaftet	11	2.633-109.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör