



GWPE69E4210W

Produktblad
Program & Tillval

GRUNDIG

It starts at home

GWPE69E4210W

- 9kg
- 1400rpm
- Bluetooth uppkoppling

ALLMÄNT:

- 9kg kapacitet
- Energieffektivitetsklass: B
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- Centrifugeringseffektivitetsklass: B
- Ljudnivå: 75dBA
- Ljudklass: B
- Höjd 84cm/Bredd 60cm/Djup 58cm
- Vikt: 78kg
- 54cm kabinett – 65L trumvolym

15 PROGRAM:

Bomull, Eko 40-60, Syntet, Mini/Mini14, Ull/Handtvätt, Utomhus/Sport Goretex, Centrifugering+Tömning, Sköljning, Mörk Tvätt, Fläckar, Dunprogram, Skjortor, HygieneShield*, Supreme Refresh, +Nedladdningsbara program

NEDLADDNINGSBARA PROGRAM:

Mix, Ömtåligt, Underkläder, Mjuka leksaker, Handduk


- Supreme Refresh ångprogram
- Utomhus/sport (Goretex) program
- Ångfunktion

FUNKTIONER:

- Ångfunktion & Supreme Refresh program
- HomeWhiz app (Bluetooth)
- Digital display, touchkontrollknappar
- Kolborstfri Eco-motor med 10 års motorgaranti (BLDC)
- Rostfri ståltrumma, AquaWave mönster
- 24 tim tidsfördröjning och rest tidindikator
- Automatiskt system för vattenreglering
- Anti-Buller sidovägg
- Trumrengörings-funktion

SÄKERHET:

- Barnlås
- Översvämningsskydd
- Varningsindikatorer: barnlås, vattentillförsel stängd



Recycled PET Tub



TVÄTTPROGRAM

1. Bomull vit/kulör

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt. När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat säkerställs med intensiva tvättrörelser.

Om snabbtväddfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

2. ECO 40-60

Programmet kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som kan tvättas vid 40°C eller 60°C. Trots att programmet är längre än alla övriga är energi- och vattenbesparingarna mycket stora.

Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. När du fyller på maskinen med mindre tvätt (dvs. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatiskt bli kortare i tidigare steg. I det här fallet minskar energi- och vattenförbrukningen mer.

3. Syntet

Du kan tvätta din tvätt (t. ex. skjortor, blusar, syntet / bomullsblandade tyger osv.) med detta program. Programtiden blir betydligt kortare och det säkerställs att maskinen tvättar med hög prestanda.

4. Mini / Mini14

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtväddfunktionen är vald. När snabbtväddfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

5. Ylle

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

6. Utomhus / Idrottskläder

Använd det här programmet för att tvätta sport- och utomhusplagg som innehåller bomull/syntetmix och vattenavvisande lager såsom Gore-Tex osv. Det gör att dina kläder tvättas försiktigt tack vare speciella roterande rörelser.

7. Nedladdade Program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra och använda det.

8. Centrifug. + Utpumpn.

Använd det här programmet för att tömma ur vattnet ur maskinen.

TVÄTTPROGRAM

9. Sköljning

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

11. Fläckar

Maskinen har ett specialprogram för fläckar som möjliggör borttagning av olika typer av fläckar på effektivast möjliga sätt. Använd bara det här programmet för hållbar, tvättakta bomullstvätt. Tvätta inte fintvätt och infärgade plagg och tvätt i det här programmet. Du kan använda automatiskt fläckprogram för att tvätta 24 typer av fläckar indelade i tre olika grupper som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt". I Manualen hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med inställningsknappen "Snabbtvätt". Beroende på vald fläcktyp modifieras ett specialprogram där blötläggningstid, tvättryck, tvätt- och sköljlängd ändras.

13. Skjortor

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger tillsammans.

15. Supreme Refresh (Ånguppfräschning)

Använd detta program för att minska skrynlor och stryktider för en liten mängd oblandad bomull, syntetisk eller blandad tvätt.

10. Mörka Textilier / Jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den utför högpresterande tvättning med särskilda trumrörelser även om temperaturen är låg. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller ylleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtåliga kläder som innehåller ylle osv.

12. Duntäcken / Duntexilier

Använd det här programmet för att tvätta fiberduntäcken som har fliken "maskintvätt". Se till att du har lagt i duntäcket ordentligt för att inte skada maskinen och duntäcket. Ta av påslakanet innan du lägger i duntäcket i maskinen. Vik duntäcket dubbelt och placera det i mitten av maskinen.

Använd även det här programmet för att tvätta dina rockar, västar, jackor etc. som innehåller fjädrar och som har "maskintvätt"-etikett.

14. Hygien+

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts löses upp lätt. Använd det här programmet för tvätt (babykläder, sängkläder, underkläder och bomullstyger) som kräver antiallergisk och hygienisk behandling i hög temperatur med intensiva och långa tvättcykler. Den höga hygiennivån garanteras tack vare ångbehandlingen före programmet, den längre uppvärmningstiden och ett ytterligare sköljsteg. Programmet testades genom "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) med temperaturalternativet 60° C valt och det certifierades i termer av dess effektivitet i att eliminera allergener utöver även bakterier och mögel.

GRUNDIG TVÄTTMASKIN

SYMBOLTABELL

														
Förvätt	Snabb	Snabb+	Extra Sköljning	Extra vatten	Antiskrynkling	Borttagning av djurpås	Ånga	Nattläge	Blötläggning	Fördröjd sköljning	Stöpning	AutoDos	Val av flytande tvättmedel	Mjukmedelsval
														
Sköljning	Centrifugering+Tömning	Tömning	Temperatur	Centrifugering	Nej Centrifugering	Kranvatten (Kall)	Inget vatten	Tidsfördröjning	Lucka Lås	Barn Lås	På/Av	Start/Paus Nedsmutsningsnivå	Lägg till plagg	Hämtat program
														
Tvätt	Ok (Slut)	Avbryt	Antiskrynkling+	Torkning	Extratortt	Skåptortt	Stryktortt	Tidsinställd torkning						