



DESIGNING GOOD LIFE

Blender




SMOOTHIE TWISTER®

*Make your own favorite
smoothie to go*



Making good!

Bruksanvisning – svenska.....sida	4 – 7
Brugsanvisning – dansk side	8 – 11
Bruksanvisning – norsk..... side	12 – 15
Käyttöohjeet – suomi.....sivu	16 – 19
Instruction manual – english.....page	20 – 23



Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtidig bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll.
6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten.
7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker.
8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänktytan.
9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.
10. Apparaten får endast användas under uppsyn.
11. Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven!

12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 3 minuter. Vänta minst 15 minuter innan apparaten används igen.
13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
14. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
15. Apparaten är endast för privat bruk.
16. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följer. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Besök gärna vår hemsida www.obhnordica.se för inspiration och ytterligare information om våra produkter.

Innan användning

Diska blenderflaska, lock och knivenhet (se vidare under "Rengöring och underhåll"). Kniven i botten av flaskan är mycket vass och ska hanteras med största försiktighet. Torka av motorenhet med en fuktig trasa.

Apparatens delar (se bild sid 3)

1. Lock
2. Blenderflaska
3. Knivenhet
4. Motorenhet

Användning

- Placera motordelen på en plan och stabil yta och anslut kontakten till ett vägguttag.
- Fyll blenderflaskan med ingredienser, maxnivån är 600 ml (se markering på flaskan) och får inte överskridas. För bästa resultat rekommenderas det att fylla flaskan med flytande ingredienser först och sedan färsk/a frysta ingredienser (skär ingredienserna i bitar om max 2 cm). Överfyll inte blenderflaskan.

- Skruva fast knivenheten i blenderflaskans öppning. Placera sedan flaskan med knivenhet på motordelen genom att matcha pilen på knivenhetens utsida med pilen på motorenhetens kant. Mixningen startar så fort blenderflaskan trycks neråt i motorenheten. Vrid fast blenderflaskan i pilens riktning, alternativt tryck den neråt tills mixningen är klar. Mixningen avbryts när flaskan släpps eller vrids ur motorenheten. Max kontinuerlig driftstid är 3 minuter, därefter ska en paus på 15 minuter göras.

Denna apparat är inte anpassad till att mixa potatis, grädde, äggvitor, deg eller dylikt.

Apparaten får inte användas till varma vätskor då trycket i botten blir för högt.

Om motorn stannar under användning, dra ur kontakten och ta bort blenderflaskan från motorenheten. Låt apparaten vila i minst 15 minuter innan den startas igen.

Vänd blenderflaskan så att knivenheten är vänd uppåt och ta ur knivenheten. Skruva sedan på medföljande lock och blenderflaskan är klar att dricka ur eller ta med.

Rengöring och underhåll

Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll. Blenderflaska, knivenhet och lock kan diskas i diskmaskin. Notera att knivarna är mycket vassa. Använd inte starka kemiska rengöringsmedel eller andra medel med repande effekt. Ta bort envisa fläckar genom att blötlägga och gnida med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring av motorenheten. Torka alla delarna noggrant och sätt tillbaka blenderflaskan med knivenhet i motorenheten. Snäpp fast locket på blenderflaskans botten.

VIKTIGT!

MOTORENHETEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV VÄTSKA!

Kassering av förbrukad apparatur

 Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delas av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 6620
220-240V Växelström
300 W
Blenderflaskans volym: 0,6 liter



Rätt till löpande ändringar förbehålls.

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde.
6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
11. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven, mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven!

12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 3 minutter, vent derefter mindst 15 minutter, inden apparatet tages i brug igen.
13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
14. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
15. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer bruger selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Besøg gerne vor hjemmeside www.obhnordica.dk for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter.

Før brug

Blenderflaske, låg og knivdel vaskes (læs mere under afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse"). Kniven i bunden af flasken er meget skarp og skal omgås med største forsigtighed. Brug en fugtig klud til rengøring af motordelen.

Apparatets dele (se billede på side 3)

1. Låg
2. Blenderflaske
3. Knivdel
4. Motordel

Sådan bruges blenderen

- Motordelen placeres på en plan og stabil overflade og stikket sættes i stikkontakten.

- Fyld blenderflasken med de ønskede ingredienser, MAX-niveau er 600 ml (se markering på flasken) og må ikke overskrides. Det anbefales at fyldde de flydende ingredienser i flasken først og derefter friske/frosne ingredienser (ingredienserne skæres i stykker á max. 2 cm) Overfyld ikke blenderflasken.
- Skru knivdelen fast i blenderflaskens åbning. Sæt derefter flasken med knivdel på motordelen ved at placere pilen på knivdelens yderside ud for pilen på motordelens kant. Miksningen påbegyndes, så snart blenderflasken trykkes nedad i motordelen. Drej blenderflasken i pilens retning for at skrue den fast – alternativt trykkes den nedad, indtil miksningen er færdig. Miksningen afbrydes, når flasken slippes eller drejes ud af motordelen. Maksimal anvendelsestid er 3 minutter, hvorefter en pause på 15 minutter er påkrævet.

Dette apparat er ikke beregnet til miksing af kartofler, fløde, æggehvider, dej og lignende.

Apparatet må ikke anvendes til varme væsker, da trykket i bunden af flasken bliver for højt.

Hvis motoren standser under brug, tages stikket ud af stikkontakten og blenderflasken fjernes fra motordelen. Lad apparatet hvile i mindst 15 minutter, før det startes igen.

Vend blenderflasken, så knivdelen vender opad, tag derefter knivdelen ud. Skru det medfølgende låg på, hvorefter du kan drikke direkte af blenderflaske og nemt kan tage den med dig.

Rengøring og vedligeholdelse

Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse. Blenderflaske, knivdel og låg kan maskinopvaskes. Bemærk at knivene er meget skarpe. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattre overfladen. Evt. størknedede rester fjernes efter en kort iblødsætning med et mildt rengøringsmiddel og en blød børste. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Tør alle dele grundigt efter rengøring og sæt blenderflasken med knivdel tilbage i motordelen. Sæt låget fast på blenderflaskens bund.

**VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER
ANDRE VÆSKER!!**

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsammles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 6620
220-240 volt vekselstrøm
300 W
Blenderflaskens volumen: 0,6 liter



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold.
4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde.
6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet.
7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.
10. Apparatet må kun brukes under tilsyn.
11. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller redskaper kommer i kontakt med kniven. Ta alltid støpslet ut av kontakten.

12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. brukstid er 3 minutter og deretter en pause på minst 15 minutter før apparatet brukes igjen.
13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
14. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskridt 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
15. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
16. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.obhnordica.no for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter.

Før bruk

Vask blenderflaske, lokk og knivenhet (se videre under "Rengjøring og vedlikehold"). Kniven i bunnen på flasken er veldig skarp. Tørk av motorenheten med en fuktig klut.

Apparatets deler (se bilde side 3)

1. Lokk
2. Blenderflaske
3. Knivenhet
4. Motordel

Slik brukes blenderen

- Sett motorenheten på en slett og stabil flate og sett støpslet i kontakten. Fyll blenderkannen med ingredienser maks 600 ml (se markeringen på flasken) må ikke overskrides. For best resultat anbefales det å fylle blenderflasken først med flytende ingredienser og deretter med ferske/

frosne ingredienser (kutt ingrediensene i biter på maks 2 cm). Ikke overfyll blenderflasken. Skru fast knivenheten i åpningen på blenderflasken. Sett så flasken med knivenheten på motoren med å føre pilen på utsiden av knivenheten med pilen på kanten av motorenheten. Vri fast blenderflasken i pilens retning alternativt trykk den ned til miksingten er klar. Miksingten stopper når flasken slippes eller når den vris av motorenheten. Maks driftstid er 3 minutter og deretter en pause på 15 minutter.

- Dette apparatet er ikke beregnet for å mikse potetmos, krem, eggehviter, deig el.
- Apparatet må ikke brukes til varme væsker, da trykket i bunnen blir for høyt.

Hvis motoren stopper under bruk, ta støpslet ut av kontakten og ta blenderflasken av motorenheten. La apparatet hvile i 15 minutter før den starter igjen.

Snu blenderflasken slik at knivenheten peker opp å ta ut kniven. Skru så på medfølgende lokk og blenderflasken er klar til å kunne drikke av eller ta med seg.

Rengjøring og vedlikehold

Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold. Blenderflaske, knivenhet og lokk kan vaskes i oppvaskmaskinen. Husk at kniven er veldig skarp. Bruk ikke sterke kjemiske vaskemidler eller annet som kan ripe effektene. Ta bort flekker med å legge effektene i vann og gni med en myk klut og mild vaskemiddel. Bruk en fuktig klut til rengjøring av motorenheten. Tørk av alle delene og sett blenderflasken med knivenhet tilbake på motorenheten. Smekk fast lokket i bunnen på blenderflasken.

VIKTIG!

MOTORENHETEN MÅ ALDRI SENKES I NOEN FORM FOR VÆSKE!

Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjon

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen
0304 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 6620
220-240V vekselstrøm
300 watt
Blenderflaskens volum 0,6 liter



Rett til løpende endringer forbeholdes.

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käytönnottoa ja säilytä se myöhempää tarvittaessa.
2. Liitä laite ainoastaan 220–240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina laitteen käytön jälkeen, toimintahäiriöiden yhteydessä, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Lapset eivät saa käyttää tästä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa.
6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.
7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opettettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käytöön mahdollisesti liittyvät riskit.
8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
9. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
10. Laitteen käytöä on aina valvottava.
11. Laitetta tulee käsittellä varoen, sillä terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa!

12. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti pitkään ilman taukoja. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 3 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 15 minuutin tauko.
13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
14. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuoja jatkytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
16. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Suosittelemme tutustumista kotisivuimme www.obhnordica.fi, joilta saat hyviä vinkkejä ja tuotteitamme koskevia lisätietoja.

Ennen käyttöä

Pese sekoituspullo, kansi ja teräosa (lisätietoja löydät kohdasta Puhdistus ja hoito). Pullon pohjalla oleva terä on erittäin terävä, ja sitä tulee käsittellä hyvin varovasti. Pyhi moottoriosa kostealla liinalla.

Laitteen osat (katso sivulla 3 oleva kuva)

1. Kansi
2. Sekoituspullo
3. Teräosa
4. Moottoriosa

Käyttö

- Aseta moottoriosa tasaiselle ja tukevalle alustalle ja liitä pistotulppa pistorasiaan.
- Täytä sekoituspullo aineksilla. Älä ylitä enimmäistäytöämäärää 600 ml (katso pullossa oleva mitta-asteikko). Parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi on suositeltavaa lisätä pulloon ensin nestemäiset ainekset ja sen jälkeen tuoreet tai pakastetut ainekset (pilko ainekset enintään 2 cm:n suuruisiksi paloiksi). Älä täytä sekoituspulhoa liian täyteen.
- Kiinnitä teräosa sekoituspullon aukkoon. Aseta pullo teräosineen sen jälkeen moottoriosan päälle niin, että teräosan ulkosivussa oleva nuoli tulee moottoriosan reunassa olevan nuolen kohdalle. Sekoitustoiminto käynnistyy heti, kun sekoituspulhoa painetaan alaspäin moottoriosaan. Kierrä sekoituspullo kiinni nuolen osoittamaan suuntaan tai paina sitä alaspäin, kunnes sekoitustulos on haluamasi kaltainen. Sekoittaminen keskeytyy, kun pulloa ei enää paineta tai kun se kierretään irti moottoriosasta. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 3 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä 15 minuutin tauko.

Tämä laite ei sovellu perunoiden, kerman, munanvalkuisten, taikinan tai vastaavien sekoittamiseen.

Laitteella ei saa käsitellä lämpimiä nesteitä, koska pullon pohjaan muodostuu tällöin liian suuri paine.

Jos moottori pysähtyy käytön aikana, irrota pistotulppa pistorasiasta ja sekoituspullo moottoriosasta. Anna laitteen jäähtyä vähintään 15 minuuttia, ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

Käännä sekoituspullo siten, että teräosa on käännyt ylöspäin, ja irrota teräosa. Kiinnitä sen jälkeen mukana oleva kansi sekoituspulloon, josta voit nyt juoda tai jonka voit ottaa mukaan.

Puhdistus ja hoito

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta ja hoitoa. Sekoituspullo, teräosa ja kansi voidaan pestä astianpesukoneessa. Huomaa, että terät ovat hyvin teräviä. Älä käytä voimakkaita kemiallisia tai muita naarmuttavia puhdistusaineita. Poista mahdolliset itsepintaiset tahrat liottamalla ja hankaamalla niitä sen jälkeen miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Puhdistaa moottoriosa pyyhkimällä sitä nihkeällä liinalla. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ja kiinnitä sekoituspullo teräosineen takaisin moottoriosaan. Napsauta kansi kiinni sekoituspullon pohjaan.

TÄRKEÄÄ!
**MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN
NESTEISIIN!**

Käytetyn laitteen hävittäminen

Lainsääädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrättykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 6620
220–240 V verkkovirta
300 W
Sekoituspullon vetoisuus: 0,6 litraa



Oikeus muutoksiin pidätetään.

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240 V only and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply in case of a problem, after use, when parts are mounted or removed from the appliance and before cleaning and maintenance.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
5. Do not let children use the appliance. Keep the appliance and the cord out of the reach of children.
6. Do not let children carry out cleaning and maintenance. Children should always be supervised in order that they do not play with the appliance.
7. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience with/knowledge about the appliance, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety and when they are aware of possible risks.
8. Check that the cord is not hanging free from the edge of the table.
9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.
10. The appliance should only be used under supervision.

11. Be careful when handling the appliance, as the knife is extremely sharp! Do not touch the knife during use. Be careful that neither fingers nor tools touch the knife!
12. Do not use the appliance continuously without a break. Maximum use at a time: 3 minutes Wait for 15 minutes before you switch on the appliance again.
13. Always check the appliance, the cord and the switch before use. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Extra protection can be obtained by installation of a residual current device of 30mA. Check with your installer.
15. The appliance is for domestic use only.
16. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages as a consequence of the above to the product are not covered by the warranty.

You are welcome to visit our website www.obhnordica.se for inspiration and further information about our products.

Before use

Wash the blender bottle, the lid and the knife unit (see more in "Cleaning and maintenance"). The knife at the bottom of the bottle is extremely sharp and should be handled with great care. Wipe the motor part with a damp cloth.

Parts of the appliance (see illustration on page 3)

1. Lid
2. Blender bottle
3. Knife unit
4. Motor unit

Use

- Position the motor part on an even and stable surface and plug the appliance.
- Fill the blender bottle with ingredients, maximum level is 600 ml (see the marking on the bottle) and must not be exceeded. To get the best result we recommend that you fill the bottle with liquid ingredients first and then fresh/frozen ingredients (cut the ingredients in bites of maximum 2 cm in size). Do not overfill the blender bottle.
- Screw the knife unit on the opening of the blender bottle. Next, position the bottle with the knife unit on the motor part by aligning the arrow at the outer side of the knife unit and the arrow on the edge of the motor unit. The blending starts as soon as the blender bottle is pressed downwards into the motor unit. Twist the blender bottle in the direction of the arrow, alternatively, press it downwards until the mixing is ready. The mixing is interrupted when you let go of the bottle or loosen the motor part. The maximum mixing time for continuous mixing is 3 minutes, followed by a break of 15 minutes.

This appliance is not made for mixing potatoes, cream, egg whites, dough or similar.

Do not use the appliance for hot liquids, as the pressure at the bottom will be too high.

If the motor stops during use, unplug and remove the blender bottle from the motor unit. Let the appliance rest for at least 15 minutes before you switch it on again.

Turn the blender bottle to have the knife unit facing upwards and remove the knife unit. Screw on the delivered lid and the blender bottle is ready for you to drink or bring along.

Cleaning and maintenance

Always unplug before cleaning and maintenance. The blender bottle, knife holder and the lid are dishwasher proof. Note that the knife blades are extremely sharp. Do not use aggressive chemical detergents or other scouring products. Remove difficult spots after a brief soak and rub with a mild detergent and a soft brush. Use a damp cloth for cleaning the motor part. Wipe off all parts and put the blender bottle with the knife unit back into the motor part. Click the lid onto the bottom of the blender bottle.

**IMPORTANT!
NEVER IMMERSE THE MOTOR PART IN ANY KIND OF LIQUID!**

Disposal of the appliance

 Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Warranty according to current law. The stamped cash receipt with purchase date shall be handed over together with a possible claim. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
SE-174 66 Sundbyberg
Tel +46 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Technical data

OBH Nordica 6620
220-240 volt AC
300 W
Volume of the blender bottle: 0.6 litres



These instructions are subject to alterations or improvements.



SE/IDV/6620/UVN/191113