

Read the safety instructions in the manual before use.

Läs säkerhetsföreskrifterna i manuelen innan användning.

Les sikkerhetsforskriftene i håndboken før bruk.

Læs sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen før brug.

Lue käyttöohjeen turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta.

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsanweisungen in dem Handbuch.

Lisez les consignes de sécurité du manuel d'instruction avant d'utiliser l'appareil.

Lea las instrucciones de seguridad incluidas en el manual antes de usar la máquina.

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по безопасности.

Keep these instructions

Spara dessa instruktioner

Ta vare på disse anvisningene

Gem instruktionerne

Säilytä nämä ohjeet

Bewahren Sie diese Anweisungen auf

Conservez ces instructions

Conserve estas instrucciones

Conservare le presenti istruzioni

Сохраните инструкцию

PRODUCT NO: 920 900 027  
PRODUCT NO (US): 920 900 028



## BLENDER

Mixer

Hurtigmixer

Blender

Tehosekoitin

Mixer

Mixeur


Batidora

Frullatore

Блендер

[www.assistent-original.se](http://www.assistent-original.se)

| NO: 920 000 233 REV. 1



### ENGLISH BLENDER

#### Assembly

Place the machine on its side and attach the blender to the drive socket, # 1-4.

#### Use

Place the items to be chopped, mixed or ground in the blender. Put the lid on. Always keep your hand on the lid during operation. Run on the highest speed for 30-40 seconds until everything is well blended/ground. Avoid running the blender for more than 3 minutes at a time when chopping dry items, or for more than 9 minutes at a time when blending liquids. Use the small lid supplied when blending small quantities, # 5 (not included in North America).

#### Cleaning

Pour some hot water into the blender with a couple of squirts of washing-up liquid. Run the machine on the highest speed for around 15 seconds, and then rinse out.

### SVENSKA MIXER

#### Montering

Lägg maskinen på sidan och montera mixern på drivuttaget, # 1-4.

#### Användning

Lägg det som ska hackas, blandas eller finfördelas i mixerbägaren. Sätt på locket. Håll alltid handen på locket under gång. Kör på högsta hastighet i 30-40 sekunder tills allt är väl blandat/finfördelet. Undvik att köra mixern mer än 3 minuter åt gången vid hakning av torra varor och inte mer än 9 minuter åt gången vid mixning av vätskor. Det lilla medföljande locket används vid små kvantiteter, # 5.

#### Rengöring

Fyll mixerbägaren med varmt vatten och ett par droppar handdiskmedel. Kör maskinen på högsta hastighet i ca 15 sekunder och skölj sedan ur.

## NORSK HURTIGMIXER

### Montering

Legg maskinen på siden og monter mixeren på drivuttaket, # 1-4.

### Bruk

Legg det som skal hakkes, blandes eller findeles, i miksebegeret. Sett på lokket. Hold alltid hånden oppå lokket under bruk. Kjør på høyeste hastighet i 30–40 sekunder til alt er godt blandet/findelt. Unngå å la mikseren gå i mer enn 3 minutter av gangen og ikke mer enn 9 minutter av gangen ved miksing av væsker. Det lille lokket som følger med, brukes ved små mengder, # 5.

### Rengjøring

Fyll miksebegeret med varmt vann og et par dråper flytende oppaskmiddel. Kjør maskinen på høyeste hastighet i cirka 15 sekunder.

## DANSK BLENDER

### Montering

Læg maskinen på siden, og montér blenderen på drivsoken, # 1-4.

### Anvendelse

Læg det, der skal hakkes, blandes eller findeles, i blenderglasset. Sæt låget på. Hold altid en hånd på låget under brug. Kør ved den højeste hastighed i 30-40 sekunder, indtil alt er godt blandet/findelt. Undgå at bruge blenderen i mere end 3 minutter ad gangen ved hakning af tørvarer, og mere end 9 minutter ad gangen ved blanding af væsker. Det lille medfølgende låg bruges ved små mængder, # 5.

### Rengøring

Fyld blanderglasset med varmt vand og et par dråber opvaskemiddel. Kør maskinen ved den højeste hastighed i ca. 15 sekunder og skyl.

## SUOMI TEHOSEKOITIN

### Asennus

Aseta laite kyljelleen ja asenna tehosekotin käyttöliitintään, # 1-4.

### Käytöö

Laita silputtavat, sekoittavat tai hienonnettavat ruoka-aineet tehosekotimen kannuun. Pidä aina kättä kannen päällä, kun tehosekotin on käynnissä. Sulje kansi. Käytä laitteta suurimmaa nopeudella 30–40 sekuntia, kunnes ainekset on hyvin sekoittettu/hienonnettu. Älä käytä tehosekotinta kerrallaan yli kolmen minuutin ajan kuivien aineosten silppuamiseen tai yliyhdeksän minuutin ajan nesteiden sekoittamiseen. Mukana olevaa pieniä kantta käytetään pieniä määriä käsittelyyn, # 5.

### Puhdistus

Täytä tehosekotitimen kannu lämpimällä vedellä ja muutamalla tipalla käsittiskainetta. Käytä laitteta suurimmaa nopeudella noin 15 sekuntia ja huuhtele.

## GERMAN MIXER

### Zusammenbau

Legen Sie die Maschine auf die Seite und befestigen Sie den Mixer an der Antriebsbuchse (# 1-4).

### Verwendung

Geben Sie die Lebensmittel, die zerkleinert, vermischt oder gemahlen werden sollen, in den Mixbecher. Setzen Sie den Deckel auf. Lassen Sie immer Ihre Hand auf dem Deckel während der Mixer in Betrieb ist. Lassen Sie die Maschine 30 bis 40 Sekunden lang mit höchster Geschwindigkeit laufen, bis alles gut vermischt/gemahlen ist. Lassen Sie die Maschine beim Zerkleinern trockener Lebensmittel nicht länger als drei Minuten und beim Mixen von Flüssigkeiten nicht länger als neun Minuten ununterbrochen laufen. Verwenden Sie beim Mixen kleiner Mengen den mitgelieferten kleinen Deckel, # 5.

### Reinigung

Füllen Sie ein wenig heißes Wasser mit ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in den Mixbecher ein. Lassen Sie die Maschine etwa 15 Sekunden lang mit höchster Geschwindigkeit laufen und danach ausspülen.

## FRANÇAIS MIXEUR

### Montage

Placez l'appareil sur le côté et fixez le mixeur sur l'axe d'entraînement (# 1-4).

### Utilisation

Placez les aliments à couper, mixer ou broyer dans le bol du mixeur. Posez le couvercle. Pendant l'utilisation de la machine, toujours maintenir la main posée sur le couvercle. Faites marcher à vitesse maximale pendant 30 à 40 secondes jusqu'à ce que tout soit bien mélangé/mixé. Évitez de faire marcher le mixeur plus de 3 minutes de suite pour les ingrédients secs et plus de 9 minutes de suite pour le mixage de liquides. Le petit couvercle qui est livré avec l'appareil est prévu pour les petites quantités, # 5.

### Nettoyage

Remplissez le bol du mixeur avec de l'eau chaude et quelques gouttes de produit vaisselle. Faites marcher à vitesse maximale pendant environ 15 secondes puis rincer.

## SPANISH BATIDORA

### Montaje

Ponga la máquina de costado y acople la batidora a la toma de transmisión (# 1-4).

### Uso

Mete los alimentos que deseas triturar, mezclar o picar en el vaso de la batidora. Coloque la tapa. Mantenga siempre la mano sobre la tapa durante la operación. Ponga la máquina en funcionamiento a máxima velocidad durante 30-40 segundos hasta que todo quede bien mezclado/picado. Evite que la máquina funcione de forma continuada más de 3 minutos para triturar alimentos secos o más de 9 minutos para mezclar líquidos. Utilice la tapa pequeña suministrada para mezclar cantidades pequeñas, # 5.

### Limpieza

Vierta agua caliente en el vaso de la batidora con un poco de detergente líquido para lavar los platos. Ponga la máquina en marcha a máxima velocidad durante unos 15 segundos y enjuague a continuación.

## ITALIAN FRULLATORE

### Montaggio

Appoggiare la macchina su un fianco e attaccare il mixer all'attacco motore, # 1-4.

### Uso

Mettere gli ingredienti da tagliare, miscelare o macinare nel vaso del mixer. Mettere il coperchio. Tener sempre la mano sul coperchio quando in funzione. Azionare la macchina alla velocità maggiore per 30-40 secondi, fino a quando il contenuto del vaso non è ben miscelato/tritato. Evitare di mantenere in funzione il mixer per oltre 3 minuti consecutivi quando si tagliano ingredienti secchi, o per oltre 9 minuti consecutivi quando si miscelano ingredienti liquidi. Quando si miscelano piccole quantità di ingredienti usare il coperchio piccolo fornito, # 5.

### Pulizia

Versare acqua calda nel vaso del mixer e aggiungere un paio di dosi di detergente per piatti. Azionare la macchina alla velocità maggiore per circa 15 secondi e poi risciacquare.

## руссский язык БЛЕНДЕР

### Сборка

Положите комбайн на бок и присоедините блендер к приводу, # 1-4.

### Использование

Положите продукты для измельчения или смешивания в емкость блендера. Закройте емкость крышкой. Всегда держите руку на крышке миксера в рабочем состоянии. Включите максимальную скорость на 30-40 секунд до достижения необходимой консистенции. Не следует держать блендер включенным в течение более 3 минут при измельчении сухих продуктов и более 9 минут при смешивании жидкостей. При смешивании небольшого количества пользуйтесь маленькой крышкой, # 5.

### Очистка

Наполните емкость небольшим количеством горячей воды, добавив несколько капель жидкости для мытья посуды. Включите максимальную скорость примерно на 15 секунд. Ополосните чистой водой.