



DESIGNING GOOD LIFE

LEGACY Coffee Maker

Exclusive design for exclusive tastes





Bruksanvisning - svenska.....	sida	4 - 8
Brugsanvisning - dansk.....	side	9 - 13
Bruksanvisning - norsk.....	side	14 - 18
Käyttöohjeet - suomi.....	sivu	19 - 23
Instructions of use - english.....	page	24 - 28







Säkerhetsanvisningar

1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten om apparaten inte fungerar som den ska, vid uppehåll i användandet, samt innan rengöring och underhåll.
4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor.
5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker.
6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.
7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning.
8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år.
9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
10. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.



11. Apparaten får endast användas under övervakning.
12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
14. Apparaten är endast för privat bruk.
15. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna, bär användaren själv ansvaret för eventuella följer. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten.

Besök gärna vår hemsida www.obhnordica.se för inspiration och ytterligare information om våra produkter.

Apparatens delar (se sid 3)

1. Filterhållare
2. Lock till vattentank
3. Lock till filterenhet
4. Vattentank
5. Glaskanna
6. Strömbrytare
7. Värmeplatta.

Genomför 2 bryggningar utan kaffe innan användning. Låt allt vatten rinna igenom och häll sedan ur vattnet. Skölj kanna och brygg en omgång till utan kaffe så att kaffebryggaren blir helt ren. **OBS!** Använd alltid rent, kallt vatten.

Kaffebryggning

Öppna vattentankens lock och fyll vattentanken med önskad mängd vatten, dock inte över Max markeringen (10 koppar/1,25 liter). Se markering på utsidan av vattentanken vid påfyllning.



Observera att mängden färdigt kaffe blir något mindre, eftersom kaffepulvret absorberar en del av vattnet. Ställ glaskannan på värmeplattan, var uppmärksam på att glaskannan måste placeras korrekt så att droppstoppet aktiveras av glaskannans lock.

Öppna locket till filterenheten och sätt i ett filter (1x4) i filterhållaren. Mät upp önskad mängd kaffe i filtret – ca 1 kaffemått per kopp. Kom ihåg att locket till filterenheten måste vara stängt för att kaffebryggaren ska starta.

Sätt i kontakten och starta kaffebryggaren med strömbrytaren märkt ON/OFF, den vita signallampan runt strömbrytaren tänds vilket indikerar att kaffebryggning pågår. När bryggningen är klar slår signallampan om till rött ljus.

Värmeplattan under glaskannan blir mycket varm. Stäng alltid av kaffebryggaren när glaskannan är tömd eller när kaffet inte längre ska hållas varmt. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att man alltid tar bort det förbrukade kaffefiltret från filterhållaren efter avslutad bryggning.

Droppstopp

Denna kaffebryggare har automatiskt droppstopp som hindrar kaffet från att rinna genom filterhållaren om kannan tas bort från värmeplattan.

Dvs, glaskannan kan lyftas bort korta stunder från kaffebryggaren under bryggningens gång. Det är dock viktigt att kannan ställs tillbaka på värmeplattan inom 30 sekunder, annars rinner kaffet över.

Kalkvarning

Efter var 40:e bryggning kommer lampan i det runda fönstret ovanför strömbrytaren samt signallampan runt strömbrytaren att börja blinka. Detta är en indikation på att det dags att kalka av bryggaren. Bor man i ett område med hårt vatten kan avkalkning behöva utföras oftare. Avkalka bryggaren enligt anvisningarna under avsnittet "Avkalkning".

Automatisk avstängning

Kaffebryggaren är utrustad med avstängningsfunktion som försäkrar att kaffebryggaren stängs av automatiskt efter 40 minuter.

Rengöring och underhåll

Stäng av kaffebryggaren, dra ur kontakten och låt kaffebryggaren svalna innan rengöring. Ta eventuellt ur förbrukat kaffefilter och gör ren kaffebryggarens hölje med en fuktig trasa och torka efter med en mjuk torr trasa - använd inte repande rengöringsmedel eller kökssvamp! Kaffebryggaren får inte nedsänkas i vatten eller hållas under rinnande vatten. Glaskannan och dess lock samt filterhållaren ska diskas för hand och tål ej maskindisk.





OBS! Om kaffebryggaren används på ställen där det kan vara risk för frost (husvagn, sommarstuga osv.), se till att tömma kaffebryggarens vattentank HELT på vatten (vänd apparaten upp och ner). Detta för att undvika att vattenbehållaren förstörs om vatten som finns kvar i tanken fryser. Töm även kaffebryggaren om den inte ska användas under en längre tid.

Avkalkning

Besk och bitter smak kan bero på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Om bryggningsiden förlängs väsentligt eller om kaffebryggaren stänker är det ett säkert tecken på att kaffebryggaren behöver avkalkas.

Vi rekommenderar att man avkalkar kaffebryggaren så fort avkalkningsvarnaren blinkar eller oftare än så om man bor i ett område med hårt vatten. Använd en blandning av hushållssättika och vatten, alternativt citronsyra och vatten vid avkalkning.

Avkalkning med hushållssättika:

1. Fyll vatten i vattenbehållaren till 4 koppsmarkeringen.
2. Tillsätt ättika till 6 koppsmarkeringen.
3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom.
4. Avbryt bryggningen och låtstå i ca 15 minuter.
5. Starta igen och låt resten rinna igenom.
6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten.
7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås.
8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas.

Avkalkning med citronsyra:

1. Fyll vatten i vattenbehållaren till 10 koppsmarkeringen.
2. Tillsätt 60 g citronsyra i vattnet.
3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom.
4. Avbryt bryggningen och låtstå i ca 15 minuter.
5. Starta igen och låt resten rinna igenom.
6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten.
7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås.
8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas.

Igenkalkning täcks inte av reklamationsrätten.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delas av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.



Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 2401, 2402, 2403
220-240V ~, 50 Hz
1550 watt
Kapacitet: 10 koppar - 1,25 liter
Auto-stop funktion - 40 minuter



Rätt till löpande ändringar förbehålls.





Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn.
8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter.
9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.



10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
14. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer bruger selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Besøg gerne vor hjemmeside www.obhnordica.dk for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter.

Apparatets dele (se side 3)

1. Filterholder
2. Låg til vandtank
3. Låg til filterenhed
4. Vandtank
5. Glaskande
6. Tænd/sluk knap
7. Varmeplade

Det anbefales at gennemføre 2 brygninger uden bønner før brug. Lad alt vandet løbe igennem og hæld derefter vandet ud. Skyl kanden og gentag brygningen uden bønner, så kaffemaskinen renses helt igennem. **OBS!**
Brug altid rent, koldt vand.



Kaffebrygning

Åbn vandtankens låg og fyld vandtanken med den ønskede mængde vand - dog ikke over MAX-markeringen (10 kopper/1,25 liter). Se markering på vandtankens yderside ved påfyldning.

Bemærk at mængden af færdigbrygget kaffe vil være lidt mindre, da kaffebønnerne absorberer en del af vandet. Stil glaskanden på varmepladen – Sørg for, at den står korrekt, så drypstoppet bliver aktiveret af glaskandens låg.

Åbn låget til filterenheden og sæt et papirfilter (1x4) i filterholderen. Kom den ønskede mængde kaffe i filteret – ca. 1 kaffemål pr. kop. Husk at låget til filterenheden skal være lukket for at kaffemaskinen kan tænde.

Sæt stikket i en stikkontakt og tænd kaffemaskinen på tænd/sluk knappen mærket ON/OFF, hvorefter den hvide kontrollampe rundt om tænd/sluk knappen lyser for at indikere, at kaffebrygningen er påbegyndt. Efter endt brygning vil kontrollampen skifte til rødt lys.

Varmepladen under glaskanden bliver meget varm. Husk altid at slukke for kaffemaskinen, når kanden er tom eller når kaffen ikke længere skal holdes varm. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at det brugte papirfilter altid fjernes fra filterholderen efter endt brygning.

Drypstopp

Denne kaffemaskine har automatisk drypstopp, der hindrer kaffen i at løbe igennem filtertragten, såfremt kanden ikke er placeret på varmepladen. Dvs. at glaskanden kan fjernes kortvarigt fra kaffemaskinen, mens der brygges kaffe. Vær dog opmærksom på, at glaskanden skal sættes tilbage på varmepladen indenfor maks. 30 sekunder, da kaffen ellers vil løbe over.

Afkalkningsindikator

Efter 40 brygninger vil lampen i det runde vindue oven over tænd/sluk knappen og kontrollampen rundt om tænd/sluk knappen begynde at blinke for at indikere, at kaffemaskinen trænger til afkalkning. Bor du i et område med hårdt vand, kan det være nødvendigt at afkalke kaffemaskinen oftere. Afkalk kaffemaskinen i henhold til instruktionerne under afsnittet "Afkalkning".

Auto-stop funktion

Kaffemaskinen er udstyret med en auto-stop funktion, der sikrer, at kaffemaskinen slukker automatisk efter 40 minutter.



Rengøring og vedligeholdelse

Sluk kaffemaskinen, tag stikket ud af stikkontakten og lad kaffemaskinen køle af inden rengøring. Fjern evt. brugt kaffefilter og rengør kaffemaskinen med en fugtig klud, og tør efter med en blød, tør klud – anvend ikke skurepulver eller skuresvamp! Kaffemaskinen må ikke nedsænkes i vand eller holdes under rindende vand. Glaskande, låg samt filtertrægt skal vaskes i hånden - delene tåler ikke maskinopvask.

OBS! Hvis kaffemaskinen benyttes på steder, hvor der kan være risiko for frost (campingvogn/sommerhus osv.), sørge da for at tømme kaffemaskinen's vandtank HELT for vand (vend maskinen på hovedet). Dette for at undgå, at kaffemaskinen ødelægges, hvis evt. overskydende vand fryser til is. Tøm også kaffemaskinen, hvis den ikke skal benyttes gennem længere tid.

Afkalkning

Besk og bitter smag beror ofte på, at kaffemaskinen skal afkalkes. Hvis brygetiden forlænges væsentligt eller kaffemaskinen "sprutter", er det også et sikkert tegn på, at kaffemaskinen trænger til afkalkning.

Vi anbefaler, at kaffemaskinen afkalkes, så snart afkalkningsindikatoren blinker eller oftere, hvis du bor i et område med hårdt vand. Anvend en blanding af 1 del 32 % eddikesyre og 2 dele vand til afkalkning. Alternativt kan "Minuskalk" eller citronsyre anvendes. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at midlet hældes ud af kaffemaskinen efter den angivne virkningstid, samt at vandet fra de første par brygninger efter afkalkningen ikke anvendes. Andre afkalkningsmidler bør ikke anvendes.

Afkalkning med eddikesyre:

1. Fyld vandet i vandtanken til 4-kops mærket.
2. Tilsæt eddikesyre til 6-kops mærket.
3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem.
4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter.
5. Tænd igen og lad maskinen afkalke færdig.
6. Afslut med at koge kaffemaskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand.
7. Gentag proceduren hvis normal bryggetid ikke er opnået.

Afkalkning med citronsyre:

1. Fyld vand i vandtanken til 10-kops mærket.
2. Tilsæt 60 g citronsyre.
3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem.
4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter.
5. Tænd igen og lad resten af opløsningen løbe igennem.
6. Afslut med at koge maskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand.
7. Gentag proceduren, hvis normal bryggetid ikke er opnået.



Tilkalkning er ikke dækket af reklamationsretten.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamlies, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kas-sebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 43 350 350
www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 2401, 2402, 2403
220-240 V ~, 50 Hz
1550 watt
Kapacitet: 10 kopper - 1,25 liter
Auto-stop funktion – 40 minutter



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholderes.



Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240V vekselstrøm og bruk apparatet kun til det er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten, dersom apparatet ikke virker som det skal, når apparatet ikke brukes og før rengjøring og vedlikehold.
4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon omhvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevisst forhold med elektriske apparater.
7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn.
8. Sett apparatet og ledningen uten for barns rekkevidde, hvis de er under 8 år.
9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
10. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.





11. Apparatet må kun brukes under tilsyn.
12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskridt 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
15. Hvis produktet brukes til annet enn det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.obhnordica.no for inspirasjon og flere opplysninger om produktene våre.

Apparatets deler (se side 3)

1. Filterholder
2. Lokk til vanntank
3. Lokk til filterenhet
4. Vanntank
5. Glasskanne
6. Strømbryter
7. Varmeplate

Gjennomfør 2 traktinger uten kaffe før bruk. La alt vannet renne gjennom og hell ut vannet. Skyll kannen og gjenta prosedyren en gang til slik at kaffetrakteren renses ordentlig. OBS! Bruk alltid rent, kaldt vann.

Kaffetrakting

Løft opp lokket på vanntanken og fyll den med vann til ønsket mengde, men aldri over Max merkingen (10 kopper/1,25 liter). Se merkingen uten på vanntanken ved påfylling.





Husk at mengden ferdig kaffe blir noe mindre, ettersom kaffepulver absorberer en del av vannet. Sett glasskannen på varmeplaten og pass på at kannen må settes riktig på plass, slik at dryppstoppet aktiveres av lokket på glasskannen.

Åpne lokket til filterenheten og sett i et filter (1x4) i filterholderen. Mål opp ønsket mengde kaffe i filteret – ca. 1 måleskje pr. kopp. Husk at lokket til filterenheten skal være lukket for at kaffetrakteren kan starte.

Sett støpslet i kontakten og start kaffetrakteren med strømbryteren som er merket ON/OFF. Den hvite signallampen rundt strømbryteren lyser for å vise, at kaffetraktingen har startet. Når kaffen er klar slår signallampen over til rødt lys.

Varmeplaten under glasskannen blir veldig varm. Slå alltid av kaffetrakteren når glasskannen er tømt eller når kaffen ikke skal holdes varm. Av hygieniske årsaker anbefales det alltid å ta bort brukte kaffefilter etter endt trakting.

Dryppstopp

Denne kaffetrakteren har automatisk dryppstopp som forhindrer kaffen i å renne gjennom filterholderen hvis kannen fjernes fra varmeplaten.

Dvs. at glasskannen kan fjernes i korte stunder fra kaffetrakteren mens det traktes kaffe. Det er da viktig at glasskannen settes tilbake på varmeplaten innen 30 sekunder, da kaffen ellers vil renne over.

Kalkvarsel

Etter hver 40 traktinger begynner lampen i det runde vinduet over strømbryteren og signallampen rundt strømbryteren å blinke. Dette er en indikasjon på, at det er på tid å avkalke kaffetrakteren. Dersom man bor i et område med hardt vann kan det være nødvendig å kalke av oftere. Kalk av trakteren ifølge anvisningene i avsnittet "Avkalking".

Automatisk slukk

Kaffetrakteren har en slukkfunksjon som sikrer, at kaffetrakteren slår seg av automatisk etter 40 minutter.

Rengjøring og vedlikehold

Slå av kaffetrakteren, ta ut støpslet fra kontakten og la kaffetrakteren avkjøle før rengjøringen starter. Fjern ev. brukte kaffefilter og rengjør kaffetrakteren med en fuktig klut og tørk deretter med en myk tørr klut – bruk ikke ripende rengjøringsmiddel eller skuresvamp! Kaffetrakteren må ikke dyppes i vann eller holdes under rennende vann. Glasskanne, lokk og filterholder skal vaskes i hånden og tåler ikke vask i oppvaskmaskin.



OBS! Brukes kaffetrakteren på steder hvor det kan være fare for frost (campingvogn/hytte osv.), pass da på å tømme kaffetrakterens vanntank HELT tom for vann (snu trakteren opp/ned). Dette for å unngå at vannbeholderen ødelegges, hvis det er vann igjen i tanken som kan fryse til is. Tøm også kaffetrakteren hvis den ikke skal brukes over lengre tid.

Avkalking

Besk og bitter smak kan ofte bero på at kaffetrakteren må avkalkes. Hvis traktetiden forlenges vesentlig eller det spruter vann er det også et sikkert tegn på at kaffetrakteren trenger avkalking.

Vi anbefaler at man avkalker kaffetrakteren med én gang avkalkingsvarslet blinker eller oftere, dersom man bor i et område med hardt vann. Bruk en blanding av husholdningseddik og vann, alternativt sitronsyre og vann til avkalking.

Avkalking med husholdningseddik:

1. Fyll på vann til 4 kopper merket på vanntanken
2. Tilsett eddik til 6 kopper merket.
3. Slå på kaffetrakteren og la 2/3 av opplosningen renne gjennom.
4. Avbryt traktingen og la det stå i ca. 15 minutter.
5. Slå på igjen og la resten renne gjennom.
6. Slutt av med å kjøre 2-3 traktinger kun med vann.
7. Gjenta prosedyren, dersom normal traktetid ikke er nådd.
8. Andre avkalkingsmetoder bør ikke anvendes.

Avkalking med sitronsyre:

1. Fyll på vann til 10 kopper merket på vanntanken
2. Tilsett 60 g sitronsyre i vannet.
3. Slå på kaffetrakteren og la 2/3 av opplosningen renne gjennom.
4. Avbryt traktingen og la det stå i ca. 15 minutter.
5. Slå på igjen og la resten renne gjennom.
6. Slutt av med å kjøre 2-3 traktinger kun med vann.
7. Gjenta prosedyren, dersom normal traktetid ikke er nådd.
8. Andre avkalkingsmetoder bør ikke anvendes.

Kalking blir ikke dekket av reklamasjonsretten.

Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symboler for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.



Reklamasjon

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Maridalsveien 15 E
0178 Oslo
Tlf. 22 96 39 30
www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 2401, 2402, 2403
220-240V ~, 50 Hz
1550 watt
Kapasitet: 10 kopper - 1,25 liter
Auto-stopp funksjon - 40 minutter



Rett til løpende endringer forbeholdes.



Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220–240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, kun laite ei ole käytössä sekä ennen puhdistusta ja hoitoa.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välittämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Lapset voivat puhdistaa tai huolata laitetta vain, jos ovat yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.
8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
10. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteentä läheisyyteen.



11. Laitteen käyttöä on aina valvottava.
12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Suosittelemme tutustumista kotisivuimme www.obhnordica.fi, joilta saat hyviä vinkkejä ja lisätietoa tuotteistamme.

Laitteen osat (katso sivu 3)

1. Suodatin
2. Vesisäiliön kansi
3. Suodatintelineen kansi
4. Vesisäiliö
5. Lasikannu
6. Virtakytkin
7. Lämpölevy

Käytä kahvinkeitintä ennen ensimmäistä suodatuskertaa kaksi kertaa pelkällä vedellä ilman kahvia. Anna kaiken veden valua läpi ja kaada valunut vesi sitten pois. Huuhtele kannu ja toista käsittely vielä kerran, jotta keitin tulisi täysin puhtaaksi. **HUOM!** Täytä vesisäiliö aina puhtaalla, kylmällä vedellä.



Suodatus

Avaa vesisäiliön kansi ja kaada säiliöön haluttu määrä vettä, kuitenkin enintään Max-merkkiin asti (10 kupillista / 1,25 litraa). Noudata vesisäiliön ulkopuolella olevaa mitta-asteikkoa.

Huomaa, että mitta-asteikko osoittaa säiliöön kaadetun veden määän. Kahvia valmistuu hieman vähemmän, sillä kahvijauhe imkee osan vedestä. Aseta lasikannu lämpölevylle ja varmista, että tippalukko koskettaa lasikannun kantta.

Avaa suodatinlinneen kansi ja aseta suodatinpussi (1x4) suodattimeen. Mittaa suodatinpussiin haluttu määrä kahvijauhetta – noin yksi kahvimitallinen kuppia kohti. Muista, että suodatinlinneen kannen on oltava kiinni, jotta kahvinkeitin voi käynnistyä.

Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä kahvinkeitin ON/OFF-virtakytkimestä. Virtakytkimen ympärillä oleva valkoinen merkkivalo sytyy merkiksi siitä, että suodatus on käynnissä. Kun suodatus on päättynyt, merkkivalo muuttuu punaiseksi.

Lasikannun alla oleva lämpölevy on erittäin kuuma. Muista aina katkaista keittimestä virta, kun kannu on tyhjä tai kun kahvia ei enää pidetä lämpimänä. Käytetty suodatinpussi on hygieniasyistä suositeltavaa poistaa suodattimesta aina suodatuksen jälkeen.

Tippalukko

Laitteessa on automaattinen tippalukko, joka estää kahvin valumisen suodattimen läpi, jos lasikannu poistetaan lämpöleviltä.

Näin ollen lasikannun voi poistaa suodatuksen aikana lyhyeksi ajaksi esimerkiksi kahvin tarjoilemista varten. Ylivuotamisen estämiseksi on kuitenkin tärkeää asettaa lasikannu takaisin lämpölevylle 30 sekunnin kuluessa.

Kalkinpoiston ilmaisin

40 suodatuskerran jälkeen merkkivalo alkaa vilkkuva sekä virtakytkimen yläpuolella olevassa pyöreässä ikkunassa että virtakytkimen ympärillä. Tämä ilmaisee, että kahvinkeittimestä on tarpeen poistaa kalkki. Jos asuinpaikkakuntasi vesi on kovaa, kalkinpoisto on suoritettava vielä useammin. Suorita kalkinpoisto kohdassa "Kalkinpoisto" annettujen ohjeiden mukaan.

Automaattinen virrankatkaisu

Kahvinkeittimestä oleva virrankatkaisutoiminto varmistaa, että keitin kytketyy automaatisesti pois päältä 40 minuutin kuluttua.



Puhdistus ja hoito

Katkaise virta virtakytkimestä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna kahvinkeittimen jäähtyä ennen puhdistusta. Poista käytetty suodatinpussi, puhdista kahvinkeitin nihkeällä liinalla ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta tai sientä!

Kahvinkeitintä ei saa upottaa veteen tai huuhdella juoksevalla vedellä. Lasikannu ja sen kansi sekä suodatin on pestävä käsin, sillä ne eivät kestä konepesua.

HUOM! Jos kahvinkeitintä käytetään asuntovaunussa, kesämökillä tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se saattaa joutua alttiiksi pakkaselle, keittimen vesisäiliö tulee tyhjentää KOKONAAN kääntämällä keitin ylösallasin. Näin vesisäiliöön ei jää vettä, joka voi jäätymään vaurioittaa keitintä. Tyhjennä säiliö myös silloin, jos laite on pitkään käyttämättömänä.

Kalkinpoisto

Karvas ja kitkerä maku johtuu usein laitteen kalkkeutumisesta. Kalkinpoisto tulee suorittaa myös silloin, jos suodatusaika pitenee huomattavasti tai jos keittimestä roiskuu vettä.

Kalkinpoisto on suositeltavaa suorittaa heti, kun kalkinpoiston ilmaisin alkaa vilkkuva, tai tätä useammin, jos asuinpaikkakunnan vesi on kovaa. Käytä kalkinpoistossa väkiviinaetikan ja veden tai sitruunahapon ja veden sekoitusta.

Kalkinpoisto väkiviinaetikalla:

1. Täytä vesisäiliö vedellä neljän kupin merkkiviivaan saakka.
2. Lisää väkiviinaetikkaa kuuden kupin merkkiviivaan saakka.
3. Käynnistä kahvinkeitin ja valuta läpi 2/3 liuoksesta.
4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuoksen seistä keittimessä noin 15 minuuttia.
5. Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja valuta läpi loput liuoksesta.
6. Keitä kahvinkeittimessä lopuksi puhdasta vettä 2–3 kertaa.
7. Toista kalkinpoisto, jos suodatusaika on edelleen normaalialia pidempi.
8. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ei ole suositeltavaa.

Kalkinpoisto sitruunahapolla:

1. Täytä vesisäiliö vedellä kymmenen kupin merkkiviivaan saakka.
2. Lisää veteen 60 g sitruunahappoa.
3. Käynnistä kahvinkeitin ja valuta läpi 2/3 liuoksesta.
4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuoksen seistä keittimessä noin 15 minuuttia.
5. Käynnistä kahvinkeitin uudelleen ja valuta läpi loput liuoksesta.
6. Keitä kahvinkeittimessä lopuksi puhdasta vettä 2–3 kertaa.
7. Toista kalkinpoisto, jos suodatusaika on edelleen normaalialia pidempi.
8. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ei ole suositeltavaa.

Takuu ei kata laitteen kalkkeutumista.



Käytetyn laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 2401, 2402, 2403

220–240 V ~, 50 Hz

1 550 W

Tilavuus: 10 kupbia, 1,25 litraa

Automaattinen virrankatkaisu: 40 minuutin kuluttua



Oikeus muutoksiin pidätetään.



Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240V AC only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply, if the appliance does not function properly, when not in use and before cleaning and maintenance.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
5. This appliance can be used by persons (including children aged 8 years and over) and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
7. Cleaning and maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised.
8. Keep the appliance and the cord out of reach of children under the age of 8.
9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.



10. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.
11. The appliance should only be used under supervision.
12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended. Ask your installer for advice.
14. The appliance is for domestic use only.
15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

You are welcome to visit our website www.obhnordica.se for inspiration and further information about our products.

Parts of the appliance (see page 3)

1. Filter funnel
2. Lid for water tank
3. Lid for filter unit
4. Water tank
5. Glass carafe
6. On/off switch
7. Heating plate





Brew twice without coffee before use. Let the water run through and pour out the water. Rinse the glass carafe and repeat the procedure in order to completely clean the coffee maker. NOTE! Always use clean, cold water.

Coffee brewing

Lift the lid and fill the water tank with the amount of water you want – but do not exceed the Maximum marking (10 cups/1.25 litre.) See the marking on the outer side of the water tank for filling.

Please note that the amount of coffee will always be a little less, since the coffee grounds absorb some water. Put the glass carafe on the heating plate and make sure that the glass carafe is correctly positioned in order that the drip stop is activated by the lid of the glass carafe.

Open the lid to the filter unit and insert a coffee filter (1x4) in the filter funnel. Add the amount of coffee you want in the filter – approx. 1 measuring jug a cup. Remember that the lid of the filter unit should be closed in order to switch on the coffee maker.

Plug the appliance and switch on the coffee maker by means of the ON/OFF button, and the white signal lamp around the switch will go on to indicate that the brewing is on. When the brewing is done, the signal lamp changes to red.

The heating plate under the glass carafe gets very hot. Remember always to switch off the coffee maker, when the carafe has been emptied or when you no longer want to keep the coffee warm. For hygienic reasons we recommend always to remove the used coffee filter from the funnel after brewing.

Anti-drip function

This coffee maker has an automatic anti-drip function that prevents coffee from running through the filter funnel, if the carafe is removed from the heating plate.

This means that the glass carafe can shortly be removed from the coffee maker during brewing. It is important, however, to put back the glass carafe on the heating plate within 30 seconds. If not, the coffee will overflow.

Descaling alert

After about 40 brew processes, the lamp in the circular window on top of the on/off button and the signal lamp surrounding the on/off button will start flashing. This means that it is time to descale the coffee maker. If you live in an area with hard water, descaling may be needed more frequently. Always descale the coffee maker as per the instructions in section 'Descaling'.





Automatic switch-off

The coffee maker is equipped with a switch-off function that automatically switches off the appliance after 40 minutes.

Cleaning and maintenance

Switch off the coffee maker, unplug and let the coffee maker cool before cleaning. Remove any used coffee filter and clean the coffee maker with a damp cloth and wipe with a soft, dry cloth - never use scouring powder or a sponge! Never immerse the coffee maker in water or keep it under running water. The glass carafe and the lid as well as the filter funnel should be washed by hand as they are not dishwasher proof.

NOTE! If the coffee maker is used in places where there is a risk of frost (caravans, summer cottages etc.) make sure to empty the water tank COMPLETELY (turn the appliance upside down). This will also prevent damage to the coffee maker in case of any remaining water freezing. Remember always to empty the coffee maker if it should not be used for a certain period of time.

Descaling

An acrid and bitter taste often indicates that the coffee maker needs descaling. If the brewing time prolongs considerably or if the coffee maker is "sizzling", this is a clear indication that the appliance needs descaling.

We recommend that you descale the coffee maker as soon as the descaling indicator starts flashing or even more frequently if you live in an area with hard water. Use a mixture of household vinegar and water, or alternatively citric acid and water for descaling.

Descaling with household vinegar:

1. Fill water in the container up to the 4 cups marking.
2. Add acid to the 6 cups marking.
3. Switch on the maker and let 2/3 of the solution pass through.
4. Switch off the maker and let it rest for about 15 minutes.
5. Switch it on again and let the rest of the solution pass.
6. Finally, let the appliance boil with clean water 2 or 3 times.
7. Repeat the procedure if normal brewing time is not obtained.
8. Do not use other descaling methods.

Descaling with citric acid:

1. Fill water in the container up to the 10 cups marking.
2. Add 60 g of citric acid.
3. Switch on the maker and let 2/3 of the solution pass through.
4. Switch off the maker and let it rest for about 15 minutes.
5. Switch it on again and let the rest of the solution pass.
6. Finally, let the appliance boil with clean water 2 or 3 times.
7. Repeat the procedure if normal brewing time is not obtained.
8. Do not use other descaling methods.



Lime coating is not covered by the warranty.

Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Technical data

OBH Nordica 2401, 2402, 2403
220-240V ~, 50 Hz
1550 watt
Capacity: 10 cups - 1.25 litre
Automatic switch-off -40 minutes



These instructions are subject to alterations or improvements.





SE/CF/2401, 2402, 2403/210115

