

SIEMENS



## Keittotaso


## Häll



ED8..FW...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

|    |                      |    |
|----|----------------------|----|
| fi | Käyttöohje .....     | 3  |
| sv | Bruksanvisning ..... | 27 |

Register  
your  
product  
online



|          |   | $g^*$   | $b^*$   |
|----------|---|---------|---------|
| <b>A</b> | Ø 18  | 1.800 W | 3.100 W |
| <b>B</b> | Ø 14,5  | 1.400 W | 2.200 W |
| <b>C</b> | Ø 24  | 2.200 W | 3.700 W |
| <b>D</b> | Ø 21     | 2.200 W | 3.700 W |
|          | 21 x 38  | 3.600 W |         |

\*  IEC 60335-2-6

# Sisällysluettelo

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
|  <b>Määräystenmukainen käyttö</b> . . . . .       | 4  |  <b>Pyyhintäsuoja</b> . . . . .                         | 16 |
|  <b>Tärkeitä turvaohjeita</b> . . . . .           | 5  |  <b>Automaattinen turvakatkaisu</b> . . . . .           | 16 |
|  <b>Vaurioiden syyt</b> . . . . .                 | 6  |  <b>Perusasetukset</b> . . . . .                        | 17 |
| Yhteenvedo . . . . .  | 6  | Näin pääset perusasetuksiin: . . . . .   | 18 |
|  <b>Ympäristönsuojelu</b> . . . . .               | 7  |  <b>Energiankulutuksen näyttö</b> . . . . .             | 19 |
| Ohjeita energian säästämiseen . . . . .   | 7  |  <b>Keittoastiatesti</b> . . . . .                      | 19 |
| Ympäristöystävällinen hävittäminen . . . . .  | 7  |  <b>PowerManager</b> . . . . .                          | 20 |
|  <b>Keittäminen induktiotekniikalla</b> . . . . . | 7  |  <b>Puhdistus</b> . . . . .                             | 20 |
| Induktiolla keittämisen edut . . . . .  | 7  | Keittotaso . . . . .   | 20 |
| Keittoastiat . . . . .  | 7  | Keittotason kehys . . . . .  | 20 |
|  <b>Tutustuminen laitteeseen</b> . . . . .        | 9  |  <b>Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ)</b> | 21 |
| Ohjauspaneeli . . . . .   | 9  |  <b>Mitä tehdä häiriön sattuessa?</b> . . . . .         | 23 |
| Keittoalueet . . . . .  | 9  |  <b>Huoltopalvelu</b> . . . . .                        | 24 |
| Jälkilämmön näyttö . . . . .  | 10 | Mallinumero ja sarjanumero . . . . .   | 24 |
|  <b>Koneen käyttö</b> . . . . .                   | 10 |  <b>Testiruoat</b> . . . . .                          | 25 |
| Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä . . . . .  | 10 |  |    |
| Keittoalueen säätö . . . . .  | 10 |  |    |
| Keittosuositukset . . . . .   | 11 |  |    |
|  <b>Yhdistelmäkeittoalue</b> . . . . .          | 13 |  |    |
| Keittoastiaa koskevia ohjeita . . . . .   | 13 |  |    |
| Aktivointi . . . . .  | 13 |  |    |
| Deaktivointi . . . . .  | 13 |  |    |
|  <b>Move-toiminto</b> . . . . .                 | 13 |  |    |
| Keittoastioiden käyttöön liittyviä neuvoja . . . . .  | 13 |  |    |
| Aktivointi . . . . .  | 14 |  |    |
| Deaktivointi . . . . .  | 14 |  |    |
|  <b>Aikatoiminnot</b> . . . . .                 | 14 |  |    |
| Kypsennysajan ohjelmointi . . . . .   | 14 |  |    |
| Minuuttikello . . . . .   | 15 |  |    |
|  <b>PowerBoost-toiminto</b> . . . . .           | 15 |  |    |
| Aktivointi . . . . .  | 15 |  |    |
| Deaktivointi . . . . .  | 15 |  |    |
|  <b>Lapsilukko</b> . . . . .                    | 16 |  |    |
| Lapsilukon kytkeminen toimintaan tai pois toiminnasta . . . . .   | 16 |  |    |
| Lapsilukko . . . . .  | 16 |  |    |

---

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: **www.siemens-home.bsh-group.com/fi** ja Online-Shopista: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**



## Määräystenmukainen käyttö

Lue tämä ohje huolellisesti. Säilytä käyttö- ja asennusohje ja laitepassi myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Tarkista laite pakkauksen avauksen jälkeen. Jos laitteesta löytyy kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita, älä kytke sitä sähköverkkoon vaan ota yhteyttä tekniseen palveluun ja tee vaurioista kirjallinen ilmoitus, muutoin oikeutta vahingonkorvauksiin ei ole.

Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Tämä laite tulee asentaa sen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaan.

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Keittämistä on valvottava. Lyhytaikaista keittämistä on valvottava keskeytyksettä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä keittotason suojuksia. Ne voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan, tai materiaali voi särkyä.

Älä käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä suojarusteita tai lasten turvaristikoita. Sopimattomat suojarusteet tai lasten turvaristikot voivat aiheuttaa tapaturmia.

Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 15 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.

Jos käytät toiminnassa olevaa lääkinällistä implanttia (esim. sydämentahdistajaa tai kammiovärinän poistajaa), varmista lääkäritäsi, että laite vastaa Euroopan unionin 20. kesäkuuta 1990 päivättyä direktiiviä 90/385/ETY sekä normia DIN EN 45502-1 ja DIN EN 45502-2-2 ja se on valittu, asennettu ja ohjelmoitu säädöksen VDE-AR-E 2750-10 mukaan. Jos nämä edellytykset täyttyvät ja lisäksi käytetään keittiövälineitä, jotka eivät ole metallia, ja keittoastioita, joissa ei ole metallisia kädensijoja, tämän induktiokeittotason määräystenmukainen käyttö on vaaratonta.

## **Tärkeitä turvaohjeita**

### **Varoitus – Palovaara!**

- Kuuma öljy ja rasva syttyvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
- Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä aseta palavia esineitä keittotason päälle. Älä säilytä tavaroita keittotason päällä.
- Laitte kuumenee. Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa.
- Keittotaso kytkeytyy itsestään pois päältä eikä sitä saa enää käytettyä. Laitte voi kytkeytyä myöhemmin tahattomasti päälle. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Keittotason suojuksia ei saa käyttää. Ne voivat aiheuttaa tapaturmia; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan tai materiaali voi särkyä.

### **Varoitus – Palovamman vaara!**

- Keittoalueet ja niiden ympäristö, erityisesti laitteessa mahdollisesti oleva keittotason kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä kosketa kuumia pintoja. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Metalliset esineet kuumentuvat keittotasolla hyvin nopeasti. Älä laita metallisia esineitä kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia keittotasolle.
- Sammuta keittotaso aina jokaisen käyttökerran jälkeen pääkytkimellä. Älä odota, että keittotaso sammuu automaattisesti keittoastian puuttuessa.

### **Varoitus – Sähköiskun vaara!**

- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain koulutukseemme osallistunut huoltopalvelun teknikko saa tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.
- Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Säröt tai murtumat keraamisessa lasissa voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

### **Varoitus – Häiriöiden vaara!**

Tämän keittotason alaosassa on tuuletin. Jos keittotason alapuolella on laatikko, älä säilytä laatikossa pieniä tai teräviä esineitä, paperia tai astiapyyhkeitä. Esineet voivat joutua tuulettimen sisään ja vaurioittaa tuuletinta tai heikentää laitteen jäähdytystä. Laatikon sisällön ja puhaltimen tuloliitännän välisen etäisyyden pitää olla vähintään 2 cm.

### **Varoitus – Loukkaantumisvaara!**

- Vesihauteessa kypsennettäessä keittotaso ja keittoastia saattavat särkyä ylikuumenemisen vuoksi. Vesihauteessa oleva keittoastia ei saa koskettaa suoraan vedellä täytetyn kattilan pohjaa. Käytä vain kuumuutta kestäviä keittoastioita.
- Kattilan pohjan ja keittoalueen välissä oleva neste voi aiheuttaa kattilan yhtäkkisen hypähtämisen. Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina.

## Vaurioiden syyt

### Huomio!

- Epätasaiset keittoastioiden pohjat voivat aiheuttaa naarmuja keittotasoon.
- Älä koskaan aseta tyhjiä keittoastioita keittoalueille. Muutoin voi aiheutua vahinkoja.
- Älä aseta kuumia keittoastioita ohjauspaneelin, näyttöjen tai keittotason merkin päälle. Muutoin keittotaso voi vaurioitua.
- Jos keittotason päälle tippuu kovia tai teräväpäisiä esineitä, keittotaso voi vaurioitua.
- Alumiinifolio ja muoviset astiat sulavat kuumien keittotasojen päälle. Suojalevyjen käyttö ei ole suositeltavaa keittotasossa.

### Yhteenveto

Seuraavasta taulukosta löydät yleisimmät vauriot:

| Vaurio                      | Syy  | Toimenpide   |
|-----------------------------|--|--|
| Tahrat                      | Ylikiehunut ruoka.                                 | Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.                         |
|                             | Sopimattomat puhdistusaineet.                      | Käytä vain tämän tyyppisille keittotasaille soveltuvia puhdistusaineita. |
| Naarmut                     | Suola, sokeri ja hiekka.                           | Älä käytä keittotasoa työ- tai laskualustana.                            |
|                             | Astioiden karheat pinnat naarmuttavat keittotasoa. | Tarkasta keittoastia.  |
| Värjäytymät                 | Sopimattomat puhdistusaineet.                      | Käytä vain tämän tyyppisille keittotasaille soveltuvia puhdistusaineita. |
|                             | Kattilan aiheuttama hankauma.                      | Nosta kattiloita ja pannuja, kun siirrät niiden paikkaa.                 |
| Simpukanmuotoi-<br>nen särö | Sokeri, hyvin sokeripitoiset ruoat.                | Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.                         |

## Ympäristönsuojelu

Tässä luvussa saat tietoa energian säästämisestä ja laitteen hävittämisestä.

### Ohjeita energian säästämiseen

- Käytä aina kattilan omaa kantta. Kun kattilaa käytetään ilman kantta, energiankulutus on huomattavasti suurempi. Käytä lasikantta, jotta voit tarkkailla ruokaa ilman, että kannen nostaminen on tarpeen.
- Käytä tasapohjaisia keittoastioita. Jos pohja on epätasainen, energiankulutus on suurempi.
- Keittoastioiden pohjan halkaisijan on oltava yhtä suuri kuin keittoalue. Huomio: keittoastioiden valmistajat ilmoittavat yleensä keittoastian yläreunan halkaisijan, joka on yleensä keittoastian pohjan halkaisijaa suurempi.
- Käytä pientä keittoastiaa pieniin ruokamääriin. Suuri ja lähes tyhjä keittoastia vaatii paljon energiaa.
- Käytä keittäessä vähän vettä. Täten säästät energiaa ja kaikki vihannesten vitamiinit ja kivennäisaineet säilyvät.
- Valitse ruoanlaittoon mahdollisimman alhainen tehotaso. Jos tehotaso on liian suuri, energiaa menee hukkaan.

### Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## Keittäminen induktiotekniikalla

### Induktiolla keittämisen edut

Induktiotekniikalla keittäminen poikkeaa ratkaisevasti perinteisestä keittämisestä, sillä lämpö muodostuu suoraan keittoastiassa. Siitä on monia etuja:

- Keitettäessä ja paistettaessa säätyy aikaa.
- Energiansäästö.
- Helpompi hoito ja puhdistus. Yli kiehunut ruoka ei pala niin nopeasti kiinni.
- Lämmönvalvonta ja turvallisuus; keittotaso lisää tai vähentää lämmöntuottoa heti valitsimen käytön jälkeen. Induktiokeittoalue keskeyttää lämmöntuoton heti, kun astia otetaan keittoalueelta, vaikka sitä ei olisi kytketty ensin pois päältä.

### Keittoastiat

Käytä vain ferromagneettisia astioita induktiotekniikalla keittäessäsi, esimerkiksi:

- astiat emaloitua terästä
- astiat valurautaa
- erityisiä teräksisiä induktioastioita.


Voit tarkastaa astian soveltuvuuden induktiokäyttöön katsomalla ohjeet luvusta → "Keittoastiatesti".

Jotta keittotulos olisi hyvä, kattilan pohjan ferromagneettisen alueen pitää vastata keittoalueen kokoa. Jos astiaa ei tunnisteta yhdellä keittoalueella, kokeile uudelleen toisella keittoalueella, jonka halkaisija on pienempi.




On olemassa myös induktioastioita, joiden pohja ei ole täysin ferromagneettinen:

- Jos keittoastian pohja on vain osittain ferromagneettinen, vain ferromagneettinen pinta kuumenee. Lämpö saattaa siis jakautua epätasaisesti. Ei-ferromagneettisen alueen lämpötila saattaa olla liian alhainen keittämiseen.



- Jos astian pohjan materiaali sisältää esimerkiksi alumiinia, ferromagneettinen pinta on pienempi. Tällainen astia ei ehkä lämpene kunnolla tai sitä ei mahdollisesti tunnisteta lainkaan.



### Kattilantunnistin

Jokaisella keittoalueella on kattilantunnistuksen alaraja, joka riippuu astian pohjan ferromagneettisesta halkaisijasta ja materiaalista. Siksi tulisi aina käyttää sitä keittoaluetta, joka parhaiten vastaa kattilan pohjan halkaisijaa.

### Keittoastiat, jotka eivät sovellu induktiokeittotasoihin


Älä käytä ohutpohjaisia pannuja tai seuraavanlaisia astioita:

- normaalit ohuet teräsastiat
- lasiastiat
- saviastiat
- kupariastiat
- alumiiniastiat

### Astian pohjan ominaisuudet

Astian pohjan ominaisuudet voivat vaikuttaa keittotulokseen. Käytä kattiloita ja pannuja, joiden materiaali jakaa lämmön tasaisesti astiaan, esimerkiksi kattiloita, joissa on teräksinen sandwich-pohja. Näin säästyy aikaa ja energiaa.

Käytä astioita, joissa on tasainen pohja. Astioiden epätasaiset pohjat heikentävät lämmöntuottoa.



### Keittoastian puuttuminen tai väärän kokoinen keittoastia

Jos valitulle keittoalueelle ei aseteta keittoastiaa, tai jos keittoastia on tehty väärästä materiaalista tai se on väärän kokoinen, keittoalueen näytössä näkyvä tehotaso vilkkuu. Aseta käyttöön soveltuva keittoastia keittoalueelle ja vilkkuminen loppuu. Jos keittoastiaa ei aseteta alueelle 90 sekunnin sisällä, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

### Tyhjät tai ohuen pohjan omaavat keittoastiat

Älä kuumenna tyhjiä keittoastioita, älä myöskään käytä ohutpohjaisia keittoastioita. Keittotasossa on sisäinen turvajärjestelmä, mutta tyhjä keittoastia voi kuumentua niin nopeasti, ettei "automaattinen pois päältä kytkentä"-toiminto ehdi reagoida siihen ja astia voi saavuttaa erittäin korkean lämpötilan. Keittoastian pohja voi tällöin sulaa ja vaurioittaa keittotason lasipintaa. Älä koske tällöin keittoastiaan vaan kytke keittoalue pois päältä. Jos keittotasoa ei toimi jäähtymisen jälkeen, ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluumme.




## Tutustuminen laitteeseen

Löydät tietoja keittoalueiden mitoista ja tehoista kohdasta → *Sivu 2*

**Huomautus:** . Värät ja yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

### Ohjauspaneeli



| Tunnistinkentät |  |
|-----------------|--|
| ⓘ               | Pääkytkin                                      |
| □□              | Keittoalueen valinta                           |
| 0               | Säätoalue                                      |
| b               | PowerBoost-toiminto                            |
| ▮               | Combialue-toiminto                             |
| ↔               | Move-toiminto                                  |
| ✋               | Ohjauspaneelin lukitseminen puhdistusta varten |
| 🔑               | Lapsilukko                                     |
| 🕒               | Aikatoiminnot                                  |

| Näytöt |                           |
|--------|---------------------------|
| 0      | Käyttötila                |
| 1-9    | Tehotasot                 |
| 00     | Aikatoiminnot             |
| H/h    | Jälkilämpö                |
| b      | PowerBoost-toiminto       |
| ▮      | Combialue-toiminto        |
| ↔      | Move-toiminto             |
| →      | Kypsennysajan asettaminen |
| 🔔      | Hälytin                   |
| min    | Aikanäyttö                |

### Käyttöalueet

Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.

#### Huomautuksia

- Pidä ohjauspaneeli aina puhtaana ja kuivana. Kosteus vaikuttaa toimintaan.
- Älä vedä keittoastiaa näyttöjen ja tunnistimien lähelle. Elektroniikka voi ylikuumentua.

### Keittoalueet

| Keittoalueet   |  |
|--|--|
| ○/□  | Yksittäinen keittoalue Käytä sopivan kokoista keittoastiaa                     |
| ☐  | Yhdistelmäkeittoalue Katso luku → "Yhdistelmäkeittoalue" tai → "Move-toiminto" |
| Käytä vain induktioliedelle sopivaa keittoastiaa, ks. luku → "Keittäminen induktiotekniikalla" |  |

## Jälkilämmön näyttö

Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle jälkilämmön näyttö. Se ilmaisee, että keittoalue on vielä kuuma. Älä kosketa keittoaluetta jälkilämmön näytön palaessa.

Jälkilämmön määrästä riippuen näytössä näkyy seuraavasti:

- Näyttö **H**: korkea lämpötila
- Näyttö **h**: matala lämpötila

Jos otat astian keittoalueelta keittämisen aikana, jälkilämmön näyttö ja valittu tehoalue vilkkuvat vuorotellen.



Kun keittoalue kytketään pois päältä, jälkilämmön näyttö palaa. Vaikka keittotaso olisi jo kytketty pois päältä, jälkilämmön näyttö palaa niin kauan kuin keittoalue on vielä lämmin.


## Koneen käyttö

Tästä luvusta löydät ohjeet siitä, miten keittoalue säädetään. Taulukosta löydät tehoalueet ja kypsytysajat eri ruokalajeille.

### Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä

Keittotaso kytketään päälle ja pois päältä pääkytkimellä.

Kytkeminen päälle: kosketa symbolia . Kuulet merkkiäänän. Pääkytkimen lähellä oleva näyttö ja keittoalueiden näytöt  palavat. Keittotaso on käyttövalmis.

Kytkeminen pois päältä: kosketa symbolia , kunnes näyttö sammuu. Keittoalueet on kytketty pois päältä. Jälkilämmön näyttö palaa, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet riittävästi.

#### Huomautuksia

- Keittotaso kytketty automaattisesti pois päältä, kun kaikki keittoalueet ovat yli 20 sekuntia pois päältä.
- Valitut säädöt pysyvät muistissa 4 sekuntia keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen. Jos kytket laitteen tänä aikana taas päälle, keittotaso kytketty käyttöön edeltävillä asetuksilla.

### Keittoalueen säätö

Ohjelmointialueelle säädetään haluttu tehotaso.

Tehotaso 1 = vähimmäisteho.

Tehotaso 9 = maksimiteho.


Kaikissa tehotasoissa on väliasetus. Se on merkitty pisteellä.


#### Huomautuksia

- Keittotason tehotaso voi laskea väliaikaisesti laitteen herkkien osien suojaamiseksi ylikuumentumiselta tai ylikuormitukselta.
- Keittotason tehotaso voi laskea väliaikaisesti, jotta laitteen melutaso ei nouse.

### Keittoalueen ja tehoalueen valitseminen

Keittotason pitää olla päällä.

1. Kosketa haluamasi keittoalueen symbolia . Näyttö \_ palaa.
2. Valitse sen jälkeen säätöalueella haluamasi tehoalue.



Tehoalue on asetettu.

## Tehotason muuttaminen

Valitse keittoalue ja säädä haluamasi tehotaso ohjelmointialueella.

### Keittoalueen kytkeminen pois päältä

Valitse keittoalue ja säädä ohjelmointialueen arvoksi 0. Keittoalue sammuu ja näkyviin tulee jälkilämmön merkkivalo.

### Huomautuksia

- Jos keittoalueelle on laitettu jokin astia, valittu tehotaso vilkkuu. Tietyn ajan kuluttua keittoalue sammuu.
- Jos keittoalueelle on laitettu jokin astia ennen levyn kuumentamista, laite havaitsee tämän 20 sekunnin kuluttua pääkytkimen painamisesta ja valitsee käytettävän keittoalueen automaattisesti. Kun astia on havaittu, valitse tehotaso seuraavien 20 sekunnin sisällä, jos näin ei tapahdu, keittoalue sammuu. Vaikka keittotasolle laitettaisiin enemmän kuin yksi astia, vain yksi niistä havaitaan.

## Keittosuositukset

### Suosituksia

- Kun lämmität soseita, sosekeittoja ja saostettuja kastikkeita, sekoita silloin tällöin.
- Aseta esilämmitystä varten tehoalue 8 - 9.
- Kun kypsennät kannellisessa astiassa, laske tehoaluetta kun kannen ja astian välistä tulee höyryä. Höyryn poistuminen astiasta ei ole tarpeen hyvän kypsennystuloksen saavuttamiseksi.
- Pidä keittoastia keittämisen jälkeen suljettuna tarjoiluun asti.
- Kun kypsennät painekattilassa, noudata valmistajan ohjeita.
- Älä kypsennä ruokia liian pitkään, jotta ravintoarvot säilyvät hyvinä. Voit säätää optimaalisen kypsennysajan munakellon avulla.
- Vältä öljyn palamista, jotta kypsennystulos on terveellinen.
- Ruskista elintarvikkeet paistamalla ne peräjälkeen pieninä annoksina.
- Keittoastia voi kuumentua kypsennettäessä hyvin kuumaksi. Suosittelemme käyttämään patalappuja.
- Energiatehokasta keittämistä koskevia suosituksia löydät luvusta → "Ympäristönsuojelu"

### Kypsennystaulukko

Tästä taulukosta löydät tiedot eri ruokiin sopivista tehoalueista. Kypsennysaika voi vaihdella ruokien tyyppiin, painon, paksuuden ja laadun mukaan.

|   | Tehoalue | Kypsennysaika (min) |
|---|----------|---------------------|
| <b>Sulatus</b>  |          |                     |
| Suklaa, kuorrute  | 1 - 1.   | -                   |
| Voi, hunaja, liivate                                      | 1 - 2    | -                   |
| <b>Lämmittäminen ja lämpimänäpito</b>                     |          |                     |
| Pata, esim. linssipata                                    | 1. - 2   | -                   |
| Maito*  | 1. - 2.  | -                   |
| Makkaroiden kuumentaminen vedessä*                        | 3 - 4    | -                   |
| <b>Sulatus ja lämmittäminen</b>                           |          |                     |
| Pinaatti, pakastettu                                      | 3 - 4    | 15 - 25             |
| Gulassi, pakastettu                                       | 3 - 4    | 35 - 55             |
| <b>Kypsennys alle kiehumapisteessä</b>                    |          |                     |
| Perunapyörökät*   | 4. - 5.  | 20 - 30             |
| Kala*   | 4 - 5    | 10 - 15             |
| Valkoiset kastikkeet, esim. Béchamelkastike               | 1 - 2    | 3 - 6               |
| Vispatut kastikkeet, esim. béarnaise-, hollandaisekastike | 3 - 4    | 8 - 12              |
| * Ilman kantta  |          |                     |
| ** Käänä useita kertoja                                   |          |                     |
| *** Esilämmitys tehoalueella 8 - 8.                       |          |                     |


|  | Tehoalue | Kypsennysai-<br>ka (min) |
|--|----------|--------------------------|
| <b>Keittäminen, höyrykypsennys, haudutus</b>                                     |          |                          |
| Riisi (kaksinkertaisessa vesimäärässä)   | 2. - 3.  | 15 - 30                  |
| Riisipuuro***  | 2 - 3    | 30 - 40                  |
| Kuoriperunat   | 4. - 5.  | 25 - 35                  |
| Kuoritut perunat   | 4. - 5.  | 15 - 30                  |
| Pastatuotteet*   | 6 - 7    | 6 - 10                   |
| Pata   | 3. - 4.  | 120 - 180                |
| Keitot   | 3. - 4.  | 15 - 60                  |
| Vihannekset  | 2. - 3.  | 10 - 20                  |
| Vihannekset, pakaste   | 3. - 4.  | 7 - 20                   |
| Kypsennys painekattilassa  | 4. - 5.  | -                        |
| <b>Haudutus</b>  |          |                          |
| Kääryleet  | 4 - 5    | 50 - 65                  |
| Patapaisti   | 4 - 5    | 60 - 100                 |
| Gulassi***   | 3 - 4    | 50 - 60                  |
| <b>Haudutus / paistaminen pienessä määrässä öljyä*</b>                           |          |                          |
| Leike, paneroimaton tai paneroitu  | 6 - 7    | 6 - 10                   |
| Leike, pakaste   | 6 - 7    | 6 - 12                   |
| Kyljys, paneroimaton tai paneroitu**   | 6 - 7    | 8 - 12                   |
| Pihvi (3 cm paksu)   | 7 - 8    | 8 - 12                   |
| Linnunrinta (2 cm paksu)**   | 5 - 6    | 10 - 20                  |
| Linnunrinta, pakastettu**  | 5 - 6    | 10 - 30                  |
| Frikadellit (3 cm paksut)**  | 4. - 5.  | 20 - 30                  |
| Hampurilaispihvit (2 cm paksut)  | 6 - 7    | 10 - 20                  |
| Kala ja kalafilee, paneroimaton  | 5 - 6    | 8 - 20                   |
| Kala ja kalafilee, paneroitu   | 6 - 7    | 8 - 20                   |
| Kala, paneroitu ja pakastettu esim. kalapuikot                                   | 6 - 7    | 8 - 15                   |
| Meriravun pyrstöt, katkaravut  | 7 - 8    | 4 - 10                   |
| Tuoreiden vihannesten ja sienien paistaminen nopeasti rasvassa                   | 7 - 8    | 10 - 20                  |
| Pannuruoat, vihannekset, liha suikaleina aasialaiseen tapaan                     | 7 - 8    | 15 - 20                  |
| Pakasteruoat, esim. pannuruoat   | 6 - 7    | 6 - 10                   |
| Ohukaiset (paista peräjälkeen)   | 6. - 7.  | -                        |
| Munakas (paista peräjälkeen)   | 3. - 4.  | 3 - 10                   |
| Paistetut kananmunat   | 5 - 6    | 3 - 6                    |
| <b>Friteeraus* (150-200 g per annos 1-2 litrassa öljyä, friteeraa annoksina)</b> |          |                          |
| Pakastetuotteet, esim. ranskalaiset perunat, kananugetit                         | 8 - 9    | -                        |
| Kroketit, pakaste  | 7 - 8    | -                        |
| Liha, esim. broilerinpalat   | 6 - 7    | -                        |
| Kala, paneroitu tai oluttaikinassa   | 6 - 7    | -                        |
| Vihannekset, sienet, paneroidut tai oluttaikinassa, tempura                      | 6 - 7    | -                        |
| Pienleivonnaiset, esim. hillomunkit, berliininmunkit, hedelmät oluttaikinassa    | 4 - 5    | -                        |
| * Ilman kantta   |          |                          |
| ** Käännä useita kertoja   |          |                          |
| *** Esilämmitys tehoalueella 8 - 8.  |          |                          |

## Yhdistelmäkeittoalue

Tällä toiminnolla voidaan kytkeä yhteen molemmat oikealla olevat samankokoiset keittoalueet. Molemmille keittoalueille asetetaan tällöin sama tehoalue. Tämä toiminto soveltuu erityisesti pitkänmallisissa astioissa keittämiseen.



### Keittoastiaa koskevia ohjeita

Käytä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi keittoastiaa, joka sopii molempien keittoalueiden alueelle. Aseta astia keittoalueiden keskelle.



Jos käytät yhdellä kahdesta keittoalueesta vain yhtä keittoastiaa, voit siirtää sen toiselle keittoalueelle. Tehoalue ja valitut asetukset otetaan tässä tapauksessa käyttöön toisella keittoalueella.


### Aktivointi

1. Valitse toinen kahdesta Combi-alueeseen kuuluvasta keittoalueesta ja säädä tehoalue.
2. Kosketa symbolia . Näyttö  palaa. Tehoalue ilmestyy alemman keittoalueen näyttöön. Toiminto on aktivoitu.

### Tehotason muuttaminen

Muuta tehotasoa ohjelmointialueella.

### Deaktivointi

Valitse toinen tämän toiminnon keittoalueista ja kosketa symbolia .

Toiminto on deaktivoitu. Molemmat keittoalueet toimivat edelleen kuten kaksi yksittäistä keittoaluetta.

## Move-toiminto

Tällä toiminnolla voit yhdistää molemmat samankokoiset oikeanpuoleiset keittoalueet ja valita molemmille keittoalueille eri tehoalueen. Esiasetetut tehoalueet:

Etummainen keittoalue = tehoalue **9**

Takimmainen keittoalue = tehoalue **1**.

Tehoalueita voidaan muuttaa kaikille keittoalueille toisistaan riippumatta.


### Huomautuksia

- Aseta keittoastia vain yhdelle keittoalueista. Toiminto ei aktivoidu, jos molemmilla keittoalueilla on keittoastia.
- Keittoalueen, jolla ei ole keittoastiaa, näyttö palaa himmeämpänä. Näyttö aktivoituu vasta, kun astia siirretään tälle keittoalueelle ja astia tunnistetaan.
- Jos toiminto on jo aktivoitu ja toinen keittoastia asetetaan vapaalle keittoalueelle, näyttö palaa edelleen himmeämpänä. Keittoalue ei ole aktiivinen. Keittoalue aktivoituu, kun ensimmäinen astia poistetaan.


### Keittoastioiden käyttöön liittyviä neuvoja

Keittoastia on suositeltavaa keskittää keittoalueeseen niin, että laite havaitsee sen ja lämpö leviää tasaisesti:

Käytä vain yhtä keittoastiaa, joka peittää vain yhden keittoalueista.



Keittoastian siirtäminen keittoalueelta toiselle:



## Aktivointi

1. Valitse toinen kahdesta Move-toimintoon kuuluvasta keittoalueesta.
2. Kosketa symbolia . Näytöt palavat. Tehoalueet palavat molempien keittoalueiden näytöissä.

Toiminto on aktivoitu.

### Huomautuksia

- Sen keittoalueen näyttö, jolla keittoastia on, palaa kirkkaampana.
- Edelleen valittuna olevan keittoalueen näytössä palaa näyttö .

### Tehoalueen muuttaminen:

Valitse toinen kahdesta Move-toimintoon kuuluvasta keittoalueesta ja muuta säätöalueella tehoaluetta.

**Huomautus:** Jos toiminto deaktivoidaan, tehoalueet palavat aikaisemmin asetettuihin arvoihin

## Deaktivointi

Kosketa symbolia .

Toiminto on deaktivoitu.

**Huomautus:** Jos toinen kahdesta keittoalueesta asetetaan arvoon toiminto deaktivoituu noin 10 sekunnin kuluessa.

## Aikatoiminnot

Keittoalueessa on kaksi ajastintoimintoa:


- Kypsennysajan ohjelmointi
- Minuuttikello

### Kypsennysajan ohjelmointi

Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.

#### Toimi näin:

1. Valitse keittoalue ja haluamasi tehoalue.
2. Kosketa symbolia . Keittoalueen näytössä palaa . Ajastimen näytössä palaa .
3. Valitse seuraavien 10 sekunnin aikana säätöalueella haluamasi kypsennysaika.



Aika alkaa kulua muutaman sekunnin kuluttua.

### Huomautuksia

- Kaikille keittoalueille voidaan asettaa automaattisesti sama kypsennysaika. Asetettu aika kuluu kullekin keittoalueelle toisistaan riippumatta. Tietoja keittoajan automaattisesta ohjelmoinnista löydät kappaleesta → "Perusasetukset"
- Jos yhdistetyllä keittoalueella valitaan yhdistelmäalue- tai Move-toiminto, asetettu aika on molemmille keittoalueille sama.

### Ajan muuttaminen tai peruuttaminen

Valitse keittoalue ja paina sitten merkkiä .

Muuta keittoaikaa ohjelmointialueella tai valitse asetus ajan peruuttamiseksi.

### Ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen

Keittoalue sammuu. Laitteesta kuuluu merkkiäni. Aikaohjelmoinnin näyttöön syttyy 10 sekunnin ajaksi.

Kun merkkiä painetaan, merkkivalot sammuvat ja äänimerkki deaktivoituu.

### Huomautuksia




- Jos kypsennysaika ohjelmoitiin useammalle keittoalueelle, ajastimen näyttöön ilmestyy aina valitun keittoalueen aika-asetus.
- Voit asettaa kypsennysajan 99 minuuttiin asti.

## Minuuttikello




Minuuttikellolla voit asettaa ajan 99 minuuttiin asti.

Kello toimii keittoalueista ja muista asetuksista riippumatta. Tämä toiminto ei kytke keittoaluetta automaattisesti pois päältä.



## Ohjelmoiminen


1. Paina merkkiä  useaan kerraan, kunnes merkkivalo  syttyy. Aikaohjelmoinnin näyttöön syttyy .
2. Valitse ohjelmointialueella haluamasi toiminta-aika. Joidenkin sekuntien jälkeen aika käynnistyy.

## Ajan muuttaminen tai peruuttaminen


Paina merkkiä  useamman kerran, kunnes merkkivalo  syttyy. Muuta aikaa ohjelmointialueella, tai säädä se arvoon .




## Ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen


Laitteesta kuuluu merkkiääni. Aikaohjelmoinnin näyttöön syttyy  ja merkkivalo  syttyy. Merkkivalot sammuvat 10 sekunnin kuluttua.

Kun merkkiä  painetaan, merkkivalot sammuvat ja äänimerkki deaktivoituu.

## PowerBoost-toiminto



PowerBoost-toiminnolla voidaan kuumentaa suuria vesimääriä nopeammin kuin tehoalueella .

Tämä toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä (ks. kuva). Muuten valitun keittoalueen näytössä vilkkuvat  ja ; sen jälkeen säätöä automaattisesti tehoalue  ilman, että toiminto aktivoituu.






**Huomautus:** Yhdistelmäkeittoalueella voidaan Powerboost-toiminto aktivoida vain, kun kahta keittoaluetta käytetään toisistaan riippumatta.

## Aktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Kosketa symbolia . Näytössä palaa . Toiminto on aktivoitu.

## Deaktivointi

1. Valitse keittoalue.
2. Kosketa symbolia . Merkkivalo  sammuu ja keittoalue kytkeytyy tehoalueelle . Toiminto on deaktivoitu.



**Huomautus:** PowerBoost-toiminto voi kytkeytyä tietyissä olosuhteissa automaattisesti pois päältä keittotason sisäisten elektroniikkaelementtien suojaamiseksi.


## Lapsilukko

Lapsilukolla voit varmistaa, että lapset eivät voi kytkeä keittotasoa päälle.

### Lapsilukon kytkeminen toimintaan tai pois toiminnasta

Keittotason on oltava pois päältä.

Päälle kytkentä: paina merkkiä  noin 4 sekunnin ajan. Merkin  vieressä oleva merkkivalo syttyy 10 sekunnin ajaksi. Keittotaso on lukittu.

Pois päältä kytkentä: paina merkkiä  noin 4 sekunnin ajan. Lukitus on kytkeytynyt pois päältä.

### Lapsilukko


Tämän toiminnon avulla lapsilukko aktivoituu automaattisesti aina keittotason sammuttamisen yhteydessä.


#### Päälle- ja poiskytkentä

Ohjeet automaattisen lapsilukon päälle kytkemisestä löydät luvusta → "Perusasetukset"

## Pyyhintäsuoja

Jos pyyhkit ohjauspaneelia keittotason ollessa päällä, voit vahingossa muuttaa asetuksia. Tämän välttämiseksi keittotasossa on toiminto, jolla ohjauspaneeli lukitaan puhdistusta varten.

Aktivointi: kosketa symbolia . Kuulet äänimerkin. Ohjauspaneeli on lukittu 35 sekunnin ajaksi. Voit pyyhkiä ohjauspaneelia ilman, että asetukset muuttuvat.

Deaktivointi: ohjauspaneelin lukitus vapautuu 35 sekunnin kuluttua. Jos haluat poistaa toiminnon aikaisemmin, kosketa symbolia .

#### Huomautuksia

- Kuulet äänimerkin 30 sekunnin kuluttua aktivoinnin jälkeen. Tämä kertoo, että toiminto päättyy pian.
- Puhdistuslukitus ei vaikuta pääkytkimeen. Keittotaso voidaan kytkeä milloin tahansa pois päältä.

## Automaattinen turvakatkaisu

Jos keittoalue on pidemmän aikaa käytössä eikä mitään säätöjä muuteta, automaattinen turvakatkaisu aktivoituu.

Keittoalue lakkaa kuumenemasta. Keittoalueen näytössä vilkkuvat vuorotellen **F**, **B** ja jälkilämmön näyttö **h** tai **H**.

Kun jotain symbolia kosketetaan, näyttö sammuu. Keittoalue voidaan nyt säätää uudelleen.

Automaattisen turvakatkaisun aktivoitumisen ajankohta riippuu säädetyistä tehoalueesta (1 - 10 tuntia).



## Perusasetukset

Laitteessa on erilaisia perusasetuksia. Nämä perusasetukset voidaan muuttaa käyttäjän tarpeiden mukaan.

| Näyttö      | Toiminto   |
|-------------|--|
| <b>c 1</b>  | <b>Lapsilukko</b><br><b>0</b> Manuaalinen*.<br><b>1</b> Automaattinen.<br><b>2</b> Toiminto deaktivoitu.   |
| <b>c 2</b>  | <b>Äänimerkit</b><br><b>0</b> Vahvistuksen ja virhetoiminnon äänimerkki on kytketty pois päältä.<br><b>1</b> Vain virhetoiminnon äänimerkki on päällä.<br><b>2</b> Vain vahvistuksen äänimerkki on päällä.<br><b>3</b> Kaikki äänimerkit on kytketty päälle.*  |
| <b>c 3</b>  | <b>Energiankulutuksen näyttö</b><br><b>0</b> Deaktivoitu.*<br><b>1</b> Aktivoitu.  |
| <b>c 5</b>  | <b>Kypsennysajan automaattinen ohjelmointi</b><br><b>00</b> Kytkeyty pois päältä.*<br><b>0 1-99</b> Aika automaattiseen pois päältä kytkeytymiseen.  |
| <b>c 6</b>  | <b>Ajastintoiminnon äänimerkin kesto</b><br><b>1</b> 10 sekuntia.*<br><b>2</b> 30 sekuntia.<br><b>3</b> 1 minuutti.  |
| <b>c 7</b>  | <b>Power-Management-toiminto. Keittoalueen kokonaistehon rajoittaminen</b><br><b>Käytettävissä olevat asetukset riippuvat keittotason maksimitehosta.</b><br><b>0</b> Deaktivoitu. Keittotason maksimiteho. */**<br><b>1</b> 1000 W vähimmäisteho.<br><b>1.</b> 1500 W<br>...<br><b>3</b> 3000 W suositus 13 ampeerille.<br><b>3.</b> 3500 W suositus 16 ampeerille.<br><b>4</b> 4000 W<br><b>4.</b> 4500 W suositus 20 ampeerille.<br>...<br><b>9 tai 9.</b> Keittotason maksimiteho.** |
| <b>c 9</b>  | <b>Keittoalueen valinta-aika</b><br><b>0</b> Rajoittamaton: viimeksi asetettu keittoalue pysyy valittuna.*<br><b>1</b> Rajoitettu: keittoalue pysyy valittuna vain muutaman sekunnin ajan.   |
| <b>c 12</b> | <b>Keittoastian ja kypsennystuloksen tarkastaminen</b><br><b>0</b> Ei sovellu<br><b>1</b> Ei optimaalinen<br><b>2</b> Soveltuu   |

**Palautus vakioasetuksiin**

**0** Yksilölliset asetukset.\*


**!** Palautus tehdasasetuksiin.

\*Tehdasasetus


\*\*Keittotason maksimitiho ilmoitetaan tyypikilvessä.


## Näin pääset perusasetuksiin:


Keittotason pitää olla pois päältä.


1. Kytke keittotaso päälle.
2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia  n. 4 sekunnin ajan. Ensimmäiset neljä näyttöä ilmaisevat tuotetiedot. Kosketa säätöaluetta nähdäksesi yksittäiset näytöt.


| Tuotetiedot                | Näyttö |
|----------------------------|--------|
| Asiakaspalveluindeksi (KI) | 01     |
| Sarjanumero                | Fd     |
| Sarjanumero 1              | 95.    |
| Sarjanumero 2              | 05     |

3. Koskettamalla symbolia  uudelleen pääset perusasetuksiin. Näytöissä vilkkuvat vuorotellen **c** ja **!** ja ennakoasetuksena ilmestyy **0**.



4. Kosketa symbolia  niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy haluamasi toiminto.
5. Valitse sen jälkeen säätöalueella haluamasi asetetus.



6. Kosketa symbolia  vähintään 4 sekunnin ajan.

Asetukset on tallennettu.

## Perusasetuksista poistuminen

Sammuta keittotaso pääkytkimellä.

## Energiankulutuksen näyttö

Tämä toiminto näyttää tämän keittotason viimeisen käytön aikaisen energiankulutuksen.

Näytössä näkyy kulutus kilowattitunteina 10 sekunnin ajan keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen, esimerkiksi **1.08** kWh.

Näytön tarkkuus riippuu muun muassa sähköverkon jännitteen laadusta.

Ohjeet tämän toiminnon päälle kytkemisestä löydät luvusta → "Perusasetukset"

## Keittoastiatesti


Tällä toiminnolla voidaan tarkastaa keittoastiasta riippuva keittämisen nopeus ja laatu.

Tulos on viitteellinen ja riippuu keittoastian ominaisuuksista ja käytetystä keittoalueesta.

1. Aseta kylmä kattila, jossa on n. 200 ml vettä, keskelle keittoaluetta, joka sopii halkaisijaltaan parhaiten kattilan pohjaan.
2. Siirry perusasetuksiin ja valitse asetus **c 1 2**.
3. Kosketa säätöaluetta. Keittoalueen näytössä vilkkuu **-**.

Toiminto on aktivoitu.

Keittoalueen näyttöön ilmestyy 20 sekunnin kuluttua keittämisen laatua ja nopeutta koskeva tulos.



Tarkasta tulos seuraavan taulukon perusteella:

| Tulos  |   |
|--|---|
| <b>0</b>   | Keittoastia ei sovellu keittoalueelle eikä se sen tähden lämpene.*                              |
| <b>1</b>   | Keittoastia lämpenee odotettua hitaammin, ja keittäminen ei sen tähden onnistu optimaalisesti.* |
| <b>2</b>   | Keittoastia lämpenee asianmukaisesti ja keittäminen onnistuu kunnolla.                          |
| * Jos pienempi keittoalue on käytettävissä, testaa keittoastia uudelleen pienemmällä keittoalueella. |   |

Aktivoi tämä toiminto uudelleen koskettamalla säätöaluetta.

### Huomautuksia

- Jos käytetty keittoalue on paljon pienempi kuin keittoastian halkaisija, todennäköisesti vain astian keskikohta kuumenee eikä tulos voi olla paras mahdollinen tai tyydyttävä.
- Tietoja tästä toiminnosta löydät luvusta → "Perusasetukset".
- Ohjeita keittoastian tyypistä, koosta ja sijoituksesta löydät luvusta → "Keittäminen induktiotekniikalla".

## PowerManager

Power-Manager-toiminnolla voidaan säätää keittotason kokonaistehoa.

Keittotasoon on tehty tehtaalla ennakkoasetukset. Laitteen maksimiteho on merkitty tyyppikilpeen. Power-Manager-toiminnolla voidaan arvoa muuttaa vastaamaan kulloisenkin sähköasennuksen vaatimuksia.

Jotta tätä säätöarvoa ei ylitetä, keittotaso jakaa käytävissä olevan tehon automaattisesti päälle kytketyille keittoalueille.

Kun Power-Manager-toiminto on aktivoitu, keittoalueen teho voi laskea ajoittain nimellisarvon alapuolelle. Kun keittoalue kytketään päälle ja tehonrajoitus saavutetaan, keittoalueen näyttöön ilmestyy hetkeksi **\_**. Laitte säätää ja valitsee korkeimman mahdollisen tehotason automaattisesti.

Lisätietoja keittotason kokonaistehon muutoksesta löydät kappaleesta → *"Perusasetukset"*

## Puhdistus

Sopivia puhdistus- ja hoitoaineita on saatavana huoltopalvelusta tai e-Shopistamme.

### Keittotaso

#### Puhdistus

Puhdista keittotaso aina ruoanvalmistuksen jälkeen. Näin vältetään lian palaminen kiinni. Puhdista keittotaso vasta, kun jälkilämmön näyttö on sammunut.

Puhdista keittotaso kostealla talousliinalla ja kuivaa liinalla, jotta kalkkitahroja ei synny.

Käytä vain tämän tyyppisille keittotasolle soveltuvia puhdistusaineita. Noudata tuotteen pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.

Älä missään tapauksessa käytä:

- laimentamatonta astianpesuainetta
- astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta
- hankausainetta
- voimakkaita puhdistusaineita kuten uuninpuhdistusainetta tai tahrannoistoaainetta
- hankaussieniä
- painepesuria tai höyrysiuhkua

Itsepintaisen lian poistat parhaiten alan liikkeistä saatavana olevalla puhdistuslastalla. Noudata valmistajan ohjeita.

Sopivia puhdistuslastoja on saatavana huoltopalvelusta tai Online-Shopistamme.

Hyvän puhdistustuloksen saat erityisesti keraamisten keittotasojen puhdistukseen tarkoitetuilla puhdistussienillä.

#### Mahdolliset tahrat

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Kalkki- ja vesijäämät            | Puhdista keittotaso heti, kun se on jäähtynyt. Käytä keraamisille keittotasolle soveltuvaa puhdistusainetta.* |
| Sokeri, riisitärkkelys tai muovi | Puhdista heti. Käytä puhdistuslastaa. Palovammavaara.*  |

\* Puhdista sen jälkeen kostealla talousliinalla ja kuivaa liinalla.

**Huomautus:** Älä käytä puhdistusainetta keittotason ollessa kuuma, muutoin syntyy tahroja. Varmista, että käytetyn puhdistusaineen kaikki jäämät on poistettu.

### Keittotason kehys

Jotta vältät keittotason kehysten vauriot, noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä vain lämmintä astianpesuaineliuosta.
- Huuhtelee uudet keittiöliinat huolellisesti ennen käyttöä.
- Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Älä käytä puhdistuslastaa tai teräviä esineitä.

## Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ)

### Käyttö

#### Miksi en saa kytkettyä keittotasoa päälle ja miksi lapsilukon symboli vilkkuu?

Lapsilukko on aktivoitu.

Tietoja tästä toiminnosta löydät luvusta → *"Lapsilukko"*

#### Miksi näytöt vilkkuvat ja kuuluu äänimerkki?

Poista nesteet tai ruoantähteet ohjauspaneelilta. Poista kaikki ohjauspaneelin päällä olevat esineet.

Ohjeet äänimerkin deaktivoinnista löydät luvusta → *"Perusasetukset"*

### Äänet

#### Miksi keittämisen aikana kuuluu ääniä?

Keittoastian pohjan rakenteesta riippuen keittotasosta voi kuulua käytön aikana ääniä. Nämä äänet ovat normaaleja, ne liittyvät induktio-tekniikkaan eivätkä ne viittaa vikaan.

#### Mahdolliset äänet:

##### **Matala surina, samantapainen kuin muuntajasta:**

Muodostuu keittäessä suurella tehoalueella. Ääni lakkaa tai hiljenee, kun tehoaluetta pienennetään.

##### **Matala vihellys:**

Muodostuu, kun keittoastia on tyhjä. Tämä ääni lakkaa, kun keittoastiaan laitetaan vettä tai elintarviketta.

##### **Rätinä:**

Muodostuu, kun käytetään erilaisista päällekkäisistä materiaaleista valmistettuja keittoastioita tai käytetään samanaikaisesti erikokoisia ja eri materiaaleja olevia keittoastioita. Äänen voimakkuus voi vaihdella ruokien määrän ja valmistustavan mukaan.

##### **Korkeat viheltävät äänet:**

Voivat muodostua, kun käytetään samanaikaisesti kahta keittoaluetta suurimmalla tehoalueella. Viheltävät äänet lakkaavat tai heikkenevät, kun tehoaluetta pienennetään.

##### **Tuulettimen äänet:**

Keittotasossa on tuuletin, joka kytkeytyy korkeissa lämpötiloissa päälle. Tuuletin voi käydä myös keittotason pois päältä kytkemisen jälkeen, jos mitattu lämpötila on vielä liian korkea.

##### **Rytmiikkäät äänet kuten kellon tikitys:**

Nämä äänet muodostuvat vain, kun kaikki kolme vasemmanpuoleista keittoaluetta on kytketty päälle. Ne lakkaavat tai heikkenevät, kun yksi keittoalue kytketään pois päältä.

## Keittoastia

### Minkälainen keittoastia sopii induktiokeittotasolle?

Tietoja induktiokäyttöön sopivista keittoastioista löydät luvusta → *"Keittäminen induktiotekniikalla"*

### Miksi keittoalue ei lämpene ja tehoalue vilkkuu?

Keittoalue, jolla keittoastia on, ei ole kytketty päälle.

Varmista, että keittoalue, jolla keittoastia on, on kytketty päälle.

Keittoastia on päälle kytketylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokäyttöön.

Varmista, että keittoastia soveltuu induktiokäyttöön ja että astia on keittoalueella, jonka koko sopii parhaiten astian kokoon. Ohjeita keittoastian tyypistä, koosta ja sijoituksesta löydät luvuista → *"Keittäminen induktiotekniikalla"*, → *"Yhdistelmäkeittoalue"* ja → *"Move-toiminto"*

### Miksi keittoastian lämpeneminen kestää niin kauan, tai miksi astia ei lämpene riittävästi, vaikka valittuna on suuri tehoalue?

Keittoastia on päälle kytketylle keittoalueelle liian pieni tai se ei sovellu induktiokäyttöön.

Varmista, että keittoastia soveltuu induktiokäyttöön ja että astia on keittoalueella, jonka koko sopii parhaiten astian kokoon. Ohjeita keittoastian tyypistä, koosta ja sijoituksesta löydät luvuista → *"Keittäminen induktiotekniikalla"*, → *"Yhdistelmäkeittoalue"* ja → *"Move-toiminto"*

## Puhdistus

### Miten keittotaso puhdistetaan?

Optimaaliset tulokset saavutetaan erityisillä keraamisen lasin puhdistusaineilla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, astianpesukoneeseen tarkoitettuja puhdistusaineita (tiivisteitä) tai hankausliinoja.

Lisätietoja keittotason puhdistuksesta ja hoidosta löydät luvusta → *"Puhdistus"*

## Mitä tehdä häiriön sattuessa?

Häiriöt ovat yleensä helposti korjattavia pikkuseikkoja. Huomioi taulukossa olevat ohjeet ennen kuin soitat huoltopalveluun.

| Näyttö                                   | Mahdollinen syy   | Vian korjaaminen  |
|--|---|---|
| Ei mitään                                | Virransaanti on keskeytynyt.<br><br>Laitetta ei ole liitetty liitântäkaavion mukaan.<br>Häiriö elektroniikassa. | Tarkasta muiden sähkölaitteiden avulla, onko kyseessä oikosulku virransaannissa.<br><br>Varmista, että laite on liitetty liitântäkaavion mukaan.<br>Jos et saa poistettua häiriötä, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. |
| Näytöt vilkkuvat                         | Ohjauspaneeli on kostea tai jokin esine peittää sen.  | Kuivaa ohjauspaneeli tai poista esine.  |
| Näyttö – vilkkuu keittoalueiden näytössä | Elektroniikassa on ilmennyt häiriö.   | Kuittaa häiriö peittämällä ohjauspaneeli hetkeksi kädellä.  |
| <b>F2</b>                                | Elektroniikka ylikuumeni ja se on kytkenyt tähän liittyvän keittoalueen pois päältä.                            | Odota, kunnes elektroniikka on jäähtynyt riittävästi. Kosketa sitten jotain symbolia keittotasolla.   |
| <b>F4</b>                                | Elektroniikka ylikuumeni ja kaikki keittoalueet ovat kytkeytyneet pois päältä.                                  |   |
| <b>F5</b> + tehoalue ja äänimerkki       | Ohjauspaneelin alueella on kuuma kattila. Elektroniikka on vaarassa ylikuumentua.                               | Poista kattila. Virheilmoitus sammuu hetken kuluttua. Voit jatkaa keittämistä.  |
| <b>F5</b> ja äänimerkki                  | Ohjauspaneelin alueella on kuuma kattila. Keittoalue kytkeytyi elektroniikan suojaamiseksi pois päältä.         | Poista kattila. Odota muutama sekunti. Kosketa mitä tahansa käyttöaluetta. Kun häiriöviesti sammuu, voit jatkaa keittämistä.  |
| <b>F1/F6</b>                             | Keittoalue ylikuumeni ja kytkeytyi työskentelyalueen suojaamiseksi pois päältä.                                 | Odota, kunnes elektroniikka on jäähtynyt riittävästi, ja kytke keittoalue uudelleen päälle.   |
| <b>F8</b>                                | Keittoalue on ollut käytössä pitkän aikaa ja keskeytyksettä.  | Automaattinen turvakatkaisu on aktivoitunut. Katso luku   |
| <b>E9000</b><br><b>E90 10</b>            | Käyttöjännite on virheellinen, tavanomaisen käyttöalueen ulkopuolella.  | Ota yhteys sähköyhtiöön.  |
| <b>U400</b>                              | Keittotasoa ei ole liitetty oikein  | Irrota keittotaso sähköverkosta. Varmista, että laite on liitetty liitântäkaavion mukaan.   |

Älä laita kuumia kattiloita ohjauspaneelille.

### Huomautuksia

- Jos näyttöön ilmestyy **E**, pidä kyseisen keittoalueen tunnistinkenttä painettuna, jolloin voit lukea häiriökoodin.
- Jos häiriökoodia ei ole mainittu taulukossa, irrota keittotaso sähköverkosta, odota 30 sekuntia ja liitä keittotaso uudelleen sähköverkkoon. Jos viesti ilmestyy uudelleen näyttöön, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja mainitse tarkka häiriökoodi.
- Jos häiriö ilmenee, laite ei kytkeydy valmiustilaan.

## Huoltopalvelu

Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin vältyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

### Mallinumero ja sarjanumero

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero).

Tyypikilpi numeroineen löytyy laitteesta:

- Laitepassista.
- Keittotason alaosasta.

Mallinumero (E-numero) löytyy myös keittotason lasipinnalta. Voit tarkastaa huoltopalveluluettelon (KI) ja sarjanumeron (FD-numero) perusasetuksista. Ohjeet tätä varten löydät luvusta → *"Perusasetukset"*.

Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa sinulle kustannuksia myös takuuajana.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

### Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

**FIN** 020 751 0700

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/  
min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/  
puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Näin varmistat, että kodinkoneesi korjaa koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää koneeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.



## Testiruoat

Tämä taulukko on laadittu tarkastusviranomaisia varten laitteidemme testauksen helpottamiseksi.

Taulukossa olevissa arvoissa viitataan Schulte-Ufer lisävarusteena käytettäviin keittoastioihin (neliosainen keittoastiasarja induktioliedelle HZ 390042), joiden koot ovat seuraavat:

- Kattila Ø 16 cm, 1,2 l keittoalueille Ø 14,5 cm
- Pata Ø 16 cm, 1,7 l keittoalueille Ø 14,5 cm
- Pata Ø 22 cm, 4,2 l keittoalueille Ø 18 cm
- Paistinpannu Ø 24 cm, keittoalueille Ø 18 cm

| Testiruoat   | Astia              | Tehoalue | Esilämmitys                               |       | Kypsennys |       |
|--|--------------------|----------|---|-------|-----------|-------|
|  |                    |          | Aika (min:s)                              | Kansi | Tehoalue  | Kansi |
| <b>Suklaan sulatus</b>   |                    |          |   |       |           |       |
| Kuorrute (esim. Dr. Oetker, tumma suklaa 55 % kaakaota, 150 g)   | Kasari<br>Ø 16 cm  | -        | -   | -     | 1.        | Ei    |
| <b>Linssipadan lämmittäminen ja lämpimänäpito</b>  |                    |          |   |       |           |       |
| Linssipata*<br>Lähtölämpötila 20 °C  |                    |          |   |       |           |       |
| Määrä: 450 g   | Kattila<br>Ø 16 cm | 9        | 1:30<br>(sekoittamatta)                   | Kyllä | 1.        | Kyllä |
| Määrä: 800 g   | Kattila<br>Ø 22 cm | 9        | 2:30<br>(sekoittamatta)                   | Kyllä | 1.        | Kyllä |
| Linssipata, säilyke<br>Esim. Linssiterrini makkaran kera, valmistaja Erasco.<br>Lähtölämpötila 20 °C       |                    |          |   |       |           |       |
| Määrä: 500 g   | Kattila<br>Ø 16 cm | 9        | n. 1:30<br>(sekoita n. 1<br>min kuluttua) | Kyllä | 1.        | Kyllä |
| Määrä: 1 kg  | Kattila<br>Ø 22 cm | 9        | n. 2:30<br>(sekoita n.<br>1 min kuluttua) | Kyllä | 1.        | Kyllä |
| <b>Béchamelkastikkeen valmistus</b>  |                    |          |   |       |           |       |
| Maidon lämpötila: 7 °C<br>Ainekset: 40 g voita, 40 g jauhoja, 0,5 l maitoa (rasvaa 3,5 %) ja ripaus suolaa |                    |          |   |       |           |       |
| 1. Sulata voi, sekoita joukkoon jauhot ja suola ja lämmitä seos.   | Kasari<br>Ø 16 cm  | 2        | n. 6:00                                   | Ei    | -         | -     |
| 2. Lisää maito jauhoseokseen ja kuumenna seos kiehuvaan koko ajan sekoittaen.                              |                    | 7        | n. 6:30                                   | Ei    | -         | -     |
| 3. Kun Béchamelkastike kiehahtaa, pidä kastike vielä 2 minuuttia keittoalueella jatkuvasti sekoittaen.     |                    | -        | -   | -     | 2         | Ei    |
| *Resepti standardin DIN 44550 mukaan   |                    |          |   |       |           |       |
| **Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan   |                    |          |   |       |           |       |

| Testiruoat   | Esilämmitys             |          |  | Kypsennys |                                   |       |
|--|-------------------------|----------|--|-----------|-----------------------------------|-------|
|  | Astia                   | Tehoalue | Aika (min:s)                             | Kansi     | Tehoalue                          | Kansi |
| <b>Riisipuuron keittäminen</b>   |                         |          |  |           |                                   |       |
| Riisipuuro, kannen alla keitetty<br>Maidon lämpötila: 7 °C<br>Lämmitä maitoa, kunnes se alkaa kohota. Aseta suositeltu tehoalue ja lisää maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola.<br>Kypsennysaika esilämmitysaika mukaan lukien n. 45 min.               |                         |          |  |           |                                   |       |
| Ainekset: 190 g puuroriisiä, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1 g suolaa  | Kattila<br>Ø 16 cm      | 8.       | n. 5:30                                  | Ei        | 3<br>(sekoita n. 10 min kuluttua) | Kyllä |
| Ainekset: 250 g puuroriisiä, 120 g sokeria, 1 l maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1,5 g suolaa  | Kattila<br>Ø 22 cm      | 8.       | n. 5:30                                  | Ei        | 3<br>(sekoita n. 10 min kuluttua) | Kyllä |
| Riisipuuron keittäminen ilman kantta<br>Maidon lämpötila: 7 °C<br>Lisää ainekset maidon joukkoon ja lämmitä jatkuvasti sekoittaen. Valitse suositeltu tehoalue, kun maidon lämpötila on n. 90 °C ja anna kiehua hiljalleen pienellä teholla noin 50 min. |                         |          |  |           |                                   |       |
| Ainekset: 190 g puuroriisiä, 90 g sokeria, 750 ml maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1 g suolaa  | Kattila<br>Ø 16 cm      | 8.       | n. 5:30                                  | Ei        | 3                                 | Ei    |
| Ainekset: 250 g puuroriisiä, 120 g sokeria, 1 l maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1,5 g suolaa  | Kattila<br>Ø 22 cm      | 8.       | n. 5:30                                  | Ei        | 2.                                | Ei    |
| <b>Riisin keittäminen*</b>   |                         |          |  |           |                                   |       |
| Veden lämpötila: 20 °C   |                         |          |  |           |                                   |       |
| Ainekset: 125 g pitkäjyväästä riisiä, 300 g vettä ja ripaus suolaa   | Kattila<br>Ø 16 cm      | 9        | n. 2:30                                  | Kyllä     | 2                                 | Kyllä |
| Ainekset: 250 g pitkäjyväästä riisiä, 600 g vettä ja ripaus suolaa   | Kattila<br>Ø 22 cm      | 9        | n. 2:30                                  | Kyllä     | 2.                                | Kyllä |
| <b>Porsaanfileen paistaminen</b>   |                         |          |  |           |                                   |       |
| Fileen lähtölämpötila: 7 °C  |                         |          |  |           |                                   |       |
| Määrä: 3 porsaanfileepalaa (kokonaispaino noin 300 g, 1 cm paksumut) ja 15 ml auringonkukkaöljyä   | Paistinpannu<br>Ø 24 cm | 9        | n. 1:30                                  | Ei        | 7                                 | Ei    |
| <b>Ohukaisten paistaminen**</b>  |                         |          |  |           |                                   |       |
| Määrä: 55 ml taikinaa ohukaista kohden   | Paistinpannu<br>Ø 24 cm | 9        | n. 1:30                                  | Ei        | 7                                 | Ei    |
| <b>Pakastettujen ranskanperunoiden friteeraus</b>  |                         |          |  |           |                                   |       |
| Määrä: 2 l auringonkukkaöljyä, annosta kohden: 200 g pakastettuja ranskanperunoita (esim. McCain 123 Frites Original)  | Kattila<br>Ø 22 cm      | 9        | Kunnes öljyn lämpötila 180 °C saavutettu | Ei        | 9                                 | Ei    |
| *Resepti standardin DIN 44550 mukaan   |                         |          |  |           |                                   |       |
| **Resepti standardin DIN EN 60350-2 mukaan   |                         |          |  |           |                                   |       |

# Innehållsförteckning

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
|  <b>Bestämmelser för användningen</b> . . . . .     | 28 |  <b>Grundinställningar</b> . . . . .            | 41 |
|  <b>Viktiga säkerhetsanvisningar!</b> . . . . .     | 29 | Så här hoppar du till grundinställningarna: . . . . .  | 42 |
|  <b>Skadeorsaker</b> . . . . .                      | 30 |  <b>Effektförbrukningsdisplay</b> . . . . .     | 43 |
| Översikt . . . . .  | 30 |  <b>Kastrulltest</b> . . . . .                  | 43 |
|  <b>Återvinning</b> . . . . .                       | 31 |  <b>PowerManager</b> . . . . .                  | 44 |
| Råd för energibesparing . . . . .   | 31 |  <b>Rengöring</b> . . . . .                     | 44 |
| Återvinning . . . . .   | 31 | Häll . . . . .   | 44 |
|  <b>Tillagning med induktion</b> . . . . .          | 31 | Hällinfattningen . . . . .   | 44 |
| Fördelar med att använda induktion. . . . .   | 31 |  <b>Vanliga frågor och svar (FAQ)</b> . . . . . | 45 |
| Kokkärl . . . . .   | 31 |  <b>Hur åtgärda fel?</b> . . . . .              | 46 |
|  <b>Lär dig enheten</b> . . . . .                   | 33 |  <b>Service</b> . . . . .                       | 47 |
| Kontrollpanelen . . . . .   | 33 | E- och FD-nummer . . . . .   | 47 |
| Kokzonerna . . . . .  | 33 |  <b>Provrätter</b> . . . . .                    | 48 |
| Restvärmeindikering . . . . .   | 34 |  |    |
|  <b>Använda maskinen</b> . . . . .                  | 34 |  |    |
| Slå på och av hällen . . . . .  | 34 |  |    |
| Ställa in kokzon . . . . .  | 34 |  |    |
| Rekommendationer . . . . .  | 35 |  |    |
|  <b>Kombizon</b> . . . . .                        | 37 |  |    |
| Tips om kastruller, grytor och pannor . . . . .   | 37 |  |    |
| Slå på . . . . .  | 37 |  |    |
| Slå av . . . . .  | 37 |  |    |
|  <b>Move-funktion</b> . . . . .                   | 37 |  |    |
| Rekommendationer för användning av kokkärl . . . . .  | 37 |  |    |
| Slå på . . . . .  | 38 |  |    |
| Slå av . . . . .  | 38 |  |    |
|  <b>Tidsfunktioner</b> . . . . .                  | 38 |  |    |
| programmering av tillagningstid . . . . .   | 38 |  |    |
| Ägglockan . . . . .   | 39 |  |    |
|  <b>PowerBoost-funktion</b> . . . . .             | 39 |  |    |
| Slå på . . . . .  | 39 |  |    |
| Slå av . . . . .  | 39 |  |    |
|  <b>Barnspärr</b> . . . . .                       | 40 |  |    |
| Sätta på och stänga av barnsäkerhetsspärren . . . . .   | 40 |  |    |
| Automatisk barnsäkerhetsspärr . . . . .   | 40 |  |    |
|  <b>Torkskydd</b> . . . . .                       | 40 |  |    |
|  <b>Automatisk säkerhetsavstängning</b> . . . . . | 40 |  |    |

---

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) och onlineshop: [www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)



## Bestämmelser för användningen

Läs igenom anvisningen noga. Spara bruks- och monteringsanvisningen samt garantibeviset till enheten för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

Kontrollera apparaten efter upppackning. Anslut inte en transportskadad apparat. Kontakta kundtjänst och lämna skriftlig anmälan, i annat fall förfaller rätten till ersättning.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Vid installation måste de medföljande monteringsanvisningarna följas.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll ögonen på kokningen när den pågår. Håll alltid ögonen på en kort kokning när den pågår. Använd enheten endast i slutna rum.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.

Täck aldrig över hällen. Det kan orsaka olyckor t.ex. på grund av överhettning, antändning eller materialsprängning.

Använd enbart skyddsanordningar eller barnskyddsgaller som är godkända av oss. Olämpliga skyddsanordningar eller barnskyddsgaller kan orsaka olyckor.

Enheten är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 15 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Har du ett aktivt, medicinskt implantat (t.ex. pacemaker eller defibrillator), kontrollera med läkare att det är utvalt, implanterat och programmerat för att uppfylla EU-direktiv 90/385/EWG från 20:e juni 1990 samt DIN EN 45502-2-1 och DIN EN 45502-2-2 enligt VDE-AR-E 2750-10. Är de förutsättningarna uppfyllda och du dessutom bara använder köksredskap som inte är av metall eller har metallhandtag, så är det inga problem att använda induktionshällen för avsedd användning.

## **Viktiga säkerhetsanvisningar!**

### **Varning – Brandrisk!**

- Varma oljor och fetter kan snabbt börja brinna. Lämna aldrig varma oljor och fetter utan uppsikt. Släck inte elden med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
- Kokzonerna blir mycket varma. Lägg aldrig brännbara föremål på hällen. Förvara inget på hällen.
- Enheten blir varm. Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådan direkt under hällen.
- Hällen slår av sig själv och fungerar inte sedan. Den kan slå på senare av misstag. Slå av automatsäkring eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.
- Täck aldrig över hällen. Det kan orsaka olyckor t.ex. genom överhettning, antändning eller materialsprängning.

### **Varning – Risk för brännskador!!**

- Kokzonerna och ytorna runt om blir väldigt varma, framförallt om du har hällinfattning. Ta aldrig på de heta ytorna. Håll barnen borta.
- Kokzonen blir varm, men indikeringen fungerar inte. Slå av automatsäkring eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.
- Föremål av metall blir snabbt mycket varma om de ligger på hällen. Lägg aldrig metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock direkt på hällen.
- Slå alltid av hällen med huvudströmbrytaren efter varje användning. Vänta inte på att hällen slås av automatiskt då kärl inte finns.

### **Varning – Risk för stötar!**

- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!
- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Sprickor och hack i glaskeramiken innebär risk för stötar. Slå av automatsäkring eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.

### **Varning – Risk för fel!!**

Hällen har en fläkt på undersidan. Förvara inte små eller spetsiga föremål, papper eller kökshanddukar i ev. låda under hällen. De kan sugas upp och skada fläkten eller påverka kylningen.

Det ska vara ett minimiavstånd på 2 cm mellan lådinnehållet och fläktinsuget.

### **Varning – Risk för skador!**

- Vid tillagning i vattenbad kan både hällen och kärlet spricka på grund av överhettning. Det kärl som sänks ned i vattnet får inte vidröra botten i det vattenfyllda kärlet. Använd endast värmetåliga kärl.
- Vätska mellan kokzon och kastrull kan få den att plötsligt hoppa till. Se till så att kokzon och kastrullbotten är torra.

## Skadeorsaker

### Obs!

- Kockärl med skrovlig botten kan repa spishällen.
- Placera aldrig tomma kärl på kokzonerna. De kan skadas.
- Placera inte varma kärl ovanpå manöverpanelen, indikatorzonerna eller spishällens ram. De kan skadas.
- Om hårda eller spetsiga föremål faller på spishällen kan de leda till skador.
- Aluminiumfolie och plastkärl smälter om de placeras på en varm kokzon. Vi rekommenderar inte användning av skyddsplåtar på spishällen.

### Översikt

I tabellen nedan hittar du några av de vanligaste skadorna:

| Skador         | Orsak                         | Åtgärd  |
|----------------|-------------------------------|---|
| Fläckar        | Mat som kokat över.           | Ta genast bort mat som kokat över med glasskrapan.            |
|                | Olämpliga rengöringsmedel.    | Använd bara hållrengöring avsedd för just den här hålltypen.  |
| Repor          | Salt, socker och sand.        | Använd inte hällen som arbets- eller avställningsyta.         |
|                | Råa bottnar repar hällen.     | Kontrollera kastruller, grytor och pannor.                    |
| Missfärgningar | Olämpliga rengöringsmedel.    | Använd bara hållrengöring avsedd för just den här hålltypen.  |
|                | Skrapmärken.                  | Lyft kastruller, grytor och pannor i stället för att dra dem. |
| Urröpning      | Socker, kraftigt sockrad mat. | Ta genast bort mat som kokat över med glasskrapan.            |

## Återvinning

Kapitlet innehåller information om hur du spar energi och skrotar uttjänt enhet.

### Råd för energibesparing

- Använd alltid det lock som hör till respektive gryta. När du lagar mat utan lock går det åt mycket mer energi. Använd ett glaslock för att kunna se rätten utan att behöva lyfta på locket.
- Använd kokkärl med platt botten. Bottnar som inte är platta gör att det går åt mer energi.
- Kokkärlens diameter bör överensstämma med kokzonen storlek. OBS: kokkärlens tillverkare brukar ange kokkärlens största diameter. Denna är oftast större än diametern hos kokkärlens botten.
- Använd små kokkärl för små mängder mat. Ett stort kokkärl med litet innehåll kräver mycket energi.
- Använd inte för mycket vatten när du kokar maten. På så vis sparar du energi och bevarar dessutom alla de vitaminer och mineraler som finns i grönsakerna.
- Välj den lägsta effektnivån som räcker till för att utföra matlagningen. Med alltför hög effekt slösar du energi.

### Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## Tillagning med induktion

### Fördelar med att använda induktion

Matlagning med induktionshäll skiljer sig radikalt från vanlig matlagning eftersom värmen blir överförd direkt till grytan. Det ger flera fördelar:

- du kokar och steker snabbare.
- du spar effekt.
- du får smidigare skötsel och rengöring. Mat som kokat över bränner inte fast så lätt.
- Effektreglering och säkerhet; hällen höjer och sänker effekten direkt när du ändrar. Induktionshällen slår av effektmatningen direkt om du tar av grytan från kokzonen utan att först slå av den.


### Kokkärl

Använd bara ferromagnetiska grytor gjorda för induktionshäll som t.ex.:

- gjorda av stålmalj
- gjorda av gjutjärn
- specialgjorda i rostfritt för induktionshäll.


Hur du kontrollerar om kastruller, grytor och pannor är avsedda för induktionshäll hittar du i kap. → "Kastrulltest".

Bra slutresultat kräver att den ferromagnetiska delen av grytbotten matchar storleken på kokzonen. Om kokzonen inte känner av grytan, prova igen på en mindre kokzon.




Det finns induktionsgrytbottnar som inte är helt ferromagnetiska.

- Om bara delar av grytbotten är ferromagnetisk, så är det de ytorna som blir varma. Det kan ge ojämn värmefördelning. Den del som inte är ferromagnetisk kan ge för låg matlagningstemperatur.



- Består grytbotten t.ex. av material med aluminiumnehåll minskar det också den ferromagnetiska ytan. Det kan göra så att grytan inte blir riktigt varm eller att hällen inte ens känner av den.



### Olämpliga kokkärl


Använd aldrig värmefördelningsplattor eller kokkärl av:

- normalt tunt stål
- glas
- lergods
- koppar
- aluminium

### Grytbottens egenskaper

Bottnarnas egenskaper kan påverka slutresultatet. Använd grytor och pannor av material som ger jämn värmefördelning som t.ex. rostfria grytor med sandwichbotten, så spar du både tid och effekt.

Använd grytor med plan botten, ojämna bottnar påverkar värmeöverföringen.



### Inget kokkärl eller kokkärl av olämplig storlek

Om du inte placerar ett kärl i kokzonen som valts eller om den inte är lämplig när det gäller material eller storlek, börjar tillagningsläget att blinka på displayen för kokzonen. Placera ett lämpligt kokkärl i zonen för att den ska sluta blinka. Om det går mer än 90 sekunder, slocknar tillagningszonen automatiskt.

### Tomma kokkärl eller kärl med en tunn botten

Värm inte upp tomma kokkärl och använd inte kokkärl med en tunn botten. Kokhällen är utrustat med ett invändigt säkerhetssystem, men ett tomt kokkärl kan värmas så snabbt att funktionen "automatisk avaktivering" inte har tid att reagera och kan höja temperaturen avsevärt. Kokkärlets botten kan skrapa och skada hällens glasyta. I så fall ska du inte vidröra kokkärlet utan stänga av kokzonen. Om den inte fungerar efter avkylning, kontakta Serviceavdelningen.

### Zonvakt

Kokzonerna har en undre avkänningsgräns för grytor som beror på ferromagnetisk  $\emptyset$  och grytbottenmaterial. Så använd alltid den kokzon som bäst matchar grytbotten- $\emptyset$ .










## Lär dig enheten




Du hittar information om kokzonernas storlek och effekt i → *Sidan 2*

**Anvisning:** . Det kan förekomma avvikelser i färg och specifikation beroende på typen av enhet.

### Kontrollpanelen



| Sensorfält  |                                 |
|---|---------------------------------|
|    | Huvudbrytare                    |
|   | Välja kokzon                    |
| 0   | Inställningsdelen               |
| b   | PowerBoost-funktion             |
|  | CombiZone-funktion              |
|  | Move-funktion                   |
|  | Låsa kontrollerna vid rengöring |
|  | Barnspärr                       |
|  | Tidsfunktioner                  |

| Indikeringar  |                            |
|---|----------------------------|
| 0   | Status                     |
| 1-9   | Effektlägen                |
| 00  | Tidsfunktioner             |
| H/h   | Restvärme                  |
| b   | PowerBoost-funktion        |
|  | CombiZone-funktion         |
|  | Move-funktion              |
| →   | Ställa in tillagningstiden |
|  | Timer                      |
| min   | Tidvisning                 |



### Kontroller

Du slår på resp. funktion genom att trycka på symbolen.

### Anvisningar

- Håll kontrollerna rena och torra. Fukt påverkar funktionen negativt.
- Dra inga kastruller, grytor eller pannor i närheten av indikeringar och givare. Elektroniken kan bli överhettad.

### Kokzonerna

| Kokzoner   |             |   |
|--|-------------|---|
|                          | Enkelkokzon | Använd kastrull, gryta eller panna med rätt storlek |
|                           | Kombikokzon | Se kap. → "Kombizon" eller → "Move-funktion"        |
| Använd bara kastruller, grytor och pannor avsedda för induktionshäll, se kap. → "Tillagning med induktion" |             |   |

## Restvärmeindikering

Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Den visar att kokzonen fortfarande är varm. Rör inte kokzonen när restvärmeindikeringen lyser.

Du får upp följande beroende på hur hög restvärmen är:

- **H**: hög temperatur
- **h**: låg temperatur

Tar du av kastrull, gryta eller liknande från kokzonen under matlagningen, så blinkar restvärmeindikeringen och valt effektläge växelvis.

Slår du av kokzonen, så lyser restvärmeindikeringen. Restvärmeindikeringen fortsätter lysa så länge kokzonen är varm, även om du slår av hällen.



## Använda maskinen

Kapitlet beskriver hur du ställer in kokzonerna. Tabellen innehåller effektlägen och tillagningstider för olika maträtter.

### Slå på och av hällen

Du slår på och av hällen med huvudbrytaren.

Slå på: tryck på . Enheten ger signal. Indikeringen vid huvudbrytaren och kokzonsindikeringen lyser. Hällen är klar att använda.

Slå av: tryck på tills indikeringen slocknar. Alla kokzoner slår av. Restvärmeindikeringen lyser tills kokzonerna svalnat tillräckligt.

### Anvisningar

- Hällen slår av automatiskt när alla kokzoner varit av längre än 15 sekunder.
- Valda inställningar ligger kvar 4 sekunder efter att du slår av hällen. Om du slår på enheten inom 4 sekunder går kokzonen igång med tidigare inställningar.

### Ställa in kokzon

På inställningsytan, justerar du önskad effektläge.

Effektläge 1 = lägsta effekt.

Effektläge 9 = högsta effekt.

Varje effektläge har ett mellanläge. Detta visas med en punkt.



### Anvisningar

- Hällen kan tillfälligt sänka effekten för att skydda enhetens känsliga delar mot överhettning eller elöverbelastning.
- Hällen kan tillfälligt sänka effekten för att förhindra oljud från enheten.

### Välja kokzon och effektläge

Hällen ska vara på.

1. Tryck på för den kokzon du vill ha. Indikeringen lyser.
2. Ställ sedan in det effektläge du vill ha på inställningsdelen.




Effektläget är inställt.

## Ändra effektnivå

Välj kokzon och justera önskat effektläge via inställningsytan.

## Stäng av kokzonen

Välj kokzon och ställ in  i inställningsytan. Kokzonen stängs av och indikatorn för restvärme visas.

## Anvisningar

- Om inget kokkärl placeras på kokzonen kommer det valda läget att blinka. Efter en stund stängs kokzonen av.
- Om du placerar ett kokkärl på kokzonen innan man slår på hällen kommer det att upptäckas inom 20 sekunder efter det att du har tryckt på huvudströmbrytaren och kokzonen väljs automatiskt. När det har upptäckts, välj effektnivå inom 20 sekunder, annars stängs kokzonen av. Även om mer än ett kokkärl placeras på hällen upptäcks endast ett av dem när du aktiverar spishällen.

## Rekommendationer

### Rekommendationer

- Rör om då och då när du värmer på puréer, redde soppor och tjocka såser.
- Förvärm på effektläge 8 - 9.
- Sänk effektläget när det tränger ut ånga från locket vid tillagning med lock. Det behöver inte ånga ut för att ge bra slutresultat.
- Håll grytan täckt till servering när maten är klar.
- Följ tillverkarens anvisningar vid tryckkokning.
- Koka inte maten för länge så att nåringen försvinner. Du kan ställa in optimal tillagningstid med timern.
- Undvik rykande het olja, så blir tillagningen hälsosammare.
- Bryn på maten i småportioner i följd.
- Grytor, kastruller och pannor kan bli väldigt heta vid tillagning. Använd alltid grytlappar.
- Rekommendationer för energieffektiv matlagning hittar du i kap.

### Tillagningstabell

Tabellen visar vilka effektlägen som passar vilken mat. Tillagningstiden kan variera beroende på matens typ, vikt, tjocklek och kvalitet.

|   | Effektläge | Tillagningstid (min.) |
|---|------------|-----------------------|
| <b>Smälta</b>                                   |            |                       |
| Choklad, chokladglasyr                          | 1 - 1.     | -                     |
| Smör, honung, gelatin                           | 1 - 2      | -                     |
| <b>Värma på och varmhålla</b>                   |            |                       |
| Gryta, t.ex. linsgryta                          | 1. - 2     | -                     |
| Mjök*   | 1. - 2.    | -                     |
| Värma på varmkorv*                              | 3 - 4      | -                     |
| <b>Tina och värma på</b>                        |            |                       |
| Spenat, djupfrost                               | 3 - 4      | 15 - 25               |
| Gulasch, djupfrost                              | 3 - 4      | 35 - 55               |
| <b>Sjuda</b>                                    |            |                       |
| Potatisklump*                                   | 4. - 5.    | 20 - 30               |
| Fisk*   | 4 - 5      | 10 - 15               |
| Vitsås, t.ex. béchamelsås                       | 1 - 2      | 3 - 6                 |
| Hopvispad sås, t.ex. bearnaise-, hollandaisesås | 3 - 4      | 8 - 12                |
| * Utan lock                                     |            |                       |
| ** Vänd flera gånger                            |            |                       |
| ***Förvärm på effektläge 8 - 8.                 |            |                       |


|   | Effektläge | Tillagningstid (min.) |
|---|------------|-----------------------|
| <b>Koka, ånga, ångkoka</b>  |            |                       |
| Ris (med dubbel vattenmängd)  | 2. - 3.    | 15 - 30               |
| Risgrynsgröt***   | 2 - 3      | 30 - 40               |
| Skalpotatis   | 4. - 5.    | 25 - 35               |
| Kokt potatis  | 4. - 5.    | 15 - 30               |
| Pasta, nudlar*  | 6 - 7      | 6 - 10                |
| Gryta   | 3. - 4.    | 120 - 180             |
| Soppor  | 3. - 4.    | 15 - 60               |
| Grönsaker   | 2. - 3.    | 10 - 20               |
| Grönsaker, djupfrysta   | 3. - 4.    | 7 - 20                |
| Tryckkokning  | 4. - 5.    | -                     |
| <b>Bräsering</b>  |            |                       |
| Rullader  | 4 - 5      | 50 - 65               |
| Grytstek  | 4 - 5      | 60 - 100              |
| Gulasch***  | 3 - 4      | 50 - 60               |
| <b>Bräsera/steka med lite olja*</b>   |            |                       |
| Schnitzel, opanerad eller panerad   | 6 - 7      | 6 - 10                |
| Schnitzel, djupfrost  | 6 - 7      | 6 - 12                |
| Kotlett, opanerad eller panerad**   | 6 - 7      | 8 - 12                |
| Biff (3 cm tjock)   | 7 - 8      | 8 - 12                |
| Fågelbröst (2 cm tjockt)  | 5 - 6      | 10 - 20               |
| Fågelbröst, djupfrost**   | 5 - 6      | 10 - 30               |
| Pannbiffar (3 cm tjocka)**  | 4. - 5.    | 20 - 30               |
| Hamburgare (2 cm tjocka)**  | 6 - 7      | 10 - 20               |
| Fisk och fiskfilé, opanerad   | 5 - 6      | 8 - 20                |
| Fisk och fiskfilé, panerad  | 6 - 7      | 8 - 20                |
| Fisk, panerad och djupfrost, t.ex. fiskpinnar   | 6 - 7      | 8 - 15                |
| Scampi, räkor   | 7 - 8      | 4 - 10                |
| Sautera grönsaker och svamp, färska   | 7 - 8      | 10 - 20               |
| Middagsrätter, strimlade wokgrönsaker, strimlat kött i asiatisk stil                        | 7 - 8      | 15 - 20               |
| Djupfrost mat, t.ex. middagsrätter  | 6 - 7      | 6 - 10                |
| Pannkakor (stek i följd)  | 6. - 7.    | -                     |
| Omelett (stek i följd)  | 3. - 4.    | 3 - 10                |
| Stekt ägg   | 5 - 6      | 3 - 6                 |
| <b>Fritering* (fritera 150-200 g per portion i följd i 1-2 l olja, fritera portionsvis)</b> |            |                       |
| Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites, chicken nuggets                                      | 8 - 9      | -                     |
| Kroketter, djupfrysta   | 7 - 8      | -                     |
| Kött, t.ex. kycklingdelar   | 6 - 7      | -                     |
| Fisk, panerad eller friterad  | 6 - 7      | -                     |
| Grönsaker, svamp, panerade eller doppade i frityrsmet, tempura                              | 6 - 7      | -                     |
| Småkakor, t.ex. klenäter/munkar, tempurafrukt   | 4 - 5      | -                     |
| * Utan lock   |            |                       |
| ** Vänd flera gånger  |            |                       |
| ***Förvärm på effektläge 8 - 8.   |            |                       |

## Kombizon

Funktionen slår ihop de båda lika stora, högra kokzonerna. Båda kokzonerna får samma effektlägesinställning. Passar bra när du använder avlång gryta.



### Tips om kastruller, grytor och pannor

Använd en kastrull, gryta eller panna som matchar delen med de båda kokzonerna för optimalt slutresultat. Ställ kastrullen, grytan eller pannan mitt på kokzonerna.



Vill du bara använda en kastrull, gryta eller panna på någon av de båda kokzonerna, så flyttar du den till andra kokzonen. Enheten bibehåller i så fall effektläge och valda inställningar.


### Slå på

- Välj 1 av de 2 CombiZone-kokzonerna och ställ in effektläge.
- Tryck på . Indikeringen  lyser. Du får upp effektläget på den undre kokzonsindikeringen. Funktionen slår på.

### Ändra effektnivå

Ändra effektnivå i inställningszonen .

### Slå av

Välj 1 av funktionens 2 kokzoner och tryck på . Funktionen slår av. De båda kokzonerna fungerar nu som två oberoende kokzoner.

## Move-funktion

Funktionen kombinerar de båda lika stora högerkokzonerna, men du kan välja olika effektlägen på båda kokzonerna. Förinställda effektlägen:

Främre kokzonen = effektläge **5**

Bakre kokzonen = effektläge **1**.

Du kan ställa in kokzonernas effektlägen oberoende av varandra.


### Anvisningar

- Sätt grytan på en av kokzonerna. Funktionen slår inte på om det finns grytor på båda kokzonerna.
- Effektläget på kokzonsindikeringen för kokzonen utan gryta lyser svagare. Funktionen slår inte på förrän du flyttar grytan till kokzonen så den blir registrerad.
- Slår du på funktionen och ställer en andra gryta på den lediga kokzonen, så lyser kokzonsindikeringen svagt som tidigare. Kokzonen slår inte på. Kokzonen slår på när du tar av den första grytan.


### Rekommendationer för användning av kokkärl

För att garantera god detektion och distribution av värme rekommenderar vi att du centrerar kokkärllet ordentligt:

Använd bara en gryta som täcker den ena av kokzonerna.



Flytta kastrull, gryta eller panna från en kokzon till en annan:



## Slå på

1. Välj 1 av de 2 Move-funktionskokzonerna.
2. Tryck på . Indikeringarna lyser. Effektlägena lyser på de båda kokzonsindikeringarna. Funktionen slår på.

### Anvisningar

- Kokzonsindikeringen för kokzonen med grytan lyser kraftigare.
- lyser på kokzonsindikeringen för vald kokzon.

### Byta effektläge

Välj 1 av de 2 Move-funktionskokzonerna och ändra effektläget på inställningsdelen.

**Anvisning:** Slår funktionen av, så återgår effektlägena till de förinställda värdena.

## Slå av

Tryck på .

Funktionen slår av.

**Anvisning:** Ställer du 1 av de 2 kokzonerna på , så slår funktionen av inom ca 10 sekunder.

## Tidsfunktioner

Hällen har 2 timerfunktioner:


- programmering av tillagningstid
- äggklocka

### programmering av tillagningstid

Kokzonen slår av automatiskt när inställd tid går ut.

#### Gör så här:

1. Välj den kokzon och det effektläge du vill ha.
2. Tryck på . lyser på kokzonsindikeringen. lyser på timerdisplayen.
3. Ställ in den tillagningstid du vill ha inom 10 sekunder på inställningsdelen.



Tiden börjar räkna ned inom några sekunder.

### Anvisningar

- Det går att ställa in samma tillagningstid automatiskt på alla kokzoner. Inställd tid räknar ned för varje kokzon oberoende av varandra. Information om automatisk programmering av tillagningstiden hittar du i avsnitt → "Grundinställningar"
- Har du valt kombi- eller Move-kokzonsfunktionen, så blir inställd tid samma för båda kokzonerna.

### Ändra eller radera tiden

Välj kokzon och tryck sedan på symbolen .

Ändra tillagningstiden med hjälp av inställningsytan eller justera till för att avbryta tiden.

### När tiden har förflutit

Kokzonen stängs av. En ljudsignal hörs. På tidsinställningens display tänds i 10 sekunder.

När du trycker på symbolen slocknar indikatorerna och signalen stängs av.

### Anvisningar




- Har flera kokzoner inprogrammerad tillagningstid, så får du alltid upp tiden för vald kokzon på timerdisplayen.
- Du kan ställa in tillagningstider upp till 99 minuter.

## Äggklockan




Du kan ställa in tider upp till 99 minuter med äggklockan.

Den fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Funktionen slår inte av kokzonen automatiskt.



### Programmering


1. Tryck på symbolen  flera gånger tills indikatorn  tänds. På tidsprogrammeringsfunktionens display tänds .
2. Välj önskad tid i tidsinställningsytan. Efter några sekunder börjar tiden att löpa.

### Ändra eller radera tiden


Tryck flera gånger på symbolen  tills indikatorn  tänds. Ändra tiden med inställningsytan eller justera till .




### När tiden har förflutit


En varningssignal hörs. På tidsinställningens display visas  och indikatorn  tänds. Efter cirka 10 sekunder slocknar indikatorerna.

När du trycker på symbolen  slocknar indikatorerna och ljudsignalen upphör.

## PowerBoost-funktion



PowerBoost-funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än effektläge .

Funktionen fungerar bara på en kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på (se bild). Annars blinkar  och  på kokzonsindikeringen för vald kokzon; sedan ställer enheten automatiskt in effektläge  utan att slå på funktionen.





**Anvisning:** I kombizondelen fungerar bara Powerboost-funktionen om du använder de 2 kokzonerna oberoende av varandra.

### Slå på

1. Välj kokzon.
2. Tryck på . Du får upp  på displayen. Funktionen är på.

### Slå av

1. Välj kokzon.
2. Tryck på . Indikatorn  slocknar och kokzonen återgår till effektläge . Funktionen slår av.



**Anvisning:** PowerBoost-funktionen kan slå av automatiskt för att skydda hällens invändiga elektronikelement.


## Barnspärr

Barnspärren gör att barn inte kan slå på hällen.

### Sätta på och stänga av barnsäkerhetsspärren

Spishällen måste vara avstängd.

Aktivera: tryck på symbolen  i cirka 4 sekunder. Indikatorn bredvid symbolen  tänds i cirka 10 sekunder. Spishällen är nu säkrad.

Avaktivera: Tryck på symbolen  i cirka 4 sekunder. Spärren har avaktiverats.

### Automatisk barnsäkerhetsspärr


Med denna funktion aktiveras barnspärren automatiskt när kokzonen slås av.


#### Slå på och av

Kapitlet → "Grundinställningar" beskriver hur du slår på den automatiska barnspärren.

## Torkskydd

Torkar du av kontrollerna när hällen är på, så kan inställningarna bli ändrade. Det är därför hällen har en knapplåsfunktion så att du kan låsa kontrollerna vid rengöring.

Slå på: tryck på . Enheten ger signal. Kontrollerna låser i 35 sekunder. Nu kan du torka av knappytan utan att inställningarna blir ändrade.

Slå av: knapplåset slår av efter 35 sekunder. Vill du slå av knapplåset tidigare, tryck på .

#### Anvisningar

- Enheten ger signal 30 sekunder efter låsning. Det indikerar att funktionen snart är klar.
- Knapplåset påverkar inte huvudbrytaren. Du slå av hällen närsomhelst.

## Automatisk säkerhetsavstängning

Den automatiska säkerhetsavstängningen slår av enheten om en kokzon varit på länge utan ändrade inställningar.

Kokzonen slutar värma på. **F**, **B** blinkar omväxlande på kokzonsdisplayen och **h** eller **H** på restvärmeindikeringen.

Indikeringen slår av om du trycker på någon av symbolerna. Du kan nu ställa in kokzonen igen.

När den automatiska säkerhetsavstängningen slår på beror på inställt effektläge (1 till 10 timmar).



## Grundinställningar

Enheten har olika grundinställningar. Du kan anpassa grundinställningarna som du vill ha dem.

| Indikering | Funktion   |
|------------|--|
| c 1        | <b>Barnspärr</b><br>0 Manuell*.<br>1 Automatisk.<br>2 Funktionen är av.  |
| c 2        | <b>Ljudsignaler</b><br>0 Kvitterings- och felsignal är av.<br>1 Bara felsignal är på.<br>2 Bara kvitteringssignal är på.<br>3 Alla ljudsignaler är på.*  |
| c 3        | <b>Visa effektförbrukning</b><br>0 Av.*<br>1 På.   |
| c 5        | <b>Automatisk programmering av tillagningstiden</b><br>00 Av.*<br>0 1-99 Tid till automatisk avstängning.  |
| c 6        | <b>Timerfunktionens signaltid</b><br>1 10 sekunder.*<br>2 30 sekunder.<br>3 1 minut.   |
| c 7        | <b>Power-Management-funktionen (effektstyrning). Begränsa hällens totaleffekt</b><br><b>Tillgängliga inställningar beror på hällens maxeffekt.</b><br>0 Av. Hällens maxeffekt. */**<br>1 1000 W minimieffekt.<br>1. 1500 W<br>...<br>3 3000 W rek. avsäkring 13 A.<br>3. 3500 W rek. avsäkring 16 A.<br>4 4000 W<br>4. 4500 W rek. avsäkring 20 A.<br>...<br>9 eller 9. Hällens maxeffekt.** |
| c 9        | <b>Tid för val av kokzon</b><br>0 Obegränsad: senast inställda kokzoner ligger kvar.*<br>1 Begränsad: kokzonen ligger bara kvar några sekunder.  |
| c 12       | <b>Kontrollera kastrull, gryta eller panna samt slutresultatet av tillagningen</b><br>0 Inte lämplig<br>1 Inte optimal<br>2 Lämplig  |

**Återställa till standardinställningarna**

Individuella inställningar.\*



Återställ till fabriksinställningarna.

\*Fabriksinställning

\*\*Hällens maxeffekt står på typskylten.


**Så här hoppar du till grundinställningarna:**

Hällen ska vara av.


1. Slå på hällen.
2. Tryck ca 4 sekunder på inom 10 sekunder. De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen så att du får upp separata indikeringar.

| Produktinfo           | Indikering |
|-----------------------|------------|
| Kundtjänstindex (KI)  | 01         |
| Tillverkningsnummer   | Fd         |
| Tillverkningsnummer 1 | 95.        |
| Tillverkningsnummer 2 | 05         |

3. Trycker du på igen, så hoppar du till grundinställningarna. och blinkar växelvis på displayerna och du får upp som förinställning.



4. Tryck på tills du får upp den funktion du vill ha.
5. Välj sedan den inställning du vill ha på inställningsdelen.



6. Tryck minst 4 sekunder på .

Enheten sparar inställningarna.

**Lämna grundinställningarna**

Stäng av spishällen med huvudströmbrytaren.

## Effektförbrukningsdisplay

Funktionen visar den totala effektförbrukningen vid senaste matlagningen på hällen.

Du får upp förbrukningen i kWh i 10 sekunder när du slår av hällen, t.ex. **1,08** kWh.

Visningsnoggrannheten beror bland annat på elnätets spänningskvalitet.

Kapitlet → "Grundinställningar" beskriver hur du slår på funktionen.


## Kastrulltest

Funktionen kan kontrollera tillagningstid och -typ beroende på kastrull, gryta eller panna.

Resultatet blir ett referensvärde som beror på egenskaperna hos kastrull, gryta och panna samt använd kokzon.

1. Sätt kall kastrull, gryta eller panna med ca 2 dl vatten mitt på kokzonen som matchar botten bäst.
2. Gå till Grundinställningar och välj inställningen **c 1 2**.
3. Tryck på inställningsdelen. **—** blinkar på kokzonsindikeringen. Funktionen slår på.

Du får upp tillagningstyp och -tid på kokzonsindikeringen inom 20 sekunder.



Kontrollera resultatet med följande tabell:

| Resultat |  |
|----------|--|
|          | Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för kokzonen och blir inte varm.*                   |
|          | Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp långsammare än väntat och uppkoket blir inte optimalt.* |
|          | Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp ordentligt och uppkoket är OK.                          |

\* Finns det en mindre kokzon, testa en gång till på den mindre kokzonen.

Tryck på inställningsdelen om du vill slå på funktionen igen.

### Anvisningar

- Använder du en kokzon som är mycket mindre än kastrullens, grytans eller pannans botten-Ø, så hettar bara mitten upp och resultatet kan inte bli suveränt eller riktigt bra.
- Information om funktionen hittar du i kap. → "Grundinställningar"
- Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

## PowerManager

Du kan ställa in hällens totaleffekt med Power-Manager-funktionen.

Hällen fabriksförinställd. Maxeffekten står på typskylten. Power-Manager-funktionen kan ändra inställningen så att den matchar resp. elinstallationskrav.

Hällen fördelar automatiskt tillgänglig effekt på de kokzoner som är på så att inställningen inte blir överskriden.

Kokzonseffekten kan alltså ibland ligga under märkvärdet när Power-Manager-funktionen är på. Slår du på en kokzon och uppnår effektbegränsningen, så får du upp \_ en kort tid på kokzonsindikeringen. Enheten reglerar och väljer automatiskt högsta möjliga effektläge.

För mer information samt hur hällens totaleffekt blir påverkad, se kap. → "Grundinställningar"

## Rengöring

Lämpliga rengöringsmedel finns hos service eller i vår e-Shop.

### Häll

#### Rengöring

Rengör alltid hällen efter användning. Då slipper du fastbrända matrester. Rengör inte hällen förrän restvärmeindikeringen slocknat.

Rengör hällen med fuktad disktrasa och torka sedan torrt så att det inte blir kalkfläckar.

Använd bara hällrengöring avsedd för just den här hälltypen. Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Använd aldrig:

- koncentrerat diskmedel
- maskindiskmedel
- skurmedel
- Kraftiga rengöringsmedel som ugnrensning eller fläckborttagning
- skursvampar
- högtrycksvätt eller ångrengöring

Hårt sittande smuts tar du lättast bort med rakbladsskrapa som du hittar i butik. Följ tillverkarens anvisningar.

Lämpliga glasskrapor finns hos service eller i vår onlineshop.

Specialsvampar för hällrengöring gör rent bra.

#### Möjliga fläckar

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kalk- och vattenfläckar        | Rengör hällen när den svalnat. Använd lämplig hällrengöring.*        |
| Socket, risstärkelse och plast | Rengör direkt. Använd glasskrapa. Försiktigt! Risk för brännskador!* |

\* Rengör sedan med fuktad disktrasa och torka torrt med trasa.

**Anvisning:** Använd aldrig rengöringsmedel på varm häll, det kan ge fläckar. Se till så att det inte finns kvar rester av rengöringsmedlet du använder.

#### Hällinfattningen

Följ anvisningarna nedan, så slipper du skador på hällinfattningen:

- Använd bara varmvatten med lite diskmedel.
- Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.
- Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel.
- Använd inte glasskrapa eller vassa föremål.

## Vanliga frågor och svar (FAQ)

### Användning

#### Varför kan jag inte slå på hällen och varför lyser barnspärrsymbolen?

Barnspärren är på.  
Information om funktionen hittar du i kap. → "Barnspärr"

#### Varför blinkar indikeringarna och varför ger enheten signal?

Ta bort vätska eller matrester från kontrollerna. Ta bort alla föremål som ligger på kontrollerna.  
Anvisning om hur du slår på och av ljudsignalen hittar du i kap. → "Grundinställningar"

### Oljud

#### Vad är det som låter vid tillagning?

Materialegenskaperna hos kastrullen, grytans eller pannans botten kan alstra ljud när du använder hällen. Ljuden är helt normala och beror på induktionstekniken, det är inget fel.

#### Möjliga ljud:

##### Dovt surrande som en transformator:

uppstår vid tillagning på högt effektläge. Ljudet försvinner eller tystnar när du sänker effektläget.

##### Dovt pipljud:

uppstår när kastrullen, grytan eller pannan är tom. Ljudet försvinner när häller på vatten eller lägger i livsmedlet.

##### Knasterljud:

uppstår när kastrullen, grytan eller pannan består av sandwichmaterial eller om du använder flera samtidigt och de har olika storlek och består av olika material. Volymen på oljudet kan variera beroende på mängd och tillagningssätt.

##### Gälla pipljud:

kan uppstå om du använder 2 kokzoner samtidigt på max. effektläge. Pipljuden försvinner eller tystnar när du sänker effektläget.

##### Fläktljud:

Hällen har en fläkt som slår på vid hög temperatur. Fläkten kan även fortsätta gå när hällen är av om temperaturen är för hög fortfarande.

##### Rytm ljud som en tickande klocka:

ljuden uppstår när alla 3 kokzonerna på vänstersidan är på. De försvinner eller tystnar när du slår av en kokzon.

### Kastruller, grytor och pannor

#### Vilka kastruller, grytor och pannor passar för induktionshäll?

Information om vilka kastruller, grytor och pannor som är avsedda för induktionshäll hittar du i kap. → "Tillagning med induktion"

#### Varför blir kokzonen inte varm och varför blinkar effektläget?

Kokzonen som kastrullen, grytan eller pannan står på är av.

Se till så att kokzonen som kastrullen, grytan eller pannan står på är på.

Kastrullen, grytan eller pannan är för liten för kokzonen eller inte avsedd för induktionshäll.

Se till så att kastrullen, grytan eller pannan är avsedd för induktionshäll och att den står på den kokzon som matchar botten-Ø bäst. Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion", → "Kombizon" och → "Move-funktion"

#### Varför tar det så länge innan kastrullen, grytan eller pannan blir varm resp. varför blir det inte tillräckligt varmt trots högt effektläge?

Kastrullen, grytan eller pannan är för liten för kokzonen eller inte avsedd för induktionshäll.

Se till så att kastrullen, grytan eller pannan är avsedd för induktionshäll och att den står på den kokzon som matchar botten-Ø bäst. Information om typ, storlek och placering av kastruller, grytor och pannor hittar du i kap. → "Tillagning med induktion", → "Kombizon" och → "Move-funktion"

## Rengöring

## Hur rengör jag hällen?

Du får optimalt resultat om du använder särskild hållrengöring. Vi rekommenderar att du inte använder starka eller repande rengöringsmedel, maskindiskmedel (koncentrat) eller skurboll.

Du hittar mer information om rengöring och skötsel av hällen i kap. → "Rengöring"

## ? Hur åtgärda fel?

Felen beror ofta på småsaker som du själv lätt åtgärdar. Läs igenom tipsen i tabellen innan du kontaktar service.

| Indikering                            | Möjlig orsak  | Felåtgärd   |
|---------------------------------------|---|---|
| Ingen                                 | Strömförsörjningen är bruten.<br><br>Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger.<br><br>Elfel.     | Kontrollera om strömmen gått pga. kortslutning genom att se om andra elartiklar fungerar.<br><br>Se till så att enheten blir ansluten som kopplingsschemat anger.<br><br>Kan du inte åtgärda felet, kontakta service. |
| Indikeringarna blinkar                | Kontrollerna är fuktiga eller täckta av föremål ovanpå.   | Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet.  |
| – blinkar på kokzonsindikeringarna.   | Det har uppstått ett elektronikfel.   | Kvittera felet genom att täcka över kontrollerna med handen ett slag.   |
| <b>F2</b>                             | Elektroniken blev överhettad och slog av den aktuella kokzonen.   | Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt. Tryck sedan på någon av symbolerna på hällen.  |
| <b>F4</b>                             | Elektroniken blev överhettad och slog av alla kokzoner.   |   |
| <b>F5</b> + effektläge och ljudsignal | Du har ställt en varm kastrull på kontrollerna. Elektroniken kan bli överhettad.                            | Lyft av kastrullen. Felindikeringen slocknar strax efter. Nu kan du fortsätta matlagningen.   |
| <b>F5</b> och ljudsignal              | Du har ställt en varm kastrull på kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken. | Lyft av kastrullen. Vänta några sekunder. Tryck på någon av kontrollerna. Du kan fortsätta matlagningen när felindikeringen slocknat.   |
| <b>F1/F6</b>                          | Kokzonen är överhettad och har slagit av för att skydda arbetsytan.   | Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt och slå på kokzonen igen.   |
| <b>F8</b>                             | Kokzonen har varit på länge utan avbrott.   | Den automatiska säkerhetsavstängningen slog av enheten. Se kap.   |
| <b>E9000</b><br><b>E90 10</b>         | Fel matarspänning, ligger utom normalt matningsintervall.   | Kontakta din elleverantör.  |
| <b>U400</b>                           | Hällen är felansluten   | Gör hällen strömlös. Se till så att den blir ansluten som kopplingsschemat anger.   |

Ställ inte heta kastruller etc. på kontrollerna.

## Anvisningar

- Får du upp **E** på displayen, så måste du hålla sensorfältet till resp. kokzon intryckt för att läsa av felkoden.
- Finns felkoden inte med i tabellen, gör hällen strömlös, vänta 30 sekunder och anslut hällen igen. Får du upp indikeringen igen, kontakta service och ange felkoden.
- Enheten slår inte om till standbyläge vid felflaggning.

 **Service**

Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

### E- och FD-nummer

Ange produktens E- och FD-nummer vid kontakt med service.

Typskylten med numren hittar du:

- på enhetspasset.
- på nedre delen av hällen.

E-numret finns även på hällens glasyta. Du kan kontrollera kundtjänstindex (KI) och FD-nummer genom att gå till grundinställningarna. Slå upp i kap.

→ "Grundinställningar".

Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

### Reparationsuppdrag och råd vid fel

**S** 0771 11 22 77  
local rate

Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.

## Provrätter

Tabellen är framtagen för provningsinstitut för att underlätta provning av våra enheter.

Uppgifterna i tabellen är baserade på våra kokkärl och tillbehör från Schulte-Ufer (matlagningssats i fyra delar för induktionshäll HZ 390042) med följande mått:

- Kastrull Ø 16 cm, 1,2 l för kokzoner med Ø 14,5 cm
- Gryta Ø 16 cm, 1,7 l för kokzoner med Ø 14,5 cm
- Gryta Ø 22 cm, 4,2 l för kokzoner med Ø 18 cm
- Stekpanna Ø 24 cm, för kokzoner med Ø 18 cm

| Provrätter  | Formar                   | Effektläge | Förvärm                             |      | Tillaga    |      |
|---|--------------------------|------------|-------------------------------------|------|------------|------|
|   |                          |            | Tillagningstid (min.:sek.)          | Lock | Effektläge | Lock |
| <b>Smälta choklad</b>   |                          |            |                                     |      |            |      |
| Chokladglasyr (t.ex. Dr. Oetkers mörka choklad med 55% kakao, 150 g)                        | Stålkast-rull<br>Ø 16 cm | -          | -                                   | -    | 1.         | nej  |
| <b>Värma och varmhålla linsgryta</b>  |                          |            |                                     |      |            |      |
| Linsgryta*  |                          |            |                                     |      |            |      |
| Starttemperatur 20°C  |                          |            |                                     |      |            |      |
| Mängd: 450 g  | Ø 16 cm-gryta            | 9          | 1:30<br>(utan omrörning)            | ja   | 1.         | ja   |
| Mängd: 800 g  | Ø 22 cm-gryta            | 9          | 2:30<br>(utan omrörning)            | ja   | 1.         | ja   |
| Linsgryta på burk   |                          |            |                                     |      |            |      |
| T.ex. linsterrin med korv från Erasco.  |                          |            |                                     |      |            |      |
| Starttemperatur 20°C  |                          |            |                                     |      |            |      |
| Mängd: 500 g  | Ø 16 cm-gryta            | 9          | ca 1:30<br>(rör om efter ca 1 min.) | ja   | 1.         | ja   |
| Mängd: 1 kg   | Ø 22 cm-gryta            | 9          | ca 2:30<br>(rör om efter ca 1 min.) | ja   | 1.         | ja   |
| <b>Göra béchamelsås</b>   |                          |            |                                     |      |            |      |
| Mjölktemperatur: 7°C  |                          |            |                                     |      |            |      |
| Ingredienser: 40 g smör, 40 g mjöl, 0,5 l mjölk (3,5%) och en nypa salt                     |                          |            |                                     |      |            |      |
| 1. Smält smöret, rör ned mjöl och salt och värm på grundredningen.                          | Stålkast-rull<br>Ø 16 cm | 2          | ca 6:00                             | nej  | -          | -    |
| 2 Tillsätt mjölk till redningen och koka upp under ständig omrörning                        |                          | 7          | ca 6:30                             | nej  | -          | -    |
| 3. När béchamelsåsen kokat upp, låt stå 2 minuter till på kokzonen under ständig omrörning. |                          | -          | -                                   | -    | 2          | nej  |
| *Recept enligt DIN 44550  |                          |            |                                     |      |            |      |
| **Recept enligt DIN EN 60350-2  |                          |            |                                     |      |            |      |



| Provrätter   | Formar               | Effektläge | Förvärm<br>Tillagningstid<br>(min.:sek.)   | Lock | Tillaga<br>Effektläge          | Lock |
|--|----------------------|------------|--|------|--------------------------------|------|
| <b>Koka risgrynsgröt</b>   |                      |            |  |      |                                |      |
| Koka risgrynsgröt med lock<br>Mjölktemperatur: 7°C<br>Värm mjölken tills den börjar höja sig. Ställ in rekommenderat effektläge och tillsätt ris, socker och salt till mjölken.<br>Tillagningstid med förvärmning ca 45 min.                 |                      |            |  |      |                                |      |
| Ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt   | Ø 16 cm-gryta        | 8.         | ca 5:30                                    | nej  | 3<br>(rör om efter ca 10 min.) | ja   |
| Ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt   | Ø 22 cm-gryta        | 8.         | ca 5:30                                    | nej  | 3<br>(rör om efter ca 10 min.) | ja   |
| Koka risgrynsgröt utan lock<br>Mjölktemperatur: 7°C<br>Tillsätt ingredienserna till mjölken och värm på under ständig omrörning. Ställ in rekommenderat effektläge och koka upp mjölken till ca 90°C, sjud vidare på låg effekt i ca 50 min. |                      |            |  |      |                                |      |
| Ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt   | Ø 16 cm-gryta        | 8.         | ca 5:30                                    | nej  | 3                              | nej  |
| Ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt   | Ø 22 cm-gryta        | 8.         | ca 5:30                                    | nej  | 2.                             | nej  |
| <b>Koka ris*</b>   |                      |            |  |      |                                |      |
| Vattentemperatur: 20°C   |                      |            |  |      |                                |      |
| Ingredienser: 125 g långkornigt ris, 3 dl vatten och en nypa salt  | Ø 16 cm-gryta        | 9          | ca 2:30                                    | ja   | 2                              | ja   |
| Ingredienser: 250 g långkornigt ris, 6 dl vatten och en nypa salt  | Ø 22 cm-gryta        | 9          | ca 2:30                                    | ja   | 2.                             | ja   |
| <b>Steka kotletterad</b>   |                      |            |  |      |                                |      |
| Starttemperatur på kotletteraden: 7°C  |                      |            |  |      |                                |      |
| Mängd: 3 kotletterader (totalvikt ca 300 g, 1 cm tjocka) och 1 msk solrosolja  | Stekpanna<br>Ø 24 cm | 9          | ca 1:30                                    | nej  | 7                              | nej  |
| <b>Göra pannkakor**</b>  |                      |            |  |      |                                |      |
| Mängd: 0,55 dl smet per pannkaka   | Stekpanna<br>Ø 24 cm | 9          | ca 1:30                                    | nej  | 7                              | nej  |
| <b>Friter djupfryst pommes frites</b>  |                      |            |  |      |                                |      |
| Mängd: 2 l solrosolja, per portion: 200 g djupfryst pommes frites (t.ex. McCain 123 Frites Original)   | Ø 22 cm-gryta        | 9          | Tills oljan uppnått en temperatur av 180°C | nej  | 9                              | nej  |
| *Recept enligt DIN 44550   |                      |            |  |      |                                |      |
| **Recept enligt DIN EN 60350-2   |                      |            |  |      |                                |      |





BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München  
GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla  
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001371922  
980907(01)