



**EO82PNK**  
**EOK8P0X0**

**Brugsanvisning**

Ovn

**DA** 2

**User Manual**

Oven

**EN** 32

**Käyttöohje**

Uuni

**FI** 61

**Notendaleiðbeiningar**

Ofn

**IS** 91

**Bruksanvisning**

Ovn

**NO** 121

**Bruksanvisning**

Inbyggnadsgugn

**SV** 150



[electrolux.com/register](http://electrolux.com/register)

 **Electrolux**

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores hjemmeside for at:**



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrér dit produkt for at få bedre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Hent **My Electrolux Kitchen**-appen for flere opskrifter, tips og fejlfinding.



## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter:  
Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

**Advarsel/forsiktig-sikkerhedsanvisninger**


**Generelle oplysninger og råd**

**Miljøoplysninger**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|   |    |
|---|----|
| <b>1. OM SIKKERHED</b>                  | 4  |
| <b>2. SIKKERHEDSANVISNINGER</b>         | 5  |
| <b>3. INSTALLATION</b>                  | 8  |
| <b>4. PRODUKTBESKRIVELSE</b>            | 10 |
| <b>5. BETJENINGSPANEL</b>               | 10 |
| <b>6. FØR BRUG FØRSTE GANG</b>          | 11 |
| <b>7. DAGLIG BRUG</b>                   | 13 |
| <b>8. URFUNKTIONER</b>                  | 18 |
| <b>9. BRUG AF TILBEHØRET</b>            | 19 |
| <b>10. EKSTRAFUNKTIONER</b>             | 20 |
| <b>11. RÅD OG TIPS</b>                  | 21 |
| <b>12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING</b> | 24 |
| <b>13. FEJLFINDING</b>                  | 28 |
| <b>14. ENERGIEFFEKTIV</b>               | 29 |
| <b>15. MENUSTRUKTUR</b>                 | 30 |
| <b>16. MILJØHENSYN</b>                  | 31 |



My Electrolux Kitchen app



## **1. OM SIKKERHED**

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### **1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer**

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet og mobile enheder med My Electrolux Kitchen .
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaft det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det er i brug, eller når det køler af.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

### **1.2 Generel sikkerhed**

- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende

indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

- Kun en faguddannet installatør må installere apparatet og udskifte kablet.
- Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur.
- Før enhver vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elnettet.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- **ADVARSEL:** Sørg for, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes for at undgå elektrisk stød.
- **ADVARSEL:** Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Vær omhyggelig med at undgå at røre ved varmeelementer eller ovnrummets overflade.
- Brug altid ovnhandsker til at fjerne eller isætte tilbehør eller ovnartikler.
- Træk først ovnribberne og derefter den bageste ende væk fra sidevæggene for at fjerne ovnribberne. Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.
- Brug ikke damprenser til at rengøre apparatet.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i kogesektionens hængslede låg. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Fjern al tilbehøret fra rummet i apparatet før pyrolyserengøring.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation

#### **ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.

- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

- Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
- Installér apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskrav.
- Mindstafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Før du monterer ovnen, skal du kontrollere, om ovnlægen åbner uden modstand.
- Apparatet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning.

|  |              |
|--|--------------|
| Kabinettets minimumshøjde (kabinets minimumshøjde under bordpladen)                  | 590 (600) mm |
| Kabinet, bredde  | 560 mm       |
| Kabinet, dybde   | 550 (550) mm |
| Højde foran på apparatet   | 594 mm       |
| Højde bagest på apparatet  | 576 mm       |
| Bredde foran på apparatet  | 595 mm       |
| Bredde bagest på apparatet   | 559 mm       |
| Apparatets dybde   | 569 mm       |
| Apparatets indbygningsdybde  | 548 mm       |
| Dybde med åben dør   | 1022 mm      |
| Ventilationsåbning minimumsstørrelse. Åbning placeret på bundens bageste side        | 560x20 mm    |
| Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af bagsiden | 1500 mm      |
| Monteringsskruer   | 4x25 mm      |

## 2.2 El-forbindelse

### ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadAPTERE og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når det er tændt, eller lågen er varm.
- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værkøj.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skrugevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyr skal have en brydeaftand på mindst 3 mm.
- Luk apparatets luge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten.
- Dette apparat er forsynet med et stik og en strømledning.

### Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning for Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Se den samlede effekt på typeskiltet for denne del af kablet. Du kan også se i tabellen:

| Samlet effekt (W) | Kablets tværsnit (mm <sup>2</sup> ) |
|-------------------|-------------------------------------|
| maksimum 1380     | 3x0.75                              |
| maksimum 2300     | 3x1                                 |

| Samlet effekt (W) | Kablets tværsnit (mm <sup>2</sup> ) |
|-------------------|-------------------------------------|
| maksimum 3680     | 3x1.5                               |

Jordledningen (grønt/gult kabel) skal være 2 cm længere end den brun fase og de blå neutrale kabler.

## 2.3 Brug

### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller ekslosion.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift.
- Sluk for apparatet efter hver brug.
- Vær forsiktig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan slippe varm luft ud.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Tryk ikke på den åbne låge.
- Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads.
- Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan forårsage en blanding af alkohol og luft.
- Lad ikke gnister eller åben ild komme i kontakt med apparatet, når du åbner lågen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Del ikke din Wi-Fi-adgangskode.

### ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgås skader eller misfarvning af emaljen:
  - Stil ikke ovnfastefade eller andre genstande direkte i apparatet.
  - Læg ikke aluminiumsfolie direkte på bunden af ovnrummet.
  - Hæld ikke vand direkte ind i det varme apparat.

- Hold ikke fugtige fade og madvarer i apparatet, når du har afsluttet tilberedningen.
- Vær forsiktig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne.
- Brug en bradepande til fugtige kager. Frugtsaft forårsager pletter, der kan være permanente.
- Tilbered altid mad med lågen lukket.
- Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel, hvilket kan forårsage efterfølgende skade på apparatet, huset eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet helt af efter brug.

## 2.4 Vedligeholdelse og rengøring

### ADVARSEL!

Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
- Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter.
- Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Døren er tung!
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på dens emballage.

## 2.5 Pyrolyserengøring

### ADVARSEL!

Risiko for personskade / brand / kemiske emissioner (dampe) i pyrolyse-tilstand.

- Inden pyrolytiskrensning og forvarmning skal følgende fjernes fra ovnrummet:

- Alle madrester, spildt olie og fedt
- alle udtagelige genstande (herunder hylder, ovnribber osv., der følger med apparatet), især alle non-stick gryder, pander, plader, redskaber osv.
- Læs omhyggeligt alle anvisninger vedrørende pyrolyserengøring.
- Hold børn væk fra apparatet, mens pyrolyserengøringen er i gang. Ovnene bliver meget varm, og varm luft afgives fra de forreste køleåbnninger.
- Pyrolyserengøring er en proces ved høj temperatur, som kan frigive dampe fra madrester og konstruktionsmaterialet. Derfor rådes forbrugerne på det kraftigste til at:
  - Sørg for god udluftning under og efter pyrolyserengøringen.
  - Giv god ventilation under og efter den første forvarmning.
- Undgå at spilde eller komme vand på ovnlagen under og efter den pyrolyserengøringen for at undgå at beskadige ovnglassene.
- Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester som beskrevet er ikke skadelige for mennesker, herunder børn, eller personer med helbredsproblemer.
- Hold kæledyr væk fra apparatet under og efter pyrolyserengøringen og forvarmningen. Små kæledyr (især fugle og krybdyr) kan være meget følsomme over for temperaturændringer og udsendt røg.
- Non-stick-overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolyserengøring ved høj temperatur i pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe på lavt niveau.

## 2.6 Indvendig belysning



### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

## 3. INSTALLATION



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Brug kun lamper med de samme specifikationer.

## 2.7 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

## 2.8 Bortskaffelse



### ADVARSEL!

Risiko for personskafe eller kvældning.



- Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes korrekt.
- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i apparatet.

### 3.1 Indbygning




[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
Oven - Column installation




### 3.2 Fastgørelse af ovnen til skab



## 4. PRODUKTBESKRIVELSE

### 4.1 Generelt overblik



- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | Betjeningspanel        |
| 2  | Knap til ovnfunktioner |
| 3  | Skærm                  |
| 4  | Kontrolknap            |
| 5  | Varmelegeme            |
| 6  | Ovnpære                |
| 7  | Blæser                 |
| 8  | Prægning i ovnrum      |
| 9  | Ovnribbe, udtagelig    |
| 10 | Ovnriller              |

### 4.2 Tilbehør

- Grillrist**  
Til kogegrej, kageform, stege.
- Begeplade**  
Til kager og småkager.
- Grill-/bradepande**

Til at bage og stege eller som en pande til opsamling af fedt.

- Professionelle plader**  
Til boller, kringler og småkager.

## 5. BETJENINGSPANEL

### 5.1 Forsænkbare knapper

Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet. Funktionsvælgeren kommer ud.


## 5.2 Oversigt over betjeningspanel



Vælg en ovnfunktion for at tænde apparatet.

Drej knappen for ovnfunktionerne til sluk-positionen for at slukke for apparatet.

## 5.3 Skærm



Display med vigtige funktioner.

### Displaylamper

#### Grundlæggende indikatorer



#### Timerlamper



Wi-Fi forbindelsen er slæt til.

Fjernbetjent tilstand er tændt.

**Wi-Fi indikator** - blinker, når apparatet kan tilsluttes Wi-Fi.

**Fjernbetjent tilstand indikator** - apparatet kan fjernbetjenes.

**Statuslinje** - til temperatur eller tid. Bjælken er helt rød, når apparatet når den indstillede temperatur.

## 6. FØR BRUG FØRSTE GANG

### ⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 6.1 Indledende rengøring

Inden første ibrugtagning rengøres den tomme ovn, og tiden indstilles:



00:00

Indstil tid. Tryk på: OK

## 6.2 Indledende forvarmning

Forvarm den tomme ovn, inden ibrugtagning.

**Trin 1** Fjern al tilbehør fra ovnen og tag de udtagelige ovnribber ud af ovnen.

**Trin 2** Indstil den maksimale temperatur for funktionen: .  
Lad ovnen være tændt i 1 time.

**Trin 3** Indstil den maksimale temperatur for funktionen: .  
Lad ovnen være tændt i 15 min.

**(i)** Ovnen kan udsende lugt og røg under forvarmning. Kontroller, at rummet er udluftet.

## 6.3 Trådløs forbindelse

For at tilslutte apparatet skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen.
- En mobil enhed, der er forbundet til det samme trådløse netværk.

**Trin 1** Sådan downloades My Electrolux Kitchen app'en: Scan QR-koden på typeskiltet med kameraet på din mobil enhed for at blive omdirigeret til Electrolux' hjemmeside. Typeskiltet sidder på ovnens frontramme. Du kan også downloade appen direkte fra app store.

**Trin 2** Følg instruktionerne i introduktionen til appen.

**Trin 3** Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge: .

**Trin 4** Drej betjeningsknappen for at vælge: Indstillinger. Tænd Wi-FiSe kapitlet "Menustruktur".

Frekvens 2,4 Ghz WLAN

2400 - 2483,5 Mhz

Protokol IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM

Maks. effekt EIRP < 20 dBm (100 mW)

Wi-fi-modul NIUS-50

## 6.4 Softwarelicenser

Softwaren i dette produkt indeholder komponenter, som er baseret på fri og open

source-software. Electrolux anerkender bidragene fra de åbne software- og robotgrupper til udviklingsprojektet.

For at få adgang til kildekoden for disse gratis og åbne kildesoftwarekomponenter, hvis licensbetingelser kræver offentliggørelse, og for at se deres fulde oplysninger om copyright og gældende licensbetingelser, bedes du gå

ind på: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mappe NIUS).

## 7. DAGLIG BRUG

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 7.1 Indstilling: Ovnfunktioner

Trin 1      Drej knappen for ovnfunktionerne og vælg en ovnfunktion.

Trin 2      Drej kontrolknappen for at indstille temperaturen.

 - tryk og hold inde for at slå funktionen til: Hurtig opvarmning. Den er ikke tilgængelig for visse ovnfunktioner.

### 7.2 Ovnfunktioner

| Ovnfunktion   | Applikation   |
|---|---|
| <br>Varmluft         | Bagning på op til tre ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer. Indstil temperaturen 20 - 40°C lavere end ved Over-/undervarme. |
| <br>Over-undervarme  | Til bagning og stegning af mad på én ovnrille.  |
| <br>Frosne madvarer | Til tilberedning af sprøde færdigretter (f.eks. pommes frites, kartoffelbåde eller forårsseller).                                     |
| <br>Pizza          | Til at bage pizza. Til at lave en kraftig bruning og en sprød bund.   |
| <br>Undervarme     | Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.  |
| <br>Optøning       | Til optøning af mad (grøntsager og frugt). Optøningstiden afhænger af mængde og omfang af de frosne madvarer.                         |

| Ovnfunktion   | Applikation  |
|---|--|
|  | Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Når du bruger denne funktion, kan temperaturen i ovnrummet variere fra den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes. Varmeefekten kan blive reduceret. Få flere oplysninger i kapitlet "Daglig brug", Bemærkninger til: Fugtig varmluft. |
|  | Til grillstegning af tynde stykker mad og til ristning af brød.  |
|  | Til stegning af større stykker kød eller fjerkræ med ben på én hyldeposition. For at lave gratiner og til at brune.  |
|  | For at åbne menuen: Hjælp til tilberedning, Rengøring, Indstillinger.  |



Varmluft, Over-/undervarme: Når du indstiller temperaturen til under 80 °C, slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder.

## 7.3 Bemærkninger til: Fugtig varmluft

Denne funktion blev anvendt til at overholde kravene i energieffektivitetsklasse og økodesign (i overensstemmelse med EU 65/2014 og EU 66/2014). Tests i overensstemmelse med:

IEC/EN 60350-1

Ovnlægen skal være lukket under tilberedningen, så funktionen ikke afbrydes,

og ovnen kører med den højeste energieffektivitet, der er mulig.

Når du bruger denne funktion, slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder.

Se kapitlet "Råd" for at få oplysninger om tilberedning, Fugtig varmluft. Se kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparelse for generelle anbefalinger til energibesparelse.

## 7.4 Sådan indstilles: Hjælp til tilberedning

Hver ret i denne undermenu har en anbefalet ovnfunktion og temperatur. Brug funktionen til at tilberede en ret hurtigt med standardindstillinger. Du kan justere tiden og temperaturen under tilberedningen.

Til nogle retter kan du også tilberede med:

- Vægtautomatik

| Trin 1  | Trin 2  | Trin 3  | Trin 4  |
|---|---|---|---|
|  |  | <br>P1 - P45 | <br>OK |

Åbn menuen.

Vælg Hjælp til tilberedning. Tryk på **OK**.

Vælg retten. Tryk på: **OK**

Sæt retten i ovnen. Bekræft indstillingen.

## 7.5 Hjælp til tilberedning

### Forklaring



Vægtautomatik tilgængelig.



Forvarm apparatet, før du begynder tilberedningen.

### Forklaring



Ribbe.

Displayet viser **P** og et **nummer** på retten, som du kan kontrollere i tabellen.

|    | Ret   | Vægt                                      | Ribbe/Tilbehør   |
|----|---|---|--|
| 1  | Roastbeef, rød  |   |  |
| 2  | Roastbeef, rosa i midten                                    | 1 - 1.5 kg; 4-5 cm tykke stykker          | 2; bageplade<br>Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt i apparatet.  |
| 3  | Roastbeef, gennemstegt                                      |   |  |
| 4  | Steak, medium   | 180 - 220 g pr. stykke, 3 cm tykke skiver | 3; stegefad på grillrist<br>Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt i apparatet.  |
| 5  | Øksesteg / braiseret (højreb, øverste rund, tyk flanksteak) | 1.5 - 2 kg                                | 2; stegefad på grillrist<br>Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Tilsæt væske. Sæt i apparatet.  |
| 6  | Roastbeef, rød (lavtemperaturstegning)                      |   |  |
| 7  | Roastbeef, medium (lavtemperaturstegning)                   | 1 - 1.5 kg; 4-5 cm tykke stykker          | 2; bageplade<br>Brug dine yndlingskrydderier eller blot salt og friskkværet peber. Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt i apparatet. |
| 8  | Roastbeef, gennemstegt (lavtemperaturstegning)              |   |  |
| 9  | Filet, rød (lavtemperaturstegning)                          |   |  |
| 10 | Filet, medium (lavtemperaturstegning)                       | 0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 cm tykke stykker      | 2; bageplade<br>Brug dine yndlingskrydderier eller blot salt og friskkværet peber. Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande. Sæt i apparatet. |
| 11 | Filet, færdig (lavtemperaturstegning)                       |   |  |
| 12 | Kalvesteg (f.eks. bov)                                      | 0.8 - 1.5 kg; 4 cm tykke stykker          | 2; stegefad på grillrist<br>Brug dine yndlingskrydderier. Tilsæt væske. Tildækket steg.  |
| 13 | Nakkekam eller kamsteg                                      | 1.5 - 2 kg                                | 2; stegefad på grillrist<br>Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden.  |

|    | <b>Ret</b>                          | <b>Vægt</b>                               | <b>Ribbe/Tilbehør</b>  |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 14 | Pulled pork (lavtemperaturstegning) | 1.5 - 2 kg                                | 2; <b>bageplade</b><br>Brug dine yndlingskrydderier. Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden for at få en ensartet brunng.                      |
| 15 | Mørbrød, frisk                      | 1 - 1.5 kg; 5-6 cm tykke stykker          | 2; stegefad på <b>grillrist</b><br>Brug dine yndlingskrydderier.   |
| 16 | Spareribs                           | 2 - 3 kg; brug rå, 2-3 cm tynde spareribs | 3; <b>bradepande</b><br>Tilsæt væske for at dække bunden af retten. Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden.                                    |
| 17 | Lammeben med ben                    | 1.5 - 2 kg; 7-9 cm tykke stykker          | 2; stegefad på <b>bageplade</b><br>Tilsæt væske. Vend kødet efter halvdelen af tilberedningstiden.   |
| 18 | Hel kylling                         | 1 - 1.5 kg; frisk                         | 2; sammenkogt ret på <b>bageplade</b><br>Brug dine yndlingskrydderier. Vend kyllingen efter halvelen af tilberedningstiden for at få en ensartet brunng. |
| 19 | Halv kylling                        | 0.5 - 0.8 kg                              | 3; <b>bageplade</b><br>Brug dine yndlingskrydderier.   |
| 20 | Kyllingebryst                       | 180 - 200 g pr. stykke                    | 2; sammenkogt ret på <b>grillrist</b><br>Brug dine yndlingskrydderier. Steg kødet i nogle få minutter på en varm pande.                                  |
| 21 | Kyllingelår, friske                 | -   | 3; <b>bageplade</b><br>Hvis du marinerede kyllingelår først, skal du indstille den lavere temperatur og tilberede dem længere.                           |
| 22 | And, hel                            | 2 - 3 kg                                  | 2; stegefad på <b>grillrist</b><br>Brug dine yndlingskrydderier. Læg kødet på stegefadet. Vend anden efter halvdelen af tilberedningstiden.              |
| 23 | Gås, hel                            | 4 - 5 kg                                  | 2; <b>bradepande</b><br>Brug dine yndlingskrydderier. Læg kødet på bradepanden. Vend gás efter halvdelen af tilberedningstiden.                          |
| 24 | Farsbrød                            | 1 kg                                      | 2; <b>grillrist</b><br>Brug dine yndlingskrydderier.   |
| 25 | Hel fisk, grillstegt                | 0.5 - 1 kg pr. fisk                       | 2; <b>bageplade</b><br>Fyld fisken med smør, og brug dine yndlingskrydderier og krydderurter.  |
| 26 | Fiskefilet                          | -   | 3; sammenkogt ret på <b>grillrist</b><br>Brug dine yndlingskrydderier.   |
| 27 | Cheesecake                          | -   | 2; Ø 28 cm springform på <b>grillrist</b>  |
| 28 | Æblekage                            | -   | 3; <b>bageplade</b>  |

|    | Ret   | Vægt        | Ribbe/Tilbehør   |
|----|---|-------------|--|
| 29 | Æbletærte                                   | -           | <input type="checkbox"/> 2; tærteform på <b>grillrist</b>  |
| 30 | Æbletærte                                   | -           | <input type="checkbox"/> 1; <input checked="" type="circle"/> 22 cm tærteform på <b>grillrist</b>                                |
| 31 | Brownies                                    | 2 kg af dej | <input type="checkbox"/> 3; <b>bradepande</b>  |
| 32 | Chokolademuffins                            | -           | <input type="checkbox"/> 3; muffinbakke på <b>grillrist</b>  |
| 33 | Brødkage                                    | -           | <input type="checkbox"/> 2; brødplade på <b>grillrist</b>  |
| 34 | Bagte kartofler                             | 1 kg        | <input type="checkbox"/> 2; <b>bageplade</b><br>Læg de hele kartofler med skindet på bagepladen.                                 |
| 35 | Kartoffelbåde                               | 1 kg        | <input type="checkbox"/> 3; <b>bageplade</b> foret med bagepapir<br>Brug dine yndlingskrydderier. Skær kartoflerne i stykker.    |
| 36 | Grillede blandede grøntsager                | 1 - 1.5 kg  | <input type="checkbox"/> 3; <b>bageplade</b> foret med bagepapir<br>Brug dine yndlingskrydderier. Skær grøntsagerne i stykker.   |
| 37 | Kroletter, frosne                           | 0.5 kg      | <input type="checkbox"/> 3; <b>bageplade</b>   |
| 38 | Pommes frites, frosne                       | 0.75 kg     | <input type="checkbox"/> 3; <b>bageplade</b>   |
| 39 | Kød/grøntsagslasagne med tørre pasta-plader | 1 - 1.5 kg  | <input type="checkbox"/> 2; sammenkogt ret på <b>grillrist</b>   |
| 40 | Kartoffelgratin (rå kartofler)              | 1 - 1.5 kg  | <input type="checkbox"/> 1; sammenkogt ret på <b>grillrist</b><br>Vend retten efter halvdelen af tilberedningstiden.             |
| 41 | Pizza frisk, tynd                           | -           | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>bageplade</b> foret med bagepapir                             |
| 42 | Pizza frisk, tyk                            | -           | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>bageplade</b> foret med bagepapir                             |
| 43 | Quiche                                      | -           | <input type="checkbox"/> 2; bageform på <b>grillrist</b>   |
| 44 | Flute/ciabatta/hvidt brød                   | 0.8 kg      | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>bageplade</b> foret med bagepapir<br>Mere tid til hvidt brød. |
| 45 | Fuldkornsbrød/rugbrød i brødform            | 1 kg        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>bageplade</b> foret med bagepapir / <b>grillrist</b>          |

## 8. URFUNKTIONER

### 8.1 Urfunktioner

| Urfunktioner   | Applikation   |
|--|---|
|  Minutur          | Når timeren har talt ned, høres signalet.   |
|  Tilberedningstid | Når timeren har talt ned, høres signalet, og ovnfunktionen stopper.   |
|  Udkudt tid       | For at udskyde starten og/eller tilberedningens afslutning.   |
|  Optimer          | Maksimum er 23 t 59 min. Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen.<br>For at tænde og slukke Optimer vælg: Menu, Indstillinger. |

### 8.2 Sådan indstilles: Urfunktioner

| Indstil: Aktuel tid   |   |   |
|---|---|---|
| Trin 1  | Trin 2  | Trin 3  |
|    |                                |    |
| For at ændre klokkeslættet skal du gå ind i menuen og vælge Indstillinger, Aktuel tid.                                    | Indstil uret.   | Tryk: OK.   |
| Indstil: Minutur  |   |   |
| Trin 1  | Trin 2  | Trin 3  |
|                                        | Displayet viser:<br>0:00<br> |  |
| Tryk på:                               | Indstil Minutur   | Tryk: OK.   |
|  Timeren begynder straks at tælle ned. |   |   |

### Indstil: Tilberedningstid

Trin 1



Vælg en ovnfunktion og indstil temperaturen.

Trin 2



Tryk gentagne gange:

Displayet viser:  
0:00

Trin 3



Indstil tilberedningstiden.

Trin 4



Tryk: OK.

Timeren begynder straks at tælle ned.

### Indstil: Udkudt tid

Trin 1



Vælg ovn-funktion.

Trin 2



Tryk gentag-  
ne gange:

Displayet viser: aktuel tid  
 START

Trin 3



Indstil startti-  
den.

Trin 4



Tryk: OK.

Trin 5



Indstil slutti-  
den.

Trin 6



Tryk: OK.

Timeren begynder at tælle ned ved en indstillet starttid.

## 9. BRUG AF TILBEHØRET

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


anordninger. Den høje kant rundt om hylden forhindrer kogegrej i at glide af hylden.

### 9.1 Isætning af tilbehør


En lille fordybning i toppen øger sikkerheden.  
Fordybningerne er også antivippe-

**Grillrist:**

Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sorg for, at fødderne peger nedad.

**Bageplade / Dyb bradepande:**

Skub den dybe bradepande ind mellem ovnribbens skinner.



## 10. EKSTRAFUNKTIONER

### 10.1 Lås

**Denne funktion forhindrer en utilsigtet ændring af ovnfunktionen.**

Tænd den, når ovnen virker - den indstillede tilberedning fortsætter, betjeningspanelet låses.  
Tænd den, når ovnen er slukket - den kan ikke tændes, betjeningspanelet er låst.



- tryk og hold inde for at slå funktionen til.  
Der lyder et signal.

- tryk og hold inde for at slukke.

3 x - blinker, når låsen er slået til.

### 10.2 Automatisk slukning

Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen efter nogen tid, hvis en ovnfunktion er i gang, og du ikke ændrer nogen af indstillingerne.

| (°C)      | (t)  |
|-----------|------|
| 30 - 115  | 12.5 |
| 120 - 195 | 8.5  |
| 200 - 245 | 5.5  |

|  |   |
|--|---|
|  (°C) |  (t) |
| 250 - maksimum   | 3   |

Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: Lys, Udkudt tid.

## 10.3 Køleblæser

Når ovnen er tændt, tændes køleblæseren automatisk for at holde ovnens overflader kølige. Hvis du slukker for ovnen, kan køleblæseren fortsætte med at køre, indtil ovnen kører ned.

## 11. RÅD OG TIPS

### 11.1 Anbefalinger til tilberedning



Tabellernes temperaturer og tilberedningstider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne og kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.

Din ovn bager eller steger muligvis anderledes end den ovn, du havde før. Rådene herunder viser anbefalede indstillinger for temperatur, tilberedningstid og hyldeposition for specifikke typer mad.

Hvis du ikke kan finde indstillinger til en speciel opskrift, kan du se efter en lignende.

### 11.2 Fugtig varmluft

For at få de bedste resultater skal du følge forslagene angivet på nedenstående tabel.

|  |  |  (°C) |  |  (min.) |
|--|---|--|---|--|
| Søde boller, 16 stk.   | bageplade eller bradepande  | 180  | 2   | 20 - 30  |
| Boller, 9 stk.   | bageplade eller bradepande  | 180  | 2   | 30 - 40  |
| Pizza, frossen, 0,35 kg  | grillrist   | 220  | 2   | 10 - 15  |
| Roulade  | bageplade eller bradepande  | 170  | 2   | 25 - 35  |
| Brownie  | bageplade eller bradepande  | 175  | 3   | 25 - 30  |
| Soufflè, 6 stk.  | keramiske ramekiner på grill-<br>rist   | 200  | 3   | 25 - 30  |
| Sukkerbund til tærte   | flanform på grillrist   | 180  | 2   | 15 - 25  |
| Victoriakager  | bageform på rist  | 170  | 2   | 40 - 50  |
| Pocheret fisk, 0,3 kg  | bageplade eller bradepande  | 180  | 3   | 20 - 25  |
| Hel fisk, 0,2 kg   | bageplade eller bradepande  | 180  | 3   | 25 - 35  |
| Fiskefilet, 0,3 kg   | pizzaform på rist   | 180  | 3   | 25 - 30  |
| Pocheret kød, 0,25 kg  | bageplade eller bradepande  | 200  | 3   | 35 - 45  |

|  |                            |     |   | (min.)  |
|--|----------------------------|-----|---|---------|
| Shashlik, 0,5 kg                                 | bageplade eller bradepande | 200 | 3 | 25 - 30 |
| Smákager, 16 stk.                                | bageplade eller bradepande | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Makroner, 24 stk.                                | bageplade eller bradepande | 180 | 2 | 25 - 35 |
| Muffins, 12 stk.                                 | bageplade eller bradepande | 170 | 2 | 30 - 40 |
| Madtærte, 20 stk.                                | bageplade eller bradepande | 180 | 2 | 25 - 30 |
| Smákager af mørdej,<br>20 stk.                   | bageplade eller bradepande | 150 | 2 | 25 - 35 |
| Små tærter, 8 stk.                               | bageplade eller bradepande | 170 | 2 | 20 - 30 |
| Grøntsager, pochere-<br>de, 0,4 kg               | bageplade eller bradepande | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Vegetarisk omelet                                | pizzaform på rist          | 200 | 3 | 25 - 30 |
| Grøntsager fra Mid-<br>delhavslandene, 0,7<br>kg | bageplade eller bradepande | 180 | 4 | 25 - 30 |

### 11.3 Fugtig varmluft - anbefalet tilbehør

Brug mørke og ikke-reflekterende former og beholdere. De har en bedre varmeabsorbering end lyse og reflekterende fede.

|           |          |           |               |
|-----------|----------|-----------|---------------|
|           |          |           |               |
| Pizzaform | Bageform | Ramekiner | Tærtebundform |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Mørk, ikke-reflekterende<br>28 cm diameter | Mørk, ikke-reflekterende<br>26 cm diameter | Keramisk<br>8 cm diameter, 5<br>cm højde | Mørk, ikke-reflekterende<br>28 cm diameter |
|--|--|--|--|

### 11.4 Madlavningstabeller for testinstitutter

Information til testinstitutter

Test i henhold til IEC 60350-1.

|   |  |  |  |  | ( °C)   |   |
|---|---|---|---|---|---------|---|
|  |   |   |   |   | (min)   |   |
| Små kager i form, 20 stk./plade   | Over-/under-varme   | Bageplade   | 3   | 170   | 20 - 35 | -   |
| Små kager i form, 20 stk./plade   | Varmluft  | Bageplade   | 3   | 150 - 160   | 20 - 35 | -   |
| Små kager i form, 20 stk./plade   | Varmluft  | Bageplade   | 2 og 4  | 150 - 160   | 20 - 35 | -   |
| Æbletærte, 2 forme Ø20 cm   | Over-/under-varme   | Grillrist   | 2   | 180   | 70 - 90 | -   |
| Æbletærte, 2 forme Ø20 cm   | Varmluft  | Grillrist   | 2   | 160   | 70 - 90 | -   |
| Fedtfattig sandkage, kageform Ø 26 cm   | Over-/under-varme   | Grillrist   | 2   | 170   | 40 - 50 | Forvarm ovnen i 10 min.   |
| Fedtfattig sandkage, kageform Ø 26 cm   | Varmluft  | Grillrist   | 2   | 160   | 40 - 50 | Forvarm ovnen i 10 min.   |
| Fedtfattig sandkage, kageform Ø 26 cm   | Varmluft  | Grillrist   | 2 og 4  | 160   | 40 - 60 | Forvarm ovnen i 10 min.   |
| Smørkager   | Varmluft  | Bageplade   | 3   | 140 - 150   | 20 - 40 | -   |
| Smørkager   | Varmluft  | Bageplade   | 2 og 4  | 140 - 150   | 25 - 45 | -   |
| Smørkager   | Over-/under-varme   | Bageplade   | 3   | 140 - 150   | 25 - 45 | -   |
| Toast, 4 - 6 stykker  | Grillstegning   | Grillrist   | 4   | maks.   | 1 - 5   | Forvarm ovnen i 10 min.   |
| Burgerbøf, 6 stk., 0,6 kg   | Grillstegning   | Grillrist, brædepandende  | 4   | maks.   | 20 - 30 | Stil grillisten på den fjerde rille, og brædepanden på den tredje rille i ovnen. Vend madvaren, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.<br>Forvarm ovnen i 10 min. |

## 12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 12.1 Bemærkninger om rengøring



#### Rengøringsmidler

Rengør ovnens front med en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.

Brug en rengøringsmiddelopløsning til at rengøre metaloverflader.

Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.



#### Hverdagsbrug

Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand.

Damp kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnrunderne. Lad ovnen være tændt 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen. Opbevar ikke madvarer i ovnen i mere end 20 minutter. Ovnrummet tørres kun med en mikrofiberklud efter hver brug.



#### Tilbehør

Rengør alt tilbehør efter hver brug, og lad det tørre. Brug en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke vaskes i opvaskemaskinen.


Rengør ikke non stick-tilbehøret med slibende rengøringsmiddel eller genstande med skarpe kanter.

### 12.2 Fjernelse: Ovnribber


Fjern ovnribberne, så ovnen kan rengøres.

**Trin 1** Sluk for ovnen, og vent, til den er kold.

**Trin 2** Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.



- Trin 3** Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og tag den ud.
- Trin 4** Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.



## 12.3 Anvendelse: Pyrolyserengøring

Rengør ovnen med Pyrolyserengøring.

### ⚠️ ADVARSEL!

Der er risiko for forbrænding.

### ⚠️ FORSIGTIG!

Hvis der er andre apparater installeret i det samme skab, bør de ikke bruges samtidigt med denne funktion. Det kan skade ovnen.

#### Før Pyrolyserengøring:

Sluk for ovnen, og vent, til den er kold.

Fjern al tilbehør fra ovnen.

Rengør ovnbunden og det indvendige lågeglas med varmt vand, en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.

#### Pyrolyserengøring

##### Trin 1

Åbn menuen: Rengøring .

##### Valgmulighed

##### Varighed

C1 - Let rengøring

1 h

C2 - Normal rengøring

1 h 30 min

C3 - Grundig rengøring

2 h 30 min

##### Trin 2

OK - tryk for at vælge rengøringsprogrammet.

##### Trin 3

OK – tryk for at starte rengøringen.

##### Trin 4

Drej knappen for ovnfunktioner til slukket efter rengøring.

**(i)** Når rengøringen starter, låses ovnens låge, og lampen er slukket. Indtil lågen låses op, viser displayet: .

#### Når rengøringen slutter:

Sluk for ovnen, og vent, til den er kold.

Rengør ovnrummet med en blød klud.

Fjern resterne fra bunden af ovnrummet.

## 12.4 Husk rengøring

Ovnen minder dig om, når du skal rengøre den med pyrolyserengøring.

 blinker i displayet i 5 sek. efter hver tilberedning.

For at deaktivere påmindelsen skal du indtaste Menu og vælg Indstillinger, Husk rengøring.


## 12.5 Fjernelse og installation: Låge

Ovnlågen har tre glaspaneler. Du kan fjerne lågen og de indvendige glaspaneler for at rengøre dem. Læs hele instruktionen "Aftagning og montering af låge", inden du tager ovnglasset ud.


### FORSIGTIG!

Brug ikke ovnen uden glaspanelerne.


**Trin 1** Åbn lågen helt, og hold begge hængsler.



**Trin 2** Løft og træk i låsene, indtil de klikker.




**Trin 3** Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne position. Løft og træk derefter for at fjerne lågen fra lejet.




**Trin 4** Læg lågen på en blød klud på en stabil overflade.

**Trin 5** Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper.



**Trin 6** Træk lågelisten fremad, og tag den ud.

**Trin 7** Hold i overkanten af lågens glaspaneler, og træk dem forsigtigt ud et ad gangen. Start med det øverste panel. Sørg for, at glasset glider helt ud af støtterne.





**Trin 8** Rengør glaspanelerne med vand og sæbe. Tør glaspanelerne omhyggeligt. Glaspanelerne må ikke komme i opvaskemaskinen.

**Trin 9** Montér glaspanelerne og ovnlågen efter rengøring.

Hvis døren er installeret korrekt, vil du høre et klik, når du lukker skydelåsene.

Sørg for at sætte glaspanelerne (A og B) på plads i den rigtige rækkefølge. Se efter symbolot / trykket på siden af glaspanelet, da hvert glaspanel ser forskelligt ud for at gøre afmonteringen og monteringen lettere. Når den er korrekt installeret, klikker lågelisten. Sørg for at sætte det midterste glaspanel i de rigtige lejer.



## 12.6 Udskiftning: Lampe

### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød  
Pæren kan være varm.

Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde fast på pæren.

### Før du udskifter pæren:

| Trin 1                                   | Trin 2                       | Trin 3                             |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er kold. | Tag stikket ud af kontakten. | Læg en klud i bunden af ovnrummet. |

## Baglampe

**Trin 1** Drej glasset, og tag det af.

**Trin 2** Rengør glasdækslet.

**Trin 3** Udskift pæren med en passende 300 °C varmefast pære.

**Trin 4** Montér glasdækslet.

## 13. FEJLFINDING

### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 13.1 Hvad gør du, hvis ...

I eventuelle tilfælde, der ikke er inkluderet i denne tabel, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

#### Apparatet tænder ikke eller bliver ikke varmt

| Problemer                                  | Kontrollér, om ...                                  |
|--|---|
| du ikke kan tænde eller betjene apparatet. | apparatet er sluttet korrekt til en strømforsyning. |
| Apparatet bliver ikke varmt.               | Den automatiske slukning er deaktiveret.            |
| Apparatet bliver ikke varmt.               | Apparatets låge er lukket.                          |
| Apparatet bliver ikke varmt.               | Sikringen er ikke sprunget.                         |
| Apparatet bliver ikke varmt.               | Låsen er slået fra.                                 |

#### Komponenter

| Problem            | Kontrollér, om ...          |
|--------------------|-----------------------------|
| Lyset er slukket.  | Fugtig varmluft - er tændt. |
| Pæren virker ikke. | Pæren er sprunget.          |

| <b>Fejlkoder</b>          |   |
|---------------------------|---|
| <b>Displayet viser...</b> | <b>Kontrollér, om ...</b>                             |
| Err C3                    | Ovn lågen er lukket, eller lågelåsen ikke er ødelagt. |
| Err F102                  | Apparatets låge er lukket.                            |
| Err F102                  | Lågelåsen er ikke ødelagt.                            |
| 00:00                     | Der har været strømafbrudelse. Indstil aktuel tid.    |

Hvis displayet viser en fejlkode, der ikke findes i denne tabel, skal husets sikring slukkes og tændes for at genstarte apparatet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden forekommer igen.

## 13.2 Servicedata

Kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt. Typeskiltet sidder på ovnens frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.

| <b>Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:</b> |       |
|--|-------|
| Model (MOD.)   | ..... |
| Produktnummer (PNC)                                    | ..... |
| Serienummer (S.N.)                                     | ..... |

## 14. ENERGIEFFEKTIV

### 14.1 Produktoplysninger og produktoplysningsark

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Leverandørens navn   | Electrolux                              |         |
| Identifikation af model                                      | EO82PNK 949498271<br>EOK8P0X0 949498272 |         |
| Energieffektivitetsindeks                                    | 81.2                                    |         |
| Energieffektivitetsklasse                                    | A+                                      |         |
| Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand     | 0.93 kWh/cyklus                         |         |
| Energiforbrug med en standardmængde, blæservunction tilstand | 0.69 kWh/cyklus                         |         |
| Antal ovnrum   | 1                                       |         |
| Varmekilde   | Elektricitet                            |         |
| Lydstyrke  | 72 l                                    |         |
| Type ovn   | Indbygningsovn                          |         |
| Vægt   | EO82PNK                                 | 32.8 kg |
|  | EOK8P0X0                                | 32.3 kg |

## 14.2 Energibesparelse



Apparatet indeholder funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved daglig madlavning.

Sørg for, at ovnens låge er lukket, når ovnen er tændt. Åbn ikke ovlågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.

Brug køkkengreb af metal for at øge energibesparelsen.

Forvarm om muligt ikke ovnen inden tilberedning.

Hold pauserne mellem baging så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.

### Tilberedning med blæser

Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi.

### Restvarme

Blæseren og lampen bliver ved med at være tændt. Når du tænder for ovnen, viser

displayet eftervarmen. Du kan bruge varmen til at holde maden varm.

Når tilberedningsvarigheden er længere end 30 min., skal du reducere ovntemperaturen til minimum 3 - 10 min. inden tilberedningen er slut. Eftervarmen i ovnen vil blive ved med at tilberede maden.

Brug restvarmen til at opvarme andre retter.

### Hold maden varm

Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt. Restvarmelampen eller temperaturen vises på displayet.

### Tilberedning med slukket lampe

Sluk for lampen under tilberedning. Tænd kun for det, når det er nødvendigt.

### Fugtig varmluft

Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning.

Når du bruger denne funktion, slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder. Du kan tænde det igen, men denne handling vil mindske den forventede energibesparelse.

## 15. MENUSTRUKTUR

### 15.1 Menu

| Trin 1 | Trin 2 | Trin 3 | Trin 4 | Trin 5 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |

- vælg for at åbne Menu.

Vælg indstillingen fra Menu struktur, og tryk på **OK**.

Vælg indstillingen.

**OK** - tryk for at bekræfte indstilling.

Justér værdien, og tryk på **OK**.

Drej knappen for ovnfunktionerne til sluk-positionen for at forlade Menu.

### Menu struktur

Hjælp til tilberedning

Rengøring

Indstillinger

| Indstillinger |                   |                                    |    |                            |                          |
|---------------|-------------------|------------------------------------|----|----------------------------|--------------------------|
| 01            | Aktuel tid        | Skift                              | 02 | Lysstyrke display          | 1 - 5                    |
| 03            | Panelsignal       | 1 - Bip<br>2 - Klik<br>3 - Lyd fra | 04 | Signal volume              | 1 - 4                    |
| 05            | Optimer           | Tænd / sluk                        | 06 | Lys                        | Tænd / sluk              |
| 07            | Hurtig opvarmning | Tænd / sluk                        | 08 | Husk rengøring             | Tænd / sluk              |
| 09            | Wi-Fi             | Tænd / sluk                        | 10 | Automatisk fjernbetjening  | Tænd / sluk              |
| 11            | Glem netværk      | Ja/nej                             | 12 | Demo funktion              | Aktiveringskode:<br>2468 |
| 13            | Softwareversion   | Kontroller                         | 14 | Nulstil alle indstillinger | Ja/nej                   |

## 16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information at [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)




For more recipes, hints, troubleshooting download **My Electrolux Kitchen** app.



Subject to change without notice.

## CONTENTS

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION.....     | 34 |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS.....    | 35 |
| 3. INSTALLATION.....           | 38 |
| 4. PRODUCT DESCRIPTION.....    | 40 |
| 5. CONTROL PANEL.....          | 40 |
| 6. BEFORE FIRST USE.....       | 41 |
| 7. DAILY USE.....              | 43 |
| 8. CLOCK FUNCTIONS.....        | 47 |
| 9. USING THE ACCESSORIES.....  | 49 |
| 10. ADDITIONAL FUNCTIONS.....  | 50 |
| 11. HINTS AND TIPS.....        | 50 |
| 12. CARE AND CLEANING.....     | 53 |
| 13. TROUBLESHOOTING.....       | 57 |
| 14. ENERGY EFFICIENCY.....     | 59 |
| 15. MENU STRUCTURE.....        | 60 |
| 16. ENVIRONMENTAL CONCERN..... | 60 |



My Electrolux Kitchen app



## **1. SAFETY INFORMATION**

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### **1.1 Children and vulnerable people safety**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and mobile devices with My Electrolux Kitchen .
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away from the appliance when in use and when cooling down.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

### **1.2 General Safety**

- This appliance is for cooking purposes only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.

- This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Only a qualified person must install this appliance and replace the cable.
- Do not use the appliance before installing it in the built-in structure.
- Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any maintenance.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements or the surface of the appliance cavity.
- Always use oven gloves to remove or insert accessories or ovenware.
- To remove the shelf supports first pull the front of the shelf support and then the rear end away from the side walls.  
Install the shelf supports in the opposite sequence.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Before pyrolytic cleaning, remove all accessories and excessive deposits/spills from the appliance cavity.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation

#### **WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.

- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.

- Do not pull the appliance by the handle.
- Install the appliance in a safe and suitable place that meets installation requirements.
- Keep the minimum distance from other appliances and units.
- Before mounting the appliance, check if the appliance door opens without restraint.
- The appliance is equipped with an electric cooling system. It must be operated with the electric power supply.

|   |              |
|---|--------------|
| Cabinet minimum height<br>(Cabinet under the worktop<br>minimum height)               | 590 (600) mm |
| Cabinet width   | 560 mm       |
| Cabinet depth   | 550 (550) mm |
| Height of the front of the<br>appliance   | 594 mm       |
| Height of the back of the<br>appliance  | 576 mm       |
| Width of the front of the ap-<br>pliance  | 595 mm       |
| Width of the back of the ap-<br>pliance   | 559 mm       |
| Depth of the appliance  | 569 mm       |
| Built in depth of the appli-<br>ance  | 548 mm       |
| Depth with open door  | 1022 mm      |
| Ventilation opening mini-<br>mum size. Opening placed<br>on the bottom rear side      | 560x20 mm    |
| Mains supply cable length.<br>Cable is placed in the right<br>corner of the back side | 1500 mm      |
| Mounting screws   | 4x25 mm      |

## 2.2 Electrical connection

### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.

- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Do not let mains cables touch or come near the appliance door or the niche below the appliance, especially when it operates or the door is hot.
- The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
- The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening width of minimum 3 mm.
- Fully close the appliance door before you connect the mains plug to the mains socket.
- This appliance is supplied with a main plug and a main cable.

### **Cable types applicable for installation or re- placement for Europe:**

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

For the section of the cable refer to the total power on the rating plate. You can also refer to the table:

| Total power (W) | Section of the cable<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------|--|
| maximum 1380    | 3x0.75                                     |

| Total power (W) | Section of the cable (mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------|---|
| maximum 2300    | 3x1                                     |
| maximum 3680    | 3x1.5                                   |

The earth cord (green / yellow cable) must be 2 cm longer than the brown phase and blue neutral cables.

## 2.3 Use

### **WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Deactivate the appliance after each use.
- Be careful when you open the appliance door while the appliance is in operation. Hot air can release.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Do not apply pressure on the open door.
- Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
- Open the appliance door carefully. The use of ingredients with alcohol can cause a mixture of alcohol and air.
- Do not let sparks or open flames to come in contact with the appliance when you open the door.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not share your Wi-Fi password.

### **WARNING!**

Risk of damage to the appliance.

- To prevent damage or discoloration to the enamel:
  - do not put ovenware or other objects in the appliance directly on the bottom.
  - do not put aluminium foil directly on the bottom of cavity of the appliance.

- do not put water directly into the hot appliance.
- do not keep moist dishes and food in the appliance after you finish the cooking.
- be careful when you remove or install the accessories.
- Discoloration of the enamel or stainless steel has no effect on the performance of the appliance.
- Use a deep pan for moist cakes. Fruit juices cause stains that can be permanent.
- Always cook with the appliance door closed.
- If the appliance is installed behind a furniture panel (e.g. a door) make sure the door is never closed when the appliance operates. Heat and moisture can build up behind a closed furniture panel and cause subsequent damage to the appliance, the housing unit or the floor. Do not close the furniture panel until the appliance has cooled down completely after use.

## 2.4 Care and cleaning

### **WARNING!**

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Make sure the appliance is cold. There is the risk that the glass panels can break.
- Replace immediately the door glass panels when they are damaged. Contact the Authorised Service Centre.
- Be careful when you remove the door from the appliance. The door is heavy!
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, follow the safety instructions on its packaging.

## 2.5 Pyrolytic cleaning

### **WARNING!**

Risk of Injury / Fires / Chemical Emissions (Fumes) in Pyrolytic Mode.

- Before carrying out the pyrolytic cleaning and initial preheating remove from the oven cavity:
  - any excess food residues, oil or grease spills / deposits.
  - any removable objects (including shelves, side rails, etc., provided with the appliance) especially any non-stick pots, pans, trays, utensils, etc.
- Read carefully all the instructions for pyrolytic cleaning.
- Keep children away from the appliance while the pyrolytic cleaning operates. The appliance becomes very hot and hot air is released from the front cooling vents.
- Pyrolytic cleaning is a high temperature operation that can release fumes from cooking residues and construction materials, as such consumers are advised to:
  - provide good ventilation during and after the pyrolytic cleaning.
  - provide good ventilation during and after the initial preheating.
- Do not spill or apply water on the oven door during and after the pyrolytic cleaning to avoid damaging the glass panels.
- Fumes released from all pyrolytic ovens / cooking residues as described are not harmful to humans, including children, or persons with medical conditions.
- Keep pets away from the appliance during and after the pyrolytic cleaning and initial preheating. Small pets (especially birds and reptiles) can be highly sensitive to temperature changes and emitted fumes.
- Non-stick surfaces on pots, pans, trays, utensils etc., can be damaged by the high temperature pyrolytic cleaning operation of

all pyrolytic ovens and can be also a source for low level harmful fumes.

## 2.6 Internal lighting

### **WARNING!**

Risk of electric shock.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.
- This product contains a light source of energy efficiency class G.
- Use only lamps with the same specifications.

## 2.7 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre.
- Use original spare parts only.

## 2.8 Disposal

### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Contact your municipal authority for information on how to dispose of the appliance.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the appliance.

## 3. INSTALLATION

### **WARNING!**



Refer to Safety chapters.

### 3.1 Building in




[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
Oven - Column installation




### 3.2 Securing the oven to the cabinet



## 4. PRODUCT DESCRIPTION

### 4.1 General overview



- 1 Control panel
- 2 Knob for the heating functions
- 3 Display
- 4 Control knob
- 5 Heating element
- 6 Lamp
- 7 Fan
- 8 Cavity embossment
- 9 Shelf support, removable
- 10 Shelf positions

### 4.2 Accessories

- **Wire shelf**  
For cookware, cake tins, roasts.
- **Baking tray**  
For cakes and biscuits.

- **Grill- / Roasting pan**  
To bake and roast or as pan to collect fat.
- **Patisserie tray**  
For rolls, pretzels and small pastries.

## 5. CONTROL PANEL

### 5.1 Retractable knobs

To use the appliance press the knob. The knob comes out.

## 5.2 Control panel overview



OK



Timer

Fast Heat Up

Light

Lock

Confirm setting


Press

Turn the knob

Select a heating function to turn on the appliance.

Turn the knob for the heating functions to the off position to turn the appliance off.

## 5.3 Display



Display with key functions.

### Display indicators

#### Basic indicators



Lock



Assisted Cooking



Cleaning



Settings



Fast Heat Up

#### Timer indicators



Minute minder



End time



Time Delay



Uptimer



Wi-Fi connection is turned on.



Remote operation is turned on.

**Wi-Fi indicator** - flashes when the appliance can be connected to Wi-Fi.

**Remote operation indicator** - the appliance can be controlled remotely.

**Progress bar** - for temperature or time. The bar is fully red when the appliance reaches the set temperature.



## 6. BEFORE FIRST USE



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

## 6.1 Initial cleaning

Before the first use, clean the empty appliance and set the time:



00:00

Set the time. Press **OK**.

## 6.2 Initial preheating

Preheat the empty oven before the first use.

**Step 1** Remove all accessories and removable shelf supports from the oven.

**Step 2** Set the maximum temperature for the function: . Let the oven operate for 1 h.

**Step 3** Set the maximum temperature for the function: . Let the oven operate for 15 min.

**(i)** The oven can emit an odour and smoke during preheating. Make sure that the room is ventilated.

## 6.3 Wireless connection

To connect the appliance you need:

- Wireless network with the Internet connection.
- Mobile device connected to the same wireless network.

**Step 1** To download My Electrolux Kitchen app: Scan the QR code on the rating plate with the camera on your mobile device to be redirected to Electrolux Homepage. The rating plate is on the front frame of the appliance cavity. You can also download the app directly from the app store.

**Step 2** Follow the app onboarding instructions.

**Step 3** Turn the knob for the heating functions to select: .

**Step 4** Turn the control knob to select: Settings. Turn on Wi-Fi. Refer to "Menu Structure" chapter.

Frequency **2.4 GHz WLAN**

2400 - 2483.5 MHz

Protocol IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM

Max Power EIRP < 20 dBm (100 mW)

Wi-Fi module NIUS-50

## 6.4 Software licences

The software in this product contains components that are based on free and open

source software. Electrolux acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and

applicable license terms, visit: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS).

## 7. DAILY USE



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 7.1 How to set: Heating functions

**Step 1** Turn the knob for the heating functions and select a heating function.

**Step 2** Turn the control knob to set the temperature.

- press and hold to turn on the function: Fast Heat Up. It is available for some oven functions.

### 7.2 Heating functions

| Heating function            | Application   |
|-----------------------------|---|
|                             | To bake on up to three shelf positions at the same time and to dry food. Set the temperature 20 - 40 °C lower than for Conventional Cooking.  |
| <b>True Fan Cooking</b>     |   |
|                             | To bake and roast food on one shelf position.   |
| <b>Conventional Cooking</b> |   |
|                             | To make convenience food (e.g., french fries, potato wedges or spring rolls) crispy.  |
| <b>Frozen Foods</b>         |   |
|                             | To bake pizza. To make intensive browning and a crispy bottom.  |
| <b>Pizza Function</b>       |   |
|                             | To bake cakes with crispy bottom and to preserve food.  |
| <b>Bottom Heat</b>          |   |
|                             | To defrost food (vegetables and fruit). The defrosting time depends on the amount and size of the frozen food.  |
| <b>Defrost</b>              |   |
|                             | This function is designed to save energy during cooking. When you use this function, the temperature in the cavity may differ from the set temperature. The residual heat is used. The heating power may be reduced. For more information refer to "Daily Use" chapter, Notes on: Moist Fan Baking. |
| <b>Moist Fan Baking</b>     |   |

| Heating function  | Application   |
|---|---|
|    | To grill thin pieces of food and to toast bread.  |
|    | To roast large meat joints or poultry with bones on one shelf position. To make gratins and to brown. |
|    | To enter the Menu: Assisted Cooking, Cleaning, Settings.  |
| <b>(i)</b>  |   |
| True Fan Cooking, Conventional Cooking: When you set the temperature below 80 °C the lamp automatically turns off after 30 sec. |   |

### 7.3 Notes on: Moist Fan Baking

This function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements (according to EU 65/2014 and EU 66/2014). Tests according to:

IEC/EN 60350-1

The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible.

When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec.

For the cooking instructions refer to "Hints and tips" chapter, Moist Fan Baking. For general energy saving recommendations refer to "Energy Efficiency" chapter, Energy Saving.

### 7.4 How to set: Assisted Cooking

Every dish in this submenu has a recommended heating function and temperature. Use the function to prepare a dish quickly with default settings. You can also adjust the time and the temperature during cooking.

For some of the dishes you can also cook with:

- Weight Automatic

| Step 1  | Step 2  | Step 3  | Step 4  |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Enter the menu.   | Select Assisted Cooking.<br>Press OK.   | Select the dish. Press<br>OK.   | Insert the dish to the oven.<br>Confirm setting.                                    |

## 7.5 Assisted Cooking

### Legend



Weight Automatic available.



Preheat the appliance before you start cooking.

### Legend



Shelf level.

The display shows **P** and a **number** of the dish that you can check in the table.

|    | Dish   | Weight                                   | Shelf level / Accessory  |
|----|--|--|--|
| 1  | Roast Beef, rare   |  |  |
| 2  | Roast Beef, medium                                       | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm thick pieces        | 2; <b>baking tray</b><br>Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the appliance.   |
| 3  | Roast Beef, well done                                    |  |  |
| 4  | Steak, medium  | 180 - 220 g per piece; 3 cm thick slices | 3; <b>roasting dish on wire shelf</b><br>Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the appliance.   |
| 5  | Beef roast / braised (prime rib, top round, thick flank) | 1.5 - 2 kg                               | 2; <b>roasting dish on wire shelf</b><br>Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Add liquid. Insert to the appliance.                                       |
| 6  | Roast Beef, rare (slow cooking)                          |  |  |
| 7  | Roast Beef, medium (slow cooking)                        | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm thick pieces        | 2; <b>baking tray</b><br>Use your favourite spices or simply salt and fresh ground pepper. Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the appliance. |
| 8  | Roast Beef, well done (slow cooking)                     |  |  |
| 9  | Fillet, rare (slow cooking)                              |  |  |
| 10 | Fillet, medium (slow cooking)                            | 0,5 - 1.5 kg; 5 - 6 cm thick pieces      | 2; <b>baking tray</b><br>Use your favourite spices or simply salt and fresh ground pepper. Fry the meat for a few minutes on a hot pan. Insert to the appliance. |
| 11 | Fillet, done (slow cooking)                              |  |  |
| 12 | Veal roast (e.g. shoulder)                               | 0.8 - 1.5 kg; 4 cm thick pieces          | 2; <b>roasting dish on wire shelf</b><br>Use your favourite spices. Add liquid. Roast covered.   |
| 13 | Pork roast neck or shoulder                              | 1.5 - 2 kg                               | 2; <b>roasting dish on wire shelf</b><br>Turn the meat after half of the cooking time.   |
| 14 | Pulled pork (slow cooking)                               | 1.5 - 2 kg                               | 2; <b>baking tray</b><br>Use your favourite spices. Turn the meat after half of the cooking time to get an even browning.  |
| 15 | Loin, fresh  | 1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm thick pieces        | 2; <b>roasting dish on wire shelf</b><br>Use your favourite spices.  |

|    | Dish                | Weight                                      | Shelf level / Accessory  |
|----|---------------------|---|--|
| 16 | Spare Ribs          | 2 - 3 kg; use raw, 2 - 3 cm thin spare ribs | <input type="checkbox"/> 3; <b>deep pan</b><br>Add liquid to cover the bottom of a dish. Turn the meat after half of the cooking time.   |
| 17 | Lamb leg with bones | 1.5 - 2 kg; 7 - 9 cm thick pieces           | <input type="checkbox"/> 2; roasting dish on <b>baking tray</b><br>Add liquid. Turn the meat after half of the cooking time.   |
| 18 | Whole chicken       | 1 - 1.5 kg; fresh                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; casserole dish on <b>baking tray</b><br>Use your favourite spices. Turn the chicken after half of the cooking time to get an even browning.   |
| 19 | Half chicken        | 0.5 - 0.8 kg                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3; <b>baking tray</b><br>Use your favourite spices.  |
| 20 | Chicken breast      | 180 - 200 g per piece                       | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; casserole dish on <b>wire shelf</b><br>Use your favourite spices. Fry the meat for a few minutes on a hot pan.                     |
| 21 | Chicken legs, fresh | -   | <input type="checkbox"/> 3; <b>baking tray</b><br>If you marinated chicken legs first, set lower temperature and cook them longer.   |
| 22 | Duck, whole         | 2 - 3 kg                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; roasting dish on <b>wire shelf</b><br>Use your favourite spices. Put the meat on roasting dish. Turn the duck after half of the cooking time. |
| 23 | Goose, whole        | 4 - 5 kg                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>deep pan</b><br>Use your favourite spices. Put the meat on deep baking tray. Turn the goose after half of the cooking time.                |
| 24 | Meat loaf           | 1 kg  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>wire shelf</b><br>Use your favourite spices.   |
| 25 | Whole fish, grilled | 0.5 - 1 kg per fish                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>baking tray</b><br>Fill the fish with butter and use your favourite spices and herbs.  |
| 26 | Fish fillet         | -   | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3; casserole dish on <b>wire shelf</b><br>Use your favourite spices.  |
| 27 | Cheesecake          | -   | <input type="checkbox"/> 2; <input checked="" type="checkbox"/> 28 cm springform tin on <b>wire shelf</b>  |
| 28 | Apple cake          | -   | <input type="checkbox"/> 3; <b>baking tray</b>   |
| 29 | Apple tart          | -   | <input type="checkbox"/> 2; pie form on <b>wire shelf</b>  |
| 30 | Apple pie           | -   | <input type="checkbox"/> 1; <input checked="" type="checkbox"/> 22 cm pie form on <b>wire shelf</b>  |
| 31 | Brownies            | 2 kg of dough                               | <input type="checkbox"/> 3; <b>deep pan</b>  |
| 32 | Chocolate muffins   | -   | <input type="checkbox"/> 3; muffin tray on <b>wire shelf</b>   |

|    | Dish   | Weight     | Shelf level / Accessory  |
|----|--|------------|--|
| 33 | Loaf cake  | -          | <input checked="" type="checkbox"/> 2; loaf pan on <b>wire shelf</b>   |
| 34 | Baked potatoes                                     | 1 kg       | <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>baking tray</b><br>Put the whole potatoes with skin on baking tray.  |
| 35 | Wedges   | 1 kg       | <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>baking tray</b> lined with baking paper<br>Use your favourite spices. Cut potatoes into pieces.                  |
| 36 | Grilled mixed vegetables                           | 1 - 1.5 kg | <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>baking tray</b> lined with baking paper<br>Use your favourite spices. Cut the vegetables into pieces.            |
| 37 | Croquets, frozen                                   | 0.5 kg     | <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>baking tray</b>  |
| 38 | Pommes, frozen                                     | 0.75 kg    | <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>baking tray</b>  |
| 39 | Meat / vegetable lasagna with dry pasta sheets     | 1 - 1.5 kg | <input checked="" type="checkbox"/> 2; casserole dish on <b>wire shelf</b>   |
| 40 | Potato gratin (raw potatoes)                       | 1 - 1.5 kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1; casserole dish on <b>wire shelf</b><br>Rotate the dish after half of the cooking time.                              |
| 41 | Pizza fresh, thin                                  | -          | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>baking tray</b> lined with baking paper                                      |
| 42 | Pizza fresh, thick                                 | -          | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>baking tray</b> lined with baking paper                                      |
| 43 | Quiche   | -          | <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>baking tin</b> on <b>wire shelf</b>  |
| 44 | Baguette / Ciabatta / White bread                  | 0.8 kg     | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>baking tray</b> lined with baking paper<br>More time needed for white bread. |
| 45 | All grain / rye / dark bread all grain in loaf pan | 1 kg       | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>baking tray</b> lined with baking paper / <b>wire shelf</b>                  |

## 8. CLOCK FUNCTIONS

### 8.1 Clock functions

| Clock Function   | Application  |
|--|--|
| <br>Minute minder | When the timer ends, the signal sounds.                                |
| <br>Cooking time  | When the timer ends, the signal sounds and the heating function stops. |
| <br>Time Delay    | To postpone the start and / or end of cooking.                         |

| Clock Function   | Application   |
|--|---|
| <br>Uptimer | Maximum is 23 h 59 min. This function has no effect on the operation of the oven.<br>To turn on and off the Uptimer select: Menu, Settings. |

## 8.2 How to set: Clock functions

| How to set: Time of day   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Step 1  | Step 2  | Step 3  |   |
|    |                                |                                  |   |
| To change the time of day enter the menu and select Settings, Time of day.  | Set the clock.  | Press: OK.  |   |
| How to set: Minute minder   |   |   |   |
| Step 1  | Step 2  | Step 3  |   |
|    | The display shows:<br>0:00<br> |                                  |    |
| Press:  .                                  | Set the Minute minder   | Press: OK.  |   |
|  Timer starts counting down immediately.   |   |   |   |
| How to set: Cooking time  |   |   |   |
| Step 1  | Step 2  | Step 3  | Step 4  |
|    |                              |                                |  |
| Choose a heating function and set the temperature.  | Press repeatedly:<br>        | The display shows:<br>0:00<br> | Set the cooking time.<br>Press: OK.   |
|  Timer starts counting down immediately. |   |   |   |

| How to set: Time Delay   |   |   |   |  |       |  |                    |
|--|---|---|---|--|-------|--|--------------------|
| Step 1   | Step 2  | Step 3  | Step 4  |  |       | Step 5   | Step 6             |
|  |                    |  |  | The display shows:<br>the time of day<br> | START | The display shows:<br>---<br> | STOP               |
| Select the heating function.   | Press repeatedly:  | Set the start time.   | Press: <b>OK</b> .  |  |       | Set the end time.  | Press: <b>OK</b> . |

## 9. USING THE ACCESSORIES



**WARNING!**

Refer to Safety chapters.


devices. The high rim around the shelf prevents cookware from slipping off the shelf.

## 9.1 Inserting accessories

A small indentation at the top increases safety. The indentations are also anti-tip.


### **Wire shelf:**

Push the shelf between the guide bars of the shelf support and make sure that the feet point down.



Baking tray / Deep pan:

Push the tray between the guide bars of the shelf support.



## 10. ADDITIONAL FUNCTIONS

### 10.1 Lock

**This function prevents an accidental change of the appliance function.**

Turn it on when the appliance works - the set cooking continues, the control panel is locked.

Turn it on when the appliance is off - it cannot be turned on, the control panel is locked.



- press and hold to turn on the function.  
A signal sounds.

- press and hold to turn it off.

3 x - flashes when the lock is turned on.

### 10.2 Automatic switch-off

For safety reasons the appliance turns off after some time, if a heating function works and you do not change any settings.

| (°C)      | (h)  |
|-----------|------|
| 30 - 115  | 12.5 |
| 120 - 195 | 8.5  |
| 200 - 245 | 5.5  |



250 - maximum



3

The Automatic switch-off does not work with the functions: Light, Time Delay.

### 10.3 Cooling fan

When the appliance operates, the cooling fan turns on automatically to keep the surfaces of the appliance cool. If you turn off the appliance, the cooling fan can continue to operate until the appliance cools down.

## 11. HINTS AND TIPS

### 11.1 Cooking recommendations



The temperature and cooking times in the tables are guidelines only. They depend on the recipes and the quality and quantity of the ingredients used.

Your appliance may bake or roast differently to the appliance you had before. The hints below show recommended settings for temperature, cooking time and shelf position for specific types of the food.

If you cannot find the settings for a special recipe, look for the similar one.

### 11.2 Moist Fan Baking


For the best results follow suggestions listed in the table below.

|                                  |                                | (°C) |   | (min)   |
|----------------------------------|--------------------------------|------|---|---------|
| Sweet rolls, 16 pieces           | baking tray or dripping pan    | 180  | 2 | 20 - 30 |
| Rolls, 9 pieces                  | baking tray or dripping pan    | 180  | 2 | 30 - 40 |
| Pizza, frozen, 0.35 kg           | wire shelf                     | 220  | 2 | 10 - 15 |
| Swiss Roll                       | baking tray or dripping pan    | 170  | 2 | 25 - 35 |
| Brownie                          | baking tray or dripping pan    | 175  | 3 | 25 - 30 |
| Soufflè, 6 pieces                | ceramic ramekins on wire shelf | 200  | 3 | 25 - 30 |
| Sponge flan base                 | flan base tin on wire shelf    | 180  | 2 | 15 - 25 |
| Victoria sandwich                | baking dish on wire shelf      | 170  | 2 | 40 - 50 |
| Poached fish, 0.3 kg             | baking tray or dripping pan    | 180  | 3 | 20 - 25 |
| Whole fish, 0.2 kg               | baking tray or dripping pan    | 180  | 3 | 25 - 35 |
| Fish fillet, 0.3 kg              | pizza pan on wire shelf        | 180  | 3 | 25 - 30 |
| Poached meat, 0.25 kg            | baking tray or dripping pan    | 200  | 3 | 35 - 45 |
| Shashlik, 0.5 kg                 | baking tray or dripping pan    | 200  | 3 | 25 - 30 |
| Cookies, 16 pieces               | baking tray or dripping pan    | 180  | 2 | 20 - 30 |
| Macaroons, 24 pieces             | baking tray or dripping pan    | 180  | 2 | 25 - 35 |
| Muffins, 12 pieces               | baking tray or dripping pan    | 170  | 2 | 30 - 40 |
| Savory pastry, 20 pieces         | baking tray or dripping pan    | 180  | 2 | 25 - 30 |
| Short crust biscuits, 20 pieces  | baking tray or dripping pan    | 150  | 2 | 25 - 35 |
| Tartlets, 8 pieces               | baking tray or dripping pan    | 170  | 2 | 20 - 30 |
| Vegetables, poached, 0.4 kg      | baking tray or dripping pan    | 180  | 3 | 35 - 45 |
| Vegetarian omelette              | pizza pan on wire shelf        | 200  | 3 | 25 - 30 |
| Mediterranean vegetables, 0.7 kg | baking tray or dripping pan    | 180  | 4 | 25 - 30 |

### 11.3 Moist Fan Baking - recommended accessories

Use the dark and non-reflective tins and containers. They have better heat absorption than the light colour and reflective dishes.

---

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Pizza pan  | Baking dish   | Ramekins  | Flan base tin  |

Dark, non-reflective  
28 cm diameter

Dark, non-reflective  
26 cm diameter

Ceramic  
8 cm diameter, 5  
cm height

Dark, non-reflective  
28 cm diameter

---

## 11.4 Cooking tables for test institutes

### Information for test institutes

Tests according to IEC 60350-1.

|        |                      |             |         |           |         |                              |
|--|----------------------|-------------|---------|-----------|---------|------------------------------|
| Small cakes, 20 per tray   | Conventional Cooking | Baking tray | 3       | 170       | 20 - 35 | -                            |
| Small cakes, 20 per tray   | True Fan Cooking     | Baking tray | 3       | 150 - 160 | 20 - 35 | -                            |
| Small cakes, 20 per tray   | True Fan Cooking     | Baking tray | 2 and 4 | 150 - 160 | 20 - 35 | -                            |
| Apple pie, 2 tins Ø20 cm   | Conventional Cooking | Wire shelf  | 2       | 180       | 70 - 90 | -                            |
| Apple pie, 2 tins Ø20 cm   | True Fan Cooking     | Wire shelf  | 2       | 160       | 70 - 90 | -                            |
| Fatless sponge cake, cake mould Ø26 cm   | Conventional Cooking | Wire shelf  | 2       | 170       | 40 - 50 | Preheat the oven for 10 min. |
| Fatless sponge cake, cake mould Ø26 cm   | True Fan Cooking     | Wire shelf  | 2       | 160       | 40 - 50 | Preheat the oven for 10 min. |

| Fatless sponge cake, cake mould Ø26 cm | True Fan Cooking     | Wire shelf               | 2 and 4 | 160       | 40 - 60 | Preheat the oven for 10 min.  |
|--|----------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|---|
| Short bread                            | True Fan Cooking     | Baking tray              | 3       | 140 - 150 | 20 - 40 | -   |
| Short bread                            | True Fan Cooking     | Baking tray              | 2 and 4 | 140 - 150 | 25 - 45 | -   |
| Short bread                            | Conventional Cooking | Baking tray              | 3       | 140 - 150 | 25 - 45 | -   |
| Toast, 4 - 6 pieces                    | Grill                | Wire shelf               | 4       | max.      | 1 - 5   | Preheat the oven for 10 min.  |
| Beef burger, 6 pieces, 0.6 kg          | Grill                | Wire shelf, dripping pan | 4       | max.      | 20 - 30 | Put the wire shelf on the fourth level and the dripping pan on the third level of the oven. Turn the food halfway through the cooking time.<br>Preheat the oven for 10 min. |

## 12. CARE AND CLEANING



**WARNING!**  
Refer to Safety chapters.

### 12.1 Notes on cleaning



#### Cleaning Agents

Clean the front of the appliance only with a microfibre cloth with warm water and a mild detergent.

Use a cleaning solution to clean metal surfaces.

Clean stains with a mild detergent.



#### Everyday Use

Clean the cavity after each use. Fat accumulation or other residue may cause fire.

Moisture can condense in the appliance or on the door glass panels. To decrease the condensation, let the appliance work for 10 minutes before cooking. Do not store the food in the appliance for longer than 20 minutes. Dry the cavity only with a microfibre cloth after each use.



Clean all accessories after each use and let them dry. Use only a microfibre cloth with warm water and a mild detergent. Do not clean the accessories in a dishwasher.


Do not clean the non-stick accessories using abrasive cleaner or sharp-edged objects.

## Accessories


### 12.2 How to remove: Shelf supports

Remove the shelf supports to clean the oven.

**Step 1** Turn off the oven and wait until it is cold.



**Step 2** Pull the front of the shelf support away from the side wall.



**Step 3** Pull the rear end of the shelf support away from the side wall and remove it.

**Step 4** Install the shelf supports in the opposite sequence.

### 12.3 How to use: Pyrolytic Cleaning

Clean the oven with Pyrolytic Cleaning.



#### WARNING!

There is a risk of burns.

#### CAUTION!

If there are other appliances installed in the same cabinet, do not use them at the same time as this function. It can cause damage to the oven.

#### Before the Pyrolytic Cleaning:

Turn off the oven and wait until it is cold.

Remove all accessories.

Clean the oven floor and the inner door glass with warm water, a soft cloth and a mild detergent.

#### Pyrolytic Cleaning

##### Step 1

Enter menu: Cleaning .

##### Option

##### Duration

C1 - Light cleaning

1 h

| Pyrolytic Cleaning     |  |            |
|------------------------|--|------------|
| C2 - Normal cleaning   |  | 1 h 30 min |
| C3 - Thorough cleaning |  | 2 h 30 min |
| <b>Step 2</b>          | OK - press to select the cleaning programme.   |            |
| <b>Step 3</b>          | OK - press to start the cleaning.  |            |
| <b>Step 4</b>          | After cleaning, turn the knob for the heating functions to the off position.   |            |
| (i)                    | When the cleaning starts, the oven door is locked and the lamp is off. Until the door unlocks the display shows:  . |            |

#### When the cleaning ends:

Turn off the oven and wait until it is cold. Clean the cavity with a soft cloth. Remove the residue from the bottom of the cavity.

## 12.4 Cleaning Reminder

#### The oven reminds you when to clean it with pyrolytic cleaning.

 flashes in the display for 5 sec after each cooking session. To turn off the reminder enter the Menu and select Settings, Cleaning Reminder.


## 12.5 How to remove and install: Door

The oven door has three glass panels. You can remove the oven door and the internal glass panels to clean them. Read the whole "Removing and installing door" instruction before you remove the glass panels.

#### CAUTION!


Do not use the oven without the glass panels.

**Step 1** Open the door fully and hold both hinges.




---

**Step 2** Lift and pull the latches until they click.




**Step 3** Close the oven door halfway to the first opening position. Then lift and pull to remove the door from its seat.

**Step 4** Put the door on a soft cloth on a stable surface.




**Step 5** Hold the door trim (B) on the top edge of the door at the two sides and push inwards to release the clip seal.

**Step 6** Pull the door trim to the front to remove it.



**Step 7** Hold the door glass panels by their top edge and carefully pull them out one by one. Start from the top panel. Make sure the glass slides out of the supports completely.



**Step 8** Clean the glass panels with water and soap. Dry the glass panels carefully. Do not clean the glass panels in the dishwasher.


**Step 9** After cleaning, install the glass panels and the oven door.

---

If the door is installed correctly, you will hear a click when closing the latches.

Make sure that you put the glass panels (A and B) back in the correct sequence. Check for the symbol / printing on the side of the glass panel, each of the glass panels looks different to make the disassembly and assembly easier.

When installed correctly the door trim clicks.  
Make sure that you install the middle panel of glass in the seats correctly.



## 12.6 How to replace: Lamp

### **WARNING!**

Risk of electric shock.  
The lamp can be hot.

Always hold the halogen lamp with a cloth to prevent grease residue from burning on the lamp.

### Before you replace the lamp:

| Step 1  | Step 2                              | Step 3                                   |
|---|-------------------------------------|--|
| Turn off the oven. Wait until the oven is cold. | Disconnect the oven from the mains. | Put a cloth on the bottom of the cavity. |

### Back lamp

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Step 1</b> | Turn the glass cover to remove it.                           |
| <b>Step 2</b> | Clean the glass cover.                                       |
| <b>Step 3</b> | Replace the lamp with a suitable 300 °C heat-resistant lamp. |
| <b>Step 4</b> | Install the glass cover.                                     |

## 13. TROUBLESHOOTING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### **13.1 What to do if...**

In any cases not included in this table please contact with an Authorised Service Centre.

| <b>The appliance does not turn on or does not heat up</b> |   |
|---|---|
| <b>Problem</b>  | <b>Check if...</b>  |
| You cannot activate or operate the appliance.             | The appliance is correctly connected to an electrical supply. |
| The appliance does not heat up.                           | The automatic switch-off is deactivated.                      |
| The appliance does not heat up.                           | The appliance door is closed.                                 |
| The appliance does not heat up.                           | The fuse is not blown.  |
| The appliance does not heat up.                           | The Lock is off.  |

| <b>Components</b>       |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Problem</b>          | <b>Check if...</b>               |
| The lamp is turned off. | Moist Fan Baking - is turned on. |
| The lamp does not work. | The lamp is burnt out.           |

| <b>Error codes</b>          |  |
|-----------------------------|--|
| <b>The display shows...</b> | <b>Check if...</b>   |
| Err C3                      | The appliance door is closed or the door lock is not broken. |
| Err F102                    | The appliance door is closed.                                |
| Err F102                    | The door lock is not broken.                                 |
| 00:00                       | There was a power cut. Set the time of day.                  |

If the display shows an error code that is not in this table turn the house fuse off and on to restart the appliance. If the error code recurs contact an Authorised Service Centre.

### **13.2 Service data**

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the front frame of the appliance cavity. Do not remove the rating plate from the appliance cavity.

| <b>We recommend that you write the data here:</b> |       |
|---|-------|
| Model (MOD.)                                      | ..... |
| Product number (PNC)                              | ..... |
| Serial number (S.N.)                              | ..... |

## 14. ENERGY EFFICIENCY

### 14.1 Product Information and Product Information Sheet

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Supplier's name  | Electrolux                              |         |
| Model identification                                       | EO82PNK 949498271<br>EOK8P0X0 949498272 |         |
| Energy Efficiency Index                                    | 81.2                                    |         |
| Energy efficiency class                                    | A+                                      |         |
| Energy consumption with a standard load, conventional mode | 0.93 kWh/cycle                          |         |
| Energy consumption with a standard load, fan-forced mode   | 0.69 kWh/cycle                          |         |
| Number of cavities   | 1                                       |         |
| Heat source  | Electricity                             |         |
| Volume   | 72 l                                    |         |
| Type of oven   | Built-In Oven                           |         |
| Mass   | EO82PNK                                 | 32.8 kg |
|  | EOK8P0X0                                | 32.3 kg |

IEC/EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

### 14.2 Energy saving



The appliance has features which help you save energy during everyday cooking.

Make sure that the appliance door is closed when the appliance operates. Do not open the appliance door too often during cooking. Keep the door gasket clean and make sure it is well fixed in its position.

Use metal cookware to improve energy saving.

When possible, do not preheat the appliance before cooking.

Keep breaks between baking as short as possible when you prepare a few dishes at one time.

#### Cooking with fan

When possible, use the cooking functions with fan to save energy.

#### Residual heat

The fan and lamp continue to operate. When you turn off the appliance, the display shows the residual heat. You can use that heat to keep the food warm.

When the cooking duration is longer than 30 min, reduce the appliance temperature to minimum 3 - 10 min before the end of cooking. The residual heat inside the appliance will continue to cook.

Use the residual heat to warm up other dishes.

#### Keep food warm

Choose the lowest possible temperature setting to use residual heat and keep a meal warm. The residual heat indicator or temperature appears on the display.

#### Cooking with the lamp off

Turn off the lamp during cooking. Turn it on only when you need it.

## **Moist Fan Baking**

Function designed to save energy during cooking.

When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec. You may

turn on the lamp again but this action will reduce the expected energy savings.

## **15. MENU STRUCTURE**

### **15.1 Menu**

| Step 1   | Step 2  | Step 3  | Step 4  | Step 5  |
|--|---|---|---|---|
|                             |  |  |  |  |
|  - select to enter the Menu. | Select the option from Menu structure and press <b>OK</b> .                       | Select the setting.   | <b>OK</b> - press to confirm setting.   | Adjust the value and press <b>OK</b> .  |

Turn the knob for the heating functions to the off position to exit the Menu.

### **Menu structure**

Assisted Cooking 

Cleaning 

Settings 

### **Settings**

|    |                  |  |    |                       |                          |
|----|------------------|--|----|-----------------------|--------------------------|
| 01 | Time of day      | Change                                 | 02 | Display brightness    | 1 - 5                    |
| 03 | Key tones        | 1 - Beep<br>2 - Click<br>3 - Sound off | 04 | Buzzer volume         | 1 - 4                    |
| 05 | Uptimer          | On / Off                               | 06 | Light                 | On / Off                 |
| 07 | Fast Heat Up     | On / Off                               | 08 | Cleaning Reminder     | On / Off                 |
| 09 | Wi-Fi            | On / Off                               | 10 | Auto remote operation | On / Off                 |
| 11 | Forget network   | Yes / No                               | 12 | Demo mode             | Activation code:<br>2468 |
| 13 | Software version | Check                                  | 14 | Reset all settings    | Yes / No                 |

## **16. ENVIRONMENTAL CONCERNs**

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyyliläistä, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttäässäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

### Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvuja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Saat lisää reseptejä, vinkkejä, vianetsintäohjeita lataamalla **My Electrolux Kitchen** sovellus.



## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja


Yleistietoa ja vinkkejä

Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## SISÄLTÖ

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT .....         | 63 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET .....         | 64 |
| 3. ASENNUS .....                    | 68 |
| 4. TUOTEKUVAUS .....                | 69 |
| 5. KÄYTÖPANEELI .....               | 69 |
| 6. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ .....          | 70 |
| 7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ .....        | 72 |
| 8. KELLOTOIMINNOT .....             | 77 |
| 9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTÄMINEN ..... | 78 |
| 10. LISÄTOIMINNOT .....             | 79 |
| 11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA .....       | 80 |
| 12. HOITO JA PUHDISTUS .....        | 83 |
| 13. VIANMÄÄRITYS .....              | 87 |
| 14. ENERGIATEHOKKUUS .....          | 88 |
| 15. VALIKKORAKENNE .....            | 89 |
| 16. YMPÄRISTÖNSUOJELU .....         | 90 |



My Electrolux Kitchen app

Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

## **1. TURVALLISUUSTIEDOT**

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### **1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus**

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihiin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tästä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella ja mobiililaitteilla My Electrolux Kitchen .
- Kaikki pakaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen lähettyviltä sen ollessa toiminnassa tai jäähdytymässä.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

### **1.2 Yleinen turvallisuus**

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käytöön sisätiloissa.

- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotelliuhoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatalamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoa.
- Laitteen asennuksen ja virtajohdon vaihtamisen saa suorittaa vain alan ammattilainen.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- **VAROITUS:** Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välittääksesi sähköiskun vaaran.
- **VAROITUS:** Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Vältä koskettamasta lämpövastuksia tai laitteen sisätilan pintoja.
- Käytä suojakäsineitä poistaessasi varusteita tai uunivuokia tai asettaessasi niitä laitteen sisälle.
- Poista hyllytuet vetämällä ensin hyllytuen etuosa ja sitten takaosa irti sivuseinistä. Asenna hyllytuet pääinvastaisessa järjestyksessä.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.
- Kaikki varusteet ja liialliset roiskeet/jäämät on poistettava laitteen lokerosta ennen pyrolyyttistä puhdistusta.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

#### VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakausmateriaalit.

- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitään.
- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyksiä muihin laitteisiin ja kalustesiin.
- Tarkista ennen laitteen asentamista, että laitteen luukku avautuu esteettä.
- Laite on varustettu sähkötoimisella jäähdtysjärjestelmällä. Sitä on käytettävä sähkösyötöllä.

|   |              |
|---|--------------|
| Kaapin vähimmäiskorkeus<br>(työtason alla olevan kaapin vähimmäiskorkeus) | 590 (600) mm |
| Kaapin leveys   | 560 mm       |
| Kaapin syvyys   | 550 (550) mm |
| Laitteen etuosan korkeus  | 594 mm       |
| Laitteen takaosan korkeus   | 576 mm       |
| Laitteen etuosan leveys   | 595 mm       |
| Laitteen takaosan leveys  | 559 mm       |
| Laitteen syvyys   | 569 mm       |
| Laitteen asennussyvyys  | 548 mm       |
| Leveys luukun ollessa auki  | 1022 mm      |
| Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa takana                       | 560x20 mm    |
| Virtajohdon pituus. Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana              | 1500 mm      |
| Kiinnitysruuvit   | 4x25 mm      |

## 2.2 Sähkökytkentä



### VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantunnevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteestä sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutuaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai päästää niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnessa tai luukun ollessa kuuma.
- Jännitteenalaisien ja eristettyjen osien suojar tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojaktykitimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
- Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
- Laitteen mukana toimitetaan päävirtajohto ja päapistoke.

### Asennuksen tai vaihdon käytettävässä olevat johtotyyppit Euroopassa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Kaapelin poikkileikkauskuksen osalta, ks. arvokilpeen merkityä kokonaistehoa. Ks. myös taulukko:

| Kokonaisteho (W) | Virtajohdon poikki-pinta-ala (mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|---|
| enintään 1 380   | 3x0.75  |
| enintään 2 300   | 3x1   |
| enintään 3 680   | 3x1.5   |

Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen johto) on oltava 2 cm pidempi kuin ruskea vaihe- ja sininen nollajohto.

## 2.3 Valitse

### VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- Laitetta ei saa jättää pääälle valvomatta.
- Kytke laite pois pääältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Noudata varovaisuutta avatessasi laitteen luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi purkautua ulos kuumaa ilmaa.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai laitteen ollessa kosketuksessa veteen.
- Älä kohdista painetta avoimeen oven.
- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Avaa laitteen luukku varovaisuutta noudattaen. Alkoholipitoisten ainesosien käytämisestä tuloksena voi muodostua alkoholin ja ilman seoksia.
- Älä päästä kipinöitä tai avotulta kosketukseen laitteen kanssa avatessasi sen luukun.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.

### VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
  - Älä aseta ruoanlaittovälineitä tai muita esineitä laitteeseen siten, että ne olisivat suorassa kosketuksessa laitteen pohjan kanssa.
  - Älä aseta alumiinifoliota siten, että se olisi suorassa kosketuksessa laitteen pohjan kanssa.
  - Älä laita vettä suoraan kuumaan laitteeseen.

- Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa lopetettuasi ruoanlaitton.
- Noudata varovaisuutta poistaessasi tai asentaessasi lisäsasia.
- Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
- Käytä syvää pannua kosteita kakkuja paistaessasi. Hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahoja.
- Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana.
- Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin jäähtynyt käytön jälkeen.

## 2.4 Hoito ja puhdistus

### VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tarkista, että laite on kylmä. Vaaranala on lasilevyjen rikkoutuminen.
- Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on painava!
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioi.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

## 2.5 Pyrolyyttinen puhdistus

### VAROITUS!

Henkilövahinkojen / tulipalon / kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara pyrolyysitoiminnossa.

- Ennen pyrolyytisen puhdistamisen ja esilämmityksen käynnistämistä, poista seuraavat uunin sisältästä:
  - mahdolliset ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät.
  - mahdolliset irrotettavat varusteet (mukaan lukien laitteen mukana toimitetut ritiilit, kiskot jne.) erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, leivinpellit, välineet jne.
- Lue huolellla pyrolyyttistä puhdistusta koskevat ohjeet.
- Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyyttinen puhdistus on käynnissä. Laitte kuumenee hyvin voimakkaasti ja kuumaa ilmaa poistuu etupuolella olevista jäädytysaukosta.
- Pyrolyyttinen puhdistus on korkeassa lämpötilassa tapahtuva toimenpide, jonka aikana voi vapautua höyryjä ruoanlaittojäämistä ja rakennemateriaaleista, ja siksi käyttää suositellaan voimakkaasti toimimaan seuraavasti:
  - järjestämään hyvä tuuletus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana ja sen jälkeen.
  - järjestämään hyvä ilmanvaihto esilämmityksen aikana ja sen jälkeen.
- Älä läikytä vettä uunin luukulle pyrolyyttisen puhdistuksen aikana ja sen jälkeen, jotta lasipaneelit eivät vahingoitu.
- Yllä kuvatut pyrolyytistä uuneista / ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia ihmisielle. Tämä koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä.
- Pidä lemmikkieläimet loitolta laitteesta pyrolyyttisen puhdistamisen ja esilämmityksen aikana ja sen jälkeen. Pienet lemmikkieläimet (erityisesti linnut ja matelijat) voivat olla erittäin herkkia lämpötilanmuutoksille ja laitteesta poistuville höyryille.

- Kaikkien pyrolyyttisten uunien korkeassa lämpötilassa tapahtuva pyrolyyttinen puhdistus voi vaurioittaa kattiloiden, pannujen, leivinpeltien, ruokailuvälineiden jne. tarttumattomia pintoja, ja niistä voi myös muodostua alhaisen tason haitallisia höyryjä.

## 2.6 Sisävalaistus

### VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lampuja.

## 2.7 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissäasioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

## 2.8 Hävittäminen

### VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset, tai lemmikit eivät jääisi loukuun laitteen sisälle.

### 3. ASENNUS

#### VAROITUS!



Lue turvallisuutta koskevat luvut.

#### 3.1 Asentaminen kalusteesseen




[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
Oven - Column installation




### 3.2 Uunin kiinnittäminen kaappiin



## 4. TUOTEKUVAUS

### 4.1 Yleiskatsaus



- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Uunitoimintojen kiertonuppi
- 3 Näyttö
- 4 Ohjausnuppi
- 5 Lämpövastus
- 6 Lampu
- 7 Puhallin
- 8 Lokeron reliefi
- 9 Hyllykannatin, irrotettava
- 10 Hyllytasot

### 4.2 Varusteet

- **Paistoritilä**  
Ruoanlaittovälineille, kakkuvuokat, paistit.
- **Paistolevy**  
Kakuille ja kekseille.
- **Grilli / uunipannu**

Leivinpelliksi ja uunipannuksi tai pannuksi rasvan keräämiseen.

- **Ammattilaispelti**  
Käytetään sämpylöiden ja muiden pienien leivonnaisten paistamiseen.

## 5. KÄYTTÖPANEELI

### 5.1 Sisäänpainettava vääntimet

Paina väänintä käyttääksesi laitetta.  
Väänin tulee ulos.

## 5.2 Ohjauspaneelin yleisnäkymä



OK



Ajastin

Pikakuumennus

Uunivalo

Lukko

Vahvista asetus


Paina

Kierrä nuppivalitsinta

Kytke laite päälle valitsemalla uunitoiminto.

Kytke laite pois päältä käänämällä uunitoimintojen nuppivalitsin Off (pois päältä) -asentoon.

## 5.3 Näyttö



Näyttö, jossa tärkeimmät toiminnot.

### Näytön merkkivalot

#### Perusmerkkivalot



Lukko



Avustava ruoanvalmiste



Puhdistus



Asetukset



Pikakuumennus

#### Ajastimen merkkivalot



Hälytinajastin



Lopetus



Ajastin



Ajastin

Wi-Fi-yhteys -yhteys on kytetty päälle.

Etäohaus on kytetty toimintaan.

**Wi-Fi-yhteys merkkivalo** – vilkuu, kun laitteeseen voidaan muodostaa Wi-Fi-yhteys.

**Etäohaus merkkivalo** – laitetta voidaan etäohjata.

**Edistymistä osoittava palkki** – lämpötilan tai ajan kulumisen seuraamiseen. Kun laite saavuttaa asetetun lämpötilan, osoitinpalkki on kokonaan punainen.

## 6. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 6.1 Alkupuhdistus

Ennen ensikäyttöä tyhjä laite täytyy puhdistaa ja sen kelloon on asetettava seuraava arvo:



00:00

Aseta aika. Paina OK.

## 6.2 Alustava esikuumennus

Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.

**1. vaihe** Poista kaikki varusteet ja irrotettavat uunipeltien kannattimet uunista.

**2. vaihe** Aseta toiminnon enimmäislämpötila:  Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.

**3. vaihe** Aseta toiminnon enimmäislämpötila:  Anna uunin käydä 15 minuutin ajan.

**i** Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Varmista huoneen hyvä tuuletus.

## 6.3 Langaton yhteys

Laitteen yhdistämiseen tarvitaan seuraavat asiat:

- langattoman verkon Internet-yhteydellä
- samaan langattomaan verkkoon yhdistetyn mobiililaitteen

**1. vaihe** Lataa My Electrolux Kitchen -sovellus: Skannaarvokilvessä oleva QR-koodi mobiililaitteesi kameralla, jolloin sinut ohjataan Electroluxin verkkosivulle. Arvokilpi löytyy laitteen sisätilan etukehykseen. Voit myös ladata sovelluksen suoraan sovelluskaupasta.

**2. vaihe** Noudata sovelluksen perehdytysohjeita.

**3. vaihe** Uunitoimintojen kiertonuppia käänämällä voit valita: :

**4. vaihe** Sääätönuppia käänämällä voit valita: Asetukset. Kytke toimintaan Wi-Fi-yhteys. Katso luku "Valikkorakenne".

Taajuus 2,4 GHz WLAN

2400 - 2483,5 MHz

Protokolla IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM

Enimmäisteho EIRP < 20 dBm (100 mW)

Wi-Fi-moduuli NIUS-50

## 6.4 Ohjelmistolisenssit

Tämän tuotteen ohjelmisto sisältää komponentteja, jotka perustuvat ilmaisohjelmistoihin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Electrolux kiihtöllisena ilmoittaa, että kehittämisprojektissa on käytetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja robotiikkayhteisöjen osallistumista.

Jos haluat käyttää näiden ilmaisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen

komponentteja, joiden käyttöoikeusehdot edellyttävät julkaisemista, ja nähdä kaikki ao. tekijänoikeustiedot ja sovellettavat käyttöoikeusehdot, vieraille sivustoilla: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (kansio NIUS).

## 7. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 7.1 Asettaminen: Uunitoiminnot

**1. vaihe** Valitse uunitoiminto käänämällä uunin toimintojen kiertonupbia.

**2. vaihe** Aseta lämpötila käänämällä säätönupbia.

 - paina ja pidä painettuna kytkeäksesi päälle toiminnon: Pikakuumennus. Se on käytettäväissä vain joidenkin uunitoimintojen yhteydessä.

### 7.2 Uunitoiminnot

| Uunitoiminto  | Käyttökohde   |
|---|---|
|    | Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kui-vaus. Aseta lämpötila 20–40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnolle Ylä + alalämpö. |
|  | Kypsentäminen ja paistaminen yhdellä tasolla.   |
|  | Puolivalmisteruokien (esim. ranskalaisten perunoiden, lohkoperunoiden, kevätkääry-leiden) valmistaminen rapeiksi.   |
|  | Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen ja rapean pohjan luomiseen.  |
|  | Kakkujen paistamiseksi rapealla pohjalla ja ruoan säilömiseksi.   |

| Uunitoiminto  | Käyttökohte   |
|---|---|
|  | Ruoan, (hedelmien ja vihannesten) sulattaminen. Sulatusaikaan vaikuttavat pakastetun ruoan määärä ja koko.  |
|  | Tämä toiminto säästää energiaa ruoanlaiton aikana. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Jälkilämpötilaa käytetään. Kuumentusteho voi laskea. Katso lisätietoa luvusta "Päivittäinen käytöö", Huomautus: Kostea kiertailma: |
|  | Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.   |
|  | Isohkojen, luisten liha- tai lintupaistien paistamiseen yhdessä rililäasennossa. Gratinointi ja ruskistus.  |
|  | Siirtyminen valikkoon: Avustava ruoanvalmistus, Puhdistus, Asetukset.   |
|   | Kiertailma, Ylä + alalämpö: Kun lämpötila on asetettu alle 80 °C:seen, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.  |

### 7.3 Huomautus: Kostea kiertailma

Tämän toiminnon avulla määritettiin energiatehokkuusluokka (vastaamaan standardeja EU 65/2014 ja EU 66/2014). Testit seuraavan mukaisesti:

IEC/EN 60350-1

Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.

Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Ruoanlaitto-ohjeet ovat luvussa "Neuvoja ja vinkkejä" Kostea kiertailma. Yleissuositukset energiansäästämiseksi on luvussa "Energiatehokkuus".

### 7.4 Asetukset: Avustava ruoanvalmistus

Tämän alavalikon kaikki ruokalajit sisältävät uunitoiminto- ja lämpötilasuosituksen. Käytä toimintoa ruoan nopeaan valmistamiseen oletusasetuksilla. Voit myös säätää aikaa ja lämpötilaa kypsentämisen aikana.

Joidenkin ruokalajien kohdalla voit valita myös seuravaa:

- Painoautomatiikka

1. vaihe

2. vaihe

3. vaihe

4. vaihe



Siirry valikkoon.



Valitse Avustava ruoanvalmistus. Paina OK.



P1 - P45



OK

## 7.5 Avustava ruoanvalmistus

### Symbolien selitys



Painoautomatiikka saatavana.



Esikuumenna laite ennen kypsennyksen aloittamista.

### Symbolien selitys



Hyllytaso.

Näytössä näkyy P ja ruokalajin numero, jonka voit tarkistaa taulukosta.

| Ruoka-annos   | Paino  | Hyllytaso / Lisävaruste   |
|---|--|---|
| 1 Paahtopaisti, raaka   |  |   |
| 2 Paahtopaisti, puoli-kypsä   | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm paksuudeltaan olevia kappaleita   |  2; paistopelti<br>Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpanulla. Aseta laitteeseen.   |
| 3 Paahtopaisti, kypsä   |  |   |
| 4 Pihvi, puolikypsä   | 180 - 220 g per kappale; siivut 3 cm paksuudeltaan     |  3; paistettava ruoka paistoritilällä<br>Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpanulla. Aseta laitteeseen.   |
| 5 Naudanlihapasti / haudutettu (ensiluokkainen kylkipaisti, pargas pyöreä, paksu kylki) | 1.5 - 2 kg   |  2; paistettava ruoka on paistoritilällä<br>Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpanulla. Lisää nestettä. Aseta laitteeseen.  |
| 6 Paahtopaisti, raaka (hidas kypsennys)   |  |   |
| 7 Paahtopaisti, puoli-kypsä (hidas kypsennys)   | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm paksuudeltaan olevia kappaleita   |  2; paistopelti<br>Ota käyttöön suosikkireseptejäsi tai käytä pelkästään suolaa ja juuri hienonnettua pipuria. Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpanulla. Aseta laitteeseen. |
| 8 Paahtopaisti, kypsä (hidas kypsennys)   |  |   |
| 9 Filee, raaka (hidas kypsennys)  |  |   |
| 10 Filee, puolikypsä (hidas kypsennys)  | 0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 cm paksuudeltaan olevia kappaleita |  2; paistopelti<br>Ota käyttöön suosikkireseptejäsi tai käytä pelkästään suolaa ja juuri hienonnettua pipuria. Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpanulla. Aseta laitteeseen. |
| 11 Filee, kypsä (hidas kypsennys)   |  |   |

|    | Ruoka-annos                           | Paino   | Hyllytaso / Lisävaruste  |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 12 | Vasikanlihapaahto-paisti (esim. lapa) | 0.8 - 1.5 kg; 4 cm paksuudeltaan ole-via kappaleita   | 2; paistettava ruoka on <b>paistoritilällä</b><br>Käytä suosikkimausteitasi. Lisää nestettä. Paisti peitetty.  |
| 13 | Porsaanpaisti, niska tai lapa         | 1.5 - 2 kg  | 2; paistettava ruoka on <b>paistoritilällä</b><br>Käännä liha kypsennyskseen puolivälissä.   |
| 14 | Pulled pork (matalalämpö)             | 1.5 - 2 kg  | 2; <b>paistopelti</b><br>Käytä suosikkimausteitasi. Käännä liha, kun noin puolet kypsennysajasta on kulunut, jotta ruskistus olisi tasainen.                     |
| 15 | Kylki, tuore                          | 1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm paksuudeltaan ole-via kappaleita | 2; paistettava ruoka on <b>paistoritilällä</b><br>Käytä suosikkimausteitasi.   |
| 16 | Siankytki                             | 2 - 3 kg; käytä raa-kana, 2 - 3 cm ohuita siankytkiä  | 3; <b>syvä pannu</b><br>Lisää nestettä peittämään astian pohjan. Käännä liha kypsennyskseen puolivälissä.  |
| 17 | Lampaankoipi lui-neen                 | 1.5 - 2 kg; 7 - 9 cm paksuudeltaan ole-via kappaleita | 2; paistovuoka <b>leivinpelliillä</b><br>Lisää nestettä. Käännä liha kypsennyskseen puolivälissä.  |
| 18 | Kana, kokonainen                      | 1 - 1.5 kg; tuoreena                                  | 2; pataruoka-astia <b>leivinpelliillä</b><br>Käytä suosikkimausteitasi. Käännä kana, kun noin puolet kypsennysajasta on kulunut, jotta ruskistus olisi tasainen. |
| 19 | Kana, puolikas                        | 0.5 - 0.8 kg  | 3; <b>leivinpelti</b><br>Käytä suosikkimausteitasi.  |
| 20 | Kanan rintafilee                      | 180 - 200 g kappa-leitta kohti                        | 2; pataruoka-astia <b>paistoritilällä</b><br>Käytä suosikkimausteitasi. Paista lihaa muutama minuutti kuumalla paistinpanulla.                                   |
| 21 | Kanan koivet, tuoreet                 | -   | 3; <b>paistopelti</b><br>Jos olet ensin marinoidut kanankoivet, aseta matalampi lämpötila ja kypsennä pidempään.   |
| 22 | Kokonainen ankka                      | 2 - 3 kg  | 2; paistettava ruoka on <b>paistoritilällä</b><br>Käytä suosikkimausteitasi. Aseta liha paistoastiaan. Käännä ankka kypsennyskseen puolivälissä.                 |
| 23 | Kokonainen hanhi                      | 4 - 5 kg  | 2; <b>syvä pannu</b><br>Käytä suosikkimausteitasi. Aseta liha syvälle paistopellille. Käännä hanhi kypsennyskseen puolivälissä.                                  |
| 24 | Lihamureke                            | 1 kg  | 2; <b>paistoritilä</b><br>Käytä suosikkimausteitasi.   |
| 25 | Kokonainen kala, grillattu            | 0.5 - 1 kg kalaa kohti                                | 2; <b>paistopelti</b><br>Täytä kala voilla ja ota käyttöön suosikkimausteesi.  |
| 26 | Kalafilee                             | -   | 3; pataruoka-astia <b>paistoritilällä</b><br>Käytä suosikkimausteitasi.  |

|    | Ruoka-annos   | Paino         | Hyllytaso / Lisävaruste   |
|----|---|---------------|---|
| 27 | Juustokakku   | -             | <input type="checkbox"/> 2; Ø 28 cm irtopohjavuoka <b>paistoritilällä</b>   |
| 28 | Omenakakku  | -             | <input type="checkbox"/> 3; leivinpelti   |
| 29 | Omenatortu  | -             | <input type="checkbox"/> 2; piirakkavuoka <b>paistoritilällä</b>  |
| 30 | Omenapiirakka   | -             | <input type="checkbox"/> 1; Ø 22 cm piirakkamuotti <b>paistoritilällä</b>   |
| 31 | Brownie   | 2 kg taikinaa | <input type="checkbox"/> 3; syvä pannu  |
| 32 | Suklaamuffinit  | -             | <input type="checkbox"/> 3; muffinipelti <b>paistoritilällä</b>   |
| 33 | Murekekakku   | -             | <input type="checkbox"/> 2; leipävuoka <b>paistoritilällä</b>   |
| 34 | Paistetut perunat   | 1 kg          | <input type="checkbox"/> 2; leivinpelti<br>Laita kokonaiset kuorelliset perunat paistopellille.   |
| 35 | Lohkoperunat  | 1 kg          | <input type="checkbox"/> 3; <b>paistopelti</b> katettu leivinpaperilla<br>Käytä suosikkimausteitasi. Leikkaa perunat lohkoiksi.             |
| 36 | Grillatut sekavihan-nekset                                    | 1 - 1.5 kg    | <input type="checkbox"/> 3; <b>paistopelti</b> katettu leivinpaperilla<br>Käytä suosikkimausteitasi. Leikkaa vihannekset paloiksi.          |
| 37 | Kuorukat, pakaste   | 0.5 kg        | <input type="checkbox"/> 3; <b>paistopelti</b>  |
| 38 | Omenat, pakaste   | 0.75 kg       | <input type="checkbox"/> 3; leivinpelti   |
| 39 | Liha-/kasvislasagne kuivilla lasagnelevyllä                   | 1 - 1.5 kg    | <input type="checkbox"/> 2; paistosastia <b>paistoritilällä</b>   |
| 40 | Perunapaistos (raa'asta perunasta)                            | 1 - 1.5 kg    | <input type="checkbox"/> 1; paistosastia <b>paistoritilällä</b><br>Käännä vuoka kypsennysken puolivälissä.                                  |
| 41 | Pizza tuore, ohut   | -             | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; leivinpelti, jossa päällä leivinpaperi                                      |
| 42 | Pizza tuore, paksu  | -             | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; leivinpelti, jossa päällä leivinpaperi                                      |
| 43 | Piirakka  | -             | <input type="checkbox"/> 2; paistovuoka <b>paistoritilällä</b>  |
| 44 | Patonki / Ciabatta / Vaalea leipä                             | 0.8 kg        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; leivinpelti, jossa päällä leivinpaperi<br>Vaalea leipä vaati enemmän aikaa. |
| 45 | Kokojyvä / Ruis / Tumma leipä kokojo-väleipää limppupan-nulla | 1 kg          | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; leivinpelti, jossa päällä leivinpaperi / <b>paistoritilällä</b>             |

## 8. KELLOTOIMINNOT

### 8.1 Kellotoiminnot

| Kellotoiminto  | Käyttökohte  |
|--|--|
| <br>Hälytinajastin  | Kun ajastin saavuttaa loppupisteen, laitteesta kuuluu äänimerkki.  |
| <br>Kypsentämisaika | Kun ajastin saavuttaa loppupisteen, laitteesta kuuluu äänimerkki ja uunitoiminto pysähtyy.   |
| <br>Ajastin         | Toiminnon käynnistymisen ja/tai päättymisen ajastus.   |
| <br>Ajastin         | Enintään 23 tuntia 59 min. Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta uunin käyttöön.<br>Voit kääntää toiminnon Ajastin päälle ja pois päältä valitsemalla: Valikko, Asetukset. |

### 8.2 Asetukset: Kellotoiminnot

| Asetukset: Kellonaika   |  |   |
|---|--|---|
| 1. vaihe  | 2. vaihe   | 3. vaihe  |
|                                      |                               |    |
| Jos haluat vaihtaa kellonajan, siirry valikkoon ja valitse Asetukset, Kellonaika.                                     |  |   |
|   | Aseta kellonaika.  | Paina: OK.  |
| Asetukset: Hälytinajastin   |  |   |
| 1. vaihe  | 2. vaihe   | 3. vaihe  |
|                                    | Näytössä näkyy:<br>0:00<br> |  |
| Paina:                             | Aseta Hälytinajastin   | Paina: OK.  |
|  Ajastin käynnistyvä välittömästi. |  |   |

## Asetukset: Kypsentämisaika

1. vaihe



Valitse uunitoiminto ja  
aseta lämpötila.

2. vaihe



Paina toistuvasti:

3. vaihe



Näytössä näkyy:  
0:00

4. vaihe



Kypsennysaika on  
asetettu.

Paina: **OK**.

Ajastin käynnistyvä välittömästi.

## Asetukset: Ajastin

1. vaihe



Valitse uu-  
nitointi.

2. vaihe



Paina toistu-  
vasti:

3. vaihe



Näytössä  
näkyy kel-  
lonaika

**KÄYN-  
NISTÄ**

4. vaihe



Aseta käyn-  
nistysaika.

Paina: **OK**.

5. vaihe



Näytössä  
näkyy:  
---

**PY-  
SÄYTÄ**

6. vaihe



Aseta py-  
säytysaika.  
Paina: **OK**.

Ajastin aloittaa ajanlaskennan asetettuna käynnistysaikana.

## 9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTÄMINEN



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


estämisessä. Ritolän korkea reunus estää  
keittoastioiden liisumisen hyllyltä.

### 9.1 Lisävarusteiden asennus

Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta.  
Nämä lovet toimivat myös kaatumisen


#### Paistoritilä:

Paina ritolä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja  
varmista, että jalat osoittavat alaspäin.



### **Leivinpelti / Syvä pannu:**

Työnnä leivinpelti hyllykannattimen ohjauskiskojen väliin.



## **10. LISÄTOIMINNOT**

### **10.1 Lukko**

#### **Tämä toiminto estää toiminnon tahattoman muuttamisen.**

Kytke se päälle, kun laite toimii – valittu ruoanlaito jatkuu ja ohjauspaneeli on lukittu.

Kytke se päälle laitteen ollessa pois päältä – laitetta ei voi nyt kytkeä päälle. Ohjauspaneeli on lukittu.



Kytke toiminto päälle painamalla painiketta . Äänimerkki kuuluu.

– paina ja pidä painettuna kytkeäksesi sen pois päältä.

3 x – vilkkuu, kun lukko kytketään päälle.

### **10.2 Automaattinen virrankatkaisu**

Turvallisuussyyistä laite kytkeytyy pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä eikä asetuksiin tehdä muutoksia.

| (°C)      | (tunti) |
|-----------|---------|
| 30 - 115  | 12.5    |
| 120 - 195 | 8.5     |
| 200 - 245 | 5.5     |



250 – enintään



3

Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo, Ajastin.

### **10.3 Jäähdityspuhallin**

Kun laite on päällä, jäähdityspuhallin kytkeytyy automaatisesti päälle pitääkseen laitteen pinnat viileinä. Kun kytket laitteen pois päältä, jäähdityspuhallin on käynnissä, kunnes laite on jäähtynyt.

## 11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

### 11.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia



Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistotajat ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Optimaalinen aika ja lämpötila riippuvat reseptistä ja käytettyjen aineiden laadusta ja määristä.

Laitteesi voi paistaa eri tavalla kuin entinen laiteesi. Alla olevat vinkit sisältävät suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja kannattintasot eri ruokalajeille.

Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

### 11.2 Kostea kiertailma

Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

| Makeat sämpylät, 16 kappaletta | leivinpelti tai uunipannu         | 180 (°C) | 2 | 20 - 30 (min) |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|
| Sämpylät, 9 kappaletta         | leivinpelti tai uunipannu         | 180      | 2 | 30 - 40       |
| Pizza, pakaste, 0,35 kg        | ritilä                            | 220      | 2 | 10 - 15       |
| Kääretorttu                    | leivinpelti tai uunipannu         | 170      | 2 | 25 - 35       |
| Brownie                        | leivinpelti tai uunipannu         | 175      | 3 | 25 - 30       |
| Kohokas, 6 kappaletta          | keraamiset annosvuotat ritoläillä | 200      | 3 | 25 - 30       |
| Torttupohja                    | torttuvuoka ritoläillä            | 180      | 2 | 15 - 25       |
| Victoria-voileipä              | uunivuoka ritoläillä              | 170      | 2 | 40 - 50       |
| Höyrytetty kala, 0,3 kg        | leivinpelti tai uunipannu         | 180      | 3 | 20 - 25       |
| Kokonainen kala, 0,2 kg        | leivinpelti tai uunipannu         | 180      | 3 | 25 - 35       |
| Kalafilee, 0,3 kg              | pizzapannu ritoläillä             | 180      | 3 | 25 - 30       |
| Haudutettu liha, 0,25 kg       | leivinpelti tai uunipannu         | 200      | 3 | 35 - 45       |
| Shashlik, 0,5 kg               | leivinpelti tai uunipannu         | 200      | 3 | 25 - 30       |
| Pikkuleivät, 16 kappaletta     | leivinpelti tai uunipannu         | 180      | 2 | 20 - 30       |
| Macaron leivos, 24 kappaletta  | leivinpelti tai uunipannu         | 180      | 2 | 25 - 35       |

| Muffinssit, 12 kappaletta             | leivinpelti tai uunipannu | 170 | 2 | 30 - 40 |
|---------------------------------------|---------------------------|-----|---|---------|
| Suolaiset leivonnaiset, 20 kappaletta | leivinpelti tai uunipannu | 180 | 2 | 25 - 30 |
| Murotaikinapikkuleivät, 20 kappaletta | leivinpelti tai uunipannu | 150 | 2 | 25 - 35 |
| Pikkutortut, 8 kappaletta             | leivinpelti tai uunipannu | 170 | 2 | 20 - 30 |
| Vihannekset, hauduttetut, 0,4 kg      | leivinpelti tai uunipannu | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Kasvismunakas                         | pizzapannu rilillällä     | 200 | 3 | 25 - 30 |
| Välimeren vihannekset, 0,7 kg         | leivinpelti tai uunipannu | 180 | 4 | 25 - 30 |

### 11.3 Kosteaa kiertoilmaa – suositellut varusteet

Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin verrattuna.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
| <b>Pizzapannu</b>                        | <b>Uunivuoka</b>                         | <b>Annosvuoaat</b>                              | <b>Torttuuva</b>                         |
| Tumma, heijastamaton<br>28 cm halkaisija | Tumma, heijastamaton<br>26 cm halkaisija | Keramiikka<br>halkeaisija 8 cm,<br>korkeus 5 cm | Tumma, heijastamaton<br>28 cm halkaisija |

### 11.4 Testilaitosten ruoanvalmistustaulukot

Tiedoksi testauslaitokksille

Testit standardin IEC 60350-1 mukaisesti.

| Pienet ka-<br>kut (20 kpl/<br>leivinpelti) | Ylä + alaläm-<br>pö | Leivinpelti | 3 | 170 | 20 - 35 | - |
|--|---------------------|-------------|---|-----|---------|---|

| Pienet kau-<br>kut (20 kpl/<br>leivinpelti)              | Kiertoilma          | Leivinpelti                | 3      | 150 - 160 | 20 - 35 | -   |
|--|---------------------|----------------------------|--------|-----------|---------|---|
| Pienet kau-<br>kut (20 kpl/<br>leivinpelti)              | Kiertoilma          | Leivinpelti                | 2 ja 4 | 150 - 160 | 20 - 35 | -   |
| Omenapii-<br>rakka, 2<br>vuokaa<br>Ø20 cm                | Ylä + alaläm-<br>pö | Paistoritilä               | 2      | 180       | 70 - 90 | -   |
| Omenapii-<br>rakka, 2<br>vuokaa<br>Ø20 cm                | Kiertoilma          | Paistoritilä               | 2      | 160       | 70 - 90 | -   |
| Rasvaton<br>sokerikak-<br>ku, kakku-<br>vuoka Ø 26<br>cm | Ylä + alaläm-<br>pö | Paistoritilä               | 2      | 170       | 40 - 50 | Esikuumenna uunia<br>10 min.  |
| Rasvaton<br>sokerikak-<br>ku, kakku-<br>vuoka Ø 26<br>cm | Kiertoilma          | Paistoritilä               | 2      | 160       | 40 - 50 | Esikuumenna uunia<br>10 min.  |
| Rasvaton<br>sokerikak-<br>ku, kakku-<br>vuoka Ø 26<br>cm | Kiertoilma          | Paistoritilä               | 2 ja 4 | 160       | 40 - 60 | Esikuumenna uunia<br>10 min.  |
| Murokeksit   | Kiertoilma          | Leivinpelti                | 3      | 140 - 150 | 20 - 40 | -   |
| Murokeksit   | Kiertoilma          | Leivinpelti                | 2 ja 4 | 140 - 150 | 25 - 45 | -   |
| Murokeksit   | Ylä + alaläm-<br>pö | Leivinpelti                | 3      | 140 - 150 | 25 - 45 | -   |
| Paanolei-<br>pä, 4-6 kpl                                 | Grilli              | Paistoritilä               | 4      | enint.    | 1 - 5   | Esikuumenna uunia<br>10 min.  |
| Naudanjau-<br>heihapihvi,<br>6 kappalet-<br>ta, 0,6 kg   | Grilli              | Paistoritilä,<br>uunipannu | 4      | enint.    | 20 - 30 | Aseta ritolä uunin nel-<br>jännelle tasolle ja uu-<br>nipannu kolmannelle<br>tasolle. Käännä ruo-<br>kaa keittoajan puolivä-<br>liissä.<br>Esikuumenna uunia<br>10 min. |

## 12. HOITO JA PUHDISTUS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 12.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia



#### Puhdistusaineet

Puhdista laitteen etuosa pelkällä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella mikrokuituliinalla käyttäen.

Puhdista metallipinnat puhdistusaineella.

Poista tahrat miedolla pesuaineella.



#### Jokapäiväinen käyttö

Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden jäämien kertyminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

Kosteutta voi tiivistyä laitteen sisälle tai luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voit vähentää pitämällä laitetta päällä 10 minuutin ajan ennen ruokien kypsentämistä. Älä jätä ruokia laitteeseen 20 minuuttia pidemmäksi ajaksi. Kuivaa sisäosa pelkällä mikrokuituliinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.



#### Tarvikkeet

Puhdista kaikki varusteet jokaisen käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pelkästään mikrokuituliinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Varusteita ei saa pestä astianpeukoneessa.


Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.

### 12.2 Irrottaminen: Kannattimet


Poista kannattimet uunin puhdistamiseksi.

- 1. vaihe** Kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähdytty.

- 2. vaihe** Vedä uunipeltien kannattimen etuosa irti sivuseinästä.



- 3. vaihe** Vedä uunipeltien kannatinkiskon takaa-osa irti sivuseinästä ja poista se.
- 4. vaihe** Asenna hyllytuet pääinvastaisessa jär-jestyksessä.



## 12.3 Käyttöohje: Pyrolyyttinen puhdistus

Puhdista uuni käyttäen Pyrolyyttinen puhdistus.

### VAROITUS!

On olemassa palovammojen vaara.

### HUOMIO!

Jos samaan kaappiin on asennettu muita laitteita, älä käytä niitä samaan aikaan tämän toiminnon kanssa. Se voi vahingoittaa uunia.

### Ennen Pyrolyyttinen puhdistus:

Kytke uuni pois päältä ja odota, etttä se jäähyytä.

Poista kaikki lisävarusteet

Puhdista uunin pohja ja sisempi luukun lasi lämpimällä vedellä ja miedolla pe-suaineella ja käyttämällä pehmeää puh-dustusliinaa.

### Pyrolyyttinen puhdistus

#### 1. vaihe

Siirry valikkoon: Puhdistus

#### Vaihtoehto

#### Kesto

C1 - Kevyt puhdistus

1 h

C2 - Normaali puhdistus

1 h 30 min

C3 - Perusteellinen puhdistus

2 h 30 min

#### 2. vaihe

OK – paina puhdistustoiminnon valitsemiseksi.

#### 3. vaihe

OK – paina puhdistuksen käynnistämiseksi.

#### 4. vaihe

Suoritettuaasi puhdistuksen käänny uunitoimintojen nuppivalitsin Off (pois päältä)-asentoon.

**(i)** Kun puhdistus käynnisty, uuninluukku lukittuu ja merkkivalo sammuu. Kunnes luukku kukittuu, näytöllä näkyy:

### Puhdistuksen päättymä:

Kytke uuni pois päältä ja odota, etttä se jäähyytä.

Puhdista uunitila pehmeällä liinalla.

Poista jäämät uunin pohjasta.

## 12.4 Muistutus puhdistamisesta

**Uuni muistuttaa sinua aina, kun pyrolyytin puhdistus on suoritettava.**

- ✓ vilkkuu näytöllä 5 sekuntia jokaisen ruoanlaittokeran jälkeen.

Kytke muistutus pois päältä syöttämällä Valikko ja valitsemalla Asetukset, Muistutus puhdistamisesta.


## 12.5 Irrottaminen ja asentaminen: Luukku

Uunin luukussa on kolme lasipaneelia. Voit irrottaa uunin luukun ja sisäiset lasipaneelit niiden puhdistamiseksi. Lue kohdan "Luukun irrottaminen ja asentaminen" ohjeet kokonaan ennen lasilevyjen poistamista.


### **HUOMIO!**

Älä käytä uunia ilman lasipaneeleja.


- 1. vaihe** Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista saranoista.



- 2. vaihe** Nosta ja vedä lukituksia, kunnes ne napsavat.




- 3. vaihe** Sulje uunin luukku puoliväliin sen ensimmäiseen avausasentoon. Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen ja irrota se paikaltaan.




- 4. vaihe** Aseta luukku sen ulkopinta alaspin vakaalle pinnalle levitetyn pehmeän liinan päälle.

- 5. vaihe** Pidä kiinni luukun reunalistasta (B) molemmin puolin luukun yläreunaa ja työnnä sisäänpäin vapauttaaksesi pidiketivisteen.
- 6. vaihe** Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin.



- 7. vaihe** Tarto lasileviin yläreunasta ja vedä ne varovasti yksi kerrallaan ulos. Aloita yläpaneelista. Varmista, että lasi irtooa kannattimista kokonaan.




- 8. vaihe** Puhdistaa lasipaneelit vedellä ja saippualla. Kuivaa lasipaneelit huolellisesti. Lasipaneeleja ei saa pestää astianpesukoneessa.

- 9. vaihe** Asenna lasipaneelit ja uunin luukku takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.

Jos luukku on asennettu paikalleen oikein, kuulet napsahduksen lukituksia sulkiessasi.

Varmista, että lasipaneelit (A ja B) tulevat oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn sivussa oleva symboli/painatus, kaikki lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia purkamisen ja asentamisen helpottamiseksi.  
Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.  
Varmista, että asennat keskimmäisen lasipaneelin oikein paikalleen.



## 12.6 Vaihtaminen: Lamppu

### VAROITUS!

Sähköiskun vaara.  
Lamppu voi olla kuuma.

Älä koske paljain käsin halogenilamppua estääksesi rasvajäämien palamisen lampsuun.

### Ennen lampun vaihtamista:

#### 1. vaihe

Kytke uuni pois päältä. Odota, kunnes uuni on jäähtynyt.

#### 2. vaihe

Irrota uunin pistoke pistorasiasta.

#### 3. vaihe

Peitä uunin pohja kankaalla.

## Takalamppu

**1. vaihe** Irrota suojalasi kiertämällä sitä.

**2. vaihe** Puhdista lampun kansi.

**3. vaihe** Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestäävään lampuun.

**4. vaihe** Asenna lasinen kansi.

## 13. VIANMÄÄRITYS

### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 13.1 Käyttöhäiriöt...

Mikäli laitteessa ilmenevää ongelmaa ei ole kuvattu tässä taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

#### Laite ei käynnisty tai ei kuumene

##### Ongelma

##### Tarkista, jos...

Et saa laitetta käynnistymään tai et voi käyttää sitä. Laite on yhdistetty asianmukaisesti sähköverkkoon.

Laite ei kuumene. Automaattinen virrankatkaisu on pois toiminnasta.

Laite ei kuumene.

Laitteen luukku on kiinni.

Laite ei kuumene.

Sulake ei ole palanut.

Laite ei kuumene.

Painikelukitus on poissa päältä.

#### Komponenttit

##### Ongelma

##### Tarkista, jos...

Lamppu on kytketty pois päältä. Kosteaa kiertoilma – on kytketty päälle.

Lamppu ei toimi.

Lamppu on palanut.

| <b>Virhekoodit</b>   |   |
|--|---|
| <b>Näytössä näkyy...</b>   | <b>Tarkista, jos...</b>   |
| Err C3   | Laitteen luukku on suljettu tai luukun lukko ei ole vaurioitunut. |
| Err F102   | Laitteen luukku on kiinni.  |
| Err F102   | Luukun lukko ei ole vaurioitunut.                                 |
| 00:00  | On tapahtunut virtakatko. Aseta kellonaika.                       |
| Jos näytössä näkyy jokin muu kuin tässä taulukossa kuvattu virhekoodi, kytke asuinrakennuksen sulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä sitten laite uudelleen. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteystä valtuutettuun huoltopalveluun. |   |

## 13.2 Huoltotiedot

Jos et itse löydä ratkaisua ongelmaasi, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltoilikkeen tarvitsemat perustiedot löydät laitteen arvokilvestä. Arvokilpi löytyy laitteen sisätilan etukehyksestä. Älä poista arvokilpeä laitteen sisätilasta.

### Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Malli (Mod.):      | ..... |
| Tuotenumero (PNC)  | ..... |
| Sarjanumero (S.N.) | ..... |

## 14. ENERGIATEHOKKUUS

### 14.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake

|   |   |
|---|---|
| Toimittajan nimi  | Electrolux                              |
| Mallin tunniste   | EO82PNK 949498271<br>EOK8P0X0 949498272 |
| Energiatehokkuusluokka  | 81.2                                    |
| Energiatehokkuusluokka  | A+                                      |
| Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toiminnoissa | 0.93 kWh/kierros                        |
| Energiankulutus vakiokuormalla, tuuletintila                    | 0.69 kWh/kierros                        |
| Pesien lukumäärä  | 1                                       |
| Lämpölähde  | Sähkö                                   |
| Äänimer.voimak  | 72 l                                    |
| Uunityyppi  | Kalusteeseen asennettava uuni           |

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| Massa | EO82PNK  | 32.8 kg |
|       | EOK8P0X0 | 32.3 kg |

IEC/EN 60350-1 – Ruoanlaittoon tarkoitettu sähkötoimiset kodinkoneet – Osa 1: Mallistot, uunit, höyryunit ja grillit – Menetelmiä tehon mittaukseen.

## 14.2 Energiansäästö



Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

Varmista, että laitteen luukku on kiinni laitteen ollessa käynnissä. Älä avaa laitteen luukkua liian usein kypsennysken aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.

Käytä metallisia keittoastioita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Jos vain mahdollista, älä esikuumenna laitetta ennen ruokien asettamista uuniin.

Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

### Puhallintoiminnon käyttäminen ruoanlaiton yhteydessä

Jos mahdollista, käytä uuntoimintoja puhallimella energian säästämiseksi.

### Jäännöslämpö

Puhallimen ja lampun toiminta jatkuu. Kun sammutat laitteen, näytössä näkyy jälkilämpö. Lämmön avulla voit pitää ruokaaineiksiä lämpimänä.

Kun kypsenys kestää yli 30 minuuttia, laske laitteen lämpötila alimmaalle asetukselle 3–10 minuuttia ennen kypsenysajan päättymistä. Jälkilämpö laitteesta sisällä jatkaa ruokaaineiksiensien kypsentämistä.

Lämmitä muita ruokalajeja jälkilämpöä käyttäen.

### Ruoan lämpimänä pitoon

Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus, niin voit hyödyntää jälkilämmön ja säilyttää aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila sytyy näyttöön.

### Kypsentäminen lampun ollessa sammutettuna

Kytke lampu pois päältä kypsenynksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.

### Kosteakiertoihma

Tämä toiminto säästää energiota ruoanlaiton aikana.

Kun tämä toiminto on käytössä, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Voit sytyttää lampun uudelleen, mutta tällöin energiasäästö on pienempi.

## 15. VALIKKORAKENNE

### 15.1 Valikko

| 1. vaihe | 2. vaihe | 3. vaihe | 4. vaihe | 5. vaihe |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |

**—** – valitse, jotta voit siirtyä kohteeseen Valikko.

Valitse lisätoiminto Valikko-rakenteesta ja paina OK.

Valitse asetus.

OK - vahvista asetus painamalla.

Säädä arvoa ja paina OK.

Suoritettuasi puhdistuksen käänä uunitoimintojen nuppivalitsin Off (virta sammutettu) -asentoon poistuaksesi Valikko-valikosta.

| Valikko rakenne         |                  |   |           |                            |                          |
|-------------------------|------------------|---|-----------|----------------------------|--------------------------|
| Avustava ruoanvalmistus |                  | Puhdistus   | Asetukset |                            |                          |
| Asetukset               |                  |   |           |                            |                          |
| 01                      | Kellonaika       | Muuta   | 02        | Näytön kirkkaus            | 1 - 5                    |
| 03                      | Painikeäänet     | 1 – Äänimerkki<br>2 – Painikeäänet<br>3 – Ääni pois<br>päältä | 04        | Äänenvoimakkuus            | 1 - 4                    |
| 05                      | Ajastin          | Päälle/Pois<br>päältä   | 06        | Uunivalo                   | Päälle/Pois päältä       |
| 07                      | Pikakuumennus    | Päälle/Pois<br>päältä   | 08        | Muistutus puhdistamisesta  | Päälle/Pois päältä       |
| 09                      | Wi-Fi-yhteys     | Päälle/Pois<br>päältä   | 10        | Automaattinen kauko-ohjaus | Päälle/Pois päältä       |
| 11                      | Unohda verkko    | Kyllä / Ei  | 12        | Demo-toiminto              | Aktivointikoodi:<br>2468 |
| 13                      | Ohjelmistoversio | Tarkista  | 14        | Palauta tehdasasetukset    | Kyllä / Ei               |

## 16. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## VID ERUM AD HUGSA UM ÞIG

Þakka þér fyrir að kaupa heimilistæki frá Electrolux. Þú hefur valið vörum sem byggir á áratugalanngri faglegri reynslu og nýsköpun. Hugvitssamleg og nýtískuleg og hefur verið hönnuð með þig í huga. Þannig að hvenær sem þú notar hana getur þú verið viss um að þú munir ná frábærum árangri í hvert skipti.

Velkomin(n) til Electrolux.

### HEIMSÆKTU VEFSVÆÐI OKKAR TIL AÐ:



Fá leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar.  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Skrá vöruna þína til að fá enn betri þjónustu:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kaupa aukahlut, rekstravörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistæki þitt:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Til að fá fleiri uppskriftir, hugmyndir eða aðstoð skaltu sækja **My Electrolux Kitchen** appið.



## ÞJÓNUSTA VIÐ VIÐSKIPTAVINI

Notaðu alltaf upprunalega varahluti.

Þegar þú hefur samband við viðurkennda þjónustumiðstöð skaltu tryggja að sért með eftirfarandi gögn tiltæk: Gerð, vörumer, raðnúmer.

Upplýsingarnar má finna á merkiplötunni.

⚠ Viðvörun / Aðvörun - Öryggisupplýsingar


ⓘ Almennar upplýsingar og ráð

leaf icon Umhverfisupplýsingar

Með fyrirvara á breytingum.

## EFNISYFIRLIT

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....   | 93  |
| 2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR..... | 94  |
| 3. INNSETNING.....           | 98  |
| 4. VÖRULÝSING.....           | 99  |
| 5. STJÓRNBORÐ.....           | 99  |
| 6. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....  | 100 |
| 7. DAGLEG NOTKUN.....        | 102 |
| 8. TÍMASTILLINGAR.....       | 107 |
| 9. AÐ NOTA FYLGİHLUTI.....   | 108 |
| 10. VIÐBÓTARSTILLINGAR.....  | 109 |
| 11. GÓÐ RÁÐ.....             | 110 |
| 12. UMHIRÐA OG HREINSUN..... | 113 |
| 13. BILANALEIT.....          | 117 |
| 14. ORKUNÝTNİ.....           | 118 |
| 15. SKIPULAG VALMYNDAR.....  | 119 |
| 16. UMHVERFISMÁL.....        | 120 |



My Electrolux Kitchen app

Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

## 1. **⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR**

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

### 1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn-eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólk með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið og fartækið með My Electrolux Kitchen .
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það er í notkun og þegar það kólnar.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

### 1.2 Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til matreiðslu.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótel, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum

sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn heimilisnotkun.

- Einungis til þess hæfur aðili má setja upp þetta heimilistæki og skipta um snúruna.
- Ekki má nota heimilistækið fyrr en innbyggða virkið hefur verið uppsett.
- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki áður en hvers kyns viðhaldsvinna fer fram.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- VIÐVÖRUN: Tryggðu að slökkt sé á heimilistækinu áður en þú skiptir um ljósið til að forðast möguleika á raflosti.
- VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Gæta ætti varúðar þegar hitunarelementin eru snert eða yfirborð holrýmis heimilistækisins.
- Notaðu alltaf hanska við að taka úr og setja í aukahluti eða eldföst matarílát.
- Til þess að taka hillstuðninginn úr skal fyrst toga í framhluta hillstuðningsins og síðan afturhluta hans frá hliðarveggjunum. Komdu hilluberunum fyrir í öfugri röð.
- Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
- Notaðu ekki sterk tærandi hreinsiefni eða beittar málmsköfur til að hreinsa glerhurðina þar sem slikt getur rispað yfirborðið, sem getur aftur leitt til þess að glerið brotnar.
- Fyrir hitahreinsun skaltu fjarlægja alla aukahluti og allt sem er inni í rými heimilistækisins.

## 2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

### 2.1 Uppsetning

#### AÐVÖRUN!

Einungis löggildur aðili má setja upp þetta heimilistæki.

- Fjarlægðu allar umbúðir.

- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt.

- Notaðu alltaf öryggishansa og lokaðan skóbúnað.
- Dragðu heimilistækið ekki á handfanginu.
- Settu heimilistækið upp á öruggum og hentugum stað sem uppfyllir uppsetningarkröfur.
- Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum heimilistækjum og einingum.
- Áður en þú setur upp ofninn skaltu athuga hvort hurðin opnast án heftingar.
- Heimilistækið er útbúið rafstýrðu kælikerfi. Það þarf rafstraum til að geta gengið.

|  |              |
|--|--------------|
| Lágmarkshæð skáps (Lág-<br>markshæð skáps undir<br>vinnuborði)       | 590 (600) mm |
| Breidd skáps   | 560 mm       |
| Dýpt skáps   | 550 (550) mm |
| Hæð heimilistækis að fram-<br>an                                     | 594 mm       |
| Hæð heimilistækis að aftan   | 576 mm       |
| Breidd heimilistækis að<br>framan                                    | 595 mm       |
| Breidd heimilistækis að af-<br>tan                                   | 559 mm       |
| Dýpt heimilistækisins  | 569 mm       |
| Innbyggð dýpt heimilistækis-<br>ins                                  | 548 mm       |
| Dýpt með opna hurð   | 1022 mm      |
| Lágmarksstærð loftops. Op-<br>er staðsett neðst á bakhlið            | 560x20 mm    |
| Lengd rafmagnssnúru.<br>Snúra er staðsett í hægra<br>horni bakhliðar | 1500 mm      |
| Festiskrúfur   | 4x25 mm      |

## 2.2 Rafmagnstenging

### ⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- Allar rafmagnstengingar skulu framkvæmdar af viðurkenndum rafvirkja.
- Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
- Gakktu úr skugga um að færribreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.

- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður viðurkennd þjónustumiðstöð okkar að sjá um það.
- Ekki láta rafmagnssnúurnar snerta eða koma nálægt hurð heimilistækisins, eða skotið undir heimilistækinu, sérstaklega þegar það er í gangi eða hurðin er heit.
- Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki tengja rafmagnsklóna.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni), lekaliða og spólurofa.
- Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem leyfir þér að aftengja tækið frá stofnæð á öllum pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður að hafa að lágmarki 3 mm snertiopnunarvídd.
- Lokaðu alveg hurð heimilistækisins áður en þú tengir rafmagnsklóna við innstunguna.
- Þessu tæki fylgja rafmagnskló og -snúra.

### Tegundir kapla sem hægt er að nota fyrir uppsetningu eða endurnýjun í Evrópu:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Fyrir þann hluta vírsins víast til heildarorkunnar á upplýsingaspjaldinu. Þú getur einnig vísað til töflunnar:

| Heildarafl (W) | Hluti vírsins (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|----------------------------------|
| hámark 1380    | 3x0.75                           |
| hámark 2300    | 3x1                              |

| Heildarafl (W) | Hluti vírsins (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|----------------------------------|
| hámark 3680    | 3x1.5                            |

Jarðtengingin (grænn / gulur vír) verður að vera 2 cm lengri en brúni fasavírin og blái hlutlausí vírinn.

## 2.3 Notkun

### ⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, bruna og raflosti eða sprengingu.

- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Gangið úr skugga um að lofræstiop séu ekki stifluð.
- Látíð heimilistækið ekki vera án eftirlits á meðan það er í gangi.
- Slökkvið á heimilistækinu eftir hverja notkun.
- Farið varlega þegar hurð heimilistækisins er opnuð á meðan það er í gangi. Heitt loft getur losnað út.
- Notið ekki heimilistækið með blaumar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn.
- Beitið ekki þrýstingi á opna hurð.
- Notið ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- Opnið hurð heimilistækisins varlega. Notkun efna sem innihalda áfengi getur valdið blöndu af áfengi og lofti.
- Láttu ekki neista eða opinn eld komast í snertingu við heimilistækið þegar þú opnar hurðina.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Deildu ekki Wi-Fi aðgangsorðinu þínu.

### ⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á skemmdum á heimilistækinu.

- Til að koma í veg fyrir skemmdir eða aflitun á gljáhúðinni:
  - setjið ekki ofnáhöld eða aðra hluti beint á botn heimilistækisins.
  - setjið ekki álpappír beint á botn heimilistækisins.
  - setjið ekki vatn beint inn í heitt heimilistækið.

- Iatið ekki raka rétti og rök matvæli vera inni í heimilistækinu eftir að matreiðslu er lokið.
- farið varlega þegar aukahlutir eru fjarlægðir eða settir upp.
- Aflitun á glerungnum eða ryðfríu stáli hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu heimilistækisins.
- Notið djúpa skúffu fyrir rakar kökur. Ávaxtasafi veldur blettum sem geta verið varanlegir.
- Alltaf skal elda með hurð heimilistækisins lokaða.
- Ef heimilistækið er uppsett bak við innréttigarplötu (t.d. hurð) þá þarf að ganga úr skugga um að hurðin sé aldrei lokað þegar tækið er í notkun. Hiti og raki geta safnast upp bak við lokaða innréttigarplötu og leitt til skemmda á tækinu, ytra byrði tækisins eða golfi. Því skal ekki loka innréttigarplötunni fyrr en tækið hefur náð að kólna að fullu eftir notkun.

## 2.4 Umhirða og hreinsun

### ⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, eldsvoða eða skemmum á heimilistækinu.

- Áður en viðhald fer fram skal slökkva á heimilistækinu og aftengja rafmagnsklóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé kalt. Hætta er á því að glerplötturnar brotni.
- Skiptið umsvifalaust um glerplötur ef þær verða fyrir skemmdum. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
- Farðu varlega þegar þú tekur hurðina af heimilistækinu. Hurðin er þung!
- Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur.
- Hreinsaðu tækið með rökum og mjúkum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki rispandi efni, stálull, leysiefni eða málmhlutu.
- Ef þú notar ofnasprey skaltu fara eftir öryggisleiðbeiningum á umbúðum þess.

## 2.5 Hreinsun með eldglaðingu

### ⚠️ ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum / eldsvoða / uppgufun efta (gufaureykur) við eldglaðingarstillingu.

- Áður en hreinsun með eldglaðingu fer fram og forhitun fer í gang skaltu fjarlægja úr ofnryminu:
  - Allar matarleifar, dreggjar, olíu eða feiti sem lekið hefur niður.
  - alla hluti sem hægt er að losa (þ.m.t. plötur, plötubera í hlíðum o.s.frv. sem fylgja heimilistækinu), sérstaklega alla viðloðunarfría potta, pönnur, bakka, áhöld o.s.frv.
- Lestu leiðbeiningar fyrir eldglaðingu vandlega.
- Haldið börnum frá heimilistækinu þegar hreinsun með eldglaðingu stendur yfir. Heimilistækið verður mjög heitt og berst heitt loft úr loftopum að framan.
- Hreinsun með eldglaðingu er aðgerð með háum hita sem getur losað gufur út frá leifum eftir eldun og byggingarefnii og er því mælt með fyrir notendur að:
  - tryggja góða loftræstingu meðan á hreinsun með eldglaðingu stendur og eftir hana.
  - tryggja góða loftræstingu meðan á forhitun stendur og eftir hana.
- Skvettu ekki né heldur settu vatn á ofnhurðina á meðan hreinsun með eldglaðingu stendur eða eftir hana til að forðast skemmdir á glerplötunum.
- Gufur sem koma frá öllum ofnum með eldglaðingu / matarleifum samkvæmt lýsingu eru ekki skaðlegar fyrir manneskjum, þ.m.t. börn eða fólk með undirliggjandi sjúkdóma.
- Haldið gæludýrum frá heimilistækinu á meðan hreinsun með eldglaðingu og forhitun stendur yfir. Lítill gæludýr (sérstaklega fuglar og skriðýr) geta verið mjög viðkvæm fyrir breytingum á hitastigi og uppgufun.

- Viðloðunarfrítt yfirborð á pottum, pönnum, bökkum, áhöldum o.s.frv. geta orðið fyrir skemmdir vegna mikils hita við eldglaðingu í öllum ofnum sem búnir eru eldglaðingu og geta líka gefið frá sér lítilega skaðlegar gufur.

## 2.6 Innri lýsing

### ⚠️ ADVÖRUN!

Hætta á raflosti.

- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.
- Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki G.
- Notaðu aðeins ljós með sömu tæknilysingu.

## 2.7 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið.
- Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.

## 2.8 Förgun

### ⚠️ ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Hafðu samband við staðbundin yfirvöld fyrir upplýsingar um hvernig skuli farga heimilistækinu.
- Aftengdu tækið frá rafmagni.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlökuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr festist inni í heimilistækinu.

### 3. INNSETNING

#### ⚠ AÐVÖRUN!



Sjá kafla um Öryggismál.

#### 3.1 Innbyggt




[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
Oven - Column installation




### 3.2 Ofninn festur við skápinn



## 4. VÖRULÝSING

### 4.1 Almennt yfirlit



- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | Stjórnborð                   |
| 2  | Hnúður fyrir hitunaraðgerðir |
| 3  | Skjár                        |
| 4  | Stjórnhnúður                 |
| 5  | Hitunareining                |
| 6  | Ljós                         |
| 7  | Vifta                        |
| 8  | Drifverk ofnbotnsins         |
| 9  | Hilluberarar, lausir         |
| 10 | Hillustöður                  |

### 4.2 Aukabúnaður

- **Vírhilla**  
Fyrir eldunaráhöld, kökuform, steikur.
- **Bökunarplata**  
Fyrir kökur og smákökur.
- **Grill- / steikingarskúffa**

Til að baka og steikja eða sem ílát til að safna fitu.

- **Patisserie-bakki**  
Fyrir rúllutertur, saltkringlur og lítil sætabrauð.

## 5. STJÓRNBORÐ

### 5.1 Inndraganlegir hnúðar

Til að nota heimilistækið skaltu ýta á hnúðinn. Hnúðurinn kemur út.

## 5.2 Yfirlit yfir stjórnborð



OK



Tímastillir

Hröð upp-hitun

Létt

Lás

Staðfesta still-ingu


Ýttu á hnappinn

Snúðu hnúðnum

Veldu hitunaraðgerð til að kveikja á heimilistækinu.

Snúðu hnúðnum fyrir hitunaraðgerðir í stöðuna slökkt til að slökkva á heimilistækinu.

## 5.3 Skjár



Skjár með lykilaðgerðum.

### Skjávísar

#### Grunnvísar



Lás



Eldunaraðstoð



Hreinsun



Stillingar



Hröð upphitun

#### Tímatökuvízar



Mínútumælir



Lokatími



Tímaseinkun



Upptalning

Kveikt er á Wi-Fi tengingu.

Kveikt er á Fjarstýring.

**Wi-Fi vísis** - blikkar þegar hægt er að tengja heimilistækið við Wi-Fi.

**Fjarstýring vísis** - hægt er að fjarstýra heimilistækinu.

**Framvindustika** - fyrir hitastig eða tíma. Stikan er alveg rauð þegar heimilistækið nær innstiltu hitastigi.

## 6. FYRIR FYRSTU NOTKUN



### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

## 6.1 Upphafleg hreinsun

Fyrir fyrstu notkun skaltu tæma heimilistækið og stilla tímann:



00:00

Stilltu tímann. Ýtu á OK.

## 6.2 Upphafleg forhitun

Forhitaðu túman ofninn fyrir fyrstu notkun.

**1. skref** Fjarlægðu allan aukabúnað og lausa hillubera úr ofninum.

**2. skref** Stilltu hámarkshitastig fyrir aðgerðina:  Láttu ofninn vera í gangi í 1 klst.

**3. skref** Stilltu hámarkshitastig fyrir aðgerðina:  Láttu ofninn vera í gangi í 15 mín.

**(i)** Lykt og reykur gæti komið frá ofninum meðan á forhitun stendur. Passaðu að herbergið sé lofræst.

## 6.3 Þráðlaus tenging

Til að tengja heimilistækið þarfut:

- Þráðlaust netkerfi með nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við sama þráðlausu netkerfið.

**1. skref** Til að hala niður My Electrolux Kitchen appi: Skannaðu QR-kóðann á merkispjaldinu með myndavélinni á fartækinu þínu svo þér verði beint að heimasiðu Electrolux. Merkiplatan er á fremri ramma rýmis heimilistækisins. Þú getur líka halað niður appinu beint úr App store.

**2. skref** Fylgdu leiðbeiningum um samræmingu í appinu.

**3. skref** Snúðu hnúðnum fyrir hitunaraðgerðir til að velja: .

**4. skref** Snúðu stjórnunarhnúðnum til að velja: Stillingar. Kveikja á Wi-Fi. Sjá „Uppbygging valmyndar“.

Tíðni 2.4 GHz WLAN

2400 - 2483.5 MHz

Samskiptareglur IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM

Hámarksraftur EIRP < 20 dBm (100 mW)

Þráðlaust net - eining NIUS-50

## 6.4 Hugbúnaðarleyfi

Hugbúnaðurinn í þessari vöru inniheldur íhluti sem eru byggðir á frjálsum og opnum

hugbúnaði. Electrolux viðurkennir það sem opinn hugbúnaður og samtök um vélmenni hafa lagt til þróunarverkefnisins.

Til að fá aðgang að frumkóða þessa ókeypis og opna hugbúnaðarhluta, þar sem leyfisveiting gerir birtingu að skilyrði, og til að fá aðgang að heildarupplysingum um höfundarétt og viðeigandi leyfisskilyrði skaltu

heimsækja: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mappa NIUS).

## 7. DAGLEG NOTKUN

### ⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 7.1 Hvernig á að stilla: Upphitunaraðgerðir

1. skref Snúðu hnúðnum fyrir hitunaraðgerðir og veldu hitunaraðgerð.

2. skref Snúðu stjórnhnúðnum til að stilla hitastigið.

» - ýttu á og haltu inni til að kveikja á aðgerðinni: Hröð upphitun. Það er í boði fyrir sumar ofnaðgerðir.

### 7.2 Upphitunaraðgerðir

#### Upphitunaraðgerð

#### Notkun



Til að baka á allt að þremur hillustöðum samtímis og að purrka mat. Stilltu hitastigið 20 - 40°C lægra en í Hefðbundin matreiðsla.

#### Eldun með hefðbundnum blæstri



Til að baka og steikja í einni hillustöðu.

#### Hefðbundin matreiðsla



Til að gera skyndirétti (t.d. franskar kartöflur, kartöflubáta eða vorrúllur) stökka.

#### Frosin matvæli



Til að baka pítsu. Til að fá meiri brúnun og stökkan botn.

#### Pítsuaðgerð



Til að baka kökur með stökkum botni og til að geyma mat.

#### Undirhit



Til að þíða matvæli (grænmeti og ávexti). Tímalengd affrysingar veltur á magni og stærð frosna matarins.

#### Affrysta

## Upphitunaraðgerð

## Notkun



### Bökun með rökum blæstri

Þessi aðgerð er hönnuð til að spara orku á meðan eldað er. Þegar þú notar þessa aðgerð kann hitastigið í rýminu að vera frábrögðið innstiltu hitastigi. Afgangshiti er notaður. Hitunarkraftur kann að vera minni. Fyrir frekari upplýsingar má sjá kaflann „Dagleg notkun“, ráð fyrir: Bökun með rökum blæstri.



Til að grilla þunnar sneiðar af mat og til að rista brauð.

Grill



### Blástursgrillun

Til að steikja stórt kjötstykki eða alifuglakjöt á beini á einni hillustöðu. Til að gera gratín-retti og til að brúna.



Til að fara í valmyndina: Eldunaraðstoð, Hreinsun, Stillingar.

Valmynd



Eldun með hefðbundnum blæstri, Hefðbundin matreiðsla: Þegar þú stillir hitastigið undir 80°C slokknar sjálfkrafa á ljósínu eftir 30 sek.

## 7.3 Athugasemdir varðandi: Bökun með rökum blæstri

Þessi aðgerð var notuð til að uppfylla skilyrði flokkunar á orkunýtni og visthönnunar (í samræmi við EU 65/2014 og EU 66/2014). Prófanir í samræmi við:

IEC/EN 60350-1

Ofnhurðin ætti að vera lokað meðan á matreiðslu stendur þannig að aðgerðin verði ekki fyrir truflun og til þess að ofninn virki með bestu mögulegu orkunýtni.

Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósíð sjálfkrafa eftir 30 sek.

Kynntu þér kaflann „Ábendingar og ráð“ varðandi eldunarleiðbeiningar, Bökun með rökum blæstri. Kynntu þér kaflann „Orkunýtni“, orkusparnaður varðandi almennar ráðleggingar hvað orkusparnað varðar.

## 7.4 Hvernig á að stilla: Eldunaraðstoð

Sérhver réttur í þessari undirvalmynd hefur ráðlagða hitunaraðgerð og hitastig. Notaðu aðgerðina til að elda rétt í flyti með sjálfgefnum stillingum. Þú getur einnig aðlagað tímann og hitastigið á meðan eldundur stendur.

Þú getur einnig eldað suma rétti með:

- Sjálfvirk þyngd

1. skref



2. skref



3. skref



4. skref



Farðu í valmyndina.

Veldu Eldunaraðstoð. Ýttu á **OK**.

Veldu réttinn. Ýttu á **OK**.

Settu réttinn í ofninn.  
Staðfestu stillingu.

## 7.5 Eldunaraðstoð

### Merking



Sjálfvirk þyngd er tiltækt.



Forhitauð heimilistækið áður en eldun hefst.

### Merking



Hillustaða.

Skjárin sýnir **P** og **tölu** fyrir réttinn sem þú getur athugað í töflunni.

|           | Diskur  | þyngd                                       | Hillustaða / Aukahlutur   |
|-----------|---|---|---|
| <b>1</b>  | <b>Nautasteik, léttsteikt</b>   |   |   |
| <b>2</b>  | <b>Nautasteik, miðlungs</b>   | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm þykkir bitar           |   2; bökunarplata<br>Steiku kjötið í nokkrar mínútur á heitri pönnu. Settu inn í heimilistækið.   |
| <b>3</b>  | <b>Nautasteik, gegnst-eikt</b>  |   |   |
| <b>4</b>  | <b>Steik, miðlungs</b>  | 180 - 220 g hver sneið; 3 cm þykkar sneiðar |   3; steikur réttur á vírhillu<br>Steiku kjötið í nokkrar mínútur á heitri pönnu. Settu inn í heimilistækið.  |
| <b>5</b>  | <b>Nautasteik / brösuð (framhriggur, hringst-eik, þykk flankasteik)</b> | 1.5 - 2 kg                                  |   2; steikur réttur á vírhillu<br>Steiku kjötið í nokkrar mínútur á heitri pönnu. Bætta við vökva. Settu inn í heimilistækið.   |
| <b>6</b>  | <b>Nautasteik, léttsteikt (hægeldun)</b>                                |   |   |
| <b>7</b>  | <b>Nautasteik, miðlungs (hægeldun)</b>                                  | 1 - 1.5 kg; 4 - 5 cm þykkir bitar           |   2; bökunarplata<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín eða einfaldlega salt og ný-malaðan pipar. Steiku kjötið í nokkrar mínútur á heitri pönnu. Settu inn í heimilistækið.     |
| <b>8</b>  | <b>Nautasteik, gegnst-eikt (hægeldun)</b>                               |   |   |
| <b>9</b>  | <b>Lund, léttsteikt (hægeldun)</b>                                      |   |   |
| <b>10</b> | <b>Lund, miðlungs (hægeldun)</b>  | 0,5 - 1,5 kg; 5 - 6 cm þykkir bitar         |   2; bökunarplata<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín eða einfaldlega salt og ný-malaðan pipar. Steiku kjötið í nokkrar mínútur á heitri pönnu. Settu inn í heimilistækið. |
| <b>11</b> | <b>Lund, mikið elduð (hægeldun)</b>                                     |   |   |
| <b>12</b> | <b>Kálfasteik (t.d. öxl)</b>  | 0.8 - 1.5 kg; 4 cm þykkir bitar             |   2; steikur réttur á vírhillu<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Bætta við vökva. Steik hulin.  |
| <b>13</b> | <b>Svínasteik hnakki eða bógur</b>                                      | 1.5 - 2 kg                                  |   2; steikur réttur á vírhillu<br>Snúðu kjötinu þegar eldunartíminn er hálfnaður.   |

|    | Diskur                      | Þyngd                                     | Hillustaða / Aukahlutur  |
|----|-----------------------------|---|--|
| 14 | Rifið svínakjöt (hæg-eldun) | 1.5 - 2 kg                                | 2; bökunarplata<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Snúðu kjötinu þegar eldunartíminn er hálfnáður til að ná fram jafnri brúnun.                 |
| 15 | Hryggur, ferskur            | 1 - 1.5 kg; 5 - 6 cm þykkir bitar         | 2; steiktur réttur á vírhillu<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín.  |
| 16 | Svínarif                    | 2 - 3 kg; notaðu hrátt, 2 - 3 cm þunn rif | 3; djúp ofnskúffa<br>Bættu við vökvu til að hylja botninn á disknum. Snúðu kjötinu þegar eldunartíminn er hálfnáður.                         |
| 17 | Lambalæri með beini         | 1.5 - 2 kg; 7 - 9 cm þykkir bitar         | 2; steiktur réttur á bökunarplötu<br>Bættu við vökvu. Snúðu kjötinu þegar eldunartíminn er hálfnáður.  |
| 18 | Heill kjúklingur            | 1 - 1.5 kg; ferskt                        | 2; pottréttur á bökunarplötu<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Snúðu kjúklingnum þegar eldunartíminn er hálfnáður til að hann brúnist jafnt.   |
| 19 | Hálfur kjúklingur           | 0.5 - 0.8 kg                              | 3; bökunarplata<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín.  |
| 20 | Kjúklingabrjóst             | 180 - 200 g hver biti                     | 2; pottréttur á vírhillu<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Steiku kjötið í nokkrar mínútur á heitri pönnu.                                     |
| 21 | Kjúklingalæri, fersk        | -   | 3; bökunarplata<br>Ef þú marinerar kjúklingaleggina fyrst skaltu stilla á lægra hitastig og elda þá lengur.                                  |
| 22 | Önd, heil                   | 2 - 3 kg                                  | 2; steiktur réttur á vírhillu<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Settu kjötið á steikingardisk. Snúðu öndinni þegar eldunartíminn er hálfnáður. |
| 23 | Gæs, heil                   | 4 - 5 kg                                  | 2; djúp panna<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Settu kjötið á djúpa bökunarplötu. Snúðu gæsinni þegar eldunartíminn er hálfnáður.             |
| 24 | Kjóthleifur                 | 1 kg                                      | 2; vírhilla<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín.  |
| 25 | Heill fiskur, grillaður     | 0.5 - 1 kg á hvern fisk                   | 2; bökunarplata<br>Fylltu fiskinn með smjöri og uppáhalds kryddinu þínu og jurtum.   |
| 26 | Fiskflök                    | -   | 3; pottréttur á vírhillu<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín.   |
| 27 | Ostakaka                    | -   | 2; Ø 28 cm kökuform á vírhillu   |
| 28 | Eplakaka                    | -   | 3; bökunarplata  |

|    | Diskur   | Þyngd         | Hillustaða / Aukahlutur   |
|----|--|---------------|---|
| 29 | Eplabaka   | -             | <input type="checkbox"/> 2; bökuform á vírhilla   |
| 30 | Eplabaka   | -             | <input type="checkbox"/> 1;  22 cm bökuform á vírhilla |
| 31 | Súkkulaðikökur                                   | 2 kg af deigi | <input type="checkbox"/> 3; djúp ofnskúffa  |
| 32 | Súkkulaðibollakökur                              | -             | <input type="checkbox"/> 3; formkökubakki á vírhilla  |
| 33 | Formkaka   | -             | <input type="checkbox"/> 2; form á vírhilla   |
| 34 | Bakaðar kartöflur                                | 1 kg          | <input type="checkbox"/> 2; bökunarplata<br>Settu kartöflurnar heilar með hýðinu á bökunarplötu.  |
| 35 | Bátar  | 1 kg          | <input type="checkbox"/> 3; bökunarplata með bökunarpappír<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Skerðu kartöflurnar í bita.                  |
| 36 | Grillað blandað grænmeti                         | 1 - 1.5 kg    | <input type="checkbox"/> 3; bökunarplata með bökunarpappír<br>Notaðu uppáhaldskryddin þín. Skerðu grænmetið í bita.                     |
| 37 | Krokkettur, frosnar                              | 0.5 kg        | <input type="checkbox"/> 3; bökunarplata  |
| 38 | Franskartöflur, frosnar                          | 0.75 kg       | <input type="checkbox"/> 3; bökunarplata  |
| 39 | Kjöt / grænmetislas-agna með purrum pastablöðum  | 1 - 1.5 kg    | <input type="checkbox"/> 2; pottréttur á vírhilla   |
| 40 | Kartöflugratí (hráar kartöflur)                  | 1 - 1.5 kg    | <input type="checkbox"/> 1; pottréttur á vírhilla<br>Snúðu réttinum þegar eldunartíminn er hálfnáður.                                   |
| 41 | Pítsa fersk, þunn                                | -             | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bökunarplata með bökunarpappír  |
| 42 | Pítsa fersk, þykk                                | -             | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bökunarplata með bökunarpappír  |
| 43 | Opnar eggjabökur                                 | -             | <input type="checkbox"/> 2; kökuform á vírhilla   |
| 44 | Snittubrauð / Ciabatta / Hvít brauð              | 0.8 kg        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bökunarplata með bökunarpappír<br>Hvít brauð þarfust meiri tíma.        |
| 45 | Fjölkorna / rúgur / dökkt fjölkornabrauð í formi | 1 kg          | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bökunarplata með bökunarpappír / vírhilla                               |

## 8. TÍMASTILLINGAR

### 8.1 Klukkuaðgerðir

| Klukkuaðgerð  | Notkun  |
|---|---|
|  Mínútumælir | Þegar tíminn er liðinn hljómar merkið.  |
|  Eldunartími | Þegar tíminn er liðinn hljómar merkið og hitunaraðgerðin stöðvast.  |
|  Tímaseinkun | Til að fresta ræsingu og / eða lokum eldunar.   |
|  Upptalning  | Hámarkið er 23 klst. og 59 mín. Þessi aðgerð hefur engin áhrif á notkun ofnsins. Til að kveikja og slökva á Upptalning skaltu velja: Valmynd, Stillingar. |

### 8.2 Hvernig á að stilla: Klukkuaðgerðir

| Hvernig á að stilla: Tími dags  |   |   |
|---|---|---|
| 1. skref  | 2. skref  | 3. skref  |
|    |                              |    |
| Til að breyta tíma dags skaltu fara í valmyndina og velja Stillingar, Tími dags.  |   |   |
|   | Stilltu klukkuna.   | Ýttu á: OK.   |
| Hvernig á að stilla: Mínútumælir  |   |   |
| 1. skref  | 2. skref  | 3. skref  |
|    | Skjáinn sýnir:<br>0:00<br> |  |
| Ýttu á:  .                                   | Stilling á Mínútumælir  | Ýttu á: OK.   |
|  Tímastillirinn byrjar strax að telja niður. |   |   |

## Hvernig á að stilla: Eldunartími

1. skref



Veldu hitunaraðgerð og stilltu hitastigið.

2. skref



Ýttu endurtekið á:



Skjáinn sýnir:  
0:00  
 STOP

3. skref



Stilltu eldunartímann.

4. skref



Ýttu á: OK.

 Tímastillirinn byrjar strax að telja niður.

## Hvernig á að stilla: Tímaseinkun

1. skref



Veldu hitunaraðgerðina.

2. skref



Ýttu endurtekið á:

3. skref



Skjáinn sýnir: tími dagsins  
 BYRJA

Stilla upp-hafstímann.

4. skref



Ýttu á: OK.

5. skref



Stilla lokatímann.

6. skref



Ýttu á: OK.

 Tíminnstillirinn byrjar að telja á stilltum upphafstíma.

## 9. AÐ NOTA FYLGİHLUTI

### AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.


af. Háa brúnin umhverfis hilluna kemur í veg fyrir að eldunaráhöld renni niður af henni.

### 9.1 Aukabúnaður settur í

Lítill skörð efst auka öryggi. Skörðin eru einnig búnaður sem kemur í veg fyrir að hlutir renni


### Vírhilla:

Ýttu hillunni milli stýristanganna á hilluberanum og gakktu úr skugga um að fóturinn snúi niður.



### Bökunarplata / Djúp ofnskúffa:

Ýttu á bökunaplötunni á milli rásanna á hilluberanum.



## 10. VIÐBÓTARSTILLINGAR

### 10.1 Lás

**Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að aðgerð heimilistækisins sé breytt fyrir slynsi.**

Kveiktu á henni þegar heimilisækið er í gangi - stillt eldun heldur áfram, stjórnborðið er læst.

Kveiktu á henni þegar slökkt er á heimilistækinu - ekki er hægt að kveikja á heimilistækinu, stjórnborðið er læst.



 - ýttu á og haltu inni til að kveikja á aðgerðinni.  
Hljóðmerki heyrist.

 - ýttu á og haltu inni til að slökkva á henni.

 3 x  - blikkar þegar kveikt er á lásnum.

### 10.2 Slökkt sjálfvirkт

Af öryggisástæðum slekkur heimilistækið á sér eftir dálítinn tíma ef hitunaraðgerð er í gangi og þú breytir ekki neinum stillingum.

|  (°C) |  (klst.) |
|--|---|
| 30 - 115   | 12.5  |
| 120 - 195  | 8.5   |
| 200 - 245  | 5.5   |

|  |   |
|--|---|
|  (°C) |  (klst.) |
|--|---|

250 - hámark

3

Slökkt sjálfvirkt virkar ekki með aðgerðunum:  
Létt, Tímaseinkun.

## 10.3 Viftukæling

Þegar heimilistækið gengur kvíknar sjálfkrafa á kæliviftunni til að halda yfirborðsflötum heimilistækisins svöldum. Ef þú slekkur á heimilistækinu gengur kæliviftan áfram þangað til heimilistækið kólnar.

# 11. GÓÐ RÁÐ

## 11.1 Ráðleggingar um eldun



Hitastigin og eldunartíminn á töflunum er aðeins til viðmiðunar. Það fer eftir uppskriftunum og gæðum og magni þess hráefnis sem notað er.

Heimilistækið pítt kann að baka eða steikja á annan hátt en það heimilistæki sem þú hafðir áður. Ábendingarnar hér að neðan mæla með stillingum á hita, eldunartíma og hillustöðu fyrir tilteknar matartegundir.

Ef þú finnur ekki stillingarnar fyrir ákvæðna uppskrift skaltu leita að svipaðri uppskrift.

## 11.2 Bökun með rökum blæstri


Til að fá sem bestan árangur skaltu fylgja uppástungunum sem talðar eru upp í töflunni hér að neðan.

|                                      |                                      |  (°C) |  |  (mín.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Snúðar, 16 stykki                    | bökunarplata eða lekabakki           | 180  | 2   | 20 - 30  |
| Rúllutertur, 9 stykki                | bökunarplata eða lekabakki           | 180  | 2   | 30 - 40  |
| Frosin pítsa, 0,35 kg                | vírhilla                             | 220  | 2   | 10 - 15  |
| Rúlluterta                           | bökunarplata eða lekabakki           | 170  | 2   | 25 - 35  |
| Brúnkaka                             | bökunarplata eða lekabakki           | 175  | 3   | 25 - 30  |
| Frauðréttur, 6 stykki                | ramekin-skálar úr keramík á vírhillu | 200  | 3   | 25 - 30  |
| Svampbökubotnar                      | bakki fyrir bökubotn á vírhillu      | 180  | 2   | 15 - 25  |
| Víktoríu-samloka                     | bökunardiskur á vírhillu             | 170  | 2   | 40 - 50  |
| Fiskur soðinn við vægan hita, 0,3 kg | bökunarplata eða lekabakki           | 180  | 3   | 20 - 25  |
| Heill fiskur, 0,2 kg                 | bökunarplata eða lekabakki           | 180  | 3   | 25 - 35  |
| Fiskflök, 0,3 kg                     | pitsufat á vírhillu                  | 180  | 3   | 25 - 30  |

| Kjöt soðið við vægan hita, 0,25 kg    | bökunarplata eða lekabakki | 200<br>(^°C) | 3 | 35 - 45 |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---|---------|
| Shashlik, 0,5 kg                      | bökunarplata eða lekabakki | 200          | 3 | 25 - 30 |
| Smákökkur, 16 stykki                  | bökunarplata eða lekabakki | 180          | 2 | 20 - 30 |
| Makkaronur, 24 stykki                 | bökunarplata eða lekabakki | 180          | 2 | 25 - 35 |
| Formkökur, 12 stykki                  | bökunarplata eða lekabakki | 170          | 2 | 30 - 40 |
| Bragðomíkið sætabrauð, 20 stykki      | bökunarplata eða lekabakki | 180          | 2 | 25 - 30 |
| Smákókur úr bökd-eigi, 20 stykki      | bökunarplata eða lekabakki | 150          | 2 | 25 - 35 |
| Tartalettur, 8 stykki                 | bökunarplata eða lekabakki | 170          | 2 | 20 - 30 |
| Grænmeti soðið við vægan hita, 0,4 kg | bökunarplata eða lekabakki | 180          | 3 | 35 - 45 |
| Eggjakaka grænmeti-sætunnar           | pítsufat á vírhillu        | 200          | 3 | 25 - 30 |
| Grænmeti frá Miðjarðarhafinu, 0,7 kg  | bökunarplata eða lekabakki | 180          | 4 | 25 - 30 |

### 11.3 Bökun með rökum blæstri - ráðlagðir fylgihlutir

Notaðu dökk form og ílát sem endurkasta ekki ljósi. Þau gleypa betur hita en ljósir litir og diskar sem endurkasta ljósi.



### 11.4 Eldunartöflur fyrir prófunarstofur

Upplýsingar fyrir prófunarstofnanir

Prófanir í samræmi við IEC 60350-1.

| Litlar kökur,<br>20 á plötu                    | Hefðbundin<br>matreiðsla            | Bökunarplata           | 3      | 170       | 20 - 35 | -   |
|--|-------------------------------------|------------------------|--------|-----------|---------|---|
| Litlar kökur,<br>20 á plötu                    | Eldun með<br>hefðbundnum<br>blæstri | Bökunarplata           | 3      | 150 - 160 | 20 - 35 | -   |
| Litlar kökur,<br>20 á plötu                    | Eldun með<br>hefðbundnum<br>blæstri | Bökunarplata           | 2 og 4 | 150 - 160 | 20 - 35 | -   |
| Eplabaka, 2<br>dósir Ø20<br>cm                 | Hefðbundin<br>matreiðsla            | Vírhilla               | 2      | 180       | 70 - 90 | -   |
| Eplabaka, 2<br>dósir Ø20<br>cm                 | Eldun með<br>hefðbundnum<br>blæstri | Vírhilla               | 2      | 160       | 70 - 90 | -   |
| Fitulaus<br>svampterta,<br>kökuform Ø<br>26 cm | Hefðbundin<br>matreiðsla            | Vírhilla               | 2      | 170       | 40 - 50 | Forhita ofninn í 10<br>mín.   |
| Fitulaus<br>svampterta,<br>kökuform Ø<br>26 cm | Eldun með<br>hefðbundnum<br>blæstri | Vírhilla               | 2      | 160       | 40 - 50 | Forhita ofninn í 10<br>mín.   |
| Fitulaus<br>svampterta,<br>kökuform Ø<br>26 cm | Eldun með<br>hefðbundnum<br>blæstri | Vírhilla               | 2 og 4 | 160       | 40 - 60 | Forhita ofninn í 10<br>mín.   |
| Smjörbrauð                                     | Eldun með<br>hefðbundnum<br>blæstri | Bökunarplata           | 3      | 140 - 150 | 20 - 40 | -   |
| Smjörbrauð                                     | Eldun með<br>hefðbundnum<br>blæstri | Bökunarplata           | 2 og 4 | 140 - 150 | 25 - 45 | -   |
| Smjörbrauð                                     | Hefðbundin<br>matreiðsla            | Bökunarplata           | 3      | 140 - 150 | 25 - 45 | -   |
| Bauðrist, 4<br>- 6 stykki                      | Grill                               | Vírhilla               | 4      | hám.      | 1 - 5   | Forhita ofninn í 10<br>mín.   |
| Kjötborgari,<br>6 stykki, 0,6<br>kg            | Grill                               | Vírhilla,<br>ofnskúffa | 4      | hám.      | 20 - 30 | Settu vírhilluna á<br>fjórðu hæð og lekab-<br>akkann á þriðju hæð í<br>ofnинum. Snúðu matn-<br>um þegar eldunartím-<br>inn er hálfnaður.<br>Forhita ofninn í 10<br>mín. |

## 12. UMHIRÐA OG HREINSUN

### ⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 12.1 Athugasemdir varðandi þrif



Hreinsiefni

Hreinsaðu heimilistækið að framan eingöngu með trefjaklút með volgu vatni og mildu hreinsiefni.

Notaðu þrifalausn til að þrífa málmfleti.

Þrifðu bletti með mildu hreinsiefni.



Dagleg notkun

Hreinsaðu ofnhólfíð eftir hverja notkun. Fituuuppsöfnun eða aðrar leifar geta valdið eldsvoða.

Raki getur þést í heimilistækinu eða á glerplötum hurðarinnar. Til að minnka þéttingu skaltu láta heimilistækið vera í gangi í 10 mínútur áður en þú byrjar að elda í því. Ekki geyma mat í heimilistækinu lengur en í 20 mínútur. Þurrkaðu hólfíð eingöngu með trefjaklút eftir hverja notkun.



Aukabúnaður

Þrifðu alla aukahluti eftir hverja notkun og leyfðu þeim að þorna. Notið eingöngu trefjaklút með heitu vatni og mildu hreinsiefni. Ekki láta aukahlutina í uppbvottavél.


Ekki þrífa viðloðunarfríu aukahlutina með slípandi hreinsiefni eða hlutum með beittum brúnnum.

### 12.2 Hvernig á að fjarlægja: Hilluberar


Til að hreinsa ofninn skaltu fjarlægja hilluberana.

**1. skref** Slökktu á ofninum og hinkraðu þar til hann hefur kólnað.

**2. skref** Togaðu framhluta hilluberans frá hliðarveggnum.



- 3. skref** Togaðu afturenda hilluberans frá hliðarveggnum og fjarlægðu hann.
- 4. skref** Komdu hilluberunum fyrir í öfugri röð.



## 12.3 Hvernig á að nota: Hreinsun með eldglaðingu

Hreinsið ofninn með Hreinsun með eldglaðingu.

### ⚠ ADVÖRUN!

Hætta er á bruna.

### ⚠ VARÚÐ!

Ef önnur heimilistæki eru uppsett í sama skáp skal ekki nota þau á meðan þessi aðgerð er framkvæmd. Það getur valdið skemmdum á ofninum.

### Fyrir Hreinsun með eldglaðingu:

Slökktu á ofninum og hinkraðu þar til hann hefur kólnað.

Fjarlægðu allan aukabúnað.

Hreinsaðu ofnbotninn og innri hurðarger með volgu vatni, mjúkum klút og mildu þvottaefni.

### Hreinsun með eldglaðingu

#### 1. skref

Farið í valmynd: Hreinsun .

| Valkostur              | Tímalengd  |
|------------------------|------------|
| C1 - Létt hreinsun     | 1 h        |
| C2 - Venjuleg hreinsun | 1 h 30 min |
| C3 - Ítarleg hreinsun  | 2 h 30 min |

#### 2. skref

OK - ýtið til að velja hreinsunarkerfi.

#### 3. skref

OK - ýttu á til að hefja hreinsun.

#### 4. skref

Eftir hreinsun skaltu snúa hnúðnum fyrir hitunaraðgerðir í slökkva-stöðuna.

**(i)** Þegar hreinsun hefst læsist hurðin á ofninum og ljósið er slökkt. Þar til hurðin fer úr lás og skjáinn sýnir: .

### Þegar hreinsun lýkur:

Slökktu á ofninum og hinkraðu þar til hann hefur kólnað.

Hreinsaðu rýmið með mjúkum klút.

Fjarlægðu leifar í botni rýmisins.

## 12.4 Áminning um hreinsun

**Ofninn minnir þig á að hreinsa með eldgлærinu.**

blíkkar á skjánum í 5 sek eftir hverja eldunarlotu.

Til að slökkva á áminningunni skal fara í Valmynd og velja Stillingar, Áminning um hreinsun.


## 12.5 Hvernig á að fjarlægja og setja upp: Hurð

Ofnhurðin er með þrjár glerplötur. Þú getur losað ofnhurðina og fjarlægt innri glerplötuna til að hreinsa hana. Lestu allar leiðbeiningar um „Hurð fjarlægð og ísett“ áður en þú fjarlægir glerplöturnar.


### **VARÚÐ!**

EKKI nota ofninn án glerplatanna.


- 1. skref** Opnaðu hurðina að fullu og haltu við báðar lamirnar.



- 2. skref** Lyftu og togaðu í krækjurnar þar til þær smella í stað.




- 3. skref** Lokaðu ofnhurðinni hálfu leið í fyrstu opnu stöðuna. Lyftu síðan og togaðu til að fjarlægja hurðina úr sæti sínu.




- 4. skref** Settu hurðina niður á mjúkan klút á stöðugum fleti.

**5. skref** Haltu í hurðarklæðninguna (B) við efstu brún hurðarinnar á báðum hlíðum og þrystu inn á við til að losa klemmuþétti.

**6. skref** Togaðu hurðarklæðninguna fram á við til að fjarlægja hana.



**7. skref** Haltu í efri brúnir glerplatna hurðarinnar og dragðu þær varlega út, eina í einu. Byrjaðu á efstu glerplötunni. Gakktu úr skugga um að glerið renni alla leið út úr berunum.



**8. skref** Hreinsaðu glerplötunar með vatni og sápu. Þurrkaðu glerplötunar varlega. Ekki skal hreinsa glerplötunar í upphovtavél.



**9. skref** Að hreinsun lokinni skaltu setja glerplötunar og ofnhurðina aftur á ofninn.

Ef hurðin hefur verið rétt sett upp þá muntu heyra smell þegar þú lokar krækjunum.

Gættu þess að þú setjið glerplötunar (A og B) í aftur í rétti röð. Athugaðu með táknið / prentunina á hlíð glerplötunnar, hver glerplata lítur öðruvísi út til að gera sundurtekt og samsetningu auðveldari.

Þegar rétt er sett í smellur hurðarklæðningin.

Passaðu þig að setja miðju glerplötuna í rétt sæti.



## 12.6 Hvernig á að endurnýja: Ljós

### ⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á raflosti.  
Ljósið getur verið heitt.

Ávallt skal halda á halogen-ljósaperu með klút til að hindra að fituleifar brenni á ljósaperunni.

### Áður en skipt er um ljósaperu:

| 1. skref   | 2. skref                              | 3. skref                    |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Slökktu á ofninum. Hinkraðu þar til ofninn er orðinn kaldur. | Taktu ofninn úr sambandi við rafmagn. | Settu klút á botn rýmisins. |

## Bakljós

1. skref Snúðu glerhlífinni til að fjarlægja hana.

2. skref Hreinsaðu glerhlífina.

3. skref Skiptu um Peru með viðeigandi 300 °C hitapolinni ljósaperu.

4. skref Komdu glerhlífinni fyrir.

## 13. BILANALEIT

### ⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

### 13.1 Hvað skal gera ef...

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð ef um atvik er að ræða sem ekki er að finna í þessari töflu.

#### Ekki kvíknar á heimilistækinu eða það hitnar ekki

| Vandamál                                      | Athugaðu eftirfarandi...                            |
|---|---|
| Ekkir er hægt að ræsa eða nota heimilistækið. | Heimilistækið er rétt tengt við rafmagn.            |
| Heimilistækið hitnar ekki.                    | Slökkt hefur verið á Slökkt sjálfvirkta-aðgerðinni. |
| Heimilistækið hitnar ekki.                    | Hurðin á heimilistækinu er lokuð.                   |
| Heimilistækið hitnar ekki.                    | Rafmagnsöryggini hefur ekki slegið út.              |
| Heimilistækið hitnar ekki.                    | Slökkt er á lásnum.                                 |

#### Íhlutir

| Vandamál             | Athugaðu eftirfarandi...          |
|----------------------|-----------------------------------|
| Slökkt er á ljósinu. | Bökun með rökum blæstri - kveikt. |
| Ljósið virkar ekki.  | Ljósaperan er ónýt.               |

| Villukóðar   | Athugaðu eftirfarandi...   |
|--|--|
| Skjáinn sýnir...   |  |
| Villukóði C3   | Hurðin á heimilistækinu er lokað eða hurðarlæsing er ekki biluð. |
| Villukóði F102   | Hurðin á heimilistækinu er lokað.                                |
| Villukóði F102   | Hurðarlæsingin er ekki biluð.                                    |
| 00:00  | Rafmagnið för af. Stílltu tíma dags.                             |
| Ef skjáinn sýnir villukóða sem er ekki í þessari töflu skaltu slökkva og kveikja aftur á öryggistöflunni á heimilinu og endurræsa síðan heimilistækið. Ef villukóðinn kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. |  |

## 13.2 Þjónustugögn

Ef þú getur ekki sjálf(ur) fundið lausn á vandamálinu skaltu hafa samband við söluaðila eða viðurkennda þjónustumiðstöð.

Þær nauðsynlegu upplýsingar sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni. Merkiplatan er á fremri ramma rýmis heimilistækisins. Fjarlægðu ekki merkiplötuna af rými heimilistækisins.

**Við mælum með því að þú skrifir upplýsingarnar hér:**

Gerð (MOD.) .....

Vörunúmer (PNC) .....

Raðnúmer (S.N.) .....

## 14. ORKUNÝTNI

### 14.1 Vöruupplýsingar og vöruupplýsingaskjal

|  |   |
|--|---|
| Heiti birgja   | Electrolux                              |
| Auðkenni tegundar                                    | EO82PNK 949498271<br>EOK8P0X0 949498272 |
| Orkunýtnistuðull                                     | 81.2                                    |
| Orkunýtniflokkur                                     | A+                                      |
| Orkunotkun með staðlaðri hleðslu, hefðbundinn hamur  | 0.93 kWh/lotu                           |
| Orkunotkun með staðlaðri hleðslu, viftudrifinn hamur | 0.69 kWh/lotu                           |
| Fjöldi holrýma                                       | 1                                       |
| Hitagjafi  | Rafmagn                                 |
| Hljóðstyrkur   | 72 l                                    |
| Tegund ofns  | Innbyggður ofn                          |

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| Massi | EO82PNK  | 32.8 kg |
|       | EOK8P0X0 | 32.3 kg |

IEC/EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Svið, ofnar, gufuofnar og grill - Tegundir afkast-amælinga.

## 14.2 Orkusparnaður



Heimilistækið hefur eiginleika sem hjálpa þér að spara orku við hversdagslega matreiðslu.

Gættu þess að hurðin á heimilistækinu sé almennilega lokað þegar tækið er í gangi. Ekkí opna hurðina á heimilistækinu of oft á meðan eldað er. Haltu kanti hurðarinnar hreinum og gættu þess að hann sé vel festur á sínum stað.

Notaðu eldhúsahöld úr málmi til að bæta orkusparnað.

Þegar mögulegt er skal ekki forhita heimilistækið fyrir eldu.

Hafðu eins stutt hlé í bakstrinum og mögulegt er þegar þú undirbýrð nokkra rétti í einu.

### Eldun með viftu

Þegar mögulegt er skaltu nota eldunaraðgerðir með viftu til að spara orku.

### Afgangshiti

Áfram er kveikt á ljósinu og viftunni. Þegar þú slekkur á heimilistækinu sýnir skjáinn

afgangshitann. Þú getur notað þann hita til að halda matnum volgum.

Þegar eldu tekur lengri tíma en 30 mínútur skaltu lækka hita heimilistækisins eins miköð og hægt er 3 - 10 mínútum áður en eldu er lokið. Afgangshiti inn í heimilistækinu mun halda áfram að elda matinn.

Notaðu afgangshitann til að hita upp aðra rétti.

### Halda mat heitum

Veldu lægstu mögulegu hitastillingu til að nota afgangshita og halda máltíð heitri. Vísirinn fyrir afgangshita eða hitastig birtist á skjánum.

### Eldun með ljósið slökkt

Slökktu á ljósinu meðan á eldu stendur. Kveiku aðeins á því þegar þú þarf þess.

### Bökun með rökum blæstri

Aðgerð hönnuð til að spara orku á meðan eldað er.

Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa eftir 30 sekúndur. Þú getur kveikt aftur á ljósinu en sú aðgerð minnkar væntanlegan orkusparnað.

## 15. SKIPULAG VALMYNDAR

### 15.1 Valmynd

| 1. skref | 2. skref | 3. skref | 4. skref | 5. skref |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |

**☰ - veldu til að fara í Valmynd.**

Veldu valkostinn í Valmynd samsetningunni og ýttu á OK.

Veldu hitastillinguna.

OK - ýttu á til að staðfesta stillingu.

Breytu gildinu og ýttu á OK.

Snuðu hnúðnum fyrir hitunaraðgerðir í slökkva-stöðuna til að fara út úr Valmynd.

### Valmynd uppbygging

Eldunaraðstoð 

Hreinsun 

Stillingar 

#### Stillingar

|    |                   |  |    |                             |                        |
|----|-------------------|--|----|-----------------------------|------------------------|
| 01 | Tími dags         | Breyta                                 | 02 | Skjábirta                   | 1 - 5                  |
| 03 | Lykiltónar        | 1 - Píp<br>2 - Smellur<br>3 - Hljóð af | 04 | Hljóðstyrkur hljóðgjafa     | 1 - 4                  |
| 05 | Upptalning        | Kveikja / Slök-kva                     | 06 | Létt                        | Kveikja / Slökkva      |
| 07 | Hröð upphitun     | Kveikja / Slök-kva                     | 08 | Áminning um hreinsun        | Kveikja / Slökkva      |
| 09 | Wi-Fi             | Kveikja / Slök-kva                     | 10 | Sjálfvirk fjarstýring       | Kveikja / Slökkva      |
| 11 | Gleyma netkerfi   | Já / Nei                               | 12 | Kynningarhamur              | Virkjunarkóði:<br>2468 |
| 13 | Útgáfa hugbúnaðar | Athuga                                 | 14 | Endursetja allar stillingar | Já / Nei               |

## 16. UMHVERFISMÁL

Endurvinna þarf öll efni merkt táknið  . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með táknið  í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrer produktet for å få bedre service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



For flere oppskrifter, tips, feilsøking last ned **My Electrolux Kitchen** appen.



## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon


Generell informasjon og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

## INNHOLD

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON.....   | 123 |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER.....   | 124 |
| 3. MONTERING.....               | 127 |
| 4. PRODUKTBESKRIVELSE.....      | 129 |
| 5. BETJENINGSPANEL.....         | 129 |
| 6. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....   | 130 |
| 7. DAGLIG BRUK.....             | 131 |
| 8. KLOKKEFUNKSJONER.....        | 136 |
| 9. BRUKE TILBEHØRET.....        | 138 |
| 10. TILLEGGSFUNKSJONER.....     | 138 |
| 11. RÅD OG TIPS.....            | 139 |
| 12. STELL OG RENGJØRING.....    | 142 |
| 13. FEILSØKING.....             | 146 |
| 14. ENERGIEFFEKТИV.....         | 148 |
| 15. MENYSTRUKTUR.....           | 149 |
| 16. BESKYTTELSE AV MILJØET..... | 149 |



My Electrolux Kitchen app

Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner nøyde innen du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet og mobilenheter med My Electrolux Kitchen .
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk og når det kjøles ned.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

### 1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdshestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.

- Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kabelen.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- **ADVARSEL:** Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- **ADVARSEL:** Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene eller produktrommets overflate.
- Bruk alltid grillvotter til å fjerne eller sette inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke dem ut i front og siden i bakkant. Monter ovnsstigene i motsatt rekkefølge.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapemidler av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Før pyrolytisk rengjøring må alt tilbehør og overflødige avleiringer/søl fjernes fra ovnen.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering

#### ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Før du monterer produktet, sjekk at produktdøren åpner uten hindring.

- Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med elektrisk strømforsyning.

|  |              |
|--|--------------|
| Minstehøyde for skap (min-stehøyde for skap under benkeplate)                  | 590 (600) mm |
| Skabredde  | 560 mm       |
| Skapdybde  | 550 (550) mm |
| Høyden av fronten av produktet   | 594 mm       |
| Høyden av baksiden av produktet  | 576 mm       |
| Bredden av fronten av produktet  | 595 mm       |
| Bredden av baksiden av produktet   | 559 mm       |
| Dybden av produktet  | 569 mm       |
| Produktets innebygd dybde  | 548 mm       |
| Dybde med døren åpen   | 1022 mm      |
| Minsteåpning for ventilasjon. Åpning er plassert på nedre bakside              | 560x20 mm    |
| Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i høyre hjørne på baksiden | 1500 mm      |
| Monteringsskruer   | 4x25 mm      |

## 2.2 Elektrisk tilkobling

### ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteleddninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.

- Strømkablene må ikke berøre eller komme nær apparatets dør eller sprekken under apparatet, spesielt ikke når den er i bruk eller når døren er varm.
- Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Hvis stikkontakten er løs skal du ikke sette i støpselet.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringseenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutyphen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble apparatet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Lukk døren til apparatet helt før du setter støpselet i stikkontakten.
- Produktet leveres med støpsel og strømledning.

### Anvendelige kabeltyper for montering eller utskifting i Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle effekten på typeskiltet: Du kan også se etter i tabellen:

| Totalt strømforbruk (W) | Ledningstverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|---------------------------------------|
| maks 1380               | 3x0.75                                |
| maks 2300               | 3x1                                   |
| maks 3680               | 3x1.5                                 |

Jordledningen (grønn/gul kabel) må være 2 cm lenger enn den brune fasen og de blå nøytrale kablene.

## 2.3 Bruk

### ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når det er i bruk. Varmluft kan slippe ut.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser med alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
- Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke del Wi-Fi-passordet ditt.

### ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- For å forhindre skade på emaljen:
  - ikke plasser ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte i bunnen av produktet.
  - ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i produktet.
  - ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
  - ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
  - vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Misfarge på produktets emalje eller rustfritt stål har ingen innvirkning på funksjonen.
- Bruk en grill-/stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft gir permanente flekker.
- Tilbered alltid med produktets dør lukket.

- Hvis produktet er montert bak et møbeldør, må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbeldør og dermed forårsake skade på apparatet, boligen eller gulvet. Ikke lukk møbeldøren før produktet er helt avkjølt etter bruk.

## 2.4 Stell og rengjøring

### ADVARSEL!

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Påse at produktet er kaldt. Det er fare for at glasspanelene kan knuses.
- Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
- Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!
- Rengjør apparatet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
- Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

## 2.5 Pyrolytisk rengjøring

### ADVARSEL!

Fare for skade / Brann / Kjemiske utslipper (damp) i pyrolytisk modus.

- Før du utfører pyrolytisk rengjøring og innledende forvarming skal du fjerne følgende fra ovnsrommet:
  - eventuelle overflødige matrester, olje eller fett/avleiringer.
  - alle uttakbare gjenstander (inkludert hyller, sideskinner osv. som følger med produktet) spesielt Superclean gryter, panner, brett, redskaper osv.
- Les alle instruksjonene for pyrolytisk rengjøring nøye.
- Hold barn borte fra apparatet mens pyrolytisk rengjøring er i gang. Produktet

- blir svært varmt og varm luft slippes ut fra ventilasjonsåpningene foran.
- Pyrolytisk rengjøring er en operasjon med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer, og derfor anbefales for brukere på det sterkeste å:
  - sørge for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.
  - sørge for god ventilasjon under og etter første forvarming.
- Ikke søl eller påfør vann på ovnsdøren under og etter den pyrolytiske rengjøringen for å unngå å skade glasspanelene.
- Røyk som friges fra alle pyrolytiske ovner / matrester som beskrevet, er ikke skadelige for mennesker, inkludert barn, eller personer med medisinske tilstander.
- Hold kjæledyr unna produktet under og etter pyrolytisk rengjøring og innledende forvarming. Små kjæledyr (spesielt fugler og reptiler) kan være svært følsomme for temperaturendringer og avgitt røyk.
- Non-stick-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring av alle pyrolytiske ovner og kan også være en kilde for lave nivåer av skadelige gasser.

## 2.6 Innvendig lys



### ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

## 3. MONTERING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- Bruk kun lypærer med tilsvarende spesifikasjoner.

## 2.7 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Bruk kun originale reservedeler.

## 2.8 Avfallshåndtering



### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet.
- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn, eller kjæledyr kan bli innestengt i apparatet.



## 3.1 Bygge inn




[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
Oven - Column installation






### 3.2 Slik fester du ovnen til skapet



## 4. PRODUKTBESKRIVELSE

### 4.1 Generell oversikt



- 1 Betjeningspanel
- 2 Bryter for ovnsfunksjoner
- 3 Display
- 4 Betjeningssbryter
- 5 Varmeelement
- 6 Lys
- 7 Vifte
- 8 Nedsenkning i ovnsrom
- 9 Uttakbare brettstiger
- 10 Hyllennivåer

### 4.2 Tilbehør

- **Rist**  
For kokekar, kakeformer, steker.
- **Stekebrett**  
For kaker og kjeks.
- **Grill-/stekepanne**

For å bake eller steke eller for å samle opp fett.

- **Proffbrett**  
For rundstykker, saltstenger og småkaker.

## 5. BETJENINGSPANEL

### 5.1 Skjult lås

For å bruke produktet, trykker du på bryteren.  
Bryteren kommer ut.

### 5.2 Oversikt over betjeningspanel



Timer



Hurtigoppvarming



Lys



Sperre



Bekreft innstilling



Trykk på




Drei bryteren

Velg en ovnsfunksjon for å slå på produktet.

Vri bryteren for ovnsfunksjoner til av-aposisjonen for å slå av ovnen.

## 5.3 Display



Display med nøkkelfunksjoner.

### Displayindikatorer

#### Grunnleggende indikatorer



Sperre



Assistert matlaging



Rengjøring



Innstillinger



Hurtigoppvarming

#### Timer-indikatorer



Varselur



Sluttid



Utsatt tid



Tidsinnstilling



Wi-Fi-tilkoblingen er slått på.



Fjernkontroll er slått på.

**Wi-Fi-indikator** – blinker når apparatet kan kobles til Wi-Fi.

**Fjernkontroll-indikator** – produktet kan fjernstyres.

**Fremdriftslinje** – for temperatur eller tid. Linjen er helt rød når ovnen når den innstilte temperaturen.

## 6. FØR FØRSTE GANGS BRUK



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 6.1 Første gangs rengjøring

Rengjør den tomme ovnen før første bruk og angi tiden:



00:00

Still inn tiden. Trykk på OK.

### 6.2 Første gangs forvarming

Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.

|   |   |
|---|---|
| <b>Steg 1</b>   | Ta ut alt tilbehør og avtakbare brettstiger fra ovnen.  |
| <b>Steg 2</b>   | Velg maksimumstemperaturen for funksjonen: <input checked="" type="checkbox"/><br>La ovnen stå på i 1 time. |
| <b>Steg 3</b>   | Velg maksimumstemperaturen for funksjonen: <input type="checkbox"/><br>La ovnen stå på i 15 minutter.       |
| <b>(i)</b> Ovnen kan avgi lukt og røyk under forvarming. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet. |   |

## 6.3 Trådløs tilkobling

For å koble til produktet trenger du:

- Trådløst nettverk med internettforbindelse.
- Mobil enhet koblet til det samme trådløse nettverket.

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Steg 1</b> | Slik laster du ned My Electrolux Kitchen appen: Skann QR-koden på typeskiltet med kameraet på mobilenheten for å bli omdirigert til Electrolux-hjemmesiden. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktet. Du kan også laste ned appen direkte fra app store. |
| <b>Steg 2</b> | Følg appens introduksjonsinstruksjoner.  |
| <b>Steg 3</b> | Vri knappen for varmefunksjonene for å velge:  .  |
| <b>Steg 4</b> | Drei på kontrollbryteren for å velge: Innstillinger. Slå på Wi-Fi. Se kapittelet «Menystruktur».   |
| Frekvens      | 2,4 GHz WLAN<br>2400–2483,5 Mhz  |
| Protokoll     | IEEE 802.11 b DSSS, 802.11 g/n OFDM  |
| Maks effekt   | EIRP < 20 dBm (100 mW)   |
| Wi-Fi-modul   | NIUS-50  |

## 6.4 Programvarelisenser

Programvaren i dette produktet inneholder komponenter som er basert på programvarer fra gratis og åpne kilder. Electrolux erkjenner bidragene fra åpne programvare og robotsamfunn til utviklingsprosjektet.

For å få tilgang til kildekoden for disse gratis og åpne programvarekomponentene med

lisensvilkår som krever publisering, og for å se deres fullstendige informasjon om opphavsrett og gjeldende lisensvilkår, gå til: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mappe NIUS).

## 7. DAGLIG BRUK



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 7.1 Slik angir du: Varmefunksjoner

**Steg 1** Vri bryteren for ovnsfunksjoner og velg en ovnsfunksjon.

**Steg 2** Vri kontrollbryteren for å sette temperaturen.

 – trykk og hold for å slå på funksjonen: Hurtigoppvarming. Den er ikke tilgjengelig for enkelte ovnsfunksjoner.

## 7.2 Varmefunksjoner

| Ovnsfunksjon  | Anvendelse   |
|---|--|
|    | Slik baker du på opptil tre hyllenivåer samtidig og tørker mat. Angi temperaturen 20–40 °C lavere enn Over- og undervarme.   |
| <b>Ekte Varmluft</b>  |  |
|    | For å bake og steke på ett hyllenivå.  |
| <b>Over- og undervarme</b>  |  |
|    | For å gjøre halvfabrikata og hurtigmat (f.eks. pommes frites, potetbåter og vårruller) sprøere.  |
| <b>Frossen mat</b>  |  |
|    | Slik steker du pizza. For å oppnå en mer intens bruning og sprø bunn.  |
| <b>Pizzafunksjon</b>  |  |
|    | For å hermetisere mat og bake kaker med sprø bunn.   |
| <b>Undervarme</b>   |  |
|    | For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tinetiden avhenger av mengden og størrelsen på den frosne maten.   |
| <b>Tining</b>   |  |
|   | Denne funksjonen er laget med tanke på å spare energi når man lager mat. Når du bruker denne funksjonen, kan temperaturen i ovnsrommet variere fra den angitte temperaturen. Restvarmen brukes. Varmeefekten kan reduseres. For mer informasjon, se kapittelet «Daglig bruk», merknader om: Baking med fukt. |
| <b>Baking med fukt</b>  |  |
|  | Slik griller du tynne matstykker og rister brød.   |
| <b>Grill</b>  |  |
|  | For å steke store kjøttstykker eller fjærfe på én bretplassering. For å gratinere og brune.  |
| <b>Gratinering med vifte</b>  |  |
|  | For å gå inn i Menyen: Assistert matlaging, Rengjøring, Innstillinger.   |
| <b>Meny</b>   |  |



Ekte Varmluft, Over- og undervarme: Når du stiller inn temperaturen under 80 °C, slås lampen automatisk av etter 30 sekunder.

## 7.3 Merknader om: Baking med fukt

Denne funksjonen blir brukt til å overholde energieffektivitetsklassen og økodesignkrav (i henhold til EU 65/2014 og EU 66/2014).

Tester i henhold til:

IEC/EN 60350-1

Stekeovnsdøren skal være lukket under tilberedning slik at funksjonen ikke forstyrres,

og ovnen er i drift med høyest mulig energieffektivitet.

Når du bruker denne funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter 30 sekunder.

For matlagingsinstruksjonene se kapittelet «Råd og tips»Baking med fukt. For generelle anbefalinger om energisparing se kapittelet «Energieffektivitet», Energisparing.

## 7.4 Slik stiller du inn: Assistert matlagning

Hver rett i denne menyen har en anbefalt ovnsfunksjon og temperatur. Bruk funksjonen til å tilberede en rett raskt med standardinnstillinger. Du kan også justere tiden og temperaturen under matlagingen.

For enkelte av rettene kan du også lage mat med:

- Vekt automatisk

Steg 1



Gå inn i menyen.

Steg 2



Velg Assistert matlagning.

Trykk OK.

Steg 3



P1 - P45

Steg 4



OK

Sett retten inn i ovnen. Bekreft innstilling.

## 7.5 Assistert matlagning

### Bildetekst



Vekt automatisk tilgjengelig.



Forvarm produktet før du starter tilberedningen.

### Bildetekst



Hyllenivå.

Displayet viser **P** og et **nummer** på retten som du kan kontrollere i tabellen.

| Rett                    | Vekt                             | Hyllenivå / tilbehør  |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1 Roastbiff, rå         |                                  |   |
| 2 Roastbiff, medium     | 1 - 1.5 kg; 4-5 cm tykke stykker | 1 2; stekbrett<br>Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i produktet. |
| 3 Roastbiff, godt stekt |                                  |   |

|    | Rett  | Vekt                                     | Hyllenivå / tilbehør   |
|----|---|--|--|
| 4  | Biff, medium                                  | 180 - 220 g per stykk; 3 cm tykke skiver |   3; stekeform på <b>rist</b><br>Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i produktet.                         |
| 5  | Oksestek / brasert (ribbe, rund, tykk flanke) | 1.5 - 2 kg                               |   2; stekeform på <b>rist</b><br>Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Tilsett væske. Sett inn i produktet.          |
| 6  | Roastbiff, rå (langtidssteking)               |  |   2; <b>stekebrett</b>   |
| 7  | Roastbiff, medium (langtidssteking)           | 1 - 1.5 kg; 4-5 cm tykke stykker         | Bruk favorittkrydderet ditt eller bare salt og nykvernet pepper. Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i produktet.   |
| 8  | Roastbiff, godt stekt (langtidssteking)       |  |  |
| 9  | Filet, rå (langtidssteking)                   |  |   2; <b>stekebrett</b>   |
| 10 | Filet, middels (langtidssteking)              | 0,5-1,5 kg; 5-6 cm tykke stykker         | Bruk favorittkrydderet ditt eller bare salt og nykvernet pepper. Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne. Sett inn i produktet.   |
| 11 | Filet, fullført (langtidssteking)             |  |  |
| 12 | Kalvestek (f.eks. skulder)                    | 0.8 - 1.5 kg; 4 cm tykke stykker         |   2; stekeform på <b>rist</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt. Tilsett væske. Stek det tildekket.                               |
| 13 | Svinestek eller skulder                       | 1.5 - 2 kg                               |   2; stekeform på <b>rist</b><br>Snu kjøttet etter halve steketiden.   |
| 14 | Pulled pork (langsomm tilberedning)           | 1.5 - 2 kg                               |   2; <b>stekebrett</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt. Snu kjøttet etter halve tilberedningstiden for å få en jevn stekefarge. |
| 15 | Fersk filet                                   | 1 - 1.5 kg; 5-6 cm tykke stykker         |   2; stekeform på <b>rist</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt.  |
| 16 | Spareribs                                     | 2 - 3 kg; bruk rå, 2-3 cm tunne ribber   |  3; <b>langpanne</b><br>Tilsett væske for å dekke bunnen av en form. Snu kjøttet etter halve steketiden.  |
| 17 | Lammelår med ben                              | 1.5 - 2 kg; 7-9 cm tykke stykker         |  2; stekeform på <b>stekebrett</b><br>Tilsett væske. Snu kjøttet etter halve steketiden.  |
| 18 | Hel kylling                                   | 1 - 1.5 kg; fersk                        |  2; gryterett på <b>stekebrett</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt. Snu kyllingen etter halve tilberedningstiden for å få en jevn stekefarge.  |
| 19 | Halv kylling                                  | 0.5 - 0.8 kg                             |  3stekebrett<br>Bruk favorittkrydderet ditt.  |

|    | Rett                      | Vekt                  | Hyllenivå / tilbehør  |
|----|---------------------------|-----------------------|---|
| 20 | Kyllingbryst              | 180 - 200 g per stykk | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; gryterett på <b>rist</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt. Stek kjøttet i et par minutter i en varm panne.              |
| 21 | Kyllinglår, ferske        | -                     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>stekebrett</b><br>Hvis du marinerer kyllingbein først, angi lavere temperatur og kok dem lenger.                   |
| 22 | Hel and                   | 2 - 3 kg              | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; stekeform på <b>rist</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt. Legg kjøttet på stekebrett. Snuanden etter halve steketiden. |
| 23 | Hel gås                   | 4 - 5 kg              | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>langpanne</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt. Legg kjøttet på stekebrettet. Snu gåsen etter halve steketiden.      |
| 24 | Kjøttpudding              | 1 kg                  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>rist</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt.   |
| 25 | Hel fisk, grillet         | 0.5 - 1 kg per fisk   | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>stekebrett</b><br>Fyll fisken med smør og bruk favorittkrydder og urter.   |
| 26 | Fiskefilétt               | -                     | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3; gryterett på <b>rist</b><br>Bruk favorittkrydderet ditt.  |
| 27 | Ostekake                  | -                     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; Ø 28 cm rund form på <b>rist</b>  |
| 28 | Eplekake                  | -                     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>stekebrett</b>   |
| 29 | Epleterte                 | -                     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; paiform på <b>rist</b>  |
| 30 | Eplekake                  | -                     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 1; Ø 22 cm paiform på <b>rist</b>  |
| 31 | Brownies                  | 2 kg av deig          | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>langpanne</b>  |
| 32 | Sjokolademuffins          | -                     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; muffinsbrett på <b>rist</b>   |
| 33 | Brødkake                  | -                     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; loff-form på <b>rist</b>  |
| 34 | Bakte poteter             | 1 kg                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2; <b>stekebrett</b><br>Legg hele poteter med skinn rett på stekebrettet.  |
| 35 | Kiler                     | 1 kg                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>stekebrett</b> med bakepapir<br>Bruk favorittkrydderet ditt. Skjær potetene i biter.                               |
| 36 | Stekt blandede grønnsaker | 1 - 1.5 kg            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>stekebrett</b> med bakepapir<br>Bruk favorittkrydderet ditt. Del grønnsakene i stykker.                            |
| 37 | Croquetter, frossen       | 0.5 kg                | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>stekebrett</b>   |
| 38 | Pommes frites, frossen    | 0.75 kg               | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3; <b>stekebrett</b>   |

|    | Rett   | Vekt       | Hyllenivå / tilbehør  |
|----|--|------------|---|
| 39 | Kjøtt- / grønnsaksbla-sagna med tørre pa-staplater | 1 - 1.5 kg | <input type="checkbox"/> 2; gryterett på <b>rist</b>  |
| 40 | Potetgrateng (rāpote-ter)                          | 1 - 1.5 kg | <input type="checkbox"/> 1; gryterett på <b>rist</b><br>Roter retten etter halve tilberedningstiden.                            |
| 41 | Fersk pizza, tynn                                  | -          | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>stekebrett</b> med bakepapir                                 |
| 42 | Pizza fersk, tykk                                  | -          | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>stekebrett</b> med bakepapir                                 |
| 43 | Quiche   | -          | <input type="checkbox"/> 2; stekeform på <b>rist</b>  |
| 44 | Baguette / Ciabatta / loff                         | 0.8 kg     | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>stekebrett</b> med bakepapir<br>Det trengs mer tid for loff. |
| 45 | Kornet / rugbrød / mørkt brød i brød-form          | 1 kg       | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; <b>stekebrett</b> med bakepapir / <b>rist</b>                   |

## 8. KLOKKEFUNKSJONER

### 8.1 Klokkefunksjonene

| Klokkefunksjon  | Anvendelse  |
|---|---|
|  Varselur          | Når tidtakeren er ferdig høres et lydsignal.  |
|  Tilberedningstid  | Når tidtakeren er ferdig høres lydsignal og ovnsfunksjonen stopper.   |
|  Utsatt tid       | For å utsette starten og/eller slutten på tilberedningen.   |
|  Tidsinnstilling | Maksimaltid er 23 t 59 min. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruk av ovnen.<br>For å slå av og på Tidsinnstilling velg: Meny, Innstillinger. |

### 8.2 Slik stiller du inn: Klokkefunksjonene

| Slik angir du: Tid på dagen |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Steg 1                      | Steg 2 | Steg 3 |

## Slik angir du: Tid på dagen



For å endre klokkeslett, gå inn i menyen og velg  
Innstillinger, Klokkeslett.

Still klokken.

Trykk på: **OK**.

## Slik angir du: Varselur

### Steg 1



Displayet viser:  
00:00

Trykk på: .

### Steg 2



Angi Varselur

### Steg 3



Trykk på: **OK**.

Timeren starter nedtellingen med det samme.

## Slik angir du: Tilberedningstid

### Steg 1



Velg en ovnsfunksjon  
og still inn temperatu-  
ren.

### Steg 2



Trykk gjentatte gan-  
ger: .

Displayet viser:  
00:00

### Steg 3



Still inn tilbered-  
ningstiden.

### Steg 4



Trykk på: **OK**.

Timeren starter nedtellingen med det samme.

## Slik angir du: Utsatt tid

### Steg 1



Velg ovn-  
funksjon.



Trykk gjentat-  
te ganger:  
.

Displayet  
viser: tid  
på dagen

### Steg 3



Angi starttid.

### Steg 4



Trykk på:  
**OK**.

### Steg 5



Angi ferdig-  
tid.

### Steg 6



Trykk på:  
**OK**.

Timer startet å telle ned ved innstilt starttid.

## 9. BRUKE TILBEHØRET

### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


### 9.1 Innsetting av tilbehør

Små fordypninger øverst for å øke sikkerheten. Fordypningene er også

#### Rist:


Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen og pass på at foten peker nedover.

tippebeskyttet. Den høye kanten rundt risten forhindrer at kokekar sklir av risten.



#### Stekebrett / Langpanne:

Skyv brettet inn i sporene på brettstigene.



## 10. TILLEGGSFUNKSJONER

### 10.1 Sperre

**Denne funksjonen forhindrer at produktfunksjonen endres ved et uhell.**

Slå den på når produktet er i gang – den angitte matlagingen fortsetter, betjeningspanelet er låst.  
Slå den på når produktet er av – den kan ikke slås på, betjeningspanelet er låst.

Denne funksjonen forhindrer at produktfunksjonen endres ved et uhell.



– trykk og hold for å slå på funksjonen.  
Det høres et lydsignal.



– trykk og hold inne for å slå den av.

(i) 3 x – blinker når låsen er slått på.

## 10.2 Automatisk utkoppling

Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen seg av etter en viss tid dersom en ovnsfunksjon er i bruk og ingen innstillinger endres.



30 - 115



12.5

120 - 195

8.5

200 - 245

5.5



250 – maksimum



3

Automatisk utkobling virker ikke med funksjonene: Lys, Utsatt tid.

## 10.3 Kjølevifte

Når produktet er i bruk, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Hvis du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet avkjøles.

## 11. RÅD OG TIPS

### 11.1 Råd om tilberedning



Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriftene og kvalitet og mengde ingredienser som brukes.

Produktet ditt kan muligens bake eller steke på en annen måte enn det gamle produktet ditt gjorde. Antydningene nedenfor viser anbefalte innstillinger for temperatur, tilberedningstid og hylleplassering for spesifikke mattyper. Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

### 11.2 Baking med fukt

Følg forslagene i tabellen for best mulig resultater.



Søt små gjørbakst,  
16 stk



stekebrett eller langpanne



180



2




20 - 30

|                                       |                               | (°C) |   | (min)   |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|---|---------|
| Rundstykker, 9 stk                    | stekebrett eller langpanne    | 180  | 2 | 30 - 40 |
| Frossen pizza, 0,35 kg                | stekerist                     | 220  | 2 | 10 - 15 |
| Rullekake                             | stekebrett eller langpanne    | 170  | 2 | 25 - 35 |
| Brownies                              | stekebrett eller langpanne    | 175  | 3 | 25 - 30 |
| Soufflé, 6 stk                        | keramisk ildfast form på rist | 200  | 3 | 25 - 30 |
| Sukkerbrødbunn                        | sukkerbrødbunn-form på rist   | 180  | 2 | 15 - 25 |
| Formkake med syltetøy                 | bakeform på rist              | 170  | 2 | 40 - 50 |
| Posjert fisk, 0,3 kg                  | stekebrett eller langpanne    | 180  | 3 | 20 - 25 |
| Hel fisk, 0,2 kg                      | stekebrett eller langpanne    | 180  | 3 | 25 - 35 |
| Fiskefilé, 0,3 kg                     | pizzabrett på rist            | 180  | 3 | 25 - 30 |
| Posjert kjøtt, 0,25 kg                | stekebrett eller langpanne    | 200  | 3 | 35 - 45 |
| Shashlik, 0,5 kg                      | stekebrett eller langpanne    | 200  | 3 | 25 - 30 |
| Informasjonskapsler (Cookies), 16 stk | stekebrett eller langpanne    | 180  | 2 | 20 - 30 |
| Makroner, 24 stk                      | stekebrett eller langpanne    | 180  | 2 | 25 - 35 |
| Muffins, 12 stk                       | stekebrett eller langpanne    | 170  | 2 | 30 - 40 |
| Ikke-søt butterdeig, 20 stk           | stekebrett eller langpanne    | 180  | 2 | 25 - 30 |
| Sandkjeks, 20 stk                     | stekebrett eller langpanne    | 150  | 2 | 25 - 35 |
| Småterter, 8 stk                      | stekebrett eller langpanne    | 170  | 2 | 20 - 30 |
| Grønnsaker, posjerte, 0,4 kg          | stekebrett eller langpanne    | 180  | 3 | 35 - 45 |
| Vegetarisk omelett                    | pizzabrett på rist            | 200  | 3 | 25 - 30 |
| Middelhavsgroennaaker, 0,7 kg         | stekebrett eller langpanne    | 180  | 4 | 25 - 30 |

### 11.3 Baking med fukt – anbefalt tilbehør

Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og beholderen. De har bedre varmeabsorbering enn den lette fargen og de refleksive rettene.

---

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Pizzapanne   | Kakeform  | Ramekins  | Form for karamellpudding   |
| Mørk, ikke-reflekterende<br>28 cm diameter                                       | Mørk, ikke-reflekterende<br>26 cm diameter  | Keramisk<br>8 cm diameter, 5<br>cm høyde  | Mørk, ikke-reflekterende<br>28 cm diameter   |

---

## 11.4 Tilberedningstabeller for testinstitutter

Informasjon for testinstitutter

Tester i henhold til IEC 60350-1.

|  |  |  |  |  | ( °C )  | (min)                      |  |
|--|---|---|---|---|---------|----------------------------|---|
| Småkaker,<br>20 stk. per<br>stekbrett  | Over- og un-<br>dervarme  | Stekbrett   | 3   | 170   | 20 - 35 | -                          |   |
| Småkaker,<br>20 stk. per<br>stekbrett  | Ekte Varmluft   | Stekbrett   | 3   | 150 - 160   | 20 - 35 | -                          |   |
| Småkaker,<br>20 stk. per<br>stekbrett  | Ekte Varmluft   | Stekbrett   | 2 og 4  | 150 - 160   | 20 - 35 | -                          |   |
| Elepai, 2<br>former Ø<br>20 cm   | Over- og un-<br>dervarme  | Rist  | 2   | 180   | 70 - 90 | -                          |   |
| Elepai, 2<br>former Ø<br>20 cm   | Ekte Varmluft   | Rist  | 2   | 160   | 70 - 90 | -                          |   |
| Fettfritt suk-<br>kerbrød,<br>kakeform Ø<br>26 cm                                | Over- og un-<br>dervarme  | Rist  | 2   | 170   | 40 - 50 | Forvarm ovnen i 10<br>min. |   |
| Fettfritt suk-<br>kerbrød,<br>kakeform Ø<br>26 cm                                | Ekte Varmluft   | Rist  | 2   | 160   | 40 - 50 | Forvarm ovnen i 10<br>min. |   |
| Fettfritt suk-<br>kerbrød,<br>kakeform Ø<br>26 cm                                | Ekte Varmluft   | Rist  | 2 og 4  | 160   | 40 - 60 | Forvarm ovnen i 10<br>min. |   |

| Kjeks                          | Ekte Varmluft       | Stekebrett      | 3      | 140 - 150 | 20 - 40 | -  |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------|-----------|---------|--|
| Kjeks                          | Ekte Varmluft       | Stekebrett      | 2 og 4 | 140 - 150 | 25 - 45 | -  |
| Kjeks                          | Over- og undervarme | Stekebrett      | 3      | 140 - 150 | 25 - 45 | -  |
| Smørbrød,<br>4 - 6 stykker     | Grill               | Rist            | 4      | maks.     | 1 - 5   | Forvarm ovnen i 10 min.  |
| Biffburger,<br>6 biter, 0,6 kg | Grill               | Rist, langpanne | 4      | maks.     | 20 - 30 | Plasser stekeristen på det fjerde hyllennivået og langpannen på det tredje hyllennivået i ovnen. Snu maten halvveis inn i tilberedningstiden.<br>Forvarm ovnen i 10 min. |

## 12. STELL OG RENGJØRING



**ADVARSEL!**  
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 12.1 Merknader om rengjøring



Rengjøringsmidler

Rengjør produktets forside kun med en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.

Bruk en rengjøringsløsning for å rengjøre metalloverflater.

Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.



Hverdags bruk

Rengjør ovensrommet etter bruk. Fetttoppsamling eller andre rester kan føre til brann.

Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene i døren. For å redusere kondensen, kan du la produktet være i gang i 10 minutter før du lager mat. Ikke oppbevar maten i produktet lenger enn 20 minutter. Tørk ovensrommet kun med en mikrofiberklut etter hver bruk.



Tilbehør

Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk kun en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin.


Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg med sterke vaskemidler eller skarpe gjenstander.

## 12.2 Slik fjerner du: Gyllestøtter

Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.


**Steg 1** Slå av ovnen og vent til den har kjølt seg ned.

**Steg 2** Trekk den fremre delen av ovnsstigen ut fra sideveggen.



**Steg 3** Trekk den bakre delen av hyllestøtten ut fra sideveggen og ta den ut.

**Steg 4** Monter hyllestøttene i motsatt rekkefølge.



## 12.3 Bruk: Pyrolytisk rengjøring

Rengjør ovnen med Pyrolytisk rengjøring.



Fare for brannskader.

### FORSIKTIG!

Hvis det er andre produkter montert i samme kabinett må du ikke bruke dem samtidig som denne funksjonen. Dette kan skade ovnen.

#### Før Pyrolytisk rengjøring:

Slå ovnen av, og vent til den er kald.

Fjern alt tilbehør.

Rengjør ovnsgn og det innvendige dørglasset med varmt vann, en myk klut og et skånsomt vaskemiddel.

#### Pyrolytisk rengjøring

**Steg 1**

Gå inn i meny: Rengjøring .

##### Mulighet

##### Varighet

C1 - Lett rengjøring

1 h

C2 - Normal rengjøring

1 h 30 min

C3 - Grundig rengjøring

2 h 30 min

**Steg 2**

OK - trykk for å velge rengjøringsprogrammet.

**Steg 3**

OK – trykk for å starte rengjøringen.

**Steg 4**

Etter rengjøring, drei bryteren for varmefunksjoner til av-posisjonen.

## Pyrolytisk rengjøring

**i** Når rengjøringen starter, er ovnsdøren låst og lampen er av. Frem til døren låses opp, viser displayet: 

### Når rengjøringen er over:

Slå ovnen av, og vent til den er kald. Rengjør ovensrommet med en myk klut. Fjern resten fra bunnen av ovnen.

## 12.4 Rengjøringspåminnelse

Ovnen påminner deg når den skal rengjøres med pyrolytisk rengjøring.

 blinker i displayet i 5 sekunder etter hver tilberedningsøkt.

For å slå av påminnelsen, må du taste inn Meny og velg Innstillinger, Rengjøringspåminnelse.


## 12.5 Slik fjerner du og installerer: Dør

Ovnsdøren har tre glass. Du kan ta av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre dem. Les hele «Fjerning og montering av døren»-instruksjonen før du fjerner glassene.


### FORSIKTIG!

Ikke bruk ovnen uten de glasspanelene.

**Steg 1** Åpne døren helt, og hold begge hengslene.






**Steg 2** Loft og trekk i låsene til de klikker på plass.




- 
- Steg 3** Lukk ovnsdøren halveis til første åpne posisjon. Trekk og løft for å ta døren ut av holdeben.
- Steg 4** Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag.
- 
- Steg 5** Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.
- Steg 6** Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
- 
- Steg 7** Hold dørens glasspaneler på den øverste kanten og trekk dem forsiktig ut ett etter ett. Start fra det øverste panelet. Påse at glasset skyves helt ut av støttene.
- 
- Steg 8** Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk glasspanelene forsiktig. Ikke rengjør glasspanelene i oppvaskmaskinen.
- 
- Steg 9** Når rengjøringen er ferdig, monterer du glassene og ovnsdøren igjen.
- 

Hvis døren er riktig montert, vil du høre et klikk når du lukker låsene.



Pass på at du setter glasspanelene (A og B) på plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter symbolene/skriften på siden av glasspanelet, hver av glassene ser forskjellig ut for å gjøre demontering og montering enklere. Dørlisten klikker når den installeres riktig. Pass på at du setter det midtre glasset på riktig plass.



## 12.6 Slik bytter du: Ovnslampe

### **ADVARSEL!**

Fare for elektrisk støt.  
Lampen kan være varm.

Bruk alltid en klut når du skal holde halogenlampen, for å forhindre at fettrester brenner seg fast på lampen.

### Før du skifter pæren:

#### Steg 1

Slå av ovnen. Vent til ovnen er avkjølt.

#### Steg 2

Koble fra strømtilførselen til ovnen.

#### Steg 3

Legg en klut på bunnen i ovensrommet.

## Bakre ovnslampe

**Steg 1** Drei glassdekselet for å ta det av.

**Steg 2** Rengjør glassdekselet.

**Steg 3** Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.

**Steg 4** Monter glassdekselet.

## 13. FEILSØKING

### **ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 13.1 Hva må gjøres, hvis...

Itifeller som ikke er inkludert i denne tabellen, ta kontakt med et autorisert servicesenter.

### Produktet ikke slår seg på eller blir ikke oppvarmet

| Problem                                       | Kontroller at...                                    |
|---|---|
| Du kan ikke aktivere eller betjene apparatet. | Apparatet er riktig koblet til strømforsyningen.    |
| Produktet blir ikke varmt.                    | Den automatiske utkoplingsfunksjonen er deaktivert. |
| Produktet blir ikke varmt.                    | Døren til produktet er lukket.                      |
| Produktet blir ikke varmt.                    | Sikringen har gått.                                 |
| Produktet blir ikke varmt.                    | Låsen er av.  |

### Komponenter

| Problem               | Kontroller at...               |
|-----------------------|--------------------------------|
| Lampen er slått av.   | Baking med fukt – er slått på. |
| Lampen fungerer ikke. | Lyspærener har gått.           |

### Feilkoder

| Displayet viser ... | Kontroller at...                                |
|---------------------|---|
| Err C3              | Døren er lukket eller dørlåsen er ikke ødelagt. |
| Err F102            | Døren til produktet er lukket.                  |
| Err F102            | Dørlåsen er ikke ødelagt.                       |
| 00:00               | Det var strømbrudd. Angi tid på dagen.          |

Hvis displayet viser en feilkode som ikke står i denne tabellen, må du slå sikringene i huset av og på for å starte ovnen på nytt. Hvis feilmeldingen vises igjen, ta kontakt med et autorisert servicesenter.

## 13.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Du finner informasjon som servicesenteret behøver på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktrommet. Ikke fjern typeskiltet fra produktrommet.

### Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Modell (MOD.)       | ..... |
| Produktnummer (PNC) | ..... |
| Serienummer (S.N.)  | ..... |

## 14. ENERGIEFFEKTIV

### 14.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Leverandørens navn  | Electrolux                              |                    |
| Modellidentifikasjon                                      | EO82PNK 949498271<br>EOK8P0X0 949498272 |                    |
| Energieffektivitetsindeks                                 | 81.2                                    |                    |
| Energieffektivitetsklasse                                 | A+                                      |                    |
| Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme | 0.93 kWt/syklus                         |                    |
| Energiforbruk med standardbelastning, viftmodus           | 0.69 kWt/syklus                         |                    |
| Antall ovner  | 1                                       |                    |
| Varmekilde  | Elektrisitet                            |                    |
| Volum   | 72 l                                    |                    |
| Ovnstyper   | Innebygd ovn                            |                    |
| Masser  | EO82PNK<br>EOK8P0X0                     | 32.8 kg<br>32.3 kg |

EN 60350-1 - Elektriske husholdningsapparater for matlaging – del 1: Sortiment, ovner, dampovner og griller – metoder for måling av ytelse.

### 14.2 Energisparring



Produktet har noen funksjoner som hjelper deg å spare energi under vanlig matlaging.

Sørg for at produktets dør er lukket når produktet er i bruk. Ikke åpne produktdøren for ofte under matlaging. Hold dørpakningen ren og sørge for at den sitter godt på plass.

Bruk kokekar i metall for å øke energisparringa.

Når det er mulig skal du ikke forvarme produktet før matlaging.

Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig når du lager flere retter om gangen.

#### Tilberedning med varmluft

Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med varmluft for å spare strøm.

#### Restvarme

Viften og ovnslampen vil fortsette å fungere. Når du slår av produktet viser skjermen restvarmen. Denne varmen kan du bruke til å holde maten varm.

Når tilberedningstiden er lengre enn 30 min, reduser produktets temperatur til minimum 3 - 10 min før matlagingen avsluttes. Restvarmen inne i produktet fortsetter å tilberede.

Bruk restvarmen til å varme opp andre retter.

#### Slik holder du maten varm

Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling. Displayet viser restvarmeindikatoren eller -temperaturen.

#### Matlaging med lampen av

Slå av lampen under matlaging. Slå den på kun når du behøver den.

#### Baking med fukt

Funksjonen er laget med tanke på å spare strøm under matlaging.

Når du bruker denne funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter 30 s. Du kan

slå på ovnslampen igjen, men dette reduserer forventet energibesparing.

## 15. MENYSTRUKTUR

### 15.1 Meny

| Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |

– velg for å gå inn i Meny.

Velg alternativet fra Meny strukturen og trykk på **OK**.

Velg innstillingen.

**OK** – trykk for å bekrefte innstillingen.

Juster verdien og trykk **OK**.

Vri bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjonen for å gå ut av Meny.

#### Meny struktur

Assistert matlaging

Rengjøring

Innstillinger

#### Innstillinger

|    |                    |                                    |    |                                 |                          |
|----|--------------------|------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|
| 01 | Tid på dagen       | Endre                              | 02 | Skjermlysstyrke                 | 1 - 5                    |
| 03 | Tastelyder         | 1 – Pip<br>2 – Klikk<br>3 – Lyd av | 04 | Summerlyd                       | 1 - 4                    |
| 05 | Tidsinnstilling    | På/Av                              | 06 | Lys                             | På/Av                    |
| 07 | Hurtigoppvarming   | På/Av                              | 08 | Rengjøringspåminnelse           | På/Av                    |
| 09 | Wi-Fi              | På/Av                              | 10 | Automatisk fjernkontroll        | På/Av                    |
| 11 | Glem nettverk      | Ja / Nei                           | 12 | Demomodus                       | Aktiveringskode:<br>2468 |
| 13 | Programvareversjon | Kontroller                         | 14 | Tilbakestill alle innstillinger | Ja / Nei                 |

## 16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkesfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

### Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



registrera din produkt för bättre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



Ladda ner **My Electrolux Kitchen**-appen för fler recept, tips och felsökning.



## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad:

Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation


Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....    | 152 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....  | 153 |
| 3. INSTALLATION.....            | 156 |
| 4. PRODUKTBESKRIVNING.....      | 158 |
| 5. KONTROLLPANELEN.....         | 159 |
| 6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....  | 160 |
| 7. DAGLIG ANVÄNDNING.....       | 161 |
| 8. KLOCKFUNKTIONER.....         | 166 |
| 9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR..... | 167 |
| 10. TILLVALSFUNKTIONER.....     | 168 |
| 11. RÅD OCH TIPS.....           | 169 |
| 12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....  | 171 |
| 13. FELSÖKNING.....             | 176 |
| 14. ENERGIEFFEKTIVITET.....     | 177 |
| 15. MENYSTRUKTUR.....           | 178 |
| 16. MILJÖSKYDD.....             | 179 |



My Electrolux Kitchen app



## **1. SÄKERHETSINFORMATION**

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### **1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning**

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och mobilenheter med My Electrolux Kitchen .
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **VARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

### **1.2 Allmän säkerhet**

- Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.

- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsstäder och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Installation av denna produkt och byte av kabeln får endast utföras av behörig person.
- Använd inte produkten innan den har installerats i inbyggnadsstrukturen.
- Bryt strömförsörjningen till apparaten före utförande av underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- **VARNING!** Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
- **VARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen eller ugnsutrymmet.
- Använd alltid ugnsvantar vid läggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsväxlar.
- För att ta bort en ugnstege drar du först ut stegen fram till och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnstege i omvänt ordning.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Ta bort alla tillbehör från ugnen och avlägsna större avlägringar/spill från utrymmet före pyrolytisk rengöring.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

#### **VARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.

- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.

- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Kontrollera, före installation av ugnen, att ugnsluckan kan öppnas enkelt utan motstånd.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste användas med den elektriska strömförserjningen.

|   |              |
|---|--------------|
| Skåpets minimihöjd (minsta höjd för skåpet under bänk)                              | 590 (600) mm |
| Skåpets bredd   | 560 mm       |
| Skåpets djup  | 550 (550) mm |
| Höjd på produktens främre del   | 594 mm       |
| Höjd på produktens bakre del  | 576 mm       |
| Bredd på produktens främre del  | 595 mm       |
| Bredd på produktens bakre del   | 559 mm       |
| Produktens djup   | 569 mm       |
| Inbyggnadsdjup för produkten  | 548 mm       |
| Djup med öppen lucka  | 1022 mm      |
| Minsta storlek på ventilationsöppningen. Öppning placerad ned till på vänstra sidan | 560x20 mm    |
| Nätsladdens längd. Kabeln är placerad i det nedre högra hörnet på baksidan          | 1500 mm      |
| Monteringsskruvar   | 4x25 mm      |

## 2.2 Elanslutning



Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nischen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Använd endast rätt isoleringenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel

### Tillämplig kabeltyper för installation eller utbyte i Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

För kabeldelen, se den totala effekten på märkplåten. Se även tabellen:

| Total effekt (W) | Kabelarea (mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------------------------|
| max. 1 380       | 3x0.75                       |
| max. 2 300       | 3x1                          |

| Total effekt (W) | Kabelarea (mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------------------------|
| max. 3 680       | 3x1.5                        |

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än den bruna fasen och de blå neutrala kablarna.

## 2.3 Använd

### ⚠️ VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är påslagen. Varm luft kan strömma ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den har kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka blandning av alkohol och luft.
- Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närlheten av eller på produkten.
- Dela inte ditt Wi-Fi-lösenord.

### ⚠️ VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:
  - placera inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på ugnsbotten.
  - lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
  - häll inte vatten direkt i den heta produkten.

- Låt inte fuktiga maträster eller matvaror stå kvar i produkten när tillagningen är klar.
- Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören.
- Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.
- Använd en djup form för mjuka kakor. Frukjuice kan orsaka fläckar som inte går att ta bort.
- Laga alltid mat med luckan stängd.
- Om produkten installeras bakom en beklädnadspanel, till exempel i ett skåp, se till att skåpsdörren eller panelen aldrig är stängd när produkten används. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skäpsmöblerna eller golvet. Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.

## 2.4 Underhåll och rengöring

### ⚠️ VARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.
- Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
- Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialen försämras.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

## 2.5 Pyrolytisk rengöring

### ⚠️ VARNING!

Risk för skador / brand / kemiska utsläpp (rök) i Pyrolysläget.

- Innan den katalytiska rengöringen och föruppvärmeningen startas ska följande tas bort från ugnen:
  - Eventuella matrester, olje- eller fettspill/avlagringar.
  - alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, ugnsstegar osv., som medföljer produkten), särskilt kastruller, pannor, brickor, redskap osv. med non-stick-beläggning.
- Läs noga igenom alla instruktioner för pyrolytisk rengöring.
- Håll barn borta från produkten när pyrolytisk rengöring är igång. Produkten blir mycket varm och varm luft släpps ut från de främre ventilationsöppningarna.
- Pyrolytisk rengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmaterial, och därför bör användaren:
  - Omönska god ventilation under och efter varje pyrolytisk rengöring.
  - ge god ventilation under och efter den första förvärmningen.
- Spill eller applicera inte vatten på ugnsluckan under och efter pyrolysrengöringen för att undvika att skada glasrutorna.
- Ångor som släpps ut från pyrolysugnar/ matlagningsrester är inte skadliga för mänskor, inte heller för barn och eller personer med olika sjukdomstillstånd.
- Håll små husdjur borta från produkten under och efter pyrolysrengöringen och den initiala föruppvärmeningen. Små säckskapsdjur (särskilt fåglar och reptiler) kan vara mycket känsliga för temperaturförändringar och avgivna ångor.
- Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv. kan skadas av den höga temperaturen vid

användning av pyrolytisk rengöring i alla pyrolysugnar och kan också vara en källa till skadliga ångor i låg grad.

## 2.6 Invändig belysning



### VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Använd bara lampor med samma specifikationer.

## 2.7 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten.
- Använd endast originalreservdelar.

## 2.8 Avyttring



### VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.

## 3. INSTALLATION



### VARNING!



Se Säkerhetsavsnitten.

### 3.1 Inbyggnad




[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
Oven - Column installation




### 3.2 Säkring av ugnen i inbyggnadsskåpet



## 4. PRODUKTBESKRIVNING

### 4.1 Allmän översikt



- 1 Kontrollpanel
- 2 Funktionsratt för tillagningsfunktioner
- 3 Display
- 4 Inställningsratt
- 5 Värmeelement
- 6 Lampa
- 7 Fläkt
- 8 Fördjupning i ugnsutrymmet
- 9 Ugnsstegar, borttagbara
- 10 Hyllplaceringar

### 4.2 Tillbehör

- **Galler**  
För kokkärl, kakformar, stekar.
- **Bakplåt**  
För kakor och småkakor.
- **Grill- / stekpanna**

För bakning, stekning eller som uppsamlingsfat.

- **Bakplåt**  
För småfranska, kringlor och små bakverk.

## 5. KONTROLLPANELEN

### 5.1 Infällbara vred

För att använda produkten, tryck på kontrollvredet. Vredet kommer ut.

### 5.2 Översikt av kontrollpanelen



OK



Timer

Snabbuppvärming

Belysning

Knapplös

Bekräfта inställning.


Tryck på

Vrid ratten

Välj en tillagningsfunktion för att slå på produkten.

Ugnen stängs av genom att vredet ställs i avstängt läge.

### 5.3 Display



Display med inställda knappfunktioner.

#### Indikeringar på displayen

##### Grundläggande indikatorer



Knapplös



Assisterad matlagning



Rengöring



Inställningar



Snabbuppvärming

##### Timer-indikatorer



Signalur



Sluttid



Tidsfördröjning



Upptimer



Wi-Fi-anslutningen är påslagen.



Fjärrstyrning är påslagen.

**Wi-Fi-indikator** - blinkar när ugnen kan anslutas till Wifi-nätverket.

**Fjärrstyrning-indikator** – produkten kan fjärrstyras..

**Förloppsindikator** - visar uppnådd temperatur eller tid. Stapeln är helt röd när ugnen når den inställda temperaturen.



## 6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 6.1 Första rengöring

Före den första användningen ska den tomma ugnen rengöras och tiden ställas in:



00:00

Ställ in tidtagningen. Tryck på OK.

### 6.2 Initial föruppvärming

Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du använder den första gången.

**Steg 1** Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.

**Steg 2** Ställ in maxtemperatur för funktionen:   
Låt ugnen stå på i en timma.

**Steg 3** Ställ in maxtemperatur för funktionen:   
Låt ugnen stå på i 15 minuter.

**(i)** Ugnen kan avge lukt och rök under föruppvärming. Se till att rummet är ventilerat.

### 6.3 Trådlös anslutning

För att ansluta produkten behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.

**Steg 1** Så här laddar du ned My Electrolux Kitchen -appen: Skanna QR-koden på typskylten med kameran på din mobila enhet för att om dirigeras till Electrolux hemtsida. Typskylten sitter på ugnsutrymmets främre ram. Du kan också ladda ner appen direkt från App Store.

**Steg 2** Följ instruktionerna i appen.

**Steg 3** Vrid på vredet för tillagningsfunktioner för att välja: .

**Steg 4** Vrid kontrollvredet för att välja: Inställningar. Slå på Wi-Fi. Se kapitlet "Menystruktur".

Frekvens

WLAN 2,4 GHz

2 400–2 483,5 MHz

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Protokoll   | IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM |
| Max. effekt | EIRP <20 dBm (100 mW)             |
| WiFi-modul  | NIUS-50                           |

## 6.4 Programvarulicenser

Programvaran i den här produkten innehåller komponenter som baseras på fri och öppen källkod. Electrolux bekräftar de öppna programvarans och robotgemenskapernas bidrag till utvecklingsprojektet.

För att komma åt källkoden för dessa kostnadsfria och öppna

programvarukomponenter vars licensvillkor kräver publicering och för att se deras fullständiga upphovsrättsinformation och tillämpliga licensvillkor, besök: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapp NIUS).

## 7. DAGLIG ANVÄNDNING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

## 7.1 Så här ställer du in: Tillagningsfunktioner

**Steg 1** Vrid på vredet för tillagningsfunktioner för att välja funktion:

**Steg 2** Vrid på kontrollvredet för att justera temperaturen.

– tryck och håll inne för att aktivera funktionen: Snabbuppvärming. Tillgänglig för vissa ugnsfunktioner.

## 7.2 Tillagningsfunktioner

| Tillagningsfunktion     | Program  |
|-------------------------|--|
|                         | För bakning eller torkning på upp till tre ugnsnivåer samtidigt. Välj en temperatur 20 till 40 °C lägre än för Över-/undervärme. |
| <b>Varmluft</b>         |  |
|                         | Bakning och stekning på en ugnsnivå.   |
| <b>Över-/undervärme</b> |  |
|                         | För tillagning av snabbmat (som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar) med en krispig effekt.                                |
| <b>Fryst mat</b>        |  |
|                         | För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en knaprig botten.  |
| <b>Pizza/Paj</b>        |  |

| Tillagningsfunktion   | Program  |
|---|--|
|  | För bakning av kakor med knaprig botten och för konservering av livsmedel.   |
| <b>Undervärme</b>   |  |
|  | För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på mängden och storleken på den frysta maten.  |
| <b>Upptining</b>  |  |
|  | Denna funktion är för att spara energi under tillagningen. När du använder den här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från inställt temperatur. Restvärmens används. Värmeeffekten kan minskas. Mer information finns i kapitlet "Daglig användning" och anvisningar om: Bakning med fukt. |
| <b>Bakning med fukt</b>   |  |
|  | För grillning av tunnskurna stycken och brödrostning.  |
| <b>Grill</b>  |  |
|  | Varmluftsstekning på första ugnsnivån av större köttstycken eller fågelkött med ben. För att bryna och göra gratänger.   |
| <b>Varmluftsgrillning</b>   |  |
|  | Så här öppnar du menyn: Assisterad matlagning, Rengöring, Inställningar.   |
| <b>Meny</b>   |  |



Varmluft, Över-/undervärme: När du ställer in temperaturen under 80 °C släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.

### 7.3 Anvisningar om: Bakning med fukt

Denna funktion användes för att uppfylla kraven för energieffektivitet och ekodesigns / enligt EU 65/2014 och EU 66/2014). Tester enligt:

IEC/EN 60350-1

Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och

ugnen fungerar med högsta möjliga energieffektivitet.

Om du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.

För tillagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och tips" Bakning med fukt. För instruktioner om allmän energibesparing, se kapitlet "Energieffektivitet", energibesparing.

### 7.4 Så här ställer du in: Assisterad matlagning

Varje maträtt i denna undermeny har en föreslagen tillagningsfunktion och temperatur. Använd funktionen för att tillaga en maträtt snabbt med standardinställningar. Tiden och temperaturen kan justeras under tillagningen.

För vissa maträttar kan tillagningen också styras med:

- Automatisk vikt

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4



Öppna menyn.

Välj Assisterad matlagning. Tryck på **OK**.

P1 - P45

**OK**Sätt in maträtten i ugnen.  
Bekräfta inställning.

## 7.5 Assisterad matlagning

### Teckenförklaring



Automatisk vikt tillgängligt.



Förvärma ugnen innan du börjar laga mat.

### Teckenförklaring



Ugnsnivå.

Displayen visar **P** och ett **antal** maträdder som du kan kontrollera i tabellen.

|           | Maträtt   | Vikt                                       | Ugnsnivå / tillbehör   |
|-----------|---|--|--|
| <b>1</b>  | Rostbiff, rare  |  |  |
| <b>2</b>  | Rostbiff, medium  | 1 - 1.5 kg; 4-5 cm tjocka bitar            | <b>2; bakplåt</b><br>Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen.  |
| <b>3</b>  | Rostbiff, välvstekt                                       |  |  |
| <b>4</b>  | Stek, medium  | 180 - 220 g per bit;<br>3 cm tjocka skivor | <b>3; tillaga i ugnstillform på galler</b><br>Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen.   |
| <b>5</b>  | Rostbiff;bräserad<br>(Hel entrecote, innanlår, fransyska) | 1.5 - 2 kg                                 | <b>2; tillaga i ugnstillform på galler</b><br>Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Tillsätt vätska. Sätt in i ugnen.                          |
| <b>6</b>  | Rostbiff, rare (långsam tillagning)                       |  |  |
| <b>7</b>  | Rostbiff, medium<br>(långsam tillagning)                  | 1 - 1.5 kg; 4-5 cm tjocka bitar            | <b>2; bakplåt</b><br>Använd dina favoritkryddor eller bara salt och färsk malen peppar. Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen. |
| <b>8</b>  | Rostbiff, välvstekt<br>(långsam tillagning)               |  |  |
| <b>9</b>  | Filé, rare (långsam tillagning)                           |  |  |
| <b>10</b> | Filé, medium (långsam tillagning)                         | 0,5-1,5kg; 5-6 cm tjocka bitar             | <b>2; bakplåt</b><br>Använd dina favoritkryddor eller bara salt och färsk malen peppar. Stek köttet i några minuter i en het stekpanna. Sätt in i ugnen. |
| <b>11</b> | Filé, genomstekt<br>(långsam tillagning)                  |  |  |
| <b>12</b> | Kalvstek (t.ex. bog)                                      | 0.8 - 1.5 kg; 4 cm tjocka bitar            | <b>2; tillaga i ugnstillform på galler</b><br>Använd dina favoritkryddor. Tillsätt vätska. Övertäckt stek.   |

|    | <b>Maträtt</b>                   | <b>Vikt</b>                                      | <b>Ugnsnivå / tillbehör</b>   |
|----|----------------------------------|--|---|
| 13 | Fläskstek, hals eller bog        | 1.5 - 2 kg                                       | 2; tillaga i ugnstillstånd på <b>galler</b><br>Vänd köttet efter halva tillagningstiden.  |
| 14 | Pulled pork (långsam tillagning) | 1.5 - 2 kg                                       | 2; <b>bakplåt</b><br>Använd dina favoritkryddor. Vänd köttet efter halva tillagningstiden för att få en jämn bryning.                               |
| 15 | Karré, färsk                     | 1 - 1.5 kg; 5-6 cm tjocka bitar                  | 2; tillaga i ugnstillstånd på <b>galler</b><br>Använd dina favoritkryddor.  |
| 16 | Revbensspjäll                    | 2 - 3 kg; använd råa, 2-3 cm tunna revbensspjäll | 3 <b>längpanna</b><br>Tillsätt vätska så att botten täcks i stekfaten. Vänd köttet efter halva tillagningstiden.                                    |
| 17 | Lammfiol med ben                 | 1.5 - 2 kg; 7-9 cm tjocka bitar                  | 2; tillaga i ugnstillstånd på <b>galler</b><br>Tillsätt vätska. Vänd köttet efter halva tillagningstiden.   |
| 18 | Hel kyckling                     | 1 - 1.5 kg; färsk                                | 2; gryta på <b>bakplåt</b><br>Använd dina favoritkryddor. Vänd köttet efter halva tillagningstiden för att få en jämn bryning.                      |
| 19 | Halv kyckling                    | 0.5 - 0.8 kg                                     | 3; <b>bakplåt</b><br>Använd dina favoritkryddor.  |
| 20 | Kycklingbröst                    | 180 - 200 g per styck                            | 2; stekgryta på <b>galler</b><br>Använd dina favoritkryddor. Stek köttet i några minuter i en het stekpanna.  |
| 21 | Kycklinglår, färiska             | -  | 3; <b>bakplåt</b><br>Om du har marinerat kycklingbenen, välj en lägre temperatur och längre tillagningstid.   |
| 22 | Hel anka                         | 2 - 3 kg   | 2; tillaga i ugnstillstånd på <b>galler</b><br>Använd dina favoritkryddor. Lägg köttet i ugnstillstånden. Vänd köttet efter halva tillagningstiden. |
| 23 | Hel gås                          | 4 - 5 kg   | 2; <b>längpanna</b><br>Använd dina favoritkryddor. Lägg köttet på en djup bakplåt. Vänd gåsen efter halva tillagningstiden.                         |
| 24 | Köttfärslimpa                    | 1 kg   | 2; <b>galler</b><br>Använd dina favoritkryddor.   |
| 25 | Hel fisk grillad                 | 0.5 - 1 kg per fisk                              | 2; <b>bakplåt</b><br>Fyll fisken med smör och använd dina favoritkryddor och örter.   |
| 26 | Fiskfilé                         | -  | 3; stekgryta på <b>galler</b><br>Använd dina favoritkryddor.  |
| 27 | Cheesecake                       | -  | 2; Ø 28 cm <b>springform</b> på <b>galler</b>   |

|    | Maträtt   | Vikt        | Ugnsnivå / tillbehör   |
|----|---|-------------|--|
| 28 | Äppelkaka                                       | -           | <input type="checkbox"/> 3; bakplåt  |
| 29 | Äppeltarte                                      | -           | <input type="checkbox"/> 2; pajform på galler  |
| 30 | Äppelpaj  | -           | <input type="checkbox"/> 1; Ø 22 cm pajform på galler  |
| 31 | Brownies  | 2 kg av deg | <input type="checkbox"/> 3; långpanna  |
| 32 | Chokladmuffins                                  | -           | <input type="checkbox"/> 3; muffinsbricka på galler  |
| 33 | Limpkaka  | -           | <input type="checkbox"/> 2; brödform på galler   |
| 34 | Bakad potatis                                   | 1 kg        | <input type="checkbox"/> 2; bakplåt<br>Lägg hela potatisar med skal på bakplåten.  |
| 35 | Klyftor   | 1 kg        | <input type="checkbox"/> 3 bakplåt täckt med bakplåtspapper<br>Använd dina favoritkryddor. Skär grönsakerna i bitar.               |
| 36 | Grillade grönsaker                              | 1 - 1.5 kg  | <input type="checkbox"/> 3 bakplåt täckt med bakplåtspapper<br>Använd dina favoritkryddor. Skär grönsakerna i bitar.               |
| 37 | Croquetter, frysta                              | 0.5 kg      | <input type="checkbox"/> 3; bakplåt  |
| 38 | Pommes frites, frysta                           | 0.75 kg     | <input type="checkbox"/> 3; bakplåt  |
| 39 | Kött/vegetarisk lasagne med torra lasagnepattor | 1 - 1.5 kg  | <input type="checkbox"/> 2; stekgryta på galler  |
| 40 | Potatisgratäng (rå potatis)                     | 1 - 1.5 kg  | <input type="checkbox"/> 1; stekgryta på galler<br>Vänd rätten efter halva tillagningstiden.                                       |
| 41 | Färsk pizza, tunn                               | -           | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bakplåt täckt med bakplåtspapper                                   |
| 42 | Färsk pizza, tunn                               | -           | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bakplåt täckt med bakplåtspapper                                   |
| 43 | Quiche  | -           | <input type="checkbox"/> 2; bakform på galler  |
| 44 | Baguette/ciabatta/ljust bröd                    | 0.8 kg      | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bakplåt klädd med bakplåtspapper<br>Mer tid behövs för ljust bröd. |
| 45 | Blandkorn/rågbröd/mörkt blandkorns-bröd i form  | 1 kg        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2; bakplåt täckt med bakplåtspapper / galler                          |

## 8. KLOCKFUNKTIONER

### 8.1 Klockfunktioner

| Klockfunktion   | Program   |
|---|---|
|  Signalur        | När den inställda tiden har gått ges en ljudsignal.   |
|  Tillagningstid  | När den inställda tiden har gått ges en ljudsignal och tillagningsfunktionen stoppas.   |
|  Tidsfördröjning | För att fördöja tillagningens start- och/eller sluttid.   |
|  Upptimer        | Maximalt är 23 tim 59 min. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.<br>Slå på och stäng av Upptimer genom att välja: Meny, Inställningar. |

### 8.2 Så här ställer du in: Klockfunktioner

| Så här ställer du in: Klockslag   |   |   |
|---|---|---|
| Steg 1  | Steg 2  | Steg 3  |
|    |                                |    |
| Ändra tidpunkt genom att öppna menyn och välja<br>Inställningar och Tid.  |   |   |
|   | Ställ tiden   | Tryck på: OK.   |
| Så här ställer du in: Signalur  |   |   |
| Steg 1  | Steg 2  | Steg 3  |
|    | Displayen visar:<br>0:00<br> |  |
| Tryck på:                                | Ställ in Signalur   | Tryck på: OK.   |
|  Timern startar nedräkningen omedelbart. |   |   |

### Så här ställer du in: Tillagningstid

Steg 1



Steg 2



Välj en tillagningsfunktion och ställ in temperaturen.

Tryck upprepade gånger på:

Displayen visar:  
0:00

Steg 3



Ställ in tillagningstiden.

Steg 4



Tryck på:

Timern startar nedräkningen omedelbart.

### Så här ställer du in: Tidsfördröjning

Steg 1



Välj tillagningsfunktion.

Tryck upprepade gånger på:

Displayen visar: tidpunkt  
 START



Ställ in starttiden.

Steg 4



Tryck på:

Steg 5



Displayen visar:  
---  
 STOPP

Ställ in sluttiden.

Steg 6



Tryck på:

Timern börjar nedräkningen vid inställd starttid.

## 9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


tippsäkra. Den höga kanten runt hyllan hindrar att kokkärl glider av.

### 9.1 Sätta in tillbehör


Liten inbuktning upptill ökar säkerheten.  
Fordjupningarna är gör också enheterna

**Galler:**

Skjut in gallret mellan ugnsstegens ledskenor och kontrollera att fötterna är vända nedåt.

**Bakplåt / Djup form:**

Skjut in långpannan mellan ungsstegarnas ledskenor.



## 10. TILLVALSFUNKTIONER

### 10.1 Knapplås

**Funktionen förhindrar att ugnsfunktionen ändras oavsiktligt.**

Sätt på den när ugnen är igång – den angivna matlagningen fortsätter, kontrollpanelen är låst.  
Slå på den när ugnen är avstängd – den kan inte slås på, kontrollpanelen är låst.



– tryck och håll inne för att slå på funktionen.  
En ljudsignal hörs.

– tryck och håll inne för att stänga av den.

(i) 3 x – blinkar när låset slås på.

### 10.2 Automatisk avstängning

Av säkerhetsskäl stängs ugnen av efter en tid om en uppvärmningsfunktion är aktiv och inga inställningar ändras.

| (°C)      | (tim) |
|-----------|-------|
| 30 - 115  | 12.5  |
| 120 - 195 | 8.5   |
| 200 - 245 | 5.5   |

|  |   |
|--|---|
|  (°C) |  (tim) |
| 250 - maximalt   | 3   |

Automatisk avstängning fungerar inte med funktionerna: Belysning, Tidsfördröjning.

### 10.3 Kyfläkt

När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen svalnat.

## 11. RÅD OCH TIPS

### 11.1 Tillagningsrekommendationer



Temperatur och tillagningstid i tabellerna är endast riktvärden. Hur de ska väljas beror på recept och ingrediensernas kvalitet och mängd.

Ugnen kan baka eller steka annorlunda än din gamla ugn. Tabellerna nedan visar rekommenderade inställningar för temperatur, tillagningstid och hylfposition för specifika typer av mat.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept kanske du kan använda inställningarna för ett liknande recept.

### 11.2 Bakning med fukt

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.

|  |  |  (°C) |  |  (min.) |
|--|---|--|---|--|
| Vetebullar, 16 st  | långpanna eller djup form   | 180  | 2   | 20 - 30  |
| Frallor, 9 st  | långpanna eller djup form   | 180  | 2   | 30 - 40  |
| Fryst pizza, 0,35 kg   | galler  | 220  | 2   | 10 - 15  |
| Rulltårta  | långpanna eller djup form   | 170  | 2   | 25 - 35  |
| Brownie  | långpanna eller djup form   | 175  | 3   | 25 - 30  |
| Sufflé, 6 st   | keramiska ramekiner på galler   | 200  | 3   | 25 - 30  |
| Sockerkaksbotten   | flan-form på galler   | 180  | 2   | 15 - 25  |
| Viktoriakaka   | gratängform på galler   | 170  | 2   | 40 - 50  |
| Pocherad fisk, 0,3 kg  | långpanna eller djup form   | 180  | 3   | 20 - 25  |
| Hel fisk, 0,2 kg   | långpanna eller djup form   | 180  | 3   | 25 - 35  |
| Fiskfilé, 0,3 kg   | pizzaform på galler   | 180  | 3   | 25 - 30  |
| Pocherat kött, 0,25 kg   | långpanna eller djup form   | 200  | 3   | 35 - 45  |
| Shashlik, 0,5 kg   | långpanna eller djup form   | 200  | 3   | 25 - 30  |

| Småkakor, 16 st                | långpanna eller djup form | 180 | 2 | 20 - 30 |
|--------------------------------|---------------------------|-----|---|---------|
| Macaroons, 24 st               | långpanna eller djup form | 180 | 2 | 25 - 35 |
| Muffins, 12 st                 | långpanna eller djup form | 170 | 2 | 30 - 40 |
| Matpjaj, 20 st                 | långpanna eller djup form | 180 | 2 | 25 - 30 |
| Mördegskakor, 20 st            | långpanna eller djup form | 150 | 2 | 25 - 35 |
| Tarteletter, 8 st              | långpanna eller djup form | 170 | 2 | 20 - 30 |
| Pocherade grönsaker,<br>0,4 kg | långpanna eller djup form | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Vegetarisk omelett             | pizzaform på galler       | 200 | 3 | 25 - 30 |
| Medelhavsgronsaker,<br>0,7 kg  | långpanna eller djup form | 180 | 4 | 25 - 30 |

### 11.3 Bakning med fukt - rekommenderade tillbehör

Använd mörka och icke reflekterande burkar och formar. De absorberar värme bättre än ljusa färger och reflektiva formar.

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
|  |  |                                       |  |
| Pizzaform                                  | Ugnsform                                   | Portionsformar                        | Tårtbottenform                             |
| Mörk, icke reflekterande<br>28 cm diameter | Mörk, icke reflekterande<br>26 cm diameter | Keramik<br>8 cm diameter, 5<br>cm hög | Mörk, icke reflekterande<br>28 cm diameter |

### 11.4 Tillagningstabeller för testinstitut

Information för testinstitut

Tester enligt IEC 60350-1.

| Småkakor,<br>20 st/plåt | Över-/under-<br>värme | Bakplåt | 3 | 170       | 20 - 35 | - |
|-------------------------|-----------------------|---------|---|-----------|---------|---|
| Småkakor,<br>20 st/plåt | Varmluft              | Bakplåt | 3 | 150 - 160 | 20 - 35 | - |

|   |                           |                        |         |           | ( °C )  | (min)  |
|---|---------------------------|------------------------|---------|-----------|---------|--|
| Småkakor,<br>20 st/plåt                       | Varmluft                  | Bakplåt                | 2 och 4 | 150 - 160 | 20 - 35 | -  |
| Äppelpaj, 2<br>st 20 cm<br>formar             | Över-/under-<br>värmeläge | Galler                 | 2       | 180       | 70 - 90 | -  |
| Äppelpaj, 2<br>st 20 cm<br>formar             | Varmluft                  | Galler                 | 2       | 160       | 70 - 90 | -  |
| Fettfri sock-<br>erkaka,<br>kakform<br>Ø26 cm | Över-/under-<br>värmeläge | Galler                 | 2       | 170       | 40 - 50 | Förvärma ugnen till 10<br>min.   |
| Fettfri sock-<br>erkaka,<br>kakform<br>Ø26 cm | Varmluft                  | Galler                 | 2       | 160       | 40 - 50 | Förvärma ugnen till 10<br>min.   |
| Fettfri sock-<br>erkaka,<br>kakform<br>Ø26 cm | Varmluft                  | Galler                 | 2 och 4 | 160       | 40 - 60 | Förvärma ugnen till 10<br>min.   |
| Mördegskaka-<br>kor                           | Varmluft                  | Bakplåt                | 3       | 140 - 150 | 20 - 40 | -  |
| Mördegskaka-<br>kor                           | Varmluft                  | Bakplåt                | 2 och 4 | 140 - 150 | 25 - 45 | -  |
| Mördegskaka-<br>kor                           | Över-/under-<br>värmeläge | Bakplåt                | 3       | 140 - 150 | 25 - 45 | -  |
| Rostat<br>bröd, 4–6<br>bitar                  | Grill                     | Galler                 | 4       | max.      | 1 - 5   | Förvärma ugnen till 10<br>min.   |
| Hamburga-<br>re, 6 styck-<br>en, 0,6 kg       | Grill                     | Galler, lång-<br>panna | 4       | max.      | 20 - 30 | Placer gallret på den<br>fjärde nivån och lång-<br>pannan på den tredje<br>ugnsnivån. Vänd ma-<br>ten efter halva tillag-<br>ningstiden.<br>Förvärma ugnen till 10<br>min. |

## 12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

## 12.1 Rengöring



Rengöringsmedel

Rengör ugnens framsida med en mikrofiberduk med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel.

Använd en rengöringslösning för att rengöra metalldelar.

Rengör fläckar med ett milt diskmedel.



För användning varje dag

Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.

Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kondensen kan man låta ugnen vara igång i 10 minuter före användning. Låt inte maten stå i ugnen längre än 20 minuter. Torka ugnsutrymmet med enbart en mikrofiberduk efter varje användning.



Tillbehör


Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd enbart en mikrofiberduk med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskinen.

Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa föremål när du rengör SuperClean-tillbehören.


## 12.2 Hur man tar bort: Ugnsstegar

Ta bort ugnsstegarna vid rengöring av ugnen.

**Steg 1** Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.



**Steg 2** Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.



**Steg 3** Dra den bakre änden av ugnsstegen bort från sidoväggen och ta bort den.

**Steg 4** Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänt ordning.

## 12.3 Så här använder du: Pyrolytisk rengöring

Rengör ugnen med Pyrolytisk rengöring.

### VARNING!

Det finns risk för brännskador.



## FÖRSIKTIGHET!

Om andra produkter är monterade i samma skåp får de inte användas samtidigt som den här funktionen. Det kan skada ugnen.

### Före Pyrolytisk rengöring:

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat. | Ta ut alla tillbehör. | Rengör ugnsbotten och innerglaset på luckan med varmt vatten, mjuk trasa och milt rengöringsmedel. |
|---|-----------------------|--|

### Pyrolytisk rengöring

#### Steg 1

Öppna meny: Rengöring .

| Funktion                | Koktid     |
|-------------------------|------------|
| C1 - Lätt rengöring     | 1 h        |
| C2 - Normal rengöring   | 1 h 30 min |
| C3 - Grundlig rengöring | 2 h 30 min |

#### Steg 2

OK - tryck för att välja rengöringsprogrammet.

#### Steg 3

OK – tryck för att starta rengöringen.

#### Steg 4

Efter rengöring, vrid på vredet för värmefunktioner till avstängt läge.

 När rengöringen startar läses ugnsluckan och lampan släcks. Tills luckan läses upp visar displayen: .

### När rengöringen är klar:

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat. | Torka ur ugnen invändigt med en mjuk trasa. | Ta bort rester från ugnens botten. |
|---|---|------------------------------------|

## 12.4 Påminnelse om rengöring

### Ugnen påminner dig om när den ska rengöras med pyrolytisk rengöring.

 blinkar på displayen i 5 sekunder efter varje tillagning. För att stänga av påminnelsen, ange Meny och välj Inställningar, Påminnelse om rengöring.

## 12.5 Hur man tar bort och installerar: Luckan


Ugnsluckan har tre glaspaneler. Du kan avlägsna ugnsluckan och de inre glaspanelerna för att rengöra dem. Läs hela instruktionerna "Ta bort och installera luckan" innan du tar bort glaspanelerna.




## FÖRSIKTIGHET!

Använd inte ugnen utan glaspanelerna.

- Steg 1** Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.




- Steg 2** Lyft och dra i spärrarna tills de klickar.




- Steg 3** Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (halvvägs). Lyft och dra därefter för att ta bort luckan från sin plats.

- Steg 4** Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.




- Steg 5** Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

- Steg 6** Dra lucklisten framåt för att ta bort den.



- Steg 7** Håll i luckglaspanelerna i den övre kanten och dra försiktigt ut dem en i taget. Börja från den övre panelen. Se till att glasrutorna gli-der i skårorna hela vägen ut.



- Steg 8** Rengör glaspanelerna med vatten och tvål. Torka glaspanelerna noga. Diska inte glaspanelerna i diskmaskin.

**Steg 9**


När rengöringen är klar, sätt tillbaka glaspanelerna och ugnsluckan.

Om luckan är korrekt installerad kommer du att höra ett klick när du stänger spärrarna.

Var noga med att sätta tillbaka glaspanelerna (A och B) i rätt ordning. Kontrollera symbolen/skriften på sidan av glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut för att förenkla demontering och montering.

När det har installerats korrekt hörs ett klick i lucklisten.

Se till att du monterar mittpanelen av glas korrekt på sin plats.



## 12.6 Byte av: Lampa

**VARNING!**

Risk för elektrisk stöt!  
Lampan kan vara het.

Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska komma på lampan.

**Innan du byter lampan:****Steg 1**

Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är kall.

**Steg 2**

Koppla bort ugnen från eluttaget.

**Steg 3**

Lägg en trasa i botten av ugnsutrymmet.

### Bakre lampa

**Steg 1** Ta bort glasskyddet genom att vrida på det.

**Steg 2** Rengör glasskyddet.

**Steg 3** Byt ut lampan mot en passande som är värmetålig upp till 300 °C.

**Steg 4** Sätt tillbaka glasskyddet.

## 13. FELSÖKNING



**VARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Vad gör jag om ...

Om något saknas i denna tabell, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

#### Ugnen slås inte på eller värmes inte upp

| Problem  | Kontrollera att...                            |
|--|---|
| Det går inte att starta eller använda produkten. | Produkten är korrekt ansluten till eluttaget. |
| Produkten värmes inte upp.                       | Den automatiska avstängningen är avaktiverad. |
| Produkten värmes inte upp.                       | Produktens lucka är stängd.                   |
| Produkten värmes inte upp.                       | Säkringen har inte löst ut.                   |
| Produkten värmes inte upp.                       | Låset är avstängt.                            |

#### Komponenter

| Problem                    | Kontrollera att...              |
|----------------------------|---------------------------------|
| Belysningen är släckt.     | Bakning med fukt - är påslagen. |
| Belysningen fungerar inte. | Glödlampen är trasig.           |

#### Felkoder

| Displayen visar ... | Kontrollera att...                                  |
|---------------------|---|
| Err C3              | Ugnsluckan är stängd och ugnslåset är inte trasigt. |
| Err F102            | Produktens lucka är stängd.                         |
| Err F102            | Ugnslåset är inte trasigt.                          |
| 00:00               | Ett strömbrott har inträffat. Ställ in klockan.     |

Om displayen visar en felkod som inte finns i den här tabellen, slå av säkringen och slå på den igen för att starta om ugnen. Om felkoden återkommer, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

### 13.2 Servicedata

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på graderingsskylten. Typskylden sitter på ugnsutrymmets främre ram. Avlägsna inte typskylden från ugnsutrymmet.

#### Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Modell (MOD.) .....

Produktnummer (PNC) .....

**Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:**

Serienummer (S.N.) .....

## 14. ENERGIEFFEKTIVITET

### 14.1 Produktinformation och produktinformationsblad

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Leverantörens namn  | Electrolux                              |         |
| Modellidentifiering   | EO82PNK 949498271<br>EOK8P0X0 949498272 |         |
| Energieffektivitetsindex                                      | 81.2                                    |         |
| Energieffektivitetsklass                                      | A+                                      |         |
| Energiförbrukning med standardbelastning, konventionellt läge | 0.93 kWh/cykel                          |         |
| Energiförbrukning med standardbelastning, varmluftsläge       | 0.69 kWh/cykel                          |         |
| Antal kaviteter   | 1                                       |         |
| Värmekälla  | Elektricitet                            |         |
| Volym   | 72 l                                    |         |
| Typ av ugn  | Inbyggd ugn                             |         |
| Massa   | EO82PNK                                 | 32.8 kg |
|   | EOK8P0X0                                | 32.3 kg |

IEC/EN 60350-1 - Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 1: Sortiment, ugnar, ångugnar och grillar - metoder för att mäta prestanda.

### 14.2 Energibesparing



Denna produkt har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tätningslist är ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.

Använd kokkärl i metall för högre energieffektivitet.

Om möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.

Gör så korta uppehåll som möjligt vid tillagning av flera rätter för samma tillfälle.

#### Tillagning med varmluft

Om möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

#### Restvärme

Fläkten och belysningen fortsätter att vara påslagna. När du stänger av ugnen visas restvärme på displayen. Du kan använda den värmen för varmhållning.

Om tillagningen tar längre tid än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen med minst 3–10 minuter innan tillagningen avslutas.

Tillagningen fortsätter med ugnens restvärme.

Använd restvärmens för att värma annan mat.

#### Varmhållning

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på displayen.

#### Laga mat med släckt belysning

Släck belysningen under tillagning. Tänd den endast när du behöver den.

#### Bakning med fukt

Denna funktion används för att spara energi under tillagningen.

Med denna funktion släcks belysningen automatiskt efter 30 sekunder. Du kan tända belysningen igen, men det innebär att förväntad energibesparing minskar.

## 15. MENYSTRUKTUR

### 15.1 Meny

| Steg 1  | Steg 2  | Steg 3  | Steg 4  | Steg 5  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

— - välj för att öppna Meny. Välj alternativet i Meny strukturen och tryck på OK. Välj inställningen. OK – tryck för att bekräfta inställningen. Justera värdet och tryck på OK.

Vrid på vredet för tillagningsfunktioner till Meny.

#### Meny-struktur

Assisterad matlagning 

Rengöring 

Inställningar 

#### Inställningar

|    |                 |                                     |    |                              |                         |
|----|-----------------|-------------------------------------|----|------------------------------|-------------------------|
| 01 | Klockslag       | Ändra                               | 02 | Ljusstyrka i display         | 1 - 5                   |
| 03 | Knappljud       | 1 - Pip<br>2 - Klick<br>3 - Ljud av | 04 | Ljudvolym knappar            | 1 - 4                   |
| 05 | Upptimer        | På/Av                               | 06 | Belysning                    | På/Av                   |
| 07 | Snabbuppvärming | På/Av                               | 08 | Påminnelse om rengöring      | På/Av                   |
| 09 | Wi-Fi           | På/Av                               | 10 | Automatisk fjärrstyrning     | På/Av                   |
| 11 | Glöm nätverk    | Ja/Nej                              | 12 | Demoläge                     | Aktiveringskod:<br>2468 |
| 13 | Programversion  | Kontrollera                         | 14 | Återställ alla inställningar | Ja/Nej                  |

## 16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

CE



867376791-A-0222023

[electrolux.com](http://electrolux.com)