

# SIEMENS

EX...HYC..

# Induktionshäll



SV Bruksanvisning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



Mer information finns i den digitala användarhandboken.



## Innehållsförteckning

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Säkerhet.....                                       | 2  |
| 2  | Undvika saksador .....                              | 4  |
| 3  | Miljöskydd och sparsamhet .....                     | 5  |
| 4  | Lämpliga kastruller, grytor och pannor.....         | 5  |
| 5  | Lär känna.....                                      | 7  |
| 6  | Före första användningen .....                      | 8  |
| 7  | Mjukvaruuppdatering.....                            | 8  |
| 8  | Användningsprincip .....                            | 8  |
| 9  | Favoriter-knapp.....                                | 10 |
| 10 | flexInduction.....                                  | 10 |
| 11 | flexInduction Plus .....                            | 10 |
| 12 | Tidsfunktioner .....                                | 11 |
| 13 | powerBoost .....                                    | 11 |
| 14 | shortBoost <sup>1</sup> .....                       | 12 |
| 15 | Varmhållningsfunktion <sup>1</sup> .....            | 12 |
| 16 | flexMotion .....                                    | 13 |
| 17 | fryingSensor.....                                   | 13 |
| 18 | Barnspärr.....                                      | 14 |
| 19 | Paus .....  | 15 |
| 20 | Individuell säkerhetsavstängning.....               | 15 |
| 21 | Grundinställningar .....                            | 15 |
| 22 | Kastrulltest .....                                  | 16 |
| 23 | Home Connect .....                                  | 16 |
| 24 | Hällbaserad fläktstyrning .....                     | 18 |
| 25 | Rengöring och skötsel .....                         | 19 |
| 26 | Avhjälpning av fel .....                            | 20 |
| 27 | Avfallshantering .....                              | 21 |
| 28 | Kundtjänst .....                                    | 21 |
| 29 | Information om fri och Open Source-programvara..... | 22 |
| 30 | Överensstämmelseförklaring .....                    | 22 |

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| 31 | Provrätter..... | 22 |
|----|-----------------|----|



## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Spara bruksanvisning, maskinpass och produktinformation för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin.

Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd bara enheten:

- för att tillaga mat och dryck.
- under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000<sup>o</sup>möh.

Använd inte apparaten:

- med extern timer eller separat fjärrkontroll. Det gäller inte vid avstängning med enheter som omfattas av EN 50615.

Om du har ett aktivt medicinskt implantat (t.ex. en pacemaker eller defibrillator) måste du kontrollera hos din läkare att det uppfyller EU-direktivet 90/385/EEG av den 20 juni 1990 samt EN 45502-2-1 och EN 45502-2-2, och att det har valts, satts in och programmerats enligt VDE-AR-E 2750-10. Om dessa förutsättningar är uppfyllda, och du dessutom använder köksredskap och kokkärl som inte

<sup>1</sup> Tillgänglig beroende på mjukvaruversion. Du hittar mer tillgänglighetsinformation på webbsajten.

är av metall och inte har metallhandtag, finns det inga hinder mot att använda induktions-spishällen på avsett sätt.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

### 1.4 Säker användning

#### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Tillagning utan uppsikt på hällar med fett eller olja kan vara brandfarligt.

- ▶ Lämna aldrig het olja och hett fett utan uppsikt.
- ▶ Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, utan slå av enheten och kväv sedan lågorna t.ex. med lock eller brandfilt.

Kokzonen blir jättevarm.

- ▶ Lägg aldrig brännbara föremål på eller direkt vid kokzonen.
- ▶ Förvara aldrig föremål på kokzonen.

Spisen blir het.

- ▶ Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådor direkt under spishällen.

Övertäckning av spishällen kan orsaka olyckor, t.ex. genom överhettning, antändning eller material som spräcks.

- ▶ Täck aldrig över spishällen.

Slå av hällen med huvudbrytaren efter varje användning.

- ▶ Vänta inte tills hällen slår av automatiskt eftersom det inte finns några kastruller, grytor eller pannor på den.

Livsmedel kan börja brinna.

- ▶ Övervaka tillagningen. Övervaka alltid korta sekvenser.

#### **⚠ VARNING! – Risk för brännskador!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning, framförallt ev. hållram.

- ▶ Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.

- ▶ Håll småbarn under 8 år borta.

Hällskydd kan leda till olyckor.

- ▶ Använd bara hällskydd som enhetens tillverkare utvecklat eller föreskriver.

Spisen blir het när den används.

- ▶ Låt spisen innan du rengör den.

Metallföremål blir snabbt jättevarma på hällen.

- ▶ Lägg aldrig metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock direkt på hällen.

#### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Slå av enheten om ytan är sprucken för att undvika elstöt. Slå inte av enheten med huvudbrytaren utan slå av med säkringen i proppskåpet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Slå av säkringen i proppskåpet direkt om enhet eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → Sid. 21

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta spisdelar.

- ▶ Låt aldrig elektriska apparaters anslutningskablar komma i kontakt med heta spisdelar.

Kontakt mellan metallföremål och fläkten under hällen kan ge elstötar.

- ▶ Förvara inte långa, spetsiga metallföremål i lådan under hällen.

**⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Kastruller kan hoppa upp på grund av vätska mellan kastrullbotten och kokzonen.

- ▶ Håll alltid kokzonen och kastrullbotten torra.
  - ▶ Använd aldrig frusna kokkärl.
- Såväl håll som kastrull, gryta och panna kan spricka av överhettning vid tillagning i vattenbad.
- ▶ Kastrullen, grytan eller pannan i vattenbadet får inte ha bottenkontakt.
  - ▶ Använd bara värmetåliga kastruller, grytor och pannor.

Om spisens yta är sprucken eller trasig finns risk för skärskador.

- ▶ Använd inte spisen om ytan är sprucken eller trasig.

**⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

## 2 Undvika sakskador

Här hittar du de vanligaste skadeorsakerna och tips om hur du undviker dem.

| Skada  | Orsak   | Åtgärd   |
|--|---|--|
| Fläckar  | Tillagning utan uppsikt.  | Håll koll på tillagningen.   |
| Fläckar, urgröpningar                          | Livsmedelsspill, framförallt sånt med hög sockerhalt.   | Ta genast bort med glasskrapa.   |
| Det ger glaset fläckar, urgröpningar och brott | Trasig kastrull, gryta eller panna eller med smält emalj eller koppar- eller aluminiumbotten.             | Använd lämpliga kastruller, grytor och pannor i bra skick.   |
| Fläckar, missfärgningar                        | Olämpliga rengöringsmetoder.  | Använd bara hållrengöring för glaskeramikhällar och rengör bara kall håll.                                       |
| Det ger glaset urgröpningar och brott          | Stötar eller nedfallande kastrull, gryta eller panna, tillbehör eller andra hårda eller spetsiga föremål. | Slå inte emot glaset och låt inte föremål falla ned på hällen vid tillagning.                                    |
| Repor, missfärgningar                          | Grovbottnade kastruller, grytor och pannor som ev. skjuts runt på hällen.                                 | Kontrollera kastruller, grytor och pannor. Lyft kastruller, grytor och pannor i stället för att skjuta runt dem. |
| Repor  | Salt, socker eller sand.  | Använd inte hällen som avlastnings- eller arbetsyta.   |
| Risk för skador på enheten!                    | Tillagning med frusen kastrull, gryta eller panna.  | Använd aldrig frusna kastruller, grytor eller pannor.  |
| Skador på kastrull, gryta, panna eller enhet   | Tom kastrull, gryta eller panna.  | Ställ eller värm aldrig upp tom kastrull, gryta eller panna på het kokzon.                                       |
| Glasskador                                     | Smält material på heta kokzoner eller heta lock på glas.  | Lägg inte bakplåtspapper eller aluminiumfolie, plastburkar eller lock på hällen.                                 |
| Överhettning                                   | Het kastrull, gryta eller panna på kontroller eller ram.  | Ställ aldrig het kastrull, gryta eller panna på de delarna.  |

**OBS!**

Spishällen har en fläkt på undersidan.

- ▶ Om det finns en utdragslåda under spishällen bör du inte förvara några små eller vassa föremål, papper eller kökshanddukar i den. Sådana föremål kan sugas in i fläkten och skada den eller försämra kylningen.
- ▶ Det måste vara minst 2 cm avstånd mellan utdragslådans innehåll och fläktinloppet.

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar maskinen mindre effekt.

Välj en kokplatta som passar till kastrullstorleken. Ställ kokkärlet centriskt.

Använd kokkärl med en bottendiameter som överensstämmer med kokplattans diameter.

**Tips!** Kokkärlstillverkarna uppger ofta kastrullens toppdiameter. Den är ofta större än bottendiametern.

- Olämpliga kokkärl eller kokplattor som inte är helt täckta förbrukar mycket energi.

Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan.

- Kokning utan lock gör att enheten drar avsevärt mer effekt.

Lyft locket så lite som möjligt.

- Du släpper ut mycket energi om du lyfter på locket.

Använd glaslock.

- Du kan du titta ned i kastrullen utan att lyfta på glaslocket.

Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar.

- Ojämnna bottnar ökar energiförbrukningen.

Använd kastrull, gryta som passar till livsmedelsmängden.

- Stora gryta med lite i kräver mer effekt vid uppvärmning.

Tillaga med lite vatten.

- Ju mer vatten som finns i kastrullen, grytan, desto mer effekt krävs vid uppvärmningen.

Vrid ned i tid till lägre effektläge.

- För högt effektläge vid fortsatt tillagning slösar effekt

Produktinformation enligt (EU) 66/2014 hittar du på det medföljande enhetspasset och på enhetens produktsida på Internet.

## 4 Lämpliga kastruller, grytor och pannor

Kastruller, grytor och pannor gjorda för induktionshäll måste ha ferromagnetisk botten (som magneter fastnar på) som matchar kokzonen. Känner kokzonen inte av kastrullen, grytan eller pannan, ställ den på mindre kokzons-Ø.


### 4.1 Kastrullers, grytors och pannors storlekar och egenskaper

Du måste ta hänsyn till kastrullens, grytans och pannans storlek och material för att den ska registreras ordentligt. Alla kastrull-, gryt- och pannbottnar måste vara helt jämna och släta.

Kontrollera om kastruller, grytor och pannor är lämpliga med Kastrulltest. Du hittar mer information på

→ "Kastrulltest", Sid. 16.

| Kastruller, grytor och pannor              | Material   | Egenskaper  |
|--|--|---|
| Rekommenderad kastrull, gryta eller pannor | Rostfri kastrull, gryta eller panna i sandwichmaterial med bra värmefördelning.<br>Ferromagnetisk kastrull, gryta eller panna av stålemalj, gjutjärn eller rostfritt specialstål för induktionshäll. | De fördelar värmen jämnt, hettar upp snabbt och blir säkert avkända.<br>Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp snabbt och registreras säkert. |
| Lämplig                                    | Botten är inte helt ferromagnetisk.  | Är den ferromagnetiska delen mindre än botten-Ø, så blir bara den ferromagnetiska ytan uppvärmd. Då blir temperaturen inte jämnt fördelad.        |






---

Bottnar med aluminiumhalt.

Bottnarna har mindre effektupptagande, ferromagnetisk yta. Ev. blir då kastrullen, grytan eller pannan knappt eller inte alls avkänd och värms alltså inte upp tillräckligt.



---

Olämplig

Kastrull, gryta eller panna av vanligt stål, glas, lera, koppar eller aluminium.

---


#### Anmärkningar

- Använd inga adapterplattor mellan hällen och kastrullen, grytan eller pannan.
- Värm inte upp tomma kastruller, grytor eller pannor och använd inte tunnbottnade som kan bli för kraftigt uppvärmda.

## 5 Lär känna

### 5.1 Kontroller

Olika detaljer som färg och form kan avvika från bilden.



**Notera:** Håll kontrollerna rena och torra.

**Tips!** Ställ inga kastruller, grytor eller pannor i närheten av indikeringar och knappar. Elektroniken kan bli överhettad.

#### Pekfält

De knappsymboler som är tillgängliga just nu lyser när hällen värmer upp.

| Sensor | Funktion                          |
|--------|-----------------------------------|
| ⓘ      | Huvudbrytare                      |
| —      | Välja kokzon                      |
| ---    | Inställningsdel                   |
| boost  | powerBoost                        |
| ■      | Hopslagning/delning av kokzonerna |
| ⬇️     | fryingSensor                      |
| ⌚      | Timerfunktioner                   |
| ⏸️     | Paus<br>Barnspärr                 |
| ☆      | Favoriter-knapp                   |
| 📶      | Uppkoppling                       |

#### Indikeringar

| Indikering | Funktion           |
|------------|--------------------|
| ⏸️         | Avstängningstimer  |
| ⬇️         | fryingSensor       |
| 1-9        | Effektlägen        |
| ■/■        | flexInduction Plus |
| 🔑          | Barnspärr          |

#### Knappar vid Home Connect-uppkoppling


Följande knappar och indikeringar är tillgängliga när Home Connect-uppkopplingen är upprättad.

| Sensor | Funktion                                 |
|--------|--|
| ▶️     | Föra över inställningar från annan enhet |

Lyser ⓘ, sök mer information i Home Connect-appen.

### 5.2 Fördela kokzonerna

Angiven effekt är uppmätt med de standardiserade kastruller, grytor och pannor som beskrivs i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variera beroende på storleken på kastruller, grytor och pannor.





| Område | Maxeffektläge              |                    |
|--------|----------------------------|--------------------|
| A ■■■■ | Effektläge 9<br>powerBoost | 2 200 W<br>3 700 W |
| A ■■   | Effektläge 9<br>powerBoost | 3 300 W<br>3 700 W |
| A ■■   | Effektläge 9<br>powerBoost | 2 600 W<br>3 700 W |
| A ■■   | Effektläge 9<br>powerBoost | 3 300 W<br>3 700 W |

### 5.3 Kokzon

Kontrollera om kastrullens, grytans eller pannans storlek matchar kokzonen innan du börjar laga mat.

| Område | Kokzonstyp  |
|--------|-------------|
| ■■■■   | Enkelkokzon |

| Område   | Kokzonstyp   |
|--|--|
|  | Flex-zon<br>→ "flexInduction", Sid. 10             |
|  | Utökad Flex-zon<br>→ "flexInduction Plus", Sid. 10 |

## 5.4 Restvärmeindikering

Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Rör inte kokzonen när restvärmeindikeringen lyser.

| Indikering | Betydelse         |
|------------|-------------------|
| <i>H</i>   | Kokzonen är het.  |
| <i>h</i>   | Kokzonen är varm. |

## 6 Före första användningen

Följ rekommendationerna nedan.

### 6.1 Första rengöringen

Ta bort förpackningsrester från hälletan och torka av ytan med fuktad trasa. Du hittar en lista med rekommenderade rengöringsmedel på den officiella webbsajten [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

Mer information om skötsel och rengöring. → Sid. 19

### 6.2 Använda induktionshällen


Induktionshällar skiljer sig lite mot vanliga hällar, men ger fördelar som att de spar tid och effekt vid kokning och stekning samt ger smidigare skötsel och rengöring. De ger även bättre effekttreglering eftersom värmen alstras direkt i kastrullen, grytan eller pannan.


### 6.3 Kastruller, grytor och pannor

Du hittar en lista med rekommenderade kastruller, grytor och pannor på den officiella webbsajten [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

Mer information om lämpliga kastruller, grytor och pannor. → Sid. 5

### 6.4 Ställa in Home Connect

Du får upp hemnätverksinställningen första gången du slår på enheten.  tänds i några sekunder på displayen.

Vill du påbörja Home Connect-uppkopplingen, tryck på  och följ anvisningarna i kap.

→ "Home Connect", Sid. 16.

Slå av hällen för att avsluta inställningen.

Du kan även göra Home Connect-inställningen senare.



## 7 Mjukvaruuppdatering

Om enheten är uppkopplad mot Home Connect, så kan vissa funktioner vara tillgängliga via mjukvaruuppdatering.

Mer information om tillgängliga extrafunktioner hittar du på webbsajten [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

## 8 Användningsprincip


### 8.1 Slå på hällen

- ▶ Tryck på . Enheten ger signal. Symbolerna för kokzonerna och tillgängliga funktioner lyser.  lyser på kokzonsindikeringarna.
- ✓ Hällen är redo att använda.

#### reStart

- ▶ Slår du på enheten inom 4 sekunder efter att du slagit av, så går hällen igång med de tidigare inställningarna.




### 8.2 Slå av hällen

- ▶ Tryck på  tills indikeringarna slocknar.
- ✓ Alla kokzoner är av.

**Notera:** Hällen slår av när alla kokzoner varit av längre än 59 sekunder.

### 8.3 Ställa in kokzonernas effektlägen

Du får upp kokzonens 17 effektlägen från 1 till 9 med mellanliggande värden. Välj lämpligt effektläge för mat och tänkt tillagningssätt.

1. Tryck till på den kokzonsindikering  du vill ha.
  - ✓  och  lyser starkare.
2. Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen.
  - ✓ Effektläget är inställt.

**Notera:** Om det inte står någon kastrull, gryta eller pannan på kokzonen eller om den är olämplig, så blinkar valt effektläge. Kokzonen slår av efter en viss tid.


#### quickStart

- ▶ Ställer du en eller flera kastruller, grytor eller pannor på kokzonen innan du slår på enheten, så känner hällen av dem och väljer kokzon automatiskt för en av dem. Välj sedan effektläge inom 59 sekunder, annars slår hällen av.

#### Ändra effektläge och slå av kokzonen

1. Välj kokzon.




2. Välj det effektläge du vill ha eller ställ in på .

- ✓ Kokzonens effektläge ändras eller så slår kokzonen av.

## 8.4 Matlagningstips

- Rör om då och då när du värmer på puréer, redde soppor och tjocka såser.
- Ställ in effektläge 8-9 för förvärmning.
- Sänk effektläget vid tillagning med lock när det börjar tränga ut ånga. Slutresultatet blir inte påverkat av den utträngande ångan.
- Lägg lock på kastrullen, grytan när maten är klar tills du ska servera.
- Följ tillverkarens anvisningar vid tryckkokning.
- Koka inte livsmedlen för länge så att näringen försvinner. Du kan ställa in optimal tillagningstid med äggklockan.
- Se till så att oljan inte ryker.
- Bryn på livsmedlet i småportioner i följd.
- Vissa kastruller, grytor och pannor kan bli väldigt heta vid tillagning. Använd alltid grytlappar!
- Rekommendationer för energieffektiv matlagning hittar du på  
→ "Spara energi", Sid. 5

### Tillagningsrekommendationer

Tabellen anger vilka effektlägen () som passar för olika livsmedel. Tillagningstiden (⌚ min) kan variera beroende på livsmedlens typ, vikt, tjocklek och kvalitet.

|   |  | ⌚ min     |
|---|---|-----------|
| <b>Smälta</b>                                 |   |           |
| Choklad, chokladglasyr                        | 1 - 1.5   | -         |
| Smör, honung, gelatin                         | 1 - 2   | -         |
| <b>Värma på och varmhålla</b>                 |   |           |
| Grytor, t.ex. linsgryta                       | 1.5 - 2   | -         |
| Mjölk <sup>1</sup>                            | 1.5 - 2.5   | -         |
| Varmkorv <sup>1</sup>                         | 3 - 4   | -         |
| <b>Tina och värma på</b>                      |   |           |
| Spenat, djupfryst                             | 3 - 4   | 15 - 25   |
| Gulasch, djupfryst                            | 3 - 4   | 35 - 55   |
| <b>Sjuda</b>                                  |   |           |
| Kroppkakor <sup>1</sup>                       | 4.5 - 5.5   | 20 - 30   |
| Fisk <sup>1</sup>                             | 4 - 5   | 10 - 15   |
| Vitsås, t.ex. béchamelsås                     | 1 - 2   | 3 - 6     |
| Hopvispad sås, t.ex. bearnaise-, holländaisås | 3 - 4   | 8 - 12    |
| <b>Sjuda, ånga, svetta</b>                    |   |           |
| Ris, med dubbel vattenmängd                   | 2.5 - 3.5   | 15 - 30   |
| Risgrynsgrot <sup>2</sup>                     | 2 - 3   | 30 - 40   |
| Skalpotatis                                   | 4.5 - 5.5   | 25 - 35   |
| Kokt potatis                                  | 4.5 - 5.5   | 15 - 30   |
| Pasta <sup>1</sup>                            | 6 - 7   | 6 - 10    |
| Gryta   | 3.5 - 4.5   | 120 - 180 |

<sup>1</sup> Utan lock

<sup>2</sup> Förvärm på effektläge 8 - 8,5

|  |  | ⌚ min    |
|--|---|----------|
| Soppor   | 3.5 - 4.5   | 15 - 60  |
| Grönsaker  | 2.5 - 3.5   | 10 - 20  |
| Grönsaker, djupfrysta  | 3.5 - 4.5   | 7 - 20   |
| Tryckkoka gryta  | 4.5 - 5.5   | -        |
| <b>Bräsera</b>   |   |          |
| Nätad stek   | 4 - 5   | 50 - 65  |
| Grytstek   | 4 - 5   | 60 - 100 |
| Gulasch <sup>2</sup>   | 3 - 4   | 50 - 60  |
| <b>Bräsera/steka med lite fett<sup>1</sup></b>                                     |   |          |
| Schnitzel, opanerad eller panerad  | 6 - 7   | 6 - 10   |
| Schnitzel, djupfryst   | 6 - 7   | 6 - 12   |
| Kotletter, opanerade eller panerade  | 6 - 7   | 8 - 12   |
| Biff (3 cm tjock)  | 7 - 8   | 8 - 12   |
| Fågelbröst, 2 cm tjockt  | 5 - 6   | 10 - 20  |
| Fågelbröst, djupfryst  | 5 - 6   | 10 - 30  |
| Pannbiffar (3 cm tjocka)   | 4.5 - 5.5   | 20 - 30  |
| Hamburgare (2 cm tjocka)   | 6 - 7   | 10 - 20  |
| Fisk och fiskfilé, opanerad  | 5 - 6   | 8 - 20   |
| Fisk och fiskfilé, panerad   | 6 - 7   | 8 - 20   |
| Fisk, panerad och djupfryst, t.ex. fiskpinnar                                      | 6 - 7   | 8 - 15   |
| Räkor och krabbor  | 7 - 8   | 4 - 10   |
| Sautera färsk grönsaker och svamp  | 7 - 8   | 10 - 20  |
| Middagsrätter, strimlade wokgrönsaker, strimlat kött i asiatisk stil               | 7 - 8   | 15 - 20  |
| Djupfryst mat, t.ex. stekmat   | 6 - 7   | 6 - 10   |
| Pannkakor, stek i följd  | 6.5 - 7.5   | -        |
| Omelett (stek i följd)   | 3.5 - 4.5   | 3 - 10   |
| Oljestekt ägg  | 5 - 6   | 3 - 6    |
| <b>Fritera 150-200 g per portion i 1-2 l olja, fritera portionsvis<sup>1</sup></b> |   |          |
| Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites, chicken nuggets                             | 8 - 9   | -        |
| Kroketter, djupfrysta  | 7 - 8   | -        |
| Kött, t.ex. kycklingdelar  | 6 - 7   | -        |
| Fisk, panerad eller doppad i frityrsmet  | 6 - 7   | -        |
| Grönsaker, svamp, panerade eller doppade i frityrsmet eller tempura                | 6 - 7   | -        |
| Småkakor, t.ex. klenäter/munkar, tempurafrukt                                      | 4 - 5   | -        |

<sup>1</sup> Utan lock

<sup>2</sup> Förvärm på effektläge 8 - 8,5

## 9 Favoriter-knapp

Funktionen gör att du kan välja två funktioner eller tillagningsinställningar som snabbval på ☆.

### 9.1 Tilldela Favoriter-knapp-funktioner

**Krav:** Koppla upp enheten mot Home Connect. Du hittar mer information på Home Connect. → Sid. 16

1. Vill du tilldela ☆-funktionerna, öppna Home Connect-appen och följ anvisningarna.
2. Du kan använda funktionerna när du tilldelat dem:
  - ✓ Funktion 1: tryck till på ☆.
  - ✓ Funktion 2: håll in ☆.

**Notera:** Har du inte tilldelat någon funktion, så slår ☆ av när du slår på hällen.

## 10 flexInduction

Den flexibla kokzonen gör att du kan ställa på grytor och pannor av alla slags former och storlekar. De består av 4 induktorer som fungerar oberoende av varandra. Det är bara den del grytan, pannan täcker som blir aktiverad när du använder flexibel kokzon.


### 10.1 Placera kastruller, grytor och pannor

Du kan konfigurera den flexibla kokzonen på två sätt beroende på grytan, pannan du använder. Vi rekommenderar att du centrerar grytan eller pannan ordentligt som bilderna visar för bra registrering och värmefördelning.

#### Som sammanhängande kokzon

Rekommenderas för tillagning med bara en gryta, panna.

- Placera grytan, pannan efter storleken:




- Rekommenderad avlång gryta, panna



#### Som två oberoende kokzoner


Rekommenderas för tillagning med två grytor, pannor.

Du kan använda främre och bakre zonerna oberoende av varandra och ställa in egna effektlägen för dem.



#### Obs.!

Placera inte köksredskap i mitten mellan höger och vänster zon. Annars går kokzonerna inte igång korrekt och du får inte bra slutresultat.



### 10.2 Slå på flexInduction

1. Sätt grytan, pannan på kokzonen.
2. Enheten registrerar grytan, pannan och väljer kokzon.
  - ✓ Enheten delar eller slår ihop kokzonerna automatiskt beroende på grytans, pannans storlek och placering.
  - ✓ lyser starkare när den flexibla zonen är delad.

#### Anmärkningar

- Du kan ändra kokzonsinställningarna manuellt genom att trycka på .
- Flyttar du eller lyfter av grytan, pannan på en aktiv, hopkopplad kokzon, så påbörjar enheten en automatisk sökning. Varje gryta, panna sökningen hittar på kokzonen blir uppvärmd med tidigare valt effektläge.

## 11 flexInduction Plus


Det går att tillaga med större grytor eller ställa på avlånga grytor i sidled med den utökade kokzonen.

Den utökade kokzonen slår alltid på i kombination med någon av de flexibla kokzonerna. Du kan inte slå på den utökade kokzonen separat.

### 11.1 Placera kastrullen, grytan eller pannan efter form och storlek

Centrera kastrullen, grytan eller pannan på den bakre delen av den utökade flexibla kokzonen.

Beroende på kastrullens, grytans eller pannans storlek och hur mycket den täcker kokzonen, så kan du slå på den flexibla kokzonen som två oberoende kokzoner eller en sammanhängande kokzon:



### 11.2 Slå på flexInduction Plus

1. Sätt grytan, pannan på kokzonen så att den står på den utökade Flex-zonen.
2. Enheten registrerar grytan, pannan och väljer kokzon.
3. Välj det effektläge du vill ha.
  - ✓ ■/■ för den utökade flexibla kokzonen tänds.
  - ✓ Funktionen är på.

**Notera:** Lyft och ställ kastrullen, grytan eller pannan på kokzonen när indikeringen inte lyser.

### 11.3 Slå av flexInduction Plus

- ▶ Välj kokzon och ställ den på 0.
- ✓ Funktionen är av.

## 12 Tidsfunktioner

Hällen har olika tillagningstidsfunktioner:

- Avstängningstimer
- Timer

⌚ är grundtilldelad Avstängningstimer-funktionen. Sensorn går emellertid även att tilldela en av funktionerna ovan. Du kan ändra inställningarna med Home Connect-appen eller i grundinställningarna → Sid. 15.

### 12.1 Avstängningstimer

Programmerar en tillagningstid för en eller flera kokzoner och ger automatisk avstängning när inställd tid går ut.

#### Slå på Avstängningstimer

1. Välj kokzon och effektläge.
2. Tryck på ⌚.
- ✓ |→| och 0:00 lyser.
3. Ställ in den tillagningstid du vill ha inom 10 sekunder på inställningsdelen.
4. Tryck på ⌚ för att bekräfta.
  - ✓ Enheten ger ljudsignal och kokzonen slår av när tillagningstiden går ut.

#### Anmärkningar

- Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzon med aktiverad fryingSensor, så börjar den inprogrammerade tillagningstiden räkna ned när valt temperaturläge är uppnått.

- Tryck på vald temperatur för att slå om mellan visning av funktionstemperatur fryingSensor och programmerad tillagningstid.

#### Avstängningstimer ändra eller slå av

1. Välj kokzon och tryck sedan på ⌚.
2. Ändra tillagningstid eller ställ in på 0:00 för att slå av funktionen.

### 12.2 Timer

Slår på en timer. Funktionen fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Den slår inte av kokzonerna automatiskt.

#### Slå på Timer

**Krav:** Tilldela funktionen ⌚.

1. Tryck på ⌚.
2. Välj den tid du vill ha.
  - ✓ Tiden börjar räkna ned.
  - ✓ Enheten ger signal när tiden går ut och indikeringarna blinkar.


#### Timer ändra eller stänga av

1. Tryck på ⌚.
2. Ändra tillagningstid eller ställ in på 0:00 för att slå av funktionen.

## 13 powerBoost

Powerboost-funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än 9.

Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner på samma sida inte är på. Annars blinkar **b** och **S** på displayen för vald kokzon. Sedan ställer enheten automatiskt in **S** utan att slå på funktionen.



### 13.1 Slå på powerBoost

1. Välj kokzon.

2. Tryck på **boost**
  - ✓ Indikeringen **b** tänds.
  - ✓ Funktionen är på.

**Notera:** Du kan även slå på funktionen när du lagar mat med hopkopplad FlexZone.

### 13.2 Slå av powerBoost

1. Välj kokzon.
2. Tryck på **boost**.
  - ✓ Indikeringen **b** slocknar och kokzonen återgår till effektläge **S**.
  - ✓ Funktionen är av.


**Notera:** Funktionen kan slå av automatiskt vid vissa förhållanden för att skydda hällens invändiga elektronikelement.

## 14 shortBoost<sup>1</sup>

Funktionen hettar upp pannor snabbare än med **S**. Använd inte powerBoost-funktionen med stekpannor, det kan skada beläggningen.

Du kan slå på funktionen med Home Connect eller Favoriter-knapp.

Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner på samma sida inte är på. Annars blinkar **P** och **S** för vald kokzon. Sedan ställer enheten automatiskt in **S**.



### 14.1 Användningsrekommendationer

- Lägg inte lock på stekpannan.
- Hetta aldrig upp tomma pannor utan uppsikt.
- Använd kalla pannor.

- Använd pannor med helt jämn botten. Använd inte pannor med tunn botten.

### 14.2 Slå på shortBoost

**Krav:** Tilldela funktionen ☆.

→ "Favoriter-knapp", Sid. 10.

1. Välj kokzon.
2. Tryck till på ☆.
  - ✓ **P** tänds.
  - ✓ Funktionen är på.

**Notera:** Du kan även slå på funktionen när du lagar mat med hopkopplad FlexZone.

### 14.3 Slå av shortBoost

1. Välj kokzon.
2. Välj effektläge.
  - ✓ **P** slocknar.
  - ✓ Funktionen är av.

**Notera:** Funktionen slår av automatiskt efter 30 sekunder för att undvika höga temperaturer.

## 15 Varmhållningsfunktion<sup>1</sup>

Du kan använda funktionen för att smälta choklad och smör samt varmhålla mat.

Du kan slå på funktionen med Home Connect eller Favoriter-knapp.

### 15.1 Slå på Varmhållningsfunktion

**Krav:** Tilldela funktionen ☆.

→ "Favoriter-knapp", Sid. 10.

1. Välj den kokzon du vill ha.

2. Tryck till på ☆.
  - ✓ **L** tänds.
  - ✓ Funktionen är på.

### 15.2 Slå av Varmhållningsfunktion

1. Välj kokzon.
2. Ställ in på **L**.
  - ✓ **L** slocknar.
  - ✓ Funktionen är av.

<sup>1</sup> Tillgänglig beroende på mjukvaruversion. Du hittar mer tillgänglighetsinformation på webbsajten.


## 16 flexMotion

Funktionen överför effektläge och programmerad tillagningstid från en kokzon till en annan.

### 16.1 flexMotion

**Krav:** Flytta kastrullen, grytan eller pannan till en kokzon som inte är på och som du inte förinställt eller använt tidigare.

1. Flytta kastrullen, grytan eller pannan.



- ✓ Kastrullen, grytan eller pannan blir registrerad.
  - ✓ På den nya kokzonsindikeringen blinkar växelvis tidigare valt effektläge och  $\bar{\cdot}$ .
2. Välj den nya kokzonen för att överta inställningarna.
    - ✓ Den ursprungliga kokzonen slår om till  $\bar{\cdot}$ .
    - ✓ Inställningarna blir överförda till den nya kokzonen.

**Notera:** Ställer du en ny kastrull, gryta eller panna på en annan kokzon innan du bekräftat inställningarna, så kan du använda funktionen för den nya kastrullen, grytan eller pannan.

## 17 fryingSensor

Funktionen smälter, gör såser, sauterar, friterar och steker genom att hålla temperaturen under kontroll.

I stället för att hela tiden justera effektläget vid tillagningen väljer du bara den temperatur du vill i början. Givarna under glaskeramiken mäter temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan och håller den konstant under hela tillagningen.

Funktionen finns på kokzoner markerade med symbolen  $\downarrow$ .

| Funktioner | Temperatur  |
|------------|-------------|
| Smälta     | 70 - 80°C   |
| Göra såser | 110 - 120°C |
| Steka      | 140°C       |
| Steka      | 160°C       |
| Steka      | 180 - 200°C |
| Steka      | 220°C       |

### 17.1 Rekommenderad kastrull, gryta eller panna

Det finns specialframtagna kastruller, grytor och pannor för funktionen som ger optimalt resultat.

Rekommenderade kastruller, grytor och pannor hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppens [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

**Notera:** Du kan även använda andra kastruller, grytor eller pannor. Men beroende på kastrullens, grytans eller pannans egenskaper kan uppnådd temperatur avvika från valt temperaturläge.

### 17.2 Slå på fryingSensor

1. Sätt den tomma pannan på en kokzon.
2. Välj kokzon.

3. Tryck på  $\downarrow$ .

- ✓  $\downarrow$ ,  $\bar{\cdot}$  och förinställd temperatur tänds på den valda kokzons indikering.
4. Svajpa över inställningsdelen och välj temperatur.
    - ✓  $\downarrow$  blinkar tills inställd temperatur är uppnådd.
    - ✓ Vald temperatur och uppnådd panntemperatur blinkar växelvis tills vald temperatur är uppnådd.
    - ✓ Visad displaytemperatur är ett ungefärligt värde som kan avvika från verklig panntemperatur.
    - ✓ Är vald temperatur uppnådd, så ger enheten signal och  $\downarrow$  samt temperatursymbolen slutar blinka.

5. Lägg i stekfett och mat i stekpannan.

**Notera:** Behöver du mer än 2,5 dl olja vid tillagningen, tillsätt oljan och vänta några sekunder innan du lägger i maten.

### 17.3 Slå av fryingSensor

- ▶ Välj kokzon och tryck till på  $\downarrow$ .

### 17.4 Tillagningsrekommendationer med fryingSensor

Följande tabell innehåller perfekt temperaturläge för ett urval maträtter. Temperatur  $\downarrow$  °C och tillagningstid  $\ominus$  min beror på livsmedlets mängd, typ och kvalitet.

|                               | $\downarrow$ °C | $\ominus$ min |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Kött</b>                   |                 |               |
| Schnitzel, opanerad           | 160-180         | 4-10          |
| Schnitzel, panerad            | 180             | 6-10          |
| Filé                          | 180-200         | 6-10          |
| Kotletter                     | 160-180         | 10-15         |
| Cordon bleu, wiener-schnitzel | 180             | 10-15         |
| Biff, rare, 3 cm tjock        | 220             | 8-10          |

|                                   | ⌘ °C    | ⌚ min |
|-----------------------------------|---------|-------|
| Biff, medium, 3 cm tjock          | 200     | 6-10  |
| Biff, welldone, 3 cm tjock        | 180     | 6-12  |
| T-bensstek, rare, 4,5 cm tjock    | 200-220 | 10-15 |
| T-bensstek, medium, 4,5 cm tjock  | 180-200 | 20-30 |
| Fågelbröst, 2 cm tjockt           | 160     | 10-20 |
| Fläsk                             | 160-180 | 5-8   |
| Köttfärs                          | 180-200 | 6-10  |
| Hamburgare, 1,5 cm tjock          | 160-200 | 6-15  |
| Köttbullar                        | 160-180 | 10-20 |
| Varmkorv                          | 160-180 | 8-20  |
| Chorizo, råa bratwurstar          | 160-180 | 10-20 |
| Spett                             | 160-180 | 10-20 |
| Gyros                             | 180-200 | 6-10  |
| <b>Fisk och skaldjur</b>          |         |       |
| Fiskfilé, opanerad                | 180     | 10-20 |
| Fiskfilé, panerad                 | 180     | 10-20 |
| Stekt fisk, hel                   | 160     | 10-20 |
| Sardiner                          | 180     | 6-12  |
| Räkor                             | 180     | 4-8   |
| Bläckfisk                         | 180-200 | 6-12  |
| Blå, venus-, hjärtmusslor         | 110-120 | 4-8   |
| <b>Äggrätter</b>                  |         |       |
| Smörstekt ägg                     | 140     | 2-6   |
| Oljestekt ägg                     | 180-220 | 2-6   |
| Äggröra                           | 140     | 4-9   |
| Omelett                           | 140     | 3-6   |
| Fattiga riddare                   | 160     | 4-8   |
| Crêpes, blinier, pannkakor, tacos | 180-200 | 1-3   |
| <b>Grönsaker</b>                  |         |       |
| Stekt potatis av skalpotatis      | 180-200 | 6-12  |
| Pommes frites                     | 180-200 | 15-25 |




|   | ⌘ °C    | ⌚ min |
|---|---------|-------|
| Rårakor                                 | 200     | 2-4   |
| Lök, vitlök, svettad genomskinlig       | 140     | 4-12  |
| Lökringar                               | 180-200 | 4-12  |
| Zucchini, aubergine, paprika            | 160-180 | 4-12  |
| Grön sparris, stekt                     | 160-180 | 10-20 |
| Svamp                                   | 180     | 10-15 |
| Grönsaker, glaserade                    | 120     | 10-20 |
| Grönsaker i tempuramet                  | 180-200 | 5-10  |
| <b>Frysätter</b>                        |         |       |
| Chicken nuggets                         | 180-200 | 8-12  |
| Fiskpinnar                              | 180     | 8-12  |
| Pommes frites                           | 200-220 | 4-8   |
| Stekmat                                 | 160-180 | 6-10  |
| Vårullar                                | 180-200 | 8-15  |
| Pastejer, kroketter                     | 200-220 | 6-8   |
| <b>Såser</b>                            |         |       |
| Tomatsås                                | 120     | 20-30 |
| Gräddsås                                | 110-120 | 10-20 |
| Béchamelsås                             | 110-120 | 10-20 |
| Ostsås                                  | 110-120 | 3-8   |
| Söta såser                              | 110-120 | 10-20 |
| Reducera såser                          | 110-120 | 5-10  |
| <b>Smälta</b>                           |         |       |
| Glasyr                                  | 70-80   | 5-15  |
| Ost                                     | 70-80   | 3-10  |
| Smör                                    | 70-80   | 3-5   |
| Fondue                                  | 70-80   | 5-15  |
| <b>Övrigt</b>                           |         |       |
| Stekt ost                               | 180-200 | 5-15  |
| Krutonger                               | 160-180 | 6-10  |
| Rostat bröd                             | 200-220 | 8-12  |
| Torkad färdigmat                        | 110-120 | 5-10  |
| Rostade mandlar, valnötter, pinjenötter | 180-200 | 3-15  |
| Popcorn                                 | 220     | 10-20 |

## 18 Barnspärr



Hällen har en barnspärr Gör att barn inte kan slå på hällen.

### 18.1 Slå på Barnspärr

**Krav:** Hällen måste vara av.

- Tryck på  för att slå på hällen.
  - Tryck på  i 4 sekunder.
- ✓  lyser i 10 sekunder.
  - ✓ Hällen är nu spärrad.

### 18.2 Slå av barnspärren

- Tryck på  för att slå på hällen.
  - Tryck på  i 4 sekunder.
- ✓ Spärren slår av.

### 18.3 Automatisk barnspärr

Hällen kan även slå på barnspärren automatiskt varje gång du slår av. Kapitellet Grundinställningar beskriver hur du slår på och av funktionen → Sid. 15.

## 19 Paus

Funktionen kan pausa pågående tillagningar upp till 10 minuter och sedan fortsätta dem utan att ändra valda inställningar.

Du kan t.ex. slå på funktionen för att rengöra kontrollerna.

### 19.1 Slå på Paus-funktionen

- ▶ Tryck på  $\text{⏸}$ .
- ✓  $\text{⏸}$  lyser på kokzonsindikeringarna.

- ✓ Alla pågående tillagningar stoppar. Inställningarna ligger kvar.
- ✓ Funktionen är på.

### 19.2 Slå av Paus-funktionen

- ▶ Tryck till på  $\text{⏸}$ .
- ✓ Funktionen är av. Tillagningarna fortsätter.

**Notera:** Kokzonen slår av automatiskt efter 10 minuter.

## 20 Individuell säkerhetsavstängning

Använder du en kokzon en längre tid utan att ändra inställning, så slår säkerhetsfunktionen på. Kokzonen visar  $F\text{B}$  och slår av.

Tiden beror på vald effektnivå.

| Effektläge | Tid       |
|------------|-----------|
| 1.0 - 1.5  | 10 timmar |

|           |          |
|-----------|----------|
| 2.0 - 3.5 | 5 timmar |
| 4.0 - 5.0 | 4 timmar |
| 5.5 - 6.5 | 3 timmar |
| 7.0 - 7.5 | 2 timmar |
| 8.0 - 9.0 | 1 timme  |

Tryck på någon av knapparna för att slå på kokzonen.

## 21 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

### 21.1 Översikt över grundinställningarna

| Indikering | Inställning  | Värde  |
|------------|--|--|
| $c\ 1$     | Barnspärr<br>→ "Barnspärr", Sid. 14  | $\text{0}$ - Manuell. <sup>1</sup><br>$\text{1}$ - Automatisk.<br>$\text{2}$ - Funktionen är av.   |
| $c\ 2$     | Ljudsignaler   | $\text{0}$ - Kvitterings-, fel- och felanvändningssignal är av.<br>$\text{1}$ - Felsignal är på.<br>$\text{2}$ - Kvitterings- och felanvändningssignal är på.<br>$\text{3}$ - Alla ljudsignaler är på <sup>1</sup> .   |
| $c\ 3$     | Ljudsignalvolym  | $\text{1}$ - Tyst.<br>$\text{2}$ - Medelhög. <sup>1</sup><br>$\text{3}$ = hög  |
| $c\ 6$     | Tilldela $\text{⊖}$ på kontrollerna någon av de tidsprogrammerade funktionerna.<br>→ "Tidsfunktioner", Sid. 11   | $\text{1}$ - Avstängningstimer. <sup>1</sup><br>$\text{2}$ - Timer.  |
| $c\ 7$     | Effektbegränsning<br>Begränsar hällens totaleffekt om det behövs pga. husets elinstallation. Följ lokala elleverantörens bestämmelser. Tillgängliga inställningar beror på hällens maxeffekt. Du hittar mer information på typskylten. Är funktionen på och hällen uppnår inställd effektgräns, så blinkar det tillåtna effektläge du vill ha och du kan inte välja högre effektlägen. | Effekten ökas i 500 W-steg.<br>$\text{0}$ - Av. Hällens maxeffekt <sup>1</sup> .<br>$\text{1}$ - 1000 W. Lägsta effekt.<br>$\text{1.5}$ - 1500 W.<br>...<br>$\text{3}$ - 3000 W.<br>$\text{3.5}$ - 3500 W.<br>$\text{4}$ - 4000 W.<br>$\text{4.5}$ - 4500 W.<br>...<br>$\text{9}$ - Hällens maxeffekt. |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

| Indikering  | Inställning   | Värde  |
|-------------|---|--|
| c 8         | Demoläge<br>Hällens demoläge: slår du på hällen, så tänds dE i några sekunder och kokzonerna värmer inte.             | 0 - Av. <sup>1</sup><br>1 - På.  |
| c 12        | Kastrulltest<br>Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet.<br>→ "Kastrulltest", Sid. 16 | 0 - Olämplig.<br>1 - Inte optimal.<br>2 - Lämplig.                         |
| c 18 - c 22 | cookConnect System<br>Inställningarna beror på fläktmodellen.   | → "Översikt över fläktstyrningens inställningar", Sid. 19                  |
| c 0         | Återställa till fabriksinställningarna  | 0 - Individuella inställningar <sup>1</sup> .<br>1 - Fabriksinställningar. |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

## 21.2 Till grundinställningarna

**Krav:** Hällen måste vara av.

- Tryck på ① för att slå på hällen.
- Tryck 4 sekunder på ② inom 10 sekunder.

| Produktinformation    | Indikering |
|-----------------------|------------|
| Serviceförteckning    | 0 1 1      |
| Tillverkningsnummer   | Fd         |
| Tillverkningsnummer 1 | 02-        |
| Tillverkningsnummer 2 | 05         |

- ✓ De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck till på ② för att få upp de olika indikeringarna.

- Tryck på ③ för att hoppa till grundinställningarna.
- ✓ c 1 och 0 lyser som förinställning.
- Tryck på ④ tills du får upp den inställning du vill ha.
- Välj den inställning du vill ha på inställningsdelen.
- Tryck på ⑤ i 4 sekunder.
- ✓ Enheten sparar inställningarna.

## 21.3 Avbryta ändra grundinställningar

- ▶ Tryck på ①.
- ✓ Enheten slänger ändringarna utan att spara.

# 22 Kastrulltest

Kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet har stor påverkan på hur snabbt och bra tillagningsresultatet blir.

Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet.

Se till så att kastrullens, grytans eller pannans botten-Ø matchar storleken på använd kokzon före kontrollen. Du kommer åt den via grundinställningarna. → Sid. 15

## 22.1 Kör Kastrulltest

**Krav:** Den flexibla kokzonen är inställd som en enda kokzon, så kontrollera bara en kastrull, gryta eller panna.

- Ställ kastrullen, grytan eller pannan med ca 2 dl rumstempererat vatten centrerad på den kokzon som matchar botten-Ø bäst.
- Öppna grundinställningarna och välj c 12.
- Tryck på inställningsdelen. ı blinkar på kokzonerna.

- ✓ Funktionen är på.
- ✓ Du får upp resultatet på kokzonsindikeringarna efter 10 sekunder.

## 22.2 Kontrollera resultatet

Följande tabell visar vad resultatet betyder för tillagningens kvalitet och snabbhet.

| Resultat   |
|--|
| 0 Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för kokzonen och värmer inte upp.                     |
| 1 Kastrullen, grytan eller pannan blir varm långsammare än förväntat och tillagningen är inte optimal. |
| 2 Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp ordentligt och uppkoket är OK.                            |

Tryck på inställningsdelen för att slå på funktionen igen.

# 23 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).



Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

#### Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.

#### Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.  
→ "Säkerhet", Sid. 2
- Hällarna är inte avsedda för användning utan uppsikt. Du måste hålla koll när du lagar mat.
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.
- Enheten kräver max. 2 W i nätverksstandby.

## 23.1 Ställa in Home Connect

#### Krav

- Enheten är elansluten och på.
- Du har en mobil terminal med en aktuell version av operativsystemet iOS eller Android, t.ex. en smartphone.
- Den mobila terminalen och apparaten finns inom räckvidden för ditt hemnätverks WLAN-signal.

1. Hämta Home Connect-appen.



1

<sup>1</sup> Apple App Store och Apple App Store-loggan är varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google LLC.


2. Öppna Home Connect-appen och scanna följande QR-kod.



3. Följ Home Connect-appanvisningarna.




## 23.2 WLAN-symbol

Kontrollernas WLAN-display ändrar sig beroende på uppkopplingsstatus och -kvalitet samt Home Connect-servers tillgänglighet.

|  -status | Beskrivning                             |
|---|---|
| Lyser fast med halv ljusstyrka.   | Ingen sparad nätverksuppkoppling.       |
| Blinkar med full ljusstyrka.  | Upprättar nätverksuppkoppling.          |
| Lyser fast med full ljusstyrka.   | Sparad nätverksuppkoppling och WiFi på. |
| Blinkar.  | Nätverksinställningarna återställs.     |
| Av.   | Nätverket är av.                        |

## 23.3 Lägg till eller ta bort WLAN-hemnätverk


Följande översikt visar hur du lägger till eller tar bort WLAN-hemnätverk.

| WLAN-hemnätverksstatus         | Åtgärd   |
|--------------------------------|--|
| Inget inlagt WLAN-hemnätverk.  | Tryck till på  för att lägga till WLAN-hemnätverket.  |
| WLAN-hemnätverket är avsparat. | Håll  intryckt för att koppla upp annan enhet.  |
| WLAN-hemnätverket är avsparat. | Håll  intryckt för att återställa WLAN-hemnätverkets inställningar. Blinkar  , håll  intryckt igen. |

## 23.4 Ändra inställningar via Home Connect-appen

Home Connect-appen gör att du kan ändra kokzonsinställningarna och skicka dem till hällen.

**Krav:** Hällen är uppkopplad mot hemnätverket och Home Connect-appen.

1. Gör en Home Connect-appinställning och skicka den till hällen.  
Följ Home Connect-appanvisningarna.  
Du måste bekräfta de skickade Home Connect-appinställningarna på hällen.
- ✓ Resp. indikering börjar beroende på inställningen att blinka när tillagningsinställningarna blir överförda till kokzonen.
2. Tryck på  för att bekräfta inställningen.
3. Tryck på något av hällpekfälten för att avvisa inställningen.

## 23.5 Slå på automatisk närvarodetektering <sup>1</sup>

Med automatisk närvarodetektering behöver du inte längre bekräfta mobilenhetens tillagningsinställningar på hällen om du befinner dig nära den. Skickar du inställningar till en kokzon, så kan du bekräfta dem direkt på mobilenheten.

#### Krav

- Hällen är uppkopplad mot hemnätverket och Home Connect-appen.
- Enheten är Bluetooth-uppkopplad.
- Användaren finns nära hällen.

<sup>1</sup> Tillgänglig beroende på mjukvaruversion. Du hittar mer tillgänglighetsinformation på webbsajten.

1. Öppna Home Connect-appen.
2. Följ Home Connect-appanvisningarna för att ställa in den automatiska närvarodetekteringen.

## 23.6 Mjukvaruuppdatering

Funktionen mjukvaruuppdatering uppdaterar enhetsmjukvaran t.ex. för optimering, felåtgärd, säkerhetsrelevanta uppdateringar samt fler funktioner och tjänster. Den förutsätter att du är registrerad som Home Connect-användare, har installerat appen på din mobil enhet och är uppkopplad mot Home Connect-servern. Finns det en mjukvaruuppdatering tillgänglig, så får du information om det via Home Connect-appen och kan påbörja installationen via Home Connect-appen om hämtningen är OK och du är inne på ditt WLAN-hemnätverk (WiFi). Du får information via Home Connect-appen om installationen gick OK.

### Anmärkningar

- Mjukvaruuppdateringen består av två moment.
  - Första momentet är att hämta filen.
  - Andra momentet är att installera på enheten.
- Du kan fortsätta använda enheten vid hämtning. Beroende på dina personliga inställningar i appen kan du även hämta mjukvaruuppdateringar automatiskt.
- Installationen tar några minuter. Du kan inte använda enheten under installationen.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du genomföra installationen så snart som möjligt.

## 23.7 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 23.8 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd.

När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

**Notera:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

# 24 Hällbaserad fläktstyrning

Är häll och fläkt Home Connect-kompatibla, så kopplar du smidigast upp enheterna på Home Connect-appen. Koppla upp båda enheterna mot Home Connect och följ appanvisningarna.

### Anmärkningar

- Kontrollerna på själva fläkten är alltid prioriterade. Du kan inte styra via den hällbaserade fläktstyrningen då.
- Du kan bara koppla upp mot fläkten via Home Connect-appen. Andra uppkopplingsätt stöds inte längre.

## 24.1 Fläktstyrning via hällen

I grundinställningarna kan du ställa in hur fläkten ska fungera när du slår på och av hällen eller ställer in olika kokzoner.

Du kan göra fler inställningar med hällens kontroller.

**Notera:** Hittar du inte hällinställningarna, kontrollera fläktinställningarna i Home Connect-appen för att konfigurera uppkopplingen.

### Koppla upp fläkten

- ▶ Du måste först tilldela fläktfunktionen Favoriterknapp för att ställa in fläkten från hällen.
  - "*Favoriterknapp*", Sid. 10
  - När du tilldelar fläktfunktionen, så kan du välja mellan att ställa in fläkten, autoläge och fläktyljning.

### Ställa in fläkten

**Krav:** Funktionen är tilldelad Favoriterknapp.

1. Tryck på ☆.
2. Välj den inställning du vill ha på inställningsdelen. Du kan välja följande inställningar:

|     |                |
|-----|----------------|
| H00 | Fläkt av       |
| H01 | Fläktläge 1    |
| H02 | Fläktläge 2    |
| H03 | Fläktläge 3    |
| HP1 | Intensivläge 1 |
| HP2 | Intensivläge 2 |
| H-R | Autoläge       |

- Notera:** Tillgänglig beroende på fläktmodell.  
 ✓ Fläkten är på.

3. Tryck på ☆ för att slå av fläkten.

### Slå på autoläget

Du ställa in autoläget med hållkontrollerna.

**Krav:** Funktionen är tilldelad Favoriter-knapp.

1. Tryck på ☆ för att slå på autoläget.

✓ Indikeringen *H-A* tänds.

2. Tryck på ☆ för att slå av autoläget.

### Ställa in fläkthelysningen

Du kan slå på och av fläkthelysningen med hållkontrollerna.

**Krav:** Funktionen är tilldelad Favoriter-knapp.

1. Tryck på ☆ för att slå på belysningen.

2. Tryck på ☆ för att slå av belysningen.

## 24.2 Översikt över fläktstyrningens inställningar

I grundinställningarna kan du beroende på fläktmodell ställa in hur fläkten ska fungera när du slår på och av hällen eller ställer in olika kokzoner. Hittar du inte hållinställningarna, kontrollera fläktinställningarna i Home Connect-appen för att konfigurera uppkopplingen. Du får bara upp displayinställningen när enheten är uppkopplad mot fläkten.

| Indikering | Inställning   | Värde  |
|------------|---|--|
| <i>c1B</i> | Inställning om och hur fläkten ska slå på automatiskt.                  | Automatisk fläktstart<br><i>0</i> – Av. Du får slå på fläkten manuellt, om det behövs.<br><i>1</i> – På med manuellt läge. Fläkten går igång på angivet fläktläge när du slår på en kokzon.<br><i>2</i> <sup>1</sup> – På med autoläget. Fläkten går igång på autoläget när du slår på en kokzon. <sup>2</sup> |
| <i>c2D</i> | Inställning om och hur fläkten ska fortsätta att gå när hällen slår av. | Fläkteftergång<br><i>0</i> – Fläkten slår av med hällen<br><i>1</i> – På med normal fläkteftergång<br><i>2</i> – Ingen ändring av inställningarna<br><i>3</i> <sup>1</sup> – På med autoläget <sup>2</sup>   |
| <i>c2I</i> | Belysningen slår på när hällen går igång.                               | Slå på belysningen automatiskt<br><i>0</i> – Av<br><i>1</i> <sup>1</sup> – På  |
| <i>c2Z</i> | Belysningen slår av när hällen slår av.                                 | Slå av belysningen automatiskt<br><i>0</i> <sup>1</sup> – Av<br><i>1</i> – På  |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

<sup>2</sup> Allt efter apparatens utrustning

## 25 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### 25.1 Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel och glasskrapa hittar du hos service, i butik eller i onlineshopen [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

#### OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada spisens ytor.

- ▶ Använd aldrig olämpliga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga rengöringsmedel medan spishällen ännu är varm. De kan orsaka märken på ytan.

#### Olämpliga rengöringsmedel

- Outspätt diskmedel
- Maskindiskmedel
- Skurmedel
- Aggressiva rengöringsmedel som ugnsspray eller fläckborttagare
- Repande svampar
- Högtryckstvätt och ångrengöring

### 25.2 Rengöra hällen

Rengör hällen efter varje användning så att matrester inte bränner fast.

**Krav:** Hällen måste vara kall. Låt inte hällen svalna om du fått sockerfläckar, risstärkelse, plast eller aluminiumfolie på den.

1. Ta bort grovsmuts med en glasskrapa.
2. Rengör hällen med hållrengöring. Följ rengöringsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

#### Tips!

- Specialsvampar för hållrengöring ger bra rengöringsresultat.
- Håll botten ren på kastruller, grytor och pannor, så håller du hälllytan i gott skick.

### 25.3 Rengöring av spishällinfattningen

Rengör hällinfattningen efter användning om den är smutsig eller fläckig.

**Notera:** Använd inte glasskrapa.

1. Rengör hållinfattningen med varmt vatten och diskmedel med mjuk disktrasa.

Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

2. Torka torrt med mjuk trasa.

## 26 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.  
→ "Kundtjänst", Sid. 21

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

## 26.1 Varningar

### Anmärkningar

- Får du upp *E* eller *F* på displayen, så måste du hålla vredet intryckt i höjd med resp. kokzon för att läsa av felkoden.
- Finns felkoden inte med i följande tabell, gör hållen strömlös, vänta 30 sekunder och anslut hållen igen. Får du upp indikeringen igen, kontakta service och ange felkoden.
- Enheten slår inte om till standbyläge vid felflagging.
- Hållen kan tillfälligt sänka effektläget för att skydda enhetens elektronikkomponenter mot överhettning eller elstötar.

## 26.2 Displayanvisningar

| Fel                                    | Orsak och felsökning  |
|--|---|
| Ingen indikering lyser.                | Strömmatningen är bruten.<br>▶ Kontrollera om strömmen gått genom att se om andra elenheter fungerar.<br>Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger.<br>▶ Anslut enheten som kopplingsschemat anger.   |
|  | Elektronikfel<br>▶ Kan du inte åtgärda felet, kontakta service.   |
| Indikeringarna blinkar.                | Kontrollerna är fuktiga eller så ligger det föremål ovanpå.<br>▶ Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet.   |
| <i>F2, F4, E 7015, E 8 207, E 8208</i> | Elektroniken är överhettad och har slagit av en eller alla kokzoner.<br>▶ Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt. Tryck sedan på någon av knapparna på kontrollerna.   |
| <i>F5</i> + fläktläge och ljudsignal   | Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Det kan få elektroniken att bli överhettad.<br>▶ Ta av kastrullen, grytan eller pannan Felindikeringen slocknar strax. Du kan fortsätta att laga mat.  |
| <i>F5</i> och ljudsignal               | Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken.<br>▶ Ta av kastrullen, grytan eller pannan Vänta några sekunder. Tryck på någon av kontrollerna. Du kan fortsätta matlagningen när felindikeringen slocknat. |
| <i>F1/F6</i>                           | Kokzonen är överhettad och har slagit av för att skydda arbetsytan.<br>▶ Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt och slå sedan på kokzonen igen.  |
| <i>FD</i>                              | flexMotion slås inte på.<br>▶ Tryck på någon av knapparna för att slå av felindikeringen. Du kan fortsätta laga mat som vanligt, men utan att använda flexMotion-funktionen. Kontakta service.  |
| <i>F9</i>                              | Den utökade Flex-zonen slår inte på.<br>▶ Tryck på något av sensorerna för att kvittera felindikeringen. Du kan fortsätta tillagningen med övriga kokzoner. Kontakta service.   |

| Fel  | Orsak och felsökning  |
|--|---|
| FB   | Kokzonen har varit på länge utan avbrott. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Individuell säkerhetsavstängning är på. Tryck på någon av knapparna för att ställa in kokzon och slå av displayen.</li> </ul>            |
| E 9000/E9010                                     | Fel matarspänning, ligger utom normalt matningsintervall. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakta elleverantören.</li> </ul>  |
| U400/E9011                                       | Hällen är felansluten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gör hällen strömlös. Anslut hällen som kopplingsdiagrammet anger.</li> </ul>  |
| d E  | Demoläget är på. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå av demoläget i grundinställningarna.</li> </ul>   |
| Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen. | Olika orsaker är möjliga. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gå till <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>   |
| Fläktstyrningen fungerar inte som den ska.       | Fläktstyrningens funktioner slår inte på. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Återställ hemnätverkets WLAN-inställningar och synka om</li> </ul>   |
| Animering på 000-displayerna                     | Hällen kan vid vissa förhållanden göra egenunderhåll som t.ex. firmware-uppdatering, optimering och felsökning. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vänta tills förloppet är klart innan du slår på hällen.</li> </ul> |

## 26.3 Normala enhetsljud

Ibland kan induktionsenheter ge ifrån sig ljud eller vibrationer som surrande, väsande, knastrande ljud, fläktljud eller rytmiska ljud.

# 27 Avfallshantering

## 27.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.  
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

# 28 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

## 28.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt. Typskylten finns:

- på apparatpasset.
- på spishällens undersida.

Produktnumret (E-nr) finns även på glaskeramiken. Du kan även få upp serviceförteckning (KI) och tillverkningsnummer (FD) i Grundinställningarna → Sid. 15 . Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 29 Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".<sup>1</sup> Du kan ladda ned licensinformationen på märkesproduktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

## 30 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkras BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW  
5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 130 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

## 31 Provrätter

Inställningsrekommendationerna är avsedda att underlätta provningsinstitutens testning av våra enheter. Testerna är gjorda med våra uppsättningar av kastruller, grytor och pannor för induktionshäll. Det går att köpa till tillbehörssatserna i butik, hos service eller i vår onlineshop, om det behövs.

### 31.1 Smält choklad

Ingredienser: 150 g mörk choklad (55% kakao).

- Ø 16 cm-kastrull utan lock
  - Tillagning: effektläge 1.5

### 31.2 Värma på och varmhålla linsgryta

Recept enligt DIN 44550

Starttemperatur 20°C

Uppvärmning utan omrörning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 450 g
  - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 800 g
  - Uppvärmning: tillagningstid 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

### 31.3 Värma på och varmhålla linsgryta

T.ex.: lins-Ø 5-7 mm. Starttemperatur 20°C

Rör om efter 1 minuts uppvärmning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 500 g
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 1 kg
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

### 31.4 Bechamelsås

Mjölktemperatur: 7°C

- Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 40 g smör, 40 g mjöl, 0,5 l mjölk (3,5%) och en nypa salt

#### Göra béchamelsås

1. Smält smöret, rör ned mjöl och salt och värm på allt.
  - Uppvärmning: tillagningstid 6 min., effektläge 2
2. Tillsätt mjölk till redningen och koka upp under ständig omrörning.
  - Uppvärmning: tillagningstid 6 min. 30 sek., effektläge 7
3. När béchamelsåsen kokat upp, låt stå 2 min. till på kokzonen under ständig omrörning.
  - Fortsatt tillagning: effektläge 2

### 31.5 Koka risgrynsgröt med lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Värm mjölken tills den börjar höja sig. Värm upp utan lock. Rör om efter 10 minuters uppvärmning.
2. Ställ in rekommenderat effektläge och tillsätt ris, socker och salt till mjölken. Tillagningstid med uppvärmning ca 45 min.
  - Ø 16 cm-kastrull, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
    - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
    - Fortsatt tillagning: effektläge 3
  - Ø 20 cm-kastrull, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt
    - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
    - Fortsatt tillagning: effektläge 3, rör om efter 10 min.

### 31.6 Koka risgrynsgröt utan lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Tillsätt ingredienserna till mjölken och värm på under ständig omrörning.
2. Koka upp mjölken till ca 90 °C, ställ in rekommenderat effektläge och sjud vidare på låg effekt i ca 50 min.
  - Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
    - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
    - Fortsatt tillagning: effektläge 3

- Ø 20 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
  - Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

### 31.7 Koka ris

Recept enligt DIN 44550

Vattentemperatur: 20°C

- Ø 16 cm-kastrull med lock, ingredienser: 125 g långkornigt ris, 300 g vatten och en nypa salt
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 2
- Ø 20 cm-kastrull med lock, ingredienser: 250 g långkornigt ris, 600 g vatten och en nypa salt
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

### 31.8 Steka kotletrad

Starttemperatur på kotletraden: 7°C

- Ø 24 cm-stekpanna, ingredienser: 3 kotletrader, totalvikt ca 300 g, 1 cm tjocka och 15 g solrosolja
  - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 7

### 31.9 Göra crêpes

Recept enligt DIN EN 60350-2

- Ø 24 cm-stekpanna utan lock, ingredienser: 5,5 dl smet per crêpe
  - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9
  - Fortsatt tillagning: effektläge 7

### 31.10 Fritera djupfryst pommes frites

- Ø 20 cm-gryta utan lock, ingredienser: 2 l solrosolja. Till varje friteringsomgång: 200 g frysta pommes frites, 1 cm tjocka
  - Uppvärmning: effektläge 9 tills oljan uppnått en temperatur om 180°C.
  - Fortsatt tillagning: effektläge 9

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001794839**

**(030728)**

sv